


Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country Customer Care Centre 🖀		Web Site	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at	
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be	
	844 000 844	www.samsung.com/cz	
CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskoč	iilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk	
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi	
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com	
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com	
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl	
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no	
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk	
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com	
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se	
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch	
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com	
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee	
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt	
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz	



BN68-01412C-00



imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/global/register

Serial No. _ Model_



Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. (See back cover for more informations.)

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.

- Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image
 retention. This image retention is also known as "screen burn". To avoid such image retention, reduce the
 degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
- Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
- Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.
 To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.
- © 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contents

CONNECTING AND PREPARING YOUR TV
♦ List of Parts 3 ♦ Installing the Stand 3 ♦ Installing the Wall Mount Kit 3 ♦ Viewing the Control Panel 4 ♦ Viewing the Connection Panel 5 ♦ Viewing the Remote Control 8 ♦ Installing Batteries in the Remote Control 9 ♦ Switching On and Off 9 ♦ Placing Your Television in Standby Mode 9 ♦ Viewing the Menus 10 ♦ Using the TOOLS Button 10 ♦ Plug & Play 11
SETTING THE CHANNELS
♦ Storing Channels Automatically 12 ♦ Storing Channels Manually 13 ♦ Adding / Locking Channels 14 ♦ Sorting the Stored Channels 15 ♦ Assigning Channels Names 15 ♦ Fine Tuning Channel Reception 16 ♦ LNA (Low Noise Amplifier) 16
SETTING THE PICTURE
SETTING THE PICTURE
 ◆ Changing the Picture Standard
◆ Changing the Picture Standard
◆ Changing the Picture Standard
◆ Changing the Picture Standard

FUNCTION DESCRIPTION	
♦ Choosing Your Language 26 ♦ Melody / Entertainment / Energy Saving 27 ♦ Selecting the Source 28 ♦ Editing the Input Source Names 29	
USING THE DTV FEATURE	
Previewing the DTV Menu System 30 Updating the Channel List Automatically 31 Updating the Channel List Automatically 31 Editing Your Favourite Channels 32 Selecting Channel List 34 Displaying Programme Information 34 Viewing the EPG (Electronic Programme Guide) Information 35 Using the Scheduled List 36 Setting the Default Guide 36 Viewing All Channels and Favourite Channels 37 Adjusting the Menu Transparency 37 Setting up the Parental Lock 38 Setting the Subtitle 39 Setting the Subtitle 39 Selecting the Audio Format 39 Selecting the Audio Description 40 Selecting the Digital Text (UK only) 40 Selecting the Time Zone (Spain only) 41 Viewing Product Information 41 Checking the Signal Information 42 Upgrading the Software 42 Viewing Common Interface 43 Selecting the CI (Common Interface) Menu 43 Resetting 44 Selecting the Preferred Language (Subtitle , Audio or Teletext) 44 Preference 45	

SETTING THE PC	
◆ Setting up Your PC Software (Based on Windows XP) ◆ Display Modes ◆ Setting up the TV with your PC	46
WISELINK	
◆ Using the WISELINK Function ◆ Using the WISELINK Menu ◆ Using the PHOTO (JPEG) List ◆ Using the MP3 List ◆ Using the Setup Menu	49 50 53
ABOUT ANYNET [†]	
◆ What is Anynet+? ◆ Connecting Anynet+ Devices ◆ Setting Up Anynet+ ◆ Scanning and Switching between Anynet+	55 56
Devices ♦ Recording Listening through a Receiver ♦ Check Points before Requesting Service	59 59

RECOMMENDATIONS FOR USE	
◆ Teletext Feature	6′
◆ Auto Wall-Mount (Sold separately)	63
◆ Using the Anti-Theft Kensington Lock	
(depending on the model)	64
◆ Troubleshooting: Before Contacting Service	
Personnel	6
◆ Technical and Environmental Specifications .	66








List of Parts

Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.




- > Warranty card / Safety Guide / Registration Cards (Not available in all locations)
- The stand and stand screw may not be included depending on the model

Installing the Stand



- 1. Connect your LCD TV and the stand.
 - Two or more people should carry the TV.
 - Make sure to distinguish between the front and back of the stand when assembling them.
- 2. Fasten two screws at position 1 and then fasten two screw at position 2.
 - > Stand the product up and fasten the screws. If you fasten the screws with the LCD TV placed down, it may lean to one side.
 - The stand is installed for models with the screen size of 37 inch and above.

Installing the Wall Mount Kit



Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.


Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.



Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.

Viewing the Control Panel



● SOURCE [+

Toggles between all the available input sources (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). In the on-screen menu, use this button as you use the ENTER™ button on the remote control.

MENU

Press to see an on-screen menu of your TV's features.

0 - 4+

Press to decrease or increase the volume. In the on-screen menu, use the - → + buttons as you use the ◀ and ▶ buttons on the remote control.

Press to change channels. In the on-screen menu, use the ∨ C/P. ⊕ ∧ buttons as you use the ▼ and ▲ buttons on the remote control.


(Without the Remote Control, you can turn on the TV by using the Channel buttons.)

6 Power Indicator

Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.

- (Power)
 Press to turn the TV on and off.
- Remote Control Sensor Aim the remote control towards this spot on the TV.
- Speakers

Viewing the Connection Panel



- Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off
- > When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

1 PC IN [PC] / [AUDIO]

- Connect to the video and audio output lack on your PC.

2 COMPONENT IN

- Connect component video cables (optional) to component connector ("PR", "PB", "Y") on the rear of
 your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD) and connect the DTV (or DVD) to component connector ("PR", "PB", "Y") on your set.
- The PR, PB and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labeled Y, B-Y and R-Y or Y, Cb and Cr.
- Connect RCA audio cables (optional) to "R AUDIO L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the DTV or DVD.

HDMI IN 1. HDMI IN 2. HDMI IN 3. HDMI IN 4

- Supports connections between HDMI-connection-enabled AV devices (Set-Top Boxes, DVD players)
- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

➤ What is HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio.
- The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied). The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi - channel digital audio.
- The TV may not output sound and pictures may be displayed with abnormal colour when DVD players/Cable Boxes/Satellite receivers supporting HDMI versions older than 1.3 are connected. When connecting an older HDMI cable and there is no sound, connect the HDMI cable to the HDMI IN 2 jack and the audio cables to the DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] jacks on the back of the TV. If this happens, contact the company that provided the DVD player/Cable Box/Satellite receiver to confirm the HDMI version, then request a firmware update. HDMI cables that are not 1.3 may cause annoying flicker or no screen display.

DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]

DVI audio outputs for external devices.

Supported modes for HDMI/DVI and Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	Х	Х	0	0	0	0
HDMI/DVI 60Hz	X	0	X	X	0	0	0
Component	0	0	0	0	0	0	0

ANT IN

To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:


- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network

SERVICE

- Connector for SERVICE only.
- Connect this to the jack on the optional wall mount bracket. This will allow you to adjust the TV viewing angle using your remote control.

COMMON INTERFACE Slot

- When not inserting "CI CARD" in some channels, "Scrambled Signal" is displayed on the screen.
- The pairing information containing a telephone number, CI CARD ID, Host ID and other information
 will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service
 provider.
- When the channel information configuration has finished, the message "Updating Completed" is displayed, indicating that the channel list is now updated.
- You must obtain a CI CARD from a local cable service provider. Remove the CI CARD by carefully pulling it out with your hands since dropping the CI CARD may cause damage to it.
- Insert the CI-Card in the direction marked on it.
- The place of the COMMON INTERFACE Slot may be different depending on its model.



WISELINK

- Connect a USB mass storage device to view photo files (JPEG) and play audio files (MP3)

S-VIDEO or VIDEO / R-AUDIO-I

- Connect RCA or S-VIDEO cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camporder
- Connect RCA audio cables to "R-AUDIO-L" on your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the AV device

9 Headphones jack

 Headphone may be connected to the headphone output on your set. While the head phone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

@ AUDIO OUT IR-AUDIO-L1

- Connect RCA audio cables to AUDIO OUT [R-AUDIO-L] on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifier or DVD Home Theatre.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Connect to a Digital Audio Component.
- ➤ When the HDMI IN jacks are connected, the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the TV outputs 2 channel audio only. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the Optical jack on the DVD player or Cable/Satellite Box directly to an Amplifier or Home Theater, not the TV.

P EXT 1. EXT 2

Connector	Input			Output
Connector	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	0	0	0	Only TV or DTV output is available.
EXT 2	0	0		Output you can choose.

- Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.

(depending on the model)

- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
- The location of the kensington lock may be different depending on its model.


Viewing the Remote Control

- Television Standby button
- Selects the TV and DTV mode directly
- 3 Number buttons for direct channel access
- One/Two-digit channel selection
- 6 +: Volume increase
 - : Volume decrease
- 6 Available source selection
- Electronic Program Guide (EPG) display
- Use to quickly select frequently used functions.
- Use to see information on the current broadcast
- Colour buttons: Use these buttons in the Channel list and WISELINK, etc.
- Press to select the optional display and sound modes for sports, cinema and games.
- Use these buttons in the DMA, WISELINK and Anynet⁺. (○: This remote can be used to control recording on Samsung recorders with the Anynet⁺ feature)
- Press to backlight the buttons on the remote. This function is convenient for using at night or when the room is dark. (Using the remote control with the ON/OFF button set to On will reduce the battery usage time.)
- Previous channel
- Temporary sound switch-
- P >: Next channel
 - P ∨ : Previous channel
- Displays the main onscreen menu

- This function enables you to view and play photo and music files from an external device.
- Returns to the previous menu
- 2 Control the cursor in the
- 2 Exit the on-screen menu
 - Use this when connecting a SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) device through an HDMI interface and switching to DMA mode. (The DMA button is optional.) For more information on the operating procedures, refer to the user manual of the DMA. This button is available when "Anynet+(HDMI-CEC)" is "On" (see page 56)
- Picture size selection
- Digital subtitle display
- It display "Channel List" on the screen.

Teletext Functions

- 2 Exit from the teletext display
- 6 Teletext mode selection (LIST/FLOF)
- Teletext store
- 8 Teletext size selection
- 9 Teletext reveal
- Fastext topic selection
- Alternately select Teletext, Double, or Mix.
- Teletext sub page
- P ∧ : Teletext next page
 P ∨ : Teletext previous page
- Teletext index
- Teletext hold
- Teletext cancel



The performance of the remote control may be affected by bright light.

Installing Batteries in the Remote Control

- 1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
- 2. Install two AAA size batteries.
 - Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
- 3. Replace the cover.
 - Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time.
 - Using the remote control with the ON/OFF button set to On will reduce the battery usage time.



- 1. Is the TV power on?
- 2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
- 3. Are the batteries drained?
- 4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
- 5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?







Switching On and Off

The mains lead is attached to the rear of your set.

- 1. Plug the mains lead into an appropriate socket.
 - The standby indicator lights up on your set.
- 2. Press the 🖒 button on your set.
 - > You also can press the **POWER** & button or the **TV/DTV** button on the remote control to turn the TV on
 - The programme that you were watching last is reselected automatically.
- Press the numeric button (0~9) or channel up/down (∧ / ∨) button on the remote control or ∨ c/P. ⋄ ∧ button on your set.
 - > When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus are to be displayed.
- 4. To switch your set off, press the **POWER** & button again.

Placing Your Television in Standby Mode

Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).

- 1. Press the **POWER** button on the remote control.
 - The screen is turned off and a red standby indicator appears on your set.
- To switch your set back on, simply press the POWER[⊕], numeric buttons (0~9), TV/DTV button or channel up/down (∧ / ∨) button again.
 - Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example).
 - It is best to unplug the set from the mains and aerial.

Viewing the Menus

- With the power on, press the MENU button.
 The main menu appears on the screen. The menu's left side has icons: Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Digital Menu.
- Press the ▲ or ▼ button to select one of the icons.
 Then press the ENTER⊕ button to access the icon's submenu.
- 3 Press the **FXIT** button to exit
 - The on-screen menus disappear from the screen after about one minute



Using the TOOLS Button

You can use the TOOLS button to select your frequently used functions quickly and easily. The "Tools" menu change depending on which external input mode you are viewing.

- 1. Press the **TOOLS** button.
 The "Tools" menu will appear.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select a menu.
- Press the ▲/▼/◄/►/ENTERŒ buttons to display, change, or use the selected items. For a more detailed description of each function, refer to the corresponding page.
 - ♦ Anynet+ (HDMI-CEC), see page 56
 - ♦ Picture Mode, see page 17
 - ♦ Sound Mode, see page 23
 - ♦ Sleep Timer, see page 25
 - ♦ SRS TS XT, see page 23
 - ♦ Energy Saving, see page 28
 - ♦ Dual I-II, see page 24
 - ♦ PIP. see page 22
 - ♦ Auto Adjustment, see page 47





Plug & Play

When the TV is initially powered on, several basic settings proceed automatically and subsequently. The following settings are available.

Any functions related to Digital TV (DVB) will only work in countries or areas where DVB-T (MPEG2) digital terrestrial signals are broadcasted. Please confirm with your local dealer if you can receive DVB-T signals. Although this TV set follows the DVB-T specification, maintaining compatibility with the future coming DVB-T digital terrestrial broadcasts is not guaranteed. Several functions may not be available in some countries.



- Press the POWER⊕ button on the remote control.
 The message "Start Plug & Play" is displayed with "OK" selected.
- 2. Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER(=) button to confirm your choice
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select "Store Demo" or "Home Use", then the ENTER → button.
 - >> We recommend setting the TV to "Home Use" mode for the best picture in your home environment
 - > "Store Demo" mode is only intended for use in retail environments.
 - If the unit is accidentally set to "Store Demo" mode and you want to return to "Home Use" (Standard): Press the Volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the **MENU** button on the TV for 5 seconds
- - Please check that the antenna cable is connected correctly.
- Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER button to confirm your choice.
- 6. The message "Some DTV functions may not be available. Digital Scan?" is displayed. Press the ◀ or ▶ button to select "Yes" or "No", then press the ENTERC button.
 - ◆ Yes: First an ATV search is performed and then a DTV ch. auto search is performed.
 - ◆ No: Only an ATV search is performed.
 - This function is supported for all countries except for the following countries: France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom, Austria.
- 7. The "Auto Store" menu is displayed with the "Start" selected. Press the ENTER button.
 - The channel search will start and end automatically.
 - The DTV channel scan menu appears and the DTV channel is automatically updated.
 - If the DTV channel is updated, the Source in the source list of the Input menu is automatically changed to DTV. After all the available channels are stored, the "Clock Set" menu appears.
 - > Press the **ENTER** button at any time to interrupt the memorization process.
 - For detailed descriptions about DTV channel update, refer to page 31 of this manual.

 After all the available digital channels are stored, the screen to select a time zone is displayed depending on the country.
- 8. Press the ENTER → button
 - Select the "Month", "Day", "Year", "Hour", or "Minute" by pressing the \blacktriangleleft or \blacktriangleright button. Set the "Month", "Day", "Year", "Hour", or "Minute" by pressing the \blacktriangle or \blacktriangledown button.
 - > You can also set the "Month", "Day", "Year", "Hour" and "Minute" by pressing the number buttons on the remote control.

- Press the ENTER[®] button to confirm your setting. The message "Enjoy your viewing" is displayed. When you have finished, press the ENTER[®] button.
 - > Even if the ENTER button is not pressed, the message will automatically disappear after several seconds
 - ◆ Language: Select your language.
 - ◆ Country: Select your country.
 - ◆ Auto Store: Automatically scans for and stores channels available in the local area.
 - ◆ Clock Set: Sets the current time for the TV clock

If you want to reset this feature...

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER (→ button)
- Press the ENTER button again, to select "Plug & Play".
 For further details on setting up options, refer to the page 11.
 - The "Plug & Play" feature is only available in the TV mode.







- Storing Channels Automatically
- Storing Channels Manually

Storing Channels Automatically

You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. However, you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.

- 1. Press the **MENU** button to display the menu.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** button.
- 2. Press the ENTER button to select "Country".
- 3. Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button.

Press the **ENTER** button to confirm your choice.

- > Even though you have changed the country setting in this menu, the country setting for DTV is not changed. (Refer to page 31)
- **4.** Press the **△** or **▼** button to select "Auto Store", then press the **ENTER** button.
- 5. Press the ENTER button.
 - The TV will begin memorizing all of the available channels.
 - ➤ Press the ENTER button at any time to interrupt the memorization process and return to the "Channel" menu.
- After all the available channels are stored, the "Sort" menu appears. (refer to page 15)

Storing Channels Manually

Not available in DTV or external input mode.

You can store television channels, including those received via cable networks.

When storing channels manually, you can choose:

- Whether or not to store each of the channels found
- The programme number of each stored channel which you wish to identify
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER → button
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Manual Store", then press the ENTER⊕ button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then
 press the ENTER ⊕ button.
- 4. When you are satisfied with your setting, press the ENTER ☐ button
- 5. Press the EXIT button to exit.
- **Programme** (Programme number to be assigned to a channel)
 - Press the ▲ or ▼ button until you find the correct number.
 - > You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0~9).
- Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43
 - Press the ▲ or ▼ button to select the required colour standard.
- ♦ Sound System: BG/DK/I/L
 - Press the ▲ or ▼ button to select the required sound standard.
 - Channel (When you know the number of the channel to be stored)
 - Press the ▲ or ▼ button to select C (Air channel) or S (Cable channel).
 - Press the ▶ button, then press the ▲ or ▼ button to select the required number.
 - ➤ You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0~9).
 - If there is abnormal sound or no sound, re-select the sound standard required.
- Search (When you do not know the channel numbers)
 - Press the ▲ or ▼ button to start the search.
 - The tuner scans the frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.
- Store (When you store the channel and associated programme number)
 - Set to "OK" by pressing the **ENTER** button.

Channel mode

- P (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
- C (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this mode.
- S (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.





Adding / Locking Channels

Not available in DTV or external input mode.

Using the Channel Manager, you can conveniently lock or add channels

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel Manager", then press the ENTER⊕ button.
- Adding channels
 Using the Channel List vis

Using the Channel List, you can add channels.

- 3. Select Channel List by pressing the ENTER button.
- Move to the (⊕) field by pressing the A, V, ◄ or button, select a channel to be added, and press the ENTER(¬) button to add the channel
 - ➤ If you press the ENTER button again, the (✓) symbol next to the channel disappears and the channel is not added.
 - > " □ " is active when "Child Lock" is selected to "On".




This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by muting out video and audio.

- Press the ▲ or ▼ button to select "Child Lock", then press the ENTER → button
- Select "On" by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER → button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel List", then press the ENTER button.
- - ➤ If you press the ENTER → button again, the (✓) symbol next to the channel disappears and the channel lock is cancelled
 - > A blue screen is displayed when "Child Lock" is activated.
- 9. Press the EXIT button to exit.
 - Select "On" or "Off" in "Child Lock" to easily turn the channels which selected on " ■" to be active or inactive.
- You can select these options by simply pressing the CH LIST button on the remote control.










Sorting the Stored Channels

This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels

This operation may be necessary after using the auto store.

- Not available in DTV or external input mode.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER Putton
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sort", then press the ENTER → button
- Select the channel number that you wish to change by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly.
 Press the FNTFR button
 - The selected channel number and name are moved to right side.
- Press the ▲ or ▼ button to move to the position in which you would like to change and then press the ENTER button.
 - The selected channel is exchanged with the one previously stored to the chosen number.
- 5. Repeat steps 3 to 4 for another channel to be sorted.
- 6. Press the EXIT button to exit.



Assigning Channels Names

Channel names will be assigned automatically when channel information is broadcast. These names can be changed, allowing you to assign new names.

- > Not available in DTV or external input mode.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Name", then press the ENTER™ button.
- If necessary, select the channel to be assigned to a new name by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER[⊕] button
 - The selection bar is displayed around the name box.

	The selection bar is displayed around the frame box.						
4.	То	Then					
	Select a letter, number or symbol	Press the ▲ or ▼ button					
	Move on the next letter	Press the ▶ button					
Move back the previous lette		Press the ◀ button					
	Confirm the name	Press the ENTER de button					



- The following characters are available: Letters of the alphabet (A~Z) / Numbers (0~9) / Special characters (+, -, *, /, space)
- 5. Repeat steps 3 to 4 for each channel to be assigned to a new name.
- 6. Press the EXIT button to exit.



Fine Tuning Channel Reception

Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.

- Not available in DTV or external input mode.
- Use the number buttons to directly select the channel that you want to fine tune.
- 2. Press the MENU button to display the menu.

 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the

 ENTER → button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Fine Tune", then press the ENTER c button.
- Press the

 or

 button to adjust the fine tuning.

 Press the ENTER

 button.
- 5 Press the **FXIT** button to exit
- Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk "*" on the right-hand side of the channel number in the channel banner. And the channel number turns red.
- To reset the fine-tuning, select "Reset" by pressing the ▲ or ▼ button and then press the ENTER → button.



LNA (Low Noise Amplifier)

If the TV is operating in a weak-signal area, the LNA function can improve the reception (a low-noise preamplifier boosts the incoming signal).

- Not available in DTV or external input mode.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER ⊕ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "LNA", then press the FNTFR the button
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "On". Press the ENTER™ button
- 4. Press the EXIT button to exit.




Changing the Picture Standard

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ENTER[→] button, to select "Picture".
- 2. Press the ENTER button again, to select "Mode".
- Press the ▲ or ▼ button to select the desired picture effect.
 Press the ENTER → button
- 4 Press the **FXIT** button to exit
 - Dynamic: Selects the picture for high-definition in a bright room.
 - ◆ Standard: Selects the picture for optimum display in a normal environment.
 - ◆ Movie: Selects the picture for comfortable display in a dark room.
- The Picture mode must be adjusted separately for each input source

Easy Setting

- 1. Press the **TOOLS** button on the remote control
- Press the ▲ or ▼ button to select "Picture Mode"
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select the desired picture mode.
- 4. Press the EXIT or TOOLS button to exit.







Adjusting the Custom Picture

Your set has several settings which allow you to control picture quality.

- 1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3. (On page 17).
- Press the ▲ or ▼ button to select a particular item. Press the ENTER (=) button
- Press the

 or

 button to decrease or increase the value of a particular item. Press the ENTER

 button.
- 4. Press the **EXIT** button to exit
 - ◆ Backlight: Adjusts the screen brightness by adjusting the LCD backlight brightness. (0~10)
 - ◆ Contrast: Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
 - ◆ Brightness: Adjusts the brightness of the whole screen.
 - ◆ Sharpness: Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
 - ◆ Colour: Adjusts the colours, making them lighter or darker.
 - ◆ Tint: Adjusts the colour of objects, making them more red or green for a more natural look.

- The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
- In PC mode, you can only make changes to "Backlight", "Contrast" and "Brightness",
- In Analogue TV, Ext., AV, S-Video modes of the PAL system, you cannot use the "Tint" Function.
- You can return to the factory defaults picture settings by selecting the "Reset". (Refer to "Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults" on page 19)

Configuring Detailed Settings on the Picture

You can set detailed picture settings.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ENTER → button, to select "Picture".
- Press the ENTER → button to select "Mode".
 Press the ▲ or ▼ button to select "Standard" or "Movie", then press the ENTER → button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Detailed Settings", then press the ENTERGy button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER button.
- When you are satisfied with your setting, press the ENTER button.
- 6. Press the EXIT button to exit.
- "Detailed Settings" is available in "Standard" or "Movie" mode.
- In PC mode, you can only make changes to "Dynamic Contrast", "Gamma" and "White Balance" from among the "Detailed Settings" items.



♦ Black Adjust: Off/Low/Medium/High

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

♦ Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High

You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

Gamma: -3 ~ +3

You can adjust the Primary Colour (Red. Green, Blue) Intensity.

Press the ◀ or ▶ button until you reach the optimal setting.

♦ Colour Space: Auto/Native/Custom

Colour space is a colour matrix composed of "Red" "Green" and "Blue" colours

Select your favourite Colour space to experience the most natural Colour

- ◆ Auto: Auto Colour Space automatically adjusts to the most natural colour tone based on programme sources.
- Native: Native Colour Space offers deep and rich colour tone.
- Custom: Adjusts the colour range to suit your preference.

Customizing the Colour Space

Colour: Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta

Adjusts the Colour range to suit your preference.

"Colour" is available when "Colour Space" is set to "Custom".

Press the ▲ or ▼ button to select "Red", "Green", "Blue", "Yellow", "Cyan" or "Magenta".

Press the **ENTER** → button

Red/Green/Blue: In "Colour", you can adjust the RGB values for the selected colour.

Press the ▲ or ▼ button to select "Red". "Green" or "Blue" to change it.

Press the ENTER → button

Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value of a particular item. Press the ENTER → button.

Reset: Resets the colour space to the default values

White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset

You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

R-Offset/G-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER button.

Press the ◀ or ▶ button until you reach the optimal setting.

Reset: The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

Flesh Tone: -15 ~ +15

You can emphasize the pink 'flesh tone' in the picture.

Press the ◀ or ▶ button until you reach the optimal setting.

Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

♦ Edge Enhancement: Off/On

You can emphasize object boundaries in the picture.

xvYCC: Off/On

Setting the xyYCC mode to On increases detail and colour space when watching movies from an external device (ie. DVD player) connected to the HDMI or Component IN jacks. You must set the Picture Mode to Movie to enjoy this feature.

- ➤ Only available in "HDMI" and "Component" on "Movie" mode.
- If xvYCC function is active. PIP cannot be selected.

Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

You can return to the factory defaults picture settings.

- To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3 (On page 17).
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the **ENTER** ⊕ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "OK" or "Cancel".
- Press the **ENTER** button. 4. Press the **EXIT** button to exit
- The "Reset" will be set for each "Picture" mode



Configuring Picture Option

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ENTER button, to select "Picture".
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture Options", then press the FNTER: hutton
- 3. Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER™ button
- When you are satisfied with your setting, press the ENTER button
- 5. Press the **EXIT** button to exit
 - ➤ In PC mode, you can only make changes to the "Colour Tone" and "Size" from among the items in "Picture Options".



Blue Only Mode : Off

.

♦ Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2

You can select the most comfortable colour tone to your eyes.

- > The adjusted values are stored according to the selected "Picture" mode.
- > "Warm1" or "Warm2" is only activated when the picture mode is "Movie".

♦ Size: Auto Wide/16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3/Just Scan

You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

- ◆ Auto Wide: Automatically adjusts the picture size to the "16:9" aspect ratio.
- ◆ 16:9: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- ♦ Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- ◆ Zoom: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- ♦ 4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
- Just Scan: Use the function to see the full image without any cutoff when HDMI (720p/1080i/ 1080p) or Component (1080i/1080p) signals are input.
- > "Auto Wide" function is available only in "TV", "DTV", "Ext.1", "Ext.2", "AV", and "S-Video" mode.
- ➤ In PC Mode, only "16:9" and "4:3" mode can be adjusted.
- Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV
- Temporary image retention may occur when viewing a static image on the set for more than two hours.
- Zoom: Select

 by pressing the

 or

 button. Use the


 or

 button to move the picture up and down. After selecting

 n, use the

 or

 button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction.
- ➤ When Double (□ , □) mode has been set in PIP, the Picture Size cannot be set.
- You can select these options by simply pressing the P.SIZE button on the remote control



♦ Screen Mode: 16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3

When setting the picture size to "Auto Wide" in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the 4:3 WSS (Wide Screen Service) image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.

- ♦ 16:9: Sets the picture to 16:9 wide mode.
- ♦ Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- ◆ Zoom: Magnify the size of the picture vertically on screen.
- ♦ 4:3: Sets the picture to 4:3 normal mode.
- This function is available in "Auto Wide" mode
- This function is not available in "PC" "Component" or "HDMI" mode.

♦ Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

> When the signal is weak, select one of the other options until the best picture is displayed.

◆ DNIe: Off/Demo/On

This TV includes the DNIe function so as to provide a high visual quality. If you set DNIe to on, you can view the screen with the DNIe feature activated. If you set the DNIe to Demo, you can view the applied DNIe and normal pictures on the screen, for demonstration purposes. Using this function, you can view the difference in the visual quality.

> DNIe[™] (Digital Natural Image engine) **DNIe**[™]

This feature brings you more detailed image with 3D noise reduction, detail enhancement, contrast enhancement and white enhancement. New image compensation Algorithm gives brighter, clearer, more detailed image to you. DNIe[™] technology will fit every signal into your eyes.

This function is not available in "Movie" and "Standard" mode.

♦ HDMI Black Level: Normal/Low

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

This function is active only when the external input connects to HDMI(RGB signals).

Movie Plus: Off/Low/Medium/High/Demo (LE32A656)

You can view more natural skin and clear text even in fast moving scenes.

- Use this function when watching movies.
- This function is not available in "Wide Zoom" and "Zoom" modes.
- This function is not available when "PIP" is set to "On".
- ➤ It is not supported in HDMI 1080p/24Hz mode.

◆ 100Hz Motion Plus: Off/Low/Medium/High/Demo (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656)

Removes drag from fast scenes with a lot of movement to provide a clearer picture.

- This function is not available in PC mode.
- If you enable "100 Hz Motion Plus", noise may appear on the screen. If this occurs, set "100Hz Motion Plus" to "off" or select one of the other options.

Blue Only Mode: Off/On

This function is for AV device measurement experts. This function displays the blue signal only by removing the red and green signals from the video signal so as to provide a Blue Filter effect that is used to adjust the Colour and Tint of video equipment such as DVD players, Home Theaters, etc.

Using this function, you can adjust the Colour and Tint to preferred values appropriate to the signal level of each video device using the Red/Green/Blue/ Cyan/Magenta/Yellow Colour Bar Patterns, without using an additional Blue Filter.

"Blue Only Mode" is available when the picture mode is set to "Movie" or "Standard".

Viewing the Picture In Picture (PIP)

You can display a sub picture within the main picture of set programme or video input. In this way, you can watch the picture of set programme or video input from any connected equipment while watching the main picture.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER⊕ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "PIP", then press the ENTER → button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then
 press the ENTER⊕ button.
- When you are satisfied with your setting, press the ENTER button.
- 5. Press the EXIT button to exit.
- You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke

Easy Setting

- 1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "PIP", then press the ENTER → button
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select a particular item.
- **4.** Press the ◀ or ▶ button to select the required option.
- 5 Press the **FXIT** or **TOOLS** button to exit

◆ PIP: On/Off

You can activate or deactivate the PIP function.

Main picture	Sub picture
Component	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
PC	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV

Source

You can select a source of the sub-picture.

♦ Size: □ / □ / □

You can select a size of the sub-picture.

If main picture is in "HDMI" mode, "Size" is available.

♦ Position: □ / □ / □ / □


You can select a position of the sub-picture.

➤ In Double (,) mode, "Position" cannot be selected.

♦ Programme

You can select a channel of the sub-picture only when the "Source" is set to "TV" or "DTV".





Sound Features

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound" then press the ENTER button
- 2. Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER ⊕ button.
- When you are satisfied with your setting, press the ENTER button
- 4 Press the **FXIT** button to exit

Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom

You can select the type of special sound effect to be used when watching a given broadcast.

Easy Setting

- 1. Press the **TOOLS** button on the remote control
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound Mode".
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select the desired sound mode.
- 4. Press the EXIT or TOOLS button to exit.

Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz

The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

If you make any changes to these settings, the sound mode is automatically switched to "Custom".







♦ SRS TS XT: Off/On

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats

Easy Setting

- 1. Press the **TOOLS** button on the remote control
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "SRS TS XT".
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select the "Off" or "On".
- 4 Press the **FXIT** or **TOOLS** button to exit





TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

♦ Auto Volume: Off/On

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

♦ TV Speaker: Off/On

If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

- The + and MUTE buttons do not operate when the "TV Speaker" is set to "Off".
- When "TV Speaker" is set to "Off", you can operate only "Sound Select" (in PIP mode) in Sound menu.

Sound Select: Main/Sub

When the PIP feature is activated, you can listen to the sound of the sub (PIP) picture.

- Main: Used to listen to the sound of the main picture.
- **Sub:** Used to listen to the sound of the sub picture.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Selecting the Sound Mode

You can set the sound mode in the "Tools" menu. When you set to "Dual I-II", the current sound mode is displayed on the screen.


- 1. Press the **TOOLS** button on the remote control
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Dual I-II"
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select required option.
- 4. Press the ENTER button.

	Audio Type	Dual 1/2	Default
	Mono	MONO	Automatic
A2 Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO	change
Siereo	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatic
	Stereo	MONO ↔ STEREO	change
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 J	DUAL 1

- If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the Mono.
- This function is only activated in stereo sound signal. It is deactivated in mono sound signal.
- This function is only available in Analogue TV mode.

Connecting Headphones (Sold separately)

You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a TV programme without disturbing the other people in the room.



- Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
- > You will not receive sound from the speakers when you connect headphones to the system.
- The headphone volume and TV volume are adjusted differently.




TV Side Panel



Setting and Displaying the Current Time

You can set the TV's clock so that the current time is displayed when you press the INFO button. You must also set the time if you wish to use the automatic On/Off timers.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the FNTER button
- 3. Press the ENTER button to select "Clock Set".







- Press the EXIT button to exit.
- The current time will appear every time you press the **INFO** button.
- > You can also set "Year", "Month", "Day", "Hour" and "Minute" by pressing the number buttons on the remote control.

Setting the Sleep Timer

You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television automatically switches to standby mode.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the ENTER → button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Sleep Timer", then press the ENTER → button
- Press the ▲ or ▼ button repeatedly until the desired time appears (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
 Press the ENTER ⊕ button.
- 5. Press the EXIT button to exit
- The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.

Easy Setting

- 1. Press the TOOLS button on the remote control.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sleep Timer".
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select the minute.
- Press the EXIT or TOOLS button to exit.







Switching the Television On and Off Automatically

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER: button
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the ENTER™ button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Timer 1", "Timer 2",
 "Timer 3", then press the ENTER → button.
 Three different On/Off Timer Settings can be made.
- > You must set the clock first.
- Press the

 or

 button to select the required item below.
 Press the

 or

 button to adjust to the setting satisfied.
 - On Time: Select hour, minute and "Activate"/"Inactivate".
 (To activate timer with the setting satisfied, set to "Activate".)
 - Off Time: Select hour, minute and "Activate"/"Inactivate".
 (To activate timer with the setting satisfied, set to "Activate".)
 - ◆ Volume : Select the desired turn on volume level.
 - ◆ Repeat : Select "Once", "Everyday", "Mon~Fri", "Mon~Sat" or "Sat~Sun".
- > You can set the hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.
- > Auto Power Off

When you set the timer On, the TV will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by timer. This function is only available in timer On mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.

Choosing Your Language

When you start using your set for the first time, you must select the language which will be used for displaying menus and indications.

- Press the MENU button to display the on-screen menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Language", then press the ENTER revenue.
- Select a particular language by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly.
 - Press the **ENTER** button.
- 4. Press the EXIT button to exit





Melody / Entertainment / Energy Saving

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER(¬) button
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then
 press the ENTER button.
- When you are satisfied with your setting, press the ENTER button.
- 4 Press the **FXIT** button to exit



♦ Melody: Off/Low/Medium/High


The TV power on/off melody sound can be adjusted.

- > The Melody does not play
 - When no sound is output from the TV because the **MUTE** button has been pressed.
 - When no sound is output from the TV because the (Volume) button has been pressed.
 - When the TV is turned off by the Sleep Timer function.

Entertainment: Off/Sports/Cinema/Game

The "Entertainment" mode enables you to select the optimal display and sound for sports, cinema and games.

- Off: Switch the "Entertainment" function off
- Sports: Provides the optimal picture and sound quality for sports. You can enjoy more thrilling colour and sound.
- Cinema: Provides the optimal picture and sound quality for cinema. You can experience a richer picture and enhanced sound.
- Game: Provides the optimal picture and sound quality for games. This mode accelerates the playing speed when using an external game console connected to the TV.
- If you set any of the three "Entertainment" modes to On, the settings will be locked and can not be adjusted. If you want to make Picture and Sound mode adjustments, the "Entertainment" mode must be turned off.
- The "Entertainment" settings are saved for each input source.
- If you set any of the three "Entertainment" modes to On. "SRS TS XT" function is not available.
- (a) You can press the **E.MODE** button on the remote control repeatedly to change the "Entertainment" setting.



♦ Energy Saving: Off/Low/Medium/High/Auto

This feature adjusts the screen brightness depending on the surrounding lighting conditions.

- Off: Turns off the energy saving function.
- Low: Sets the TV to low energy saving mode.
- Medium: Sets the TV to medium energy saving mode.
- High: Sets the TV to high energy saving mode.
- Auto: Automatically adjusts the brightness of the TV screen in accordance with the scenes.

Easy Setting

- 1. Press the **TOOLS** button on the remote control
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Energy Saving".
- Press the

 ✓ or

 ✓ button to select the "Off", "Low",
 "Medium". "High" or "Auto".
- 4. Press the EXIT or TOOLS button to exit.




Selecting the Source

You can select among external sources connected to your TV's input jacks.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Input", then press the ENTER (□) button.
- 2. Press the ENTER button again, to select "Source List".
 - When no external device is connected to your set, only "TV", "Ext.1", "Ext.2", "DTV" are activated in the "Source List". "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4" are activated only when they are connected to your set.
- Select the required device by pressing the ▲ or ▼ button.
 Press the ENTERC button.

Press the SOURCE button on the remote control to toggle between all the available source. TV mode can be selected by pressing the TV/DTV button, number buttons(0~9), and the P∧ / ∨ button on the remote control.





Editing the Input Source Names

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Input", then press the ENTERG button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Edit Name", then press the ENTER(¬ button
- Press the ▲ or ▼ button to select the device that you wish to edit
 - Press the **FNTFR** button
- Press the ▲ or ▼ button to select the required device. Press the ENTER(→ button
- 5 Press the **FXIT** button to exit
 - When a PC with a resolution of 1920 x 1080@60Hz is connected to the HDMI IN 2 port, you should set the "HDMI2" mode to "PC" in the "Edit Name" of the "Input" mode



Previewing the DTV Menu System

 The company does not guarantee the normal operation of the DTV menu for countries other than the supported countries (France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom, Austria) because only these country standards are supported.

In addition, when the country of the broadcast stream differs from the country selected by the current user, the string appearing in the channel banner, Info, Guide, Channel Manager, etc. may not be displayed properly.

◆ Available in DTV mode. Preset to the DTV mode by using the TV/DTV button on your remote control. To help you navigate around the on-screen menu system and adjust the various settings available, refer to the following illustration.

Press the **MENU** button to display the menu.

Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the
ENTER → button

ENTERO DUMON.	
Guide Now & Next Guide Full Guide Scheduled List Default Guide	Now/Next, Full Guide
Channel	
Country Auto Store Manual Store Edit Favourite Channels Channel List	All, Favourites, Default
Setup	
Menu Transparency Change PIN Parental Lock Subtitle Subtitle Mode Audio Format Audio Description Digital Text Time Zone Common Interface System	Off, On Normal, Hard of hearing PCM, Dolby Digital Audio Description — Off, On Volume Disable, Enable Application Info, CI Menu Product Information Signal Information Software Upgrade Reset

Language
Audio Language

Preference

Subtitle Language

Teletext Language





Primary Teletext Language Secondary Teletext Language (Depending On the Country)

The sub-items of the CI Menu may vary depending on the CAM model.

Primary Audio Language

Secondary Audio Language

Primary Subtitle Language

Secondary Subtitle Language

Updating the Channel List Automatically

You can update the channel list when the broadcaster adds new Services or if you move the TV to a new location.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER → button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER (**) button
- 3. Press the ENTER button again, to select "Country".
- Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button.
 Press the ENTER → button to confirm your choice.
 - Even though you have changed the country setting in this menu, the country setting for Analogue TV is not changed. (Refer to page 12)
- Press the ▲ or ▼ button again, to select "Auto Store". Press the ENTER(¬) button.
 - When it has finished, the number of scanned services will be displayed.
 - The existing favourite channel list will not be deleted when the channel list is updated.
 - To stop the scan before it has finished, press the ENTER button with "STOP" selected.
- 6. Press the EXIT button to exit.
 - If the signal status is poor, the "No Service found! Check the aerial connection" message is displayed.

Updating the Channel List Manually

You can specify the channel for a fast channel search.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the FNTER (button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Manual Store", then press the ENTER button.
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select the required option, then press the **ENTER** button.
 - > Channel: Channel "5" to "69" in sequence are displayed (depending on the country)
 - Frequency: The frequency available in the Channel group is displayed.
 - Bandwidth: The available bandwidths are 7 and 8 MHz.
 - Press the red button to start the scan for digital services.
 When it has finished, channels are updated in the channel list.
- 5. When it has finished, the number of scanned services will be displayed.
- Press the EXIT button to exit.







Editing Your Favourite Channels

You can edit your favourite channels using the four colour buttons

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER → button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER(¬) button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Edit Favourite Channels", then press the ENTERC button.
- 4. Press the red button to display all currently stored channels.
- Press the ▲ or ▼ button to select a channel you want. Press the ENTER → button.
 - ➤ A "★" icon is shown next to the selected channel and the channel will be added to the favourite channel list.
 - ➤ To undo, press the ENTER button again.
 - Select All: Select all channels currently displayed.
 - Select None: Deselect all selected channels.
 - Preview: Displays (a) currently selected channel(s).
 - The Favourite Channels settings have been completed.
- 6. Press the EXIT button to exit

hhΔ ♠

You can use this function when one or more favourite channels have been selected

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER™ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER(¬) button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Edit Favourite Channels", then press the ENTER button.
- Press the red button in the "Edit Favourite Channels" menu.
 To add more channels, refer to the step 5 on the previous description.
- If you want to check the channel to be stored, press RETURN button

Press the **EXIT** button to exit.

- To add all channels to the favourite channel list, press the red button.
 - To remove all channels, press the green button.
 - Preview: Displays (a) currently selected channel(s).
 - Press the CH LIST button to display the favourite channel manager.













♦ Renumber (depending on the country)

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER ⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the FNTER (button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Edit Favourite Channels", then press the ENTER™ button.
- 4. Select the required channel using the ▲ or ▼ button.
- 5. Press the green button.
 - The space for entering the number is a blank.
- 6. Enter the new channel number. Press ENTER → button to store or RETURN button to cancel
 - ➤ Press the ■ button to delete an entered digit.
 - If you enter a number already assigned to another channel, the number is assigned to the selected channel and the previous number assigned to the selected channel is assigned to the other channel.
 - That is, the two numbers are exchanged.
 - The Favourite Channels are automatically sorted in ascending order of channel numbers.
- 7. Press the EXIT button to exit.

BBC THREE 15 abc1 © OEdit > Return © Confirm TTX/MIX P.SIZE DMA

BBC TWO

R

Edit Farramita Channal

Preview

- In the "Edit Favourite Channels" menu, select the channel to be previewed by pressing the ▲ or ▼ button.
- 2. Press the yellow button.
 - The selected channel is displayed on the screen.

Delete

- 2. Press the blue button.
 - The selected channel and number will be deleted
 - To add a deleted channel back in to the favourite channel list, see "Add" on page 32.







Selecting Channel List

You can exclude the channels you have chosen from the channels you have scanned. When you scan through the stored channels, those you have chosen to skip are not displayed. All channels that you do not specifically choose to skip are displayed during scanning.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER whitton
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the FNTFR → button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel List". Press the ENTER → button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "All", "Favourites" or "Default"

Press the ENTER → button

- Press the yellow button to toggle between your favourite channels and all channels.
 - > Your favourite channels are only displayed if they were previously set in the "Editing Your Favourite Channels" menu (refer to page 32).
- 6. Press the red or green button to display the previous or next channel List page.
- Press the ▲ or ▼ button to select a channel to be tuned. Press the FNTFR (button
 - The channel number, name and an icon are displayed in the top left corner while changing the channel. The channel number and name are displayed if the channel is one of the all channels, and a * icon if the channel is one of the favourite channels.
- 8. Press the blue button to toggle between your "TV". "Radio". "Data/Other" and "All".
- 9. Press the CH LIST button to exit from the channel List.

Displaying Programme Information

While viewing a channel, additional information about the current programme may be displayed.

- 1. While viewing a programme, press the **INFO** button.
 - The programme information is displayed.
- 2. To exit from banner information, press the **INFO** button.
 - The information is displayed:
 - Parental Rating
 - Video Type: SD. HD. Radio
 - Audio Type: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
 - Existence of Teletext or DVB Subtitle
 - Audio Language



It can be displayed simply by pressing the **CH LIST** button.



Viewing the EPG (Electronic Programme Guide) Information

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the broadcasters. Programme entries may appear blank or out of date as a result of the information broadcast on a given channel. The display will dynamically update as soon as new information becomes available.

Now & Next Guide
 For the six channels indicated in the left-hand column, displays the Current programme and the Next programme information.

Full Guide Displays the programme information as time ordered One hour segments. Two hours of programme information is displayed which may be scrolled forwards or backwards in

Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the

- 2. Press the ENTER button, to select "Guide".
- Press the ▲ or ▼ button to select "Now & Next Guide" or "Full Guide"

Press the **ENTER** button.

ENTER → button

time

You can also display the guide menu simply by pressing the GUIDF button


4.	То	Then
	Watch a programme in the EPG list	• Select a programme by pressing the ▲, ▼, ◄, ▶ button.
		• Press the ENTER button.

If the next programme is selected, it is scheduled with the clock icon displayed. If the ENTER ⊕ button is pressed again, the scheduling is cancelled with the clock icon gone. For details about scheduling programmes, refer to the next page.

	programmos, rotor to the most page.	
		• Select a programme of your choice by pressing the ▲, ▼, ◄, ▶ button.
View programme information	Press the INFO button when the programme of your choice is highlighted.	
	Toggle between the "Now & Next Guide" or "Full Guide"	Press the red button repeatedly.
	Display the "Favourites" and the "All Channels" list	Press the green button repeatedly.
	Scrolls backwards quickly (24 hours).	Press the yellow button repeatedly.
	Scrolls forward quickly (24 hours).	Press the blue button repeatedly.
	Exit the guide	Press the EXIT button.







- The programme title is on the upper part of the screen center. Please click on **INFO** button for the detailed information. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information(HD/SD), Sound Modes, Subtitle or Teletext, Languages of Subtitle or Teletext, and brief summary of the highlighted programme are included on the detailed information. "..." will be appeared if the summary is long.
- Six channels are displayed. To scroll between channels, move to a channel using the ▲ or ▼ button. To display page by page, use the P ∧ or P ∨ button.

Using the Scheduled List

If you make a scheduled viewing list of programs you may like to see, the channel will be automatically switched to the scheduled programme at the scheduled time even if you are watching another programme

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER → button.
- 2. Press the ENTER button, to select "Guide".
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Scheduled List", then press the FNTFR button
- 4. Press the red button.

The channel will be switched to the scheduled programme.

- - You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
 - · Channel: Set the channel.
 - Time: Set the time
 - · Date: Set Year. Month and Day.
 - Frequency: Set the frequency.

("Once", "Daily", or "Weekly")

- **6.** After setting the schedule. Press the red button.
- 7. Press the EXIT button to exit.
- Save: Save the adjusted schedule.
 - Cancel: Cancel the adjusted schedule
 - · Add Programme: Add a new schedule.
 - · Edit: Readjust the selected schedule.
 - Delete: Delete the selected schedule.











Setting the Default Guide

You can preset the default guide style.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER™ button.
- 2. Press the ENTER button, to select "Guide".
- Press the ▲ or ▼ button to select "Default Guide", then press the ENTER → button.
- Select "Now/Next" or "Full Guide" using the ▲ or ▼ button, and press the ENTER button.
- 5. Press the EXIT button to exit.



You can select these options by simply pressing the **GUIDE** button on the remote control.

Viewing All Channels and Favourite Channels


In the EPG menu, you can display all channels or favourite channels.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER[©] button.
- 2. Press the ENTER button again, to select "Guide".
- Select the your required guide ("Now & Next Guide" or "Full Guide") by pressing the ▲ or ▼ button.
- 4. Press the ENTER button.
- Press the green button.
 All the channel lists and the Favourite Channel lists will be toggled.
- Select a programme of your choice by pressing the ▲, ▼, ◄, or
 b button
- Press the INFO button to display information about the highlighted programme.
- 8. When the Edit Favourite Channels list has not been set up:
 - "The favourites list is empty.
 Would you like to choose your favourites now?" message is displayed.
 - · Select "Yes".
 - The "Edit Favourite Channels" menu is displayed. If you select "No", all channels will remain unchanged.
 - To edit the favourite channels, refer to page 32 for more details
- 9. Press the EXIT button to exit
- "All Channels" is the list of channels that have been scanned by the channel list update.
 All channels are displayed in the all channel mode.
- "Favourites" (favourite channels) is the list of channels that has been set in the "Edit Favourite Channels" menu (refer to page 32).

Adjusting the Menu Transparency

You can set the Transparency of the menu.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER → button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTERC# button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Menu Transparency" then press the ENTER⊕ button.
- Select the required option ("High", "Medium", "Low", or "Opaque") by pressing the ▲ or ▼ button, and press the ENTER button to change the setting.
- 5. Press the EXIT button to exit.











Setting up the Parental Lock

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by a 4-digit PIN (Personal Identification Number) code that is defined by the user. The on-screen menu will instruct you to assign a PIN code (you can change it later. if necessary).

- 1. Press the MENU button to display the menu.

 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER(button
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the FNTFR red button
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Parental Lock.", then press the ENTER⊕ button.
- 4. The "Enter PIN" is displayed.
- 5. Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
 - The default PIN code for a new TV set is 0000.
 - If you enter an invalid PIN code, the "Invalid PIN code. Please try again." message is displayed.
- 6. Press the ENTER → button.
- Press the ▲ or ▼ button to select the age rating you want to lock out

Press the **ENTER** button

Change PIN


- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER Hutton
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER → button
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Change PIN", then press the ENTER⊕ button.
 - The "Enter PIN" is displayed.
- Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
 - The "Enter New PIN" is displayed.
- 5. Enter your new PIN code by using the numeric buttons (0~9)
 - The "Confirm New PIN" is displayed.
- Re-enter your new PIN code to confirm by using the numeric buttons (0~9).
 - The Your PIN code has been changed successfully message is displayed.
- 7. Press the ENTER button.
- Press the EXIT button to exit.
 - If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to 0-0-0-0:POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).












Setting the Subtitle

You can activate and deactivate the subtitles.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER Putton
- Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER(¬) button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Subtitle ", then press the ENTER → button
- Select "On" by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER button
- 5 Press the FXIT button to exit.
- You can select these options simply by pressing the SUBT, button on the remote control





Setting the Subtitle Mode

Use this menu to set the Subtitle Mode. "Normal" under the menu is the basic subtitle and "Hard of hearing" is the subtitle for a hearing-impaired person.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER Putton
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER → button
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Subtitle Mode", then press the ENTER(¬ button.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "Normal" or "Hard of hearing". Press the ENTER button.
- 5. Press the EXIT button to exit.
- If the programme you are watching does not support the "Hard of hearing" function, "Normal" automatically activates even though "Hard of hearing" mode is selected.

Selecting the Audio Format


You can only hear Dolby Digital sound through the audio receiver connected through an optical cable. You can only hear PCM sound through the main speaker.

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the internal mute function.

Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER Putton



- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Audio Format", then press the ENTER → button.
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select "PCM" or "Dolby Digital". Press the **ENTER** button.
- 5. Press the **EXIT** button to exit
- The Audio Format appears according to the broadcasting signal. Dolby digital sound is only available when the TV is connected with an external speaker using an optical cable.



Selecting the Audio Description

This is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description), when it is sent along with the Main audio from the broadcaster. Users can turn the Audio Description On or Off and control the volume

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER™ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Audio Description", then press the ENTER⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "On", then press the ENTER(¬) button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Volume", then press the ENTER button
 - "Volume" is active when "Audio Description" is set to "On".
- Press the ◀ or ▶ button until you reach the optimal setting.
 Press the ENTER(□) button
- 7 Press the FXIT button to exit







Selecting the Digital Text (UK only)

If the programme is broadcast with digital text, this feature is enabled.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER Property button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTERC# button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Text", then press the ENTER button.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "Disable" or "Enable". Press the ENTER button.
- Press the EXIT button to exit.
- MHEG(Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) An International standard for data encoding systems used in multimedia and hypermedia. This is at a higher level than the MPEG system which includes data-linking hypermedia such as still images, character service, animation, graphic and video files as well as multimedia data. MHEG is user runtime interaction technology and is being applied to various fields including VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, digital libraries and network games.



Selecting the Time Zone (Spain only)

Select the local time zone.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER (button
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Time Zone", then press the ENTER ray button
- Select the time zone where you locate by pressing the ▲ or ▼ button.

Press the **FNTFR**⊕ button

- The following options are available The Iberian Peninsula and Balearic Islands -Canary Islands
- 5. Press the **EXIT** button to exit.



Viewing Product Information

You can view your product information. For service or repair, please contact a Samsung approved dealer.


- Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER(¬) button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "System", then press the ENTERC# button.
- Press the ENTER button again, to select "Product Information".
 - The Product Information menu is selected.
 - Software Version. Firmware Version
- 5. Press the EXIT button to exit.



Checking the Signal Information

You can get information about the signal status.

- Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu" then press the ENTER hutton
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup" then press the **FNTFR** ⊕ button
- Press the ▲ or ▼ button to select "System", then press the ENTER A hutton
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "Signal Information" then press the ENTER (→ button
- 5. Press the EXIT button to exit.
- If the signal status is poor, the "No signal," message is displayed.



Upgrading the Software

To keep your product up-to-date with new Digital Television features then software upgrades are periodically broadcast as part of the normal Television signal.

It will automatically detect these signals and display the software upgrade banner. You are given the option to install the upgrade.

- Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER ⊕ button
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER → button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "System", then press the ENTER → button.
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select "Software Upgrade". then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Software Information". "Manual Upgrade" or "Standby Mode upgrade".

Press the **ENTER** button.

Software Information

Press the ENTER w button, then the current software version is shown. To display the software version information, press the ENTER button again. To switch to an alternative version, press the red button.

Press the blue button to reset, activate the upgrade and restart.

Manual Upgrade

Press the **ENTER** button to search for new software from the currently broadcasting channels.

Standby Mode Upgrade: On / Off

Press the ENTER button. To continue software upgrade with master power on, Select On by pressing the ▲ or ▼ button, 45 minutes after entering standby mode, a manual upgrade is automatically conducted. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be on slightly for the LCD product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is completed.

6. Press the EXIT button to exit.






Viewing Common Interface

This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER → button
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the FNTFR (→ button
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Common Interface", then press the ENTER → button.
- 5. Press the EXIT button to exit.
- The Application Info inserting is about the CI CARD. You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF
 - Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
 - Insert the CI CARD into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
 - 3. Insert the CAM with the CI CARD installed into the common interface slot.
 - (Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.)
 - 4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.



Selecting the CI (Common Interface) Menu

This enables the user to select from the CAM-provided menu.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER© button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER(button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Common Interface", then press the ENTER → button.
- Select to "CI Menu" by pressing the ▲ or ▼ button, and press the ENTER[™] button.
- 5. Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, and press the ENTER button.
- 6. Press the EXIT button to exit.
- Select the CI Menu based on the menu PC Card.



Resetting

You can reset the values stored to the factory default values.

- The Reset operation deletes all channel information and user preferences returning all values to their default factory state
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTER (button)
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the FNTER(button
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "System", then press the FNTFR thutton
- Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the ENTER → button.
- 5. The "Enter PIN" screen will appear.
- **6.** Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
 - The warning message is displayed. All values will be reset by pressing the coloured buttons (red, green, yellow, and blue) in turn.
- 7. Press the **EXIT** button to exit





Selecting the Preferred Language (Subtitle, Audio or Teletext)

You can change the default value for subtitle, audio teletext languages.

Displays the language information for the incoming stream.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Digital Menu", then press the ENTERC button
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Language", then press the ENTER → button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Audio Language", "Subtitle Language" or "Teletext Language".
 Press the ENTERC button.
- Select a particular language by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly.

Press the ENTER button.

- English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
- 5. Press the EXIT button to exit.
- While viewing a programme, the subtitle can be selected While viewing a programme, audio languages can be selected







Preference

This menu consists of 6 sub-menus:

Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language. Secondary Teletext Language.

Using this feature, users can select one of the languages (English, German, Italian, Swedish, French, Welsh, Gaelic, Irish, Danish, Finnish, Spanish, Dutch). The language selected here is the default when the user selects a channel.



- Press the ▲ or ▼ button to select required menu (Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, Secondary Teletext Language), then press the ENTER button. The options of the selected menu are displayed.
- Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button.
 Press the ENTER button to confirm your choice.
- If you change the language setting, the Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu (refer to page 44) are automatically changed to the selected language.
- The Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu show a list of languages supported by the current channel and the selection is highlighted. If you change this language setting, the new selection is only valid for the current channel. The changed setting does not change the setting of the Primary Subtitle Language, Primary Audio Language, or the Primary Teletext Language of the Preference menu.

Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC may be different depending upon your particular version of Windows and your particular video card. Even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

- 1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
- When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
- When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
- 4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box. The correct size setting (resolution): Optimum- 1920 X 1080 If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz". Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The resolutions in the table are recommended.

➤ D-Sub Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640 x 350 720 x 400	31.469 31.469	70.086 70.087	25.175 28.322	+ / - - / +
VESA	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 1360 x 768 1600 x 1200	31.469 37.861 37.500 37.879 48.077 46.875 48.363 56.476 60.023 63.981 79.976 47.712 75.000	59.940 72.809 75.000 60.317 72.188 75.000 60.004 70.069 75.029 60.020 75.025 60.015 60.000	25.175 31.500 31.500 40.000 50.000 49.500 65.000 75.000 78.750 108.000 135.000 85.500 162.000	-///- +/+ +/+ +/+ -//- +/+ +/+
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+/-

> HDMI/DVI Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
	640 x 480 800 x 600	31.469 37.879	59.940 60.317	25.175 40.000	-/- +/+
VESA	1024 x 768 1280 x 1024 1360 x 768	48.363 63.981 47.712	60.004 60.020 60.015	65.000 108.000 85.500	- / - + / + + / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.
- The interlace mode is not supported.
- The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.
- ➤ Too long or low quality VGA cable can cause picture noise at high resolution modes (1920x1080 or 1600x1200).

Setting up the TV with your PC

- Press the **SOURCF** button to select PC mode
- 1. Press the **MENU** button to display the menu.


 Press the **ENTER** button to select "Picture"
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER button.
- When you are satisfied with your setting, press the ENTER button.
- 4 Press the **FXIT** button to exit


♦ Auto Adjustment

Auto adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.

Easy Setting

- 1. Press the TOOLS button on the remote control.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Adjustment", then press the ENTER → button.







93

Coarse

Image Reset

0

0

♦ Screen Adjustment:

Coarse/Fine

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned on the center of screen.

Press the ▲ or ▼ button to select "Coarse" or "Fine", then press the **FNTFR** button

Press the ◀ or ▶ button to adjust the screen quality.

Press the ENTER → button

Position

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen. Press the ▲ or ▼ button to adjusting the Vertical-Position.

Press the \blacktriangleleft or \blacktriangleright button to adjust the Horizontal-Position.

Press the ENTER button.

TV Position

Image Reset

You can replace all image settings with the factory default values




English - 47

Using the WISELINK Function

This function enables you to view and listen to photo (JPEG) and audio files (MP3) saved on a USB Mass Storage Class (MSC) device

Press the **POWER** button on the remote control or your set. Connect a USB device containing JPEG and/or MP3 files to the WISELINK jack (USB jack) on the side of the TV.

If you enter the WISELINK mode with no USB device connected the message "There is no device connected" will appear. In this case, insert the USB device, exit the screen by pressing the **W.LINK** button on the remote control and enter the WISELINK screen again.



Only alphanumeric characters must be used as a folder name or filename (photo, music).

The file system only supports FAT16/32 (The NTFS file system is not supported)

Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.

Wiselink only supports the USB Mass Storage Class device (MSC). MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives and Flash Card Readers (Both USB HDD and HUB are not supported.)

Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data.SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.

Please connect directly to the USB port of your TV. If you are using a separate cable connection, there may be a USB Compatibility problem.

Only MP3 and JPEG file formats are supported.

The Wiselink mp3 format only supports music files with a high sampling frequency (32 kHz, 44.1 kHz, or 48 kHz).

We recommend the sequential jpeg format.

Do not disconnect the USB device while it is loading.

MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.

The playing duration of an mp3 file may be displayed as '00:00:00' if its playing time information is not found at the start of the file.

The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.


The Photo or Music List displays up to 300 folders or files.


Loading may take some time depending on the size of the file.

Using the WISELINK Menu

- Press the MENU button. Press the ▲ or ▼ button to select "Input". then press the ENTER ⊕ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "WISELINK", then press the FNTER Putton
- TV Source List : TV
 Edit Name Anynet* (HDMI-CEC)
 WISELINK

 Move PEnter DReturn
- Press the ▲ or ▼ button to select the corresponding USB Memory Device, then press the ENTER button.
 - ➤ The "WISELINK" menu differs depending on the USB Memory Device connected to TV.
 - Some devices may not be supported due to compatibility problems.









♦ Move ☑ Enter Ď Exit

Press the **W.LINK** button on the remote control to display a WISELINK menu.



Using the Remote Control Button in WISELINK Menu

Button	Operations
▲ / ▼/ ◄ / ►	Move the cursor and select an item.
ENTER⊕	Select the currently selected item.
•	Play the Slide Show or MP3 file.
	Pause the Slide Show or MP3 file.
RETURN	Return to the previous menu.
INFO	Run various functions from the Photo and Music menus.
	Stop the current slide show or MP3 file.
44 (14)	Page Up or Down (file list item)
EXIT	Stop the current function and return to the previous high-level menu.

Using the PHOTO (JPEG) List

This menu shows JPEG files and folders saved on an USB memory device.

- Complete Steps 1 to 3 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 49)
- Press the ◀ or ▶ button to move to "Photo", then press the ENTER button. The saved file information is displayed as a folder or file
- 3. Press the ▲. ▼. ◀ and ▶ buttons to select a file.
 - Pressing the **ENTER** button over a photo icon shows the currently selected photo in full screen.
 - Pressing the ENTERC button over a folder icon shows the JPEG files included in the folder

To exit "WISELINK" mode, press the **W.LINK** button on the remote control.

- Moving to a photo may take a few seconds to load the file. At this point, the place icon will appear at the top left of the screen
- > It takes time to show JPEG files as Thumbnail images.
- This menu only shows files whose file extension is jpg. Files of other formats such as bmp or tiff will not be displayed.
- The files are displayed on a page, 15 thumbnail photos are displayed per page.
- The thumbnails are numbered from left to right and from top to bottom, from 1 to 15.
- > Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.
- > Folders are displayed first and they are followed by all JPEG files in the current folder. The folders and JPEG files are sorted in alphabetical order.
- If the photo is displayed in full screen, you can zoom in and out or rotate the photo on the screen.
- >> While a full screen is displayed, ◀ or ▶ button will let you see another photo image in the same folder
- > Press the button when a Photo icon is selected to start a Slide Show
- Photos without EXIF information may not be displayed as thumbnail images in the PHOTO LIST depending on the picture quality and resolution.

Viewing a Slide Show

- Press the INFO button to display the option("Start Slide Show", "Select All").
- Press the ▲ or ▼ button to select "Start Slide Show" then press the ENTER button.
 - During the slide show, files are displayed in order from the currently shown file.
 - MP3 files can be automatically played during the Slide Show if the Default Background Music is set to On. To enable this function, MP3 files and other photo files must be located in the same folder on the USB Memory Device.
- 6. Press the INFO button during the slide show to set the following options ("Slide Show Speed", "Background Music", "Background Music Setting", "List"). Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the ENTER button.
 - After setting the option press the ENTER button to make a change.







Using the Menu in the Photo List

Start Slide Show:

You can start a Slide Show

Select All:

Select all the files in the folder

Deselect all:

Deselect all the files in the folder

Using the Menu during a Slide Show

Slide Show Speed:

Select to control the slide show speed.

Press the ▲ or ▼ button to select the required option ("Fast", "Normal", "Slow"), then press the ENTER ⊕ button.

Background Music:

Select to choose whether you want to play an MP3 file during a slide show.

Press the ▲ or ▼ button to select the required option ("On", "Off"), then press the ENTER → button.

Background Music Setting:

While the slide show is in progress, MP3 files and folders under the same directory are displayed.

Press the ▲ or ▼ button to select a music file, then press the vellow button

The (✓) mark appears to the left of the selected music. Repeat the above operation to select multiple music files. Press the ENTER → button.

If you turn Off the Background Music, even if the Background Music Settings have been set up, the background music will not be played.

List:

The file information is displayed as a folder or JPEG file. To exit "WISELINK" mode, press the **W.LINK** button on the remote control.

When selecting a photo file, the photo file information is displayed on the left side of the TV screen, such as the resolution, the date modified and the order of the file in the current directory (e.g. 10th out of 15).
















: Folder icon



: Photo icon



Move to the previous folder stage icon

Using the Option Menu

- Complete Steps 1 to 3 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 49)
- Press the ◀ or ▶ button to move to "Photo", then press the ENTER ம button. The saved file information is displayed as a folder or file
- Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ button to select a file, then press the ENTER button. Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
- Press the INFO button to display the option("Start Slide Show", "Zoom", "Rotate", "List")



Start Slide Show:

Press the ▲ or ▼ button to select "Start Slide Show", then press
the ENTER(¬) button, You can start a Slide Show

Zoom:

- Press the ▲ or ▼ button to select "Zoom", then press the ENTERে button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then
 press the ENTER⊕ button. (X1, X2, X4)
- To pan up/down/left/right in the zoomed-in photo, press the INFO button to exit option menu, then press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons.
- "Start Slide Show" or "Rotate" is disabled when the "Zoom" option is selected.
- > "x1": Restore a photo to its original size.
 - " x2 ": Zoom-in to a photo x2.
 - " x4" : Zoom-in to a photo x4.
 - / A / I / Nove the zoomed-in photo up/down/right/left.



- Press the ▲ or ▼ button to select "Rotate", then press the ENTER → button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER⊕ button. (0°, 90°, 180°, 270°)
- The rotated file is not saved.
- "Start Slide Show" or "Zoom" is disabled when the "Rotate" option is selected.
- > "0°": This rotates a photo to its original position

"90°": This rotates a photo by 90 degrees

"180°": This rotates a photo by 180 degrees

"270°": This rotates a photo by 270 degrees





Using the MP3 List

This menu shows MP3 files from among the files saved on a USB memory device

- 1. Complete Steps 1 to 3 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 49)
- 2. Press the ◀ or ▶ button to move to "Music", then press the **ENTER** button The saved file information is displayed as a folder or file
- 3 Press the ▲ or ▼ button to move to an icon, then press the ENTER button.
 - Pressing the **ENTER** button over a musical note icon immediately plays the music file.
 - Pressing the ENTER
 ⊕ button over a folder icon shows the music files included in the folder
 - To select a file on the next page, press the 🔫 or 🕞 button to move to the next page.
- 4. To select all files or a file, press the INFO button to display the Music menus. Press the ENTER w button to select "Play", "Repeat Music" or "Select All".

To exit "WISELINK" mode, press the W.LINK button on the remote control







: Folder icon



· Music icon





Move to the previous folder stage icon

Using the Option Menu

Play:

Select to play MP3 files.

- > Press the button while playing an MP3 file to pause the file.
- > Press the button to exit Play mode.
- This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB device.
- The selected file is displayed on the top with its playing time.
- To adjust the music volume, press the + button on the remote control. To mute the sound. press the **MUTE** button on the remote control.

Repeat Music:

Select to repeatedly play MP3 files in the current folder.

You can select On or Off

Select All:

Select all the files in the folder.

Deselect all:

Deselect all the files in the folder.

Music function information icon

: When all music files in the folder (or the selected file) are repeated. "Repeat Music" is "On".

: When all music files in the folder (or the selected file) are played once. "Repeat Music" is "Off".

: When pressing the \(\bullet \) / \(\bullet \) button on the remote control while music is playing.

: When pressing the button on the remote control when music is stopped.

Using the Setup Menu

Setup displays the user settings of the WISELINK menu.

- Complete Steps 1 to 3 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 49)
- 2. Press the ◀ or ▶ button to move to "Setup", then press the ENTER → button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select an item you want, then press the ENTER⊡ button. ("Slide Show Speed", "Background Music", "Background Music Setting", "Repeat Music", "Screen Saver")
- Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the ENTER[™] button.
 To exit WISELINK mode, press the W.LINK button on the remote control.

Slide Show Speed:

Select to control the slide show speed. You can select "Fast", "Normal" or "Slow"

Background Music:

Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show. You can select Music "On" or Music "Off".

Background Music Setting:

While a slide show is in progress, use the "Background Music Setting" to select a music file to listen to. Select an MP3 file as the background music.

Repeat Music:

Select to determine whether to repeat playing the music when all MP3 files in the current folder have been played.

Screen Saver:

Select to set the waiting time before the screen saver appears. The screensaver will appear when no button is pressed for 1, 5 or 10 minutes











What is Anynet+?


Anynet+ is an AV network system that enables an easy-to-use AV interface for users by controlling all connected AV devices through the Anynet+ menu when Samsung Electronics AV devices are connected.

Connecting Anynet+ Devices

The Anynet+ system supports AV devices supporting Anynet+ only.


Check if there is an Anynet+ mark on the AV device to be connected to the TV.

To directly connect to TV



Connect the [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] or [HDMI 4] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.

To connect to Home Theater



- 1. Connect the [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] or [HDMI 4] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable
- Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.
- Connect only the optical cable between [Digital Audio Out (Optical)] on your TV and Digital Audio Input on the receiver.
- Connect only one receiver.
- You can listen to 5.1 channel sound through the home theatre's speakers. Otherwise, you can only listen to 2 channel stereo sound in other cases. Make sure to connect the Digital Audio IN (Optical) of the home theatre and the TV correctly to listen to TV sound through the home theatre. However, you cannot listen to sound from the BD recorder that is sent to the home theatre via the TV in 5.1 channel sound because the TV outputs only 2 channel stereo sound. Please see the manual for the home theatre.
- > You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the Standby or On status.
- Anynet+ supports up to 8 AV devices in total.

Setting Up Anynet+

The following settings are to use Anynet+ functions.

Using the Anynet+ Function

- Press The TOOLS button. Then Press the ENTER

 button to select "Anynet+(HDMI-CEC)".
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- Press the ENTER@ button to select "Anynet+ (HDMI-CEC)", then press the ENTER@ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On", then press the ENTER → button
- The "Anynet+ (HDMI-CEC)" function is enabled.
- ➤ If you select "Off", "Anynet+ (HDMI-CEC)" is disabled.
- When the "Anynet+ (HDMI-CEC)" function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.







Turning an Anynet+ Device Off Automatically when the TV is Turned Off

- Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Turn Off", then press the ENTER (→ button)
- Press the ▲ or ▼ button to select "Yes", then press the ENTER → button.
 - The Auto turn off function is enabled.
 - ➤ If you select "No", the Auto turn off function is cancelled. Press the **EXIT** button to exit.
- The Select Device setting of the TV remote control is to be set to TV to use the Anynet+ function.
- If you set "Auto Turn Off" to "No", connected external devices are also turned off when the TV is turned off. However, if the device is recording, it may not be turned off.



Scanning and Switching between Anynet+ Devices

- Press the TOOLS button.
 Then press the ENTER[®] button to select "Anynet+(HDMI-CFC)"
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Select Device", then press the FNTFR© button
- Press the ▲ or ▼ button to select to a particular device and press the ENTER[©] button. It is switched to the selected device.
- If you cannot find a device you want, press the ▲ or ▼ button to select "Setup". then press the ENTER[©] button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Searching Connections", then press the ENTER[©] button
 - The message "Configuring Anynet+ connection..." is displayed. When searching devices completes, the connected devices are listed in the Anynet+ menu.
- Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
- Select Device

 Record

 Menu on Device

 Device Operation

 Receiver :Off

 Setup

 Move

 Receiver :Off

 Setup

 Anynet+ (HDMI-CEC) : On

■ View TV



- The time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
- When the device scan is complete, the number of found devices is not displayed.
- Although the TV automatically scans devices when it is turned on using the POWER button, devices connected when the TV is on or under a specific circumstance are not displayed in the device list. Therefore select "Searching Connections" menu to search devices.
- If you have selected external input mode by pressing the **SOURCE** button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to switch to an Anynet+ device by using the **TOOLS** button.

Anynet+ Menu

The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu	Description	
View TV	Switches from Anynet+ to TV broadcast mode.	
Select Device	Your TV connects to the corresponding device.	
Record	Starts a recording. (This menu works only for a device supporting recording.)	
Menu on Device	Shows the menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the DVD Recorder's title menu appears.	
Device Operation	Shows the play control menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the play control menu of the DVD Recorder appears.	
Receiver	Sound is output through the receiver.	
Setup	You can set the environment for using Anynet+.	

TV Remote Control Buttons Available in Anynet+ Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons
Anymeth Davies	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is displayed on the screen. Numeric buttons △/▼/△/▶/ENTER ⓒ Colour buttons EXIT button	
Anynet+ Device	After switching to the device, while playing a file	(Backward search)/ (Forward search)/ (Stop)/ (Play)/ (Pause)
Device with built-in Tuner	After switching to the device, when you are watching a TV programme	P ∧ / ∨ button
Audio Device	When Receiver is activated	+ / – button MUTE button

- The Anynet+ function only works when the remote control is set to TV.
- The button works only while in the recordable state.
- > You cannot control Anynet+ devices using the buttons on the TV. You can control Anynet+ devices only using the TV remote control.
- The TV remote control may not work under certain conditions. In this case, re-select the Anyneth device.
- The Anynet+ functions don't operate for the products from other manufacturers.
- In Anynet+ mode, the colour buttons may not work properly.
- The , poperations may differ depending on the device.

Recording

You can make a recording of a TV programme using a recorder.

Press the

button.

Recording begins. (Only when the Anynet+ enabled recording device is connected.)

- The current TV programme is recorded in the Watching TV status. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
- > You can also record the source streams by selecting "Record" after pressing the **TOOLS** button.
- >> Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. For the antenna connection to the recording device, refer to its user manual.

Listening through a Receiver

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

Press the TOOLS button. Then Press the ENTER
 ⊕ button to select "Anynet+(HDMI-CFC)"

Press the ▲ or ▼ button to select "Receiver", then press the ENTERCE button.

 Press the ◀ or ▶ button to select to "On", then press the ENTER button.

Now you can listen to sound through the receiver.

- 3. Press the EXIT button to exit.
- When the receiver is set to On, you can listen to the TV sound through the 2-channel receiver.
- If the receiver is exclusively for a home theatre only (supporting audio only), it may not appear in the device list.
- Only when you have connected the optical jack of the TV and the receiver properly, does Receiver work.
- In case of a content with copyright problem, listening through the receiver may not properly operate.
- If there is a power interruption to the TV when the "Receiver" is set to "On" (by disconnecting the power cord or a power failure), the "TV Speaker" may be set to "Off" when you turn the TV on again. (see page 24)



Check Points before Requesting Service

Symptom	Solution
Anynet+ does not work.	 Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only. Connect only one receiver. Check if the Anynet+ device power cord is properly connected. Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI 1.3 cable connections. Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. Check whether the TV remote control is in TV mode. Check whether it is Anynet+ exclusive remote control. Anynet+ doesn't work at a certain condition. (Searching channels, Operating WISELINK, Plug & Play, etc.) When connecting or removing the HDMI 1.3 cable, please make sure to search devices again or restart your TV. Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.
I want to start	Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on. Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the
Anynet+.	Anynet+ (HDMÍ-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu. Press the TV/DTV button on the TV remote control to switch to TV. Then press the TOOLS button to show the Anynet+ menu and select a menu you want.
I want to exit Anynet+.	 Select View TV in Anynet+ menu. Press the SOURCE button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices. Press any of P \(\sigma \subseteq \), CH LIST and PRE-CH such to change to the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)
The Configuring Anynet+ connection message appears on the screen.	 You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode. Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.
The Anynet+ device does not play.	You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.
The connected device is not displayed.	 Check whether or not the device supports Anynet+ functions. Check whether or not the HDMI 1.3 cable is properly connected. Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. Search Anynet+ devices again. You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions. If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI 1.3 cable or power cord or a power failure, please repeat the device scan.
The TV programme cannot be recorded.	Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.
The TV sound is not output through the receiver.	Connect the optical cable between TV and the receiver.

Teletext Feature

Most television stations provide written information services via Teletext. The index page of the teletext service gives you information on how to use the service. In addition, you can select various options to suit your requirements by using the remote control buttons.

- > For teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.
- (exit)

 Exit from the teletext display
- Used to display the index (contents) page at any time while you are viewing teletext.
- (size)
 Press to display the double-size letters in the upper half of the screen. For lower half of the screen, press it again. To display normal screen, press it once again.
- (reveal)
 Used to display the hidden text (answers to quiz games, for example). To display normal screen, press it again.
- (teletext on/mix)


 Press to activate teletext mode after selecting the channel providing the teletext service. Press it twice to overlap the teletext with the current broadcasting screen.
- (mode)
 Press to select the teletext mode (LIST/FLOF). If you press it in the LIST mode, it switches into the List save mode. In the List save mode, you can save teletext page into list using the
 □(store) button.
- (sub-page)
 Used to display the available sub-page.
- (page up)
 Used to display the next teletext page.
- (page down)
 Used to display the previous teletext page.

press the corresponding coloured button.

- (hold)
 Used to hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again.
- (cancel)
 Used to display the broadcast when searching for a page.
- Colour buttons (red/green/yellow/blue)

 If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page,

You can change teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.



6


The teletext pages are organized according to six categories:

Part	Contents
Α	Selected page number.
В	Broadcasting channel identity.
С	Current page number or search indications.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information. FASTEXT information.




- Teletext information is often divided between several pages displayed in sequence, which can be accessed by:

 - Entering the page number
 Selecting a title in a list
 - Selecting a coloured heading (FASTEXT system)
- > Press the **TV/DTV** button to exit from the teletext display.



Auto Wall-Mount (Sold separately)

Once the auto wall mount is installed, your TV's position can be easily adjusted.



Entering the menu

- 1. Press the ▲ ▼ ◀ or ▶ button on your remote control
 - The Auto Wall-Mount screen is displayed
 - If the Auto Wall-Mount screen is not displayed when clicking on a direction button while watching your TV, use the menu to display that screen.
 - Press the MENU butt on to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Wall-Mount", then press the ENTER → button.




Remembering the Position

- **2.** Adjust to the desired position using the \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , \blacktriangleright buttons.
 - If you press an arrow button when no OSD is displayed on the TV screen, the Adjustment screen appears.
 - Press the INFO button to reset. Press the ◀ or ▶ button to select "Yes", then press the ENTER → button. The position is initialized to the default setting.
- 3. Press the blue button.

Press the ▲ and ▼ buttons to select a save mode from either Position 1, Position 2 or Position 3 in order to save the current position.

- To not save the current position, press the **RETURN** button.
- When selecting a save mode, you cannot use the Colour buttons.
- 4. Press the ENTER button to save.
 - When Position1 is selected, the message "Current position saved as Position1" is displayed.
- 5. Press the ENTER button.
 - The saved Position appears on the left side of the OSD.



Moving to the remembered position

- 1. Complete Step 1 of "Entering the menu".
- Pressing a Colour (Red, Green, Yellow) button moves the auto wall mount to the saved position.
 - You can move the wall mount to one of the 3 pre-set positions by pressing the Red (Position 1), Green (Position 2) or Yellow (Position 3) buttons.
 - If you adjust the position after moving to a pre-set position, the position display will disappear.




- For installation, refer to the Installation Manual provided with the wall mount.
- > For product installation and the installation and moving of the wall mount, make sure to consult a specialized installation company.
- This installation manual is to be used when attaching the wall mount to a wall. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.
- The auto wall mount will not work when Anynet+ and WISELINK are operating.
- > 37, 40 and 46 inch models are not compatible with the old electrically powered wall mount model (WMN5090A*).

Using the Anti-Theft Kensington Lock (depending on the model)

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use. The locking device has to be purchased separately.

- Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (Figure 1), and turn it in the locking direction (Figure 2).
- 2. Connect the Kensington Lock cable.
- **3.** Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.
- The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.



Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel

<u> </u>
 ◆ Check that the mains lead has been connected to a wall socket. ◆ Check that you have pressed the th button on your set. ◆ Check the picture contrast and brightness settings. ◆ Check the volume.
◆ Check the volume. ◆ Check whether the MUTE ★ button has been pressed on the remote control. ◆ Check if "TV Speaker" is "on"
 ◆ On your computer check; Power, Signal Cable. ◆ The TV is using its power management system. ◆ Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.
◆ Adjust the colour settings.◆ Check that the broadcast system selected is correct.
 ◆ Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away. ◆ Plug your set into a different mains socket.
♦ Check the direction, location and connections of your aerial. This interference is often due to the use of an indoor aerial.
 ◆ Replace the remote control batteries. ◆ Clean the upper edge of the remote control (transmission window). ◆ Check the battery terminals.
 ◆ Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources. ◆ Check that the PC or video sources are turned on.
 ◆ Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor. ◆ Compare these values with the data in the Display Modes.
If "Just Scan" is selected in some external devices, the damaged picture may appear in the corner of the screen. This symptom is caused by external devices, not TV.
This appears when you press and hold the EXIT button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.
This is part of the product's design and is not a defect.

The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (6 220 800) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Technical and Environmental Specifications

Model Name	LE32A656	LE37A656	LE40A656
Screen Size (Diagonal)	32 inch	37 inch	40 inch
PC Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Sound Output	10W x 2	10W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH) Body With stand	806 x 81 x 528 mm 806 x 252 x 584 mm	923 x 84 x 597 mm 923 x 300 x 658 mm	998 x 83 x 638 mm 998 x 300 x 698 mm
Weight With stand	14 kg	18 kg	20 kg
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	10 -20	°C to 40 °C (50 °F to 104 °) % to 80 %, non-condensin °C to 45 °C (-4 °F to 113 °% to 95 %, non-condensin	ng °F)
Stand Swivel (Left / Right)	-	-20° ~ 20°	<u>.</u>

Model Name	LE46A656	LE52A656
Screen Size (Diagonal)	46 inch	52 inch
PC Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Sound Output	10W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH) Body With stand	1131 x 95 x 714 mm 1131 x 280 x 775 mm	1276 x 105 x 806 mm 1276 x 326 x 866 mm
Weight With stand	27 kg	35 kg
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing	
Stand Swivel (Left / Right)	-20° ~ 20°	

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- This device is a Class B digital apparatus.
- > For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

This page is intentionally left blank.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz. (További információ a hátoldalon)

Elővigyázatosság az állóképek megjelenítésével kapcsolatban.

Az állóképek a TV-képernyő maradandó károsodását okozhatják.

- Ne jelenítsen meg állóképeket az LCD-képernyőn 2 órát méghaladó időn túl, mert ilyenkor a megjelenített képek a képernyő "beégését" okozhatják. Ezt a jelenséget "képernyőbeégésnek" is nevezik.
 - A képernyőbeégés elkerűlése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a kép fényerejét és kontrasztját.
- Az LCD TV huzamosabb ideig tartó, 4:3 képarányú módban történő használata esetén a kibocsátott fényerősség eltérése miatt a képernyő közepén, valamint bal és jobb oldalán sávok alakulhatnak ki. DVD-filmek lejátszása és játékprogramok használata is hasonló jelenséget okozhat. A garancia az ilyen esetekben keletkezett károkra nem teried ki.
- Videojátékok vagy számítógépek állóképeinek bizonyos időt meghaladó megjelenítése következtében a képernyőn részleges utókép jelenhet meg. A jelenség megelőzése érdekében állóképek megjelenítése esetén csökkentse a fényerőt és kontrasztot.

Tartalom

10.10.10.11	
TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE	FUNKCIÓLEÍRÁS
◆ Tartozékok 3 ◆ Az állvány felszerelése 3 ◆ A fali konzol felszerelése 3 ◆ A vezérlőpanel áttekintése 4 ◆ A csatlakoztató panel áttekintése 5	♦ A nyelv kiválasztása 2 ♦ Dallam/Szórakoztatás/Energiagazd 2 ♦ Forrás kiválasztása 2 ♦ A bemeneti forrásnevek szerkesztése 2
◆ A távvezérlő áttekintése	A DTV FUNKCIÓ HASZNÁLATA
♦ A készülék be- és kikapcsolása	♦ A DTV menürendszer áttekintése 3 ♦ A csatornalista automatikus frissítése 3 ♦ A csatornalista manuális frissítése 3 ♦ A Kedvenc csatornák szerkesztése 3 ♦ Csatornalista választása 3 ♦ Programinformáció megjelenítése 3
CSATORNABEÁLLÍTÁS	◆ Az elektronikus műsorújság (EPG)
◆ Csatornák automatikus tárolása	megtekintése
KÉPBEÁLLÍTÁS	♦ A Felirat mód beállítása
♦ Képtípus módosítása	 A Hangismertetés funkció kiválasztása
ANGBEÁLLÍTÁS	választása
 ◆ Hangbeállítások ◆ A hangmód kiválasztása ◆ Fejhallgató csatlakoztatása (külön megvásárolható) 	◆ Nisszadillas 4 ♦ A felirat, a hang és a teletext nyelvének kiválasztása 4 ♦ Beállítás 4
IDŐ BEÁLLÍTÁSA	
◆ Az aktuális idő beállítása és megjelenítése 25	

PC BEÁLLÍTÁSA	
◆ A (Windows XP alapú) számítógépes szoftver beállítása ◆ Képernyőmódok ◆ A TV beállítása számítógéppel	46
WISELINK	
◆ A WISELINK funkció használata ◆ A WISELINK menü használata ◆ A PHOTO (JPEG) lista használata ◆ Az MP3 lista használata ◆ A Beállítás menü használata	49 50 53
AZ ANYNET+	
◆ Az Anynet+ fogalma ◆ Anynet+ eszközök csatlakoztatása ◆ Az Anynet+ beállítása ◆ Váltás és keresés az Anynet+ eszközök közö ◆ Felvétel ◆ Hallgatás vevő egységen keresztül ◆ Szervizelés igénylése előtt olvassa el a következő nontokat:	55 56 ott 57 59
KOVETKEZO DODIOKAT:	h

TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

◆ A Teletext funkció	6
◆ Automatikus falra szerelés (a fali konzol külön	
kapható)	63
◆ A számítógép beállítása (a modelltől függően)	
◆ Hibaelhárítás: Mielőtt szakemberhez fordulna.	6
Műszaki és környezeti jellemzők	66

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.







Jelek

Megjegyzés

Nyomógomb


Tartozékok

Győződjön meg róla, hogy az LCD-televízió következő tartozékai rendelkezésre állnak. Ha bármelvik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.




- Garanciakártya / Biztonsági útmutató / Regisztrációs lapok (nem minden régióban)
- Típustól függően előfordulhat, hogy az állvány és a csavar nincs felszerelye.

Az állvány felszerelése



- 1. Helvezze az LCD TV-t az állványra.
 - > A TV mozgatásához legalább két ember szükséges.
 - > Összeszereléskor ügyeljen az állvány elejének és hátuljának megkülönböztetésére.
- 2. Helyezzen két csavart az 1 pozícióba, majd kettőt a 2 pozícióba.
 - Állítsa fel a készüléket, és húzza meg a csavarokat. Ha az LCD TV felállítása előtt húzza meg a csavarokat, előfordulhat, hogy a készülék ferdén áll.
 - Az állvány 37 hüvelykes és nagyobb képernyőméretű típusokhoz szerelhető fel.

A fali konzol felszerelése



A falra szerelést biztosító elemek (külön megvásárolhatók) segítségével a TV falra is rögzíthető. A falra szerelést biztosító elemek felszerelésével kapcsolatban olvassa el az elemekhez mellékelt tájékoztatót. A fali konzol felszereléséhez kérje szakember segítségét.


A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a televíziót.



Ne szerelje fel a falikart, ha a TV be van kapcsolva. Ez áramütés miatti sérülést okozhat.

Távolítsa el az állványt, takarja le sapkával az alsó nyílást és rögzítse két csavarral.

A vezérlőpanel áttekintése



1 SOURCE ⊡

Váltogat az összes hozzáférhető beviteli forrás között (TV, 1. Külső, 2. Külső, AV, S-Video, Komponens, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). A képernyőn megjelenő menüben úgy használja ezt a gombot, ahogy a távirányítón az ENTER⊡ gombot szokás.

MENU

Nyomja meg, ha a képernyőmenüt kívánja megjeleníteni.

ß – 🚄 +

A hangerő csökkentésére vagy növelésére használható. A képernyőn megjelenő menüben a – ✓ + gombokat úgy használja, ahogy a távirányítón a ◀ és a ▶ gombokat szokás.

Csatornaváltáshoz.

A képernyőn megjelenő menüben a ∨ C/P. ७ ∧ gombokat úgy használja, ahogy a távirányítón a ▼ és a ▲ gombokat szokás.

(A televíziót a távvezérlő nélkül a csatornaváltó gombbal is bekapcsolhatja.)

6 Tápfeszültségjelző

Villog és elalszik, ha a készülék be van kapcsolva, készenléti állapotban pedig folyamatosan világít.

6 (Tápellátás)


A televízió be- és kikapcsolásához nyomja meg.

Távirányító érzékelője

A távvezérlőt a TV-nek erre a pontjára kell irányítani.

8 Hangszórók

A csatlakoztató panel áttekintése



- Ha külső eszközt csatlakoztat a TV-hez, győződjön meg róla, hogy az egység ki van kapcsolva.
- Külső eszköz csatlakoztatása esetén ügyeljen a csatlakozó és a kábel színének egyeztetésére.

PC IN [PC]/[AUDIO]

- A számítógép video- és audiokimenetét lehet rá csatlakoztatni.

O COMPONENT IN

- A komponens videokábel (opcionális) egyik végét csatlakoztassa a készülék hátoldalán található komponensbemenethez ("PR", "PB", "Y"), a másik végét pedig a DTV vagy DVD megfelelő videokimenetéhez
- Ha a beltéri egységet és a DTV-t (vagy DVD-t) egyaránt csatlakoztatni kívánja, akkor először a beltéri egységet kösse össze a DTV-vel (vagy a DVD-vel), majd ezután készüléke komponensbemenetével ("PR", "PB", "Y").
- A komponenseszközökön (DTV-n vagy DVD-n) a PR, a PB és az Y csatlakozót néha Y, B-Y és R-Y vagy Y, Cb és Cr jelzéssel látják el.
- Az RCA audiokábeleket (opcionális) a készüléke hátsó oldalán található "R AUDIO L" bemenethez csatlakoztassa, a kábel másik végét pedig a DTV-n vagy DVD-n található audiokimenethez.

HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4

- A HDMI-csatlakozóval ellátott AV-készülékek (beltéri egységek, DVD-lejátszók) közötti kapcsolatot támogatja.
- HDMI-HDMI összeköttetés esetén nincs szükség kiegészítő hangkapcsolatra.
- HDMI/DVI csatlakoztatás esetén HDMI IN2 csatlakozót kell használni.

➤ Mi az a HDMI?

- A "High Definition Multimedia interface" (nagy felbontású multimédiás interfész) nagy felbontású digitális videoanyag és digitális audiofelyételek többcsatornás átvitelét teszi lehetővé.
- A HDMI/DVI-csatlakozó támogatja a DVI-kapcsolatot egy kiterjesztett eszközre, a megfelelő kábelen keresztül (nincs mellékelve). A HDMI és a DVI között az a különbség, hogy a HDMI-eszköz mérete kisebb, telepítve van rá a HDCP (Nagy sávszélességű digitális másolásvédelem) kódolási funkció, valamint támogatja a többcsatornás digitális hangátvitelt.
- A TV esetleg nem ad ki hangot és a kép természetellenes színekben jelenhet meg, ha 1.3 verziónál régebbi HDMI-t támogató DVD-lejátszót/kábeltelevíziós beltéri egységet/műholdvevőt csatlakoztat. Ha egy régebbi HDMI-kábelt csatlakoztat és nincs hang, csatlakoztassa a HDMI-kábelt a televízió hátoldalán található HDMI IN 2 csatlakozóhoz és az audiokábeleket a DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] csatlakozókhoz. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a DVD-lejátszót/kábeltelevíziós beltéri egységet/műholdvevőt árusító céggel a HDMI verzió megerősítéséért, majd kérjen egy firss firmware verziót. Az 1.3 verziótól eltérő HDMI kábelek zavaró vibrációt okozhatnak a képernyőn vagy nem adnak képet.

DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L1

- DVI audiokimenetek külső eszközökhöz
- A HDMI/DVI és a komponens csatlakoztató támogatása

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	Х	Х	Х	0	0	0	0
HDMI/DVI 60Hz	X	0	X	X	0	0	0
Komponens	0	0	0	0	0	0	0

ANT IN

A televízió-csatornák megfelelő megtekintéséhez az alábbi források valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:

kültéri antenna, kábeltelevíziós hálózat vagy műholdas hálózat.

6 SERVICE


- Kizárólag JAVÍTÁSI CÉLOKRA szolgáló csatlakozó.
- A Kensington zár helye a típustól függően változhat. Így a távvezérlőn keresztül állíthatja a TV helyzetének szögét.

6 COMMON INTERFACE nyílás

- Ha a "CI CARD" nincs behelyezve, néhány csatorna esetén a "Kódolt jel" felirat jelenik meg a képernyőn.
- Körülbelül 2~3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatot tartalmazó egyeztetési információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
- Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a "Frissítés kész" üzenet jelölve, hogy a csatornák listájának módosítása megtörtént.
- > A CI CARD kártya a helyi kábelszolgáltatónál szerezhető be.
- A CI CARD kártya kihúzásánál legyen körültekintő, mivel a leejtésekor károsodhat.
- Helyezze be a CI-kártyát a jelzett irányban.
- A COMMON INTERFÁCE nyílás elhelyezkedése típustól függően különbözhet.

WISELINK

 Csatlakoztasson USB háttértároló eszközt a képfájlok (JPEG) megtekintéséhez és az audiofájlok (MP3) lejátszásához



3 S-VIDEO vagy a VIDEO / R-AUDIO-L

- Csatlakoztassa az RCA- vagy az S-VIDEO-kábelt a megfelelő külső A/V készülékhez, pl. VCR-hez, DVD-hez vagy kamerához.
- Csatlakoztassa az RCA audiokábeleket a készüléken található "R-AUDIO-L"csatlakozóhoz, a másik végét pedig az A/V készülék megfelelő audiokimeneti csatlakozójához.

9 Fejhallgató csatlakozója

- Fejhallgatót a készüléken található fejhallgató kimenethez csatlakoztathat. Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a beépített hangszórók inaktívak.

M AUDIO OUTIR-AUDIO-L1

 Az RCA audiokábeleket a készüléke hátsó oldalán található [R-AUDIO-L] bemenethez csatlakoztassa, a kábel másik végét pedig az erősítőn vagy a DVD házimozin található audiobemenethez.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Csatlakoztatás digitális audiokomponenshez.
- Ha a HDMI IN csatlakozók csatlakoztatva vannak, a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozó a televízión csak kétcsatornás hangot szolgáltat. Ha 5.1 csatornás hangot szeretne hallgatni, a DVD-lejátszó vagy a kábeles/műholdvevő készülék optikai csatlakozóját csatlakoztassa közvetlenül egy erősítőhöz vagy házimozihoz a televízió helvett.

(2) EXT 1, EXT 2

Csatlakozó		Bevitel			Kimenet
		Videó	Audió (bal/jobb)	RGB	Videó + Audió (bal/jobb)
1. K	(ülső	0	0	0	Csak TV- vagy DVD-kimenet van.
2. K	Külső	0	0		Választható kimenet.

 Bemenetek és kimenetek külső berendezések, például videomagnó, DVD-, videojáték- vagy videolemez-lejátszó számára

Kensington Lock (a modelltől függően)

- A Kensington-zár (opcionális) olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják.
- Ha zárszerkezetet szeretne használni, forduljon segítségért a tv-készülék eladójához.
- A Kensington zár helye a típustól függően változhat.


A távvezérlő áttekintése

- Televízió készenléti gombja
- Közvetlenül kiválasztja a TV, illetve a DTV üzemmódot
- 3 Számgombok közvetlen csatornaeléréshez
- Egyjegyű/kétjegyű csatornaválasztás
- + : Hangerő növelése
 : Hangerő csökkentése
- Elérhető forrás kiválasztása
- Az elektronikus műsorújság (EPG) megjelenítése
- A gyakran használt funkciók kiválasztásához használható.
- A sugárzott műsor információinak megtekintésére szolgál
- Színes gombok: Ezek a gombok a Csatornalista, WISELINK stb. kezelésére használhatók.
- Megnyomásával kiválasztható a kép- és hangmód a sportközvetítésekhez, a filmekhez és a játékokhoz.
- Használja ezeket a gombokat a DMA, WISELINK és Anynet+ esetében.
- Nyomja meg a távvezérlő gombjainak háttérvilágításához. Ez a funkció akkor hasznos, ha éjszaka vagy sötét szobában használja a készüléket. (Ha a távvezérlő használata közben a ON/OFF ② gomb be van kapcsolva, ez csökkenti az akkumulátor használati idejét.)
- Előző csatorna
- Hang ideiglenes kikapcsolása
- **⑦** P ∧: Következő csatorna
 - P ∨ : Előző csatorna
- A fő képernyőmenü megjelenítése

- Ez a funkció lehetővé teszi fénykép- és zenefájlok megtekintését és lejátszását külső eszközről.
- Visszatérés az előző menühöz
- A menü kurzorát vezérli
- Kilépés a képernyőmenüből
- Akkor használja, ha SAMSUNG DMA (digitális médiaadapter) eszközt csatlakoztat HDMI-interfészen keresztül, és DMA-üzemmódra vált. (DMA gomb nincs minden készüléken.) Működéséről további információt talál a DMA használati útmutatójában. Ez a gomb akkor használható, ha az "Anynet+ (HDMI-CEC)" állása "Be" (lásd az 56. oldalt).
- Képméret kiválasztása
- Digitális felirat kijelzése
- A képernyőn megjelenik a "Csatornalista" felirat.

Teletext funkciók

- 2 Kilépés a teletext megjelenítési módhól
- Teletext mód kiválasztása (LIST vagy FLOF)
- Teletext tárolása
- n Teletext méretének kiválasztása
- Teletext megjelenítése
- Fastext témaválasztás
- Válasszon a Teletext, Dupla és Mix opciók közül.
- Teletext aloldal
- P A: Teletext következő oldala
 - P ✓: Teletext előző oldala
- Teletext tartalomjegyzék
- Teletext kimerevítése
- Teletext törlése



Az éles fény befolyásolhatja a távvezérlő teljesítményét.

Elemek behelyezése a távirányítóba

- 1. Az ábrán látható módon tolja felfelé a távvezérlő hátlapját.
- 2. Tegyen be két AAA méretű elemet.
 - Az elemek "+" és "-" pólusát az elemtartóban látható ábrával egyezően kell elhelvezni.
- 3. Tegye vissza a fedelet.
 - Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket, és tárolia őket hűvös, száraz helven.
 - Ha a távvezérlő használata közben a ON/OFF gomb be van kapcsolva, ez csökkenti az akkumulátor használati ideiét.





- > Ha a távvezérlő nem működik, ellenőrizze a következőket:
 - 1. Be van kapcsolva a TV?
 - 2. Felcserélődött az elemek plusz és mínusz pólusa?
 - 3. Kifogytak az elemek?
 - 4. Áramkimaradás van, vagy nincs csatlakoztatva a tápkábel?
 - 5. Van a közelben fluoreszkáló fény vagy neonfényjel?



A készülék be- és kikapcsolása

A tápfeszültség vezetéke a készülék hátoldalához van csatlakoztatva.

- 1. Helvezze a tápfeszültség-vezeték csatlakozóját a megfelelő alizatba.
 - A készenléti állapotot jelző fény világít a készüléken.
- 2. Nyomja meg a készülék (¹) gombját.
 - A távirányító POWER vagy TV/DTV gombjával is bekapcsolhatja a TV-készüléket.
 - > A készülék automatikusan a legutoljára megtekintett csatornát választja ki.
- Nyomja meg a számgombot (0~9) vagy a csatornaváltó gombot (∧ / ∨) a távvezérlőn vagy a készülék ∨ c/p. ⋄ ∧ gombját.
 - A készülék első használatakor ki kell választania, hogy melyik nyelvet szeretné használni a menük és üzenetek megjelenítéséhez.
- 4. A készülék a **POWER** o gomb ismételt megnyomásával kapcsolható ki.

A televízió készenléti üzemmódba helyezése

A televízió készenléti üzemmódba kapcsolásával a készülék áramfogyasztása csökkenthető. A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti megszakításakor (például étkezések alkalmával) lehet hasznos.

- 1. Nyomja meg a távvezérlő POWER o gombját.
 - > A képernyő elsötétül, és a vörös készenléti jelzőfény világítani kezd a készüléken.
- A készülék visszakapcsolásához nyomja meg újra a POWER[®] gombot, a számgombokat (0~9), a TV/DTV gombot vagy a csatornaváltó (^/) gombot.
 - A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például amíg szabadságra utazik) készenléti állapotban. Érdemes a televízió táp- és antennacsatlakoztatását is megszüntetnie.

A menü megtekintése

- Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a MENU gombot. A főmenü megjelenik a képernyőn. A menü bal oldalán látható ikonok jelentése: Kép, Hang, Csatorna, Beállítás, Bemenet, Digitális menü.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az egyik ikont.
 Az ikon almenüjébe az ENTER gomb megnyomásával léphet be.
- A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
 Körülbelül egy perc múlva a képernyőmenü eltűnik.



A TOOLS gomb használata

A TOOLS gombbal gyorsan és könnyen kiválaszthatja a leggyakrabban használt funkciókat. A "Eszközök" menü a megtekintés külső bemeneti módiától függően változik.

- Nyomja meg az TOOLS gombot. Megielenik a "Eszközök" menü.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal választhat menüt.
- A ▲/▼/◄/► ENTER ⊕ gombokkal jelenítheti meg, módosíthatja és használhatja a kiválasztott elemeket. Az egyes funkciók részletesebb ismertetését a megfelelő oldalon találja.
 - ♦ Anvnet+ (HDMI-CEC), (lásd az 56, oldalt)
 - ♦ Kép Üzemmód. (lásd az 17. oldalt)
 - ♦ Hang üzemmód, (lásd az 23. oldalt)
 - ♦ Auto kikapcs., (lásd az 25. oldalt)
 - ♦ SRS TS XT. (lásd az 23. oldalt)
 - ♦ Energiagazd., (lásd az 28. oldalt)
 - ♦ Kettős I/II, (lásd az 24. oldalt)
 - ♦ PIP, (lásd az 22. oldalt)
 - ♦ Autom. beállítás, (lásd az 47. oldalt)





Plug & Play

A TV-készülék legelső bekapcsolásakor több alapvető felhasználói beállítás végezhető el egymás után automatikusan. A lehetőségek az alábbiak.

A digitális televíziózásra (DVB) szolgáló funkciók csak azokban az országokban használhatók, ahol a DVB-T (MPEG2) szabványú földfelszíni sugárzás működik. Tájékozódjon a helyi forgalmazónál foghat-e DVB-T jeleket. Bár ez a TV-készülék követi a DVB-T előírásait, a jövőben megjelenő földfelszíni digitális DVB-T adásokkal való kompatibilitása nem garantált. Lehet, hogy bizonyos funkciók egyes országokban nem használhatók.



- 1. Nyomja meg a távvezérlő **POWER** o gombját.

 Megjelenik a Start Plug & Play" üzenet az OK" gombbal.
- Válassza ki a megfelelő nyelvet a ▲ vagy ▼ gomb lenyomásával. Az ENTER⊕ gombbal hagyja jóvá választását.
- 3. Az "Üzlet mód" vagy az "Otthon" mód kiválasztásához nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
 - Javasoljuk, hogy TV-készülékét állítsa "Otthon" módra, hogy otthonában a legkiválóbb képminőséget élvezhesse.
 - Az "Üzlet mód" mód használata kereskedelmi környezetben javasolt.
 - Ha a készüléket véletlenül "Üzlet mód" módba állította, és szeretne visszatérni a (Normál) "Otthon" beállításba: Nyomja meg a TV hangerőszabályzó gombját. Amikor a hangerő képernyőmenüje megjelenik, tartsa lenyomva 5 másodpercig a MENU gombot.
- Megjelenik az "Ellenőrizze az antennabemenetet" üzenet az "OK" gombbal. Nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
 - Ellenőrizze az antennakábel megfelelő csatlakoztatását.
- A megfelelő ország kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, maid az ENTER gombot.
- 6. Megjelenik a "Bizonyos DTV funkciók esetleg nem elérhetők. Digitális pásztázás?" üzenet.
 - A ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával válassza az "Igen" vagy a "Nem" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
 - Igen: Először egy ATV-keresésre kerül sor, majd a DTV-csatornák automatikus keresése is megtörténik.
 - Nem: Csak ATV-keresésre kerül sor.
 - Ez a funkció minden országban támogatott, az alábbiak kivételével: Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Svájc, Egyesült Kir., Ausztria.
- 7. Az "Automata tárolás" menü a "Start" választásával jelenik meg. Nyomja meg az ENTER gombot.
 - A csatornakeresés automatikusan indul el és áll le. Megjelenik a DTV csatornakeresés menüje, és a DTV csatorna automatikusan frissül.
 - Ha a DTV csatorna frissítve lett, Bemenet menü Forráslistájában a forrás DTV-re változik. Miután az összes csatorna tárolása megtörtént, megjelenik az "Órabeállítás" menü.
 - > Az ENTER gomb lenyomásával bármikor megszakíthatja a memóriába tárolás folyamatát.
 - A DTV csatornára történő átállításra vonatkozó további részletek a 31. oldalon találhatók. Miután minden analóg csatorna tárolása megtörtént, egyes országoknál megjelenik az időzóna választására szolgáló képernyő.
- 8. Nyomia meg az ENTER cu gombot.
 - Válassza ki a ◀ vagy a ▶ gombbal az "Hónap", "Nap", "Év", "Óra", vagy a "Perc". Állítsa be az "Hónap", "Nap", "Év", "Óra", vagy a "Perc" a ▲ vagy a ▼ gombbal.
 - A távvezérlőn található számgombok segítségével is beállíthatja az órát, napot, hónapot, évet és a percet.

- Az ENTER gombbal hagyja jóvá a választását. Megjelenik a "Jó szórakozást!" üzenet. Ha végzett, nyomja meg az ENTER gombot.
 - Akkor is, ha nem nyomta meg az **ENTER** gombot, az üzenet néhány másodperc múlva automatikusan eltűnik.
 - ♦ Nyelv: A nyelv kiválasztása.
 - ♦ Ország: Az ország kiválasztása.
 - ♦ Automata tárolás: Az adott területen elérhető csatornák automatikus megkeresése és tárolása.
 - ♦ Órabeállítás: A TV óráiának beállítása.

Ha vissza kívánia állítani ezt a funkciót...

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a "Beállítás" kiválasztásához, majd az ENTERœ gombot.
- 2. A "Plug & Play" opció kiválasztáshoz ismételten nyomja meg az ENTER⊡ gombot.

A beállításra vonatkozó további részletek a 11. oldalon találhatóak

A "Plug & Play" funkció csak TV üzemmódban áll rendelkezésre.





- TV Csatorna

 Ország Egyesült Kir.

 Automata tárolás

 Kézi tárolás

 Csatornakezelő

 Sorrend

 Név

 Finomhangolás

 LNA

 **Ki
- Csatornák automatikus tárolása
- Csatornák kézi tárolása

Csatornák automatikus tárolása

Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt (a lehetőségek országonként eltérőek). Elképzelhető, hogy a csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal. Azonban kézzel is megválaszthatja a programszámokat, és bármely nem kívánt csatornát törölhet.

- 1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
 - A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Csatorna" opciót, majd nyomja meg az ENTER → gombot.
- 2. Az "Ország" opcjó kiválasztásához nyomia meg az ENTER gombot.
- 3. Válassza ki a megfelelő országot a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az ENTER gombot.
 - Még ha módosította is az országbeállítást ebben a menüben, a DTV-hez megadott országbeállítás nem módosul. (Lásd a 31. oldalt)
- 4. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Automata tárolás" opciót, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- Nyomja meg az ENTER → gombot.
 - A készülék elkezdi az elérhető csatornák letárolását.
 - Az ENTER@ gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja a memóriába tárolási folyamatot, és visszatérhet a "Csatorna" menühöz.
- 6. Az összes elérhető csatorna tárolása után megjelenik a "Sorrend" menü. (Lásd a 15. oldalt)

Csatornák kézi tárolása

> DTV vagy külső bemenet üzemelésekor nem elérhető. Tárolhatja a kívánt televíziós csatornákat, beleértve a kábeltévés hálózaton fogadott csatornákat is.

A csatornák kézi tárolásakor:

- ♦ Eldöntheti, hogy kívánja-e tárolni mindegyik talált csatornát.
- Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák azonosítására szolgáló programszámot.
- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Csatorna" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kézi tárolás" menüpontot, maid nyomia meg az ENTER⊕ gombot.
- Válassza ki a megfelelő beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az ENTER (gombot.
- 5. A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.
- Program (a csatornához rendelni kívánt program száma)
 - A ▲ vagy a ▼ gombbal választható ki a megfelelő szám.
 - > A számot a távirányítón a (0~9) számgombbal közvetlenül is ki lehet választhatni.
- ♦ Színrendszer: Auto./PAL/SECAM/NTSC4.43
 - Válassza ki a kívánt színnormát a ▲ vagy a ▼ gombbal.
- ♦ Hangrendszer: BG/DK/I/L
 - Válassza ki a kívánt hangnormát a ▲ vagy a ▼ gombbal.
- Csatorna (Ha tudja a tárolni kívánt csatorna számát)
 - A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a C (antenna) vagy az S (kábel) csatornatípust.
 - Nyomja meg a ▶ gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kívánt számot.
 - > A számot a távirányítón a (0~9) számgombbal közvetlenül is ki lehet választhatni.
 - > Ha nincs vagy nem megfelelő a hang, válasszon ki másik hangnormát.
- Keresés (Ha nem ismeri a csatorna számát)
 - A ▲ vagy a ▼ gombbal indítsa el a keresést.
 - A hangolóegység addig pásztázza a frekvenciatartományt, amíg az első csatorna vagy a kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyőn.
- ◆ Tárolás (Store a csatorna és a hozzá társított programszám tárolásakor)
 - Válassza az "OK" beállítást az ENTER → gombbal.

> Csatorna mód

- P (Program mód): A hangolás befejezésekor a térségben fogható műsorszóró állomásokat a készülék a P00 és P99 pozíciószámhoz rendeli. A csatornát a pozíciószám megadásával választhatia ki.
- C (Antennás csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja az adott csatornához tartozó számot, előhívhatja a kívánt (antennán keresztül sugárzott) csatornát.
- S (Kábeltelevíziós mód): Ha ebben az üzemmódban megadja az adott csatornához tartozó számot, előhívhatja a kívánt (kábel)csatornát.





Csatornák hozzáadása / zárolása

DTV vagy külső bemenet üzemelésekor nem elérhető.

A Csatornakezelő elemmel kényelmesen zárolhat vagy hozzáadhat csatornákat.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Csatorna" menüpontot, maid nyomia meg az ENTER ⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Csatornakezelő" menüpontot, maid nyomja meg az ENTERœ gombot.

Csatornák hozzáadása

A Csatornalista kényelmesen bővíthető csatornákkal.

- A "Csatornalista" kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
- Lépjen a (⊞) mezőre a ▲, ▼, ◀ vagy a ▶ gombbal, válassza ki a hozzáadni kívánt csatornát, és az ENTERœ gomb megnyomásával adja hozzá.
 - ➤ Ha újra megnyomja az ENTER gombot, a (✓) jelzés eltűnik a csatorna mellől, és a csatorna nem adódik hozzá.
 - ➤ Ha a "Gyermekzár" "Be" van kapcsolva, a " aktív.

Csatornák zárolása

A kép eltüntetését és a hang némítását lehetővé tévő funkció segítségével megakadályozhatja, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek nézhessék a számukra nem megfelelő műsorokat


- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Gyermekzár" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Be" beállítást, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Csatornalista" menüpontot, maid nyomia meg az ENTER gombot.
- - Ha újra megnyomja az ENTER gombot, a (V) jelölés eltűnik a csatorna mellől, és a csatorna nem lesz zárolt.
 - Ha a "Gyermekzár" be van kapcsolva, egy kék képernyő jelenik meg.
- 9. A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.
- A "Gyermekzár" "Be" vagy "Ki" kapcsolójával könnyedén válthat a "

 " helyen kiválasztott csatornák aktív és inaktív állapota között.
- Ezeket az opciókat könnyedén kiválaszthatja a távvezérlő CH LIST gombjával is.









Tárolt csatornák rendezése

Ezzel a művelettel módosíthatja a tárolt csatornák programszámát.

Erre a műveletre az automatikus mentés használata után lehet szüksége.

- DTV vagy külső bemenet üzemelésekor nem elérhető.
- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Csatorna" menüpontot, maid nyomia meg az ENTERŒ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Sorrend" menüpontot, maid nyomia meg az ENTERœ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gomb lenyomásával válassza ki sorban a módosítani kívánt csatornaszámot. Nyomja meg az ENTER combot.
 - A kiválasztott csatorna száma és neve a jobb oldalra kerül.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal lépjen a módosítani kívánt helyre, és nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
 - A kiválasztott csatornát kicserélte a kiválasztott számon előzőleg tárolt csatornára.
- 5. A többi csatorna elhelyezéséhez ismételje meg a 3 4. lépést.
- 6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

TV Csatorna Ország : Egyesült Kir. Automata árolás | Kézi tárolás | Sorrend | Név | Finomhangolás | LNA : Kí



Csatornanevek hozzárendelése

A csatornainformációk sugárzásakor a készülék a csatornaneveket automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz. Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhoz új neveket is hozzárendelhet.

- DTV vagy külső bemenet üzemelésekor nem elérhető
- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a "Csatorna" menü kiválasztásához. maid az ENTERC gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Név" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- Ha szükséges, a ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az átnevezendő csatornát. Nyomja meg az ENTERœ gombot.
 A névmező körül megjelenik a kiválasztási sor.

Következőhöz	Művelet				
Betű, szám vagy szimbólum kijelölése	Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot				
A következő betűre lépés	Nyomja meg a ▶ gombot.				
Az előző betűre lépés	Nyomja meg a ◀ gombot.				
Név jóváhagyása	Nyomja meg az ENTER ⊕ gombot.				





- A következő karakterek használhatók: Az ábécé betűi (A–Z), számok (0–9) és speciális karakterek (+, -, *, /, szóköz)
- 5. Valamennyi átnevezendő csatorna esetén ismételje meg a 3. és 4. lépést.
- 6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

4.

Csatornák finomhangolása

Kézi finomhangolással igazíthatja be egy adott csatorna optimális vételét.

- > DTV vagy külső bemenet üzemelésekor nem elérhető.
- A finomhangolni kívánt csatorna közvetlen kiválasztásához nyomja meg a megfelelő számgombot.
- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a "Csatorna" menü kiválasztásához, maid az ENTERCe gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Finomhangolás" menüpontot, maid nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ◀ vagy a ▶ gombbal finomhangolhatja a képet. Nyomja meg az ENTER gombot.
- 5. A kilépéshez nyomia meg az EXIT gombot.
- A már mentett finomhangolt csatornák száma mellett, a csatornacímben, a jobb oldalon egy csillag "*" szerepel. Ezután a csatorna száma vörös lesz.



LNA (Low Noise Amplifier - kis zajú erősítő)

Az LNA funkció a gyenge vételi körzetben javíthatja a vételt (ez a kis zajú erősítő ugyanis erősíti a bejövő jeleket).

- > DTV vagy külső bemenet üzemelésekor nem elérhető.
- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a "Csatorna" menü kiválasztásához, majd az ENTERŒ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "LNA" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal állítsa a kapcsolót "Ki" vagy "Be" állásba, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- 4. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



Képtípus módosítása

Kiválaszthatia az elvárásainak leginkább megfelelő képtípust.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A "Kép" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER a gombot.
- Az ENTER gomb ismételt megnyomásával válassza az "Üzemmód" menüpontot.
- Válassza ki a kívánt képhatást a ▲ vagy a ▼ gombbal. Nyomja meg az ENTERŒ gombot.
- 4. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
 - Kiemelt: Nagy felbontású kép megjelenítése világos szobában.
 - ♦ Normál: Kép optimális megjelenítése normál környezetben.
 - ♦ Film: Kép kellemes megjelenítése sötét szobában.
- A Kép módot minden egyes bemeneti forrásra külön be kell állítani

Egyszerű beállítás

- 1. Nyomja meg a távvezérlő TOOLS gombját.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kép Üzemmód".
- 4. Az EXIT vagy a TOOLS gomb megnyomásával léphet ki.







Az egyedi képbeállítások módosítása

A készülék számos olyan beállítással rendelkezik, mellyel szabálvozhatia a képminőséget.

- A megfelelő képhatás kiválasztásához végezze el a "Képtípus módosítása" című rész 1 - 3. utasítását a 17. oldalon.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt elemet. Nyomja meg az ENTERœ gombot.
- A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza ki a kívánt elemet. Nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 4. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
 - ♦ Háttérvilágítás: A képernyő fényerejét az LCD háttérvilágítás fényerejének beállításával szabályozhatia. (0~10)
 - Kontraszt: A tárgyak és a háttér világosságának és sötétségének beállítása.
 - ♦ Fényerő: A teljes képernyő fényerejének beállítása.
 - Élesség: A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele.
 - ♦ Szín: A színek világosabbá vagy sötétebbé tétele.
 - Árnyalat: A tárgyak színének beállítása, pirosabbá vagy zöldebbé téve azokat a természetesebb hatás elérése érdekében.



- A beállított értékeket a rendszer a kiválasztott képmódtól függően tárolia.
- PC üzemmódban csak a "Háttérvilágítás", a "Kontraszt" és a "Fényerő" beállítását módosíthatja.
- > A PAL-rendszer Analog TV. Külső. AV és S-Video üzemmódjánál a "Árnvalat" funkció nem használható.
- A "Visszaállítás" gomb megnyomásával visszatérhet a gyári képbeállítási alapértékekre. (Lásd a "Képbeállítás visszaállítása a gyári alapértékekre" című részt a 19. oldalon.)

A kép részletes beállításainak konfigurálása

Beállíthatja a szemének legkellemesebb színtónust is.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A "Kép" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
- A "Üzemmód" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Részletbeállítások" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER → gombot.
- Válassza ki a kívánt beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az ENTER gy gombot.
- Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az ENTER qombot.
- 6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- A "Részletbeállítások" funkció használatára "Normál" vagy "Film" üzemmódban van lehetőség.
- PC üzemmódban a "Részletes beállítások" elemei közül csak a "Dinamikus kontraszt", a "Gamma" és a "Fehéregyensúly" értékét módosíthatja.
- Fekete beállítás: Ki/Alacsony/Közepes/Magas
 A feketeség szintje a képernyőn a képmélység szabályozása érdekében közvetlenül is megválasztható.
- Dinamikus kontraszt: Ki/Alacsony/Közepes/Magas
 A képernyőn a kontraszt állítható, hogy a legjobb kiemelést biztosítsa.



◆ Gamma: -3 ~ +3

Beállíthatia az elsődleges színek (piros, zöld, kék) erősségét.

Nyomia a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg el nem éri az optimális beállítást.

Színköz: Auto./Természetes/Egyedi

A színskála "Vörös", "Zöld" és "Kék" színből álló színmátrix.

Kedvenc színterének kiválasztásával fedezze fel a legtermészetesebb színeket.

- Auto.: Az Automatikus színskála automatikusan beállítja a legtermészetesebb színtónust a programforrások alapján.
- ♦ Természetes: A Természetes színskála mély és színgazdag tónust jelent.
- Eqvedi: A színtartomány egyéni ízlésnek megfelelő beállítása.

A színskála testreszabása

Szín: Vörös/ Zöld/ Kék/ Sárga/ Cián/ Bíbor

A színtartományt egyéni ízlésének megfelelően állíthatja be.

A "Szín" akkor áll rendelkezésre, ha a "Színköz" beállítása "Egyéni".

A ▲ vagy a ▼ gombbal választhat a "Vörös", "Zöld", "Kék", "Šárga", "Cián" és "Bíbor" szín közül. Nyomia meg az ENTER⊡ gombot.

Vörös/zöld/kék: A "Szín" menüben beállíthatja a kiválasztott szín RGB (vörös/zöld/kék) értékeit.

A ▲ vagy a ▼ gombbal választhatja ki a "Vörös", "Zöld" vagy "Kék" színt módosításra.

Nyomja meg az ENTER gombot.

A ◀ vagy a ▶ gomb lenyomásával növelheti, illetve csökkentheti az egyes elemek értékét. Nyomja meg az ENTER⊡ gombot.

Visszaállítás: A színtér visszaállítása az alapértelmezett értékekre.

Fehéregyensúly: P-eltolás/Z-eltolás/K-eltolás/P-nyereség/Z-nyereség/K-nyereség/Visszaállítás
 A természetesebb képszínezés érdekében a színhőmérséklet beállítható.

P-eltolás/Z-eltolás/K-eltolás/P-nyereség/Z-nyereség/K-nyereség: A módosított értékeknek megfelelően változik a módosított képernyő.

Válassza ki a megfelelő beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot. Nyomja a ◀ vagy a ▶ gombot addig, amíg el nem éri az optimális beállítást.

Visszaállítás: A korábban beállított fehéregyensúly visszaáll a gyári alapértékre.

◆ Bőrszín tónus: -15 ~ +15

Hangsúlyozhatja a képen a bőrtónus árnyalatát.

Nyomja a ◀ vagy a ▶ gombot, amíg el nem éri az optimális beállítást.

A módosított értékek megjelennek a módosított képernyőn.

Éliavítás: Ki/Be

Hangsúlyozhatja az objektumok határait a képen.

◆ xvYCC: Ki/Be

Az xvYCC üzemmód bekapcsolásával növelheti a részletességet és a színtartományt, ha olyan külső eszközről (pl. DVD-lejátszóról) néz filmeket, amely a HDMI vagy Komp. Be csatlakozóhoz csatlakozik. A szolgáltatás használatához a képüzemmódot Film állásba kell állítania.

- Csak a "Film" mód "HDMI" és "Komponens" beállításánál áll rendelkezésre.
- Ha az xvYCC funkció aktív, a PIP (kép a képben) funkció nem választható.

Képbeállítások visszaállítása gyári alapbeállításra


Visszatérhet a gyári képbeállítási alapértékekre.

- A megfelelő képhatás kiválasztásához végezze el a "Képtípus módosítása" című rész 1 - 3. utasítását a 17. oldalon.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Visszaállítás" menüpontot, maid nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "OK" vagy a "Kilépés" feliratot. Nyomja meg az ENTERœ gombot.
- 4. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- A "Visszaállítás" mindegyik képmódra használandó.



A képopció beállítása

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A "Kép" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER a gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kép" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- Válassza ki a kívánt beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomia meg az ENTER (☐) gombot.
- Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az ENTER gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
 - PC üzemmódban a "Képopciók" elemei közül csak a "Színtónus" és a "Méret" módosítható.
- Színtónus: Hideg2/Hideg1/Normál/Meleg1/Meleg2
 Beállíthatia a szemének legkellemesebb színtónust is.
 - A beállított értékeket a rendszer a kiválasztott "Kép" függően tárolia
 - A "Meleg1" és a "Meleg2" csak akkor használható, ha a képmód beállítása "Film".



- ◆ Auto széles: A kép méretének automatikus beállítása "16:9" oldalarányra.
- ◆ 16:9: A kép méretét a DVD-hez vagy szélesvásznú tévéadásokhoz megfelelő 16:9 oldalarányra igazítja.
- ◆ Széles nagyítás: A 4:3-as aránynál jobban megnagyítja a képet.
- Nagyítás: A 16:9 szélességű képet (függőleges irányban) nagyítja, hogy kitöltse a képernyőt.
- ♦ 4:3: Ez az alapértelmezett beállítás videó vagy normál tévéadás megtekintéséhez.
- Csak pásztázás: Ennek a funkciónak a használata teljes, levágás nélküli képet biztosít, ha a bejövő jelsorozat HDMI (720p/1080i/1080p) vagy Komponens (1080p/1080i).
- Az "Auto széles" funkció csak "TV", "DTV" "1. Külső", "2. Külső", "AV", és "S-Video" módban elérhető.
- > PC üzemmódban csak a "16:9" és a "4:3" mód állítható be.
- > A TV bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.
- Ha az eszközön több mint két órán keresztül állókép jelenik meg, időleges képernyőbeégés fordulhat elő.
- Széles nagyítás: A szimbólumnak a ▶ vagy az ENTER gomb megnyomásával történő kijelölését követően használja a ▲ vagy a ▼ gombot a kép függőleges irányú eltolásához.
- Nagyítás: A

 ✓ vagy a

 ✓ gombbal válassza ki a

 ✓ szimbólumot. A kép felfelé vagy lefelé tolásához használja a

 ✓ vagy

 ✓ gombot. A


 ✓ kiválasztását követően használja a

 ✓ vagy a


 ✓ gombot a képméret függőleges irányú növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
- Amikor a PIP (Kép a képben) beállítása Double (Kettős) (\(\bigcup \), \(\bigcup \)) mód, a Képméret nem állítható.
- A "Csak pásztázás" kiválasztása után HDMI (1080i/1080p) vagy Komponens (1080i/1080p) üzemmódban: Válassza ki az elemet a vagy a gomb megnyomásával. A képet a , ▼, vagy gombbal mozgathatja.

Hang: A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza a "Hang" elemet, majd nyomja meg az **ENTER** ☐ gombot. A beállítás alaphelyzetbe állítható.

Ezeket a beállításokat a távvezérlő P.SIZE gombjával is kiválaszthatja







◆ Képernyő mód: 16:9/Széles nagyítás/Nagyítás/4:3

Ha a 16:9 oldalarányú készüléken az automatikus szélességű képméretet választja, a látni kívánt képméretnek csak a 4:3 WSS (széles képernyős mód) beállítást választhatja, mást semmit. Az egyes európai országok eltérő képméretet használnak, ezt a funkciót tehát ezeknek a felhasználóknak szántuk

- ♦ 16:9: A képet 16:9 arányú, szélesvásznú módba állítia.
- ◆ Széles nagyítás: A 4:3-as aránynál jobban megnagyítja a képet.
- ♦ Nagyítás: Vízszintesen felnagyítia a képet a képernyőn.
- ♦ 4:3: A képet 4:3 arányú normál módba állítia.
- Ez a funkció csak "Auto széles" módban használható.
- Ez a funkció a PC. Komponens vagy HDMI módban nem használható.

◆ Dig. Zaicsökk.: Ki/Alacsony/Közepes/Magas/Auto.

Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja ezt a funkciót, hogy csökkentse a statikus és szellemképet, amely megjelenhet a képernyőn.

> Ha gyenge a jel, válasszon másik opciót a jobb képminőség elérése érdekében.

◆ DNIe: Ki/Bemutató/Be

A kiváló képminőség érdekében a televízió DNIe-funkcióval rendelkezik. Ez a funkció akkor működik, ha a DNIe "Be" van kacsolva. Ha a DNIe funkciót a Bemutató állapotra váltotta, a képernyőn demonstrációs céllal láthatja a normál és a DNIe-funkciót alkalmazó képet. Így megláthatja a különbséget a kép minőségében.

- DNIe™ (a Samsung digitális képminőség-javító technológiája) DNIe™ Ez a szolgáltatás a 3D zajszűréssel, részletkiemeléssel, kontraszterősítéssel és fehérerősítéssel még részletgazdagabb képet varázsol Ön elé. Az új képkompenzáló algoritmus világosabb, tisztább, részletesebb képet biztosít. A DNIe™ technológia minden jelet a néző szeméhez igazít.
- Ez a funkció "Film" és "Normál" üzemmódban nem használható.

◆ HDMI feketeszint: Normál/Alacsonv

A feketeség szintje a képernyőn a képmélység szabályozása érdekében közvetlenül is megválasztható.

Ez a funkció csak akkor aktív, ha a kívülről származó bemenet a HDMI csatlakozón érkezik (RGB jelsorozat)

♦ Mozi plusz: Ki/Alacsony/Közepes/ Magas/Bemutató (LE32A656)

Természetesebb bőrtónust és tisztábban olvasható szöveget láthat még a gyorsan mozgó jeleneteknél is.

- > Ezt a funkciót filmnézéshez érdemes használni
- Ez a funkció nem áll rendelkezésre "Széles nagyítás" és "Nagyítás" üzemmódban.
- Ez a funkció nem áll rendelkezésre, amikor a "PIP" (Kép a képben) beállítása "Be".
- > HDMI 1080p/24Hz üzemmódban nem használható.

100 Hz Motion Plus+S8: Ki/Alacsony/Közepes/ Magas/Bemutató (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656) A tisztább kép érdekében a leggyorsabb jeleneteknél eltávolítja a bemozdulást.

- Ez a funkció a PC módban nem használható.
- "100 Hz Motion Plus+S8" opció aktiválása esetén a képernyőn zaj jelentkezhet. Ilyenkor kapcsolja ki a "100 Hz Motion Plus+S8" lehetőséget, vagy válasszon másik beállítást.

◆ Csak kék üzemmód: Ki/Be

Ez a funkció AV készülékek bemérésével foglalkozó szakemberek számára hasznos. Ez a funkció csak a kék jelet jeleníti meg, eltávolítva a vörös és a zöld jeleket a videojelből, így kék szűrő hatást biztosít, amely a videoberendezések (pl. DVD-lejátszók, házimozirendszerek stb.) Color (Szín) és Árnyalat beállításának módosításához használatos.

E funkcióval a Color (Szín) és Árnyalat értékét az egyes videoeszközök jelszintjének megfelelő értékre állíthatja a vörös, zöld, kék, cián, bíbor és sárga színoszlop-mintával, további kék szűrő használata nélkül.

A "Csak kék üzemmód" akkor használható, ha a képmód beállítása "Film" vagy "Normál".

Kép a képben megjelenítés (PIP)

A teljes képernyős képablakkal egyidejűleg egy kisebb képablak is megjeleníthető. Ezáltal a nagy képablak megtekintése közben másik műsort vagy bármilyen csatlakoztatott berendezés videobemenetét is nézheti.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "PIP" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- Válassza ki a megfelelő beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, maid nyomia meg az ENTER ⊕ gombot.
- Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az ENTER gy gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Néha előfordulhat, hogy a PIP-ablakban látható alkép minősége valamelyest romlik, amikor a főképernyőn játékot vagy karaokét néz

TV Beállitás Plug & Play Nyelv : Magyar | Idő | Dallam : Ki | Szórakoztatás : Ki | Energiagazd. : Ki | PlP | Mozgatás @Belépés > Vissza




Egyszerű beállítás

- 1. Nyomja meg a távvezérlő TOOLS gombját.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "PIP" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 3. A ▲ vagy a ▼ gombbal választhat ki egy elemet.
- 5. Az EXIT vagy a TOOLS gomb megnyomásával léphet ki.

♦ PIP· Be/Ki

Aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a PIP funkciót.

Főkép	Alkép
Komponens	TV, 1. Külső, 2. Külső, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, 1. Külső, 2. Külső, AV, DTV
PC	TV, 1. Külső, 2. Külső, AV, DTV





Forrás

Kiválaszthatja az alkép forrását.

Méret: □ / □ / □

Kiválaszthatia az alkép méretét.

> Ha a főkép "HDMI" módban van, a "Méret" beállítás rendelkezésre áll.

♦ Helyzet: ■ / ■ / ■ / ■

Kiválaszthatja az alkép helyzetét.

Double (Kettős) (____, ___) üzemmódban a "Helyzet" nem választható ki.

Program

Csak akkor választhat csatornát az alképhez, ha a "Forrás" "TV" vagy a "DTV"-re lett állítva.

Hangbeállítások

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Hang" menüpontot, majd nyomia meg az ENTERC gombot.
- Válassza ki a megfelelő beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, maid nyomja meg az ENTER gombot.
- Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az ENTERœ gombot.
- 4. A kilépéshez nyomia meg az EXIT gombot.

♦ Üzemmód: Normál/Zene/Film/Beszéd/Egyedi

Kiválaszthatja az adott műsor megtekintéséhez használni kívánt speciális hanghatásokat.

Egyszerű beállítás

- 1. Nyomja meg a távvezérlő TOOLS gombját.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Hang üzemmód".
- 4. Az EXIT vagy a TOOLS gomb megnyomásával léphet ki.

♦ Hangszínszabályzó: Balansz/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz

A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amelyekkel szabályozni lehet a hangminőséget.

Ha ezeknek a beállításoknak valamelyikét módosítja, a hangmód automatikusan az Fovedi" beállításra vált







♦ SRS TS XT: Ki/Be

A TruSurround XT szabadalmaztatott SRS technológia, amely megoldja az 5.1 többcsatornás tartalmak két hangsugárzón keresztül történő lejátszásának problémáját. A TruSurround lenyűgöző virtuális térhatás élményét kínálja bármely két hangszórós lejátszó rendszerrel, akár a televízió belső hangszóróin keresztül. A rendszer teliesen kompatibilis az összes többcsatornás formátummal.

Egyszerű beállítás

- 1. Nyomja meg a távvezérlő TOOLS gombját.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "SRS TS XT".
- 4. Az EXIT vagy a TOOLS gomb megnyomásával léphet ki.





A **TruSurround XT**, az SRS és a (●) szimbólum az SRS Labs, Inc. védjegye. A **TruSurround XT** technológia beépítését az SRS Labs, Inc. licenceli

♦ Autom. hangerő: Ki/Be

Valamennyi műsorszóró állomás saját jelviszonyokkal rendelkezik, ezért nem egyszerű és nem kényelmes, ha minden egyes csatornaváltáskor be kell állítania a hangerőt. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kívánt csatorna hangerejét: magas moduláló jel esetén a hangkimenet csökkentésével, alacsony moduláló jel esetén pedig a hangkimenet növelésével.

TV hangszóró: Ki/Be

Ha külön hangszórókból szeretné hallgatni a hangokat, kapcsolja ki a belső erősítőt.

- > A +, és MUTE gomb nem használható, ha a "TV hangszóró" "Ki" van kapcsolva.
- Ha a "TV hangszóró" beállítása "Ki", a Hang menüből csak a "Hangválasztás" beállítás működik (PIP üzemmódban).

Hangválasztás: Főkép/Alkép

Amíg a PIP funkció aktív, hallgathatja az alkép (PIP) műsorának hangját.

- Főkép: A főkép hangiának hallgatására használható.
- Alkép: Az alkép hangjának hallgatására használható.



A Dolby Laboratories licence alapián készült.

A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védiegye.

A hangmód kiválasztása

A hangmódot a "Eszközök" menüben állíthatja be. "Kettős I/II" beállításnál az aktuális hangmód megjelenik a képernyőn.

- 1. Nyomja meg a távvezérlő TOOLS gombját.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kettős I/I".
- 4. Nyomja meg az ENTER gombot.

	Audió típusa	Kettős 1/2	Alap
	Mono	MONO	Automatikus
A2 Sztereó	Stereo	STEREO ↔ MONO	váltás
	Kettős	Kettős 1 ↔ Kettős 2	Kettős 1
	Mono	MONO	Automatikus
NIIO A MA Ota	Stereo	MONO ↔ STEREO	váltás
NICAM Stereo	Kettős	MONO ↔ Kettős 1 – Kettős 2 ←	Kettős 1



- Gvenge sztereojel és automatikus váltás esetén állítsa a készüléket Mono módba.
- Ez a funkció csak sztereó hangiel esetén aktív. Monó hangiel esetén kikapcsol.
- Ez a funkció csak Analog TV módban használható.

Fejhallgató csatlakoztatása (külön megvásárolható)

A TV-készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, így a helyiségben tartózkodók zavarása nélkül nézheti a TV-műsort.

- Ha csatlakoztatja a fejhallgató csatlakozóját a megfelelő aljzatba, csak az "Automatikus hangerő" és a "Hangválasztás" beállítások választhatók a hangmenüben (PIP-módban).
- A nagy hangerővel és hosszantartóan használt fejhallgató halláskárosodást okozhat.
- Amikor feihallgatót csatlakoztat a rendszerhez, akkor a hangszórók nem szólnak.
- A TV és a fejhallgató hangerejének beállítása eltérő.



Az aktuális idő beállítása és megjelenítése

Beállíthatja a TV-készülék óráját úgy, hogy az INFO gomb megnyomásakor megjelenjen az aktuális idő. Akkor is be kell állítania az időt, amikor az automatikus be-/kikapcsolás időzítőt szeretné használni

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "ldő" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- Az "Órabeállítás" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER ⊕ gombot.

4	Következőhöz	Gomb			
	Az "Hónap", "Nap", "Év", "Óra", vagy a "Perc" lépés	vagy a ▶ gomb			
	Az "Hónap", "Nap", "Év", "Óra", vagy a "Perc" beállítása	▲ vagy a ▼ gomb			
	Beállítás megerősítése.	ENTER ⊕ gomb.			





- 5. A kilépéshez nyomia meg az EXIT gombot.
- Az INFO gomb minden megnyomásakor megjelenik az aktuális idő.
- A távvezérlőn található számgombok segítségével is beállíthatja az évet, a hónapot, a dátumot, az órát és a percet.

Az automatikus kikapcsolás beállítása

Megadhat egy olyan – 30 és 180 perc közötti – időtartamot, amelynek letelte után a televízió automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "ldő" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Auto kikapcs." menüpontot, majd nyomja meg az ENTER ⊕ gombot.
- Nyomja meg annyiszor a ▲ vagy a ▼ gombot, míg meg nem jelenik a kívánt idő (Ki, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
 Nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Amikor az időzítő 0-hoz ér, a TV-készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Egyszerű beállítás

- 1. Nyomja meg a távvezérlő TOOLS gombját.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Auto kikapcs.".
- 4. Az EXIT vagy a TOOLS gomb megnyomásával léphet ki.







A televízió automatikus be- és kikapcsolása

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Beállítás" menüpontot, maid nyomja meg az ENTERŒ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "ldő" menüpontot, majd nyomia meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "1. időzítő", a "2. időzítő" vagy a "3. időzítő" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- Az időzítő be- és kikapcsolásához három különböző beállítása adható meg.
- Válassza ki a beállítási mezőket a ◀ vagy a ▶ gombbal. A beállítást végezze a ▲ vagy a ▼ gombbal.
 - Bekapcsolási idő: Állítsa be az órát, a percet és válasszon az "Bekapcsolva"/"Inaktivált" beállítás közül. (Az időzítésnek a megadott beállítással történő aktiválásához válassza ki az Bekapcsolva" opciót)



- Kikapcsolási idő: Állítsa be az órát, a percet és válasszon az "Bekapcsolva"/"Inaktivált" beállítás közül. (Az időzítésnek a megadott beállítással történő aktiválásához válassza ki az "Bekapcsolva" opciót.)
- ◆ Hangerő: Válassza ki a megfelelő bekapcsolási hangerő szintjét.
- ♦ Ismétlés: Választható az "Egyszer", "Minden nap", "Hétfő~Péntek", "Hétfő~Szombat", illetve a "Szombat~Vasárnap" beállítás.
- A távvezérlőn található számgombok segítségével közvetlenül beállíthatja az órát és a percet.
- Automatikus kikapcsolás

Az időzítő bekapcsolt állapotában a TV végül kikapcsol, ha az időzítő kapcsolta be a készüléket, és 3 órán keresztül nem működtetik a kezelőszerveket. Ez a funkció kizárólag az időzítő bekapcsolt állapotában működik és megakadályozza, hogy a TV a túlságosan hosszú használat során felmelegedien.

A nyelv kiválasztása

A készülék első használatakor meg kell adnia, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a menük és utasítások.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Nyelv" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 4. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



Dallam/Szórakoztatás/Energiagazd.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- Válassza ki a megfelelő beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomia meg az ENTER⊕ gombot.
- Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az ENTER (gombot.
- 4. A kilépéshez nyomia meg az EXIT gombot.

♦ Dallam: Ki/Alacsonv/Közepes/Magas

A TV be- és kikapcsolásakor hallható dallam beállítására szolgál.

Nem hallható a dallam

- A TV-ről nem érkezik hang, mert megnyomta a **MUTE** gombot.
- A TV-ről nem érkezik hang, mert megnyomta a (Hangerő) gombot.
- Ha az Alváskapcsoló funkció kikapcsolta a TV-t.

Szórakoztatás: Ki/Sport/Mozi/Játék

Az "Szórakoztatás" módban kiválaszthatja a legjobb megjelenítést és hangot a sportközvetítésekhez, filmekhez és iátékokhoz.

- Ki: Az "Szórakoztatás" funkció kikapcsolása.
- Sport: Optimális kép- és hangminőség sportközvetítéshez. Még mozgalmasabb kép és hang.
- Mozi: Optimális kép- és hangminőség filmekhez. Gazdagabb kép és tovább javított hang.
- Játék: Optimális kép- és hangminőség játékokhoz. A TV-hez külső játékkonzól csatlakoztatásakor ez a mód megnöveli a iáték sebességét.
- Ha a három "Szórakoztatás" üzemmód bármelyikét bekapcsolja, a készülék lezárja a beállításokat, és azok tovább nem módosíthatók. Ha szeretne további beállításokat végezni a kép- vagy a hangmódban, akkor ki kell kapcsolnia az "Szórakoztatás" üzemmódot.
- > Az "Szórakoztatás" beállításait minden bemeneti forráshoz elmenti a készülék.
- Ha a három "Szórakoztatás" mód bármelyike be van kapcsolva, az "SRS TS XT" funkció nem használható.
- Az "Szórakoztatás" beállítás módosításához nyomja meg többször a távvezérlő E.MODE gombját.



- Energiagazd.: Ki/Alacsony/Közepes/Magas/Auto.
 - Ez a funkció automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fényviszonyoknak megfelelően.
 - Ki: Az energiatakarékos funkció kikapcsolására szolgál.
 - Alacsony: Čsökkentett energiatakarékos módba állítja a TV-készüléket.
 - Közepes: Közepes energiatakarékos módba állítja a TV-készüléket.
 - Magas: Kiemelt energiatakarékos módba állítia a TV-készüléket.
 - Auto.: Automatikusan beállítja a TV-képernyő fényerejét a jelenetnek megfelelően.

Egyszerű beállítás

- 1. Nvomia meg a távvezérlő TOOLS gombiát.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Energiagazd.".
- 3. A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza ki a "Ki", "Alacsony" "Közepes", "Magas" vagy a "Auto.".
- 4. Az EXIT vagy a TOOLS gomb megnyomásával léphet ki.





Forrás kiválasztása

Választhat a TV kimeneti csatlakozóihoz csatlakoztatott külső jelforrások közül.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Bemenet" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A "Forráslista" menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az ENTERC gombot.
 - Amennyiben nincs külső eszköz a készülékéhez csatlakoztatva, a "Forráslista" csak a "TV", "1. Külső", "2. Külső" és a "DTV" van aktiválva. Az "AV", "S-Video", "Komponens", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" és a "HDMI4" csak akkor van aktiválva, ha készüléket csatlakoztatott hozzájuk.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt eszközt. Nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A távirányítón lévő SOURCE gomb megnyomásával válthat az elérhető források között. A TV mód a távirányító TV/DTV gombja, a számgombok (0~9), és a P∧ / ∨ gomb segítségével is kiválasztható.







A bemeneti forrásnevek szerkesztése

A bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszközök nevének megadásával a bemeneti forrásválasztás megkönnyíthető.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A "Bemenet" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER© gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Névszerkesztés" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 3. A szerkeszteni kívánt eszközt az ▲ vagy a ▼ gombbal választhatia ki. Nyomia meg az ENTERGy gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt eszközt. Nyomja meg az ENTER ⊕ gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
 - Ha 1920 x 1080 @60 Hz-es felbontással üzemelő számítógépet csatlakoztat a HDMI IN 2 porthoz, a "HDMI2" módot "PC" kell állítania "Bemenet" mód "Névszerkesztés" lehetőségében.






A DTV menürendszer áttekintése

- A gyártó a támogatott országokon kívül (Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Svájc, Egyesült Kir., Ausztria) nem garantálja a DTV-menü normális működését, ugyanis csak ezeknek az országoknak a szabványa támogatott. Problema lehet ezen kívül a csatornasáv, az Információ, az Útmutató, a Csatornakezelő stb. szövegének megfelelő megjelenítésével is, ha a műsorszórás országa nem azonos a készüléken beállítottal.
- DTV módban használható. A DTV módra a TV/DTV gombbal lehet váltani. A tájékozódást a menürendszerben és az igénybe vehető beállítások között megkönnyíti a következő ábrán látható menüstruktúra

A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER**⊕ gombot.





> A CI menü menüpontjai a CAM modelltől függően különbözőek lehetnek.

A csatornalista automatikus frissítése

A csatornalista frissíthető, amikor a műsorszóró bővíti a szolgáltatásait, vagy a készülékkel más helyre költözik.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Csatorna" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- Az "Ország" opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER a gombot.
- Válassza a megfelelő országot a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.
 - Az ENTER gombbal hagyja jóvá választását.
 - Még ha módosította is az országbeállítást ebben a menüben, az analóg TV-hez megadott országbeállítás nem módosul. (Lásd a 12. oldalt)
- Az "Automata tárolás" menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az ▲ vagy a ▼ gombot.

Nyomja meg az **ENTER** → gombot.

- Amint ez befejeződött, megjelennek a talált szolgáltatások.
- > A csatornalista frissítésekor a kedvenc csatornák már összeállított listája nem törlődik.
- Ha a vége előtt kívánja befejezni a keresést, nyomja meg együtt az ENTER és a "STOP" gombot.
- 6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Ha gyenge a jelerősség, a "Nem található szolgáltatás! Ellenőrizze az antennacsatlakozást" üzenet jelenik meg.

A csatornalista manuális frissítése

Megadhat egy csatornát a gyors csatornakereséshez.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Csatorna" menüpontot, maid nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kézi tárolás" opciót, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy ▼ gombbal jelölje ki a beállítani kívánt opciót, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
 - Csatorna: Nagy-Britanniában például sorban megjeleníti a "5" "69" számú csatornát. (Egyes országoknál)
 - Frekvencia: A képernyőn megjelenik a Csatorna csoportban elérhető frekvencia.
 - Sávszélesség: A használható sávszélesség a 7 és a 8 MHz.
 - A piros gombbal indítsa el a digitális szolgáltatások keresését. Miután kész, a csatornák frissítődnek a csatornalistában.
- 5. Amint ez befejeződött, megjelennek a talált szolgáltatások.
- 6. A kilépéshez nyomia meg az EXIT gombot.







A Kedvenc csatornák szerkesztése

A kedvenc csatornák szerkesztése a színes gombokkal történik.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot. maid nyomia meg az ENTERœ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Csatorna" menüpontot, maid nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kedvenc csatornák szerk." menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 4. A tárolt csatornák megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát. Nyomja meg az ENTER gombot.
 - A választott csatorna mellett a "*" ikon látható, és a csatorna felkerül a kedvenc csatornák listájára.
 - Visszavonáshoz nyomja meg ismét az ENTER gombot.
 - Mind kivál.: Kijelöli az összes megjelenített csatornát.
 - Kivál. törl.: Megszünteti a csatornák kijelölését.
 - Előnézet: Megjeleníti a kijelölt csatorná(ka)t.
 - A Kedvenc csatornák beállítása befejeződött.
- 6. A kilépéshez nyomia meg az **EXIT** gombot.

DTV Kedvenc csatomák szerk. (Nincs csatorna) Cs. hozzáad. Visszalépés



Hozzáadás

Akkor használhatja ezt a funkciót, ha egy vagy több csatorna ki lett jelölve.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot,
 majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Csatorna" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kedvenc csatornák szerk." menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- Nyomja meg a piros gombot a "Kedvenc csatornák szerk." menüben. A további csatornákat az előző rész 5 lépésében leírtak szerint vehet fel.
- Ha ellenőrizni akarja a tárolni kívánt csatatornát, nyomja meg a RETURN gombot. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Az összes csatornát a piros gomb megnyomásával veheti fel a kedvencek közé
 - Az összes csatornát a zöld gomb megnyomásával távolíthatja el.
 - Előnézet: Megjeleníti a kijelölt csatorná(ka)t.
 - · A kedvenc csatornák kezelőjének a megjelenítéséhez nyomja meg a CH LIST gombot.






♦ Újraszámozás (Egyes országoknál)

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, maid nyomia meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Csatorna" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kedvenc csatornák szerk." menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 4. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát.
- 5. Nyomja meg a zöld gombot.
 - > A szám megadására szolgáló hely üresen áll.
- Adja meg az új csatornaszámot. Nyomja meg az ENTER @ gombot a tároláshoz, vagy a RETURN gombot a visszavonáshoz.
 - Nyomja meg a ◀ gombot egy megadott szám törléséhez.
 - Ha egy olyan számot ad meg, amelyet egy másik csatornához már hozzárendelt, a szám a kiválasztott csatornához lesz hozzárendelve, és a kiválasztott csatornához hozzárendelt korábbi szám lesz a másik csatornához hozzárendelve. Vagyis, a két szám fel lesz cserélye.
 - A kedvenc csatornák automatikusan a csatornaszámok növekvő sorrendiében kerülnek eltárolásra.
- 7. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

◆ Előnézet

- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kedvenc csatornák szerk." menüben a megtekinteni kívánt csatornát.
- 2. Nyomja meg a sárga gombot.
 - A kijelölt csatorna megjelenik a képernyőn.





◆ Törlés

- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kedvenc csatornák szerk." menüben a kedvencek listájából törölni kívánt csatornát.
- 2. Nyomja meg a kék gombot.
 - A kijelölt csatorna és szám törlődik.
 - A törölt csatornát visszahelyezheti a kedvenc csatornák listájába a 32. oldalon lévő "Hozzáadás" cím alattiak szerint.









Csatornalista választása

Az átnézett csatornák közül bármely csatornát kiiktathatja. A tárolt csatornák pásztázása közben az átugrásra kijelöltek nem jelennek meg. Azok a csatornák azonban, amelyeket nem kívánt kihagyni a pásztázásból, megjelennek.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Csatorna" menüpontot, maid nyomia meg az ENTERŒ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Csatornalista" menüpontot.

Nyomia meg az **ENTER** ⊕ gombot.

- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Összes", "Kedvencek" vagy a "Alapértelmezett" menüpontot.
 Nyomia meg az ENTER⊡ gombot.
- Nyomja meg a sárga gombot, hogy váltson a kedvenc csatornákra. illetve az összes csatornára.
 - A kedvenc csatornák csak akkor jelennek meg, ha előzőleg beállította azokat a "Kedvenc csatornák szerk." menüben (lásd a 32. oldalon).
- A csatornalista előző vagy következő oldalának megjelenítéséhez nyomja meg a piros, illetve a zöld gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az hangolni kívánt csatornát. Nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
 - Csatornaváltáskor a csatorna száma, neve és ikonja megjelenik a képernyő bal felső sarkában. A csatorna száma és neve akkor jelenik meg, ha a csatorna az összes csatorna egyike, az *ikon pedig akkor, ha a csatorna a kedvenc csatornák egyike.
- 8. A kék gombot lenyomva válthat a "TV", "Rádió", "Adat/egyéb" és "Mind" lehetőségek között.
- 9. A csatornalistából a CH LIST gombbal léphet ki.

Programinformáció megjelenítése

Műsor nézése közben megjeleníthetők az adott műsorra vonatkozó információk.

- 1. A program nézése közben nyomja meg az INFO gombot.
 - A program adatai megjelennek.
- 2. Az információs sáv elhagyásához nyomja meg az INFO gombot.
 - A megjelenített adatok:
 - Szülői értékelés
 - Videotípus: SD. HD. Rádió
 - Audio típusa: Mono, Stereo, Dupla, Dolby Digital
 - Teletext vagy DVB felirat léte
 - Szinkronhangnyelv





A csatornalista a CH LIST gomb megnyomásával egyszerűen megjeleníthető.





Az elektronikus műsorújság (EPG) megtekintése.

Az elektronikus műsorújság (EPG) információit a műsorgazdák szolgáltatják. A programra vonatkozó bejegyzések üresek vagy elavultak lehetnek az adott csatornán sugárzott információnak megfelelően. A megjelenítés dinamikusan azonnal frissül, amint az úi információ rendelkezésre áll.

- Mai és holnapi műsor
 Megjeleníti a bal oldali oszlopban jelzett hat csatorna aznapi és másnapi műsorát.
- Teljes útmutató
 A műsoradatokat sorrendben, óránkénti bontásban jeleníti meg. Egyszerre két órányi műsoradat látható, de lehet görgetni előre és vissza.
- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- Az "Útmutató" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Mai és holnapi műsor" vagy a "Teljes útmutató" menüpontot. Nyomja meg az ENTER gombot.
 - Az útmutató menüjét a GUIDE gomb megnyomásával is megjelenítheti.


4.	Következőhöz	Művelet
	Műsor megtekintése a műsorlistából	 Válasszon műsort a ▲, ▼, ◄, ▶ gombbal.
		 Nvomia meg az ENTER gombot.

Ha még el nem kezdődött műsort választ, az bekerül az ütemezésbe, amit az óra ikonja is jelez. Ha az ENTER (E) gombot ismét megnyomja, az ütemezés törlődik és az óra ikonja eltűnik. Az ütemezés további részleteivel kapcsolatban lásd a következő oldalt.

 Válassza ki a kívánt műsort a ▲, ▼, ◄, ▶ gombbal. A műsornál nyomja meg az INFO gombot
Nyomja meg többször a piros gombot.
Nyomja meg többször a zöld gombot.
Nyomja meg többször a sárga gombot.
Nyomja meg többször a kék gombot.
Nyomja meg az EXIT gombot.







- A program címe a képernyőn fent középen látható. Az INFO gomb megnyomásával megjelenik a részletes információ. A részletes adatok közzé tartozik a csatornaszám, a pontos idő, az állapotsáv, a szülői értékelés, a képminőség (HD/SD), a hang mód, a felirat vagy teletext, a felirat vagy teletext nyelve, valamint a kijelölt műsor rövid összefoglalója. "..." látható, ha az összefoglaló hosszú.
- → Hat csatorna látható. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát. A P ∧ vagy a P ∨ gombbal lapozhat.

A Beütemezett lista használata

Ha elkészíti a látni kívánt műsorok ütemtervét, a beütemezett időpontban bekövetkezik a csatorna átváltása a beütemezett műsorra még akkor is. ha közben másik műsort néz.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 2. Az "Útmutató" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER ⊕ gombot.
- 3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Beütemezett lista" menüpontot, maid nyomia meg az ENTER⊕ gombot.
- 4. Nyomja meg a piros gombot. A csatorna a beütemezett műsorra
- A kiválasztáshoz az ENTER
 — gombot nyomja meg, a módosításhoz pedig használja a ▲ vagy a ▼ gombot.
 - A távvezérlőn található számgombok segítségével is beállíthatja az órát és a percet.
 - Csatorna: A csatorna beállítása.
 - Idő: Az időpont beállítása.
 - Dátum: Az év. hónap és nap beállítása.
 - · Gyakoriság: A gyakoriság beállítása.

("Egyszer", "Hetente" vagy "Hetente")

- 6. Az ütemezés után nyomja meg a piros gombot.
- 7. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Mentés: A beállított ütemezés mentése.
 - Kilépés: A beállított ütemezés elvetése.
 - Prog. hozzáad.: Úi ütemezés létrehozása.
 - Szerk.: A választott ütemezés módosítása
 - Törlés: A választott ütemezés törlése











Az Alapértelmezett útmutató beállítása

Meghatározhatja az útmutató alapstílusát.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- Az "Útmutató" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Alapértelmezett útmutató" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Ma/Holnap" vagy a "Teljes útmutató" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.





Ezeket az opciókat könnyedén kiválaszthatja a távvezérlő GUIDE gombjával is.

Az összes csatorna, illetve a kedvenc csatornák megtekintése

Az EPG menüben megjeleníthető az összes csatorna, illetve a kedvenc csatornák.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 2. Az "Útmutató" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER 🖼 gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt útmutatót ("Mai és holnapi műsor" vagy "Telies útmutató").
- 4. Nvomia meg az ENTER gombot.
- Nyomja meg a zöld gombot. Bekapcsolhatók a kedvenc csatornák, illetve az összes is.
- 6. Válassza ki a kívánt műsort a ▲, ▼, ◀ vagy a ▶ gombbal.
- A kijelölt műsorra vonatkozó információ megtekintéséhez nyomja meg az INFO gombot.
- 8. Ha nem lett beállítva a kedvenc csatornák listáia:
 - Megjelenik a "A kedvencek listája üres. Kiválasztja most a kedvenceit?" üzenet
 - Válassza az "lgen"-t.
 Megjelenik a "Kedvenc csatornák szerk." menü. "Nem"
 választása esetén minden csatorna változatlan marad.
 - További részletek a kedvenc csatornák szerkesztéséről a 32. oldalon találhatók
- 9. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- A "Minden csat." azoknak a csatornáknak a listája, amelyeket a csatornafrissítés észlelt. Az összes csatorna a Minden csatorna módban ielenik meg.
- A "Kedvencek" (a kedvenc csatornák) az a csatornalista, amit előzőleg beállított a "Kedvenc csatornák szerk." menüben (lásd a 32. oldalon).

A menü átlátszóságának beállítása

A menük átlátszósága beállítható.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, maid nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Menü átlátszósága" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- Válassza ki a kívánt beállítást ("Magas", "Közepes", "Alacsony", "Opál") a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az ENTERœ gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.











Szülői zár beállítása

Ez a funkció a felhasználó által választott 4 számjegyű PIN-kód segítségével megakadályozza, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek nézhessék a számukra nem megfelelő műsorokat. A képernyőmenü felkéri, hogy adjon meg egy PIN-kódot. (Ezt később megváltoztathatja.)

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, maid nyomia meg az ENTERŒ'K gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Szülői zár" menüpontot, maid nyomia meg az ENTERœ gombot.
- 4. Megjelenik a "PIN megadása" menü.
- Írja be a 4 számjegyű PIN-kódot a távvezérlő számgombjaival (0-9).
 - Az új készülék alapértelmezett PIN-kódja a 0000.
 - Ha érvénytelen PIN-kódot ír be, megjelenik az "Érvénytelen PIN-kód. Próbálja újra." üzenet.
- 6. Nyomja meg az ENTER gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kizárni kívánt korosztályt. Nyomia meg az ENTER⊕ gombot.

DTV Beállítás Menű átlátszósága : Közepes | PIN módosítás | Szűlői zár | PII'rat : Be | PII'rat mod | **O ** Mozgatás (**)* Belépés **O Visszalépés






PIN módosítás

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot. maid nyomia meg az ENTERœ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "PIN módosítás" menüpontot, majd nyomja meg azENTER⊕ gombot.
 Megielenik a "PIN megadása" menü.
- 4. Írja be a 4 számjegyű PIN-kódot a távvezérlő számgombjaival
 - Megjelenik az "Új PIN megadása" menüpont.
- Írja be az új PIN-kódot a távvezérlő számgombjaival (0-9).
 Megielenik az "Új PIN megerősítése" menü.
- Írja be ismét az új PIN-kódot a távvezérlő számgombjaival (0-9).
 Megjelenik az A PIN-kódot sikeresen megváltoztatta üzenet.
- 7. Nyomja meg az ENTER gombot.
- 8. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
 - Ha elfelejtette a PIN-kódot, az alapértelmezett 0-0-0-0 kódra a távvezérlőn meg kell nyomni a gombokat a következő sorrendben: POWER (Ki), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Be).





Felirat heállítása

A feliratok aktiválhatók és inaktiválhatók

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, maid nyomia meg az ENTERœ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTERœ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Felirat" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER ⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal állítsa a kapcsolót "Be" állásba. Nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Ezeket az opciókat egyszerűen kiválaszthatja a távvezérlő SUBT. gombiával is.





A Felirat mód beállítása


Ez a menü használható a Felirat mód beállításához. A "Normál" menüpont a szokásos beállítást jelenti, a "Nagyothalló" pedig a halláskárosultak részére szólót.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTERŒ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Felirat mód" menüpontot, majd nyomja meg az ENTERŒ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a "Normál" vagy a "Nagyothalló" menüpontot. Nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Ha a nézett műsor nem támogatja a "Nagyothalló" funkciót, automatikusan a "Normál" aktiválódik, akkor is, ha a "Nagyothalló" lett választva.

Az Audioformátum kiválasztása

A Dolby Digital hangot csak olyan hangosító berendezéssel hallgathatja, amelyik optikai kábellel csatlakozik. A PCM (pulzusmodulált) hang csak a fő hangszóróból hallható. Ha a hangkibocsátás egyszerre történik a fő hangszóróból és a hangosító berendezésből, visszhangosság is előfordulhat a fő hangszóró és a hangosító berendezés eltérő dekódolási gyorsasága miatt. Ilyenkor célszerű a belső némítás használata.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Audioformátum" menüpontot, majd nyomja meg az ENTERœgombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "PCM" vagy a "Dolby Digital" menüpontot. Nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Az audioformátum a sugárzott jelnek megfelelően jelenik meg. A Dolby digital hang csak akkor használható, ha a TV a külső hangszóróhoz optikai kábellel csatlakozik.



DTV

Audioformátum

gjenemzok <u>tális sz</u>öveg : Engedélyezés Þ

A Hangismertetés funkció kiválasztása

Ez a kiegészítő hangfunkció a gyengén látók számára nyújt segítséget egy további hangsáv biztosításával. A funkció lényege, hogy műsorszórótól érkező fő hang mellett a hangismertetés hangsávja is hallható. A Hangismertetés funkció be- és kikapcsolható, hangereje pedig állítható.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Hangjellemzők" menüpontot, maid nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Be" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Hangerő" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
 - ➤ Ha az "Hangiellemzők" be van kapcsolva, a "Hangerő" aktív.
- Nyomja a ◀ vagy a ▶ gombot, amíg el nem éri az optimális beállítást
- 7. A kilépéshez nyomia meg az EXIT gombot.







Digitális szöveg választása (Csak Egyesült Királyság)

Ha a műsor szórása a digitális szöveggel történik, ez a funkció engedélyezett.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTERæ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális szöveg" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a "Tiltás" vagy az "Engedélyezés" állapotot. Nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- MHEG(Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Multimédiás és hipermédiás adatkódolási rendszerének egyik nemzetközi szabványa. Az MPEG rendszernél magasabb szintű, és olyan adatcsatolt hipermédiás anyagokat tartalmaz, mint állókép, szerepjáték, animáció, grafikus és videofájlok, valamint multimédiás adatok. Az MHEG a felhasználói interaktivitást valós időben támogató technológia, és különböző területeken használható, például a VOD (videó lekérésre), ITV (interaktív TV), EC (elektronikus kereskedelem), távoktatás, távkonferencia, digitális könyvtárak és hálózatos iátékok.



Az időzóna választása (Csak Spanyolország)

Az időzóna választása, ha szükséges.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot. maid nyomia meg az ENTERœ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "ldőzóna" menüpontot, majd nyomja meg az ENTERŒ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a tartózkodási helyének megfelelő időzónát. Nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
 - A választék a következő.
 - Az Ibériai-félsziget és a Baleár-szigetek Kanári-szigetek
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



Termékinformáció megtekintése

A termékre vonatkozó információk megtekinthetők. Szerviz vagy javítás igénye esetén keresse fel a Samsung által elismert forgalmazót.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Rendsz." menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- A "Termékinformáció" menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az ENTERŒ gombot.
 - Megielenik a Termékinformáció menüie.
 - Szoftver verzió, Firmware verzió
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



A Jelinformáció ellenőrzése

A jelállapotra vonatkozó információk megjeleníthetők.

- 1. A menü megielenítéséhez nyomia meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, maid nyomia meg az ENTER @ gombot.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az Beállítás" menüpontot maid nyomia meg az ENTER gombot.
- 3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Rendsz." menüpontot. maid nyomia meg az ENTER gombot.
- 4. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Jelinformáció" menüpontot, maid nyomia meg az ENTER⊡ aombot.
- 5. A kilépéshez nyomia meg az EXIT gombot.
- Ha gyenge a jelerősség, a "Nincs jel" üzenet jelenik meg.



A szoftver frissítése

Hogy a készüléke a digitális televíziózás szolgáltatásainak megfelelően naprakész legyen, a szoftverfrissítéseket időnként a műsorszórási jelekkel együtt sugározzák.

A készülék automatikusan észleli ezeket a jeleket, és megjelenik a szoftverfrissítő felhívás. Ekkor lehetőséget kap a frissítés telepítésére.

- 1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot. majd nyomja meg az ENTER gombot.
- 3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Rendsz." menüpontot. majd nyomja meg az ENTER gombot.
- 4. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Szoftver frissítés" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- 5. Válassza ki a ▲ vagy a ▼ gombbal a "Szoftverinformáció", a "Kézi frissítés" vagy a "Készenléti mód frissítése" menüpontot. Nyomia meg az **ENTER** gombot.



Szoftverinformáció

A szoftver aktuális verziószámának megjelenítéséhez nyomja meg az ENTER gymbot. A szoftververzió adatainak megjelenítéséhez nyomja meg ismét az ENTER gombot. Ha egy másik verzióra kíván kapcsolni, nyomja meg a piros gombot.

Az alapállapotba állításhoz, a frissítés aktiválásához és az újraindításhoz nyomia meg a kék gombot.

Kézi frissítés

Nyomja meg az ENTER ⊕ gombot, hogy a rendszer keressen új szoftvert a jelenleg sugárzó csatornákon.

Készenléti mód frissítése: Be/Ki.

Nyomja meg az ENTER gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a Be opciót, hogy szoftverfrissítést később, de a fő kapcsolót bekapcsolva hagyva folytassa. A készülék készenléti állapotba helyezése után 45 perccel a kézi frissítés automatikusan végrehajtódik. Mivel a készülék belsőleg bekapcsolt állapotba kerül, az LCD képernyő is kissé bekapcsolt állapotba kerül. Ez a jelenség több, mint egy óráig is tarthat, addig, amíg a szoftverfrissítés be nem fejeződik.


6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

A Közös felület csatlakozásának megtekintése

Ezzel jeleníthetők meg a CI (Common Interface) kártyahelyre bedugott CAM (feltételes elérési modul) adatai.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTERœ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Közös felület" menüpontot, maid nyomia meg az ENTER⊕ gombot.
- Az alkalmazásinformáció megjelenítéséhez nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Az alkalmazásinformáció a behelyezett CI CARD adatait jelzi ki. A CAM bármikor telepíthető a TV bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is.
 - A CI CAM modul külön vásárolható, illetve rendelhető meg a foroalmazótól.
 - Helyezze be a CI CARD kártyát a CAM modulba a nyíl irányának megfelelően, amíg helyére nem illeszkedik.
 - Helyezze be a CI CARD kártyával ellátott CAM modult a közös felület (CI) kártyacsatlakozójába. (A CAM behelyezése a nyílnak megfelelően történjék, a nyílással párhuzamosan.)
 - 4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt csatornán is.





A CI (Common Interface - Közös felület) menü választása

Ezzel válik használhatóvá a CAM modul által biztosított menü.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Közös felület" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Cl menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 5. Válassza ki a kívánt beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- 6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- Ezt követően választhat a CI kártya által biztosított CI menüben.



Visszaállítás

A tárolt beállításokat visszaállíthatja a gyári alapbeállításokra.

- A Visszaállítás művelet töröl minden csatornaadatot és felhasználói beállítást, illetve azokat gyári alapértékükre állítia vissza.
- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az "Beállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTERŒ gombot.
- 3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Rendsz." menüpontot, maid nyomia meg az ENTER⊡ gombot
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Visszaállítás" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 5. Megielenik a "PIN megadása" menü.
- Írja be a 4 számjegyű PIN-kódot a távvezérlő számgombjaival (0-9).
 - Megjelenik a figyelmeztető üzenet. A színes gombok (piros, zöld, sárga és kék) megnyomásával viszont minden visszaáll.
- 7. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.




A felirat, a hang és a teletext nyelvének kiválasztása

A felirat, a hang és a teletext alapértelmezett nyelve megváltoztatható.

Megieleníti a bejövő jelsorozatra vonatkozó nyelvi informácjót.

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Digitális menü" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Nyelv" menüpontot, majd nyomja meg az ENTERœ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Szinkronhangnyelv", a "Felirat nyelve" vagy a "Teletext nyelv" menüpontot. Nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg az ENTER gombot.
 - Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapnyelv.
- 5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
- A program nézése közben választható a felirat. A program nézése közben választható a szinkronhang nyelve.



Beállítás

Ez a menü 6 almenüt tartalmaz:

Elsődleges nyelv - audio, Másodlagos nyelv - audio, Elsődleges felirat nyelv ,Másodlagos felirat nyelv, Első teletext nyelv,

Második teletext nyelv.

Ennél a funkciónál a következő nyelvek egyikét választhatja: (Angol, Német, Olasz, Svéd, Francia, Walesi, Kelta, Ír, Dán, Finn, Spanyol, Holland). Az itt választott nyelv lesz az alapértelmezett a csatorna kiválasztásakor.

- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt menüt (Elsődleges nyelv - audio, Másodlagos nyelv - audio, Elsődleges felirat nyelv ,Másodlagos felirat nyelv, Első teletext nyelv, Második teletext nyelv), majd nyomja meg az ENTER gombot. Megjelennek a választott menü menüpontiai.
- Válassza ki a megfelelő nyelvet a ▲ vagy ▼ gomb lenyomásával.
 Az ENTERœ gombbal hagyja jóvá választását.
- Ha itt megváltoztatja a nyelvi beállítást, akkor a Nyelv menüben (lásd az előző 44. oldal) a Felirat nyelve, a Szinkronhangnyelv és a Teletext nyelve beállítása is automatikusan erre változik.
- A Nyelv menüben a Felirat nyelve, a Szinkronhangnyelv és a Teletext nyelve menüpontoknál a kiválasztott csatorna által támogatott nyelvek listája jelenik meg, és a kiválasztott van kijelölve. Ha ott megváltoztatja ezeket a nyelvi beállításokat, akkor az csak az aktuális csatornára vonatkozik. A módosított nyelvi beállítás nem változtatja meg a Beállítás menünek az Elsődleges feliratnyelv, az Elsődleges nyelv audio és az Első teletext nyelv feliratú menüpontjainak a beállítását.



A (Windows XP alapú) számítógépes szoftver beállítása

Az alábbiakban a Windows képernyőbeállításait láthatja egy szokványos számítógép esetében. A saját számítógépén megjelenő képek azonban az adott Windows verziótól és a videokártyától függően eltérhetnek az itt látottaktól. Ha a tényleges képernyők különböznek is, az esetek többségében ugyanazok az alapbeállítási információk érvényesek. (Ellenkező esetben lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy a Samsung márkakereskedőjével.)



- 1. Először kattintson a Windows Start menüjén a "Vezérlőpult" parancsra.
- Amikor megjelenik a Vezérlőpult ablaka, válassza a "Megjelenés és témák" kategóriát. Ekkor az ablak tartalma megváltozik.
- Amikor megjelent a Megjelenés és témák ablak, kattintson a "Megjelenítés" ikonra. Ekkor megjelenik a Megjelenítés tulaidonságai párbeszédablak.
- 4. A párbeszédpanelen kattintással válassza a "Beállítások" lapfület. A méret (felbontás) helyes beállítása: optimálisan 1920 X 1080. Ha a függőleges frekvencia választható a képernyőbeállítások párbeszédpanelén, annak megfelelő értéke "60" vagy "60 Hz" legyen. Egyéb esetben kattintson az "OK" gombra. és lépien ki a párbeszédpanelből.

Képernyőmódok

A képernyő pozíciója és mérete a számítógép monitorától és annak felbontásától függően egyaránt változik. A táblázatban szereplő felbontásokat javasoljuk.

> D-Sub Bemenet

Mód	Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (kHz)	Képpontfrissítés gyakorisága (MHz)	Szink, polaritás (V/F)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IDIVI	720 × 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	55,940	25,175	-/-
	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	48,875	75,000	49,500	+/+
VESA	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1280×1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280×1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1360×768	47,712	60,015	85,000	+/+
	1600×1200	75,000	60,000	162,000	+/+
CVT	1920 × 1080RB	65,587	59,934	138,500	+/-

> HDMI/DVI Bemenet

Mód	Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (kHz)	Képpontfrissítés gyakorisága (MHz)	Szink, polaritás (V/F)
	640 x480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800 × 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA	1024 × 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA	1280 × 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1360× 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1600× 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
CEA	1920×1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- HDMI/DVI csatlakoztatás esetén HDMI IN2 csatlakozót kell használni.
- A sorváltós módot a rendszer nem támogatia.
- Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén az egység működése rendellenes lehet.
- Az önálló és az összetett módokat támogatja a készülék. Az SOG-módot nem támogatja.
- A túl hosszú vagy rossz minőségű VGA-kábel a képet nagy felbontású (1920x1080 vagy 1600x1200) üzemmódban zajossá teheti.

A TV beállítása számítógéppel

- A SOURCE gomb megnyomásával válassza ki a PCüzemmódot.
- 1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
 - A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Kép" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a megfelelő lehetőséget, maid nyomia meg az ENTERG gombot.
- Ha megfelelőnek találja a beállításokat, nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- 4. A kilépéshez nyomia meg az EXIT gombot.

♦ Autom. beállítás

Az automatikus beállítás segítségével a készülék PC képernyője önmagát állítja be, a bejövő videojel alapján. A finom, durva és a helyzet funkció értékei automatikusan heállítottak

Egyszerű beállítás

- 1. Nvomia meg a távvezérlő TOOLS gombiát.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Autom. beállítás" menüpontot. maid nyomia meg az ENTER gombot.

♦ Képernyő:

Durva/Finom

A képminőség-szabályozás lényege, hogy megszüntesse vagy csökkentse a zavaró képhatásokat. Ha a zavar a finomhangolással nem szűnik meg, akkor a lehető legmegfelelőbben (durva) állítsa be a frekvenciát, majd végezzen ismét finomhangolást. A zavar csökkentése után igazítsa újra a képet úgy, hogy a képernyő közepére illeszkedjen.

A "Durva" vagy "Finom" kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, maid az ENTER ⊕ gombot.

A ◀ vagy a ▶ gombbal állíthatja be a képernyő minőségét. Nyomja meg az ENTER (ﷺ gombot.

Helyzet

Módosítsa a PC-képernyő helyzetét, ha nem illeszkedik a TV-képernyőre.

A ▲ vagy a ▼ gombbal állíthatja be a függőleges pozíciót.

A ◀ vagy a ▶ gombbal állíthatja be a vízszintes pozíciót. Nyomja meg az ENTER⊡ gombot.

Kép visszaáll.

Valamennyi képbeállítást helyettesítheti a gyári alapbeállított értékekkel.



Automata beállítás folyamatban. Várjon!










A WISFI INK funkció használata

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsen, illetve meghallgasson USB Mass Storage Class (MSC) tárolóeszközön tárolt fénykép- (JPEG) és audió (MP3) fájlokat. Nyomja meg a távvezérlő vagy a készülék POWER d

gombját. Csatlakoztaszon egy JPEG és/vagy MP3 fájlokat tartalmazó USB eszközt a WISELINK csatlakozóba (USB csatlakozóba), melyet a tévékészülék oldalán talál.

Ha USB eszköz csatlakoztatása nelkül lép e a WISELINK

módba, a "Nincs csatlakoztatott eszköz" üzenet jelenik meg. Ebben az esetben csatlakoztastott eszköz" üzenet jelenik meg. Ebben az esetben csatlakoztasson egy USB eszközt, lépjen ki a képernyőből a **W.LINK** gomb megnyomásával a távvezérlőn, maid lépjen be ismét a WISELINK képernyőbe.



Csak alfanumerikus karaktereket lehet használni a mappák vagy a (fénykép-, zene-) fájlok neveiben.

A fáilrendszer csak FAT16/32 rendszereket támogat (NTFS fáilrendszert nem).

Lehetséges, hogy az USB digitális fényképezőgépek és audió eszközök bizonyos típusai nem lesznek kompatibilisek ezzel a tévékészülékkel.

A Wiselink csak USB Mass Storage Class (MSC) osztályú eszközöket támogat. Az MSC egy Mass Storage Class Bulk-Only Transport eszköz. MSC eszközök például a pendrive-ok és a Flash memórjakártva-olyasók (az USB HDD és hub eszközök nem támogatottak).

Mielőtt csatlakoztatná az eszközt a tévékészülékhez, kérjük, készítsen biztonsági másolatot az azon található adatokról, hogy elkerülje az adatvesztést. A SAMSUNG elhárít minden, fájlsérüléssel vagy adatvesztéssel kapcsolatos felelősséget.

Kérjük, az eszközt közvetlenül a tévékészülék USB portjára csatlakoztassa. Ha külön kábeles csatlakozást használ, USB kompatibilitási probléma merülhet fel.

A rendszer csak MP3 és JPEG fáilformátumokat támogat.

A Wiselink mp3 formátum csak a magas mintavételezési frekvenciával (32 kHz, 44.1 kHz, vagy 48 kHz) rendelkező zenefáilokat támogatja.

Javasoliuk a szekvenciális ipeg formátum használatát.

Ne válassza le az USB eszközt "Betöltés" közben.

Az MTP (Media Transfer Protocol – Médiaátviteli Protokoll) nem támogatott.

Az mp3 fájlok lejátszási idejét '00:00:00' formátumban lehet megjeleníteni, ha a fájl elején a lejátszási idő nem található.

Minél nagyobb egy kép felbontása, annál több időt vesz igénybe annak megjelenítése a képernyőn.

A fotó vagy zene lista akár 300 mappát vagy fájlt is megjelenít.

A fáil betöltése – méretétől függően – eltarthat egy ideig.

A WISFI INK menii használata

- Nyomja meg a MENU gombot. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a "Bemenet", kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a "WISELINK" kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a megfelelő USB memóriaeszköz kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
 - A "WISELINK" menü tartalma a tévékészülékhez csatlakoztatott USB memóriaeszköztől függően változik.
 - Egyes eszközök használata kompatibilitási gondok miatt nem támogatott.
- Nyomja meg a ◀ vagy ► gombot az ikonok mozgatásához, maid nyomja meg az ENTER ⊕ gombot.
 - A WISELINK módból történő kilépéshez nyomja meg a W.LINK gombot a távvezérlőn.









Nyomja meg a W.LINK gombot a távvezérlőn a "WISELINK" menű megjelenítéséhez.

A távvezérlő gombjainak használata a WISELINK menüben

Gomb	Művelet
▲ / ∀ / ∢ / ▶	Kurzor mozgatása és elemek kiválaztása.
ENTER ⊕	Jelenleg kijelölt elem kiválasztása.
•	Diavetítés vagy MP3-fájl lejátszása.
	Diavetítés vagy MP3-fájl szüneteltetése.
RETURN	Visszatérés az előző menühöz.
INFO	Különböző funkciók futtatása a Fénykép vagy Zene menükből.
	Jelenlegi diavetítés vagy MP3 fájl lejátszásának leállítása.
44 PP	Egy képernyőnyi ugrás fel vagy le (fájllista-elem)
EXIT	Leállítja a jelenlegi funkciót és visszatér az előző felsőbb szintű menühöz.

A PHOTO (JPEG) lista használata

Ez a menü megmutatja az USB memóriaeszközön található JPEG fájlokat és mappákat..

- Hajtsa végre a "A WISELINK menü használata" rész 1-3. lépéseit. (Ld. 49. oldal)
- Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a "Fénykép" ponthoz lépéshez, majd nyomja meg az ENTER gombot. A mentett fájlinformáció mappaként vagy fájlként jelenik meg.
- 3. Használja a ▲, ▼, ◀ és ▶ gombokat a fájlok kiválasztásához.
 - Ha az ENTER gombot egy fotóikon felett nyomja meg, a kép megjelenik teljes képernyősen.
 - Ha az ENTER gombot egy mappaikon felett nyomja meg, mappaban tárolt JPEG képek jelennek meg.

A "WISELINK" módból történő kilépéshez nyomja meg a W.LINK gombot a távyezérlőn.

- Fotók áthelyezésekor beletelhet néhány másodpercbe a fájl betöltése. Ezen a ponton a képernyő bal felső sarkában.
- ldőbe telik, amíg a JPEG képkek ikonként jelennek meg.
- Ez a menü csak olyan fájlokat mutat, melyek kiterjesztése jpg. Egyéb fájlformátumok, mint például a bmp vagy a tiff. nem kerülnek megjelenítésre.
- A fájlok egy oldalon jelennek meg. egy oldalon 15 ikonméretű kép jeleníthető meg.
- > A miniatűrök balról jobbra, fentről lefelé vannak megszámozva, 1-től 15-ig.
- Lehetséges, hogy az USB digitális fényképezőgépek és audió eszközök bizonyos típusai nem lesznek kompatibilisek ezzel a tévékészülékkel.
- Először a mappák jelennek meg, ezt követik az adott mappa JPEG fájljai. A mappák és a JPEG fáilok betűrendbe vannak rendezve.
- Ha a fotó teljes képernyősen jelenik meg, lehetősége van a képet nagyítani, kicsinyíteni vagy elforgatni.
- ➤ A teljes képernyős megjelenítés közben a vagy gombokat használva megnézhet egy másik képet is ugyanabban a mappában.
- Válasszon ki egy fénykép ikont, majd a diavetítés elindításához nyomja meg a (Lejátszás) gombot.
- Előfordulhat, hogy az EXIF információk nélküli képek nem jelennek ikonként a PHOTO LIST-ben, a képminőségtől és a felbontástól függően.

Diavetítés megtekintése

- Nyomja meg az INFO gombot a ("Diavetítés indítása", "Mind kivál.") opció megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a "Diavetítés indítása" kijelöléséhez, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
 - A Diavetítés alatt a fájlok a jelenleg megjelenített képtől kezdve jelennek meg.
 - Az MP3 fájlok automatikusan lejátszhatók a Diavetítés alatt, ha az alapbeállítás Háttérzene be van kapcsolva. E funkció bekapcsolásához az MP3 fájlok és a fényképfájlok azonos mappában kell legyenek az USB memóriaeszközön.
- 6. Nyomja meg az INFO gombot a diavetítés alatt a következő opciók beállításához ("Diavetítés sebessége", "Háttérzene", "Háttérzene beállítása", "Lista"). Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
 - Az opció beállítása után nyomja meg az ENTER gombot a változtatáshoz.









A Fényképlista menüjének használata

Diavotités inditésa:

Diavetítés indítása

Mind kivál ·

A mappa összes fájljának kiválasztása.

Összes kiválasztásának visszavonása:

A mappa összes fájlja kiválasztásának visszavonása.

Photo Section Photo Section Se

A menü használata diavetítés közben

Diavetítés sebessége:

Állítsa be a diavetítés sebességét.

Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat a kívánt opció kijelöléséhez ("Gyors", "Normál", "Lassú"), majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.

Háttérzene:

Válassza ki, kíván-e MP3 fájl lejátszani a diavetítés alatt. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat a kívánt opció kijelöléséhez ("Be", "Kí"), majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.

Háttérzene beállítása:

Amíg tart a diavetítés, megjelennek az MP3 fájlok és mappák az azonos könyvtár alatt.

A ▲ vagy a ♥ gombbal válassza ki a zenefájlt, majd nyomja meg a sárga gombot.

A (V) jel megjelenik a kiválasztott zenétől balra.

Több zenefáji kiválasztásához ismételje meg a fenti műveletet. Nyomia meg az **ENTER** gombot.

Ha kikapcsolja a Háttérzenét, még ha a Háttérzene Beállítások be is vannak állítva. a zene nem indul el.

Lista:

A mentett fájlinformáció mappaként vagy JPEG fájlként jelenik meg. A "WISELINK" módból történő kilépéshez nyomja meg a W.LINK gombot a távvezérlőn.

Ha egy fotófájlt választ ki, a fotófájl-információk a TV képernyő bal oldalán jelennek meg: a felbontás. a módosítás dátuma, és a fájl sorszáma az adott könyvátrban (pl. 10 a 15-ből).



: Mappaikon



Fotóikon



Mozgatás az előző mappaszintre











Az opciós menü használata

- Hajtsa végre a "A WISELINK menü használata" rész 1-3. lépéseit. (Ld. 49. oldal)
- Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a "Fénykép" ponthoz lépéshez, majd nyomja meg az ENTER gombot. A mentett fájlinformáció mappaként vagy fájlként jelenik meg.
- Nyomja meg a ▲, ▼, ◀ vagy ▶gombot a fájl kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTERœ gombot. Ha a gombot egy fénykép fölött nyomja meg, a fotó teljes képernyősen jelenik meg.
- Nyomja meg az INFO gombot a ("Diavetítés indítása", "Nagyítás", "Forgatás", "Lista") opciók megielenítéséhez.



Diavetítés indítása:

 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a "Diavetítés indítása", kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot. Diavetítés indítása

Nagvítás:

- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a "Nagyítás", kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- Válassza ki a megfelelő beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot. (X1, X2, X4)
- A nagyított fényképen történő fel/le/balra/jobbra pásztázáshoz nyomja meg az INFO gombot a beállítás menüből való kilépéshez, majd használja a ▲, ▼, ◄ és ▶ gombot.
- A "Nagyítás" lehetőség kiválasztásakor a "Diavetítés indítása" és a "Elforgatás" opció nem áll rendelkezésre.
- "X1": Fotó visszaállítása az eredeti méretre.
 - "X2": Nagyítás egy fotóra, X2 nagyítás.
 - "X4": Nagyítás egy fotóra, x4 nagyítás.
 - : Mozgassa a nagyított képet le/fel/balra/jobbra.



- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a "Forgatás", kiyálasztásához, maid nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
- Válassza ki a megfelelő beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az ENTER gombot. (0°, 90°, 180°, 270°)
- A forgatást nem menti a rendszer.
- A "Elforgatás" lehetőség kiválasztásakor a "Diavetítés indítása" és a "Nagyítás" opció nem áll rendelkezésre.
- > ..0°": Ez visszaforgatja képet az eredeti állapotába.
 - "90°": Ez elforgatja a fényképet 90 fokkal
 - "180°": Ez elforgatja a fényképet 180 fokkal
 - "270°": Ez elforgatja a fényképet 270 fokkal





Az MP3 lista használata

Ez a menü megmutatja az MP3 fájlokat azon fájlok közül, amelyek a az USB memórjaeszközön vannak.

- Hajtsa végre a "A WISELINK menü használata" rész 1-3. lépéseit. (Ld. 49. oldal)
- Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a "Zene" ponthoz lépéshez, majd nyomja meg az ENTER gyombot. A mentett fájlinformáció mappaként vagy fáilként jelenik meg.
- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az ikonok mozgatásához, majd nyomja meg az ENTER⊡ gombot.
 - Az ENTER gomb hangjegyikon felett történő megnyomására a fáil azonnal leiátszásra kerül.
 - Ha az ENTER gombot egy mappaikon felett nyomja meg, mappaban tárolt zenefáilok jelennek meg.
 - A következő oldalon történő zene kiválasztásához nyomja meg a vagy pombot a következő lapra ugráshoz.
- Fájlok vagy mappák kiválasztásához nyomja meg az INFO gombot a zenei menük megjelenítéséhez. Nyomja meg az ENTER gombot a "Lejátszás", "Zene ismétlése" vagy "Mind kivál." kiválasztásához.

A "WISELINK" módból történő kilépéshez nyomja meg a W.LINK ombot a távvezérlőn.







: Mappaikon



· Zene ikon



: Mozgatás az előző mappaszintre

Az opciós menü használata

Lejátszás:

Válassza ki a lejátszandó MP3 fájlokat.

- Nyomja meg a gombot, ha szüneteltetni szeretné az MP3-fájl lejátszását.
- > Nyomja meg a gombot a Lejátszás üzemmódból történő kilépéshez.
- A menüben csak az MP3 kiterjesztésű fájlok jelennek meg. Más kiterjesztésű fájlok akkor sem jelennek meg, ha ugyanarra az USB-eszközre vannak mentve.
- A kiválasztott fájl és annak lejátszási ideje fent jelenik meg.
- A hangerő beállításához használja a távirányító — + gombjait. A hang némításához használja a távverzérlő MUTE gombiát.

Zene ismétlése:

Hatására az adott mappa MP3 fájljai ismételten lejátszásra kerülnek. Ki- és bekapcsolható.

Mind kivál.:

A mappa összes fájljának kiválasztása.

Összes kiválasztásának visszavonása:

A mappa összes fájlja kiválasztásának visszavonása.

Zenei funkciók információs ikon

: A mappában lévő összes zenei fájl (vagy a kiválasztott fájl) megismétlésekor. Az "Zene ismétlése" "Be" van kapcsolva.

: A mappában lévő összes zenei fájl (vagy a kiválasztott fájl) egyszeri lejátszásakor. Az "Zene ismétlése" "Ki" van kapcsolva.



A Reállítás menii használata

A Beállítás a WISELINK menü felhasználói beállításait jelenít meg.

- 1. Hajtsa végre a "A WISELINK menü használata" rész 1-3. lépéseit. (Ld. 49. oldal)
- Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a "Beállítás" pontra lépéshez, majd nyomja meg az ENTERຜ gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER⊕
 gombot. ("Diavetítés sebessége", "Háttérzene", "Háttérzene beállítása", "Zene ismétlése", "Képernyővédő")
- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gomot a kívánt opció kijelöléséhez, majd nyomja meg az ENTER gombot. A WISELINK módból történő kilépéshez nyomja meg a W.LINK gombot a távvezérlőn.


Diavetítés sebessége:

Állítsa be a diavetítés sebességét. Választhat a "Gyors", "Normál" vagy "Lassú" lehetőségek közül.



Háttérzene:

Válassza ki, kíván-e MP3 fájlt lejátszani a diavetítés alatt. Választhat a Zene "Be" vagy Zene "Ki" lehetőségek közül.



Háttérzene beállítása:

Ha diavetítést indított el, a "Háttérzene beállítása" pontban tudja a lejátszani kívánt zenefájlt kiválasztani. Válasszon egy MP3 fájlt háttérzenének.



Zene ismétlése:

Itt adhatja meg, hogy az aktuális mappa összes MP3 fájljának lejátszását követően újrakezdődjön-e azok lejátszása.



Képernyővédő:

Válassza ki a várakozási időt a képernyővédő elindulása előtt. A képernyővédő akkor jelenik meg, ha nem nyom le semmilyen gombot 1, 5 vagy 10 percen belül.




Az Anynet+ fogalma

Az Anynet+ egy AV hálózati rendszer, amely egy könnyen használható AV illesztőfelületet tesz lehetővé a felhasználó számára, valamint az Anynet+ menün keresztül vezérli a csatlakoztatott Samsung Electronics AV eszközöket.

Anynet+ eszközök csatlakoztatása


Az Anynet+ rendszer, kizárólag az Anynet+ rendszert támogató eszközöket támogatja. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni kívánt AV eszközön megtalálható-e az Anynet+ jelzés.

Csatlakoztatás közvetlenül a TV készülékhez



Csatlakoztassa a televízió [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] vagy [HDMI 4] csatlakozóját, valamint a megfelelő Anynet+eszköz HDMI OUT (HDMI KIMENET) csatlakozóját a HDMI kábel segítségével.

Csatlakoztatás házimozi rendszerhez



- Csatlakoztassa a televízió [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] vagy [HDMI 4] csatlakozóját, valamint a megfelelő Anynet+ eszköz HDMI OUT (HDMI KIMENET) csatlakozóját a HDMI kábel segítségével.
- 2 Csatlakoztassa a házimozi rendszer HDMI IN csatlakozóját valamint a megfelelő Anynet+ eszköz HDMI OUT csatlakozóját a HDMI kábel seufítséuével.
- Csak az optikai kábelt csatlakoztassa a televízió [Digital Audio Out (OPTICAL), Digitális audiokimenet (optikai)] kimenete és a műholdvevő Digital Audio Input (Digitális audiobemenet) bemenete között.
- Csak egy vevő egységet csatlakoztasson.
- Az 5.1 csatornás hangot hallgathatja a házimozi rendszer hangszóróin keresztül. Különben más esetben csak 2 csatornás hangot hallgathat. Győződjön meg róla, hogy a házimozi rendszer és a TV készülék Digital Audio IN (optikai) csatlakozóját csatlakoztatta-e, hogy a TV készülék hangját a házimozi rendszeren keresztül hallgathassa. Ugyanakkor a BD felvelvő hangját nem hallgathatja 5.1 csatornás hanggal, amit a TV készüléken keresztül vezet a házimozi rendszerhez, mivel a TV készülék csupán kétcsatornás sztereó hang kiadására képes. Tekintse át a házimozi rendszerhez mellékelt útmutatót.
- Az Anynet+ eszközt a HDMI 1.3 kábellel csatlakoztathatja. Egyes HDMI kábelek esetleg nem támogatják az Anynet+ funkcióit.
- Az Anynet+ akkor működik, ha az AV eszközöket támogató Anynet+ készenléti vagy bekacspolt állapotban van.
- Az Anynet+ legfeljebb összesen 8 AV-eszközt képes támogatni.

Az Anvnet+ beállítása

A következő beállításokkal használhatók az Anvnet+ funkciók

Az Anvnet+ funkció használata

- Nyomia meg a TOOLS gombot Maid az Anvnet+(HDMI-CFC)" kiválasztásához nyomia meg az ENTER → gombot A ▲ vagy a ▼ gombok segítségével válassza ki a Beállítás"
 - menüelemet, maid nyomia meg az ENTER gombot.
- 2. Nyomia meg az ENTER gombot az "Anvnet+ (HDMI-CEC)" elem kiválasztásához, maid nyomia meg az ENTER gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombok segítségével válassza kia Be" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER → gombot.
- Az "Anvnet+ (HDMI-CEC)" funkció engedélyezve.
- Ha a "Ki" lehetőséget választia, az "Anvnet+ (HDMI-CEC)" le lesz tiltva
- ➤ Ha az Anvnet+ (HDMI-CEC)" funkció le van tiltva minden. Anvnet+ művelet inaktív állapotba kerül.





Anynet+ eszközök automatikus kikapcsolása a TV készülék kikapcsolásakor.

- 1. A ▲ vagy a ▼ gombok kal válassza ki az "Autom. Kikapcsolás" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER → gombot.
- 2. A ▲ vagy a ▼ gombok kal válassza ki a "lgen", lehetőséget. majd nyomja meg az ENTER gombot.
 - > Az automatikus kikapcsolás funkció engedélyezve.
 - Ha a "Nem" lehetőséget választia, az automatikus. kikapcsolás funkció le lesz tiltva.

A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.


- Az Anynet+ funkció haszálatához a TV távkapcsolójának Eszköz választása beállítását a TV lehetőségre kell állítani.
- Ha az "Autom. Kikapcsolás" funkciót "Nem", lehetőségre állítja, a csatlakoztatott külső eszközök is kikapcsolnak a TV készülék kikapcsolásakor. Ha a készülék épp felvesz, akkor nem kapcsolt ki.



Váltás és keresés az Anynet+ eszközök között

- Nyomja meg a TOOLS gombot.
 Majd az "Anynet+(HDMI-CEC)" kiválasztásához nyomja meg
 az ENTERœ gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Eszközválasztás" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- A ▲ és ▼ gombok megnyomásával válassza ki az adott eszközt, és nyomja meg az ENTER gombot. Ezzel átvált a kiválasztott eszközre
- 4. Ha nem találja azt az eszközt, amit keres, a ▲ és ▼ gombok megnyomásával válassza ki a "Beállítás" lehetőséget, majd nyomia le az ENTERŒ gombot.
- A ▲ és ▼ gombbal jelölje ki a "Csatlakoztatott eszközök keresése" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTERœ gombot.
 - A következő üzenet jelenik meg "Anynet konfigurálása+ csatlakoztatás". Ha az eszközök keresése véget ért, a csatlakoztatott eszközök benne lesznek az Anynet+ menüben
- A kiválasztott eszközre váltás akár 2 percig is eltarthat. A váltási műveletet nem vonhatja vissza a művelet közben.
- > Az eszközök kereséséhez szükséges időtartam a csatlakoztatott eszközök számától függ.
- > Ha az eszközök keresése véget ért, a talált eszközök száma nem jelenik meg.
- Habár a TV-készülék bekapcsoláskor automatikusan keresi a csatlakoztatott eszközöket, a TV-készülék bekapcsolt állapotakor vagy egyéb meghatározott körülmények között csatlakoztatott eszközök nem jelennek meg az eszközlistában. Ezért válassza a "Csatlakoztatott eszközök keresése" menüelemet az eszközök kereséséhez.
- Ha a külső bemeneti módot választotta a SOURCE gomb megnyomásával, akkor nem használhatja az Anynet+ funkciót. A TOOLS gombbal váltson Anynet+ eszközre.





Anynet+ Menü

Az Anynet+ menü a TV készülékhez csatlakoztatott Anynet+ eszközök típusától és állapotától függően változik.

Anynet+ Menü	Leírás
TV nézés	Anynet+ módról TV műsor módra vált.
Eszközválasztás	A TV készülék a megfelelő eszközhöz csatlakozik.
Felvétel	Indítja a felvételt. (Ez a menü csak felvételt támogató eszköz esetén aktív.)
Eszközmenü	A csatlakoztatott eszköz menüjét jeleníti meg. Például. Ha DVD felvevő van csatlakoztatva, a DVD felvelvő felvételmenüje jelenik meg.
Eszköz kezelése	A csatlakoztatott eszköz lejátszásvezérlő menüjét jeleníti meg. Például. Ha DVD felvevő van csatlakoztatva, a DVD felvelvő lejátszásvezérlő menüje jelenik meg.
Vevő	A hang a vevő egységen keresztül megy ki.
Beállítás	Beállíthatja az Anynet+ használatának körülményeit.

Anynet+ módban rendelkezésre álló TV távvezérlő gombok

Eszköz típusa	Működési állapot	Rendelkezésre álló gombok		
Anunett eerkör	Az eszközre történő váltás után, mikor a megfelelő eszköz menüje megjelenik a képernyőn.	Számgombok ▲/▼/◀/▶/ENTER⊡ gombok Színes gombok EXIT (Kilépés) gomb		
Anynet+ eszköz	Az eszközre történő váltás után, a fájl lejátszása közben	(Keresés visszafelé) (Keresés előre) (Leállítás)/ (Lejátszás)/ (Szünet)		
Eszköz beépített hangolóegységgel	Az eszközre történő váltás után, TV műsor nézése közben	P∧/∨ gomb		
Audió eszköz	Ha a vevő egység aktiválva van	+ / – gomb MUTE gomb		

- > Az Anynet+ funkció haszálatához a TV távkapcsolóját TV lehetőségre kell állítani.
- > A gomb csak felvételi módban működik.
- A TV gombjaival nem vezérelhet Anynet+ eszközöket. Az Anynet+ eszközök csak a TV távkapcsolójával vezérelhetők.
- A TV távkapcsolója bizonyos körülmények között nem működhet. Ilyen esetben válassza ki újra az Anynet+ eszközt.
- > Az Anynet+ funkciók nem működnek más gyártók termékein.
- > Anynet+ módban a színes gombok esetleg nem működnek megfelelően.
- > A , pműveletek adott eszköz függvényében eltérhetnek.

Felvétel

Felvevő egységgel felvehet egy TV műsort.

Nyomja meg a o gombot.

A felvétel elindul. (Csak akkor, ha az Anvnet+ funkciót engedélyező felvelvő eszköz csatlakoztatva van.)

- Az aktuális TV műsor felvétele folyamatban van TV nézés állapotban. Ha más eszközről néz vieófelvételt, a másik eszközről iátszott videó lesz felvéve.
- A TOOLS gomb megnyomása után a "Felvétel" kiválasztásával rögzítheti is a forrást.
- Felvétel előtt ellenőrizze, hogy az antenna csatlakoztatóját megfelelően csatlakoztatta-e a vevőeszközhöz. Az antenna vevőeszközhöz történő csatlakoztatásához tekintse meg annak használati útmutatóját.

Hallgatás vevő egységen keresztül

A hangot vevő egységen keresztül is hallgathatja, nemcsak a TV hangszóróin keresztül.

- Nyomja meg a TOOLS gombot. Majd az "Anynet+(HDMI-CEC)" kiválasztásához nyomja meg az ENTER⊕ gombot. A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a "Vevő" menüelemet, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
- Az ◀ és ▶ gombok kal válassza a "Be" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER ⊕ gombot.
 Most már a vevő egységen keresztül hallgathatja a hangot.
- 3. A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.
- Ha a vevő egység be van kapcsolva, a TV készülék hangját a 2 csatornás vevő készüléken keresztül is halloathatia.
- Ha a vevő egység kizárólag egy házimozi rendszert szolgál ki (csak audiót támogat), lehetséges, hogy nem jelenik meg az eszközök listájában.
- A vevő egység csak akkor működik, ha a vevő egységet és a TV készüléket optikai kábellel megfelelően csatlakoztattuk.
- Ha szerzői jogokkal kapcsolatos probléma merül fel, lehetséges, hogy a vevő egységen keresztüli hallgatás nem működik megfelelően.
- Ha a TV tápellátása (a tápkábel kihúzása vagy áramszünet miatt) megszakad, amikor a "Vevő" beállítása "Be", az "TV hangszóró" értéke "Ki" lehet, amikor újra bekapcsolja a TV-t. (lásd a 24. oldalon)



Szervizelés igénylése előtt olvassa el a következő pontokat:

Hiba	Megoldás
Az Anynet+ nem működik.	 Ellenőrizze, hogy az eszköz Anynet+ eszköz-e. Az Anynet+ rendszer, kizárólag az Anynet+ eszközöket támogatja. Csak egy vevő egységet csatlakoztasson. Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz tápkábele megfelelően lett-e csatlakoztatva. Ellenőrizze az Anynet+ eszköz Videó/Audió/HDMI 1.3 kábeleinek csatlakozásait. Ellenőrizze, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) Be állásban van-e az Anynet+ beállítás menüjében. Ellenőrizze, hogy a TV távvezérlője TV-módban van-e. Ellenőrizze, hogy ez-e az Anynet+ kizárólagos távvezérlője. Az Anynet+ bizonyos esetekben nem működik (Csatornák keresése, a WISELINK, Plug & Play működtetése stb.) Ha csatlakoztatja vagy eltávolítja a HDMI 1.3 kábelt, ügyeljen arra, hogy újra megkeresse az eszközöket vagy kapcsolja be újra a televíziót. Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz Anynet+ funkciója be van-e kapcsolva.
Az Anynet+ indítása.	 Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz megfelelően lett-e csatlakoztatva a TV készülékhez, majd ellenőrizze, hogy az Anynet+ Beállítás menüjében az Anynet+ (HDMI-CEC) Be állapotban van-e. A TV készülékre váltáshoz nyomja meg a TV távkapcsoló TV/DTV gombját. Nyomja meg a TOOLS gombot az Anynet+ menü megjelenítéséhez, és válassza ki a megfelelő menüt.
Kilépés az Anynet+ funkcióból.	 Válassza az Anynet+ menü TV-nézés elemét. Nyomja meg a TV távkapcsoló SOURCE gombját és válasszon egy eszközt, ami nem Anynet+ eszköz. Nyomja meg a követező gombok valamelyikét a TV mód váltásához: P ^ / V, CH LIST, PRE-CH, stb. (A csatorna gomb csak akkor működik, ha nincs csatlakoztatva hangolóegységgel ellátott Anynet+ egység.)
Anynet+ eszköz csatlakoztatása üzenet jelenik meg a képernyőn.	Nem használható a távkapcsoló az Anynet+ funkció beállításához, sem megtekintés módra váltáshoz. Ha az Anynet+ funckció beállítása megtörtént és a megtekintés módra történő váltás kész, akkor használhatja a távkapcsolót.
Az Anynet+ eszköz nem játszik le.	Plug & Play folyamat közben nem használható a lejátszás funkció.
A csatlakoztatott eszköz nem jelenik meg.	 Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az Anynet+ funkciókat. Ellenőrizze, hogy a HDMI 1.3 kábel megfelelően lett-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) Be állásban van-e az Anynet+ beállítás menüjében (setup menu). Keresse újra az Anynet+ eszközőket. Az Anynet+ eszközt csak HDMI 1.3 kábellel csatlakoztathatja. Egyes HDMI kábelek esetleg nem támogatják az Anynet+ funkcióit. Ha a folyamat rendellenesség (pl. a HDMI 1.3 kábel vagy a tápkábel kihúzása, illetve áramszünet) miatt megszakad, ismételje meg az eszközkeresést.
A TV-műsor nem rögzíthető.	Ellenőrizze, hogy az antenna csatlakozóját megfelelően csatlakoztatta-e a vevőeszközhöz.
A televízió hangja nem fogható a vevőegységen.	Csatlakoztassa a televíziót és a vevőegységet az optikai kábellel.

A Teletext funkció

A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos információt szolgáltat. A teletext szolgáltatás tartalommutató oldala leírja, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást. Továbbá tetszés szerint választhat a különböző opciók közül a távvezérlő gombiainak segítségével.

A teletextinformáció pontos megjelenítéséhez megbízható vételre van szükség. Különben információ veszhet el, vagy néhány oldal nem jeleníthető meg.

(kilépés)

Kilépés a teletext képernyőről.

(tartalomiegyzék)

A tartalomjegyzék oldál megjelenítése a teletext használata közben bármikor.

Teletext oldalak tárolására szolgál.

Megnyomásával dupla méretben jelenítheti meg a betűket a képernyő felső részén. A képernyő alsó részén ugyanehhez a művelethez nyomja meg ismét a gombot. A normál képernyőhöz a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

(felfedés)

Rejtett szöveg (pl. fejtörők megfejtései) megjelenítése. A normál képernyőhöz a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

(teletext be/vegyes)

A teletext mód aktiválása egy teletext szolgáltatást tartalmazó csatorna kiválasztását követően. Ismételt megnyomásával egyszerre jelenítheti meg, átfedésben, a teletext oldalt és a csatornán vett képet.

A teletext mód kiválasztásához nyomja meg (LIST/FLOF). Ha LIST módban nyomja meg, a lista mentése módba vált. A Lista mentése módban a 🗐 (tárolás) gombbal mentheti a teletext oldalt.

(aloldal)

Az elérhető aloldal megjelenítése.

A következő teletext oldalt jeleníti meg.

① (1-3) (le)

Az előző teletext oldalt jeleníti meg.

fi (tartás)

A képernyő tartása egy adott oldalon, ha az oldalhoz még további oldalak is tartoznak, amelyek automatikusan töltődnek be. Az üzemmódból a gomb ismételt lenyomásával léphet ki.

② (törlés)


Oldal keresése közben megjeleníti a műsort.

Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)

meg a megfelelő színes gombot.

Ha a műsorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext oldalon található, színkóddal jelölt különböző témák a színes gombokkal is kiválaszthatók. A kívánt művelethez nyomja meg a megfelelő színű gombot. Megjelenik egy további színes információkat tartalmazó oldal, amelyben ugyanezzel a módszerrel választhat. Az előző vagy a következő oldal előhívásához nyomja


A távvezérlőn található számozott gombok megnyomásával közvetlenül válthat a teletext oldalak között.



A teletext oldalak hat kategóriába soroltak.


71 10101071	ordanak mat katogoriasa ooronak		A	В	C	D	
Betűjel	Tartalom	ĺ					
Α	A kiválasztott oldalszám.						
В	A sugárzó csatorna azonosítója.	Ш			E		
С	Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos jelzések.	Ш					
D	A dátum és az idő.	Ш					
Е	A szöveg.	ĺ			F		
F	Állapotinformáció.						
	FASTEXT információ.						

- A teletext-információ gyakran több, egymás után megjelenő oldalon jelenik meg, amelyek az alábbi módokon érhetők el:
 - ◆ Az oldalszám beírásával
 - ♦ Egy címnek a listából történő kiválasztásával
 - ◆ Egy színes címsor kiválasztásával (FASTEXT rendszer)
- Az TV/DTV gomb megnyomásával léphet ki a teletext megjelenítési módból.



Automatikus falra szerelés (a fali konzol külön kapható)

A fali konzol felszerelését követően könnven módosíthatia TV-ie helyzetét.



Belépés a menübe

- Nyomia meg a távyezérlő ▲. ▼. ◀ yagy ▶ gombiát.
 - Megjelenik az automatikus falra szerelés képernyője.
 - Ha TV-nézés közben valamelyik iránygombra kattintva nem jelenik meg az automatikus falra szerelés képernyője, a menüből jelenítse meg a képernyőt.
 - A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a "Beállítás" opciót, majd nyomja meg az ENTER⊕ gombot.
 - A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki az "Falra szerelt" opciót, maid nyomia meg az ENTER⊡ gombot.



A pozíció eltárolása

- 2. A ▲ . ▼ . ◀ . ▶ gombokkal állíthatia be a kívánt pozíciót.
 - Ha akkor nyomja meg valamelyik nyílgombot, amikor a TV-képernyőn nem látható képernyőmenü, akkor a beállítási képernyő jelenik meg.
 - A visszaállításhoz nyomja meg az INFO gombot. A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza ki a "Igen" opciót, majd nyomja meg az ENTERC gombot.

A pozíció visszaáll az alapértelmezett beállításra.

3. Nyomja meg a kék gombot.

A jelenlegi pozíció mentéséhez a ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az 1., 2. vagy 3. pozíció mentését.

- Ha nem kívánja menteni a jelenlegi pozíciót, nyomja meg a RETURN gombot.
- Mentési mód választásakor a színgombok nem használhatók.
- 4. A mentéshez nyomja meg az ENTER gombot.
 - Az 1. pozíció kiválasztásakor a "Jelnelegi, elmentett helyzet neve: 1. pozíció" üzenet jelenik meg.
- 5. Nyomja meg az ENTER → gombot.
 - > A mentett pozíció a képernyőmenü bal oldalán jelenik meg.





A mentett pozícióba mozgatás

- 1. Haitsa végre a "Belépés a menübe" 1. lépését.
- Egy színgomb (vörös, zöld vagy kék) megnyomásával a fali konzol a mentett pozícióba áll.
 - A fali konzolt a három előre megadott pozíció egyikébe mozgathatja a vörös (1. pozíció), a zöld (2. pozíció) vagy a sárga gomb (3. pozíció) megnyomásával.
 - Ha az előre beállított pozícióba mozgatást követően módosítja a pozíciót, a pozíció megjelenítése eltűnik.




- A felszereléshez lásd a fali konzolhoz kapott Szerelési útmutatót.
- A termék felszereléséhez, illetve a fali konzol felszereléséhez és mozgatásához forduljon szakemberhez
- Ezt a szerelési útmutatót a fali konzol falra szereléséhez használja. Más építményhez való rögzítés esetén fordulion a legközelebbi márkakereskedőhöz.
- Az automatikus falra szerelés az Anynet+ és a WISELINK működésekor nem használható.
- > A 37, 40 és 46 hüvelykes típus nem használható a régebbi elektromos fali konzollal (WMN5090A*).

A számítógép beállítása (a modelltől függően)

A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. A zár kinézete és használatának módja – a gyártótól függően – eltérhet az ábrán láthatótól. A Kensington zár használatával kapcsolatban a hozzá tartozó kézikönyvben talál további információt. A zárat külön kell beszerezni.

- Helyezze a zárszerkezetet a TV Kensington zárának nyílásába (1. ábra), majd fordítással zárja be (2. ábra).
- 2. Csatlakoztassa a Kensington zár kábelét.
- Erősítse a kensington zárat asztalhoz vagy nehéz táravhoz.
- A Kensington zár elhelyezkedése a típustól függően változhat.



Hibaelhárítás: Mielőtt szakemberhez fordulna

Nincs kép vagy hang.	 Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke csatlakoztatva van-e a fali csatlakozóaljzatba. A készülék ⊕ gombját meg kell nyomni. Ellenőrizze a kép kontraszt- és fényerő-beállítását. Ellenőrizze a hangerőt.
A kép normális, de nincs hang.	 Ellenőrizze a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a távirányító MUTE
A képernyő sötét, a tápfeszültségjelző pedig folyamatosan világít.	 A számítógépen ellenőrizze a következőket: tápellátás, jelkábel. A TV-készülék a saját energiakezelő rendszerét használja. Mozdítsa meg a számítógép egerét vagy nyomja meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét.
Nincs kép, vagy csak fekete- fehér kép van.	 Színbeállítások módosítása. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott műsorszórórendszer megfelelően működik-e.
A hangot és a képet zavarja valami.	 Próbálja azonosítani a televízió működését befolyásoló elektromos készüléket, és tegye azt távolabb. Csatlakoztassa a televíziót egy másik tápfeszültség-aljzatba.
Elmosódott vagy szemcsés kép, illetve torz hang tapasztalható.	Ellenőrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait. Ez a zavar beltéri antenna használata esetén gyakran fellép.
A távirányító nem megfelelően működik.	 Cserélje ki a távvezérlő elemeit. Tisztítsa meg a távvezérlő felső szélét (az átviteli ablakot). Ellenőrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelően vannak-e behelyezve.
Az "Ellenőrizze a jelkábelt." üzenet jelenik meg.	 Ellenőrizze, hogy az adatkábel megfelelően van-e a számítógéphez, illetve a videoforrásokhoz csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a számítógép, illetve a videoforrások be vannak-e kapcsolva.
PC módban a ,Nem támogatott üzemmód.' üzenet jelenik meg.	 Ellenőrizze a videokártya maximális felbontását és frekvenciáját. Vesse össze ezeket az értékeket a megjelenítési mód adataival.
A sérült kép a képernyő sarkán jelenik meg.	Ha egyes külső eszközök esetében a "Csak pásztázás" lehetőséget választja, a sérült kép a képernyő sarkán jelenhet meg. Ezt a jelenséget a külső eszköz okozza, nem a TV.
Megjelenik a "Alapértelmezett beállítások visszaállítása" üzenet.	Akkor jelenik meg, ha az EXIT gombot egy ideig lenyomva tartja. A termék beállításai az alapértelmezett beállításokra álltak vissza.
A TV-képernyő szélét közelről szemügyre véve apró részecskék láthatók.	Ez a termék kialakításának része, nem hiba
A TET I CD panal (6.320.900) I	vánnanthál állá nanalt használ, aminak alőállítása magas szintű műszaki

A TFT LCD panel (6 220 800) képpontból álló panelt használ, aminek előállítása magas szintű műszaki felkészültséget és felszereltséget igényel. Előfordulhat azonban, hogy a képernyőn ennek ellenére néhány világos és sötét képpont jelenik meg.

Ezek a képpontok a készülék teljesítményét nem befolyásolják.

Műszaki és környezeti jellemzők

A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem előtt. Ezért a müszaki adatok és a használati útmutató megváltoztatásának jogát fenntartja. 2/1984. (III. 10.) BkM–lpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a LE32A656, LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656, típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek az alábbi můszaki jellemzôknek:

			•		
A modell neve	LE32A656	LE37/	A656	LE40A656	
Képernyő mérete (képátló)	32 hüvelyk	37 hü	velyk	40 hüvelyk	
A PC felbontása	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 108	0 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Hang Kimenő	10 W X 2	10 W	X 2	10 W X 2	
Méret (Sz x H x M) Készülékház Állvánnyal	806 x 81 x 528 mm 806 x 252 x 584 mm	923 x 84 x 923 x 300		998 x 83 x 638 mm 998 x 300 x 698 mm	
Súly Állvánnyal	14 kg	18	kg	20 kg	
Környezeti feltételek Üzemelési hőmérséklet Üzemelési páratartalom Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) 10 % – 80 %, nem kondenzáló -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) 5 % – 95 %, nem kondenzáló				
Forgótalp (bal/jobb)	-20° ~ 20°				
A modell neve	LE46A656		LE52A656		
Képernyő mérete (képátló)	46 hüvelyk	52 hüvelyk		52 hüvelyk	
A PC felbontása	1920 x 1080 @ 60	1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz		0 x 1080 @ 60 Hz	
Hang Kiman #	10 W V 2			10 W V 2	

A PC felbontása	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Hang					
Kimenő	10 W X 2	10 W X 2			
Méret (Sz x H x M)					
Készülékház	1131 x 95 x 714 mm	1276 x 105 x 806 mm			
Állvánnyal	1131 x 280 x 775 mm	1276 x 326 x 866 mm			
Súly					
Állvánnyal	27 kg	35 kg			
Környezeti feltételek	10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)			
Üzemelési hőmérséklet	10 % – 80 %, n	,			
Üzemelési páratartalom Tárolási hőmérséklet	-20 °C – 45 °C				
Tárolási páratartalom	5 % – 95 %, ne	,			
Forgótalp					
(bal/jobb)	-20° ~ 20°				

- A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
- A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó előírásokat a termékre ragasztott címkén tekintheti meg.

Ez az oldal szándékosan van üresen hagyva.

Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinia. (Dalsze informacie znaidują się na ostatniej stronie.)

Środki ostrożności, które należy zachować przy odtwarzaniu nieruchomych obrazów. Nieruchomy obraz może spowodować trwałe uszkodzenie ekranu telewizyinego.

- Nieruchomych obrazów nie należy wyświetlać na ekranie LCD dłużej niż przez 2 godziny, gdyż może to spowodować utrwalenie obrazu na ekranie.
 Zjawisko utrwalania obrazu określa się także mianem "wypalania ekranu".
 Aby usiknać togo zjawiska poleży przy wykietlaniu piegospowych obrazów zmpiejczyć jaspoś
 - Aby uniknąć tego zjawiska, należy przy wyświetlaniu nieruchomych obrazów zmniejszyć jasność oraz kontrast ekranu.

 Oglądanie obrazu w formacie 4:3 na ekranie telewizora LCD przez długi okres czasu
 - może powodować pozostawanie śladów krawędzi po środku ekranu oraz po jego lewej i prawej stronie. Przyczyną tego zjawiska jest różnica w natężeniu emitowanego światła. Odtwarzanie płyty DVD lub wyświetlanie obrazu z konsoli do gier może powodować powstawanie podobnego zjawiska. Wymienione powyżej objawy nie są objete gwarancja.
- powstawanie podobnego zjawiska. Wymienione powyżej objawy nie są objęte gwarancją.

 Wyświetlanie nieruchomych obrazów z konsoli do gier lub komputera przez długi okres czasu może powodować powstawanie obrazu szczątkowego. Aby zapobiec powstawaniu tego zjawiska, należy przy wyświetlaniu nieruchomych obrazów zmniejszyć 'jasność' oraz 'kontrast'.
- © 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Snie traéci

opio trocci	
PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW I PRZYGOTOWYWANIE TELEWIZORA DO PRACY	OPIS FUNKCJI
◆ Lista części 3 ◆ Instalowanie podstawy 3 ◆ Instalowanie wspornika do montażu naściennego 3 ◆ Opis panelu sterowania 4	 ♦ Wybieranie języka
♦ Opis panelu złączy 5	KORZYSTANIE Z TELEWIZJI CYFROWEJ
 ◆ Opis pilota	 ◆ Opis systemu menu dekodera cyfrowego
PROGRAMOWANIE KANAŁÓW	przewodnika po programach
◆ Automatyczne programowanie kanałów	◆ Ustawianie standardowego przewodnika 36 ◆ Wyświetlanie wszystkich oraz ulubionych kanałów
◆ Porządkowanie kolejności zaprogramowanych kanałów	 ◆ Regulowanie poziomu przezroczystości menu 37 ◆ Konfigurowanie zabezpieczenia
◆ Nadawanie nazw kanałom	rodzicielskiego
♦ Wzmacniacz niskoszumowy (LNA) 16	◆ Konfigurowanie trybu napisów dialogowych 39 ◆ Wybieranie formatu dźwięku
USTAWIANIE OBRAZU	 Wybieranie funkcji Opis audio40 Wybieranie telegazety (tylko Wielka Brytania). 40
◆ Zmiana trybu wyświetlania obrazu	♦ Wybieranie strefy czasowej (dotyczy tylko Hiszpanii)41
◆ Konfigurowanie szczegółowych ustawień obrazu	 ♦ Wyświetlanie informacji o produkcie
◆ Przywracanie domyślnych ustawień obrazu 19 ◆ Konfiguracja opcji obrazu 20	 ◆ Aktualizowanie oprogramowania
◆ Wyświetlanie obrazu w obrazie (PIP)22	Interface
USTAWIANIE DŹWIĘKU	◆ Zerowanie
◆ Funkcje dźwięku	napisów dialogowych, ścieżki dźwiękowej lub telegazety)44
◆ Podłączanie słuchawek (zestaw sprzedawany osobno)24	◆ Preferencje45
USTAWIANIE ZEGARA	
◆ Ustawianie i wyświetlanie zegara	

USTAWIANIE OBRAZU Z KOMPUTERA	
 ◆ Konfigurowanie oprogramowania na komputerze (na przykładzie systemu Windows XP) ◆ Tryby wyświetlania ◆ Konfiguracja telewizora za pośrednictwem komputera 	. 46
WISELINK	
 ◆ Korzystanie z funkcji WISELINK ◆ Korzystanie z menu WISELINK ◆ Korzystanie z listy PHOTO (JPEG) ◆ Korzystanie z listy MP3 ◆ Korzystanie z menu Ustawienia 	. 49 . 50 . 53
INFORMACJE NA TEMAT ANYNET+	
◆ Co to jest Anynet+? ◆ Podłączanie urządzeń Anynet+ ◆ Konfiguracja systemu Anynet+ ◆ Wyszukiwanie i przełączanie pomiędzy	. 55 . 56
urządzeniami Anynet+ ◆ Nagrywanie ◆ Odbiór dźwięku za pomocą odbiornika ◆ Czynności kontrolne. które warto wykonać	. 59

przed oddaniem urządzenia do serwisu....... 60

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWA	ΔΝΙΔ
·	
◆ Telegazeta	61
◆ Montaż ścienny (zestaw sprzedawany	
osobno)	63
◆ Korzystanie z zabezpieczenia	
przeciwkradzieżowego Kensington	
(w zależności od modelu)	64
◆ Rozwiązywanie problemów: Przed	0 .
skontaktowaniem się z serwisem	65
◆ Parametry techniczne	00



Symbole

Naciśnij

Uwaga



Przycisk jednodotykowy


Lista części

Należy sprawdzić, czy poniższe części zostały dostarczone wraz z telewizorem LCD. W przypadku braku którejkolwiek cześci należy skontaktować się ze sprzedawca.




- Karta gwarancyjna / podręcznik zasad bezpieczeństwa / karty rejestracyjne (nie są dostępne we wszystkich krajach)
- W zależności od modelu podstawa oraz wkrety do podstawy moga nie być dołaczone

Instalowanie podstawy



- 1. Podłącz telewizor LCD oraz podstawe.
 - Telewizor powinien być przenoszony przez co najmniej dwie osoby.
 - Upewnij sie, że w trakcie montażu podstawy odróżniłeś jej przód od tyłu.
- 2. Przymocuj dwie śruby w pozycji 1. a dwie pozostałe w pozycji 2.
 - Podnieś produkt i dokręć śruby. Jeśli przymocowujesz śruby do telewizora LCD umieszczonego na podłodze, to można go pochylić na jedną stronę.
 - Podstawa jest montowana w przypadku modeli o przekatnej ekranu wynoszącej co najmniej 37 cali.

Instalowanie wspornika do montażu naściennego



Wspornik (sprzedawany oddzielnie) umożliwia zamontowanie telewizora na ścianie.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wspornika można znaleźć w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu na ścianie. Zamontowanie telewizora na ścianie przy użyciu wspornika należy zlecić technikowi.


Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego instalowania telewizora.



Nie należy instalować zestawu do montażu naściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia ciała powstałe w wyniku porażenia pradem.

Odłącz podstawę i zakryj nasadką otwór znajdujący się na spodzie, dokręcając dwa wkręty.

Opis panelu sterowania



● SOURCE (+)

Przełączanie pomiędzy dostępnymi źródłami sygnału wejściowego (TV, Złącze 1, Złącze 2, AV, S-Video, Moduł, PC, HDM11, HDM12, HDM13, HDM14, DTV). W menu ekranowym tego przycisku używa się tak, jak przycisku **ENTER** dia pilocie zdalnego sterowania.

MENII

Wyświetlanie menu ekranowego z funkcjami telewizora.

A - **4** +

Zwiększanie / zmniejszanie poziomu głośności. W menu ekranowym przycisków − → + używa się w taki sam sposób, jak przycisków ◀ i ▶ na pilocie zdalnego sterowania.

◆ C/P.

◆ A

Zmiana kanału.

Zmiana kanału.

Zmiana kanału.

W menu ekranowym przycisków ∨ C/P. b ∧ używa się w taki sam sposób, jak przycisków ▼ i ▲ na pilocie zdalnego sterowania. (Bez użycia pilota zdalnego sterowania można włączyć telewizor przy użyciu przycisków kanałów).

Wskaźnik zasilania

Miga i wyłącza się, gdy telewizor jest włączony, a zapala się w trybie gotowości.

(Zasilanie)


Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

Czujnik pilota

Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce w telewizorze.

Głośniki

Opis panelu złączy



- > Przed podłaczeniem zewnetrznego urzadzenia należy upewnić się, że zostało wyłaczone zasilanie telewizora.
- Podczas podłączania urządzenia zewnętrznego należy uważać, aby złącza kabli były podłączane do gniazd o tym samym kolorze.

PC IN IPC1/IAUDIO1

- Złącza wejść audio i wideo do podłączenia komputera.

COMPONENT IN

- Kable komponentowego sygnału wideo (opcjonalne) należy podłączyć do złączy sygnału komponentowego ("PR", "PB", "Y") z tyłu telewizora, a pozostałe końce do odpowiednich wyjść wideo w urządzeniu DTV lub odtwarzaczu DVD.
- W przypadku podłączenia dekodera i urządzenia DTV (lub odtwarzacza DVD) należy połączyć ze sobą te urządzenia, a następnie podłączyć urządzenie DTV (lub odtwarzacz DVD) do złącza komponentowego ("PR", "PB", "Y") telewizora.
- Gniazda P_R, P_B i Y urządzeń zewnętrznych (urządzenia DTV lub odtwarzacza DVD) są czasami oznaczone jako Y, B-Y i R-Y lub Y, Cb i Cr.
- Kable sygnału dźwięku RCA (opcjonalny) należy podłączyć do złącza "R AUDIO L" z tyłu telewizora, a drugi koniec do odpowiednich wyjść audio w urządzeniu DTV lub odtwarzaczu DVD.

HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4

- Obsługują połączenia między urządzeniami wyposażonych w interfejs HDMI (dekoderami, odtwarzaczami DVD).
- Połączenie HDMI nie wymaga dodatkowego połączenia doprowadzającego sygnał dźwiękowy.
- Korzystając z połączenia kablowego HDMI/DVI należy użyć gniazda HDMI IN 2.

➤ Co to iest HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" (HDMI) to połączenie umożliwiające przesyłanie cyfrowego obrazu o wysokiei rozdzielczości oraz wielokanałowego cyfrowego dźwieku.
- Interfejs HDMI/DVI służy do doprowadzania sygnału DVI do dodanego urządzenia za pomocą odpowiedniego przewodu (dostępnego oddzielnie). Różnica pomiędzy interfejsem HDMI i DVI polega na tym, że interfejs HDMI jest mniejszy, ma zainstalowany mechanizm ochrony praw autorskich HDCP oraz obsługuje wielokanałowy dźwiek cyfrowy.
- Jeśli podłączone są odtwarzacze DVD/odbiorniki telewizji kablowej/dekodery satelitarne obsługujące wersje HDMI starsze niż 1.3, telewizor może nie nadawać dźwięku, a obraz może być wyświetlany w nieprawidłowych kolorach. Jeśli po podłączeniu starszej wersji przewodu HDMI nie słychać dźwięku, należy podłączyć przewód HDMI do gniazda HDMI IN 2, a kable audio do gniazd DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] z tyłu telewizora. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą odtwarzacza DVD/przystawki telewizji kablowej lub satelitarnej w celu potwierdzenia wersji HDMI, a następnie złożyć wniosek o aktualizację sprzętu.

Przewody HDMI w wersji innej niż 1.3 mogą powodować migotanie obrazu lub jego brak.

DVI IN [HDMI2] [R-AUDIO-L1

- Złącza wyjść audio DVI do podłączenia zewnętrznych urządzeń.
- Obsługiwane tryby dla złaczy HDMI/DVI i Moduł

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	0	0	0	0
HDMI/DVI 60 Hz	X	0	X	X	0	0	0
Moduł	0	0	0	0	0	0	0

ANT IN

Aby możliwy był odbiór sygnału telewizyjnego, urządzenie należy podłączyć do jednego z następujących źródeł:

- anteny zewnętrznej / sieci telewizji kablowej / sieci satelitarnej

G Złacze SERVICE

- Złącze tylko do użytku serwisowego.
- Złącze należy podłączyć do gniazda znajdującego się na opcjonalnym wsporniku naściennym.
 Umożliwi to regulacie kata telewizora za pomoca pilota.

Gniazdo COMMON INTERFACE


- W przypadku niektórych kanałów, jeśli nie zostanie włożona karta CI, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Sygnał kodowany".
- Przez około 2–3 minuty będzie wyświetlany komunikat o zestawianiu, zawierający numer telefonu,

identyfikator karty CI, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować sie z dostawca usług.

- Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat "Aktualizacja zakończona", który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.
- Kartę CI należy zakupić u lokalnego operatora sieci kablowej. Kartę CI należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
- Włóż karte CI-Card zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
- W zależności od modelu, umiejscowienie aniazda COMMON INTERFACE może być różne.

Funkcja WISELINK

 Umożliwia podłączenie urządzenia pamięci masowej USB w celu przeglądania plików zdjęć (JPEG) i odtwarzania plików audio (MP3)



3 S-VIDEO lub VIDEO / R-AUDIO-L

- Podłącz telewizor do gniazda RCA lub S-VIDEO urządzenia audio-wideo, takiego jak magnetowid, odtwarzacz DVD czy kamera.
- Podłącz kable audio RCA do złączy "R AUDIO L" z tyłu telewizora, a drugi ich koniec do odpowiednich wyiść audio w odbiorniku AV.

Gniazdo słuchawkowe

 Słuchawki można podłączyć do wyjścia słuchawkowego w telewizorze. Po podłączeniu słuchawek zostanie wyciszony dźwiek z wbudowanych głośników.

AUDIO OUT IR-AUDIO-L1

 Kable sygnału dźwięku RCA należy podłączyć do złącza AUDIO OUT [R-AUDIO-L] z tyłu telewizora, a drugi koniec do odpowiednich weiść audio we wzmacniaczu lub zestawie kina domowego.

Wyjście DIGITAL AUDIO OUT [OPTICAL]

- Podłączanie cyfrowych urządzeń audio.dłączanie cyfrowych urządzeń audio.
- Kiedy gniazda HDMI IN są połączone, gniazdo DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) telewizora emituje tylko dźwięk 2-kanałowy. Aby uzyskać dźwięk wielokanałowy (5.1), należy połączyć gniazdo optyczne odtwarzacza lub odbiornika telewizji kablowej/dekodera telewizji satelitarnej bezpośrednio ze wzmacniaczem lub zestawem kina domowego zamiast z telewizorem.

P EXT 1, EXT 2

	Sygnał wejściowy			Sygnał wyjściowy
Złącze	Wideo	Audio (L/P)	RGB	Wideo + Audio (L/P)
Złącze EXT 1	0	0	0	Dostępny jest tylko sygnał TV lub TV cyfrowej (DTV).
Złącze EXT 2	0	0		Sygnał z wybranego źródła.

 Wejścia i wyjścia do urządzeń zewnętrznych, np. magnetowidu, odtwarzacza DVD, urządzenia do gier wideo lub odtwarzacza płyt video.

Zabezpieczenie Kensington (w zależności od modelu)

- Zabezpieczenie Kensington (opcjonalne) to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych.
- Informacje dotyczące korzystania z blokady można uzyskać w miejscu zakupu telewizora.
- W zależności od modelu, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być różne..

Opis pilota

- Przycisk trybu gotowości telewizora
- Bezpośrednie wybieranie trybu telewizora i telewizji cyfrowei (DTV)
- Przyciski numeryczne umożliwiające bezpośrednie wybieranie kanałów.
- Wybieranie kanałów o numerach jedno-/ dwucyfrowych.
- + : Zwiększanie głośności- : Zmniejszanie głośności
- Wybieranie źródła sygnału wejściowego
- Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po programach (Electronic Program Guide, EPG)
- Szybkie wybieranie najczęściej używanych funkcii.
- Wyświetlanie informacji o aktualnie oglądanym programie
- Kolorowe przyciski:
 służą one do przeglądania
 listy kanałów, poruszania się
 po menu WISELINK itp.
- Naciśnij, aby wybrać opcjonalny tryb obrazu i dźwięku dla programów sportowych, filmów oraz gier.
- Przycisk używany podczas korzystania z urządzenia DMA oraz systemu Anynet+. (•: Pilot może posłużyć do sterowania zapisem w nagrywarkach firmy Samsung, wyposażonych w funkcje systemu Anynet+.)
- Maciśnij, aby podświetlić przyciski na pilocie. Funkcja ta umożliwia wygodne korzystanie z pilota w nocy lub w ciemnym pokoju. (Korzystanie z pilota z włączonym przyciskiem WŁ/MYŁ ♥ skraca czas korzystania z baterii).
- Poprzedni kanał
- Chwilowe wyciszenie dźwieku

- Wyświetla ekran menu ałównego
- Ta funkcja umożliwia przeglądanie plików graficznych i odtwarzanie plików audio za pomocą urządzenia zewnętrznego.
 Powrót do poprzedniego
- menu
 Sterowanie kursorem w
- Sterowanie kursorem w menu
- Wyjście z menu ekranowego
 - Należy zastosować w przypadku podłączania SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) za pomocą interfejsu HDMI i włączania trybu DMA. (Przycisk DMA opcjonalnie.) Więcej informacji na temat procedur obsługi znajduje się w instrukcji użytkownika dotyczącej urządzenia DMA.Przycisk jest aktywny, jeśli system "Anynet+ (HDMI-CEC)" jest włączony (ustawienie "Wł") (patrz str. 56).
- Wybieranie formatu obrazuWyświetlanie napisów w
- formacie cyfrowym
- Wyświetlanie na ekranie okna "Lista kanałów".

Funkcje telegazety

- Zamknięcie ekranu telegazety.
 - Wybór trybu telegazety. (LIST/FLOF)
- Wybieranie rozmiaru telegazety
- Wyświetlanie ukrytego tekstu
- Wybieranie tematu Fastext
 Umożliwia wybór opcji
 Telegazeta, Podwójny ekran oraz Mix (Telegazeta i obraz).
- Umożliwia wybór opcji
 Telegazeta, Podwójny ekran
- Wyświetlanie podstrony
 PA: Następna strona
- telegazety

 P✓: Poprzednia strona
- telegazety

 Spis treści telegazety
- Zatrzymanie telegazety
- Wyjście z trybu telegazety
- DOWE (U) TV/DTV ON/OFF 0 O 2 1 3 Ø 4 5 6 7 8 9 4 n PRE-CH 10 MUTE ndk (T) a D SOURCE 1 0 GUIDE MENU W.LINK Ð m PETURA າງເສ 70015 20 (4) 0 2 • 10 P.SIZE DMA TTX/MIX **a** D E.MODE CHLIST SURT 44 п SAMSUNG

Silne źródło światła może być przyczyną nieprawidłowego działania pilota.


Wkładanie baterii do pilota

- 1. Unieś do góry pokrywe z tyłu pilota w sposób przedstawiony na rysunku.
- 2. Włóż dwie baterie o rozmiarze AAA.
- Bieguny "+" i "-" baterii powinny być dopasowane do znaków "+" i "-" wewnatrz komory.
- 3. Załóż ponownie osłone komory baterii.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wskazane jest wyjęcie baterii i umieszczenie ich w suchym i chłodnym mieiscu.
- Korzystanie z pilota z włączonym przyciskiem WŁ/WYŁ skraca czas korzystania z baterii.





- Jeśli pilot nie działa poprawnie, należy sprawdzić następujące rzeczy:
 - 1. Czy właczone jest zasilanie telewizora?
 - 2. Czy bieguny plus i minus baterii nie zostały zamienione?
 - 3. Czy baterie nie sa wyczerpane?
 - 4. Czy nie wystąpiła awaria sieci elektrycznej lub czy nie odłączono kabla zasilania?
 - 5. Czy w pobliżu nie ma żadnych specjalnych lamp jarzeniowych lub neonów?



Włączanie i wyłączenie

Przewód zasilający podłącza się z tyłu telewizora.

- 1. Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.
 - Na panelu telewizora zacznie świecić wskaźnik trybu gotowości.
- 2. Naciśnii przycisk (h) na panelu telewizora.
 - W celu włączenia telewizora można również nacisnąć przycisk POWER o lub przycisk TV/DTV na pilocie zdalnego sterowania.
 - Automatycznie zostanie wybrany kanał, który był oglądany przed ostatnim wyłączeniem telewizora.
- Użyj przycisków numerycznych (0-9) lub przycisków zmiany kanału (∧ / ∨) w górę/w dół ∨ c/P. ७ ∧ na pilocie, bądź skorzystaj z przycisku na panelu telewizora.
 - Po włączeniu telewizora po raz pierwszy zostanie wyświetlona prośba o wybranie języka, w jakim maja być wyświetlane menu.
- 4. Aby wyłaczyć telewizor, naciśnii ponownie przycisk POWER .

Przestawianie telewizora w tryb gotowości

Ustawienie telewizora w trybie gotowości pozwala zmniejszyć zużycie energii. Włączenie trybu gotowości jest wskazane, jeśli przerwa w oglądaniu telewizji ma być krótka (np. w celu zjedzenia posiłku).

- 1. Naciśnij przycisk POWER o na pilocie.
 - Ekran zostanie wyłączony, zaś na panelu telewizora zacznie świecić czerwony wskaźnik trybu gotowości.
- Aby ponownie włączyć telewizor, naciśnij przycisk zasilania POWER⊕, przyciski numeryczne (0~9), przycisk TV/DTV lub przycisk zmiany kanału (∧ / ∨).
 - Nie jest wskazane pozostawianie telewizora w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Najlepiej odłączyć urządzenie zarówno od sieci elektrycznej, jak i anteny RTV, wyimując odpowiednie przewody z gniazd.

Przeglądanie menu

- Włącz zasilanie telewizora, po czym naciśnij przycisk MENU.
 Na ekranie pojawi się menu główne.Po jego lewej stronie znajdują się ikony:obrazu, dźwięku, kanału, ustawień, wejścia, menu funkcji cyfrowych.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz jedną z ikon. Następnie naciśnij przycisk ENTER w celu wyświetlenia podmenu.
- 3. Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
 - Menu ekranowe zniknie po upływie około minuty.



Korzystanie z przycisku TOOLS

Przycisk TOOLS służy do szybkiego i łatwego wybierania najczęściej używanych funkcji. Menu "Narzędzia" zmienia się w zależności od aktywnego sygnału zewnetrznego.

- Naciśnij przycisk TOOLS.
 Poiawi sie menu "Narzedzia".
- 2. Wybierz menu za pomoca przycisków ▲ lub ▼.
- Używając przycisków ▲/▼/◄/▶ ENTER⊕ można wyświetlić, zmienić lub uaktywnić wybrane pozycje.Bardziej szczegółowy opis wszystkich funkcji przedstawiono na odpowiedniej stronie.
 - ♦ Anynet+ (HDMI-CEC), patrz str. 56
 - ♦ Tryb obrazu, patrz str. 17
 - ◆ Trvb dźwieku, patrz str. 23
 - ♦ Automatycz. wył., patrz str. 25
 - ♦ SRS TS XT, patrz str. 23
 - ♦ Oszcz. energii, patrz str. 28
 - ♦ Dual I-II, patrz str. 24
 - ♦ PIP. patrz str. 22
 - ♦ Auto dopasowanie, patrz str. 47



Przeglądanie menu

Gdy zasilanie telewizora jest włączane po raz pierwszy, pewne podstawowe ustawienia są wyświetlane automatycznie w odpowiedniej kolejności. Poniżej opisano dostępne ustawienia.

- Wygaszacz ekranu włącza się, jeżeli przy włączonej funkcji "Plug & Play" przez ponad minutę nie zostanie naciśnięty żaden klawisz na pilocie.
- Wygaszacz ekranu włącza się, jeżeli przez ponad 15 minut nie ma żadnego sygnału działania.
- Wszystkie funkcje związane z telewizją cyfrową (DVB) działają tylko w krajach i na obszarach, na których nadawane są sygnały DVB-T (MPEG2) naziemnej telewizji cyfrowej. Upewnij się u lokalnego sprzedawcy, czy możesz odbierać sygnał DVB-T. Pomimo zgodności tego telewizora ze specyfikacją DVB-T, zachowanie zgodności z przyszłymi formatami naziemnego sygnału telewizji cyfrowej DVB-T nie jest zagwarantowane. Niektóre funkcje mogą być niedostenne w poszczególnych krajach
- Naciśnij przycisk POWER o na pilocie.
 Na ekranie pojawi się komunikat "Inicjalizacja funkcji Plug&Play" z zaznaczonym przyciskiem "OK".
- Wybierz odpowiedni język, naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnii przycisk ENTERC: aby potwierdzić wybór.
- Za pomocą przycisku ◀ lub ▶ wybierz opcję "Tryb sklepowy" lub "Tryb domowy" i naciśnij przycisk ENTER⊡.
 W przypadku korzystania z urządzenia w domu w celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się
 ustawienie telewizora na tryb Dom.
 - Tryb Tryb sklepowy jest przeznaczony tylko do użytku w sklepie.
 - Jeśli urządzenie ustawiono przez przypadek na tryb "Tryb sklepowy", aby powrócić do trybu standardowego "Tryb domowy" nacisnąć przycisk głośności na panelu telewizora. Gdy pojawi się menu ekranowe głośności, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk MENU znajdujący się na panelu telewizora.
- Pojawi się komunikat "Sprawdź antenę." z wybranym przyciskiem "OK". Naciśnii przycisk ENTERœ.
 - Sprawdź, czy kabel antenowy został podłączony prawidłowo.
- Wybierz odpowiedni kraj, naciskając przycisk ▲ lub ▼.
 Naciśnii przycisk ENTER → aby potwierdzić wybór.
- 6. Komunikat "Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne. Włączyć skanowanie cyfrowe?" jest wyświetlany. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ zaznacz opcję "Tak" lub "Nie", a następnie naciśnij przycisk ENTER대:
 - Tak: Najpierw zostanie wykonane wyszukiwanie kanałów telewizji analogowej, a następnie automatyczne wyszukiwanie kanałów telewizji cyfrowej.
 - Nie: Tvĺko wyszukiwanie kanałów telewizii analogowei jest wykonywane.
 - Funkcja ta dostępna jest we wszystkich krajach, z wyjątkiem następujących: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria, Wlk. Brytania, Austria.
- Na ekranie pojawi się menu "Wyszukiwanie automatyczne" z zaznaczoną pozycją "Uruchom". Naciśnij przycisk ENTER⊡.
 - Wyszukiwanie kanałów rozpocznie się i zakończy automatycznie. Zostanie wyświetlone menu wyszukiwania kanału dekodera cyfrowego i kanał DTV zostanie automatycznie zaktualizowany.
 - Po zaktualizowaniu kanału dekodera cyfrowego, wybrane źródło sygnału wejściowego zostanie automatycznie zmienione na DTV.
 Po zapisaniu wszystkich dostępnych kanałów wyświetlane jest menu "Ust. zegara".
 - New York and the PATTER of the
 - Naciśnij przycisk ENTER w dowolnej chwili, aby przerwać proces programowania.
 Szczegółowy opis aktualizacji kanałów dekodera cyfrowego można znaleźć na stronie 31 niniejszej instrukcii.
 - Po zapisaniu wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych, w zależności od kraju, zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybór strefy czasowej.
- 8. Naciśnij przycisk ENTER ...
 - Wybierz opcję "Mies", "Data", "Rok", "godz.", lub "Minuta", naciskając przycisk ◀ lub ▶. Ustaw wartość opcji "Mies", "Data", "Rok", "godz.", lub "Minuta", naciskając przycisk ▲ lub ▼.
 - Za pomocą przycisków numerycznych na pilocie można ustawić wartości dla ustawień "Mies", "Data", "Rok", "godz." i "Minuta".

- 9. Naciśnij przycisk ENTER ☞, aby potwierdzić ustawienie. Zostanie wyświetlony komunikat "Miłego oglądania". Po zakończeniu naciśnij przycisk ENTER ☞.
 - > Komunikat zniknie po kilku sekundach, nawet gdy nie zostanie naciśniety przycisk ENTER.
 - ♦ Jezvk: Wybierz iezyk.
 - ♦ Krai: Wybierz krai.
 - ♦ Wyszukiwanie automatyczne: Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie kanałów dostępnych na danym
 - ♦ Ust. zegara: Ustawianie zegara telewizora.

Ponowne uaktywnianie funkcii...

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję "Ustawienia", a nastepnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Naciśnij ponownie przycisk ENTER ; aby wybrać opcję "Plug & Play".

Więcej informacji na temat opcji ustawień znajduje się na stronie 11.

Funkcja "Plug & Play" dostępna jest tylko w trybie telewizora



Plug & Play

-

- Automatyczne programowanie kanałów
- Ręczne programowanie kanałów

Automatyczne programowanie kanałów

Telewizor sam wyszukuje częstotliwości, na których nadawane są programy na danym obszarze (dostępność poszczególnych kanałów zależy od obszaru).

Numery przypisywane programom automatycznie mogą jednak nie odpowiadać numerom faktycznym lub preferowanym przez użytkownika. Dlatego istnieje możliwość ręcznego przydzielenia numerów, a także skasowania kanałów, których użytkownik nie chce oglądać.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Kanał", a następnie naciśnij przycisk ENTER :
- 2. Naciśnii przycisk ENTER : aby wybrać opcie "Krai".
- Wybierz odpowiedni kraj, naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk ENTER. aby potwierdzić wybór.
- Zmiana ustawienia kraju w tym menu nie powoduje zmiany odpowiadającego mu ustawienia dla dekodera telewizji cyfrowej. (Patrz str. 31)
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Wyszukiwanie automatyczne", a następnie naciśnij przycisk ENTERœ.
- 5. Naciśnij przycisk ENTER ...
 - Telewizor rozpocznie zapamietywanie wszystkich dostępnych kanałów.
 - W dowolnym momencie naciśnij przycisk ENTER , aby przerwać programowanie i powrócić do menu "Kanał".
- Po zaprogramowaniu wszystkich dostępnych kanałów zostanie wyświetlone menu "Sortuj". (Patrz str. 15)

Ręczne programowanie kanałów

Funkcja niedostępna w trybie DTV i w trybie źródła zewnetrznego.

W telewizorze można zaprogramować maksymalnie 100 kanałów, włącznie z odbieranymi przez sieć telewizji kablowej. Podczas ręcznego programowania kanałów użytkownik może od razu:

- Zdecydować, czy zaprogramować poszczególne wyszukane kanaly.
- Wskazać numer programu, pod którym ma się znaleźć dany kanał
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Kanał", a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Pamięć ręczna", a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
- Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTER⊕.
- 4. Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk FNTFR ਦਾ
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Program (Numer programu, który ma zostać przypisany kanałowi)
 - Naciskaj przycisk ▲ lub ▼ aż do momentu wyświetlenia właściwego numeru.
 - > Numer kanału można także wprowadzić, korzystając z przycisków numerycznych (0~9).
- System obrazu: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43
 - Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz odpowiedni standard systemu obrazu.
- System fonii: BG/DK/I/L
 - Za pomoca przycisków ▲ lub ▼ wybierz odpowiedni standard systemu fonii.
- Kanał (Jeśli znasz numer kanału, który ma zostać zapisany)
 - Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję C (kanał TV odbierany poprzez antenę) lub
 S (kanał TV kablowei).
 - Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz odpowiedni numer.
 - Numer kanału można także wprowadzić, korzystając z przycisków numerycznych (0~9).
 - > Jeśli występują zakłócenia lub nie słychać dźwieku, wybierz inny system dźwieku.
- Szukai (W przypadku braku znajomości numerów kanałów)
 - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby rozpocząć wyszukiwanie.
 - Tuner przeszukuje skalę częstotliwości, dopóki na ekranie nie pojawi się pierwszy kanał lub kanał, którego numer został podany przez użytkownika.
- ♦ Zapisz (W przypadku programowania numeru kanału oraz programu)
 - Wybierz opcję "OK", naciskając przycisk ENTER. €.

Tryb kanałów

- P (tryb programowy): Po zakończeniu strojenia stacjom nadającym na danym obszarze przypisane zostaną numery od P00 do P99. Następnie można wybrać kanał, wprowadzając jego numer w tym trybie.
- C (tryb kanałów antenowych): W tym trybie kanał wybiera się przez wprowadzenie wartości, na której dana stacja nadaje program.
- S (tryb kanałów kablowych): W tym trybie kanał wybiera się przez wprowadzenie numeru przypisanego do kanału w sieci telewizji kablowej.





Dodawanie i blokowanie kanałów

Funkcja niedostępna w trybie DTV i w trybie źródła zewnetrznego.

Za pomocą menedżera kanałów można wygodnie blokować lub dodawać kanały.

- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menedżer kanałów", a następnie naciśnij przycisk ENTER...

Dodawanie kanałów

Za pomocą Listy kanałów można dodawać kanały.

- 3. Wybierz opcję "Lista kanałów", naciskając przycisk ENTER ਦਾ
- Przejdź do pola (⊕) za pomocą przycisków ▲, ▼, ◀ lub ▶ i wybierz kanał, który ma zostać dodany, a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡, aby dodać kanał.
 - ➤ Po ponownym naciśnięciu przycisku ENTER⊕ symbol
 (✓) obok kanału znika, co oznacza, że kanał nie został dodany.
 - ➤ Ikona " a" jest aktywna, jeśli opcja "Blokada rodzicielska" jest włączona.

Blokowanie kanałów


Funkcja umożliwia zablokowanie dostępu do programów nieodpowiednich dla określonych grup odbiorców, np. dzieci, przez wygaszenie obrazu i wyciszenie dźwieku.

- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Blokada rodzicielska", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Wybierz opcję "Wł" za pomocą przycisków ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Lista kanałów", a następnie naciśnii przycisk ENTER.
- - Po ponownym naciśnięciu przycisku ENTER y symbol () obok kanału znika, co oznacza, że kanał został odblokowany.
 - Po włączeniu opcji Blokada rodzicielska na ekranie zostanie wyświetlone niebieskie tło.
- 9. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Wybierz ustawienie "Wł" lub "Wył" dla opcji "Blokada rodzicielska", aby w prosty sposób włączyć lub wyłączyć blokadę dla kanałów, dla których zaznaczono opcję "
 "."
- Opcje te można ustawić również za pomocą przycisku CH LIST na pilocie










Porządkowanie kolejności zaprogramowanych kanałów

Operacja ta umożliwia zmianę numerów przypisanych do programów zapisanych w pamięci.

Na ogół jest to konieczne po użyciu funkcji automatycznego programowania kanałów.

- Funkcja niedostępna w trybie DTV i w trybie źródła zewnetrznego.
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Kanał analogowy", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Sortuj", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Wybierz numer kanału, który chcesz zmienić, kilkakrotnie naciskajac przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk ENTERE.
 - Wybrany numer i nazwa kanały zostaną przesunięte w prawo.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ przesuń kanał do położenia, w którym ma się znajdować, a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ!.



- 5. Powtórz czynności opisane w punktach od 3 do 4 dla wszystkich sortowanych kanałów.
- 6. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknać menu.

Nadawanie nazw kanałom

Jeżeli wraz z sygnałem nadawca emituje informacje o kanale, nazwa zostaje przypisana kanałowi automatycznie. Nazwę tę można później zmienić na dowolną inną.

- Funkcja niedostępna w trybie DTV i w trybie źródła zewnętrznego.
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję "Kanał", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Nazwa", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Jeśli to konieczne, za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz kanał, któremu chcesz nadać nową nazwę. Naciśnij przycisk ENTER.
 Wokół nola nazwy zostanie wyświetlony pasek wyboru.

	, , , , , ,		
4.	Aby	Należy	
	wybrać literę, numer lub symbol	nacisnąć przycisk ▲ lub ▼	
	przejść do następnej litery	nacisnąć przycisk ▶	
	przejść do poprzedniej litery	nacisnąć przycisk ◀	
	potwierdzić nazwę	nacisnąć przycisk ENTER 🚭	

- ➤ Dostępne są następujące znaki:litery alfabetu (A–Z) / cyfry (0–9) / znaki specjalne (+, -, *, /, spacja).
- 5. Powtórz czynności opisane w punktach od 3 do 4, aby zmienić nazwy innych kanałów.
- 6. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.






Dostrajanie odbioru kanałów

Użyj funkcji dostrajania, aby ręcznie dostosować ustawienie danego kanału do nailepszego odbioru.

- Funkcja niedostępna w trybie DTV i w trybie źródła zewnętrznego.
- Użyj przycisków numerycznych do bezpośredniego wybrania kanału. który chcesz dostroić.
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję "Kanał", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Dostrój", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby dopasować częstotliwość. Naciśnij przycisk ENTER.
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Dostrojone kanały, które zostały zapisane oznaczane są gwiazdką "*" po prawej stronie numeru kanału w nagłówku kanału. Numer kanału bedzie wyświetlany na czerwono.
- W celu zresetowania dostrojenia należy za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybrać opcję "Zeruj", a następnie nacisnać przycisk ENTERC.





Wzmacniacz niskoszumowy (LNA)

Jeśli telewizor jest używany w miejscu o słabym odbiorze sygnału, funkcja LNA umożliwia poprawę jakości sygnału (przedwzmacniacz niskoszumowy wzmacnia siłę odbieranego sygnału).

- Funkcja niedostępna w trybie DTV i w trybie źródła zewnętrznego.
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję "Kanał", a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "LNA", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Wł" lub "Wył". Naciśnij przycisk ENTER⊡.
- 4. Naciśnii przycisk EXIT. aby zamknać menu.



Zmiana trybu wyświetlania obrazu

Tryb wyświetlania obrazu można dostosować do indywidualnych upodobań.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać opcję "Obraz".
- 2. Naciśnii ponownie przycisk ENTER , aby wybrać opcje "Tryb".
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany efekt obrazu. Naciśnij przycisk ENTER⊡.
- 4. Naciśnii przycisk EXIT. aby zamknać menu.
 - ♦ Dynamiczne: Obraz w wysokiej rozdzielczości do oglądania w jasnym pomieszczeniu.
 - ♦ Standardowy: Tryb wyświetlania obrazu odpowiedni do normalnego otoczenia.
 - ♦ Film: Tryb wyświetlania obrazu odpowiedni do ciemnych pomieszczeń.
- Tryb wyświetlania obrazu musi zostać ustawiony oddzielnie dla każdego źródła sygnału wejściowego.

Łatwa konfiguracja

- 1. Naciśnij przycisk TOOLS znajdujący się na pilocie.
- 2. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ wybierz "Tryb obrazu"
- 3. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ wybierz aby Tryb obrazu
- 4. Carreque no botão EXIT ou TOOLS para sair.







Dostosowanie obrazu niestandardowego

Telewizor dysponuje ustawieniami pozwalającymi na regulację iakości obrazu.


- Aby wybrać żądany efekt obrazu, należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisanymi w części "Zmiana trybu wyświetlania obrazu" na stronie 17.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odpowiednią opcję. Naciśnij przycisk ENTERŒ¹.
- Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby zmniejszyć lub zwiększyć wartość wybranej opcji. Naciśnij przycisk ENTER⊕.
- 4. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknać menu.
 - ♦ Podświetlenie: Jasność ekranu można dostosować poprzez regulacje podświetlenia panelu LCD.(0~10)
 - ♦ Kontrast: Regulacja różnicy jasności/ciemności między obiektami a tłem.
 - ♦ Jasność: Regulacja jasności całego ekranu.
 - ♦ Ostrość: Regulacja konturów obiektów, aby były bardziej ostre lub łagodne.
 - ♦ Kolor: Regulacja jasności kolorów.
 - ♦ Odcień: Regulacja kolorów obiektów dodawanie lub
 - zmniejszanie ilości czerwonego i zielonego koloru
 w celu nadania im bardziei naturalnego wygladu.
- Zmienione wartości są zapisywane zgodnie z wybranym trybem wyświetlania obrazu.
- W trybie PC można dokonywać zmian jedynie w opcjach "Podświetlenie", "Kontrast" lub "Jasność".
 W trybach systemu PAL telewizor analogowy, tryb rozszerzony, AV, S-Video nie można używać funkcji Odcień"
- Domyślne ustawienia fabryczne można przywrócić za pomocą opcji "Zeruj". (Szczegółowe informacje można znaleźć w cześci "Przywracanie domyślnych ustawień obrazu" na stronie 19).

Konfigurowanie szczegółowych ustawień obrazu

Można wybrać preferowaną i dostosowaną do wzroku użytkownika temperaturę kolorów.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk ENTER ; aby wybrać opcję "Obraz".
- Naciśnij przycisk ENTER⊡, aby wybrać opcję "Tryb".
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼wybierz "Standardowy" lub "Film", po czym naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia szczegółowe", a następnie ponownie naciśnij przycisk ENTERŒ!.
- Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTER:
- Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk ENTER.
- 6. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Opcja "Ustawienia szczegółowe" jest dostępna w trybie "Standardowy" lub "Film".
- W trybie PC, w ramach ustawień "Ustawienia szczegółowe" można dokonywać zmian jedynie w opcjach "Kontrast dynamiczny", "Gamma" oraz "Balans bieli".
- Regulacja czerni: Wył/Niski/Średnia/Maks.
 Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
- Kontrast dynamiczny: Wył/Niski/Średnia/Maks. Umożliwia wybranie optymalnego kontrastu obrazu.





◆ Gamma: -3 ~ +3

Istnieje możliwość regulacji intensywności kolorów podstawowych (czerwony, zielony, niebieski). Za pomoca przycisku ◀ lub ▶ wybierz optymalne ustawienie.

◆ Przestrzeń kolorów: Auto/Oryginalne/Użytkownika

Przestrzeń kolorów to matryca kolorów składająca się z barw "Czerwonego", "Zielony" i "Niebieski" Wybierz ulubiona przestrzeń kolorów, aby uzyskać obraz w naturalnych barwach.

- Auto: Automatyczna przestrzeń kolorów sprawia, że urządzenie automatycznie dostosowuje się do naturalnych kolorów w oparciu o źródła programów.
- Oryginalne: Oryginalna przestrzeń kolorów pozwala uzyskać głebokie, bogate kolory.
- Użytkownika: Niestandardowa: Umożliwia regulację zakresu kolorów w taki sposób, aby odpowiadała preferencjom użytkownika.

Konfiguracia przestrzeni kolorów

Kolor: Czerwonego/Zielony/Niebieski/Żółty/Cyjan/Purpurowy

Umożliwia regulację zakresu kolorów w taki sposób, aby odpowiadała preferencjom użytkownika. Opcia "Kolor" uaktywni się po określeniu opcii "Przestrzeń kolorów" iako "Użytkownika".

Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz kolor "czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty", "Cyjan" lub "purpurowy". Naciśnij przycisk ENTER⊕.

Czerwonego/Zielony/Niebieski: W opcji "Kolor" można dostosować wartości RGB dla wybranego koloru.

Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz kolor "czerwony", "zielony" lub "niebieski".

Naciśnii przycisk ENTER .

Za pomocą przycisków ◀ lub ➤ zmniejsz lub zwiększ wartość określonej pozycji. Naciśnij przycisk ENTERŒ.

Zerui: Powoduje przywrócenie domyślnych wartości przestrzeni kolorów

Balans bieli: Przes.czer./Przes.ziel./Przes.nieb./Wzm.czer./Wzm.ziel./Wzm.nieb./Zeruj
 Umożliwia regulację temperatury koloru w celu uzyskania bardziej naturalnych kolorów.
 Przes.czer./Przes.ziel./Przes.nieb./Wzm.czer./Wzm.ziel./Wzm.nieb.: Zmiana wartości regulacii

powoduje odświeżenie dostosowywanego ekranu.
Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.

Za pomocą przycisku ◀ lub ► wybierz optymalne ustawienie. **Zeruj**: Uprzednio wybrane ustawienia balansu bieli zostają zastąpione domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

◆ Odcień skóry: -15 ~ +15

Umożliwia zwiekszenie nasvcenia koloru, odpowiadającego barwom skóry.

Za pomoca przycisków ◀ lub ▶ określ optymalne ustawienie.

Zmiana wartości regulacji powoduje odświeżenie dostosowywanego ekranu.

◆ Uwvdatn. krawedzi: Wvł/Wł

Umożliwia uwydatnienie krawedzi obiektów w obrazie.

xvYCC: Wvł/W

Ustawienie trybu xvYCC na wartość Wł. zwiększa widoczność szczegółów i przestrzeń kolorów podczas oglądania filmów z urządzeń zewnętrznych (np. odtwarzacza DVD) podłączonych do wejścia HDMI lub Component IN. Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić tryb Obraz na wartość Film.

Ta funkcja jest dostępna wyłacznie w trybie "Film", w opcjach "HDMI" oraz "Moduł".

➤ Jeśli funkcja xvYCC jest aktywna, nie można wybrać opcji PIP.

Przywracanie domyślnych ustawień obrazu

Ustawienia obrazu można przywrócić do fabrycznych wartości domyślnych.

- Aby wybrać żądany efekt obrazu, należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisanymi w części "Zmiana trybu wyświetlania obrazu" na stronie 17.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Zeruj", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję "OK" lub "Anuluj". Naciśnij przycisk ENTERŒ.
- 4. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Pozycja "Zeruj" będzie dostępna w każdym trybie obrazu.



Konfiguracja opcji obrazu


- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk ENTER. aby wybrać opcję "Obraz".
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Opcje obrazu", a następnie naciśnii przycisk ENTERc글.
- Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk ENTER(¬).
- 4. Naciśnii przycisk EXIT. aby zamknać menu.
- 5. Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk ENTER.
 - W trybie PC, w ramach opcji "Opcje obrazu" można zmieniać jedynie wartości dla "Ton kolorów" oraz "Rozmiar".

◆ Ton kolorów: Zimny2/Zimny1/Normalny/Ciep.1/Ciep.2

Można wybrać preferowaną i dostosowaną do wzroku użytkownika temperaturę kolorów.

- Zmienione wartości są zapisywane zgodnie z wybranym trybem wyświetlania "obrazu".
- "Ćiep.1" lub "Ciep.1" są aktywowane wyłącznie wtedy, gdy używany jest tryb obrazu "Film"





♦ Rozmiar: Auto szeroko/16:9/Szer, powieksz/Powiekszenie/4:3/Bez overscanu


Istnieje możliwość wyboru rozmiaru obrazu najlepiej odpowiadającego aktualnym wymaganiom użytkownika.

- ◆ Auto szeroko.: Automatyczne dopasowanie rozmiaru obrazu do proporcji ekranu "16:9".
- 16:9: Dostosowuje rozmiar obrazu do formatu 16:9, odpowiedniego dla filmów DVD oraz innych programów szerokoekranowych.
- ◆ Szer. powieksz: Powiekszenie obrazu do formatu wiekszego niż 4:3.
- ◆ Powiekszenie: Powiekszenie obrazu panoramicznego 16:9 do pełnej wysokości ekranu.
- ◆ 4:3: Jest to ustawienie domyślne dla filmów wideo i programów nadawanych w normalnym formacie obrazu.
- Bez overscanu: Funkcja ta zapobiega okrojeniu obrazu podczas wyświetlania go w sygnale HDMI (720p/1080i/1080p) lub Moduł (1080i/1080p).
- Funkcja "Auto szeroko." jest dostępna tylko w trybie "TV", "DTV", "Złącze1", "Złącze2", "AV" i "S-VIDEO".
- ➤ W trybie PC można wybierać tylko tryby "16:9" i "4:3".
- Moźna dostosowywać oraz zapisywać ustawienia dla każdego urządzenia zewnętrznego podłaczonego do weiścia telewizora.
- Pozostawienie statycznego obrazu na czas dłuższy niż dwie godziny może stać się przyczyną tymczasowego utrwalenia obrazu.
- Szer. powiększ : Po wybraniu opcji ≡ za pomocą przycisku ► lub przycisku ENTER można przesuwać ekran w górę/dół przy użyciu przycisków ▲ lub ▼.
- Powiększenie : Wybierz opcję a za pomocą przycisku lub . Za pomocą przycisku b lub nożna przesuwać obraz w górę i w dół. Po wybraniu opcji za pomocą przycisku lub można powiekszyć lub pomniejszyć obraz w pionie.
- ➤ Jeśli w funkcji PIP (obraz w obrazie) zostanie włączony tryb "Double" (☐ , ☐), opcja zmiany wielkości obrazu nie bedzie dostępna.
- Po wybraniu opcji "Bez overscanu" w trybie HDMI (1080i/1080p) lub Moduł (1080i/1080p):

 Wybierz ≡ za pomocą przycisku ◀ lub ▶. Użyj przycisków ▲, ▼, ◀ lub ▶ aby przesunąć

 obraz. Zeruj: Za pomocą przycisku ◀ lub ▶ wybierz opcję "Reset", a następnie naciśnij przycisk

 ENTER⊡. W ten sposób można przywrócić poprzednie ustawienia.
- Opcje te można wybierać także za pomocą przycisku P.SIZE na pilocie.



◆ Tryb ekranu: 16:9/Szer. powieksz/Powiekszenie/4:3

Po wybraniu dla rozmiaru obrazu ustawienia Auto szeroko, podczas oglądania programu w formacie 16:9 można wybrać ustawienie rozmiaru obrazu 4:3 WSS (Wide Screen Service) lub nie wybrać żadnego ustawienia. Poszczególne kraje europejskie wymagają użycia rożnych rozmiarów obrazu, dlatego ustawienie tej funkcji powinno zostać określone przez użytkownika.

- ◆ 16:9: Ustawia obraz w formacie 16:9
- ♦ Szer. powieksz: Powiekszenie obrazu do formatu wiekszego niż 4:3.
- ◆ Powiekszenie: Rozciagniecie w pionie obrazu wyświetlanego na ekranie.
- ◆ 4:3: Wyświetlanie obrazu w formacie 4:3
- Ta funkcia iest dostepna w trybie "Auto szeroko.".
- Ta funkcja nie jest dostępna w trybie "PC", "Moduł" lub "HDMI".

Cyf. red. szumu: Wył/Niski/Średnia/Maks./Auto

dar Jeśli sygnał wejściowy odbierany przez telewizor jest słaby, włączając układ cyfrowej redukcji szumów można do pewnego stopnia zredukować zakłócenia i odbicia na ekranie.

Jeśli sygnał jest słaby, wybierz poszczególne opcje do momentu wyświetlenia obrazu o najlepszej iakości.

♦ DNIe: Wył/Demo/Wł

Ten telewizor jest wyposażony w funkcję DNIe zapewniającą wysoką jakość obrazu. Po włączeniu funkcji DNIe wyświetlany jest ekran z informacją o jej uaktywnieniu. Po wybraniu dla funkcji DNIe ustawienia Demo, na ekranie wyświetlany jest jednocześnie obraz z zastosowaniem funkcji DNIe i normalny obraz w celu zademonstrowania działania funkcji. Umożliwia to zaobserwowanie różnicy w iakości obrazu

> DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

Ta funkcja umożliwia poprawę jakości obrazu poprzez trójwymiarową redukcję szumów, uwydatnienie szczegółów, zwiększenie kontrastu oraz podwyższenie poziomu bieli. Nowy algorytm kompensacji obrazu umożliwia uzyskanie jaśniejszego, bardziej klarownego obrazu o większym poziomie szczegółów. Technologia DNIe™ zapewnia poprawę jakości obrazu niezależnie od poziomu sygnału.

Ta funkcia nie iest dostepna w trybie "Film" oraz "Standardowy".

♦ Czerń HDMI: Normalny/Niski

Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głebi obrazu.

Ta funkcja jest aktywna tylko, gdy źródło zewnetrzne jest podłaczone do gniazda HDMI (sygnaty RGB).

Poprawa filmów: Wył/Niski/Średnia/Maks./Demo (LE32A656)

Zapewnia bardziei naturalny wyglad skóry oraz wyraźniejsza prezentacje tekstu, nawet w szybkich scenach.

- Korzystaj z tej funkcji podczas ogladania filmów.
- Ta funkcja nie jest dostępna w trybach "Szer. powiększ" oraz " Powiększenie".
- ➤ Nie jest również dostępna, jeśli funkcja "PIP" została ustawiona na "Wł".
- Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie HDMI 1080p/24Hz.

100Hz Motion Plus: Wył/Niski/Średni/Maks./Demo (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656) Funkcja usunięcia smużenia z szybko zmieniających się scen z dużą ilością ruchu, zapewnia bardziej wyrazisty obraz.

- Ta funkcia iest niedostepna w trybie PC.
- Po włączeniu funkcji "100 Hz Motion Plus" mogą występować zakłócenia na ekranie. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję "100Hz Motion Plus" lub wybrać inną dostępną opcję.

♦ Tylko tryb niebieski: Wył/Wł

Ta funkcja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się pomiarem parametrów urządzeń audiowideo. Eliminuje ona czerwoną i zieloną barwę z sygnału wideo, pozostawiając jedynie kolor niebieski, tworząc w ten sposób efekt filtra, za pomocą którego regulowany jest koloru i odcienie obrazu w urządzeniach wideo, takich jak odtwarzacze DVD, zestawy kina domowego itp.


Za pomocą tej funkcji można ustawić preferowane wartości kolorów i ich odcieni odpowiednio do poziomu sygnału danego urządzenia wideo, używając wzorców paska kolorów Czerwony/Zielony/ Niebieski/Błękitny/Purpurowy/Zółty, bez stosowania dodatkowego filtra koloru niebieskiego.

Opcja "Tylko tryb niebieski" jest dostępna wtedy, gdy tryb obrazu ustawiono jako "Film" lub "Standardowy".

Wyświetlanie obrazu w obrazie (PIP)

Podczas wyświetlania wybranego programu lub sygnału z wejścia wideo można wyświetlić na głównym obrazie dodatkowy obraz. W ten sposób można oprócz wybranego programu oglądać jednocześnie dodatkowy program lub sygnał z wejścia wideo

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a
 następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "PIP", a następnie naciśnii przycisk ENTERC".
- Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk ▲ lub ▼, a następnie naciśnii przycisk ENTERC³.
- 4. Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk ENTER ...
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Można zauważyć, że obraz w okienku PIP stanie się nieco nienaturalny po ustawieniu wyświetlania gry lub tekstów piosenek do karaoke na ekranie ołównym






Łatwa konfiguracia

- 1. Naciśnij przycisk TOOLS znajdujący się na pilocie.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz funkcję "PIP", a następnie naciśnii przycisk ENTERŒ.
- 3. Wybierz konkretną pozycję za pomocą przycisków ▲ lub ▼.
- **4.** Za pomocą przycisków **◄** lub **▶** wybierz żądaną opcję.
- 5. Naciśnii przycisk EXIT lub TOOLS, aby zamknać menu.

PIP: Wł/Wył

Umożliwia bezpośrednie włączenie lub wyłączenie funkcji obrazu w obrazie

	Główny obraz	Okienko	
	Moduł	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV	
	HDMI 1, 2, 3, 4	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV	
ĺ	PC	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV	



Źródło

Służy do wybierania źródła sygnału pokazywanego w oknie podglądu.

♦ Rozmiar: □ / □ / □

Służy do wybierania rozmiaru okna podgladu.

Opcja "Rozmiar" jest dostepna, jeśli główny obraz jest wyświetlany w trybie "HDMI".

◆ Położenie: □ / □ / □ / □

Służy do wybierania położenia okna podgladu na ekranie.

W trybie Double (____, ___) nie można wybierać opcji "Położenie".

Program

Kanał wyświetlany w oknie podglądu można wybrać tylko wtedy, gdy dla opcji "Źródło" wybrano ustawienie "TV" lub "DTV".


Funkcie dźwieku

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Dźwięk", a nastepnie naciśnii przycisk ENTER⊡.
- Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTER⊕.
- 3. Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk
- 4. Naciśnii przycisk EXIT. aby zamknać menu.
- Tryb: Standardowy/Muzyka/Film/Mowa/Użytkownika
 Profile dźwięku umożliwiają dostosowanie ustawień do danego programu.

Łatwa konfiguracja

- 1. Naciśnii przycisk TOOLS znaidujący sie na pilocie.
- 2. Za pomoca przycisków ◀ lub ▶ wybierz żadany tryb obrazu.
- 3. Za pomoca przycisków ◀ lub ▶ wybierz żądany tryb dźwięku.
- 4. Naciśnij przycisk EXIT lub TOOLS, aby zamknąć menu.





♠ Korektor: Balans/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz

Telewizor został wyposażony w szereg ustawień pozwalających na regulacje jakości dźwieku.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian ustawień powoduje automatyczne przełączenie trybu dźwięku w tryb "Użytkownika".



SRS TS XT: Wvł/Wł

TruSurround XT to opatentowana technologia firmy SRS, która umożliwia odtwarzanie 5.1-kanałowego dźwięku przy użyciu dwóch głośników. Technologia TruSurround zapewnia realistyczne wrażenia symulujące dźwięk przestrzenny za pośrednictwem dowolnego zestawu dwóch głośników, w tym głośników wbudowanych w telewizor. Funkcja ta jest całkowicie zgodna z wszystkimi formatami wielokanałowymi.

Łatwa konfiguracja

- 1. Naciśnij przycisk TOOLS znajdujący się na pilocie.
- 2. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz "SRS TS XT".
- 3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz "Wył" lub "Wł".
- 4. Naciśnii przycisk EXIT lub TOOLS, aby zamknać menu.





TruSurround XT, SRS i symbol (●) są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc. Technologia **TruSurround XT** jest używana na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc

Auto głośność: Wył/Wł

Ponieważ poszczególne stacje nadają sygnał o różnych parametrach, prawie po każdej zmianie kanału konieczne jest ponowne wyregulowanie głośności. Funkcja ta umożliwia automatyczne dopasowanie głośności na odpowiednim kanale przez obniżenie jej, gdy modulacja sygnału jest wysoka, lub podwyższenie, gdy jest ona niska.

♦ Głośnik TV: Wvł/Wł

Jeśli dźwięk ma być odtwarzany przez oddzielne głośniki, należy wyłączyć wzmacniacz wewnętrzny.

- +. oraz przycisk **MUTE** nie sa aktywne, jeśli opcja "Głośnik TV" jest wyłaczona.
- Jeśli "Głośnik TV" jest ustawiony na wartość "Wył", można posługiwać się jedynie opcją "Wybór Dźwieku" w menu "Dźwiek" (w trybie PIP).

Wybór Dźwięku: Dźwięk Główny/Dźwięk PIP

Kiedy funkcja PIP jest aktywna, można odsłuchiwać dźwięk z okna podglądu.

- Dźwiek Główny: Umożliwia słuchanie dźwieku z głównego okna.
- Dźwiek PIP: Umożliwia słuchanie dźwieku z okienka.

DOLBY

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

Dolby i symbol dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Wybieranie trybu dźwięku


Tryb dźwięku można ustawić w menu "Narzędzia".Po ustawieniu "Dual I-II" na ekranie wyświetli się aktualny tryb dźwięku.

- 1. Naciśnii przycisk TOOLS znajdujący się na pilocie...
- 2. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz funkcje "Dual I-II"
- Za pomoca przycisków

 ✓ lub

 ✓ wybierz żadana opcie.
- 4. Naciśnii przycisk ENTER ...

	Rodzaj dźwięku	Dual 1/2	Domyślny
	Mono	Mono	Automatyczna
A2 Stereo	Stereo	Stereo ↔ Mono	zmiana
	Dual	Dual 1 ↔ Dual 2	Dual 1
	Mono	Mono	Automatyczna
NICAM Stereo	Stereo	Mono ↔ Stereo	zmiana
WOAW OLCICO	Dual	Mono ↔ Dual 1 _ Dual 2	Dual 1



- Jeśli sygnał stereofoniczny jest słaby i przestawia się automatycznie, zaleca się ustawienie trybu Mono.
- Ta funkcja jest aktywna tylko dla sygnału dźwięku stereofonicznego. Jest nieaktywna w przypadku sygnału dźwięku mono.
- Ta funkcia jest dostępna tylko w trybie telewizora analogowego.

Podłączanie słuchawek (zestaw sprzedawany osobno)

Do telewizora można podłączyć słuchawki, aby podczas oglądania telewizji nie przeszkadzać innym osobom znajdującym się w pokoju.

- Po włożeniu wtyczki słuchawek do odpowiedniego portu, w menu "Dźwięk" można wybrać jedynie opcje "Auto głośność" oraz "Wybór Dźwieku" (w trybie PIP).
- Długotrwałe korzystanie ze słuchawek przy ustawionym wysokim poziomie głośności może być szkodliwe dla słuchu.
- Po podłączeniu słuchawek do telewizora dźwięk nie jest odtwarzany z głośników.
- Głośność dźwięku w słuchawkach i głośnikach jest ustawiana niezależnie.




Ustawianie i wyświetlanie zegara

Telewizor wyposażony jest w funkcję zegara, który można ustawić tak, aby po naciśnięciu przycisku INFO wyświetlana była aktualna godzina. Ustawienie zegara jest także niezbędne, aby móc korzystać z automatycznego włącznika/wyłącznika czasowego.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia",
 a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Czas", a następnie naciśnii przycisk ENTER.
- 3. Naciśnii przycisk ENTER⊕ aby wybrać opcie. Ust zegara"

	, , ,	, t "
•	Aby	Naciśnij
	Przejść do pola "Mies", "Data", "Rok", "godz." lub "Minuta"	Przycisk ◀ lub ▶
	Ustawić wartość w polu "Mies", "Data", "Rok", "godz." lub "Minuta"	Przycisk ▲ lub ▼
	Potwierdź ustawienie.	Przycisk ENTER €.





- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- > Po naciśnięciu przycisku INFO zostanie wyświetlona bieżąca godzina.
- "Rok", "miesiąc", "datę", "godzinę" i "minutę" można także ustawić za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.

Nastawianie automatycznego wyłączania

Telewizor może przejść automatycznie w tryb gotowości po upływie wybranego czasu (w przedziale od 30 do 180 minut).

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a
 następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Czas", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Automatycz. wył.", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk ▲ lub ▼, aż do pojawienia się właściwego czasu (Wył, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Naciśnij przycisk ENTER.
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Po upływie wybranego czasu telewizor automatycznie przełączy sie w tryb gotowości.

Łatwa konfiguracia

- 1. Naciśnij przycisk TOOLS znajdujący się na pilocie.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz funkcję "Automatycz. wvł.".
- 3. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ wybierz minutę.
- 4. Naciśnij przycisk EXIT lub TOOLS, aby zamknąć menu.




Wył

SRS TS XT

Oszcz. energii Dual I-II

Automatyczne włączanie i wyłączanie telewizora

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnii przycisk ENTERŒ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Czas", a następnie naciśnii przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Włącznik czasowy 1", "Włącznik czasowy 2", "Włącznik czasowy 3", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
 - Można określić trzy różne ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego.
- Wymagane jest ustawienie zegara.
- Naciśnij przycisk ◀ lub ▶ i wybierz odpowiednią opcję. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zmień ustawienie.
 - ◆ Czas włączenia : Wybierz godzinę, minutę i opcję "Włączone"/"Wyłączone". (Aby włączyć zegar z ustawionymi wartościami, wybierz "Włączone").



- ◆ Czas wyłączeniae: Wybierz godzinę, minutę i opcję "Włączone"/"Wyłączone". (Aby włączyć zegar z ustawionymi wartościami, wybierz "Włączone").
- ◆ Głośność: Wybierz poziom głośności przy włączaniu telewizora.
- Powtórz: Wybierz opcję "Jednokrotnie", "Codziennie", "Pon. pt.", "Pon. sob." lub
 "Sob. niedz.".
- > Godzinę, i minuty można wprowadzić bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
- > Automatyczne wyłączenie zasilania

W przypadku ustawienia włącznika czasowego na tryb "Wł" telewizor wyłączy się automatycznie, jeśli przez 3 godziny od chwili włączenia przez włącznik czasowy nie będą używane żadne elementy sterujące. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku ustawienia włącznika czasowego na tryb włączony i zapobiega uszkodzeniu telewizora spowodowanemu przegrzaniem podzespołów w przypadku pozostawienia odbiornika włączonego przez długi czas.

Wybieranie języka

Po włączeniu telewizora po raz pierwszy należy wybrać język, w którym będą wyświetlane menu i komunikaty ekranowe.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Język", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk ENTER.
- 4. Naciśnii przycisk EXIT. aby zamknać menu.



Melodia/ Rozrywka/ Oszcz. energii

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a nasteonie naciśnii przycisk ENTER.
- Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk ▲ lub ▼, a następnie naciśnii przycisk ENTER...
- 3. Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk ENTER.
- Naciśnii przycisk EXIT, aby zamknać menu.
- Melodia: Wył/Niski/Średnia/Maks.

Można dostosować melodie odtwarzana po właczeniu/wyłaczeniu telewizora.

- Melodia nie iest odgrvwana, ieśli:
 - dźwięk telewizora został wyłączony poprzez naciśnięcie przycisku MUTE,
 - dźwiek telewizora został wyłączony poprzez naciśniecie przycisku (głośność),
 - Gdy telewizor jest wyłączony za pomocą funkcji wyłącznika czasowego.

♦ Rozrywka: Wył/Sport/Kino/Gra

Tryb "Rozrywka" umożliwia wybranie optymalnego obrazu i dźwięku dla programów sportowych, filmów oraz gier.

- Wvł: Wyłaczenie funkcji "Rozrywka".
- Sport: Zapewnia optymalną jakość obrazu i dźwięku w programach sportowych. Pozwala na uzyskanie ekscytujących kolorów i niepowtarzalnego dźwięku.
- Kino: Zapewnia optymalną jakość obrazu i dźwięku w filmach. Umożliwia uzyskanie bogatszego nasycenia barw i pełniejszego dźwięku.
- Gra: Zapewnia optymalną jakość obrazu i dźwięku w grach. Włączenie tego trybu spowoduje
 przyspieszenie tempa gry, jeśli do telewizora zostanie podłączona zewnętrzna konsola do gry.
- Włączenie któregokolwiek z trzech trybów "Rozrywka" spowoduje zablokowanie ustawień i nie będzie ich można zmienić. Aby wprowadzić zmiany w trybach obrazu i dźwięku, wyłącz tryb "Rozrywka".
- Ustawienia "Rozrywka" są zapisywane dla każdego źródła sygnału.
- Po włączeniu jednego z trzech dostępnych trybów rozrywki funkcja "SRS TS XT" nie będzie dostępna.
- Ustawienie "Rozrywka" można zmienić, kilkukrotnie naciskając przycisk E.MODE na pilocie.



lug & Play

Rozrywka Oszcz. energii

▲ Nawigacia 中Weidź 为 Wróć

0

- Oszcz, energii: Wvł/Niski/Średnia/Maks./Auto
 - Funkcja ta umożliwia dopasowanie jasności ekranu w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia
 - Wył: Pozwala wyłaczyć funkcie oszczedzania energii.
 - Niski: Ustawia odbiornik w trybie pracy na niskim poziomie oszczędzania energii.
 - Średnia: Ustawia odbiornik w trybie pracy na średnim poziomie oszczedzania energii
 - Maks.: Ustawia odbiornik w trybie pracy na wysokim poziomie oszczedzania energii
 - Auto: Pozwala na automatyczne dostosowanie jasności ekranu do wyświetlanych scen.

Łatwa konfiguracia

- 1. Naciśnii przycisk TOOLS znajdujący się na pilocie.
- 2. Za pomoca przycisków ▲ lub ▼ wybierz "Oszcz. energii"
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz "Wył", "Niski", "Średnia". "Maks." lub "Auto".
- 4. Naciśnij przycisk EXIT lub TOOLS, aby zamknąć menu.




Wybieranie źródła

Do wyboru jest szereg zewnętrznych źródeł podłączanych do gniazd wejściowych telewizora.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Wejście", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Naciśnij ponownie przycisk ENTER , aby wybrać opcję "Wybierz źródło".
 - Gdy do telewizora nie jest podłączone żadne urządzenie zewnętrzne, dla opcji "Wybierz źródło" dostępne są tylko ustawienia "TV", "Złącze1", "Złącze2" i "DTV". Ustawienia "AV", "S-Video", "Moduł", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" "HDMI4" są dostępne dopiero po podłączeniu urządzenia do odpowiedniego gniazda.
- Wybierz odpowiednie urządzenie, naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Naciskaj przycisk SOURCE na pilocie, aby przejrzeć wszystkie dostępne źródła sygnału. Tryb TV można wybrać za pomocą przycisku TV/DTV, przycisków numerycznych (0~9) albo przycisku P ^ / ~ na pilocie.






Edytowanie nazw źródeł sygnału wejściowego

Nazwanie urządzeń podłączonych do gniazd wejściowych ułatwia wybieranie właściwego źródła sygnału.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk ENTER. aby wybrać opcję "Wejście".
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Edytuj nazwę", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- 3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz urządzenie, którego nazwe chcesz edytować. Naciśnij przycisk ENTER...
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odpowiednie urządzenie.
 - Naciśnii przycisk ENTER €.
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
 - Po podłączeniu komputera o rozdzielczości 1920 x 1080@60Hz do portu HDMI IN 2 należy ustawić tryb "HDMI2" na "PC" w polu "Edytuj nazwę" trybu "Wejście".



Opis systemu menu dekodera cyfrowego


Firma nie gwarantuje poprawnego działania menu odbiornika telewizji cyfrowej dla krajów innych niż (Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria, Wlk. Brytania, Austria), ponieważ tylko te normy krajowe są obsługiwane. Jeśli kraj, w którym nadawany jest sygnał, różni się od kraju wybranego przez użytkownika, tekst wyświetlany w nagłówku kanału, informacjach, przewodniku, menedżerze kanałów itp. może nie być wyświetlany poprawnie.

 Dostępne w trybie DTV. Naciśnij przycisk TV/DTV na pilocie, aby przejść do trybu DTV. Poniższa ilustracja może być pomocna podczas nawigowania po menu ekranowym i regulacji

dostepnych ustawień.

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego". a następnie naciśnij przycisk **ENTER**C.





Język

Język ścieżki dźwiękowej

Język napisów

Język teletekstu

Preferencje

Dodatkowy język ścieżki dźwiękowej

Podstawowy język napisów

Dodatkowy język napisów

Podstawowy język teletekstu

Dodatkowy język teletekstu

Opcje dostępne w Menu CI mogą się różnić w zależności od modelu CAM.

Automatyczne aktualizowanie listy kanałów

Po dodaniu przez nadawcę nowych usług lub po przeniesieniu telewizora do nowej lokalizacji można zaktualizować listę kanalów.


- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTERœ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Kanał", a następnie naciśnii przycisk ENTERŒ; .
- 3. Naciśnii ponownie ENTER : aby wybrać opcie "Krai".
- Wybierz odpowiedni kraj, naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij ponownie ENTER. aby potwierdzić wybór.
 - Nawet po zmianie ustawienia kraju w tym menu, ustawienie kraju dla telewizora analogowego nie ulegnie zmianie (patrz strona 12)
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję "Wyszukiwanie automatyczne". Naciśnij przycisk ENTERœ.
 - Po zakończeniu zostanie wyświetlona lista znalezionych usług.
 - Podczas aktualizacji listy kanałów istniejąca do tej pory lista ulubionych kanałów nie zostanie skasowana
 - Aby przerwać przeszukiwanie przed jego zakończeniem, naciśnij przycisk ENTER po wybraniu opcji "STOP".
- 6. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- W przypadku słabej jakości sygnału jest wyświetlany komunikat "Nie znaleziono usług! Sprawdź, czy antena jest podłaczona prawidłowo".

Ręczne aktualizowanie listy kanałów

W celu szybkiego wyszukania kanału można określić jego numer.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Kanał", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Wyszukiwanie ręczne", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- 4. Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ zaznacz żądaną opcję i naciśnij przycisk ENTER .
 - Kanał: W Wielkiej Brytanii wyświetlane są kanały w kolejności od "5" do "69".
 (W zależności od kraju)
 - Czestotliwość: Wyświetlane sa czestotliwości dostępne w danej grupie kanałów.
 - Szerokość pasma: Dostepne szerokości pasma to 7 i 8 MHz.
 - Naciśnij czerwony przycisk, aby rozpocząć wyszukiwanie usług cyfrowych. Po zakończeniu wyszukiwania lista kanałów zostanie zaktualizowana.
- 5. Po zakończeniu zostanie wyświetlona lista znalezionych usług.
- 6. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.







Edytowanie listy ulubionych kanałów

Listę ulubionych kanałów można edytować przy użyciu czterech kolorowych przycisków.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Kanał", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Lista ulubionych kanałów", a następnie naciśnij przycisk ENTERœ.
- Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić wszystkie zapisane kanały
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odpowiedni kanał. Naciśnij przycisk ENTER.
 - Obok wybranego kanału zostanie wyświetlona ikona "*", a kanał zostanie dodany do listy ulubionych.
 - ➤ Aby anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie przycisk
 - Zaznacz wszystkie: Wybiera wszystkie wyświetlone kanały.
 - Odznacz wszytkie: Anuluje wybór wszystkich zaznaczonych kanałów.
 - Podejrzyj: Wyświetla aktualnie wybrane kanały.
 - Ustawianie listy ulubionych kanałów zostało zakończone.
- 6. Naciśnii przycisk EXIT. aby zamknać menu.

Dodaj

Tej funkcji można użyć, jeśli został wybrany jeden lub więcej ulubionych kanałów.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER...
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Kanał", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Lista ulubionych kanałów", a następnie naciśnij przycisk ENTERœ.
- Naciśnij czerwony przycisk w menu "Lista ulubionych kanałów". Aby dodać większą liczbę kanałów, wykonaj czynność opisaną w punkcie 5 w poprzednim opisie.
- Aby zaznaczyć kanał, który ma zostać zapisany, naciśnij przycisk RETURN. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Aby dodać wszystkie kanały do listy ulubionych, naciśnij czerwony przycisk.
 - Aby usunąć wszystkie kanały, naciśnij zielony przycisk.
 - Podejrzyj: Wyświetla aktualnie wybrane kanały.
 - Naciśnij przycisk CH LIST, aby wyświetlić menedżera ulubionych kanałów.













◆ Zmień numer (W zależności od kraju)

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Kanał", a następnie naciśnii przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Lista ulubionych kanałów". a następnie naciśnii przycisk ENTER. ...
- 4. Wybierz żadany kanał, naciskając przycisk ▲ lub ▼.
- 5. Naciśnij zielony przycisk.
 - Pole do wpisywania numeru jest puste.
- Podaj nowy numer kanału. Naciśnij ENTER , aby zatwierdzić, lub RETURN. aby anulować.
 - ➤ Naciśnięcie przycisku spowoduje usunięcie wprowadzonej wartości.
 - W przypadku podania numeru już przypisanego do innego kanału numer ten zostanie przypisany do aktualnie wybranego kanału, a poprzedni kanał otrzyma zamiennie wcześniejszy numer aktualnie wybranego kanału. Nastąpi zwyczajna wymiana numerów kanałów.
 - Ulubione kanały zostaną automatycznie uporządkowane w kolejności rosnących numerów kanałów.
- 7. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.

◆ Podejrzyj

- Z menu "Lista ulubionych kanałów" wybierz kanał, którego podalad ma zostać wyświetlony, naciskając przycisk ▲ lub ▼.
- 2. Naciśnij żółty przycisk.
 - Spowoduje to wyświetlenie wybranego kanału.






Usuń

- Z menu "Lista ulubionych kanałów" wybierz kanał, który ma zostać usunięty z listy ulubionych, naciskając przycisk ▲ lub ▼.
- 2. Naciśnij niebieski przycisk.
 - Wybrany kanał oraz jego numer zostaną usunięte.
 - Aby ponownie dodać usunięty kanał do listy ulubionych, zobacz opis opcji "Dodaj" na stronie 32.









Wybieranie listy kanałów

Wybrane kanały można wyłączyć z listy wyszukanych kanałów. Podczas przeglądania listy zapisanych kanałów, wyłączone kanały nie są wyświetlane. Pozostałe kanały będą nadal dostępne podczas wyszukiwania.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Kanał", a następnie naciśnii przycisk ENTERŒ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Lista kanałów". Naciśnii przycisk ENTERœ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Wszystkie", "Ulubione" lub "Domyślny".
 Naciśnii przycisk ENTER⊡.
- Naciśnij żółty przycisk, aby przełączać pomiędzy listą ulubionych kanałów a lista wszystkich kanałów.
 - Ulubione kanały będą wyświetlane tylko wtedy, gdy zostały wcześniej ustawione w menu "Lista ulubionych kanałów" (patrz strony 32).
- 6. Naciśnij czerwony lub zielony przycisk, aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę listy kanałów.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz kanał, który ma zostać ustawiony. Naciśnii przycisk ENTERŒ.
 - ➢ Podczas zmiany kanałów w lewym górnym rogu jest wyświetlany numer i nazwa kanału oraz ikona. Numer i nazwa kanału są wyświetlane, gdy kanał znajduje się na liście wszystkich kanałów, a ★ ikona, gdy kanał znajduje się na liście ulubionych kanałów.
- Naciskaj niebieski przycisk, aby przełączać pomiędzy opcjami "TV", "Radio", "Dane/Inne" oraz "Wszystkie".
- 9. Naciśni przycisk CH LIST, aby wyiść z menu listy kanałów.

Wyświetlanie informacji o programie

Podczas oglądania danego kanału można wyświetlić dodatkowe informacje o bieżącym programie.

- 1. Podczas oglądania programu naciśnij przycisk INFO.
 - Zostaną wyświetlone informacje o programie.
- 2. Aby zamknąć okno informacji, naciśnij przycisk INFO.
 - Wyświetlone informacje obejmują:
 - Poziom blokady
 - Tryb wideo: SD, HD, Radio
 - Tryb dźwięku: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
 - Dostępność telegazety lub napisów DVB
 - Jezyk ścieżki dźwiękowej



Można ją również wyświetlić, naciskając przycisk **CH LIST**.



Wyświetlanie informacji elektronicznego przewodnika po programach

Informacje elektronicznego przewodnika po programach (Electronic Programme Guide, EPG) są dostarczane przez nadawców. Ze względu na informacje przekazywane dla danego kanału pozycje programów mogą być puste lub nieaktualne. Wyświetlane dane są automatycznie aktualizowane natychmiast po odebraniu nowych informacji.

- Uproszczony przewodnik
 Ta opcja umożliwia wyświetlenie informacji o bieżącym
 i następnym programie spośród sześciu kanałów
 widocznych w kolumnie po lewei stronie.
- Pełny przewodnik Ta opcja umożliwia wyświetlenie informacji o programach w postaci jednogodzinnych segmentów. Wyświetlane są informacje o dwóch kolejnych godzinach dla danego programu, które można przewijać do przodu oraz wstecz.
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Naciśnij przycisk ENTER ; aby wybrać opcję "Przewodnik po programach".
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Uproszczony przewodnik" lub "Pełny przewodnik". Naciśnij przycisk ENTER.

4

Menu przewodnika można również wyświetlić, naciskając przycisk GUIDE.


١.		Wykonaj następujące czynności
	Wyświetlić program widoczny na liście przewodnika EPG	 Wybierz program za pomocą przycisków ▲, ▼, ◄, ►.
		Naciśnij przycisk ENTER :

Wybranie następnego programu spowoduje dodanie go do listy zadań i oznaczenie ikoną zegara. Jeśli przycisk ENTER 3 zostanie naciśnięty ponownie, dodanie do listy zadań zostanie anulowane a ikona zegara zniknie. Szczegółowe informacje na temat dodawania programów do listy zadań można znaleźć na nasteonei stronie.

Przelączać pomiędzy widokiem "Uproszczony przewodnik" a "Pełny przewodnik" Wyświetlić listy "Ulubione" i "Wszystkie kanaty" Szybko przewinąć do tyłu (o 24 godziny). Szybko przewinąć do przedu (o 24 godziny). Naciskaj żelony przycisk.	Wyświetlić informacje o programie	 Wybierz program za pomocą przycisków ▲, ▼, ◄, ▶. Po wybraniu programu naciśnij przycisk INFO. 	
kanaly" Szybko przewinąć do tylu (o 24 godziny). Naciskaj żółty przycisk.	"Uproszczony przewodnik" a "Pełny	Naciskaj czerwony przycisk.	
3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3		Naciskaj zielony przycisk.	
Szybko przewinać do przodu (o 24 godziny) • Naciskaj njebieski przycisk	Szybko przewinąć do tyłu (o 24 godziny).	Naciskaj żółty przycisk.	
ezysite pizetiniąc de pizeda (e z i gedziny).	Szybko przewinąć do przodu (o 24 godziny).	Naciskaj niebieski przycisk.	
Wyjść z przewodnika • Naciśnij przycisk EXIT .	Wyjść z przewodnika	Naciśnij przycisk EXIT.	







- Tytuł programu jest wyświetlany na środku w górnej części ekranu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk INFO. Szczegółowe informacje obejmują numer kanału, czas oglądania, pasek stanu, poziom ochrony rodzicielskiej, informacje o jakości obrazu (HD/SD), tryby dźwięku, napisy dialogowe lub telegazetę, język napisów dialogowych lub telegazety i krótkie streszczenie wybranego programu. "..." ten symbol jest wyświetlany, gdy streszczenie jest długie.
- Wyświetlanych jest sześć kanałów. Aby przełączyć kanał, przejdź do odpowiedniego kanału za pomocą przycisków ▲ lub ▼. Aby wyświetlać kolejne strony, naciskaj przycisk P ∧ lub P ∨ .

Korzystanie z listy zadań

W przypadku utworzenia przez użytkownika listy zadań zawierającej programy, które chce on obejrzeć, o określonej godzinie zostanie włączony wybrany program, nawet jeśli w tym czasie jest ogladany inny kanał.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego". a następnie naciśnii przycisk ENTERC.
- Naciśnij przycisk ENTER ; aby wybrać opcję "Przewodnik po programach".
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Planowanie programów". a następnie naciśnii przycisk ENTERŒ.
- Naciśnij czerwony przycisk. Kanał zostanie przełączony na zaplanowany program.
- Naciśnij przycisk ENTERŒ, aby wybrać żądaną pozycję i dostosuj ustawienie za pomoca przycisków ▲ lub ▼.
 - Godziny i minuty można także ustawić za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
 - Kanał: Ustaw żądany kanał.
 - · Czas: Ustaw żądaną godzinę.
 - Data: Ustaw żądany rok, miesiąc i dzień.
 - Powtórz: Określ częstotliwość.

("Jednokrotnie", "Codziennie" lub "Co tydzień")

- 6. Po ustawieniu listy zadań naciśnij czerwony przycisk.
- 7. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- > Zapisz: Zapisz zdefiniowaną pozycje listy zadań.
 - · Anuluj: Anuluj zdefiniowaną pozycję listy zadań.
 - Dodai program: Dodai nowa pozycie do listy zadań.
 - Edytui: Zmień ustawienia wybranej pozycji listy zadań.
 - Usuń: Usuń wybrana pozycję z listy zadań.











Ustawianie standardowego przewodnika

Można zaprogramować styl standardowego przewodnika.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Naciśnij przycisk ENTER⊡, aby wybrać opcję "Przewodnik po programach".
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Domyślny przewodnik", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Wybierz opcję "Uproszczony" lub "Pełny przewodnik" za pomocą przycisków ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTER⊕.
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.





Opcje te można ustawić również za pomocą przycisku GUIDE na pilocie.

Wyświetlanie wszystkich oraz ulubionych kanałów


W menu przewodnika EPG można wyświetlić listę wszystkich lub tylko ulubionych kanałów.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Naciśnij przycisk ENTER , aby wybrać opcję "Przewodnik po programach".
- Wybierz odpowiedni przewodnik ("Uproszczony przewodnik" lub "Pełny przewodnik") za pomocą przycisków ▲ lub ▼.
- 4. Naciśnii przycisk ENTER ...
- Naciśnij zielony przycisk. Umożliwia on przełączanie pomiędzy lista wszystkich kanałów a lista ulubionych kanałów.
- 6. Wybierz program za pomocą przycisków ▲, ▼, ◀ lub ▶.
- Naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić informacje na temat wybranego programu.
- 8. Jeśli lista Lista ulubionych kanałów nie została skonfigurowana:
 - Zostanie wyświetlony komunikat: "Lista ulubionych kanałów jest pusta. Czy chcesz teraz wybrać ulubione kanały?".
 - Wybierz opcję "Tak".
 Zostanie wyświetlone menu "Lista ulubionych kanałów". Jeśli wybierzesz opcje "Nie", lista kanałów nie zostanie zmieniona.
 - Więcej informacji na temat edytowania listy ulubionych kanałów można znaleźć na stronie 32.
- 9. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Na liście "Wszyst. kanały" znajdują się wszystkie kanały, które zostały odnalezione podczas przeszukiwania listy kanałów. W tym trybie są wyświetlane wszystkie kanały.
- Na liście "Ulubione" (ulubione kanały) znajdują się kanały wybrane w menu "Lista ulubionych kanałów" (patrz strona 32.)

Regulowanie poziomu przezroczystości menu

Można ustawić odpowiedni poziom przezroczystości menu.


- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kan. cyfr.", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Przezroczystość menu", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- 4. Wybierz odpowiednie ustawienie ("Wysoka", "Średnia", "Niska", lub "Brak") za pomocą przycisków ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡, aby zmienić ustawienie.
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.












Konfigurowanie zabezpieczenia rodzicielskiego

Ta funkcja uniemożliwia nieuprawnionym użytkownikom, na przykład dzieciom, oglądanie nieodpowiednich programów poprzez zastosowanie kodu PIN (Personal Identification Number) zdefiniowanego przez użytkownika. Menu ekranowe zawiera instrukcje dotyczące przypisania kodu PIN (który w razie potrzeby można później zmienić).

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Blokada rodzicielska", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- 4. Zostanie wyświetlona opcia "Wprowadź kod PIN".
- Wprowadź bieżący, 4-cyfrowy kod PIN za pomocą przycisków numerycznych (0–9).
 - Domvslnv kod PIN w przypadku nowego telewizora to 0000.
 - W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN zostanie wyświetlony komunikat "Nieprawidłowy kod PIN. Spróbuj ponownie".
- 6. Naciśnii przycisk ENTER €.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz przedział wiekowy, który chcesz zablokować. Naciśnii przycisk ENTERC.

DTV Ustawienia Przezroczystość menu : Medium Damień kod PIN Blokada rodzicielska Damień Napisów Tryb napisów Napisów Napisów Napisów Wróć






◆ Zmień kod PIN

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Zmień kod PIN", a następnie naciśnii przycisk ENTERœ.
 - Zostanie wyświetlona opcia "Wprowadź kod PIN".
- Wprowadź bieżący, 4-cyfrowy kod PIN za pomocą przycisków numerycznych (0–9).
 - Zostanie wyświetlony ekran "Wprowadź nowy kod PIN".
- Wprowadź nowy kod PIN za pomocą przycisków numerycznych (0-9).
 - Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdź nowy PIN".
- **6.** Wprowadź ponownie nowy kod PIN za pomocą przycisków numerycznych (0–9), aby go potwierdzić.
 - Zostanie wyświetlony komunikat "Kod PIN został zmieniony pomyślnie".
- 7. Naciśnij przycisk ENTER ...
- 8. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Jeśli zapomnisz kod PIN, możesz przywrócić domyślny kod 0-0-0-0, naciskając kolejno następujące przyciski na pilocie: POWER (wyłaczenie), MUTE, 8, 2, 4, POWER (właczenie).





Konfigurowanie napisów dialogowych

Można właczyć lub wyłaczyć wyświetlanie napisów dialogowych.

- 1. Naciśnii przycisk MENU aby wyświetlić menu Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcje "Menu kanału cyfrowego", a nastepnie naciśnii przycisk ENTER ...
- 2. Za pomoca przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcie. Ustawienia" a nastepnie naciśnii przycisk ENTER .
- 3. Za pomoca przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcie "Napisy", a nastepnie naciśnii przycisk ENTER ...
- Wybierz opcie Wł" za pomoca przycisków ▲ lub ▼ Naciśnij przycisk ENTER ...
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Aby wybrać te opcie, wystarczy nacisnać przycisk SUBT, na pilocie



Konfigurowanie trybu napisów dialogowych


To menu umożliwia skonfigurowanie trybu napisów dialogowych. Standardowym ustawieniem iest "Normalny". a opcja "Dla niedosłyszących" jest przeznaczona dla osób niedosłyszacych.

- 1. Naciśnii przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcje "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- 2. Za pomoca przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcie "Ustawienia", a nastepnie naciśnii przycisk ENTER.
- 3. Za pomoca przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcie "Tryb napisów". a następnie naciśnij przycisk ENTER .
- 4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję "Normalny" lub "Dla niedosłyszących". Naciśnij przycisk **ENTER** (→
- 5. Naciśnii przycisk EXIT, aby zamknać menu.
- Jeśli ogladany program nie obsługuje ustawienia "Dla niedosłyszacych", automatycznie właczany jest tryb "Normalny", nawet w przypadku wybrania opcii "Dla niedosłyszacych".

Wybieranie formatu dźwieku

Przez odbiornik audio podłączony przy użyciu przewodu optycznego można odbierać tylko dźwięk w formacie Dolby Digital. Z głównego głośnika można odbierać tylko dźwięk w formacie PCM.

Gdy dźwiek jest odbierany jednocześnie z głównego głośnika i z odbiornika audio, może wystąpić echo spowodowane różnica w szybkości dekodowania sygnału dla głośnika głównego i dla odbiornika audio. W takim przypadku należy użyć funkcji wewnętrznego wyciszenia.



- 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomoca przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcje "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊕.
- 2. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
- 3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Format dźwięku", a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
- 4. Za pomoca przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcje "PCM" lub "Dolby Digital". Naciśnij przycisk ENTER ...
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Dostepność opcii Format dźwieku jest uzależniona od nadawanego sygnału. Dźwiek w formacje Dolby Digital jest dostępny tylko, gdy do telewizora są podłączone zewnętrzne głośniki przy użyciu kabla optycznego.




Przezroczystość menu: Średnia

Zmień kod PIN okada rodzicie

Wybieranie funkcji Opis audio

Jest to funkcja pomocnicza audio, która umożliwia korzystanie z dodatkowych ścieżek audio dla osób z upośledzeniem wzroku. Za pośrednictwem tej funkcji emitowana jest ścieżka audiodeskrypcji ("Opis audio"), jeśli została ona dołączona do głównej ścieżki audio.Użytkownicy mogą włączyć bądź wyłaczyć funkcje audiodeskrypcji. a także regulować głośność.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu..
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz opcję "Ustawienia", a nastepnie naciśnii przycisk ENTER⊕.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz opcję "Opis audio", a następnie naciśnii przycisk ENTER ⊕.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz opcję "Wł", a następnie naciśnii przycisk ENTERœ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz opcję "Głośność", a następnie naciśnii przycisk ENTERC.
 - Opcja "Głośność" jest aktywna, jeśli funkcja "Opis audio" została właczona (ustawienie "Wł").
- Za pomocą przycisków ◀ lub ➤ określ optymalne ustawienie. Naciśnii przycisk ENTER[™].
- 7. Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknać menu.







Wybieranie telegazety (tylko Wielka Brytania)

Ta funkcja jest włączana, jeśli wraz z programem jest nadawana telegazeta.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Cyfrowy teletekst", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zmienić ustawienie na "Wyłączony" lub "Włączony". Naciśnij przycisk ENTER⊕.
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) to międzynarodowy standard systemów kodowania danych używany w przypadku multimediów i hipermediów. Jest to standard wyższy od systemu MPEG obejmujący hipermedia w tym zdjęcia, usługi znakowe, animacje, grafikę, filmy, a także dane multimedialne zawierające łącza do kolejnych danych. Technologia MHEG jest interaktywnym środowiskiem użytkownika i znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak telewizja na żądanie (Video-On-Demand, VOD), telewizja interaktywna (Interactive TV, ITV), handel elektroniczny (Electronic Commerce, EC), edukacja telewizyjna, telekonferencje, biblioteki cyfrowe i gry sieciowe.



Wybieranie strefy czasowej (dotyczy tylko Hiszpanii)

Wybierz strefę czasowa, w której jest używany telewizor.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego". a następnie naciśnii przycisk ENTERC.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a nastepnie naciśnii przycisk ENTERŒ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Strefa Czasowa", a następnie naciśnii przycisk ENTER.
- Wybierz odpowiednią strefę czasową, naciskając przycisk
 ▲ lub ▼. Naciśnii przycisk ENTERŒ.
 - ➤ Dostepne sa nastepujace opcje.
 - Półwysep Iberyjski i Baleary Wyspy Kanaryjskie
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.



Wyświetlanie informacji o produkcie

Można wyświetlić informacje o produkcie. W przypadku konieczności obsługi lub naprawy należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawca produktów firmy Samsung.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "System", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Naciśnij ponownie przycisk ENTER ; aby wybrać opcję "Informacje o produkcie".
 - Zostanie wybrane menu Informacje o produkcie.
 - Wersja oprogramowania, Wersja Firmware
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.



Sprawdzanie informacji o sygnale

Można wyświetlić informacie o stanie sygnału.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego". a następnie naciśnij przycisk ENTERœ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a nastepnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "System", a nastepnie naciśnii przycisk ENTERœ¹.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Informacje o sygnale", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.
- 5. Naciśnii przycisk EXIT. aby zamknać menu.
- W przypadku słabej jakości sygnału wyświetlany jest komunikat "Brak sygnału".



Aktualizowanie oprogramowania

W celu zachowania zgodności produktu z najnowszymi funkcjami telewizji cyfrowej, okresowo, jako część normalnego sygnału telewizyjnego, przesyłane są aktualizacje oprogramowania.

Telewizor automatycznie rozpoznaje te sygnały i wyświetla pasek aktualizacji oprogramowania. Użytkownik ma możliwość wybrania. czy chce zainstalować aktualizacie.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "System", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Aktualizacja oprogramowania", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Informacje o oprogramowaniu", "Aktualizacja ręczna" lub "Aktualizacja w trybie czuwania". Naciśnij przycisk ENTER⊕.

◆ Informacje o oprogramowaniu

Naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić informację o bieżącej wersji oprogramowania. Aby wyświetlić informację o wersji oprogramowania, naciśnij ponownie przycisk ENTER. Naciśnięcie czerwonego przycisku spowoduje wyświetlenie wersji alternatywnej. Naciśnięcie niebieskiego przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia, instalację aktualizacji i jego ponowne uruchomienie.


◆ Aktualizacja reczna

Naciśnij przycisk **ENTER**:, aby wyszukać oprogramowanie w sygnale nadawanym przez aktualnie odbierane kanały.

◆ Aktualizacja w trybie czuwania: Wł. / Wył.

Naciśnij przycisk **ENTER**: Aby kontynuować aktualizację oprogramowania przy włączonym zasilaniu, wybierz opcję Wł, naciskając przycisk ▲ lub ▼. Po upływie 45 minut od przejścia w tryb gotowości automatycznie jest wykonywana aktualizacja ręczna. Ponieważ włączane jest wewnętrzne zasilanie, ekran tego produktu LCD może się nieco rozjaśnić. Może to potrwać nawet ponad godzinę, aż aktualizacja oprogramowania zostanie zakończona.

6. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.






Wyświetlanie informacji interfejsu Common Interface

Ta funkcja umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących modułu CAM umieszczonego w gnieździe Cl.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a nastepnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Common Interface". a następnie naciśnii przycisk ENTER.
- Naciśnij ponownie przycisk ENTER ; aby wyświetlić informacje o programach.
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Informacje o programach dotyczą karty CI CARD. Moduł CAM można zainstalować w dowolnej chwili, niezależnieod tego, czy telewizor jest właczony czy wyłączony.
 - Moduł CI CAM można nabyć u najbliższego sprzedawcy lub zamówić telefonicznie.
 - Włóż do końca kartę CI CARD do modułu CAM w kierunku wskazanym przez strzałke.
 - Włóż moduł CAM z zainstalowaną kartą CI CARD do gniazda interfejsu Common Interface. (Wsuń do końca moduł CAM w kierunku wskazanym przez strzałkę, tak aby był ułożony równolegle do gniazda).
 - 4. Sprawdź, czy na kodowanym kanale jest wyświetlany poprawny obraz.





Wybieranie menu CI (Common Interface)


Ta funkcja umożliwia użytkownikowi wybieranie opcji z menu udostępnianego przez moduł CAM.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Common Interface", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- 4. Wybierz opcję "Menu Cl" za pomocą przycisków ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ:
- 5. Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- 6. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Wybierz Menu CI, korzystając z menu karty PC.

7erowanie

Zapisane wartości można wyzerować i przywrócić im fabryczne wartości domyślne.

- Użycie opcji Ustawienia fabryczne powoduje usunięcie wszystkich informacji o kanałach i ustawieniach określonych przez użytkownika i przywrócenie im fabrycznych wartości domyślnych.
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "System", a następnie naciśnij przycisk ENTERœ.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Ustawienia fabryczne", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- 5. Zostanie wyświetlony ekran "Wprowadź kod PIN".
- Wprowadź bieżący, 4-cyfrowy kod PIN za pomocą przycisków numerycznych (0–9).
 - Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Wszystkie wartości zostaną wyzerowane po naciśnieciu w koleiności kolorowych przycisków (czerwonego, zielonego, żółtego i niebieskiego).
- 7. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.




Można zmienić domyślne ustawienie języka dla napisów dialogowych, ścieżki dźwiękowej i telegazety. Ta opcja umożliwia wyświetlenie informacji o języku dla wybranego kanału.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Menu kanału cyfrowego", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Język", a następnie naciśnii przycisk ENTERC.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję "Język ścieżki dźwiękowej", "Język napisów" lub "Język teletekstu". Naciśnij przycisk ENTERŒ.
- Wybierz odpowiedni język, naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk ENTERœ.
 - Jeśli wybrany język nie jest dostępny dla danego programu, domyślnie jest wybierany język angielski.
- 5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
- Podczas oglądania programu można włączyć napisy dialogowe. Podczas oglądania programu można wybrać język ścieżki dźwiekowei.









Preferencje

To menu składa sie z 6 podmenu:

Podstawowy język ścieżki dźwiękowej, Dodatkowy język ścieżki dźwiękowej, Podstawowy język napisów, Dodatkowy język napisów, Podstawowy język teletekstu, Dodatkowy język teletekstu

Użytkownik może wybrać jeden z dostępnych języków (Angielski, Niemiecki, Włoski, Szwedzki, Francuski, Walijski, Celtycki, Irlandzki, Duński, Fiński, Hiszpański, Holenderski). Język wybrany w tym menu będzie językiem domyślnym po wybraniu przez użytkownika danego kanału.



◆ Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz odpowiednie menu (Podstawowy język ścieżki dźwiękowej, Dodatkowy język ścieżki dźwiękowej, Podstawowy język napisów, Dodatkowy język napisów, Podstawowy język teletekstu, Dodatkowy język teletekstu), a następnie naciśnii przycisk

ENTER . Zostana wyświetlone opcie wybranego menu.

- Wybierz odpowiedni język, naciskając przycisk ▲ lub ▼.
 Naciśnii przycisk ENTERC→. aby potwierdzić wybór.
- W przypadku zmiany ustawień języka, opcje Język napisów, Język ścieżki dźwiękowej i Język teletekstu dostępne w menu Jezyk (patrz strona 44) sa automatycznie zmieniane na wybrany jezyk.
- W podmenu Język napisów, Język ścieżki dźwiękowej i Język teletekstu menu Język dostępna jest lista języków obsługiwanych przez bieżący kanał i podświetlony jest wybrany język. W przypadku zmiany ustawień języka nowe ustawienie będzie obowiązywało tylko dla wybranego kanału. Zmiana tego ustawienia nie powoduje zmiany ustawienia opcji Podstawowy język napisów, Podstawowy język ścieżki dźwiekowej i Podstawowy iezyk teletekstu w menu Preferencie.

Konfigurowanie oprogramowania na komputerze (na przykładzie systemu Windows XP)

Poniżej przedstawiono ustawienia ekranu w systemie Windows w przypadku typowego zestawu komputerowego. Wygląd ekranów na poszczególnych komputerach może się różnić w zależności od wersji systemu Windows i typu karty graficznej. Pomimo różnic w wyglądzie podstawowe opcje konfiguracji są na ogół takie same. (w przeciwnym wypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub sprzedawcą produktów firmy Samsung).

- 1. W menu Start systemu Windows kliknij opcje "Panel sterowania".
- W oknie panelu sterowania wybierz kategorię "Wygląd i kompozycje", aby wyświetlić koleine okno.
- 3. W oknie panelu sterowania wybierz kategorię "Ekran", aby wyświetlić kolejne
- 4. W wyświetlonym oknie przejdź na kartę "Ustawień". Poprawne ustawienie rozmiaru ekranu (rozdzielczości): Optymalnie 1920 X 1080. Jeśli jest dostępna opcja pionowej częstotliwości odświeżania ekranu, poprawną wartością będzie "60" lub "60 Hz". W przeciwnym wypadku kliknij przycisk OK" aby zamknać okno.



Tryby wyświetlania

Położenie i rozmiar ekranu różnią się w zależności od typu monitora komputera i wybranej rozdzielczości. Zaleca się stosowanie wartości rozdzielczości podanych w tabeli.

> D-Sub Weiście

Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM	640 x 350 720 x 400	31,469 31,469	70,086 70,087	25,175 28,322	+ / - - / +
VESA	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 1360 x 768 1600 x 1200	31,469 37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 63,981 79,976 47,712 75,000	59,940 72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029 60,020 75,025 60,015 60,000	25,175 31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750 108,000 135,000 85,500 162,000	-///- +/+ +/+ +/+ -//- +/+ +/+
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+ / -

> HDMI/DVI Weiście

Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
	640 x 480 800 x 600	31,469 37.879	59,940 60.317	25,175 40.000	- / - + / +
VECA	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Korzystając z połączenia kablowego HDMI/DVI należy użyć gniazda HDMI IN2.
- Tryb z przeplotem nie jest obsługiwany.
- Telewizor może nie działać poprawnie, jeśli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
- Obsługiwane sa tryby sygnału rozdzielonego oraz złożonego (kompozytowego). Brak obsługi synchronizacji SOG.
- Zbyt długi lub niskiej jakości kabel VGA może spowodować pogorszenie jakości obrazu w trybach o wysokiej rozdzielczości (1920 x 1080 lub 1600 x 1200).

Konfiguracja telewizora za pośrednictwem komputera

- Trvb PC ustawia sie za pomoca przycisku SOURCE.
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk ENTER. Wybierz "Obraz".
- 2. Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk ▲ lub ▼, po czym naciśnii przycisk ENTER(군)
- 3. Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnii przycisk ENTER.
- 4. Naciśnii przycisk EXIT, aby zamknać menu.

♦ Auto dopasowanie


Automatyczna regulacja umożliwia samoczynne dopasowanie obrazu telewizora do sygnału wideo odbieranego z komputera. Urządzenie samoczynnie dobiera właściwe korekcje i położenie obrazu.

Łatwa konfiguracja

- 1. Naciśnij przycisk TOOLS znajdujący się na pilocie.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz opcję "Auto dopasowanie", a następnie naciśnij przycisk ENTERE".







♦ Ekran:

Ziarnisty/Wygładzony

Regulowanie jakości obrazu ma na celu wyeliminowanie lub zredukowanie zakłóceń odbioru. Jeżeli nie udało się zredukować zakłóceń, należy możliwie najdokładniej dopasować częstotliwość (minimalizując zakłócenia), po czym ponownie wykonać dostrajanie. Po zredukowaniu zakłóceń, ponownie dostosuj obraz tak, aby znajdował się na środku ekranu. Za pomocą przycisku \triangle lub ∇ wybierz "Coarse" lub "Fine", a następnie naciśnij przycisk **ENTER**:

Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ wyreguluj jakość obrazu. Naciśnij przycisk ENTER⊡



Położenie

Jeśli ekran komputera nie mieści się na ekranie telewizora, należy dopasować jego położenie.

Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wyreguluj pozycję w pionie. Za pomocą przycisków ◀ oraz ▶ wyreguluj pozycję w poziomie.

Naciśnij przycisk ENTER @



Reset obrazu

Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznych ustawień wszystkich parametrów obrazu.




Korzystanie z funkcji WISELINK

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie zdjęć (JPEG) i odtwarzanie plików muzycznych (MP3) zapisanych na urządzeniu pamięci masowei USB (MSC).

Naciśnij przycisk **POWER** na pilocie lub panelu telewizora. Podłącz urządzenie USB zawierające pliki JPEG i/lub MP3 do złącza WISELINK (złącze USB) znajdującego się z boku telewizora

Po wejściu w tryb WISELINK bez podłączonego urządzenia USB, zostanie wyświetlony komunikat "There is no device connected". W takim przypadku włóż urządzenie USB, wyjdź z ekranu naciskając przycisk **W.LINK** na pilocie i ponownie weidź w ekran WISELINK.



Jedynie znaki alfanumeryczne moga być używane w nazwach folderów i plikach (zdjecia, muzyka).

System plików obsługuje tylko format FAT16/32 (system plików NTFS nie jest obsługiwany)

Niektóre typy aparatów cyfrowych USB i urządzeń audio mogą nie być kompatybilne z tym telewizorem.

Wiselink obsługuje tylko urządzenia pamięci masowej USB (MSC). MSC oznacza urządzenie transportowe klasy pamięci masowej. Przykładami urządzeń MSC są pendrive'y i czytniki kart Flash (zarówno dyski twarde USB jak i koncentratory nie są obsługiwane.)

Przed podłączeniem urządzenia do telewizora należy wykonać kopię zapasową plików, aby uchronić je przed uszkodzeniem lub utratą danych. Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie plików danych lub utrate danych.

Urządzenia należy podłączać bezpośrednio do portu USB w telewizorze. W przypadku użycia osobnego przewodu do podłączenia, moga wystapić problemy z kompatybilnościa USB.

Obsługiwane są jedynie formaty plików MP3 i JPEG.

Aplikacja Wiselink obsługuje wyłącznie pliki dźwiękowe w formacie MP3 o wysokiej częstotliwości próbkowania (32 kHz, 44,1 kHz lub 48 kHz).

Zalecamy sekwencyjny format JPEG.

Nie odłaczaj urządzenia USB gdy trwa "Ładowanie".

Protokół MTP (Media Transfer Protocol) nie iest obsługiwany.

Czas odtwarzania pliku MP3 może być wyświetlany jako '00:00:00', jeśli informacja o czasie odtwarzania nie zostanie znaleziona na poczatku pliku.

Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej trwa jego wyświetlenie na ekranie.

Na listach zdjęć i utworów może być wyświetlanych do 300 plików/folderów.

Ładowanie może potrwać dłużej w zależności od rozmiaru pliku.

Korzystanie z menu WISELINK

- 1 Naciśnij przycisk MENU. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać "Weiście". a następnie naciśnii przycisk ENTER...
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać "WISELINK", a następnie naciśnij przycisk ENTER r...
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odpowiednie urządzenie USB pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk ENTER(न)
 - Menu "WISELINK" różni się w zależności od urządzenia USB pamieci masowei podłaczonego do telewizora.
 - Niektóre urządzenia mogą nie być obsługiwane ze względu na problemy z ich zgodnościa.
- - Aby wyjść z trybu "WISELINK", naciśnij przycisk W.LINK na pilocie.







Naciśnij przycisk W.LINK na pilocie, aby wyświetlić menu "WISELINK".



Korzystanie z przycisków pilota w menu WISELINK

Przycisk	Funkcja
▲ / ▼/ ∢ / ►	Przesuwa kursor i wybiera pozycję.
ENTER	Wybiera obecnie wybraną pozycję.
•	Odtwarzanie pokazu slajdów lub pliku MP3.
II	Wstrzymywanie pokazu slajdów lub pliku MP3.
RETURN	Powraca do poprzedniego menu.
INFO	Uruchamia różne funkcje z menu Zdjęcia i Muzyka.
	Zatrzymuje bieżący pokaz slajdów lub plik MP3.
4	Strona w górę lub w dół (pozycja listy plików)
EXIT	Zatrzymuje bieżącą funkcję i powraca do poprzedniego menu wyższego poziomu.

Korzystanie z listy PHOTO (JPEG)

To menu pokazuje pliki JPEG i foldery zapisane w urządzeniu pamieci USB.

- Wykonaj kroki od 1 do 3 z sekcji "Korzystanie z menu WISELINK". (Patrz strona 49)
- Naciśnij przycisk ◀ lub ► aby przejść do pozycji "Zdjęcia", a następnie naciśnij przycisk ENTER. Informacje o zapisanym pliku sa wyświetlane jako folder lub plik.
- 3. Naciśnij przyciski ▲, ▼, ◀ i ▶, aby wybrać plik.
 - Naciśnięcie przycisku ENTER in a ikonie zdjęcia pokazuje obecnie wybrane zdjęcie na pełnym ekranie.
 - Naciśnięcie przycisku ENTER in a ikonie folderu pokazuje pliki JPEG znajdujące się w folderze.

Aby wyjść z trybu "WISELINK", naciśnij przycisk W.LINK na pilocie.

- Przy przejściu do zdjęcia, załadowanie pliku może potrwać kilka sekund. W tym momencie ikon z zostanie wyświetlona na górze ekranu, po lewei stronie.
- Pokazanie plików JPEG jako obrazów miniatur może potrwać.
- To menu pokazuje tylko pliki o rozszerzeniu jpg. Pliki innych formatów, takie jak bmp lub tiff, nie beda wyświetlane.
- Pliki są wyświetlane na stronie. Na każdej stronie jest wyświetlanych 15 miniatur zdjęć.
- Miniatury sa ponumerowane od lewej do prawej i z góry na dół, od 1 do 15.
- Niektóre typy aparatów cyfrowych USB i urządzeń audio mogą nie być kompatybilne z tym telewizorem.
- Najpierw wyświetlane są foldery, a następnie wszystkie pliki JPEG znajdujące się w folderze. Foldery i pliki JPEG sa sortowane w porzadku alfabetycznym.
- Jeśli zdjęcie jest wyświetlane na pełnym ekranie, można je powiększać i pomniejszać oraz obracać na ekranie
- ➤ W przypadku wyświetlania na pełnym ekranie, przycisk Iub umożliwi obejrzenie innego zdjęcia w tym samym folderze.
- Po wybraniu ikony zdjęcia, naciśnij przycisk , aby rozpocząć pokaz slajdów.
- Zdjęcia bez informacji EXIF mogą nie być wyświetlane jako miniatury na liście PHOTO LIST, w zależności od jakości obrazu i rozdzielczości.

Wyświetlanie pokazu slajdów

- Naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić opcję ("Uruchom pokaz slajdów", "Zaznacz wszystkie").
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać "Uruchom pokaz slajdów ", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 - Podczas pokazu slajdów pliki są wyświetlane po kolei, od aktualnie wyświetlanego pliku.
 - Pliki MP3 mogą być automatycznie odtwarzane podczas pokazu slajdów, jeśli domyślna opcja Podkład muzyczny jest ustawiona na On. Aby włączyć tę funkcję pliki MP3 i inne pliki zdjęć muszą znajdować się w tym samym folderze w urzadzeniu pamieci masowej USB.
- 6. Naciśnij przycisk INFO podczas pokazu slajdów, aby ustawić następujące opcje ("Prędkość pokazu slajdów", "Podkład muzyczny", "Ustawienie podkładu muzycznego", "Lista"). Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 - Po ustawieniu opcji naciśnij przycisk ENTER ; aby wprowadzić zmianę.









Korzystanie z Menu na ekranie Lista zdjeć

Uruchom pokaz slaidów:

Możesz uruchomić pokaz slajdów.

Zaznacz wszystkie:

Umożliwia zaznaczenie wszystkich plików w tym katalogu.

Odznacz wszystkie:

Umożliwia odznaczenie wszystkich plików w tym katalogu.

Korzystanie z menu podczas pokazu slajdów

Predkość pokazu slaidów:

Kontroluje szybkość pokazu slajdów.

Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać żądaną opcję ("Szybka", "Normalny", "Wolna"), a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡.

Podkład muzyczny:

Określ, czy podczas pokazu slajdów ma być odtwarzany plik MP3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną opcję ("Wł.", "Wył."), a nastepnie naciśnij przycisk ENTERC⊡.

Ustawienie podkładu muzycznego:

W czasie trwania pokazu slajdów, pliki MP3 i foldery w tym samym katalogu są wyświetlane.

Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać plik muzyczny, a następnie naciśnij żółty przycisk. Na lewo od wybranego pliku muzycznego pojawi się znak (✓). Powtórz wyżej opisaną czynność, aby wybrać więcej plików muzycznych. Naciśnij przycisk ENTER ☑.

Jeśli opcja Podkład muzyczny zostanie wyłączona nawet po skonfigurowaniu opcji Ustawienie podkładu muzycznego, muzyka tła nie bedzie odtwarzana.

Lista:

Informacje o zapisanym pliku są wyświetlane jako folder lub plik JPEG.

Aby wyjść z trybu "WISELINK", naciśnij przycisk W.LINK na pilocie.

W przypadku wybierania pliku zdjęcia, informacje o nim są wyświetlane po lewej stronie ekranu telewizora, takie jak rozdzielczość, data modyfikacji i kolejność pliku w bieżącym katalogu (np. 10 z 15).



: Ikona zdjecia




Przechodzi do poprzedniego folderu













Korzystanie z menu opcii

- 1. Wykonaj kroki od 1 do 3 z sekcij. Korzystanje z menu WISFLINK" (Patrz strona 49)
- 2. Naciśnii przycisk ◀ lub ▶ aby przeiść do pozycii "Zdiecia", a nastepnie naciśnii przycisk ENTER. Informacie o zapisanym pliku sa wyświetlane jako folder lub plik.
- 3. Naciśnii przycisk ▲ ▼ ◀ i ▶ aby wybrać plik a następnie przycisk ENTER . Naciśniecie przycisku na miniaturze zdiecia wyświetla zdiecie na pełnym ekranie.
- 4. Naciśnii przycisk INFO aby wyświetlić opcję ("Uruchom pokaz slaidów". "Powiekszenie". "Obróć". "Lista")



Uruchom pokaz slaidów:

 Naciśnii przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać "Uruchom pokaz slaidów". a następnie naciśnij przycisk ENTER . Możesz uruchomić pokaz slaidów

Powiekszenie:

- Naciśnii przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać "Powiekszenie". a nastepnie naciśnii przycisk ENTER ...
- Wybierz odpowiednia opcie, naciskając przycisk ▲ lub ▼. a następnie naciśnij przycisk ENTER . (X1, X2, X4)
- Aby przesunąć powiekszone zdjęcie w góre/dół/lewo/prawo. należy nacisnać przycisk INFO w celu opuszczenia menu opcii. a nastepnie nacisnać przycisk ▲. ▼. ◀ lub ▶.
- Funkcie "Uruchom pokaz slaidów" i "Obróć" sa nieaktywne. ieśli wybrano opcie "Powiekszenie".
- > "X1": Przywraca zdjęcie do rozmiaru oryginalnego.
 - "X2": Dwukrotne powiekszenie zdiecia.
 - "X4": Czterokrotne powiększenie zdjęcia.
 - : Przesuwa powiększone zdjęcie w górę/dół/prawo/lewo.



- Naciśnii przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać "Obróć", a następnie naciśnii przycisk ENTER .
- Wybierz odpowiednia opcie, naciskając przycisk ▲ lub ▼. a następnie naciśnij przycisk ENTER . (0°, 90°, 180°, 270°)
- Obrócony plik nie jest zapisywany.
- Funkcie "Uruchom pokaz slaidów" i "Powiekszenie" sa nieaktywne, ieśli wybrano opcie "Obróć".
- > "0°": Obraca zdiecie do położenia oryginalnego

"90°": Obraca zdjęcie o 90 stopni "180°": Obraca zdjecie o 180 stopni "270°": Obraca zdiecie o 270 stopni





Korzystanie z listy MP3

To menu pokazuje pliki MP3 spośród plików zapisanych na urządzeniu pamieci USB.

- 1. Wykonai kroki od 1 do 3 z sekcii "Korzystanie z menu W.LINK". (Patrz strona 49)
- 2. Naciśnii przycisk ◀ lub ▶, aby przejść do pozycji "Muzyka", a nastepnie naciśnii przycisk ENTER Informacie o zapisanym pliku sa wyświetlane jako folder lub plik.
- 3. Naciśnii przycisk ▲ lub ▼. aby przesunać ikone, a następnie naciśnii przycisk ENTER .
 - Naciśniecie przycisku ENTER
 œ
 na ikonie nuty natychmiast odtwarza plik muzyczny.
 - Naciśniecie przycisku ENTER. na ikonie folderu pokazuje pliki muzyczne zawarte w tym folderze
 - Aby wybrać plik no kolejnej stronje, naciśnij przycisk 🕶 lub aby przejść do kolejnej strony.
- 4. Aby wybrać wszystkie pliki lub plik, naciśnii przycisk INFO w celu wyświetlenia menu Muzyka. Naciśnii przycisk

ENTER @ abv wybrać "Odtwórz". "Powtarzanie" lub "Zaznacz wszystkie"

Aby wyiść z trybu "WISELINK", naciśnii przycisk W.LINK na pilocie.

Music





· Ikona folderu



· Ikona muzvki





: Przechodzi do poprzedniego folderu

Korzystanie z menu opcii

Odtwórz:

Wybierz, aby odtwarzać pliki MP3.

- Naciśnii przycisk (podczas odtwarzania pliku MP3, aby wstrzymać jego odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk aby wyjść z trybu odtwarzania.
- W tym menu wyświetlane sa wyłacznie pliki z rozszerzeniem MP3. Pliki w innych formatach nie sa wyświetlane, nawet jeśli zostały zapisane na tym samym urzadzeniu USB.
- Wybrany plik jest wyświetlany na górze, z czasem odtwarzania.
- Aby dostosować głośność muzyki, naciśnij przycisk - + na pilocie. Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk **MUTE** na pilocie.

Powtarzanie:

Wybierz, aby odtwarzać bez przerwy pliki MP3 w bieżącym folderze. Można wybrać opcję "Wł." lub "Wył."

Zaznacz wszystkie:


Umożliwia zaznaczenie wszystkich plików w tym katalogu.

Odznacz wszystkie:

Umożliwia odznaczenie wszystkich plików w tym katalogu.

Ikona informacji o funkcji Muzyka

: Kiedy wszystkie pliki muzyczne w folderze (lub wybrany plik) sa powtarzane. "Powtarzanie" jest "Wł".





: Po naciśnięciu przycisku 🔳 na pilocie, gdy muzyka jest zatrzymana.

Korzystanie z menu Ustawienia

Menu Ustawienia wyświetla ustawienia użytkownika menu "WISELINK".

- 1. Wykonaj kroki od 1 do 3 z sekcji "Korzystanie z menu WISELINK". (Patrz strona 49)
- 2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przejść do pozycji "Ustawienia", a następnie naciśnij przycisk FNTFRr과
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną pozycję, a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡. ("Prędkość pokazu slajdów", "Podkład muzyczny", "Ustawienie podkładu muzycznego", "Powtarzanie", "Wygaszacz ekranu")
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk ENTER .
 Aby wyjść z trybu "WISELINK", naciśnij przycisk W.LINK na pilocie.

Predkość pokazu slajdów:

Kontroluje szybkość pokazu slajdów. Można wybrać "Szybka", "Normalna" lub "Wolna".




Podkład muzyczny:

Określ, czy podczas pokazu slajdów ma być odtwarzany plik MP3. Można wybrać Music "Wł." lub Music "Wył.".



Ustawienie podkładu muzycznego:

W czasie trwania pokazu slajdów, należy użyć opcji "Ustawienie podkładu muzycznego" do wybrania pliku muzycznego, który ma być odtwarzany. Wybierz plik MP3 jako muzykę tła.



Powtarzanie:

Wybierz tę opcję, aby wybrać wielokrotne odtwarzanie muzyki, gdy wszystkie pliki MP3 w bieżącym folderze zostały już odtworzone.



Wygaszacz ekranu:

Wybierz, aby określić czas oczekiwania przed wyświetleniem wygaszacza ekranu. Wygaszacz ekranu zostanie wyświetlony, gdy żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1, 5 lub 10 minut.




Co to jest Anynet+?

Anynet+ to system sieci AV, który pozwala użytkownikowi wykorzystać wygodny interfejs AV do kontrolowania poprzez menu sieci Anynet+ wszystkich podłączonych urządzeń audio-wideo firmy Samsung Electronics.

Podłączanie urządzeń Anynet+


System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia audio-wideo współpracujące z systemem Anynet+. Sprawdź, czy na urządzeniu audio-wideo przeznaczonym do podłączenia do telewizora znajduje sie znak Anynet+.

Bezpośrednie podłaczanie do telewizora



Za pomocą kabla HDMI połącz gniazdo [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3]lub [HDMI 4] znajdujące się na telewizorze z gniazdem HDMI OUT odpowiedniego urządzenia Anynet+.

Podłaczanie do kina domowego



- 1. Za pomocą kabla HDMI połącz gniazdo [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI3]lub [HDMI 4] znajdujące się na telewizorze z gniazdem HDMI OUT odpowiedniego urządzenia Anynet+.
- 2. Za pomocą kabla HDMI połącz gniazdo HDMI IN znajdujące się na kinie domowym z gniazdem HDMI OUT odpowiedniego urządzenia Anynet+.
- Używaj tylko kabla optycznego do połączenia optycznego, cyfrowego gniazda wyjścia audio [Digital Audio Out (Optical)] znajdującego się na telewizorze z cyfrowym gniazdem wejścia audio odbiornika (Digital Audio Input).
- Podłaczaj tylko jeden odbiornik.
- Głośniki kina domowego pozwalają na słuchanie dźwięku 5.1-kanałowego. W pozostałych przypadkach dostępny będzie tylko 2-kanałowy dźwięk stereo. Upewnij się, że gniazda Digital Audio IN (optyczne) znajdujące się na kinie domowym i telewizorze zostały prawidłowo połączone, aby móc odtwarzać dźwięk z telewizora w kinie domowym. Odtwarzanie dźwięku z nagrywarki BD wysyłanego do kina domowego za pośrednictwem telewizora nie jest możliwe w formacie dźwięku 5.1-kanałowego, ponieważ wyjścia telewizora obsługują tylko 2-kanałowy dźwięk stereo. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi kina domowego.
- Urządzenie systemu Anynet+ można podłączyć za pomocą kabla HDMI 1.3. Niektóre kable HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.
- System Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie audio-wideo współpracujące z nim znajduje się w trybie czuwania lub jest włączone.
- System Anynet+ obsługuje łacznie do 8 urzadzeń audio-wideo.


Konfiguracja systemu Anynet+

Nastepujace ustawienia sa dostepne dla systemu Anynet+.

Korzystanie z funkcji Anynet+

- Naciśnij przycisk ENTER , aby wybrać opcję , Anynet + (HDMI-CEC)". a następnie naciśnii przycisk ENTER .
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz polecenie "Wył", a następnie naciśnii przycisk ENTER⊡.
- > Funkcia "Anvnet+ (HDMI-CEC)" zostanie właczona.
- Po wybraniu polecenia "Wył", funkcja "Anynet+ (HDMI-CEC)" zostanie wyłączona.
- Po wyłączeniu funkcji "Anynet+ (HDMI-CEC)" wszystkie polecenia związane z systemem Anynet+ przestają być aktywne.








Automatyczne wyłaczanie urządzenia Anynet+ w momencie wyłaczenia telewizora

- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz polecenie "Wył. Automatycznie", a następnie naciśnij przycisk ENTER 础.
- Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz polecenie "Tak", a następnie naciśnij przycisk ENTER ゼ.
 - Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia zostanie włączona.
 - W przypadku wybrania polecenia "Nie" funkcja automatycznego wyłączania zostanie wyłączona.

Naciśnii przycisk **EXIT**, aby zamknać menu.



Po wybraniu dla polecenia "Automatyczne wyłączanie" wartości "Nie" urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora będą wyłączane w momencie wyłączenia telewizora. Wyjątkiem jest sytuacja, w której urządzenie jest w trakcie nagrywania.

Wyszukiwanie i przełączanie pomiędzy urządzeniami Anynet+

- Naciśnij przycisk TOOLS. Następnie użyj przycisku ENTER:
 aby wybrać funkcie "Anynet+(HDMI-CEC)".
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję "Wybierz urzadzenie", a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać konkretne urządzenie, po czym naciśnij przycisk ENTER :. System przełączy się na wybrane urządzenie
- Jeżeli nie możesz znaleźć żądanego urządzenia, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać "Ustawienia", a następnie naciśnii przycisk ENTERŒ.
- 5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać "Szuk.podł.urz.", a następnie naciśnij przycisk ENTER⊡. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Konfiguracja połączenia Anynet+". Po zakończeniu wyszukiwania urządzeń w polu menu Anynet+ zostanie wyświetlona lista urządzeń połaczonych z systemem.
- Przełączanie na wybrane urządzenia może potrwać do 2 minut. Nie można przerwać procesu przełaczania na urządzenie.
- Czas potrzebny do wyszukania urządzeń zależy od ilości podłączonych urządzeń.
- Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest liczba znalezionych urzadzeń.
- Po włączeniu telewizora za pomocą przycisku **POWER** następuje automatyczne wyszukiwanie urządzeń. Jednakże urządzenia podłączone w trakcie pracy telewizora nie są wyświetlane na liście urządzeń. Urządzenia mogą też nie być widoczne na liście z innych przyczyn. Wtedy w celu wyszukania urzadzeń należy skorzystać z menu "Szuk podł urz".
- W przypadku wybrania trybu pracy z urządzeniem zewnętrznym poprzez wciśnięcie przycisku SOURCE nie można korzystać z funkcji Anynet+. Dlatego zwracaj uwagę, aby przełączać telewizor do pracy z urządzeniem systemu Anynet+ za pomocą przycisku TOOLS.





Menu Anynet+

Elementy menu systemu Anynet+ mogą zmieniać się w zależności od rodzaju i statusu urządzeń połaczonych z telewizorem w systemie Anynet+.

Menu Anynet+	Opis
Oglądaj TV	Umożliwia przełączanie z systemu Anynet+ na tryb odbioru programu telewizyjnego.
Wybierz urządzenie	Określa urządzenie, z którym połączony jest telewizor.
Nagrywanie	Rozpoczyna nagrywanie. (To menu działa tylko w przypadku urządzeń umożliwiających nagrywanie).
Menu urządzenia	Wyświetla na ekranie menu podłączonego urządzenia. Przykład: Po podłączeniu nagrywarki DVD na ekranie wyświetlane jest menu nagrywarki DVD.
Praca urządzenia	Wyświetla na ekranie menu sterujące odtwarzaniem przez podłączone urządzenie. Przykład: Po podłączeniu nagrywarki DVD na ekranie wyświetlane jest menu sterujące odtwarzaniem DVD.
Odbiornik	Dźwięk emitowany jest przez odbiornik.
Konfig.	Umożliwia kontrolę ustawień środowiska systemowego Anynet+.

Przyciski pilota telewizora funkcjonujące w trybie Anynet+

Typ urządzenia	Status funkcji	Funkcjonujące przyciski
	Po przełączeniu na dane urządzenie i wyświetleniu jego menu na ekranie.	Przyciski numeryczne ▲/▼/◀/▶/ENTER ຜ·. Kolorowe przyciski EXIT
Urządzenie systemu Anynet+	Po przełączeniu na dane urządzenie, podczas odtwarzania pliku	(Wyszukiwanie wstecz) (Wyszukiwanie do przodu) (Stop) (Odtwarzanie) (Pauza)
Urządzenie z wbudowanym tunerem	Po przełączeniu na dane urządzenie, podczas oglądania programu telewizyjnego	Przycisk P ∧ / ∨
Urządzenie audio	Po aktywacji odbiornika	Przycisk — + / – Przycisk MUTE

- Funkcja Anynet+ jest dostępna tylko w przypadku pilota ustawionego na obsługe telewizora.
- > Przycisk działa tylko wtedy, gdy nagrywanie jest możliwe.
- Nie można sterować urządzeniami systemu Anynet+ za pomocą przycisków znajdujących się na telewizorze.
- > W niektórych sytuacjach pilot telewizora może nie działać. W takiej sytuacji należy ponownie wybrać urządzenie systemu Anynet+.
- Funkcje trybu Anynet+ nie obsługują urządz eń innych producentów niż firma Samsung.
- > Kolorowe przyciski w trakcie funkcjonowania trybu Anynet+ moga działać nieprawidłowo.
- ➤ Operacje → mogą się różnić w zależności od urządzenia.

Nagrywanie

Dzieki nagrywarce istnieje możliwość nagrywania programów telewizyjnych.

Naciśnii przycisk .


Rozpocznie się nagrywanie. (Funkcja dostępna tylko w przypadku połączenia z urządzeniem systemu Anynet+ umożliwiającym nagrywanie).

- Bieżący program telewizyjny jest nagrywany w statusie Oglądanie telewizji. W przypadku oglądania filmu wideo z innego urzadzenia nagrywany iest właśnie ten film.
- Istnieje możliwość nagrania sygnału źródłowego poprzez naciśnięcie przycisku TOOLS, a następnie wybranie funkcji "Nagrywanie".
- Przed rozpoczęciem nagrywania sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona do urządzenia do nagrywania. Wskazówki dotyczące podłączania anteny do urządzenia do nagrywania można znaleźć w instrukcji obsługi.

Odbiór dźwięku za pomocą odbiornika

Istnieje możliwość odbierania dźwięku poprzez odbiornik zamiast przez głośniki telewizora.

- Naciśnij przycisk TOOLS. Następnie użyj przycisku ENTERŒ, aby wybrać funkcję "Anynet+(HDMI-CEC)".naciśnij przycisk ENTERŒ.
 - Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz polecenie "Odbiornik", a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ:
- Za pomocą przycisków ◀ lub ► wybierz polecenie "Wł", a następnie naciśnij przycisk ENTERŒ.
 Od tej chwili dźwiek bedzie emitowany przez odbiornik.
- 3. Naciśnii przycisk EXIT. aby zamknać menu.
- Po ustawieniu odbiornika na wartość Wł (Włączony) istnieje możliwość odbioru dźwieku telewizyjnego poprzez 2-kanałowy odbiornik.
- Jeśli odbiornik jest przeznaczony tylko do pracy z zestawem kina domowego (wyłącznie obsługa pasma audio), może on nie zostać wyświetlony na liście urządzeń.
- Odbiornik będzie właściwie funkcjonował tylko po prawidłowym podłączeniu do gniazda optycznego telewizora
- W przypadku odtwarzania nielegalnej kopii mogą wystąpić problemy z prawidłową emisją dźwięku z odbiornika.
- Jeśli opcja "Odbiornik" została włączona (ustawienie "Wł") i wystąpi przerwa w zasilaniu telewizora (w wyniku odłączenia kabla zasilającego lub braku prądu), przy ponownym włączeniu telewizora można uaktywnić (ustawienie "Wył") funkcję "Głośnik TV" (patrz str. 24).



Czynności kontrolne. które warto wykonać przed oddaniem urządzenia do serwisu

Problem	Rozwiązanie
System Anynet+ nie działa.	 ■ Sprawdź, czy urządzenie obsługuje system Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia współpracujące z systemem Anynet+. ■ Podłącz tylko jeden odbiornik. ■ Sprawdź, czy przewód zasilający urządzenia systemu Anynet+ jest prawidłowo podłączony. ■ Sprawdź podłączenie przewodów wideo/audio/HDMI 1.3 urządzeń systemu Anynet+. ■ Sprawdź, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) w menu konfiguracji systemu Anynet+ jest włączona. ■ Sprawdź, czy pilot funkcjonuje w trybie TV. ■ Sprawdź, czy jest to pilot z funkcją obsługi systemu Anynet+. ■ W niektórych warunkach system Anynet+ może przestać działać(np. podczas wyszukiwania kanałów, korzystania z funkcji Plug&Play itd.). ■ Po podłączeniu lub odłączeniu kabla HDMI 1.3 należy przeprowadzić ponowne wyszukiwanie urządzeń lub ponownie uruchomić telewizor. ■ Sprawdź, czy funkcja Anynet+ w urządzeniu należącym do systemu Anyneth i obstwiegosca.
Chcę uruchomić funkcję Anynet+.	Anynet+ jest włączona. ■ Sprawdź, czy urządzenie systemu Anynet+ jest prawidłowo podłączone do telewizora i czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona na tryb On (Włączony) w menu Anynet+ Setup (Ustawienia Anynet+). ■ Naciśnij przycisk TV/DTV znajdujący się na pilocie, aby przełączyć na tryb pracy z telewizorem. Należy wówczas nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+, a następnie wybrać żądane menu.
Chcę zamknąć funkcję Anynet+.	 ■ Zaznacz polecenie Oglądaj TV w menu Anynet+. ■ Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie telewizora i wybierz urządzenie inne niż urządzenia systemu Anynet+. ■ Naciśnij przycisk P ∧ / ∨ , CH LIST, PRE-CH, itp., aby włączyć tryb telewizora. (Należy pamiętać o tym, że przycisk zmiany kanału funkcjonuje tylko w przypadku, gdy żadne urządzenie systemu Anynet+ z wbudowanym tunerem nie jest podłączone).
Trwa łączenie się z urządzeniem Anynet+	 Nie można używać pilota w trakcie konfigurowania systemu Anynet+ lub przełączania go na tryb oglądania. Skorzystaj z pilota dopiero po zakończeniu konfiguracji systemu Anynet+ lub przełączania na tryb oglądania.
Urządzenie systemu Anynet+ nie odtwarza.	Nie można korzystać z funkcji odtwarzania w czasie konfiguracji Plug & Play.
Podłączone urządzenie nie zostało wyświetlone.	■ Sprawdź, czy urządzenie współpracuje z systemem Anynet+. ■ Sprawdź, czy przewód HDMI 1.3 został prawidłowo podłączony. ■ Sprawdź, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) w menu konfiguracji systemu Anynet+ jest włączona. ■ Spróbuj ponownie wyszukać urządzenia systemu Anynet+. ■ Funkcja Auto Wall-Mount (Automatyczna regulacja kąta nachylenia w mocowaniu ściennym) ■ Jeśli system przestał działać w wyniku zaistnienia nietypowej sytuacji, takiej jak odłączenie kabla HDMI 1.3 lub kabla zasilającego, bądź z powodu przerwy w dostawie prądu, należy powtórzyć wyszukiwanie urządzenia.
Nie można nagrywać programu telewizyjnego.	Sprawdź, czy gniazdo anteny na urządzeniu nagrywającym jest prawidłowo podłączone.
Dźwięk telewizyjny nie jest odbierany przez odbiornik.	Podłącz telewizor z odbiornikiem za pomocą kabla optycznego.

Telegazeta

Wiekszość stacji telewizyjnych nadaje informacje tekstowe w formje telegazety. Informacje na temat korzystania z telegazety znajdują się na stronie ze spisem treści. Wyboru opcij pozwalających na dostosowanie funkcji telegazety do wymagań użytkownika dokonuje się za pomoca przycisków pilota.

- Warunkiem prawidłowego wyświetlania telegazety iest stabilny odbiór kanału. W przeciwnym wypadku pewne informacie moga sie nie wyświetlać lub może brakować niektórych stron
- (Zakończ)

Zamkniecie ekranu telegazety

(spis treści)

Umożliwia wyświetlenie strony ze spisem treści podczas przegladania telegazety.

Umożliwia zapisanie stron telegazety

♠ (rozmiar)

Powoduje dwukrotne powiekszenie rozmiaru liter w górnej połowie ekranu. Aby powiekszyć litery w dolnej połowie ekranu. przycisk należy nacisnać ponownie. Kolejne naciśniecie przycisku powoduje wyświetlenie normalnego ekranu

6 (pokaż)

Służy do wyświetlania ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania quizu). Ponowne naciśniecie przycisku powoduje wyświetlenie normálnego ekranu.

6 ≡ ∠ (wyświetlanie telegazety / wyświetlanie telegazety i obrazu telewizvinego)

Przycisk ten służy do właczania trybu telegazety po wybraniu kanału, który udostępnia taka usługe. Dwukrotne naciśniecie tego przycisku umożliwia wyświetlenie telegazety na obrazie telewizyjnym.

(trvb)

Umożliwia wybór trybu telegazety (LIST/FLOF). Naciśniecie przycisku w trybie LIST powoduje przejście w tryb zapisywania na liście. W tym trybie można zapisać strone telegazety na liście za pomocą przycisku zapisywania €.

(podstrona)

Wyświetla podstrone, jeśli dostępna.

 ⊕ (strona w góre)

Wyświetla następną stronę telegazety.

Wyświetla poprzednia strone telegazety.

(zatrzymanie strony telegazety) Służy do zatrzymania przegladania stron na określonej stronie

w przypadku, gdy jest ona powiązana z kolejnymi stronami, które wyświetlają się automatycznie. Ponowne naciśniecie tego przycisku powoduje włączenie przeglądania kolejnych stron.

② (anuluj)


Umożliwia wyświetlenie programu podczas wyszukiwania strony.

Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/żółty/niebieski)

Jeśli stacja nadawcza używa systemu FASTEXT, poszczególne tematy z telegazety są przypisane określonym kolorom; można je wybierać, naciskając przyciski w odpowiednim kolorze. Naciśniecie

jednego z nich powoduje wyświetlenie odpowiadających mu informacji. Zostanie wyświetlona strona z dodatkowymi informacjami, które można wybrać w ten sam sposób. Áby wyświetlić poprzednia lub następna strone, należy nacisnać przycisk w odpowiednim kolorze.

Strony telegazety można zmieniać, naciskając przyciski numeryczne na pilocie.



3

6


9

Strony telegazety sa uporzadkowane według sześciu kategorii:

Część	Zawartość
Α	Numer wybranej strony.
В	Identyfikator kanału nadającego telegazetę.
С	Numer bieżącej strony lub stan wyszukiwania.
D	Data i godzina.
Ε	Tekst.
F	Informacje o stanie.
•	Informacje funkcji FASTEXT




- Informacje w telegazecie umieszczone są zazwyczaj na kilku wyświetlanych kolejno po sobie stronach, które można otworzyć w jeden z następujących sposobów:
 - wprowadzając numer strony,
 - ♦ wybierając tytuł z listy,
 - wybierając nagłówek w odpowiednim kolorze (system FASTEXT).
- > Naciśnij przycisk TV/DTV, aby wyłączyć telegazetę.



Montaż ścienny (zestaw sprzedawany osobno)

Mechanizm automatycznej regulacji kąta nachylenia w mocowaniu naściennym ułatwia regulację pozycii telewizora.



Otwieranie menu

- 1. Naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶ na pilocie.
 - Wyświetli sie ekran Montaż ścienny.
 - Jeśli w trakcie oglądania telewizji po naciśnięciu przycisku strzałki ekran ten się nie pojawi, wyświetl go za pomocą menu
 - Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zaznacz opcję "Ustawienia". a następnie naciśnii przycisk ENTERŒ;
 - Wybierz funkcję "Montaż ścienny" używając przycisku
 ▲ lub ▼, po czym naciśnij przycisk ENTER.




Zapamiętywanie pozycji

- 2. Dopasuj pozycję za pomocą przycisków ▲, ▼, ◄, ▶.
 - Naciśnięcie przycisku strzałki w przypadku braku menu ekranowego, spowoduje wyświetlenie ekranu regulacji.
 - Naciśnij przycisk INFO. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby zaznaczyć "Tak", a następnie naciśnij przycisk ENTER. Rozpocznie sie ustawianie pozycji domyślnei.
- 3. Naciśnii niebieski przycisk.

Za pomocą przycisków ▲ oraz ▼ wybierz tryb zapisu z pozycji 1. 2 lub 3 w celu zapamietania obecnej pozycii.

- Jeśli nie chcesz zapisać aktualnej pozycji, naciśnij przycisk RETURN
- Podczas wybierania trybu zapisu nie można używać kolorowych przycisków.
- 4. Naciśnij przycisk ENTER aby zapisać ustawienia.
 - Jeśli wybrano Posição1, wyświetli się komunikat "Bieżące ustawienie zapisane jako Położenie1.".
- 5. Naciśnij przycisk ENTER ...
 - Zapamiętana pozycja pojawi się po lewej stronie menu ekranowego.



Położenie 3

Przechodzenie do zapamietanej pozvcij

- 1. Wykonaj krok 1 w cześci "Otwieranie menu".
- Naciśnięcie kolorowego przycisku (Vermelho, Verde, Amarelo) spowoduje przesunięcie zestawu do montażu naściennego do zapamiętanej pozycji.
 - Można przesunąć zestaw do montażu naściennego do jednej z 3 wcześniej ustawionych pozycji, naciskając przycisk Vermelho (Położenie 1), Verde (Położenie 2) lub Amarelo (Położenie 3).




- W przypadku zmiany położenia po wcześniejszym przesunięciu zestawu do ustawionej pozycji, schemat położenia przestanie być wyświetlany.
- Zalecenia dotyczące montażu można znaleźć w instrukcji instalacji, dostarczanej wraz z zestawem do montażu naściennego.
- Przed rozpoczęciem montażu lub przemieszczenia zestawu do montażu naściennego należy zasiegnać porady wyspecjalizowanej firmy.
- Podczas instalacji zestawu do montażu naściennego należy przestrzegać instrukcji instalacji.W przypadku montażu na innych materiałach i elementach należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży.
- > Funkcja automatycznej regulacji kąta nachylenia w mocowaniu ściennym nie będzie działać, jeśli właczone zostały funkcje Anynet+ oraz WISELINK.
- > 37-, 40- oraz 46-calowe modele nie są kompatybilne z wcześniejszymi, zasilanymi elektrycznie modelami ze wspornikami ściennymi (WMN5090A*).

Korzystanie z zabezpieczenia przeciwkradzieżowego Kensington (w zależności od modelu)

Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić od przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy sposób użycia został opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington. Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie.

- Włóż mechanizm blokujący do gniazda systemu Kensington w telewizorze LCD (Rysunek 1) i obróć go w kierunku zamykania (Rysunek 2).
- 2. Podłącz linkę zabezpieczającą Kensington.
- Przymocuj linkę zabezpieczającą Kensington do biurka lub innego ciężkiego, nieruchomego przedmiotu.
- Umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być różne, w zależności od modelu.



Rozwiązywanie problemów: Przed skontaktowaniem się z serwisem

	<u> </u>
Brak dźwięku lub obrazu.	 Sprawdź, czy przewód sieciowy jest włożony do ściennego gniazda sieci elektrycznej. Sprawdź, czy naciśnięto przycisk
Wyświetlany jest obraz, ale nie słychać dźwięku.	Sprawdź głośność. Sprawdź, czy nie został naciśnięty przycisk MUTE MuTE na pilocie. Sprawdź, czy "Głośnik TV" jest włączony
Ekran jest czarny, a wskaźnik zasilania świeci światłem ciągłym.	 Sprawdź połączenia komputera: kabel zasilania i kabel sygnału wideo. Telewizor używa wewnętrznego systemu zarządzania energią. Porusz mysz komputera lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
Brak obrazu lub obraz czarnobiały.	Sprawdź ustawienia kolorów. Sprawdź, czy został ustawiony prawidłowy system nadawania.
Zakłócenia dźwięku i obrazu.	 Spróbuj ustalić, które urządzenie elektryczne zakłóca pracę telewizora, i odsuń je na większą odległość. Przyłącz telewizor do innego gniazda sieci elektrycznej.
Obraz nieostry lub "zaśnieżony", dźwięk zniekształcony.	Sprawdź, czy antena jest dobrze podłączona i czy jest ustawiona. Są to zakłócenia typowe w przypadku używania pokojowej anteny RTV.
Nieprawidłowe działanie pilota.	Wymień baterie w pilocie. Wyczyść górny brzeg pilota (okienko nadawania). Sprawdź ustawienie biegunów baterii.
Wyświetlany jest komunikat "Sprawdź kabel sygnałowy".	 Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera lub do źródła obrazu. Sprawdź, czy komputer lub źródło obrazu są włączone.
W trybie PC wyświetlany jest komunikat "wyświetlany jest komunikat".	Sprawdź maksymalną rozdzielczość i częstotliwość karty graficznej. Porównaj te wartości z danymi przedstawionymi w części Tryby wyświetlania.
obraz wyświetlany w rogu ekranu jest nieprawidłowy.	Jeśli zaznaczona jest opcja "Bez overscanu" dla urządzeń zewnętrznych, obraz wyświetlony w rogu ekranu może być nieprawidłowy. Jest to spowodowane przez urządzenia zewnętrzne, a nie telewizor.
Po przyjrzeniu się krawędzi obudowy ekranu telewizora można zauważyć małe cząsteczki substancji.	Nie jest to wada konstrukcyjna, ale element projektu urządzenia.

Panel TFT LCD wykorzystuje ekran składający się z subpikseli (6 220 800), których wytworzenie wymaga bardzo skomplikowanej technologii. Mimo tego na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.

Parametry techniczne

Nazwa modelu	LE32A656	LE37A656	LE40A656
Rozmiar ekranu (przekątna)	32 cali	37 cali	40 cali
Rozdzielczość ekranu komputerał	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Dźwięk Output	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
Wymiary (szer. x gł. x wys.) Korpus Z podstawą	806 X 81 X 528 mm 806 X 252 X 584 mm	923 X 84 X 597 mm 923 X 300 X 658 mm	998 X 83 X 638 mm 998 X 300 X 698 mm
Ciężar (z podstawą)	14 kg	18 kg	20 kg
Uwagi dotyczące warunków pracy Temperatura w miejscu pracy Wilgotność w miejscu pracy Temperatura w miejscu przechowywania Wilgotność w miejscu przechowywania	od 10 od -20	C do 40°C (od 50°F do 10% do 80%, bez konde °C do 45°C (od -4°F do % do 95%, bez konder	nsacji [′] 113°F)
Obrót na podstawie (w lewo / w prawo)		-20° ~ 20°	
Nazwa modelu	LE46A656		LE52A656
Rozmiar ekranu (przekątna)	46 cali		52 cali
Rozdzielczość ekranu komputerał	1920 x 1080 @ 60) Hz 1920	0 x 1080 @ 60 Hz
Dźwięk Output	10 W X 2		10 W X 2
Wymiary (szer. x gł. x wys.) Korpus Z podstawą	1131 X 95 X 714 1131 X 280 X 775		3 X 105 X 806 mm 3 X 326 X 866 mm
Ciężar (z podstawą)	27 kg		35 kg
Uwagi dotyczące warunków pracy Temperatura w miejscu pracy Wilgotność w miejscu pracy Temperatura w miejscu przechowywania Wilgotność w miejscu przechowywania	od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F) od 10% do 80%, bez kondensacji od -20°C do 45°C (od -4°F do 113°F) od 5% do 95%, bez kondensacji		
Obrót na podstawie			

- ➤ Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- ➤ Niniejsze urządzenie jest urządzeniem cyfrowym klasy B.

(w lewo / w prawo)

Informacje na temat zasilania i zużycia energii można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.

-20° ~ 20°

Stronę celowo pozostawiono pustą

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. (Δείτε το οπισθόφυλλο για περισσότερες πληροφορίες.)

Προφυλάξεις για την προβολή ακίνητης εικόνας

Η προβολή ακίνητης εικόνας πιθανόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης.

- Μην προβάλλετε μια ακίνητη εικόνα στην οθόνη LCD για περισσότερο από 2 ώρες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διατήρηση της εικόνας.
 Αυτή η διατήρηση της εικόνας είναι γνωστή ως "κάψιμο της οθόνης".
 Για να αποφύγετε τη διατήρηση της εικόνας, μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης
- Για να αποφὖγὲτε τη διατήρηση της εικόνας, μειώστε τη φώτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης όταν προβάλλετε στατικές εικόνες.

 Η χρήση της τηλεόρασης πλάσματος σε μορφή 4:3 για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί
 - να οδηγήσει στην εμφάνιση αχνών περιγραμμάτων στα αριστερά, στα δεξιά και στο κέντρο της οθόνης, λόγω διαφοράς στην εκπομπή φωτός στην οθόνη. Η αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD ή η σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών ενδέχεται να προκαλέσει το ίδιο φαινόμενο στην οθόνη. Οι βλάβες που προκαλούνται από το παραπάνω φαινόμενο δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η προβολή στατικών εικόνων από βιντεοπαιχνίδια και υπολογιστές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το καθορισμένο, ενδέχεται να προκαλέσει μερικώς εντυπωμένα είδωλα. Για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο, μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση όταν προβάλλετε στατικές εικόνες.

Περιεχόμενα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 Κατάλογος εξαρτημάτων 3 Τοποθέτηση της βάσης 3 Εγκατάσταση του κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης 3 Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου 4 Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης 5 Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου 8 Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 9 Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση 9 Θέτοντας την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής 9 Επισκόπηση των μενού 10 Χρήση του κουμπιού ΤΟΟLS 10 Plug & Play
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
 Αυτόματη αποθήκευση καναλιών Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών 13 Προσθήκη / Κλείδωμα Καναλιών 14 Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών 15 Καθορισμός ονομάτων καναλιών 15 Μικροσυντονισμός της λήψης των καναλιών 16 LNA (Low Noise Amplifier) (Ενισχυτής χαμηλού θορύβου)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
 Αλλαγή του προτύπου εικόνας
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
 ◆ κτηριστικά ήχου
◆ Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ήχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
▶Επιλογή γλώσσας ▶Μελωδία/Διασκέδαση/Εξ/ση Ενέργειας ▶Επιλογή της Πηγής ▶Επεξεργασία των ονομάτων των πηγών	. 27
εισόδου	. 29
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DTV	
 Προεπισκόπηση συστήματος μενού DTV Αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών Μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας 	. 31
καναλιών ▶Επεξεργασία αγαπημένων καναλιών ▶Επιλογή λίστας καναλιών	32
Προβολή πληροφοριών προγράμματοςΠροβολή των πληροφοριών EPG	. 34
Χρήση της λίστας προγραμματισμένωνΡύθμιση του προεπιλεγμένου οδηγού	. 36 . 36
Προβολή όλων των καναλιών ή των αγαπημένων καναλιών	
▶ Ρύθμιση της διαφάνειας του μενού▶ Ρύθμιση γονικού κλειδώματος	
►Ρύθμιση των υπότιτλων ►Ρύθμιση της λειτουργίας υπότιτλων	. 39
►Επιλογή της μορφής ήχου	. 39
►Επιλογή της περιγραφής ήχου Επιλογή του ψηφιακού κειμένου (μόνον για το	40
Ην. Βασίλειο) ▶Επιλογή της ζώνης ώρας (Μόνον για την Ισπανία)	. 40 . 41
Προβολή πληροφοριών προϊόντοςΈλεγχος των πληροφοριών σήματος	
Αναβάθμιση του λογισμικούΠροβολή κοινής διασύνδεσης	. 42
►Επιλογή του μενού CI (Κοινή διασύνδεση) ►Επαναφορά	43
Επιλογή της γλώσσας προτίμησης (Υπότιτλοι, Ήχος ή Teletext)	
Προτίμηση	45

PΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ◆ Ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή σας (με βάση τα Windows XP)	. 46
WISELINK	
◆ Χρήση της λειτουργίας WISELINK	. 49 . 50 . 53
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	
 Τι είναι το Anynet+ Σύνδεση συσκευών Anynet+ Εγκατάσταση του Anynet+ Σάρωση και εναλλακτική επιλογή συσκευών Anynet+ Εγγραφή Ακρόαση μέσω δέκτη Σημεία ελέγχου προτού ζητήσετε σέρβις 	. 55 . 56 . 57 . 59 . 59
* Zijpeia energoo iipoioo gijiijoeie oeppig	. 00

2	ΣΥΣΤΑΣΕΙΣΤΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	
	Δυνατότητα Teletext	61
•	Αυτόματο σύστημα στήριξης για τοποθέτηση	
	στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά)	63
•	Χρήση της αντικλεπτικής κλειδαριάς Kensingto	n
	(ανάλογα με το μοντέλο)	64
•	Αντιμετώπιση προβλημάτων: Προτού	
	επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς σέρβις	65
•	Τεχνικές και Περιβαλλοντικές προδιανραφές	66



Σύμβολα

____ Πατήστε

Σημείωση



Κουμπί ενός πατήματος


Κατάλογος εξαρτημάτων

Βεβαιωθείτε πως τα ακόλουθα εξαρτήματα συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης LCD. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία.




- Κάρτα εγγύησης / Οδηγίες για την ασφάλεια / Κάρτες καταχώρισης (Δεν διατίθενται σε όλες τις περιοχές).
- Η βάση και οι βίδες στερέωσης της βάσης, ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, ανάλονα με το μοντέλο.

Τοποθέτηση της βάσης



- 1. Συνδέστε την τηλεόρασή σας LCD και τη βάση.
 - Η τηλεόραση θα πρέπει να μεταφέρεται από δύο ή περισσότερα άτομα.
 - Βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε την πρόσοψη από την πίσω όψη της βάσης κατά τη συγαρμολόνηση.
- 2. Βιδώστε σφιντά δύο βίδες στη θέση 🕦 και, στη συνέχεια, δύο βίδες στη θέση 🞱
 - Στήστε το προϊόν όρθιο και σφίξτε τις βίδες. Εάν σφίξετε τις βίδες έχοντας την τηλεόραση LCD κάτω, ενδέχεται να κλίνει προς τη μια πλευρά.
 - Η βάση διατίθεται για μοντέλα με μένεθος οθόνης 37 ιντσών και άνω.

Εγκατάσταση του κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης




Τα εξαρτήματα τοίχου (πωλούνται ξεχωριστά) σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τα Εξαρτήματα τοίχου. Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου. Στην περίπτωση που θα αποφασίσετε να εγκαταστήσετε οι ίδιοι την τηλεόραση, η εταιρεία Samsung Electronics δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τυχόν τραυματισμό, δικό σας ή τρίτων.



Μην τοποθετείτε το Κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, ενόσω η τηλεόρασή σας βρίσκεται σε λειτουργία. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, λόγω ηλεκτροπληξίας.

 Αφαιρέστε τη βάση, καλύψτε την οπή στο κάτω μέρος με μια τάπα και βιδώστε την με δύο βίδες.

Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου



Επιλέγεται εναλλάξ μία από τις διαθέσιμες πηγές εισόδου (TV, Εξωτ. 1, Εξωτ. 2, ΑV, S-Video, Συσκευή, ΡC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). Στο μενού επί της οθόνης, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί όπως χρησιμοποιείτε το κουμπί ΕΝΤΕR → στο τηλεχειριστήριο.

MENU

Πατήστε για να προβληθεί ένα μενού επί τις οθόνης με τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας.

0 - 4 +

Πατήστε για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Στο μενού επί της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά –

+ όπως χρησιμοποιείτε τα κουμπιά

και

στο τηλεχειριστήριο.

Πατήστε για να αλλάξετε κανάλι.

Στο μενού επί της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ∨ C/P. ७ ∧ όπως χρησιμοποιείτε τα κουμπιά ▼ και ▲ στο τηλεχειριστήριο. (Χωρίς τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ανάψετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά καναλιών)

⑤ Ένδειξη λειτουργίας

Αναβοσβήνει και σβήνει όταν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία, ενώ παραμένει αναμμένη στην κατάσταση αναμονής.

6 ψ (Λειτουργία)


Πατήστε το για να ανάψετε και να σβήσετε την τηλεόραση.

Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο της τηλεόρασης.

8 Ηχεία

Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης



- ➤ Κάθε φορά που συνδέετε στην τηλεόραση σας μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Κατά τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής της συσκευής.

1 PC IN [PC] / [AUDIO]

- Υποδοχή σύνδεσης του βύσματος εξόδου βίντεο και ήχου ενός υπολονιστή.

COMPONENT IN

- Συνδέστε τα καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών (προαιρετικά) στις υποδοχές σήματος συνιστωσών ("P_R", "P_B", "Y") στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και στις υποδοχές εξόδου βίντεο των συσκευών DTV ή DVD.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε και τη συσκευή Set-Top Box και τη συσκευή DTV (ή DVD), θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box στη συσκευή DTV (ή DVD) και να συνδέσετε τη συσκευή DTV (ή DVD) στις υποδοχές σήματος συνιστωσών ("P_R", "P_B", "Y") της τηλεόρασής σας.
- Οι υποδοχές P_R, P_B και Y στις συσκευές σήματος συνιστωσών (DTV ή DVD) φέρουν μερικές φορές τις ενδείξεις Y, B-Y και R-Y ή Y, Cb και Cr.
- Συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA (προαιρετικά) στις υποδοχές "R AUDIO L" που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας και στις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης εξόδου ήχου της συσκευής DTV ή DVD.

3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4

- Υποστηρίζει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών ΑV που διαθέτουν υποδοχή HDMI (συσκευές Set-Top Box, αναπαραγωγής δίσκων DVD).
- Δεν απαιτείται πρόσθετη σύνδεση ήχου για σύνδεση HDMI σε HDMI.
- Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση με χρήση καλωδίου HDMI/DVI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN2.

> Ti sívai to HDMI:

- Η επιλογή "High Definition Multimedia interface" επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων βίντεο υψηλής ανάλυσης και πολλαπλών καναλιών ψηφιακού ήχου.
- Το τερματικό HDMI/DVI υποστηρίζει σύνδεση DVI με κάποια εξωτερική συσκευή με το κατάλληλο καλώδιο (δεν διατίθεται). Η διαφορά μεταξύ HDMI και DVI είναι ότι η συσκευή HDMI είναι μικρότερη σε μέγεθος, έχει εγκατεστημένη τη δυνατότητα κρυπτογράφησης HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) και υποστηρίζει πολυκαναλικό ψηφιακό ήχο.
- Όταν συνδέονται συσκευές DVD/δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης/δορυφορικοί δέκτες που υποστηρίζουν εκδόσεις HDMI παλαιότερες από την 1.3, η τηλεόραση ενδεχομένως να μην εξάγει ήχο και οι εικόνες να εμφανίζονται με λάθος χρώμα. Εάν συνδέσετε κάποιο παλαιότερο καλώδιο HDMI και δεν ακούγεται ήχος, συνδέστε το καλώδιο HDMI στην υποδοχή HDMI IN 2 και τα καλώδια ήχου στις υποδοχές DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L], στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με την εταιρεία, από την οποία προμηθευτήκατε τη συσκευή DVD/δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/δορυφορικό δέκτη, για να επιβεβαιώσετε την έκδοση του HDMI και, στη συνέχεια, ζητήστε ενημέρωση υλικολογισμικού. Τα καλώδια HDMI που δεν είναι της έκδοσης 1.3 ενδέχεται να προκαλέσουν ενοχλητικά τρεμοπαίγματα ή ακόμη και να μην εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη.

DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]

- Έξοδοι ήχου DVI για εξωτερικές συσκευές..
- Υποστηριζόμενες λειτουργίες για HDMI/DVI και Σήμα συνιστωσών

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	Х	Х	X	0	0	0	0
HDMI/DVI 60 Hz	Х	0	X	Х	0	0	0
Σήμα συνιστωσών	0	0	0	0	0	0	0

ANT IN

Για να βλέπετε σωστά τα κανάλια της τηλεόρασης, η συσκευή θα πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις παρακάτω πηνές:

- Εξωτερική κεραία/Δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης/Δορυφορικό δίκτυο.

SERVICE


- Υποδοχή σύνδεσης μόνο για το ΣΕΡΒΙΣ.
- Συνδέστε εδώ το βύσμα του προαιρετικού στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Αυτό θα σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη γωνία θέασης της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Υποδοχή COMMON INTERFACE

- Για ορισμένα κανάλια, γωρίς την εισανωγή "ΚΑΡΤΑΣ CI", θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα "Κωδικοποιημένο σήμα".
- Οι πληροφορίες ζεύξης που περιλαμβάνουν τον αριθμό του τηλεφώνου, το CI CARD ID, το Host ID, καθώς και άλλες πληροφορίες θα εμφανιστούν σε 2~3 λεπτά περίπου. Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας ότι η λίστα καναλιών είναι πλέον ενημερωμένη.
- Πρέπει να προμηθευτείτε μια ΚΑΡΤΑ CI από τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
 Αφαιρέστε την ΚΑΡΤΑ CI, τραβώντας την προσεκτικά προς τα έξω με τα χέρια σας αφού, σε περίπτωση που σας πέσει, μπορεί να της προκαλέσετε ζημιά.
- Τόποθετήστε την κάρτα CI προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται επάνω της.
- Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE πιθανόν να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της.

WISELINK

 Συνδέστε μια συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης για την προβολή αρχείων φωτογραφίας (JPEG) και την αναπαραγωγή αρχείων ήχου (MP3).



S-VIDEO ń VIDEO / R-AUDIO-L

- Συνδέστε ένα καλώδιο RCA ή S-VIDEO σε μια κατάλληλη εξωτερική συσκευή ήχου/βίντεο (Α/V) όπως, για παράδεινμα, ένα βίντεο (VCR), μια συσκευή DVD ή μια βιντεοκάμερα.
- Συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA στις υποδοχές "R AUDIO L" της συσκευής σας και στις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης εξόδου ήγου της συσκευής ήχου/βίντεο (A/V).

Υποδοχή ακουστικών

 Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην έξοδο ακουστικών της συσκευής. Εάν έχετε συνδέσει τα ακουστικά, ο ήχος στα ενσωματωμένα ηχεία θα απενεργοποιηθεί.

M AUDIO OUT IR-AUDIO-L1

 Συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA στις υποδοχές AUDIO OUT [R-AUDIO-L] που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας και στις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης εισόδου ήχου του Ενισχυτή ή του συστήματος οικιακού κινηματογράφου DVD.

DIGITALTAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Για σύνδεση σε εξάρτημα ψηφιακού ήχου.
- Όταν είναι συνδεδεμένες οι υποδοχές HDMI IN, η υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) της τηλεόρασης παράγει μόνον ήχο 2 καναλιών. Εάν θέλετε να ακούτε ήχο 5.1 καναλιών, συνδέστε την οπτική υποδοχή της συσκευής αναπαραγωγής DVD ή του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης απευθείας σε έναν ενισχυτή ή σε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου και όχι στην τηλεόραση.

P EXT 1. EXT 2

Υποδοχή		Είσοδος		Έξοδος	
σύνδεσης	Βίντεο	Ήχος (Α/Δ)	RGB	Βίντεο + Ήχος (Α/Δ)	
EXT 1	0	0	0	Υπάρχει έξοδος μόνον TV ή DTV.	
EXT 2	0	0		Επιλογή εξόδου	

 Είσοδοι ή έξοδοι για εξωτερικές συσκευές, όπως συσκευές βίντεο, DVD, συσκευές βιντεοπαιχνιδιών ή συσκευές αναπαραγωγής δίσκων βίντεο.

Κλειδαριά Kensington (ανάλονα με το μοντέλο)

- Το σύστημα ασφαλείας Kensington (προαιρετικό) είναι μια συσκευή που ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο.
- Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή κλειδώματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα από όπου αγοράσατε την τηλεόραση.
- Η θέση της κλειδαριάς Kensington πιθανόν να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της.


Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

- Κουμπί αναμονής τηλεόρασης
- Σ Γίνεται απευθείας επιλογή του τρόπου λειτουργίας τηλεόρασης και DTV
- Αριθμητικά κουμπιά για άμεση πρόσβαση στα κανάλια
- Φ Επιλογή καναλιών ενός/δύο ψηφίων
- + : Αύξηση της έντασης του ήχου- : Μείωση της έντασης τουήχου
- Επιλονή διαθέσιμης πηνής
- Προβολή ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων (EPG)
- Χρησιμοποιήστε το για γρήγορη επιλογή των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνότερα.
- Χρησιμοποιήστε το για να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εκπουπή
- Έγχρωμα κουμπιά: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αυτά στη λίστα καναλιών και WISELINK κ.λπ.
- Πατήστε για να επιλέξετε τις προαιρετικές λειτουργίες εικόνας και ήχου για σπορ, ταινίες και παιχνίδια.
- Πατήστε το για ενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για νυκτερινή χρήση ή όταν το δωμάτιο είναι σκοτεινό. (Η χρήση του τηλεχειριστηρίου με το κουμπί ▼ ΟΝ/OFF ρυθμισμένο σε Οη μειώνει τον χρόνο χρήσης της μπαταρίας).
- Προηγούμενο κανάλι
- Προσωρινή απενεργοποίηση ήχου
- P : Επόμενο κανάλιP : Προηγούμενο κανάλι
- Προβολή του κύριου μενού επί της οθόνης

- Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την προβολή αρχείων φωτογραφίας και την αναπαραγωγή αρχείων ήχου από μια εξωτερική συσκευή.
- Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
- Έλεγχος του δρομέα στο μενού
- Έξοδος από το μενού επί της οθόνης
- Χρησιμοποιήστε το όταν συνδέετε μια SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) device μέσω διασύνδεσης ΗDΜΙ και αλλάζετε σε τρόπο λειτουργίας DMA. (Το κουμπί DMA είναι προαιρετικό.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χρήσης και χειρισμού. ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής DMA. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο όταν το σύστημα "Anynet+ (HDMI-CEC)" είναι ενεργό, "Òn" (βλ. σελίδα 56).
- Επιλογή μεγέθους εικόνας
- Προβολή ψηφιακών
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Λίστα Καναλιών".

Λειτουργίες Teletext

- Έξοδος από την οθόνη teletext
- 6 Επιλογή τρόπου λειτουργίας Teletext (LIST/FLOF)
- Αποθήκευση Teletext
- 8 Επιλογή μεγέθους Teletext
- Αποκάλυψη Teletext
- Φ Επιλογή θέματος Fastext
- Εναλλακτικά, επιλέξτε Teletext, Διπλή οθόνη ή Μικτή οθόνη.
- Δευτερεύουσα σελίδα Teletext
- P : Επόμενη σελίδα Teletext
 - P ∨ : Προηγούμενη σελίδα Teletext
- Β Ευρετήριο Teletext
- Δη Κράτηση Teletext
- Ακύρωση Teletext



Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεγειριστήριο

- 1. Ανασηκώστε το καπάκι που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
 - > Βεβαιώθείτε ότι η φορά των πόλων "+" και "-" των μπαταριών αντιστοινεί στο διάνραμμα που υπάρχει στο εσωτερικό της θήκης.
- 3. Τοποθετήστε το καπάκι και πάλι στη θέση του.
 - Εάν δεν πρόκειται να γρησιμοποιήσετε το τηλεγειριστήριο για μενάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τις σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος.
 - ➤ Η γρήση του τηλεγειριστηρίου με το κουμπί 🔯 **ΟΝ/ΟFF** ουθυισμένο σε Οη μειώνει τον χρόνο χρήσης της μπαταρίας.



- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, κάντε τους παρακάτω ελέγχους:
 - 1 Είναι αναμμένη η τηλεόραση:
 - 2. Είναι οι μπαταρίες τοποθετημένες με λανθασμένη πολικότητα:
 - 3. Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες:
 - 4. Έγινε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο ρεύματος:
 - 5. Υπάρχει κοντά κάποιο φωτιστικό με φωτισμό φθορισμού ή νέον;





Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση

Το καλώδιο ρεύματος συνδέεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

- 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.
 - Η ενδεικτική λυγγία της κατάστασης αναμογής, ανάβει στη συσκευή σας.
- 2. Πατήστε το κουμπί () στη συσκευή σας.
 - Για να ανάψετε την τηλεόραση, μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί POWER ή το κουμπί ΤΥ/DΤΥ στο τηλεχειριστήριο.
 - Το τελευταίο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε επιλένεται αυτόματα.
- 3. Πατήστε κάποιο αριθμητικό κουμπί (0~9) ή το κουμπί επόμενου/προηγούμενου καναλιού (Λ/) στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί πάνω \vee C/P. \Diamond \wedge στη συσκευή σας.
 - > Όταν ανάψετε την τηλεόραση για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα με την οποία θα εμφανίζονται τα μενού.
- 4. Για να θέσετε την τηλεόραση εκτός λειτουργίας, πατήστε και πάλι το κουμπί POWERΦ.

Θέτοντας την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να θέσετε την τηλεόρασή σας σε κατάσταση αναμονής, για εξοικονόμηση ενέργειας. Η λειτουργία αναμονής μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη όταν θέλετε να διακόψετε προσωρινά την προβολή (π.χ. κατά τη διάρκεια ενός γεύματος).

- 1. Πατήστε το κουμπί **POWER**Φ στο τηλεχειριστήριο.
 - Η οθόνη σβήνει και στη συσκευή σας εμφανίζεται μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμονής.
- 2. Για να θέσετε τη συσκευή και πάλι σε λειτουργία, απλώς πατήστε το κουμπί POWER . τα αριθμητικά κουμπιά (0~9), το κουμπί **TV/DTV** ή τα κουμπιά αλλαγής καναλιών (\wedge / \checkmark).
 - Μην αφήνετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές). Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και από την υποδοχή της κεραίας.

Επισκόπηση των μενού


- Με τη συσκευή σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί MENU.
 Το βασικό μενού προβάλλεται στην οθόνη. Στα αριστερά του μενού διακρίνονται τα εικονίδια: Εικόνα, Ήχος, Κανάλια, Ρυθυίσεις. Είσοδοι. Μενού ωποιακής τηλεόρασης.
- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα από τα εικονίδια
 - Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER** για να μεταβείτε στο υπομενού των εικονιδίων.
- 3. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
 - Τα μενού επί της οθόνης παύουν να εμφανίζονται στην οθόνη μετά από ένα, περίπου, λεπτό.



Χρήση του κουμπιού TOOLS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί TOOLS για να επιλέξετε τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνότερα, εύκολα και γρήγορα. Το μενού "Εργαλεία" αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία πηγής εισόδου που έχει επιλεγεί για προβολή.

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**. Θα εμφανιστεί το μενού "Ερναλεία".
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε μενού.
- Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼/◄/▶/ΕΝΤΕR για απεικόνιση, αλλαγή ή χρήση των επιλεγμένων στοιχείων, αντίστοιχα. Για πιο λεπτομερείς περιγραφές κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα.
 - ♦ Anynet+ (HDMI-CEC), (βλ. σελίδα 56)
 - ♦ Λειτ. εικόνας, (βλ. σελίδα 17)
 - ★ Κατάσταση Ήχου. (βλ. σελίδα 23)
 - ★ Χρονοδιακόπτης. (βλ. σελίδα 25)
 - ♦ SRS TS XT. (βλ. σελίδα 23)
 - ♦ Εξ/ση Ενέργειας, (βλ. σελίδα 28)
 - ◆ Dual I-II, (βλ. σελίδα 24)
 - ♦ ΡΙΡ. (βλ. σελίδα 22)
 - ♦ Αυτόματη προσαρμ., (βλ. σελίδα 47)





Plug & Play

Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, εκτελούνται αυτόματα και διαδοχικά αρκετές βασικές ρυθμίσεις. Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις.

Οποιεσδήποτε λειτουργίες σχετίζονται με Ψηφιακή τηλεόραση (DVB) θα λειτουργούν μόνο στις χώρες ή τις περιοχές όπου εκπέμπονται επίγεια ψηφιακά σήματα DVB-Τ (MPEC2). Ελέγξτε με την τοπική αντιπροσωπία εάν μπορείτε να λαμβάνετε σήματα DVB-Τ. Αν και αυτή η συσκευή τηλεόρασης ακολουθεί τις προδιαγραφές DVB-Τ, δεν εγγυάται η διατήρηση της



σύμβατότητας με μελλοντικούς τύπους επίγειων ψηφιακών εκπομπών DVB-T. Πολλές λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες.

- Πατήστε το κουμπί POWER Φ στο τηλεχειριστήριο. Ευφανίζεται το μήνυμα "Start Plug & Play". με επιλενμένο το κουμπί "OK".
- Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί ENTER → για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
- Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να επιλέξετε "Επίδειξη καταστ." ή "Οικιακή χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER...
 - Τα καλύτερη εικόνα σε περιβάλλον "Οικιακή χρήση", συνιστούμε να ρυθμίζετε την τηλεόραση στον τρόπο λειτουργίας οικίας.
 - "Επίδειξη καταστ." καταστήματος προορίζεται αποκλειστικά για εμπορικούς χώρους.
 - Εάν η μονάδα έχει τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία "Επίδειξη καταστ." και θέλετε να επιστρέψετε σε λειτουργία "Οικιακή χρήση" (Τυπική): Πατήστε το κουμπί έντασης του ήχου στην τηλεόραση. Όταν εμφανιστούν οι ενδείξεις επί της οθόνης (OSD), κρατήστε πατημένο το κουμπί ΜΕΝΟ στην τηλεόραση για 5 δευτερόλεπτα.
- Εμφανίζεται το μήνυμα "Ελέξτε την υποδοχή κεραίας.", με την επιλογή του "ΟΚ". Πατήστε το κουμπί ENTER(-).
 - Ελένξτε εάν το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά.
- Επιλέξτε την κατάλληλη χώρα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί ENTER Ψ για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
- 6. Εμφανίζεται το μήνυμα "Κάποιες λειτουργίες της ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μην διατίθενται. Να γίνει ψηφιακή σάρωση;". Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε "Ναι" ή "Όχι" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERC.
 - Ναι: Πρώτα εκτελείται μια σάρωση ΑΤΥ και, στη συνέχεια, εκτελείται επίσης μια αυτόματη σάρωση.
 - Όχι: Εκτελείται μόνο μια σάρωση ΑΤV.
 - Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από όλες τις χώρες εκτός από τις ακόλουθες: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία.
- 7. Εμφανίζεται το μενού "Αυτόμ. αποθήκευση", με επισημασμένη την επιλογή "Έναρξη". Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 - Η αναζήτηση καναλιών θα ξεκινήσει και θα τερματιστεί αυτόματα.
 Εμφανίζεται το μενού σάρωσης καναλιών DTV και το κανάλι DTV ενημερώνεται αυτόματα.
 - Εάν ενημερωθεί το κανάλι DTV, η Πηγή στη λίστα πηγών του μενού Είσοδος θα αλλάξει αυτόματα σε DTV. Αφού αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια, εμφανίζεται το μενού "Ρύθμιση ώρας".
 - Πατήστε το κουμπί ENTER σποιαδήποτε στιγμή για να διακόψετε τη διαδικασία απομγημόγευσης.
 - Για λεπτομερείς περιγραφές σχετικά με την ενημέρωση καναλιών DTV, ανατρέξτε στη σελίδα 31 του εγχειριδίου αυτού.
 Μέλις στο θρασμούς όλο το διαθόσμος συσλομικό καμάλιο. Ος εμφομιστεί ο οθόμο στιλομίας δίνης είσους συσλομικό του καμάλιο.
 - Μόλις αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα αναλογικά κανάλια, θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής ζώνης ώρας, ανάλογα με τη χώρα.
- 8. Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ ...
 - Επιλέξτε "Μήνας", "Ημ/νία", "Έτος", "Ώρα" ή "Λεπτό" πατώντας το κουμπί ◀ ή ▶. Ρυθμίστε την "Μήνας", "Ημ/νία", "Έτος", "Ώρα" ή "Λεπτό" πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
 - Μπορείτε επίσης να ορίσετε τα "Μήνας", "Ημ/νία", "Έτος", "Ώρα" και "Λεπτό", πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο πηλεχειριστήριο.

- 9. Πατήστε το κουμπί **ENTER** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων σας. Εμφανίζεται το μήνυμα "Καλή παρακολούθηση". Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 - ➢ Ακόμη και αν δεν πατήσετε το κουμπί ENTER. το μήνυμα θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 - ♦ Γλώσσα: Επιλέξτε τη νλώσσα σας.
 - ♦ Χώρα: Επιλέξτε τη χώρα σας.
 - Αυτόμ, αποθήκευση: Ανιχνεύει και αποθηκεύει αυτόματα τα διαθέσιμα τοπικά κανάλια.
 - ♦ Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίζει το ρολόι της τηλεόρασης στην τοπική ώρα.

Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτή τη λειτουργία...

- Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** για να επιλέξετε το στοιχείο "Plug & Play".
 - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις των διαφόρων επιλονών, ανατρέξτε στη σελίδα 11.
 - Η δυνατότητα "Plug & Play" είναι διαθέσιμη μόνον στη λειτουργία TV.

- Αυτόματη αποθήκευση καναλιών
- Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών



Αυτόματη αποθήκευση καναλιών

Μπορείτε να σαρώσετε το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε). Οι αριθμοί προγραμμάτων που ορίζονται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να ταξινομήσετε τους αριθμούς και να διαγράψετε τα κανάλια που δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ για να επιλέξετε "Χώρα".
- 3. Επιλέξτε την κατάλληλη χώρα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί ENTER⊡ για την επιβεβαίωση της επιλογής σας.
- Ακόμα κι αν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση χώρας στο μενού αυτό, η ρύθμιση χώρας για το DTV δεν αλλάζει. (Ανατρέξτε στις σελίδες 31)
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Αυτόμ. αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERC.
- 5. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 - Η τηλεόραση θα αρχίσει να αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
 - Πατήστε το κουμπί ENTER ανά πάσα στιγμή για να διακόψετε τη διαδικασία αποθήκευσης στη μνήμη και να επιστρέψετε στο μενού "Κανάλι".
- 6. Μόλις αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια, θα εμφανιστεί το μενού "Ταξινόμηση". (Ανατρέξτε στις σελίδες 15)

Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών

Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.
 Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεοπτικά κανάλια.

συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται μέσω καλωδιακών δικτύων.

Όταν αποθηκεύετε τα κανάλια με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε:

- Να αποθηκεύσετε κάθε κανάλι που εντοπίζετε ή όχι
- Τον αριθμό προγράμματος κάθε αποθηκευμένου καναλιού που θέλετε να αναγγωρίζετε.
- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER. Η
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ελεγχ. αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER⊡.
- Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER.
- Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί ENTERC:
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.
- Πρόγραμμα (Αριθμός προγράμματος που πρόκειται να εκχωρηθεί σε ένα κανάλι)
 - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να βρείτε τον σωστό αριθμό.
 - Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό καναλιού απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
- ♦ Σύστημα χρώματος: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43
 - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ νια να επιλέξετε το απαιτούμενο πρότυπο χρώματος.
- ♦ Ηχητικό σύστημα: BG/DK/I/L
 - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ νια να επιλέξετε το απαιτούμενο πρότυπο ήχου.
- Κανάλι (Εάν ννωρίζετε τον αριθμό του καναλιού που θα αποθηκεύσετε)
 - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε C (Εκπεμπόμενο κανάλι) ή S (Καλωδιακό κανάλι).
 - Πατήστε το κουμπί ► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό που επιθυμείτε.
 - Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό καναλιού απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
 - Εάν ο ήχος δεν είναι φυσιολογικός ή δεν ακούγεται ήχος, επιλέξτε και πάλι το πρότυπο ήχου που απαιτείται.
- Αναζήτηση (Όταν δεν γνωρίζετε τους αριθμούς των καναλιών)
 - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να αρχίσετε την αναζήτηση.
 - Ο δέκτης σαρώνει το εύρος συχνοτήτων, έως ότου έμφανίστεί στην οθόνη σας το πρώτο κανάλι ή το κανάλι που επιλέξατε.
- Αποθήκευση (Όταν αποθηκεύετε το κανάλι και τον αντίστοιχο αριθμό προγράμματος)

> Τρόπος λειτουργίας καναλιών

- P (Τρόπος λειτουργίας προγραμμάτων): Όταν ολοκληρώσετε το συντονισμό, οι σταθμοί που εκπέμπουν στην περιοχή σας θα έχουν εκχωρηθεί στους αριθμούς θέσης από P00 έως P99.
 Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, εισάνοντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- C (Τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, εισάγοντας τον αριθμό θέσης που έχει εκχωρηθεί σε κάθε εκπεμπόμενο σταθμό σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- S (Τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, εισάγοντας τον αριθμό θέσης που έχει εκχωρηθεί σε κάθε καλωδιακό κανάλι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.





Προσθήκη / Κλείδωμα Καναλιών

Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαχειριστής καναλιών, μπορείτε εύκολα να κλειδώσετε ή να προσθέσετε κανάλια.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚΓ.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Διαχειριστής καναλιών" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

Προσθήκη καναλιών


Χρησιμοποιώντας τη Λίστα καναλιών, μπορείτε να προσθέσετε κανάλια.


- 3. Επιλέξτε "Λίστα καναλιών" πατώντας το κουμπί **ENTER**.
- Μετακινηθείτε στο πεδίο (ℍ) fπατώντας τα κουμπιά
 - **Δ**, ∇ , \triangleleft ή \triangleright επιλέξτε το κανάλι που θα προσθέσετε και πατήστε το κουμπί **ENTER**: για να προσθέσετε το κανάλι.
 - Εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί ENTER Φ, το σύμβολο (✓) πλάι στο κανάλι θα εξαφανιστεί και το κανάλι δεν θα προστεθεί.
 - Το " είναι ενεργό όταν η ένδειξη "Παιδικό κλείδωμα" είναι στη θέση "On".

Κλείδωμα καναλιών


Αυτό το χαρακτηριστικό σάς επιτρέπει να εμποδίζετε τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα, απομονώνοντας το σήμα βίντεο και ήχου.

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Παιδικό κλείδωμα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Επιλέξτε "On" πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Λίστα καναλιών" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 8. Μετακινηθείτε στο πεδίο " 🗎 " πατώντας τα κουμπιά
 - ▲, ▼, \blacktriangleleft ή ▶ επιλέξτε το κανάλι που θα κλειδώσετε και πατήστε το κουμπί **ENTER**. \boxdot
 - Εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί ENTER Τ, το σύμβολο (*/) πλάι στο κανάλι θα εξαφανιστεί και θα ακυρωθεί το κλείδωμα του καναλιού.
 - Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Παιδικό κλείδωμα". εμφανίζεται μπλε οθόνη.
- 9. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **CH LIST** στο τηλεχειριστήριο.









Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών

Η λειτομονία αυτή σάς επιτοέπει να αλλάζετε τους αριθυρύς προγράμματος των αποθηκευμένων καναλιών. Αυτή η λειτουονία ενδέχεται να είναι απαραίτητη, αφού γρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.

- Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.
- 1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟ για να ποοβάλλετε το μενού Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ νια να επιλέξετε "Κανάλι" και. στη συνέγεια πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΡ
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ νια να επιλέξετε "Ταξινόμηση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ
- 3. Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που επιθυμείτε να αλλάξετε. πατώντας επανειλημμένα το κουμπί 🛦 ή 🔻. Πατήστε το κουμπί **FNTFR**
 - > Ο επιλενμένος αριθμός και το όνομα του καναλιού μετακινείται στη δεξιά πλευρά.
- 4. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ νια να μεταβείτε στη θέση αλλανής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚΕ.
 - Το επιλεγμένο κανάλι αλλάζει θέση με εκείνο που είχε προηγουμένως αποθηκευτεί στον επιλεγμένο αριθμό.
- 5. Επαγαλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να ταξινομήσετε κάποιο άλλο κανάλι.
- 6. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.

10 • 16) : Off




Καθορισμός ονομάτων καναλιών

Τα ονόματα των καναλιών ορίζονται αυτόματα, όταν μεταδίδονται οι πληροφορίες των καναλιών. Τα ονόματα αυτά μπορεί να αλλάξουν, έτσι ώστε να μπορείτε να ορίσετε νέα ονόματα.

- Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.
- 1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟ για να εμφανιστεί το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ νια να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΡ.
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ νια να επιλέξετε "Όνομα" και. στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕR.
- 3. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το κανάλι νια το οποίο πρόκειται να ορίσετε ένα νέο όνομα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί ENTERŒ.
 - Γύρω από το πλαίσιο ονόματος εμφανίζεται η γραμμή επιλογής.

_					
4.	Για	Τότε			
	Επιλογή γράμματος, αριθμού ή συμβόλου	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼			
	Μετάβαση στο επόμενο γράμμα	Πατήστε το κουμπί ▶			
	Μετάβαση στο προηγούμενο γράμμα	Πατήστε το κουμπί ◀			
	Επιβεβαίωση του ονόματος	Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚΕ			

- Στη διάθεσή σας έχετε τους ακόλουθους χαρακτήρες: Γράμματα της αλφαβήτου (Α~Ω) / Αριθμούς (0~9) / Ειδικούς χαρακτήρες (+, -, *, /, κενό)
- 5. Επαγαλάβετε τα βήματα 3 έως 4. νια κάθε καγάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε νέο όνομα.
- 6. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.



Μικροσυντονισμός της λήψης των καναλιών

Χοησιμοποιήστε το μικοοσμντονισμό για να κάνετε νειοοκίνητη ρύθμιση ενός συνκεκριμένου καναλιού, ώστε να έχετε άριστη λńwn

- Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.
- 1. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κομμπιά για να επιλέξετε άμεσα το κανάλι που θέλετε να συντονίσετε με ακρίβεια.
- 2 Πατήστε το κομμπί **MFNU** για να εμφανίστεί το μενού Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ νια να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΡ.
- 3. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ νια να επιλέξετε "Μικροσυντονισμός" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΡ ...
- 4. Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ νια να ουθμίσετε το μικροσυντονισμό. Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ 🔫
- Τα αποθηκευμένα κανάλια που έγουν ουθυιστεί με ακοίβεια σημειώνονται με έναν αστερίσκο "*" στη δεξιά πλευρά του
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο. Επαναφ αριθμού καναλιού, στον κατάλονο καναλιών, Επίσης, ο αριθμός του καναλιού γίνεται κόκκινος. Για να αναιρέσετε το μικροσυντονισμό, μπορείτε να επιλέξετε "Επαναφ.", πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί ENTER.

LNA (Low Noise Amplifier) (Ενισχυτής χαμηλού θορύβου)

Εάν η τηλεόραση λειτουργεί σε περιοχή με ασθενές σήμα, η λειτουργία LNA μπορεί να βελτιώσει τη λήψη (ένας ενισχυτής χαμηλού θορύβου ενισχύει το εισερχόμενο σήμα).

- Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.
- 1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟ νια να εμφανιστεί το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ νια να επιλέξετε "Κανάλι" και. στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ ...
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "LNA" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕR ...
- 3. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ νια να επιλέξετε "Off" ή "On". Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ ...
- 4. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.







Αλλαγή του προτύπου εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της εικόνας που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας απαιτήσεις προβολής.


- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ENTER (Ε) νια να επιλέξετε "Εικόνα".
- 2. Πατήστε και πάλι το κουμπί ENTER για να επιλέξετε "Λειτουργία".
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ εικόνας Λειτ. εικόνας. Πατήστε το κουμπί ENTER.
- 4. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.
 - ♦ Δυναμική: Επιλέγει την εικόνα υψηλής ευκρίνειας για φωτεινό δωμάτιο.
 - ♦ Τυπική: Επιλέγει την ιδανική εικόνα για κανονικό περιβάλλον.
 - ♦ Κινημ. ταινία: Επιλέγει την πιο άνετη προβολή για σκοτεινό δωμάτιο.
- Η λειτουργία Εικόνας θα πρέπει να ρυθμίζεται ξεχωριστά για κάθε πηγή εισόδου.

Εύκολη Ρύθμιση

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Λειτ. εικόνας".
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ εικόνας.
- 4. Πατήστε το κουμπί **EXIT** ή **TOOLS** για έξοδο.








Ρύθμιση της προσαρμοσμένης εικόνας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα της εικόνας.

- Για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ εικόνας, ακολουθήστε τις οδηγίες 1 έως 3 στη σελίδα 17, στην ενότητα "Αλλαγή του προτύπου εικόνας".
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να μειώσετε ή να αυξήσετε την τιμή του συνκεκριμένου στοιχείου. Πατήστε το κουμπί ENTER.
- 4. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.
 - ♦ Οπ. Φωτισμός: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης, προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού I CD. (0~10)
 - Αντίθεση: Ρυθμίζει τη διαφορά στη ένταση του φωτός μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου.
 - Φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
 - ♦ Ευκρίνεια: Ρυθμίζει το περίγραμμα των αντικειμένων, ώστε να είναι είτε πιο έντονο είτε πιο απαλό.
 - ♦ Χρώμα: Ρυθμίζει τα χρώματα ώστε να είναι είτε πιο φωτεινά είτε πιο σκούρα.
 - ♦ Απόχρωση: Ρυθμίζει το χρώμα των αντικειμένων στο πιο πιο κόκκινο ή πιο πράσινο ώστε να φάινονται πιο φυσικά.






- Οι τιμές των ρυθμίσεων αποθηκεύονται, ανάλονα με την επιλενμένη λειτουργία Εικόνας.
- Στον τρόπο λειτουργίας PC για σύνδεση με υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο στις ρυθμίσεις "Οπ. Φωτισμός", "Αντίθεση" και "Φωτεινότητα".
- Στους τρόπους λειτουργίας Analog TV, Ext AV και S-Video του συστήματος PAL, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απόχρωσης, "Απόχρωση".
- Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της εικόνας επιλέγοντας "Επαναφορά".
 (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά των εργοστασικών ρυθμίσεων της εικόνας" στη σελίδα 19)

Προσαρμογή των ρυθμίσεων των λεπτομερειών στην εικόνα

Μπορείτε να επιλέξετε τον πιο άνετο χρωματικό τόνο για τα μάτια σας.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ENTER → για να επιλέξετε "Εικόνα".
- Πατήστε το κουμπί ENTER⊕ για να επιλέξετε "λειτουργία". Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▲για να επιλέξετε "Τυπική" ή "Κινημ. ταινία" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER⊕.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ρυθμίσεις λεπτομερειών" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Κάνετε την απαιτούμενη επιλογή, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 5. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 6. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Η επιλογή "Ρυθμίσεις λεπτομέρειών" είναι διαθέσιμη στους τρόπους λειτουργίας "Τυπική" ή "Κινημ. ταινία".
- Σε λειτουργία PC, σύνδεσης με υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο στις ρυθμίσεις "Δυναμ. αντίθεση", "Gamma" και "Ισορροπία λευκού" από τις διαθέσιμες στην επιλογή "Ρυθμίσεις λεπτουερειών".
- Ρύθμιση του μαύρου: Off/Χαμηλή/Μέτριο/Υψηλός
 Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το επίπεδο του μαύρου στην οθόνη, προκειμένου να ρυθμίσετε το βάθος της οθόνης.
- Δυναμ. αντίθεση: Off/Χαμηλή/Μέτριο/Υψηλός
 Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη τιμή αντίθεσης.





♦ Gamma: -3 ~ +3

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση των βασικών χρωμάτων (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε). Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶. έως ότου επιτύχετε τη βέλτιστη ούθμιση.

Χρωματική περιοχή: Auto/Πλήρες/Προσωπική

Η χρώματική περιοχή είναι ένα χρωματικό πλέγμα, το οποίο αποτελείται από "Κόκκινο", "Πράσινο" και μπλε "Μπλε" χρώμα.

Επιλέξτε την αγαπημένη σας χρωματική περιοχή για να απολαύσετε τα πιο φυσικά χρώματα.

- ◆ Auto: Η αυτόματη χρωματική περιοχή ρυθμίζει αυτόματα τον φυσικότερο χρωματικό τόνο, ανάλογα με τις πηγές του προγράμματος.
- Πλήρες: Η πλήρης χρωματική περιοχή προσφέρει βαθύ και πλούσιο χρωματικό τόνο.
- Προσωπική: Ρυθυίζει το γρωματικό εύρος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμογή της χρωματικής περιοχής

Χρώμα: Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Κυανό/Ματζέντα

Ρυθμίζει το εύρος των χρωμάτων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Η επιλόγή χρώματος, "Χρώμα", είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμισή "Χρωματική περιοχή" έχει οριστεί σε "Ποοσωπική".

Πατήστε τα κουμπιά Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Κόκκινο", "Πράσινο", "Μπλε", "Κίτρινο" , "Κυανό" ή "Ματζέντα". Πατήστε το κουμπί **ΕΝΤΕR**Γ2.

Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε: Από την επιλογή "Χρώμα", μπορείτε να ρυθμίσετε τις τιμές RGB που αντιστοιχούν στο επιλενμένο χρώμα.

Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή ενός συγκεκριμένου στοιχείου.

Πατήστε το κουμπί **ENTER**. **Επαγαφορά:** Επαγαφορά: Επαγαφορά: Επαγαφορά: Επαγαφέρει τις ρυθμίσεις χρωματικής περιοχής στις προεπιλενμένες τιμές.

♦ Ισορροπία λευκού: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Επαναφορά

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος για εικόνα με πιο φυσικά χρώματα. **R-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain**: Η αλλαγή της τιμής προσαρμογής θα ανανεώσει τη ρυθμίζόμενη οθόνη.

Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER... Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶. έως ότου επιτύχετε την καλύτερη ρύθυιση.

Επαναφορά: Η τιμή της ισορροπία λευκού που ρυθμίστηκε προηγουμένως θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Απόχρωση δέρματος: -15 ~ +15

Μπορείτε να δώσετε έμφαση στις ροζ, αποχρώσεις του δέρματος στην εικόνα. Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶, έως ότου επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση.

Η αλλαγή της τιμής προσαρμογής θα ανανεώσει τη ρυθμιζόμενη οθόνη.

♦ Βελτίωση άκρων: Off/On

Μπορείτε να δώσετε έμφαση σε μια εικόνα, τονίζοντας το περίνραμμα των αντικειμένων σε αυτήν.

♦ xvYCC: Off/On


Η ρύθμιση της λειτουργίας xvYCC σε On αυξάνει τη λεπτομέρεια και τη χρωματική περιοχή, όταν παρακολουθείτε ταινίες από μια εξωτερική συσκευή (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής DVD) που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές HDMI ή Είσοδος σήματος συνιστωσών. Για να απολαύσετε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία Εικόνα σε Κινημ. Ταινία.

- Διατίθεται μόνο στα "HDMI" και "Συσκευή" του τρόπου λειτουργίας "Κινημ. ταινία".
- Εάν η λειτουργία χνΥСС είναι ενεργή, δεν μπορείτε να επιλέξετε PIP.

Επαναφορά των ρυθμίσεων της εικόνας στις εργοστασιακές τιμές


Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της εικόνας.

- Για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ εικόνας, ακολουθήστε τις οδηγίες 1 έως 3 στη σελίδα 17, στην ενότητα "Αλλαγή του προτύπου εικόνας".
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Επαναφορά" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "ΟΚ" ή "Ακύρωση". Πατήστε το κουμπί ENTER.
- 4. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Η επιλογή "Επαναφορά" ρυθμίζεται σε κάθε τρόπο λειτουργίας εικόνας.



Διαμόρφωση των επιλογών εικόνας


- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ENTER → για να επιλέξετε "Εικόνα".
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Επιλογές εικόνας" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERC.
- Κάνετε την απαιτούμενη επιλογή, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 4. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε. πατήστε το κουμπί ENTERC:
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.
 - Σε τρόπο λειτουργίας PC, για σύνδεση με υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνον στα στοιχεία "Τόνος χρώματος" και "Μέγεθος" των επιλογών εικόνας, "Επιλογές εικόνας".
- Τόνος χρώματος: Ψυχρός2/Ψυχρός1/Κανονικός/Θερμός1/Θερμός2
 Μπορείτε να επιλέξετε τον πιο άνετο χρωματικό τόνο για τα μάτια σας.
 - Οι τιμές των ρυθμίσεων αποθηκεύονται, ανάλογα με την επιλενμένη λειτουργία Εικόνας.
 - Οι επιλογές ρύθμισης "Θερμός1" ή "Θερμός2" ενερνοποιούνται μόγον όταν ο τρόπος λειτουργίας εικόνας είναι "Κινημ, ταινία".





- Αυτ. ευρεία: Ρυθμίζει αυτόματα το μένεθος της εικόνας σε λόνο πλευρών "16:9".
- ◆ 16:9: Ρυθμίζει το μένεθος της εικόνας σε 16:9 που είναι καλύτερο για DVD ή για προγράμματα ευρείας εικόνας.
- ♦ Wide Zoom: Μεγεθύνετε την εικόνα περισσότερο από 4:3.
- Μεγέθυνση: Μεγεθύνει την ευρεία εικόνα 16:9 (στην κατακόρυφη διεύθυνση) προκειμένου να προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης.
- ◆ 4:3: Αυτή είναι η προεπιλενμένη ρύθμιση για μια ταινία βίντεο ή μια κανονική μετάδοση.
- Απλή σάρωση: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να βλέπετε την πλήρη εικόνα, χωρίς αποκοπή, όταν υπάρχει είσοδος σήματος HDMI (720p/1080i)/1080p) ή Σήματος συγιστωσών (1080i/1080p).
- Η λειτουργία "Αυτ. ευρεία" διατίθεται μόνο στους τρόπους λειτουργίας "TV", "DTV", "Εξωτ.1", "Εξωτ.2", "Αν" και "S-Video".
- Όταν εκτελείται ο τρόπος λειτουργίας PC, μόνον οι λειτουργίες "16:9" και "4:3" μπορούν να ρυθμιστούν.
- Η προσαρμογή και η αποθήκευση των ρυθμίσεων μπορεί να γίνει για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε μια υποδοχή εισόδου της τηλεόρασης.
- Εάν προβάλλεται κάποια στατική εικόνα στη συσκευή επί περισσότερο από δύο ώρες, ενδέχεται να δημιουργηθεί παροδικό είδωλο.
- Wide Zoom : Μετακινήστε την οθόνη επάνω/κάτω χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼, αφού επιλέξετε το πατώντας το κουμπί ▶ ή ENTER.
- Μεγέθυνση: Επιλέξτε □, πατώντας το κουμπί ◀ ή ▶. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω ή προς τα επάνω. Αφού επιλέξετε □, χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα στην κατακόρυφη διεύθυνση.
- Όταν έχει οριστεί λειτυουργία (____, ___) σε PIP, η ρύθμιση για το μέγεθος της εικόνας, Εικόνα Μέγεθος δεν μπορεί να οριστεί.
- Αφού επιλέξετε "Απλή σάρωση" σε τρόπο λειτουργίας HDMI (1080i/1080p) ή Συσκευή
- > (1080i/1080p): Επιλέξτε πατώντας το κουμπί πά Σρησιμοποιήστε τα κουμπιά πά, πατώντας το κουμπί πά. χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πά, πατώντας το κουμπία πά.

Επαναφορά: Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε "Επαναφορά" και μετά πατήστε το κουμπί ENTER⊡. Μπορείτε να εκκινήσετε τη ρύθμιση.

Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές απλά πατώντας το κουμπί P.SIZE στο τηλεχειριστήριο.







♦ Λειτουργία οθόνης: 16:9/Wide Zoom/Μεγέθυνση/4:3

Όταν το μέγεθος οθόνης ρυθμιστεί σε Αυτ. ευρεία (Auto Wide) σε τηλεόραση εύρους 16:9, μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος εικόνας στο οποίο θέλετε να βλέπετε τις εικόνες 4:3 WSS (Υπηρεσία ευρείας οθόνης) ή τίποτα. Κάθε μεμονωμένη Ευρωπαϊκή χώρα απαιτεί διαφορετικό μέγεθος εικόνας, οπότε αυτή η λειτομογία προροίζεται για επιλογή από το χρήστη.

- ◆ 16:9: Ρυθμίζει την εικόνα σε τρόπο λειτουργίας ευρείας οθόνης 16:9.
- ♦ Wide Zoom: Μεγεθύνετε την εικόνα περισσότερο από 4:3.
- ♦ Μεγέθυνση: Μεγεθύνετε την εικόνα κατακόρυφα στην οθόνη.
- ◆ 4:3: Ρυθμίζει την εικόνα σε κανονικό τρόπο λειτουργίας 4:3.
- ➤ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας "Αυτ. ευρεία".
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στους τρόπους λειτουργίας PC. Σήμα συνιστωσών ή HDMI.

Μείωση θορύβου: Off/Χαμηλή/Μέτριο/Υψηλός/Auto

Εάν το σήμα που λαμβάνει η τηλεόραση είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Ψηφιακή μείωση του θορύβου, ώστε να μειώσετε το στατικό θόρυβο και το είδωλο που ενδεχομένως να εμφανιστεί στην οθόνη

Όταν το σήμα είναι ασθενές, κάντε μία από τις υπόλοιπες επιλογές έως ότου προβληθεί η καλύτερη εικόνα

DNIe: Off/Επίδειξη/Οη

Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, η τηλεόραση αυτή περιλαμβάνει τη λειτουργία DNIe. Εάν ρυθμίσετε την επιλογή DNIe στο on, μπορείτε να προβάλλετε εικόνες στην οθόνη με τη λειτουργία DNIe ενεργοποιημένη. Εάν ρυθμίσετε την επιλογή DNIe στο Demo, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια εικόνα όπου έχει εφαρμοστεί DNIe και μια κανονική εικόνα, για λόγους επίδειξης. Έτσι μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά στην ποιότητα εικόνας όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

- DNIe™ (Επεξεργασία ψηφιακής φυσικής εικόνας) DNIe™ Αυτή η λειτουργία σάς παρέχει εικόνα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη μείωση του θορύβου και βελτίωση της λεπτομέρειας, της αντίθεσης και του λευκού. Ο νέος αλγόριθμος αντιστάθμισης της εικόνας σάς παρέχει φωτεινότερες και καθαρότερες εικόνες, πλούσιες σε λεπτομέρεια. Η τεχνολογία DNIe™ προσαρμόζει όλα τα σήματα στα δικά σας μάτια.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στους τρόπους λειτουργίας "Κινημ. ταινία" και "Τυπική".

Μαύρο HDMI: Κανονικός/Χαμηλή

Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το επίπεδο του μαύρου στην οθόνη, προκειμένου να ρυθμίσετε το βάθος της οθόνης.

Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνον όταν η εξωτερική είσοδος είναι συνδεδεμένη με HDMI (σήματα RGB).

♦ Λειτ. MoviePlus: Off/Χαμηλή/Μέτριο/Υψηλός/Επίδειξη (LE32A656)

Μπορείτε να προβάλλετε φυσίκότερους τόνους δέρματός και καθαρότερο κείμενο, ακόμα και στις γρήγορα κινούμενες σκηνές.

- Σοησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία όταν παρακολουθείτε ταινίες.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στους τρόπους λειτουργίας "Wide Zoom" και "Μεγέθυνση".
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση "PIP" είναι ενεργή, στο "On".
- > Δεν υποστηρίζεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI 1080p/24Hz.
- 100Hz Motion Plus: Off/Χαμηλή / Μέτριο/Υψηλός/Επίδειξη (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656)
 Αφαιρεί το φαινόμενο της θολότητας από τις γρήγορες σκηνές με έντονη κίνηση, προκειμένου για καθαρότερη εικόνα.
 - → Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας PC.
 - Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "100Hz Motion Plus" ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στην οθόνη. Εάν αυτό συμβεί, απενεργοποιήστε το "100Hz Motion Plus" ή κάντε μία από τις υπόλοιπες επιλογές.

♦ Λειτουργία μόνο μπλε: Off/On

Αυτή η λειτουργία απευθύνεται σε ειδικούς μετρήσεων συσκευών εικόνας/ήχου. Αυτή η επιλογή απεικονίζει αποκλειστικά το σήμα μπλε χρώματος, αφαιρώντας τα σήματα κόκκινου και πράσινου χρώματος από το σήμα βίντεο, αποδίδοντας έτσι ένα εφέ μπλε φίλτρου, το οποίο χρησιμοποιείται για ρύθμιση του χρώματος και της απόχρωσης εξοπλισμού βίντεο, όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD, συστήματα Οικιακού κινηματογράφου κ.λπ.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα και την απόχρωση στις τιμές που προτιμάτε, σύμφωνα με το επίπεδο σήματος κάθε συσκευής βίντεο, μέσω χρωματικής κωδικοποίησης Κόκκινου/Πράσινου/Μπλε/Κυανού/Ματζέντα/Κίτρινου, χωρίς την επιπρόσθετη χρήση ενός μπλε φίλτρου.

Η λειτουργία μπλε φίλτρου "Λειτουργία μόνο μπλε" είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία τρόπου απεικόνισης έχει οριστεί σε "Κινημ, ταινία" ή "Τυπική".

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP)

Μπορείτε να προβάλλετε μια δευτερεύουσα εικόνα μέσα στην κύρια εικόνα που προβάλλεται από ρυθμισμένο πρόγραμμα ή από είσοδο σήματος βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βλέπετε την εικόνα κάποιου ρυθμισμένου πρόγραμματος ή της εισόδου σήματος βίντεο από οποιαδήποτε συνδεμενή συσκευή, ενώ βλέπετε την κύοια εικόνα.

- 1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟ νια να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ νια να επιλέξετε "Ενκατάσταση" και. στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΡΗ
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "PIP" και στη συνέγεια πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΡΗ
- 3. Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί Δ ή ▼ και. στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ ...
- 4. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί ENTER ...
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Πιθανόν να διαπιστώσετε πως η εικόνα στο παράθυρο PIP φαίνεται ελαφοώς αφύσικη όταν χρησιμοποιείτε την κύρια οθόνη νια να παίξετε ένα παιχνίδι ή καραόκε.

Εύκολη Ρύθμιση

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "PIP" και μετά πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚΕ
- 3. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε κάποιο συνκεκριμένο στοιχείο.
- 4. Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ νια να κάνετε την απαιτούμενη επιλόνή.
- 5. Πατήστε το κουμπί **EXIT** ή **TOOLS** νια έξοδο.


PIP: On/Off


Μπορείτε να ενερνοποιήσετε ή να απενερνοποιήσετε τη λειτουργία ΡΙΡ.

Κύρια εικόνα	Δευτερεύουσα εικόνα
Συσκευή	TV, Εξωτ.1, Εξωτ. 2, ΑV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	ΤV, Εξωτ.1, Εξωτ. 2, ΑV, DTV
PC	TV, Εξωτ.1, Εξωτ. 2, AV, DTV

Plug & Pla · Ελληνικά 0 nnO Μελωδία : Off Διασκέδαση Εξ/ση Ενέργεια Ö · Off .







Μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή για τη δευτερεύουσα εικόνα.

Μέγεθος: 🖃 / 🖽 / 🖽

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της δευτερεύουσας εικόνας. Σέαν η κύρια εικόνα βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας "HDMI", η επιλογή "Μέγεθος", για το μέγεθος, δεν είναι διαθέσιμη.

Θέση: □ / □ / □ / □

Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση προβολής της δευτερεύουσας εικόνας. Σε τρόπο λειτουργίας Double (, , ,), δεν είναι δυνατόν να γίνει επιλογή της ρύθμισης "Θέση". θέση.

Πρόνραμμα:

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο κανάλι για τη δευτερεύουσα εικόνα, μόνον όταν η επιλογή "Πηγή" έχει ρυθμιστεί σε "TV" ή "DTV".

κτηριστικά ήχου


- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ήχος" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER [₹].
- Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συγέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER.
- 3. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε. πατήστε το κουμπί ENTERC:
- 4. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.
- Λειτουργία: Τυπική/Μουσική /Κινημ. ταινία /Ομιλία/ Προσωπική

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ειδικού ηχητικού εφέ που θα χρησιμοποιηθεί όταν παρακολουθείτε μία συγκεκριμένη εκπομπή.

Εύκολη Ρύθμιση

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κατάσταση Ήχου".
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό Κατάσταση Ήχου.
- 4. Πατήστε το κουμπί **EXIT** ή **TOOLS** για έξοδο.
- Ισοσταθμιστής: Ισορροπία/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz
 Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του ήχου.
 - Εάν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις ρυθμίσεις, ο τρόπος λειτουργίας ήχου ρυθμίζεται αυτόματα σε "Προσωπική".








♦ SRS TS XT: Off/On

Το TruSurround XT είναι μια τεχνολογία επίλυσης του προβλήματος αναπαραγωγής πολυκάναλου περιεχομένου 5.1 από δύο ηχεία, κατοχυρωμένη από την SRS. Το TruSurround αποδίδει την επιβλητική εμπειρία του εικονικού περιβάλλοντος ήχου μέσω οποιουδήποτε συστήματος αναπαραγωγής δύο ηχείων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ηχείων της τηλεόρασης. Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις μορφές πολυκάναλου ήχου.

Εύκολη Ρύθμιση

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ νια να επιλέξετε "SRS TS XT".
- 3. Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να "Off" ή "On".
- 4. Πατήστε το κουμπί **EXIT** ή **TOOLS** για έξοδο.





Τα **TruSurround XT**, SRS και το σύμβολο (●) είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Η τεχνολογία **TruSurround XT** χρησιμοποιείται με την άδεια της SRS Labs, Inc

♦ Αυτόμ. ένταση: Off/On

Κάθε σταθμός εκπομπής έχει τις δικές του συνθήκες σήματος και, επομένως, είναι δύσκολο να ρυθμίζετε την ένταση ήχου κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της έντασης ενός καναλιού, μειώνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου, όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι υψηλό ή αυξάνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου, όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι χαμηλό.

- ♦ Ηγείο τηλεόρασης: Off/On
 - Εάν θέλετε να ακούτε τον ήχο από ξεχωριστά ηχεία, θέστε εκτός λειτουργίας τον εσωτερικό ενισχυτή.
 - ➤ Τα κουμπιά +, - και MUTE δεν λειτουργούν όταν η ρύθμιση "Ηχείο τηλεόρασης" έχει οριστεί στο Off.
 - Όταν η ρύθμιση "Ηχείο τηλεόρασης" είναι στο "Off", μπορείτε να επιλέξετε μόνον την ρύθμιση "Επιλονή ήγου" (σε λειτουργία PIP) στο μενού ρυθμίσεων ήγου.
- Επιλονή ήγου: Κύρια εικόνα/Εικόνα PIP
 - Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης της δυνατότητας PIP, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της δευτερεύουσας (PIP) εικόνας.
 - **Κύρια εικόνα**: Χρησιμοποιήστε την για να ακούτε τον ήχο της κύριας εικόνας.
 - Εικόνα PIP: Χρησιμοποιήστε την νια να ακούτε τον ήχο της δευτερεύουσας εικόνας.

DOLBY


Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories.

Το Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ήχου

Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας ήχου από το μενού "Εργαλεία". Εάν οριστεί σε "Dual I-II", εμφανίζεται στην οθόνη ο τρέχων τρόπος λειτουργίας ήχου.

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Dual I-II".
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να κάνετε την απαιτούμενη επιλογή.
- **4.** Πατήστε το κουμπί **ENTER** ...



	Audio Type	Dual 1/2	Default	
	Μονοφωνικό	MONO	Αυτόματη αλλαγή	
A2	Στερεοφωνικό	STEREO ↔ MONO		
Στερεοφωνικός	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1	
	Μονοφωνικό	MONO	Αυτόματη αλλαγή	
NICAM	Στερεοφωνικό	MONO ↔ STEREO		
Στερεοφωνικός	Dual	DUAL 2←	DUAL 1	

- Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, χρειάζεται να ρυθμίσετε και πάλι το ρολόι.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα Έτος, Μήνας, Ημ/νία, Ώρα και Λεπτό, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
- ➤ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στον τρόπο λειτουργίας αναλογικής τηλεόρασης, Analog TV.

Σύνδεση ακουστικών (πωλείται ξεχωριστά)

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας ένα σετ ακουστικών, εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

- Όταν τοποθετήσετε το βύσμα των ακουστικών στην αντίστοιχη θύρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνον τις επιλογές "Αυτόμ. ένταση" και "Επιλογή ήχου" (σε τρόπο λειτουργίας PIP) στο μενού Ήχος.
- Η εκτεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
- Όταν συνδέετε ακουστικά στο σύστημα, δεν θα λαμβάνετε ήχο από τα ηχεία.
- Η ένταση του ήχου των ακουστικών και η ένταση του ήχου της τηλεόρασης ρυθμίζονται διαφορετικά.



Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης έτσι ώστε, όταν πατάτε το κουμπί INFO, να εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε την ώρα, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες αυτόματης έναρξης/ τερματισμού λειτομογίας.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ωρα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ENTER νια να επιλέξετε "Ρύθμιση ώρας".

. 1				
Για	Πατήστε			
Μετακίνηση στο "Μήνας", "Ημ/νία", "Έτος", "Ώρα" ή "Λεπτό"	Κουμπί ∢ ή ▶			
Ρυθμίσετε την "Μήνας", "Ημ/νία", "Έτος", "Ώρα" ή "Λεπτό"	Κουμπί Δ ή ▼			
Επιβεβαίωση της ρύθμισης	Κουμπί ENTER ⊕.			



- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Η τρέχουσα ώρα θα εμφανίζεται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί INFO.
- ➢ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα "Έτος", "Μήνας", "Ημ/νία", "Ωρα" και "Λεπτό", πατώντας τα αριθυπτικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα από 30 έως 180 λεπτά, μετά την παρέλευση του οποίου η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα στην κατάσταση Αναμονής.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ωρα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Χρονοδιακόπτης" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή χρονική διάρκεια (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Πατήστε το κουμπί ENTER⊕.
- Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο.
- Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο 0, η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα στην κατάσταση Αναμονής.

Εύκολη Ρύθμιση

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
- 2. Πατήστε τα κουμπιά Δ ή ▼ για επιλογή "Χρονοδιακόπτης".
- 3. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για επιλογή των λεπτών.
- 4. Πατήστε το κουμπί EXIT ή TOOLS για έξοδο.



Αυτόματο άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και,
 στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTERŒ.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ωρα" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Χρονοδιακόπτης 1", "Χρονοδιακόπτης 2", "Χρονοδιακόπτης 3" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

Μπορείτε να κάνετε τρεις ρυθμίσεις ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

- Θα πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα το ρολόι.
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ► για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε από τα παρακάτω.

Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν.

Φρα ενεργοποίησης : Επιλέξτε ώρα, λεπτό και

"Ενεργοπ/θηκε"/"Απενεργ/θηκε".

(Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με τις επιθυμητές ρυθμίσεις, ρυθμίστε τον σε "Ενεργοπ/θηκε".)

pooplote lov or Evepyonionike.

ullet Ώρα απενεργοποίησης : Επιλέξτε ώρα, λεπτό και "Ενεργοπ/θηκε"/"Απενεργ/θηκε".

(Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με τις επιθυμητές ρυθμίσεις,

ρυθμίστε τον σε "Ενεργοπ/θηκε".)

- ◆ Ένταση : Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο έντασης του ήχου.
- Επανάληψη : Επιλέξτε "Μία φορά", "Καθημερινά", "Δε ~ Πα", "Δε ~ Σα", ή "Σα ~ Κυ".
- > Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά. πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
- Αυτόματο σβήσιμο

Εάν έχετε ρυθμίσει το χρονοδιακόπτη στη θέση "On", εάν δεν χρησιμοποιηθεί κανένα κουμπί ελέγχου για διάστημα 3 ωρών μετά το άναμμα της τηλεόρασης από το χρονοδιακόπτη, η τηλεόραση θα σβήσει αυτόματα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον στον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη και αποτρέπει την υπερθέρμανση που ενδέχεται να παρουσιαστεί, εάν η τηλεόραση παραμείνει αναμμένη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Επιλογή γλώσσας

Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την προβολή των μενού και των ενδείξεων.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού επί της οθόνης. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER. ΕΥ.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Γλώσσα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Επιλέξτε μια συγκεκριμένη γλώσσα, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί ENTER.
- 4. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.





Μελωδία/Διασκέδαση/Εξ/ση Ενέργειας

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και,
 τη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERC.
- Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER. ΕΥ.
- 3. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε. πατήστε το κουμπί ENTERC:
- 4. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.



♦ Μελωδία: Off/Χαμηλή/Μέτριο/Υψηλός


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μελωδία του ήχου ανάμματος/σβησίματος της τηλεόρασης.

- > Η επιλονή Melody δε λειτουργεί
 - Όταν δεν υπάρχει σήμα εξόδου ήχου από την τηλεόραση επειδή πατήθηκε το κουμπί **MUTE**.
 - Όταν δεν υπάρχει σήμα εξόδου ήχου από την τηλεόραση επειδή πατήθηκε το κουμπί (Ένταση ήχου).
 - Όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται από τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

◆ Διασκέδαση: Off/Σπορ/Κινηματογράφος/Παιχνίδι

Η λειτουργία ψυχαγωγίας, "Διασκέδαση" , σάς επιτρέπει να κάνετε τις καλύτερες ρυθμίσεις εικόνας για σπορ, ταινίες και παιχνίδια.

- Off: Απενεργοποιεί τη λειτουργία "Διασκέδαση".
- **Σπορ:** Παρέχει τις καλύτερες ρυθμίσεις ήχου και εικόνας για σπορ. Μπορείτε, έτσι. να απολαμβάνετε εντυπωσιακό χρώμα και ήχο.
- Κινηματογράφος: Παρέχει τις καλύτερες ρυθμίσεις ήχου και εικόνας για προβολή ταινιών. Μπορείτε, έτσι, να απολαμβάνετε πλουσιότερη εικόνα και βελτιωμένο ήχο.
- Παιχνίδι: Παρέχει τις καλύτερες ρυθμίσεις ήχου και εικόνας για παιχνίδια. Αυτή η λειτουργία επιταχύνει το παιχνίδι, όταν χρησιμοποιείτε εξωτερική κονσόλα συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Εάν ενεργοποιήσετε οποιονδήποτε από τους τρεις τρόπους λειτουργίας "Διασκέδαση", οι ρυθμίσεις τους κλειδώνονται και δεν είναι δυνατή η προσαρμογή τους. Εάν επιθυμείτε να κάνετε προσαρμογές ρυθμίσεων των λειτουργιών εικόνας και ήχου, ο τρόπος λειτουργίας "Διασκέδαση" θα πρέπει να είναι ανενερνός.
- Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία "Διασκέδαση" αποθηκεύονται για κάθε πηγή σήματος εισόδου.
- Εάν ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από τις τρεις λειτουργίες "Διασκέδαση", η λειτουργία "SRS TS XT" δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.
- Μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένως το κουμπί **Ε.ΜΟDE** στο τηλεχειρισιτήριο για να αλλάξετε τη ρύθμιση "Διασκέδαση".



- Εξ/ση Ενέργειας: Off/Χαμηλή/Μέτριο/Υψηλός/Auto
 Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
 - Off: Απενερνοποιεί τη λειτουρνία εξοικονόμησης ενέρνειας.
 - Χαμηλή: Ρυθμίζει την τηλεόραση στη λειτουργία χαμηλής εξοικονόμησης ενέργειας.
 - Μέτριο: Ρυθμίζει την τηλεόραση στη λειτουργία μέσης εξοικονόμησης ενέργειας.
 - **Υψηλός**: Ρυθμίζει την τηλεόραση στη λειτουργία υψηλής εξοικονόμησης ενέρνειας.
 - **Auto:** Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης, σύμφωνα με τις σκηνές.

Εύκολη Ρύθμιση


- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Εξ/ση Ενέργειας ".
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να "Off", "Χαμηλή", "Μέτριο", "Υψηλός" ή "Auto"
- 4. Πατήστε το κουμπί **EXIT** ή **TOOLS** για έξοδο.




Επιλογή της Πηγής

Μπορείτε να επιλέξτε μεταξύ των εξωτερικών πηγών που είναι συνδεδεμένες στις υποδοχές εισόδου της τηλεόρασης σας.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Είσοδος" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕR...
- 2. Πατήστε και πάλι το κουμπί ENTER για να επιλέξετε "Λίστα πηγών".
 - Εάν δεν έχει συνδεθεί κάποια εξωτερική συσκευή στην τηλεόρασή σας, στη "Λίστα πηγών" ενεργοποιούνται μόνο οι επιλογές "ΤV", "Εξωτ. 1", "Εξωτ. 2", "DTV". Οι επιλογές "ΑV", "S-Video", "Συσκευή", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" και "HDMI4" ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχει κάποια αντίστοιχη συνδεδεμένη συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστούν με τη σειρά όλες οι διαθέσιμες πηγές. Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας TV πατώντας το κουμπί TV/DTV, κάποιο αριθμητικό κουμπί (0~9) ή το κουμπί P^ / στο τηλεχειριστήριο.







Επεξεργασία των ονομάτων των πηγών εισόδου

Δώστε όνομα στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εισόδου για να κάνετε την επιλογή πηγής εισόδου τιο εύκολη.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Είσοδος" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕR.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Επεξεργασία ονόματος" και. στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER⊡.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη συσκευή το όνομα της οποίας επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την απαιτούμενη συσκευή. Πατήστε το κουμπί ENTER⊡.
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
 - Εάν ένας υπολογιστής με ανάλυση 1920 x 1080 στα 60 Hz συνδεθεί στη θύρα HDMI IN 2, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία "HDMI2" σε "PC", από την επιλογή "Επεξεργασία ονόματος" του τρόπου λειτουργίας "Είσοδος".






Προεπισκόπηση συστήματος μενού DTV

- ♦ Η εταιρεία δεν εγγυάται την κανονική λειτουργία του μενού DTV για άλλες χώρες, εκτός από τις 8 που υποστηρίζονται (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιστανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία), επειδή υποστηρίζονται μόνον τα πρότυπα αυτών των χωρών. Επιπλέον, όταν η χώρα της ροής μετάδοσης είναι διαφορετική από την χώρα που έχει επιλεγεί από τον τρέχοντα χρήστη, το κείμενο που εμφανίζεται στον κατάλογο καναλιών, στις Πληροφορίες, στον Οδηγό, στον Διαχειριστή Καναλιών κ.λπ. ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.
- ◆ Διαθέσιμα στη λειτουργία DTV. Προκαθορίστε τη λειτουργία DTV, χρησιμοποιώντας το κουμπί TV/DTV στο τηλεχειριστήριο σας. Για να διευκολυνθεί η περιήγησή σας στο σύστημα του μενού επί της οθόνης, καθώς και η διαμόρφωση των διάφορων ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμες, ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα.

Πατήστε το κουμπί **ΜΕΝU** για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί **Δ**ή **▼** για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί **ENTER**ເ⊋ι



Γλώσσα ήχου

Προτίμηση

Γλώσσα υποτίτλων

Γλώσσα Teletext



Ψηφιακό μενού

Τα υποστοιχεία του μενού CI μπορεί να διαφέρουν, ανάλονα με το μοντέλο CAM.

Κύρια γλώσσα διαλόγων

Δευτ. γλώσσα διαλόγων

Κύρια γλώσσα υποτίτλων

Δευτ. γλώσσα υποτίτλων Κύρια γλώσσα Teletext

Δευτ. γλώσσα Teletext (ανάλογα με τη χώρα)

Αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών

Μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα καναλιών όταν κάποιο κανάλι προσθέσει νέες Υπηρεσίες ή εάν μετακινήσετε την τηλεόραση σε μια νέα τοποθεσία.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER...
- 3. Πατήστε και πάλι το κουμπί ΕΝΤΕΡ για να επιλέξετε "Χώρα".
- Επιλέξτε την κατάλληλη χώρα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί ENTERœ για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
 - Ακόμα κι αν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση χώρας στο μενού αυτό, η ρύθμιση χώρας για την Αναλογική τηλεόραση δεν αλλάζει (ανατρέξτε στη σελίδα 12).
- Πατήστε και πάλι το κουμπί ▲ ή ▼, για να επιλέξετε "Αυτόμ. αποθήκευση".

Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ ...


- > Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί ο αριθμός των υπηρεσιών που σαρώθηκαν.
- Η υπάρχουσα λίστα αγαπημένων καναλιών δεν θα διαγραφεί όταν ενημερωθεί η λίστα καναλιών.
- > Για να διακόψετε την σάρωση προτού ολοκληρωθεί, επιλέξτε "Παύση" και πατήστε το κουμπί **ENTER**:
- 6. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.
- Εάν η κατάσταση του σήματος είναι κακή, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν βρέθηκε καμία υπηρεσία! Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας".

Μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών

Μπορείτε να καθορίσετε κάποιο κανάλι για μια γρήγορη αναζήτηση καναλιών.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ελεγχ. αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να κάνετε την απαιτούμενη επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 - Κανάλι: Στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται κατά σειρά τα κανάλια από "5" έως "69".
 (Ανάλογα με τη χώρα)
 - Συχνότητα: Εμφανίζεται η συχνότητα που είναι διαθέσιμη στην ομάδα Κανάλι.
 - Εύρος ζώνης: Το διαθέσιμο εύρος ζώνης είναι 7 ή 8 MHz.
 - Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να αρχίσετε τη σάρωση ψηφιακών υπηρεσιών. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, τα κανάλια στη λίστα καναλιών ενημερώνονται..
- 5. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί ο αριθμός των υπηρεσιών που σαρώθηκαν.
- 6. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.







Επεξεργασία αγαπημένων καναλιών


Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αγαπημένα κανάλια σας χρησιμοποιώντας τα τέσσερα έγχρωμα κουμπιά.

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Επεξ. αγαπημένων καναλιών" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 4. Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να προβάλλετε όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα αυτή τη στιγμή.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε το κουμπί ENTER...
 - Δίπλα στο επιλεγμένο κανάλι εμφανίζεται ένα εικονίδιο
 "*" και το κανάλι είναι έτοιμο να προστεθεί στη λίστα των αναπημένων καναλιών.
 - Για ακύρωση, πατήστε και πάλι το κουμπί ENTER.
 - Επιλογή Όλων: Επιλογή όλων των καναλιών που προβάλλονται αυτή τη στιγμή.
 - Καμία επιλογή: Αποεπιλογή όλων των επιλεγμένων καναλιών.
 - Προεπ/ση:Προβάλλει το (τα) κανάλι(α) που είναι επιλεγμένο(α) αυτή τη στιγμή.
 - Οι ρυθμίσεις των Αγαπημένων καναλιών ολοκληρώθηκαν.
- 6. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.

◆ Προσθήκη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν είναι επιλεγμένο ένα ή περισσότερα αγαπημένα κανάλια.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝυ για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Επεξ. αγαπημένων καναλιών" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κόκκινο κουμπί στο μενού "Επεξ. αγαπημένων καναλιών". Για να προσθέσετε περισσότερα κανάλια, ανατρέξτε στο βήμα 5 της προηγούμενης διαδικασίας.
- Εάν θέλετε να ελέγξετε το κανάλι που πρόκειται να αποθηκευτεί, πατήστε το κουμπί RETURN Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο.
- Για να προσθέσετε όλα τα κανάλια στη λίστα αγαπημένων καναλιών, πατήστε το κόκκινο κουμπί.
 - Για να αφαιρέσετε όλα τα κανάλια, πατήστε το πράσινο κουμπί.
 - Προεπ/ση:Προβάλλει το (τα) κανάλι(α) που είναι επιλεγμένο(α) αυτή τη στιγμή.
 - Πατήστε το κουμπί CH LIST για να προβάλλετε το διαχειριστή αγαπημένων καναλιών.














◆ Επαναρίθυηση (Ανάλονα με τη γώρα)

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕRΓ-β.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER.
- 3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Επεξ. αγαπημένων καναλιών" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER. ↔
- 5. Πατήστε το πράσινο κουμπί.
 - Ο χώρος εισανωνής του αριθμού είναι κενός.
- 6. Εισαγάγετε το νέο αριθμό καναλιού. Πατήστε ENTER (Η για αποθήκευση ή RETURN για ακύρωση.
 - > Πατήστε το κουμπί ◀ για να διαγράψετε κάποιο ψηφίο.
 - Αν εισαγάγετε έναν αριθμό που έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ο αριθμός εκχωρείται στο επιλεγμένο κανάλι και ο προηγούμενος αριθμός που έχει εισαχθεί στο επιλεγμένο κανάλι εκχωρείται στο άλλο κανάλι. Αυτό είναι, οι δύο αριθμοί ανταλλάχθηκαν.
 - Τα αναπημένα κανάλια ταξινομούνται αυτομάτως σε φθίνουσα σειρά αριθμών καναλιών.
- 7. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.

◆ Προεπ/ση

- Στο μενού "Επεξ. αγαπημένων καναλιών", επιλέξτε το κανάλι του οποίου θα κάνετε προεπισκόπηση, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
- 2. Πατήστε το κίτρινο κουμπί.
 - Το επιλεγμένο κανάλι προβάλλεται στην οθόνη.





Διαγραφή

- Στο μενού "Επεξ. αγαπημένων καναλιών", επιλέξτε το κανάλι που θα διαγράψετε από τα αγαπημένα κανάλια, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
- 2. Πατήστε το μπλε κουμπί.
 - Θα διαγραφεί το επιλεγμένο κανάλι και ο αριθμός του.
 - Για να προσθέσετε και πάλι κάποιο κανάλι που έχετε διαγράψει στη λίστα αγαπημένων καναλιών, δείτε την ενότητα "Προσθήκη" στη σελίδα 32.









Επιλογή λίστας καναλιών

Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΡ ↔

Μπορείτε να εξαιρέσετε κάποια επιλεγμένα κανάλια από τα κανάλια που έχετε σαρώσει. Όταν κάνετε σάρωση μέσα στα αποθηκευμένα κανάλια, αυτά που έχετε επιλέξει να παραλείπονται δεν εμφανίζονται. Όλα τα κανάλια που δεν επιλέξατε συγκεκριμένα να παραλείπονται θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Λίστα καναλιών". Πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Όλα", "Αγαπημένα" ή "Προεπιλογή".

Μπορείτε να την προβάλλετε απλά πατώντας το κουμπί **CH LIST**.

CHLIST

E-MODE

- 5. Πατήστε το κίτρινο κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των αγαπημένων καναλιών και όλων των καναλιών.
 - Τα αγαπημένα κανάλια εμφανίζονται μόνον εάν κάνατε την αντίστοιχη ρύθμιση προηγουμένως, στο μενού "Επεξ. αγαπημένων καναλιών" (ανατρέξτε στις σελίδες 32).
- Πατήστε το κόκκινο ή το πράσινο κουμπί για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα της λίστας καγαλιών.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε κάποιο κανάλι για ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί ENTER⊡.
 - Όταν αλλάζετε κανάλι, εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καναλιού, καθώς και ένα εικονίδιο, στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ο αριθμός και το όνομα του καναλιού εμφανίζονται εάν το κανάλι ανήκει σε "όλα" τα κανάλια και το εικονίδιο ★ εμφανίζεται εάν το κανάλι ανήκει στα αγαπημένα κανάλια.
- Πατήστε το μπλε κουμπί για εναλλαγή μεταξύ της "τηλεόρασής σας", του "ραδιοφώνου", του "Δεδομ./ Άλλα" και "Όλων".
- 9. Πατήστε το κουμπί CH LIST για έξοδο από τη λίστα καναλιών.

Προβολή πληροφοριών προγράμματος

Ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι, μπορούν να εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.

- Ενώ παρακολουθείτε κάποια εκπομπή, πατήστε το κουμπί INFO.
 Εμφανίζονται οι πληροφορίες προγράμματος.
- 2. Για έξοδο από τις πληροφορίες προγράμματος, πατήστε το κουμπί INFO.
 - Ευφανίζονται οι εξής πληροφορίες:
 - Γονική αξιολόγηση
 - Τύπος βίντεο: SD, Υψηλή ανάλυση, Ραδιόφωνο
 - Τύπος ήχου: Μονοφωνικό, Stereo, Dual, Ψηφιακό Dolby
 - Ύπαρξη Teletext ή υπότιτλων DVB
 - Γλώσσα ήχου





Προβολή των πληροφοριών EPG


Οι πληροφορίες του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) παρέχονται από τους σταθμούς. Κάποιες καταχωρίσεις προγράμματος μπορεί να εμφανίζονται κενές ή με λανθασμένα στοιχεία, ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που μεταδίδονται σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Οι καταχωρίσεις που εμφανίζονται θα ενημερώνονται δυναμικά, μόλις γίνονται διαθέσιμες νέες πληροφορίες.

- ◆ Οδηγός τώρα και μετά
 Για τα έξι κανάλια που υποδεικνύονται στην αριστερή
 στήλη, εμφανίζονται οι πληροφορίες της τρέχουσας και της
 επόμενης εκπουπής.
- Πλήρης οδηγός
 Οι πληροφορίες του προγράμματος εμφανίζονται σε χρονική σειρά, ανά ώρα. Εμφανίζονται δύο ώρες πληροφοριών προγράμματος, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε κύλιση προς τα επάγω και προς τα κάτω.
- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝυ για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER⊡.
- 2. Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ νια να επιλέξετε "Οδηνός".
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Οδηγός τώρα και μετά" ή "Πλήρης οδηγός". Πατήστε το κουμπί ENTERC.
 - Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το μενού του οδηγού απλά πατώντας το κουμπί GUIDE.

Για	Τότε		
Να παρακολουθήσετε μια εκπομπή που βρίσκεται στη λίστα του EPG	 Επιλέξτε μια εκπομπή πατώντας το κουμπί ▲, ▼, ◄, ▶. Πατήστε το κουμπί ENTER €. 		
Εάν είναι επιλεγμένη η επόμενη εκπομπή, είναι προγραμματισμένη και θα πρέπει να εμφανίζεται το εικονίδιο ρολογιού. Εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί ΕΝΤΕΚΕ ³ , ακυρώνεται ο προγραμματισμός και εξαφανίζετα το εικονίδιο ρολογιού. Για λεπτομέρεις σχετικά με τον προγραμματισμό εκπομπών, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.			
Προβολή πληροφοριών εκπομπής	 Επιλέξτε την εκπομπή που επιθυμείτε, πατώντας το κουμπί Δ, ▼, ◀, ▶. Πατήστε το κουμπί INFO μόλις επισημανθεί η εκπομπή της επιλογής σας. 		
Εναλλαγή μεταξύ των "Οδηγός τώρα και μετά" και "Πλήρης οδηγός"	Πατήστε το κόκκινο κουμπί επανειλημμένα.		
Προβολή της λίστας "Αγαπημένα" ή "Όλα τα κανάλια"	Πατήστε το πράσινο κουμπί επανειλημμένα.		
Γρήγορη κύλιση προς τα πίσω (24 ώρες).	• Πατήστε το κίτρινο κουμπί επανειλημμένα.		
Γρήγορη κύλιση προς τα εμπρός (24 ώρες).	• Πατήστε το μπλε κουμπί επανειλημμένα.		







- Ο τίτλος της εκπομπής βρίσκεται στο επάνω μέρος του κέντρου της οθόνης. Για λεπτομερείς πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί INFO. Στις λεπτομερείς πληροφορίες περιλαμβάνονται τα εξης: Αριθμός καναλιού, Χρονική διάρκεια, Γραμμή κατάστασης, Επίπεδο γονικού ελέγχου, Πληροφορίες ποιότητας βίντεο (Υψηλή ανάλυση/SD), Λειτουργίες ήχου, Υπότιτλοι ή Teletext, Γλώσσες υπότιτλων ή Teletext και μια σύντομη περιγραφή της επιλεγμένης εκπομπής. "..." εμφανίζεται, εάν η σύνοψη έχει μεγάλο μέγεθος.
- Σμφανίζονται έξι κανάλια. Για να εκτελέσετε κύλιση μεταξύ των καναλιών, μετακινηθείτε σε καποιο κανάλι χρησιμοποιώντας το κουμπί Δ ή ▼. Για προβολή ανά σελίδα, χρησιμοποιήστε το κουμπί PΛ ή PV.

Χρήση της λίστας προγραμματισμένων

Εάν δημιουργήσετε μια λίστα προγραμματισμένης προβολής με τις εκπομπές που θέλετε να δείτε, την ώρα που προγραμματίσατε θα επιλεγεί αυτόματα το κανάλι της προγραμματισμένης εκπομπής, ακόμη και αν παρακολουθείτε κάποια άλλη εκπομπή.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε το κουμπί ENTER viα να επιλέξετε "Οδηνός".
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Προγρ. λίστα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κόκκινο κουμπί. Θα επιλεγεί το κανάλι της προγραμματισμένης εκπομπής.
- 5. Πατήστε το κουμπί ENTER⊡ για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο και ρυθμίστε το με το κουμπί ▲ ή ▼
 - Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
 - Κανάλι: Ρυθμίστε το κανάλι.
 - Ώρα: Ρυθμίστε την ώρα.
 - Ημ/νία: Ρυθμίστε έτος, μήνα και ημέρα.
 - Συχνότητα: Ρυθμίστε τη συχνότητα.

("Μία φορά", "Καθημερινά" ή "Εβδομ/αίως")

- 6. Αφου ρυθμίσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κόκκινο κουμπί.
- 7. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Αποθήκευση: Αποθήκευση του ρυθμισμένου προγράμματος.
 - Ακύρωση: Ακύρωση του ρυθμισμένου προγράμματος.
 - Προσθ. Προγ/τος: Προσθήκη νέου προγράμματος.
 - Επεξεργασία: Προσαρμογή του επιλεγμένου προγράμματος.
 - Διαγραφή: Διαγραφή του επιλεγμένου προγράμματος.












Ρύθμιση του προεπιλεγμένου οδηγού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το στυλ του προεπιλεγμένου οδηγού.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ για να επιλέξετε "Οδηγός".
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Προεπιλ. οδηγός" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Επιλέξτε "Τώρα/Μετά" ή "Πλήρης οδηγός" χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και πατήστε το κουμπί ENTER...
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.





Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές απλώς πατώντας το κουμπί **GUIDE** στο τηλεχειριστήριο.

Προβολή όλων των καναλιών ή των αγαπημένων καναλιών


Στο μενού EPG, μπορείτε να προβάλλετε όλα τα κανάλια ή τα αναπημένα κανάλια.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕR νια να επιλέξετε "Οδηνός".
- Επιλέξτε τον οδηγό που επιθυμείτε ("Οδηγός τώρα και μετά" ή "Πλήρης οδηγός"), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
- 4. Πατήστε το κουμπί ENTER (学.
- Πατήστε το πράσινο κουμπί. Θα γίνεται εναλλαγή μεταξύ της λίστας όλων των καναλιών και της λίστας των αγαπημένων καναλιών.
- Επιλέξτε την εκπομπή που επιθυμείτε, πατώντας το κουμπί
 Λ. ▼. ◀ ή ▶.
- Πατήστε το κουμπί INFO για να εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την επιλενμένη εκπομπή.
- 8. Όταν δεν έχει ρυθμιστεί η λίστα μέσω της Επεξ. αγαπημένων καναλιών:
 - Εμφανίζεται το μήνυμα "Η λίστα αγαπημένων είναι άδεια. Θέλετε να διαλέξετε τα αγαπημένα σας τώρα;".
 - Επιλέξτε "Ναι".
 Εμφανίζεται το μενού "Επεξ. αγαπημένων καναλιών". Εάν επιλέξετε "Όχι", όλα τα κανάλια θα παραμείνουν ως έχουν.
 - Για επεξεργασία των αγαπημένων καναλιών, ανατρέξτε στη σελίδα 32 για περισσότερες λεπτομέρειες.
- 9. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.
- Η λίστα "Όλα τα κανάλια" περιέχει τα κανάλια που έχουν σαρωθεί από τη λειτουργία ενημέρωσης της λίστας καναλιών. Τα κανάλια προβάλλονται όλα στον τρόπο λειτουργίας "όλα τα κανάλια".
- Η λίστα "Αγαπημένα" (αγαπημένα κανάλια) περιέχει τα κανάλια που ορίστηκαν από το μενού "Επεξ. αναπημένων καναλιών" (αναπρέξτε στη σελίδα 32).

Ρύθμιση της διαφάνειας του μενού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαφάνεια του μενού.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER. .
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Διαφάνεια menu" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Κάντε την απαιτούμενη επιλογή ("Υψηλός", "Μέτριο", "Χαμηλή"
 ή "Αδιαφανές") πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και πατήστε το κουμπί ENTER → για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.









DTV

Αλλανή ΡΙΝ

Υπότιτλοι Λειτ. <u>Υποτίτλω</u>

Γονικό κλείδωμα

Ρύθμιση γονικού κλειδώματος

Αυτή το λειτουργία σάς επιτρέπει να εμποδίζετε τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα, με τη χρήση ενός -ψήφιου κωδικού PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) που καθορίζεται από το χρήστη. Το μενού επί της οθόνης θα σάς καθοδηγήσει για να εκχωρήσετε έναν κωδικό PIN (μπορείτε να τον αλλάξετε αργότερα, αν χρειαστεί).

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Γονικό κλείδωμα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 4. Εμφανίζεται το μήνυμα "Εισανωνή ΡΙΝ".
- Εισαγάγετε τον τρέχοντα 4-ψήφιο κωδικό PIN σας, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
 - Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN για κάθε καινούργια τηλεόραση είναι 0000.
 - Εάν εισάγετε κάποιον άκυρο κωδικό PIN, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Άκυρος κωδικός PIN. Δοκιμάστε ξανά.".
- **6.** Πατήστε το κουμπί **ENTER**. ...
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την κατηγορία αξιολόγησης περιεχομένου που θέλετε να κλειδώσετε. Πατήστε το κουμπί ENTER.


♦ Αλλαγή PIN

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Αλλαγή PIN" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 - Εμφανίζεται το μήνυμα "Εισανωνή PIN".
- 4. Εισαγάγετε τον τρέχοντα 4-ψήφιο κωδικό PIN σας, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
 - Εμφανίζεται το μήνυμα "Εισαγωγή νέου PIN".
- Εισαγάγετε το νέο κωδικό PIN σας, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
 - Εμφανίζεται το μήνυμα "Επιβεβαίωση νέου PIN".
- Εισαγάγετε και πάλι το νέο κωδικό PIN για επιβεβαίωση, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
 - Εμφανίζεται το μήνυμα: Ο κωδικός PIN σας τροποποιήθηκε με επιτυχία.
- 7. Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ ...
- 8. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό PIN σας, πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου με την ακλόλουθη σειρά, για επαναφορά του PIN στην προεπιλεγμένη τιμή 0-0-0-0: POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).











Ρύθμιση των υπότιτλων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟ για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER⊡.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Υπότιτλοι" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER :
- Επιλέξτε "On", πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί ENTER .
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.
- Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας απλώς το κουμπί **SUBT.** στο τηλεχειριστήριο.





Ρύθμιση της λειτουργίας υπότιτλων

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη λειτουργία υποτίτλων. Η επιλογή "Κανονικός" κάτω από το μενού είναι οι βασικοί υπότιτλοι και η επιλογή "Με προβλήματα ακοής" είναι οι υπότιτλοι νια άτομα με προβλήματα ακοής.


- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 3. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Λειτ. Υποτίτλων" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕR. ...
- 4. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ νια να επιλέξετε "Κανονικός" ή "Με προβλήματα ακοής". Πατήστε το κουμπί ENTERCΗ.
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Εάν η εκπομπή που παρακολουθείτε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία "Με προβλήματα ακοής", ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή "Κανονικός", ακόμη και αν επιλέξετε τη λειτουργία "Με προβλήματα ακοής".

Επιλογή της μορφής ήχου

Μπορείτε να ακούσετε ήχο Dolby Digital μόνο μέσω δέκτη ήχου που είναι συνδεδεμένος με καλώδιο οπτικής ίνας. Μπορείτε να ακούσετε ήχο PCM μόνον από το κεντρικό ηγείο.

Όταν εκπέμπεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και τον δέκτη ήχου συγχρόνως, ενδέχεται να ακούγεται ηχώ, λόγω της διαφοράς στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης μεταξύ του κεντρικού ηχείου και του δέκτη ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εσωτερικής σίγησης.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕR ⊡.
- 3. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Μορφή ήχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕR⊡.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "PCM" ή "Ψηφιακό Dolby". Πατήστε το κουμπί ENTER.
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Η μορφή ήχου που εμφανίζεται εξαρτάται από το σήμα μετάδοσης. Ο ήχος Dolby digital είναι διαθέσιμος μόνον όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με κάποιο εξωτερικό ηχείο, χρησιμοποιώντας καλώδιο οπτικής ίνας.



Аудио формат : РСМ Аудио описание

: Активиране


Цифров текст





Επιλογή της περιγραφής ήχου

Αυτή είναι μια βοηθητική λειτουργία ήχου που παρέχει ένα επιπλέον κανάλι ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης. Αυτή η λειτουργία διαχειρίζεται τη ροή ήχου για τη λειτουργία AD (Περιγραφή ήχου), όταν αυτή στέλνεται μαζί με τον κεντρικό ήχο από την πηγή εκπομπής. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία Audio Description, καθώς και να ελέγξουν την ένταση του ήγου.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε τα κουμπιά Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERC⊋.
- 2. Πατήστε τα κουμπιά Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια πατήστε το κοιμιπί ENTER :
- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Περιγραφή ήχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "On" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER...
- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ενταση" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕR.
 - Το "Ένταση" είναι ενεργό όταν η ρύθμιση "Περιγραφή ήχου" είναι στη θέση "On".
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶, έως ότου επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση.
 Πατήστε το κουμπί ENTER.
- 7. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.








Επιλογή του ψηφιακού κειμένου (μόνον για το Ην. Βασίλειο)

Εάν η εκπομπή μεταδίδεται μαζί με ψηφιακό κείμενο, ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝυ για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό κέιμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.⊡.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Απενεργοποίηση" ή "Ενεργοποίηση". Πατήστε το κουμπί ENTER.
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Το MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) είναι ένα διεθνές πρότυπο για συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα πολυμέσα και στα υπερμέσα. Βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από το σύστημα MPEG που περιλαμβάνει υπερμέσα σύνδεσης δεδομένων όπως στατικές εικόνες, υπηρεσία χαρακτήρων, κινούμενες εικόνες, αρχεία γραφικών και βίντεο, καθώς και δεδομένα πολυμέσων. Το MHEG είναι τεχνολογία αλληλεπίδρασης χρήστη χρόνου εκτέλεσης και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν το VOD (Βίντεο κατ΄απαίτηση), την ΙΤV (Διαδραστική τηλεόραση), το EC (Ηλεκτρονικό εμπόριο), την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τις τηλεσυσκέψεις, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα παιχνίδια δικτύου.



Επιλογή της ζώνης ώρας (Μόνον για την Ισπανία)

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTERc⊋.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ζώνη ώρας" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER.
- 4. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας, πατώντας το κουμπί
 ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί ENTER.
 - Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες.
 Ιβηρική Χερσόνησος και Βαλεαρίδες Νήσοι Κανάριες νήσοι
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.





Προβολή πληροφοριών προϊόντος

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας. Για σέρβις ή επισκευή, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Samsung.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝυ για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Σύστημα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε και πάλι το κουμπί ENTER → για να επιλέξετε "Πληροφορίες προϊόντος".
 - Εμφανίζεται το μενού Πληροφορίες προϊόντος.
 - Έκδοση Λογισμικού, Έκδοση Υλικολογ/κού
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.



Έλεγχος των πληροφοριών σήματος

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του σήματος.


- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝυ για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER. .
- 3. Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Σύστημα" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER.⊡.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Πληροφορίες σήματος" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERŒ.
- **5.** Πατήστε το κουμπί **ΕΧΙΤ** νια έξοδο.
- Εάν η κατάσταση του σήματος είναι κακή. θα εμφανιστεί το μήνυμα "Χωρίς σήμα.".

Αναβάθμιση του λογισμικού

Για να παραμένει ενημερωμένη η συσκευή σας με τις νέες δυνατότητες Ψηφιακής τηλεόρασης, μεταδίδονται τακτικά αναβαθμίσεις λογισμικού, ως μέρος του κανονικού τηλεοπτικού σήματος.

Η συσκευή εντοπίζει αυτόματα αυτά τα σήματα και εμφανίζει την ένδειξη αναβάθμισης λογισμικού. Σας δίνεται η επιλογή να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση.


- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝυ για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Σύστημα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Αναβάθμιση Λογισμικού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Πληροφορίες λογισμικού", "Μη αυτόματη αναβάθμιση" ή "Αναβάθμιση λειτουργίας αναμονής". Πατήστε το κουμπί ENTER⊡.



DTV

ΙΟ Υπηρεσίας:0000

Πολυπλεκτικό: ? (TSID 0000, ONID 0000)



Πληροφορίες λογισμικού

Πατήστε το κουμπί **ENTER** και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση λογισμικού. Για να προβάλλετε τις πληροφορίες έκδοσης λογισμικού, πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**. Για να περάσετε σε εναλλακτική έκδοση, πατήστε το κόκκινο κουμπί. Πατήστε το υπλε κουμπί για επαγαφορά, ενεργοποίηση της αγαβάθμισης και επαγεκκίνηση.

◆ Μη αυτόματη αναβάθμιση

Πατήστε το κουμπί **ENTER** για αναζήτηση νέου λογισμικού από τα κανάλια που μεταδίδουν εκείνη τη στιγμή.

◆ Αναβάθμιση λειτουργίας αναμονής: On / Off

Πατήστε το κουμπί ENTER⊡. Για να συνεχίσετε την αναβάθμιση λογισμικού με ανοικτή τη βασική τροφοδοσία ισχύος, επιλέξτε On, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Μια μη αυτόματη αναβάθμιση εκτελείται αυτόματα, 45 λεπτά μετά την είσοδο της συσκευής σε κατάσταση αναμονής. Καθώς η τροφοδοσία ισχύος της μονάδας είναι ανοικτή εσωτερικά, η οθόνη μπορεί να ανάβει με χαμηλή φωτεινότητα σε προϊόντα LCD. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να συνεχιστεί για περισσότερο από 1 ώρα, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού.

6. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.

Προβολή κοινής διασύνδεσης


Αυτή η επιλογή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη CAM που Βρίσκεται μέσα στην υποδοχή Cl.

- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER...
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κοινή διασύνδεση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER...
- Πατήστε το κουμπί ENTER → για να εμφανιστούν οι πληροφορίες για την εφαρμογή σας.
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Τα στοιχεία στην επιλογή Πληροφορίες εφαρμογής αφορούν την κάρτα CI.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι ανοικτή είτε είναι κλειστή η τηλεόραση.

- 1. Αγοράστε μια μονάδα CAM CI, επισκεπτόμενοι την κοντινότερη αντιπροσωπία ή μέσω τηλεφώνου.
- 2. Εισαγάγετε την Κάρτα CI μέσα στη CAM, προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρις ότου εφαρμόσει καλά.
- 3. Εισαγάγετε τη CAM, με την Κάρτα CI τοποθετημένη, μέσα στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης. (Εισαγάγετε τη CAM προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρις τέλους, έτσι ώστε να είναι παράλληλη με την υποδοχή.)
- 4. Ελέγξτε εάν μπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.





Επιλογή του μενού CI (Κοινή διασύνδεση)

Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να κάνει επιλογές στο μενού που παρέχεται από τη CAM.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟ για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER⊡.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER⊡.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Κοινή διασύνδεση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER...
- 4. Επιλέξτε το "Μενού CI" πατώντας το κουμπί Δ ή ▼ και πατήστε το κουμπί ENTER.
- Κάνετε την απαιτούμενη επιλογή, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERœ.
- 6. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Επιλέξτε το μενού CI με βάση το μενού Κάρτα PC.



Επαναφορά

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αποθηκευμένες τιμές της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλενμένες τιμές.

- Η λειτουργία Επαναφορά διαγράφει όλες τις πληροφορίες καναλιών και προτιμήσεις χρήστη, επαναφέροντας όλες τις τιμές στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη κατάστασή τους.
- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝυ για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER...
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Σύστημα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Επαναφορά" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- **5.** Εμφανίζεται το μήνυμα "Εισαγωγή PIN".
- Εισαγάγετε τον τρέχοντα 4-ψήφιο κωδικό PIN σας, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
 - Εμφανίζεται το μήνυμα προειδοποίησης. Πατώντας τα έγχρωμα κουμπιά με τη σειρά (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε), θα γίνει επαναφορά όλων των τιμών.
- 7. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.




Επιλογή της γλώσσας προτίμησης (Υπότιτλοι, Ήχος ή Teletext)

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές για τις γλώσσες υπότιτλων, ήχου και teletext.

Προβάλλει τις πληροφορίες γλώσσας για την εισερχόμενη ροή σήματος.

- Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU για να προβάλλετε το μενού.
 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ψηφιακό μενού" και,
 στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Γλώσσα" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER⊡.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Γλώσσα ήχου", "Γλώσσα υπότιτλων" ή "Γλώσσα Teletext". Πατήστε το κουμπί ENTER.
- Επιλέξτε μια συγκεκριμένη γλώσσα, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί ENTER...
 - Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στη μετάδοση, η Αγγλική γλώσσα είναι η προεπιλογή.
- 5. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.
- Ενώ παρακολουθείτε κάποια εκπομπή, μπορείτε να επιλέξετε τους υπότιτλους. Ενώ παρακολουθείτε κάποια εκπομπή, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου.



Προτίμηση

Αυτό το μενού αποτελείται από 6 υπομενού: Κύρια γλώσσα διαλόγων, Δευτ. γλώσσα διαλόγων, Κύρια γλώσσα υποτίτλων, Δευτ. γλώσσα υποτίτλων, Κύρια γλώσσα Teletext. Δευτ. γλώσσα Teletext.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μία από τις γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Γαλλικά, Ουαλικά, Γαλκικανά, Ιρλανδικά, Δανέζικα, Φινλανδικά, Ισπανικά, Ολλανδικά.). Η γλώσσα που επιλέγεται εδώ είγαι η προεπιλονή. όταν ο χρήστης επιλέγει κάποιο καγάλι.

- Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε το μενού που επιθυμείτε (Κύρια γλώσσα διαλόγων,
 Δευτ. γλώσσα διαλόγων, Κύρια γλώσσα υποτίτλων, Δευτ. γλώσσα υποτίτλων, Κύρια γλώσσα Τeletext,
 Δευτ. γλώσσα Teletext) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER. Εμφανίζονται οι επιλογές του μενού που επιλέξατε
- Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα, πατώντας το κουμπί Δ ή ▼.
 Πατήστε το κουμπί ENTER⊕ νια επιβεβαίωση της επιλονής σας.
- Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας, η Γλώσσα υπότιτλων, η Γλώσσα ήχου και η Γλώσσα Teletext του μενού Γλώσσα (ανατρέξτε στη σελίδα 44) αλλάζουν αυτόματα στην επιλεγμένη γλώσσα.
- Οι επιλογές Γλώσσα υπότιτλων, Γλώσσα ήχου και Γλώσσα Teletext του μενού Γλώσσα εμφανίζουν μια λίστα με γλώσσες που υποστηρίζονται από το τρέχον κανάλι και η επιλογή είναι τονισμένη. Εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση γλώσσας, η νέα επιλογή ισχύει μόνο για το τρέχον κανάλι. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις Κύρια γλώσσα υποτίτλων, Κύρια γλώσσα διαλόγων και Κύρια γλώσσα Τeletext του μενού Προτίμηση.

Ρύθμιση του λονισμικού του υπολονιστή σας (με βάση τα Windows XP)

Παρακάτω φαίνονται οι ρυθμίσεις της οθόνης των Windows για έναν τυπικό υπολογιστή. Οι οθόνες που θα εμφανιστούν στον υπολογιστή σας πιθανόν να διαφέρουν , ανάλογα με τη συγκεκριμένη έκδοση των Windows και τη συγκεκριμένη κάρτα βίντεο που διαθέτετε. Ακόμη κι αν οι πραγματικές οθόνες φαίνονται διαφορετικές, στις περισσότερες περιπτώσεις θα ισχύουν οι ίδιες βασικές πληροφορίες ρύθμισης. (Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολονιστή ή με τον αντιπρόσωπο της Samsung.)



- 1. Πρώτα, κάντε κλικ στο "Control Panel (Πίνακας ελέγχου)" στο μενού έναρξης των Windows
- 2. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο του πίνακα ελένχου, κάντε κλικ στο "Appearance and Themes (Εμφάνιση και Θέματα)" και θα εμφανίστεί ένα παράθυρο διαλόνου.
- 3. Όταν εμφανιστεί το παράθμος του πίνακα ελέγγου, κάντε κλικ στο "Display (Οθόνη)" και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόνου
- 4. Περιηνηθείτε στην καρτέλα "Settings (Ρυθμίσεις)" στο παράθυρο διαλόνου οθόνης. Η σωστή ρύθυιση μενέθομο (ανάλμαη): Βέλτιστη - 1920 Χ 1080 Εάν μπάργει επιλογή κατακόρμωνο συγγότητας στο παράθμος διαλόγου οθόνης, η σωστή τιμή είναι "60" ή "60 Ηz". Διαφορετικά, απλά κάντε κλίκ στο "ΟΚ" για έξοδο από το παράθυρο διαλόνου.

Τρόποι λειτουρνίας οθόνης

Τόσο η θέση όσο και το μέγεθος της οθόνης θα ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο και την ανάλυση της οθόνης του υπολονιστή. Συνιστώνται οι αναλύσεις που αναγράφονται στον πίνακα.

➤ D-Sub Είσοδος

Τρόπος λειτουργίας	Ανάλυση	Οριζόντια Συχνότητα (kHz)	Οριζόντια Συχνότητα (Hz)	Οριζόντια Συχνότητα (MHz)	Πολικότητα συγχρονισμού (H/V)
IBM	640 x 350 720 x 400	31,469 31,469	70,086 70,087	25,175 28,322	+ / - - / +
VESA	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 1360 x 768 1600 x 1200	31,469 37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 63,981 79,976 47,712 75,000	59,940 72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029 60,020 75,025 60,015 60,000	25,175 31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750 108,000 135,000 85,500 162,000	-///- +/+ +/+ +/+ -//- +/+ +/+
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+/-

ΗDMI/DV ΙΕίσοδος

Mode	Ανάλυση	Οριζόντια Συχνότητα (kHz)	Οριζόντια Συχνότητα (Hz)	Οριζόντια Συχνότητα (MHz)	Πολικότητα συγχρονισμού (H/V)
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+ / +

Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση με χρήση καλωδίου HDMI/DVI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN2.

Ο τρόπος λειτουργίας διεμπλοκής δεν υποστηρίζεται. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά, εάν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή βίντεο.

Υποστηρίζονται οι λειτουργίες Separate και Composite. Το SOG δεν υποστηρίζεται.

Ένα καλώδιο VGA πολύ μεγάλου μήκους ή χαμηλής ποιότητας ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην εικόνα σε υψηλές αναλύσεις οθόνης (1920x1080 ή 1600x1200).

Ρύθμιση της τηλεόρασης για χρήση με τον υπολογιστή σας

- Προρρύθμιση: Πατήστε το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας PC.
- Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ENTER⊡, επιτρέπει "Εικόνα".
- Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί ENTER.
- 4. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ νια έξοδο.

Αυτόματη προσαρμ.

Η αυτόματη προσαρμογή επιτρέπει στην εικόνα υπολογιστή της τηλεόρασης να αυτοπροσαρμόζεται, ανάλογα με το εισερχόμενο σήμα βίντεο υπολογιστή. Οι τιμές λεπτής ρύθμισης, τραχιάς ρύθμισης και θέσης ρυθμίζονται αυτόματα.

Εύκολη Ρύθμιση

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Αυτόματη προσαρμ." και μετά πατήστε το κουμπί ENTER...

Oθóvn:

Τραχιά/Λεπτή

Ο σκοπός της ρύθμισης ποιότητας της εικόνας είναι να εξαλείψει ή να μειώσει το θόρυβο της εικόνας. Εάν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το θόρυβο χρησιμοποιώντας μόνον τη μέθοδο συντονισμού ακριβείας, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητα όσο γίνεται περισσότερο (κατά προσέγγιση) και να κάνετε ξανά συντονισμό ακριβείας. Αφού μειωθεί ο θόρυβος αναπροσαρμόστε την εικόνα, έτσι ώστε να στοιχίζεται στο κέντρο της οθόνης. Πατήστε το κουμπί Δ ή Ψ για να επιλέξετε ευκρίγεια μεταξύ των

"Τραχιά" ή "Λεπτή" και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER**... Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε την ποιότητα θέση της οθόνης.

Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ

Θέση


Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας του υπολογιστή εάν δεν εφαρμόζει στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη θέση της εικόνας.


Πατήστε τα κουμπιά \blacktriangleleft ή \blacktriangleright για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση της εικόνας.

Επαναφορά εικόνας

Μπορείτε να αντικαταστήσετε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας με τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



Κατάσταση αυτόματ. ρύθμισης Περιμένετε...










Χρήση της λειτουργίας WISELINK

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προβάλλετε φωτογραφίες (JPEG) και να ακούσετε αρχεία ήχου (MP3) που είναι αποθηκευμένα σε μια USB συσκευή Κλάσης μαζικής αποθήκευσης (MSC).

Πατήστε το κουμπί **POWER**Φ στο τηλεχειριστήρι ή τη συσκευή σας. Συνδέστε μια USB συσκευή που περιέχει αρχεία JPEG και/ή MP3 στην υποδοχή WISELINK (υποδοχή USB) στο πλάι της τηλεόρασης.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WISELINK χωρίς να έχει συνδεθεί USB συσκευή, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν μπάρχει συνδεμένη συσκευή. " Σε εκείνη την περίπτωση



Για τα ονόματα φακέλων ή αρχείων (φωτογραφίες, μουσική) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

Το σύστημα αρχείων υποστηρίζει μόνο FAT16/32 (Το σύστημα αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται)

Ορισμένοι τύποι USB ψηφιακής μηχανής και συσκευών ήχου ενδεχομένως να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση.

Το Wiselink υποστηρίζει μόνο συσκευή Κλάσης μαζικής αποθήκευσης USB (MSC). MSC είναι μια συσκευή Κλάσης μαζικής αποθήκευσης μόνο μαζικής μεταφοράς Παραδείγματα MSC αποτελούν οι μονάδες Thumb και οι Μονάδες ανάγνωσης καρτών (Δεν υποστηρίζονται USB σκληροί δίσκοι και HUB.)

Πριν να συνδέσετε τη συσκευή σας στην τηλεόραση, παρακαλούμε δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας για να τα προστατέψετε από καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Η SAMSUNG δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καταστροφή των δεδομένων των αρχείων ή για απώλεια δεδομένων.

Παρακαλούμε κάντε τη σύνδεση απευθείας με τη USB θύρα της τηλεόρασής σας. Αν χρησιμοποιείτε μια ξεχωριστή σύνδεση μέσω καλωδίου, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα συμβατότητας του USB.

Υποστηρίζονται μόνες οι μορφές αρχείων MP3 και JPEG.

To Wiselink υποστηρίζει μόνον αρχεία μουσικής μορφής mp3 με υψηλή συχνότητα δειγματοληψίας (32 kHz. 44.1 kHz ń 48 kHz).

Συνιστούμε τη μορφή συνεχόμενου ipea.

Μην αποσυνδέετε τη USB συσκευή όσο Φόρτωση.

Δεν υποστηρίζεται το MTP (Media Transfer Protocol – Πρωτόκολλο Μεταφοράς Μέσων).

Η διάρκεια αναπαραγωγής ενός mp3 αρχείου μπορεί να εμφανίζεται ως '00:00:00' αν δεν βρεθούν οι πληροφορίες χρόνου αναπαραγωγής στην αρχή του αρχείου.

Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερο χρειάζεται για την προβολή της στην οθόνη.

Η λίστα φωτογραφιών ή μουσικής εμφανίζει έως 300 φακέλους ή αρχεία.

Η φόρτωση του αρχείου ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο, ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου.



Χρήση του μενού WISELINK


- Πατήστε το πλήκτρο MENU. Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το "Είσοδος", στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER(¬)
- Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το "WISELINK", στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER⊡.
- 3. Πατήστε το πλήκτρο Δ ή ▼ για να επιλέξετε την αντίστοιχη συσκευή μνήμης USB, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER (元)
 - Το μενού "WISELINK" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή μνήμης USB που έχει συνδεθεί στην τηλεόραση.
 - Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, λόγω προβλημάτων συμβατότητας.
- Πατήστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε σε ένα εικονίδιο, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 - Για έξοδο από τη λειτουργία "WISELINK", πατήστε το πλήκτρο W.LINK στο τηλεχειριστήριο.











Χρήση των πλήκτρων τηλεχειριστηρίου στο μενού WISELINK

Πλήκτρο	Λειτουργίες		
▲ / ▼/ ◄ / ►	Μετακίνηση του δρομέα και επιλογή ενός στοιχείου.		
ENTER⊕	Επιλογή του επιλεγμένου στοιχείου.		
· ·	Αναπαραγωγή μιας παρουσίασης ή ενός αρχείου ΜΡ3.		
II	Παύση μιας παρουσίασης ή ενός αρχείου ΜΡ3.		
RETURN	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.		
INFO	Εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών από τα μενού Φωτογραφίες. και Μουσική.		
	Διακοπή της τρέχουσας παρουσίασης σλάιντ ή της αναπαραγωγής του αρχείου MP3.		
44 P	Προηγούμενη ή επόμενη σελίδα (στοιχείο λίστας αρχείων)		
EXIT	Διακοπή της τρέχουσας λειτουργίας και επιστροφή στο προηγούμενο μενού ανωτέρου επιπέδου.		

Χρήση της λίστας PHOTO (JPEG)

Αυτό το μενού εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους JPEG που είναι αποθηκευμένα σε μια USB συσκευή μνήμης.

- 1. Ολοκληρώστε τα Βήματα 1 έως 3 της ενότητας "Χρήση του μενού WISELINK". (Ανατρέξτε στη σελίδα 49)
- 2. Πατήστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε στο "Φωτογραφίες.", στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες του αρχείου εμφανίζονται με τη μορφή φακέλου ή αρχείου.
- 3. Πατήστε τα πλήκτρα Δ, ▼, ◄ και ▶ για να επιλέξετε ένα αρχείο.
 - Το πάτημα του πλήκτρου ENTER → πάνω από ένα εικονίδιο φωτογραφίας εμφανίζει την επιλεγμένη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη.
 - Το πάτημα του πλήκτρου ENTER πάνω από ένα εικονίδιο φακέλου εμφανίζει τα αρχεία JPEG που περιλαμβάνονται στο φάκελο.

Για έξοδο από τη λειτουργία "WISELINK", πατήστε το πλήκτρο **W.LINK** στο τηλεχειριστήριο.


- Η μετακινήση σε μια φωτογραφία μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα, για να πραγματοποιηθεί η φόρτωση του αρχείου. Σε αυτό το σημείο, θα εμφανιστεί το εικονίδιο
 Το σοσισστώ στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης.
- Χρειάζεται χρόνος για την εμφάνιση των αρχείων JPEG ως μικρογραφίες εικόνων.
- Αυτό το μενού εμφανίζει μόνο τα αρχεία των οποίων η επέκταση αρχείου είναι jpg. Τα αρχεία άλλων μορφών, όπως bmp ή tiff δε θα εμφανιστούν.
- Τα αρχεία εμφανίζονται σε μια σελίδα. Εμφανίζονται 15 μικρογραφίες εικόνων ανά σελίδα.
- Οι μικρογραφίες έχουν αρίθμηση από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, από το 1 έως το 15.
- Ορισμένοι τύποι USB ψηφιακής μηχανής και συσκευών ήχου ενδεχομένως να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση.
- Πρώτα εμφανίζονται οι φάκελοι και στη συνέχεια ακολουθούνται από όλα τα αρχεία JPEG στον τρέχοντα φάκελο. Οι φάκελοι και τα αρχεία JPEG ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά.
- Αν η εικόνα προβάλλεται σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση ή περιστροφή της εικόνας στην οθόνη.
- Κατά την προβολή σε πλήρη οθόνη, το πλήκτρο ◄ ή ▶ σας επιτρέπει να δείτε μια άλλη εικόνα στον ίδιο φάκελο.
- Πατήστε το κουμπί το όταν έχει επιλεγεί ένα εικονίδιο φωτογραφίας για να ξεκινήσει η προβολή παρουσίασης.
- Οι φωτογραφίες χωρίς πληροφορίες EXIF ενδεχομένως να μην προβληθούν ως μικρογραφίες στη λίστα PHOTO LIST ανάλογα με την ποιότητα και την ανάλυση της εικόνας.

Προβολή μιας παρουσίασης σλάιντ

- 4. Πατήστε το πλήκτρο **INFO** για προβολή της επιλογής ("Έναρξη παρουσίασης", "Επιλογή Όλων").
- Πατήστε το πλήκτρο Δ ή ▼ για επιλογή του "Εναρξη παρουσίασης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 - Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σλάιντ, τα αρχεία εμφανίζονται με τη σειρά από το τρέχον αρχείο.
 - Τα αρχεία MP3 μπορούν να αναπαραχθούν αυτόματα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σλάιντ αν η προεπιλεγμένη Μουσική υπόκρουση έχει οριστεί σε On. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργα, τα αρχεία MP3 και τα άλλα αρχεία φωτογριαφών θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο στη USB συσκευή μνήμης.
- 6. Πατήστε το πλήκτρο INFO κατά τη διάρκεια της προβολή σλάιντ για να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές ("Ταχύτητα προβολής", "Μουσική υπόκρουσης", "Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης", "Κατάλογος"). Πατήστε το πλήκτρο Δ ή ▼ για να κάνετε την επιλογή και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER⊡.
 - Μετά τη ρύθμιση της επιλογής, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κάνετε μια αλλαγή.







Χρήση του μενού στον Κατάλονο φωτονραφιών

Έναρξη παρουσίασης:

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια Διαδοχική προβολή.

Επιλονή Όλων:

Επιλέξτε όλα τα αρχεία που περιέχει ο φάκελος.

Ακύρωση επιλογής όλων:

Αποεπιλέξτε όλα τα αρχεία που περιέχει ο φάκελος.



Χρήση του μενού κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης σλάιντ

Ταγύτητα προβολής:

Επίλέξτε για έλεγχο της ταχύτητας της παρουσίασης σλάιντ. Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την απαιτούμενη επιλογή ("Γρήγρη", "Κανονικός", "Αργή") και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **ENTER**.

Μουσική υπόκρουση:

Επιλέξτε για να διαλέξετε αν θέλετε να γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3 κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης σλάιντ. Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την απαιτούμενη επιλογή ("On", "Off") και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΕΓΕΤ

Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης:

Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη της παρουσίασης σλάιντ, εμφανίζονται τα αρχεία MP3 και οι φάκελοι που βρίσκονται στον ίδιο κατάλογο. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής και, στη συνέχεια, πατήστε το κίτρινο κουμπί. Η ένδειξη (✓) εμφανίζεται στα αριστερά της επιλεγμένης μουσικής. Για να επιλέξετε πολλαπλά αρχεία μουσικής, επαναλάβετε την παραπάνω ενέργεια. Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚΕ:

Αν απενεργοποιήσετε τη μουσική φόντου, ακόμα και αν έχουν γίνει οι ρυθμίσεις της μουσικής φόντου, δε θα γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής φόντου.

Κατάλονος:

Οι πληροφορίες του αρχείου εμφανίζονται με τη μορφή φακέλου ή αρχείου JPEG. Για έξοδο από τη λειτουργία "WISELINK", πατήστε το πλήκτρο **W.LINK** στο τηλεχειριστήριο.

Κατά την επιλογή ενός αρχείου εικόνας, στην αριστερή πλευρά της οθόνης της τηλεόρασης εμφανίζονται οι πληροφορίες του αρχείου εικόνας, όπως η ανάλυση, η ημερομηνία τροποποίησης και η σειρά του αρχείου στον τρέχοντα κατάλογο (π.χ. 10ο από 15).



: Εικονίδιο φακέλου



: Εικονίδιο εικόνας



Εικονίδιο μετακίνησης στον προηγούμενο φάκελο












Χρήση του μενού Option

- 1. Ολοκληρώστε τα Βήματα 1 έως 3 της ενότητας "Χρήση του μενού WISELINK". (Ανατρέξτε στη σελίδα 49)
- Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ▶ για να μετακινηθείτε στο "Φωτογραφίες.", στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 Οι αποθηκευμένες πληροφορίες του αρχείου εμφανίζονται με τη μορφή φακέλου ή αρχείου.



4. Πατήστε το πλήκτρο **INFO** για προβολή της επιλογής ("Έναρξη παρουσίασης", "Μεγέθυνση", "Περιστροφή", "Κατάλογος")

Έναρξη παρουσίασης:

 Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το "Μεγέθυνση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια Διαδοχική προβολή.

Μενέθυνση:

- Πατήστε το πλήκτρο Δ ή ▼ για να επιλέξετε το "Έναρξη παρουσίασης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
- Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 (X1, X2, X4)
- Για μετακίνηση προς τα επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά στη μεγεθυσμένη φωτογραφία, πατήστε το κουμπί INFO για έξοδο από το μενού επιλογών και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά Δ. ▼. ◀ και ▶.



- Οι επιλογές έναρξης παρουσίασης, "Έναρξη παρουσίασης", ή περιστροφής, "Περιστροφή", είναι απενεργοποιημένες όταν κάνετε την επιλογή "Μεγέθυνση" για μεγέθυνση/σμίκρυνση.
- "x1" : Επαναφορά μιας εικόνας στο αρχικό της μέγεθος.

"x2" : Μενέθυνση μιας εικόνας x2.

"x4" : Μεγέθυνση μιας εικόνας x4.


: Μετακίνηση της μενεθυμένης εικόνας πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά.

Περιστροφή:

- Πατήστε το πλήκτρο Δ ή ▼ για να επιλέξετε το "Περιστροφή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
- Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 (0°, 90°, 180°, 270°)
- Το περιστραμμένο αρχείο δεν αποθηκεύεται.
- Οι επιλογές έναρξης παρουσίασης, "Έναρξη παρουσίασης", ή μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, "Μεγέθυνση", είναι απενεργοποιημένες όταν κάνετε την επιλογή "Περιστροφή" για περιστροφή της εικόνας.
- "0°" : Περιστρέφει μια εικόνα στην αρχική της θέση
 "90°" : Περιστρέφει μια εικόνα κατά 90 μοίρες
 "180°" : Περιστρέφει μια εικόνα κατά 180 μοίρες

"270°" : Περιστρέφει μια εικόνα κατά 270 μοίρες





Χρήση της λίστας ΜΡ3

Αυτό το μενού εμφανίζει τα αρχεία MP3 ανάμεσα στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μια USB συσκευή μνήμης.

- Ολοκληρώστε τα Βήματα 1 έως 3 της ενότητας "Χρήση του μενού WISELINK". (Ανατρέξτε στη σελίδα 49)
- Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να μετακινηθείτε στο "Μουσική", στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες του αρχείου εμφανίζονται με τη μορφή φακέλου ή αρχείου.
- 3. Πατήστε το πλήκτρο Δ ή ▼ για να μετακινηθείτε σε ένα εικονίδιο, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER...
 - Με το πάτημα του πλήκτρου ENTER πάνω σε ένα εικονίδιο μουσικής νότας γίνεται αμέσως αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής.
 - Το πάτημα του πλήκτρου ENTER πάνω από ένα εικονίδιο φακέλου εμφανίζει τα αρχεία μουσικής που περιλαμβάνονται στο φάκελο.
 - Για να επιλέξετε ένα αρχείο στην επόμενη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο
 ή
 για μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.
- 4. Για επιλογή όλων των αρχείων ή ενός μόνο αρχείου, πατήστε το πλήκτρο INFO για να εμφανιστούν τα μενού Μουσική. Πατήστε το πλήκτρο ENTER⊕ για να επιλέξετε τα "Αναπαραγωγή", "Επανάληψη μουσικής" ή "Επιλογή Όλων".

Για έξοδο από τη λειτουργία "WISELINK", πατήστε το πλήκτρο **W.LINK** στο τηλεχειριστήριο.







: Εικονίδιο φακέλου



: Εικονίδιο μουσικής



Εικονίδιο μετακίνησης στον προηγούμενο φάκελο

Χρήση του μενού Option

Αναπαρανωνή:

Επιλέξτε το για αναπαραγωγή των αρχείων ΜΡ3.

- Πατήστε το κουμπί π ενόσω αναπαράνεται ένα αρχείο MP3 νια να κάνετε παύση.
- Πατήστε το πλήκτρο για έξοδο από τη λειτουργία αναπαραγωγής.
- Το μενού αυτό προβάλει μόνον αρχεία με την κατάληξη MP3. Αρχεία με διαφορετική κατάληξη δεν προβάλλονται, ακόμη και εάν είναι αποθηκευμένα στην ίδια συσκευή USB.
- > Το επιλεγμένο αρχείο εμφανίζεται στο πάνω μέρος μαζί με το χρόνο αναπαραγωγής του.
- Για ρύθμιση της έντασης της μουσικής, πατήστε το πλήκτρο + στο τηλεχειριστήριο. Για σίγαση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο MUTE στο τηλεχειριστήριο.

Επανάληψη μουσικής:

Επιλέξτε το για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή των αρχείων MP3 στον τρέχοντα φάκελο. Μπορείτε να επιλέξετε το On ή Off.

Επιλονή Όλων:


Επιλέξτε όλα τα αρχεία που περιέχει ο φάκελος.

Ακύρωση επιλονής όλων:

Αποεπιλέξτε όλα τα αρχεία που περιέχει ο φάκελος.

Εικονίδιο πληροφοριών λειτουργίας μουσικής

: Όταν όλα τα αρχεία μουσικής στο φάκελο (ή το επιλεγμένο αρχείο) αναπαράγονται επαναλαμβανόμενα. Η μουσικής επανάληψης είναι ενεργοποιημένη.





: Κατά το πάτημα του πλήκτρου > / στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

: Κατά το πάτημα του πλήκτρου στο τηλεχειριστήριο όταν έχει γίνει διακοπή της μουσικής.

Χρήση του μενού Εγκατάσταση

Το Setup εμφανίζει τις ρυθμίσεις του χρήστη νια το μενού "WISELINK".

- 1. Ολοκληρώστε τα Βήματα 1 έως 3 της ενότητας "Χρήση του μενού WISELINK". (Ανατρέξτε στη σελίδα 49)
- Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ▶ για να μετακινηθείτε στο "Εγκατάσταση", στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
- 3. Πατήστε το πλήκτρο Δ ή ▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER... ("Ταχύτητα προβολής", "Μουσική υπόκρουση", "Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης ", "Επανάληψη μουσικής", "Προφύλαξη οθόνης")
- Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να κάνετε την επιλογή και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER →

Για έξοδο από τη λειτουργία "WISELINK", πατήστε το πλήκτρο **W.LINK** στο τηλεγειοιστήριο.

Ταχύτητα προβολής:

Επιλέξτε για έλεγχο της ταχύτητας της παρουσίασης σλάιντ. Μπορείτε να επιλέξετε τα "Γρήγρη", "Κανονικός" ή "Αργή".

Μουσική υπόκρουση:

Επιλέξτε για να καθορίσετε αν θέλετε να γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3 κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης σλάιντ. Μπορείτε να επιλέξετε τα Μουσική "On" ή Μουσική "Off".

Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης

Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη μια παρουσίαση σλάιντ, χρησιμοποιήστε το "Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης" για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής για να ακούσετε. Επιλέξτε ένα αρχείο MP3 ως μουσική φόντου.

Επανάληψη μουσικής:

Επιλέξτε το για να καθορίσετε εάν θέλετε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή της μουσικής, όταν όλα τα αρχεία MP3 του τρέχοντος καταλόγου έχουν αναπαραχθεί.

Προφύλαξη οθόνης:

Επιλέξτε το για να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν να εμφανιστεί η προφύλαξη οθόνης. Η προφύλαξη οθόνης θα εμφανιστεί όταν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 1, 5 ή 10 λεπτά.












Τι είναι το Anynet+

Το Anynet+ είναι ένα σύστημα δικτύου ΑV που ενεργοποιεί ένα εύχρηστο περιβάλλον χρήσης ΑV για τους χρήστες, καθώς ελέγχει όλες τις συνδεδεμένες συσκευές ΑV μέσω του μενού Anynet+, όταν συνδεθούν συσκευές ΑV της Samsung Electronics.

Σύνδεση συσκευών Anynet+


Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει αποκλειστικά συσκευές AV με υποστήριξη Anynet+. Ελέγξτε εάν υπάρχει η ένδειξη Anynet+ επάνω στη συσκευή AV που πρόκειται να συνδεθεί στην τηλεόραση.

Για άμεση σύνδεση σε τηλεόραση



Συνδέστε την υποδοχή [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3]ή [HDMI 4] στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI ΟUΤ της αντίστοιχης συσκευής Anynet+ με ένα καλώδιο HDMI

Για σύνδεση σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου




- 1. Συνδέστε την υποδοχή [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3]ή [HDMI 4] στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT της αντίστοιχης συσκευής Αηγηet+ με ένα καλώδιο HDMI
- 2. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN του συστήματος οικιακού κινηματογράφου και την υποδοχή HDMI OUT της αντίστοιχης συσκευής Anynet+ χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI.
- >> Συνδέστε μόνον το ένα άκρο του οπτικού καλωδίου στην έξοδο ψηφιακού ήχου [Digital Audio Out (Optical)] της τηλεόρασής σας και το άλλο άκρο του στην είσοδο ψηφιακού ήχου του δέκτη.
- Συνδέστε μόνον έναν δέκτη.
- Μπορείτε να ακούτε ήχο 5.1 καναλιών, μέσω των ηχείων του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Διαφορετικά, μπορείτε να ακούτε μόνον στερεοφωνικό ήχο 2 καναλιών. Φροντίστε να συνδέσετε σωστά την υποδοχή Digital Audio IN (οπτική) του συστήματος οικιακού κινηματογράφου και της τηλεόρασης για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Ωστόσο, δεν μπορείτε να ακούτε ήχο από τη συσκευή εγγραφής BD που στέλνεται στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου μέσω της τηλεόρασης σε ήχο 5.1 καναλιών, επειδή η τηλεόραση έχει δυνατότητα εξόδου αποκλειστικά στερεοφωνικού ήχου 2 καναλιών. Δείτε το εγχειρίδιο του οικιακού κινηματογράφου.
- Μπορείτε να συνδέσετε κάποια συσκευή Anynet+, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI 1.3. Ορισμένα καλώδια HDMI πιθανόν να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.
- Το Anynet+ λειτουργεί όταν η συσκευή ΑV που υποστηρίζει Anynet+ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή είναι ενεργοποιημένη.
- ➤ Το Anynet+ υποστηρίζει συνολικά έως και 8 συσκευές ΑV.


Εγκατάσταση του Anynet+


Οι παρακάτω ρυθμίσεις αφορούν τη χρήση των λειτουργιών Anynet+.

Χρήση της λειτουργίας Anynet+

- Πατήστε το κουμπί TOOLS. Πατήστε το κουμπί ENTER για να επιλέξετε "Anynet+(HDMI-CEC)".
 - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
- 2. Πατήστε το κουμπί ENTER για να επιλέξετε "Anynet+ (HDMI-CEC)" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER .
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "On" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER. .
- > Η λειτουργία "Anynet+ (HDMI-CEC)" ενεργοποιείται.
- Αν επιλέξετε "Off", η λειτουργία "Anynet+ (HDMI-CEC)" απενεργοποιείται.
- Όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία "Anynet+ (HDMI-CEC)", όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με το Anynet+ απενεργοποιούνται.








Αυτόματη απενεργοποίηση μιας συσκευής Anynet+ όταν σβήσει η τηλεόραση

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Αυτόματο σβήσιμο" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
- Παπήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Ναι", και, στη συνέχεια, παπήστε το κουμπί ENTER.
 - > Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ενεργοποιείται.
 - Αν επιλέξετε "Όχι", η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ακυρώνεται.


Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.


- Προκειμένου να χρησιμοποιείται η λειτουργία Anynet+, η ρύθμιση Επιλογή συσκευής που υπάρχει στο τηλεχειριστήριο της πλεόρασης πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία τηλεόρασης.
- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στο "Όχι", οι συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές απενεργοποιούνται επίσης όταν σβήσει η τηλεόραση. Ωστόσο, εάν η συσκευή εκτελεί εγγραφή, μπορεί να μην σβήσει.



Σάρωση και εναλλακτική επιλογή συσκευών Anynet+

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**. Πατήστε το κουμπί **ENTER**[™]. για να επιλέξετε "Anynet+(HDMI-CEC)".
- 2. Πατήστε τα κουμπιά Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Επιλέξτε συσκευή" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER ...
- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER™. Θα μεταβείτε στην επιλενμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια συσκευή που θέλετε, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ENTER[™].
- 5. Πατήστε τα κουμπιά Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Αναζ. Συσκευών" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER "Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Διαμόρφωση σύνδεσης Αηνηε+". Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση για συσκευές, οι συνδεδεμέγες συσκευές εμφαγίζονται στο μενού Αηνηε+.





- Η επιλογή των επιλεγμένων συσκευών ενδέχεται να διαρκέσει έως 2 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εναλλαγής, η ακύρωση είναι αδύνατη.
- Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση για συσκευές προσδιορίζεται από τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών.
- > Όταν η σάρωση της συσκευής ολοκληρωθεί, προβάλλεται ο αριθμός των συσκευών που θα έχουν εντοπιστεί.
- Αν και η τηλεόραση σαρώνει αυτομάτως τις συσκευές όταν ενεργοποιηθεί με τη χρήση του κουμπιού POWER οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση όταν αυτή ανάψει ή σε κάποια άλλη περίσταση δεν προβάλλονται στον κατάλογο των συσκευών. Συνεπώς, επιλέξτε το μενού "Αναζ. Συσκευών" για την αναζήτηση συσκευών.
- Αν έχετε επιλέξει λειτουργία εξωτερικής πηγής πατώντας το κουμπί SOURCE, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+. Φροντίστε να επιλέξετε κάποια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας το κουμπί TOOLS.

Μενού Anvnet+

Το μενού Anynet+ αλλάζει, ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των συσκευών Anynet+ που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

Μενού Anynet+	Περιγραφή			
Δείτε τηλεόραση	Περνά από τον τρόπο λειτουργίας εκπομπής Anynet+ στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.			
Επιλέξτε συσκευή	Η τηλεόρασή σας συνδέεται με την αντίστοιχη συσκευή.			
Εγγραφή	Εκκινεί μια εγγραφή. (Το μενού αυτό λειτουργεί μόνον σε συσκευές που υποστηρίζουν εγγραφές.)			
Μενού συσκευής	Εμφανίζει το μενού της συνδεδεμένης συσκευής. Παράδειγμα: Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή εγγραφής DVD, εμφανίζεται το μενού τίτλου της συσκευής εγγραφής DVD.			
Λειτουργία συσκευής	Εμφανίζει το μενού ελέγχου της συνδεδεμένης συσκευής. Παράδειγμα: Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή εγγραφής DVD, εμφανίζεται το μενού ελέγχου της συσκευής αναπαραγωγής DVD.			
Δέκτης	Η έξοδος του ήχου γίνεται μέσω του δέκτη.			
Εγκατάσταση	Μπορείτε να ρυθμίσετε το περιβάλλον χρήσης του Anynet+.			

Κουμπιά τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης που είναι διαθέσιμα σε τρόπο λειτουργίας Anynet+

Τύπος συσκευής	Κατάσταση λειτουργίας	Διαθέσιμα κουμπιά
	Μετά από την επιλογή της συσκευής, όταν το μενού της αντίστοιχης συσκευής προβάλλεται στην οθόνη.	Αριθμητικά κουμπιά ▲/▼/◀/▶/Κουμπιά ENTER Œ Κουμπιά χρωμάτων Κουμπί EXIT
Συσκευή Anynet+	Μετά την επιλογή της συσκευής, κατά την αναπαραγωγή κάποιου αρχείου	(Αναζήτηση προς τα εμπρός)/ (Αναζήτηση προς τα πίσω)/ (Παύση)/ (Διακοπή)/ (Αναπαραγωγή/Παύση)
Συσκευή με ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου	Αφού επιλέξετε τη συσκευή, ενώ παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα	Κουμπί Ρ ^ / ∨
Συσκευή ήχου	Όταν ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος	Κουμπί

- Η λειτουργία Anynet+ λειτουργεί μόνον όταν το τηλεχειριστήριο είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία τηλεόρασης.
- Το κουμπί Δειτουργεί μόνον όταν βρίσκεται σε εγγράψιμη κατάσταση.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές Anynet+ με τη χρήση των κουμπιών που υπάρχουν στο πλάι της τηλεόρασης. Μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές Anynet+ μόνον με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
- > Το τήλεχειριστήριο της τηλεόρασης ενδέχεται να μην λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε και πάλι τη συσκευή Anynet+.
- > Οι λειτουργίες Anynet+ δεν λειτουργούν για τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών.
- >> Στον τρόπο λειτουργίας Anynet+, τα κουμπιά χρωμάτων ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.
- >> Οι λειτουργίες (◄◄), (►►) ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή.

Εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τη χρήση συσκευής εγγραφής. Πατήστε το κουμπί •.

Η εγγραφή αρχίζει. (Μόνον όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή εγγραφής με ενεργοποιημένο Anynet+.)

- Το τρέχον τηλεοπτικό πρόγραμμα εγγράφεται σε κατάσταση παρακολούθησης τηλεόρασης. Αν παρακολουθείτε βίντεο από άλλη συσκευή, εγγράφεται το βίντεο από τη συσκευή.
- Μπορείτε επίσης να εγγράψετε τη ροή δεδομένων πηγής, επιλέγοντας "Εγγραφή", αφού πατήσετε το κουμπί TOOLS.
- Πριν από την εγγραφή, ελέγξτε εάν το βύσμα της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή εγγραφής. Για τη σύνδεση της κεραίας στη συσκευή εγγραφής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της.

Ακρόαση μέσω δέκτη

Μπορείτε να ακούτε ήχο μέσω δέκτη και όχι μέσω του ηχείου της τηλεόρασης.

- 1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**. Πατήστε το κουμπί **ENTER** : για να επιλέξετε "Anvnet+(HDMI-CEC)".
 - Πατήστε το κουμπί Δ ή ▼ για να επιλέξετε "Δέκτης" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
- 2. Πατήστε το κουμπί \blacktriangleleft ή \blacktriangleright για επιλογή του "On" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί <code>ENTER</code>.
 - Τώρα μπορείτε να ακούτε ήχο μέσω του δέκτη.
- 3. Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ για έξοδο.
- Όταν ο δέκτης είναι ρυθμισμένος στο On, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του δέκτη 2 καναλιών.
- Εάν ο δέκτης προορίζεται αποκλειστικά για σύστημα οικιακού κινηματογράφου (υποστηρίζει αποκλειστικά ήχο), ίσως να μην εμφανιστεί στον κατάλογο των συσκευών.
- > Ο Δέκτης λειτουργεί μόνον αφού συνδέσετε σωστά την οπτική υποδοχή της τηλεόρασης και του δέκτη.
- Σε περίπτωση που το περιεχόμενο αντιμετωπίζει πρόβλημα πνευματικών δικαιωμάτων, η ακρόαση μέσω του δέκτη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Εάν προκύψει διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος στην τηλεόραση όταν η ρύθμιση "Δέκτης" είναι στο "On" (είτε λόγω αποσύνδεσης του καλωδίου είτε λόγω διακοπής ρεύματος), η ρύθμιση "Ηχείο τηλεόρασης" ενδέχεται να είναι στο "Off" όταν ανάψετε και πάλι την πηλεόρασή σας (Βλ. σελίδα 24).



Σημεία ελέγχου προτού ζητήσετε σέρβις


Σύμπτωμα	Λύση
Το Anynet+ δεν λειτουργεί.	 Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει αποκλειστικά συσκευές Anynet+. Συνδέστε μόνον έναν δέκτη. Ελέγζτε εάν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής Anynet+ είναι συνδεδεμένο
	σωστά.
	■ Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων βίντεο/ήχου/HDMI 1.3 της συσκευής Anvnet+.
	■ Ελέγξτε εάν στο μενού ρυθμίσεων Anynet+ η λειτουργία Anynet+ (HDMI-
	CEC) είναι ρυθμισμένη στο On. Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
	 ■ Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο υποστηρίζει αποκλειστικά το Anynet+. ■ Το Anynet+ δεν λειτουργεί κάτω από ορισμένες συνθήκες. (Αναζήτηση καναλιών, Λειτουργία WISELINK, Plug & Play κ.λπ.)
	■ Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του καλωδίου HDMI 1.3, εκτελέστε νέα αναζήτηση των συσκευών ή επανεκκινήστε την τηλεόρασή σας.
Θέλω να εκκινήσω το Anynet+.	 ■ Ελέγξτε εάν η λειτουργία Anynet+ της συσκευής Anynet+ είναι ενεργοποιημένη. ■ Ελέγξτε εάν η συσκευή Anynet+ είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση και ελέγξτε εάν το Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί στο On στο μενού ρυθμίσεων Anynet+.
	■ Πατήστε το κουμπί TV/DTV στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, για να επιλέξετε λειτουργία τηλεόρασης. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLS για να εμφανιστεί το μενού Anynet+ και επιλέξτε το μενού που θέλετε.
Θέλω να κλείσω το Anynet+.	 Επιλέξτε Δείτε τηλεόραση από το μενού Anynet+. Παπήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε κάποια άλλη συσκευή, που να μην είναι Anynet+. Παπήστε οποιαδήποτε από τις επιλογές P Λ ✓, CH LIST, PRE-CH για να περάσετε σε τρόπο λειπουργίας τηλεόρασης. (Σημειώστε όπι το κουμπί καναλιών
	λειτουργεί μόνον όταν δεν υπάρχει συνδεδέμένη κάποια συσκευή Anynet+ ενσωματωμένη σε δέκτη.)
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Σύνδεση με συσκευή Anynet+	 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο κατά τη διαμόρφωση του Anynet+ ή όταν περνάτε σε τρόπο λειτουργίας παρακολούθησης. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του Anynet+ ή η επιλογή νέου τρόπου λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο.
Η συσκευή Anynet+ δεν λειτουργεί.	Όταν η λειτουργία Plug & Play βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
Η συνδεδεμένη συσκευή δεν εμφανίζεται.	 Ελέγξτε εάν η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Anynet+ ή όχι. Ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI 1.3 είναι σωστά συνδεδεμένο ή όχι. Ελέγξτε εάν στο μενού ρυθμίσεων Anynet+ η λειτουργία <anynet+ (hdmi-cec)=""> είναι ρυθμισμένη στο <on>.</on></anynet+> Αναζητήστε και πάλι για συσκευές Anynet+.
	 Εάν έχει τερματιστεί από μια μη φυσιολογική κατάσταση, όπως αποσύνδεση του καλωδίου HDMI 1.3 ή του καλωδίου τροφοδοσίας ή μια διακοπή ρεύματος, επαναλάβετε τη σάρωση συσκευών. Εάν έχει τερματιστεί από μια μη φυσιολογική κατάσταση, όπως αποσύνδεση του καλωδίου HDMI 1.3 ή του καλωδίου τροφοδοσίας ή μια διακοπή ρεύματος, επαναλάβετε τη σάρωση συσκευών.
Είναι αδύνατη η εγγραφή του τηλεοπτικού προγράμματος.	Ελέγξτε εάν το βύσμα της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή εγγραφής.
Ο ήχος της τηλεόρασης δεν εξάγεται μέσω του δέκτη.	Συνδέστε την τηλεόραση και το δέκτη με οπτικό καλώδιο.

Δυνατότητα Teletext

Οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν υπηρεσίες γραπτών πληροφοριών μέσω teletext. Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας teletext σάς δίνει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις σας, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

- Για να προβάλλονται σωστά οι πληροφορίες teletext, η λήψη σήματος του καναλιού θα πρέπει να είναι σταθερή.
 Διαφορετικά ενδέγεται να λείπουν πληροφορίες ή κάποιες σελίδες να μην εμφανίζονται σωστά.
- **1** (Έξοδος) Έξοδος από την οθόνη teletext
- (Σευρετήριο) Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχόμενα) οποιαδήποτε γρονική στινμή, ενόσω παρακολουθείτε το teletext.
- (αποθήκευση) Χρησιμοποιήστε το για να αποθηκεύσετε τις σελίδες teletext.
- (Φ) (μέγεθος) Πατήστε το για να προβάλλετε τα γράμματα διπλάσιου μεγέθους στο επάνω μισό της οθόνης. Αντίστοιχα, για το κάτω μισό της οθόνης, πατήστε το και πάλι. Για να προβάλλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το άλλη μία φορά.
- ⑤ (αποκάλυψη)
 Χρησιμοποιήστε το για να εμφανίσετε το κρυφό κείμενο (π.χ. απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων).
 Γία να προβάλλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το και πάλι.
- (ενργοποίηση teletext/μικτή οθόνη)
 Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία teletext, αφού πρώτα επιλέξετε το κανάλι που παρέχει υπηρεσίες teletext. Πατήστε το και πάλι για επικάλυψη της εικόνας που εκπέυπεται εκείνη τη στιγυή, από το teletext.
- (Τρόπος λειτουργίας)
 Πατήστε το για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας του teletext (LIST/FLOF). Εάν το πατήσετε στον τρόπο λειτουργίας LIST, τότε περνά στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας. Στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σελίδα teletext μέσα σε λίστα, χρησιμοποιώντας το κουμπί (Ε) (αποθήκευση).
- (δευτερεύουσα σελίδα)
 Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.
- (μία σελίδα επάνω)
 Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της επόμενης σελίδας teletext.
- Φ (Ξ) (μία σελίδα κάτω) Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της προηγούμενης σελίδας teletext.
- (ΕΞ) (κράτηση)
 Χρησιμοποιήστε το για να σταματήσετε την προβολή σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα ή εάν η επιλεγμένη σελίδα συνδέεται με διάφορες δευτερεύουσες σελίδες, οι οποίες την ακολουθούν αυτόματα. Για να συνεχίσετε την προβολή. πατήστε το και πάλι.
- (Θ) (ακύρωση) Χρησιμοποιήστε το για να προβάλλετε την εκπομπή, ενόσω αναζητάτε κάποια σελίδα.
- Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλε)
 Αν ο σταθμός χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που καλύπτονται σε μία σελίδα teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν πατώντας τα έγχρωμα κουμπιά. Πατήστε εκείνο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε να κάνετε. Η σελίδα προβάλλεται με άλλες πληροφορίες με έγχρωμους χαρακτήρες, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο. Για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.
- Μπορείτε να αλλάξετε σελίδα στο teletext, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.






Οι σελίδες teletext κατατάσσονται σε έξι κατηνορίες:

Μέρος	Περιεχόμενα
Α	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
В	Ταυτότητα σταθμού μετάδοσης.
С	Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
Ε	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης.
	Πληροφορίες FASTEXT.




- Οι πληροφορίες teletext συχνά κατανέμονται σε αρκετές σελίδες, οι οποίες εμφανίζονται με τη σειρά και μπορείτε να τις προσπελάσετε:
 - Εισάγοντας τον αριθμό σελίδας
 - Επιλέγοντας κάποιον τίτλο σε έναν κατάλογο
 - ◆ Επιλέγοντας μία έγχρωμη επικεφαλίδα (σύστημα FASTEXT)
- Πατήστε το κούμπί TV/DTV και πάλι για να διακόψετε την προβολή του teletext.



Αυτόματο σύστημα στήριξης για τοποθέτηση στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά)

Αφού ενκατασταθεί το σύστημα αυτόματης στήριξης σε τοίχο, η θέση της τηλεόρασής σας μπορεί να ρυθμιστεί είικολα



Είσοδος στο μενού

- 1. Πατήστε τα κουμπιά κουμπί Δ ▼ ◄ ή ▶ του τηλεχειριστηρίου.
 - Εμφανίζεται η οθόνη Επιτοίχια στήριξη.
 - Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη Επιτοίχια στήριξη όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί διεύθυνσης κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε το μενού για να εμφανίσετε αυτή την οθόνη.
 - Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟ για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί FNTFR⊕



• Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Επιτοίχια στήριξη" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**[™].

Απουνημόνευση της θέσης

- 2. Ρυθμίστε στην επιθυμητή θέση, χρησιμοποιώντας κάποιο από τα κουμπιά Δ. ▼. ◀. ▶.
 - Εάν πατήσετε κάποιο κουμπί βέλους όταν δεν προβάλλεται καμία ένδειξη επί της οθόνης, εμφανίζεται η οθόνη
 - ➤ Πατήστε το κουμπί INFO νια επαναφορά. Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ νια να επιλέξετε "Ναι" και, στη συνέχεια. πατήστε το κουμπί ΕΝΤΕΚ ...
 - Η θέση επαναφέρεται στην αρχική ρύθμιση.
- Πατήστε το μπλε κουμπί.

Πατήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε μια λειτουργία αποθήκευσης από τη Θέση 1, Θέση 2, Θέση 3, προκειμένου να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση.

- Προκειμένου να μην αποθηκευτεί η τρέχουσα θέση, πατήστε το κουμπί RETURN.
- Όταν επιλένετε κάποια λειτουργία αποθήκευσης. δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έγχρωμα κουμπιά.
- 4. Πατήστε το κουμπί ENTER viα αποθήκευση.
 - Εάν επιλενεί η Θέση 1. εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης αποθήκευσης της θέσης, "Η τρέχουσα θέση αποθηκεύτηκε ως Θέση 1".
- 5. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 - > Η αποθηκευμένη θέση εμφανίζεται στα αριστερά των ενδείξεων επί της οθόνης (OSD).





Μετακίνηση στην θέση απομνημόνευσης

- 1. Ολοκληρώστε το βήμα 1 της "Εισανωνής στο μενού".
- Πατώντας ένα έγχρωμο (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο) κουμπί, μετακινείτε το αυτόματο σύστημα στήριξης σε τοίχο, στην αποθηκευμένη θέση.
 - Μπορείτε να μετακινήσετε το στήριγμα τοίχου σε μια από τις τρεις προρρυθμισμένες θέσεις πατώντας το κόκκινο (θέση 1), πράσινο (θέση 2) ή το κίτρινο (θέση 3) κουμπί.
 - Εάν αλλάξετε τη θέση αφού μετακινηθείτε σε μια από τις προρουθμισμένες θέσεις, η απεικόνιση της θέσης θα εξαφαγιστεί.




- Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με τη βάση στήριξης σε τοίχο.
- Για την εγκατάσταση του προϊόντος, καθώς και την εγκατάσταση και μετακίνηση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης, φροντίστε να συμβουλευτείτε κάποια ειδικευμένη εταιρεία εγκατάστασης.
- Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν τοποθετείτε το στήριγμα τοποθέτησης σε κάποιον τοίχο. Όταν το τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας
- Το αυτόματο στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο δεν λειτουργεί κατά τη χρήση του Anynet+ και του WISEI INK
- Τα μοντέλα 37, 40 και 46 ιντσών δεν είναι συμβατά με το παλαιό ηλεκτροκίνητο μοντέλο επιτοίχιας στήριξης (WMN5090A*).

Χρήση της αντικλεπτικής κλειδαριάς Kensington (ανάλογα με το μοντέλο)

Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή που ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά. Η εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της εικόνας, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με την κλειδαριά Kensington για τη σωστή χρήση της.

- Εισαγάγετε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington της τηλεόρασης LCD (Στοιχείο 1) και στρέψτε την προς την κατεύθυνση κλειδώματος (Στοιχείο 2).
- 2. Συνδέστε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington.
- 3. Στερεώστε την κλειδαριά Kensington σε ένα έπιπλο ή σε κάποιο βαρύ σταθερό αντικείμενο.
- Η θέση της κλειδαριάς Kensington πιθανόν να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της.



Αντιμετώπιση προβλημάτων: Προτού επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς σέρβις

Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα.	 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Επιβεβαιώστε ότι πατήσατε το κουμπί 🖰 στη συσκευή σας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας της εικόνας. Ελέγξτε την ένταση του ήχου. 		
Υπάρχει κανονική εικόνα, χωρίς	• Ελέγξτε την ένταση του ήχου.		
να ακούγεται ήχος.	 Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί σίγασης MUTE		
Η οθόνη είναι μαύρη και η ενδεικτική λυχνία ισχύος αναβοσβήνει σταθερά.	 Ελέγξτε την τροφοδοσία και το καλώδιο σήματος του υπολογιστή σας. Η τηλεόραση χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης ισχύος της. Κινήστε το ποντίκι του υπολογιστή σας ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου. 		
Δεν υπάρχει εικόνα ή εμφανίζεται ασπρόμαυρη εικόνα.	 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος. Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο σύστημα εκπομπής είναι το σωστό. 		
Παρεμβολές στον ήχο και την εικόνα.	 Προσπαθήστε να προσδιορίσετε ποια ηλεκτρική συσκευή επηρεάζει τη συσκευή και απομακρύνετέ την. Συνδέστε τη συσκευή σας σε διαφορετική πρίζα. 		
Εικόνα θολή ή με χιόνια, παραμορφωμένος ήχος.	 Ελέγξτε την κατεύθυνση, τη θέση και τις συνδέσεις της κεραίας σας. Η παρεμβολές αυτές συχνά οφείλονται στη χρήση εσωτερικής κεραίας. 		
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	 Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Καθαρίστε το επάνω άκρο του τηλεχειριστηρίου (παράθυρο μετάδοσης). Ελέγξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών. 		
Εμφανίζεται το μήνυμα "Ελέγξτε το καλώδιο.".	 Ελέγξτε ότι το καλώδιο σήματος είναι σταθερά συνδεδεμένο με τον υπολογιστή ή την πηγή σήματος βίντεο. Ελέγξτε ότι ο υπολογιστής ή η πηγή σήματος βίντεο βρίσκεται σε λειτουργία. 		
Στον τρόπο λειτουργίας PC, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υποστηρίζεται.".	Ελέγξτε τη μέγιστη ανάλυση και τη συχνότητα του προσαρμογέα βίντεο. Συγκρίνετε αυτές τις τιμές με τα δεδομένα στους τρόπους λειτουργίας οθόνης.		
Η κατεστραμμένη εικόνα εμφανίζεται στη γωνία της οθόνης.	Εάν επιλεγεί η λειτουργία "Απλή σάρωση" σε ορισμένες εξωτερικές συσκευές, η κατεστραμμένη εικόνα ενδέχεται να εμφανιστεί στη γωνία της οθόνης. Το σύμπτωμα αυτό προκαλείται από εξωτερικές συσκευές, όχι από την τηλεόραση.		
Εάν κοιτάξετε από κοντινή απόσταση τα άκρα του πλαισίου οθόνης της τηλεόρασης, μπορεί να δείτε μικρούς κόκκους.	Αυτό αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του προϊόντος και δεν είναι ελάττωμα.		

Η οθόνη LCD TFT χρησιμοποιεί ένα πάνελ που αποτελείται από sub pixel (6 220 800), που απαιτούν εξελιγμένη τεχνολογία για την απόδοση εικόνας. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα φωτεινά ή σκοτεινά pixel στην οθόνη. Τα pixel αυτά δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.

Τεχνικές και Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	LE32A656	LE37A656	LE40A656		
Διαστάσεις οθόνης					
(Διαγώνιος)	32"	37"	40"		
Ανάλυση υπολογιστή	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Ήχος					
Έξοδος	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2		
Διαστάσεις (Π x B x Y)					
Σώμα	806 x 81 x 528 mm	923 x 84 x 597 mm	998 x 83 x 638 mm		
Με βάση	806 x 252 x 584 mm	923 x 300 x 658 mm	998 X 300 X 698 mm		
Βάρος					
με βάση	14 kg	18 kg	20 kg		
Περιβαλλοντικές συνθήκες					
Θερμοκρασία λειτουργίας	10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F)				
Υγρασία λειτουργίας	10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών				
Θερμοκρασία φύλαξης	-20 °C έως 45 °C (-4 °F έως 113 °F)				
Υγρασία φύλαξης	5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών				
Περιστροφή βάσης					
(Αριστερά / Δεξιά)		-20° ~ 20°			
Όνομα μοντέλου	LE46A556 LE52A556				
Διαστάσεις οθόνης					
(Διαγώνιος)	46"		52"		
Ανάλυση υπολογιστή	1920 x 1080 @ 60) Hz 1920	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Ήχος					
Έξοδος	10 W X 2		10 W X 2		
Διαστάσεις (Π x B x Y)					
Σώμα	1131 x 95 x 714 r	mm 1270	6 x 105 x 806 mm		
Με βάση	1131 X 280 X 775	mm 1276	1276 X 326 X 866 mm		
Βάρος					
με βάση	27 kg		35 kg		

Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας

10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F) 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών -20 °C έως 45 °C (-4 °F έως 113 °F) 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

-20° ~ 20°

Υγρασία φύλαξης Περιστροφή βάσης (Αριστερά / Δεξιά)

Θερμοκρασία φύλαξης

Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η συσκευή αυτή είναι ψηφιακός εξοπλισμός Κατηγορίας Β.

Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

Η σελίδα αυτή έχει μείνει κενή εκ προθέσεως.

Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG. (Вж. задната обложка за повече информация.)

Предпазни мерки при показване на неподвижен образ

- Неподвижният образ може да доведе до перманентна повреда на екрана на телевизора.
- Не показвайте неподвижен образ на течнокристалния екран за повече от часа, тъй като това може да доведе до запазване на образа.
 Това запазване на образа се нарича още "прогаряне на екрана".
 - За да избегнете такова запазване на образа, намалете яркостта и контраста на екрана, когато показвате неподвижен образ.
- Гледането на течнокристалния телевизор във формат 4:3 за продължителен период от време може да остави следи или рамки, показвани отляво, отдясно и в центъра на екрана, предизвикани от разликата в светлинното излъчване на екрана. Изпълнение на DVD или игрова конзола може да предизвика подобен ефект върху екрана. Повреди, предизвикани от горния ефект, не се покриват от Гаранцията.
- Показването на неподвижни образи на видео игри и компютър за по-дълъг период от време може да доведе до частични остатъчни изображения.
 За да се предотврати този ефект, намалете яркостта и контраста на екрана, когато показвате неподвижен образ.

- -- ------

Съдържапие	
СВЪРЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР	ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ
◆ Списък на частите 3 ◆ Монтиране на стойката 3 ◆ Инсталиране на комплект за монтиране на стена 3 ◆ Разглеждане на таблото за управление 4	 ◆ Избор на език
• Разглеждане на таблото за връзка	ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА DTV
 ◆ Разглеждане на дистанционното управление 8 ◆ Поставяне на батериите в дистанционното управление	 ◆ Преглед на системата на DTV меню
НАСТРОЙКА НА КАНАЛИТЕ	♦ Използване на Разписание
 ◆ Автоматично запаметяване на канали 12 ◆ Ръчно запаметяване на канали 13 ◆ Добавяне / Заключване на канали 14 ◆ Подреждане на запаметените канали 15 ◆ Фина настройка на приемането на каналите 16 ◆ LNA (Нискошумов усилвател) 16 НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА ◆ Смяна на стандарта на картината ↑ Регулиране на картината по избор 18 ◆ Конфигуриране на подробните настройки на картината ↑ Връщане на настройките на картината до фабричните 19 Задаване на опциите за картината 20 ◆ Гледане на картина в картина (КВК) 	 Настройване на справочника по подразбиране 36 Гледане на Всички канали и Предпочитани. 37 Регулиране на прозрачността на менюто
НАСТРОЙКА НА ЗВУКА	♦ Предпочитания45
 ◆ Звукови функции	
 ◆ Настройка на Таймера за заспиване	

НАСТРОЙКА НА РС	
 ◆ Настройка на вашия РС софтуер (базирано на Windows XP) ◆ Режими на дисплей ◆ Настройване на телевизора с компютър 	46
WISELINK	
 ◆ Използване на функцията WISELINK ◆ Използване на менюто WISELINK ◆ Използване на списъка със СНИМКИ (JPEG) ◆ Използване на MP3 списъка ◆ Използване на менюто за настройка 	49 50 53
3A ANYNET+	
 ◆ Какво е Anynet+? ◆ Свързване на Anynet+ устройства ◆ Настройка на Anynet+ ◆ Сканиране и превключване между Anynet+ 	55
устройства	59 59

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
♦ Функция телетекст	61
 ◆ Автоматично монтиране на стена (продава се отделно) 	63
 Използване на заключалката Kensington против кражба (в зависимост от модела) 	64
◆ Отстраняване на неизправности: Преди да се обърнете към сервизен персонал	65
◆ Технически спецификации и опазване	
на околната среда	66









Списък на частите

Моля, проверете дали към вашия течнокристален телевизор са приложени следните части. Ако някоя част липсва. се обърнете към доставчика си.




- Гаранционна карта / Ръководство за безопасност / Регистрационни карти (не се предлагат на всички места).
- > Стойката и винта на стойката може да не са включени в зависимост от модела.

Монтиране на стойката



- 1. Свържете своя LCD телевизор и стойката.
 - > Телевизорът трябва да се носи от двама или повече души.
 - > Уверете се. че различавате предната и задната част на стойката, когато ги сглобявате.
- - Изправете продукта и затегнете винтовете. Ако затегнете винтовете, докато LCD телевизорът е поставен надолу, той може да се наклони на една страна.
 - Стойката се инсталира за модели с размер на екрана 37 инча или повече.

Инсталиране на комплект за монтиране на стена




Комплектът за монтиране на стена (продава се отделно) ви позволява да монтирате телевизора на стената. За подробна информация за инсталиране на комплекта за монтиране на стена вж. инструкциите, приложени към него. За помощ при монтиране на стенната конзола се обърнете към техник. Samsung Electronics не носи отговорност за повреди на изделието или наранявания на вас или други лица, след като сте опитали да инсталирате телевизора сами.



Не инсталирайте комплекта за монтиране на стена, докато телевизорът е включен. Това може да доведе до телесна повреда поради електрически удар.

Свалете стойката и затворете отвора на дъното й с капачка и затегнете с два винта.

Разглеждане на таблото за управление



■ SOURCE (+)

Превключва между всички налични входни източници (ТВ, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Компонент, РС, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). В екранното меню, използвайте този бутон по начина, по който използвате бутона ENTER

В на дистанционното управление.

MENU

Натиснете, за да видите екранно меню за функциите на вашия телевизор.

6 – 🚄 +

Натиснете, за да намалите или увеличите силата на звука.

В екранното меню, използвайте бутоните

—

—

—

+ по начина, по който използвате
бутоните

Футоните

4 ∨ C/P. ₺ ∧

Натиснете, за да сменяте канали. В екранното меню, използвайте бутоните ∨ с/Р. Ф \ по начина, по който използвате бутоните ▼ и ▲ на дистанционното управление. Свз дистанционното управление можете да включвате телевизора с бутоните за канали.)

6 Индикатор на захранването

Мига и се изключва, когато захранването е включено и свети в режим на готовност.

6 (Захранване)


Натиснете за включване и изключване на телевизора.

Сензор за дистанционно управление

Насочвайте дистанционното управление към тази точка на телевизора.

Високоговорители

Разглеждане на таблото за връзка



- > Когато свържете външно устройство към телевизора, захранването на уреда трябва да е изключено.
- При свързване на външно устройство трябва цветът на свързващата клема да съвпада с този на кабела.

PC IN [PC] / [AUDIO]

- Свързване към гнездото за видео и аудио изход на вашия компютър.

COMPONENT IN

- Свържете компонентните видео кабели (опция) на компонентите към съединителя за компоненти ("P_R", "P_B", "Y") на гърба на телевизора, а другия край – към съответния видео изход на компонента DTV или DVD.
- Ако желаете да свържете едновременно и Set-Top Box, и DTV (или DVD), трябва да свържете Set-Top Box към DTV (или DVD) и да свържете DTV (или DVD) към съединителя за компоненти ("P_R", "P_B", "Y") на вашия телевизор.
- Съединителите Y, P_B и P_R на вашите компонентни устройства (DTV или DVD) понякога са означени с Y. B-Y и R-Y или Y. Cb и Cr.
- Свържете RCA аудио кабели към "R AUDIO L" на гърба на телевизора, а другите краища свържете към съответните съединители за аудиоизход на DTV или DVD устройството.

HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4

- Поддържа връзките между AV устройства с възможност за HDMI свързване (Set-Top Box, DVD плейъри, DVD плейъри).
- За свързване от HDMI към HDMI не е необходима допълнителна аудио връзка.
- Когато използвате връзка с HDMI/DVI кабел, трябва да използвате гнездото HDMI IN 2.

➤ KakBo e HDMI?

- "Висококачествен мултимедиен интерфейс" позволява прехвърлянето на висококачествена видеоинформация и множество канали за цифрово аудио.
- Изводът HDMI/DVI поддържа свързване на DVI към разширително устройство с подходящия кабел (не е предоставен). Разликата между HDMI и DVI е, че HDMI устройството е с по-малък размер, има инсталирана HDCP (Цифрова защита срещу копиране с широка честотна лента) и поддържа цифрово аудио с множество канали.
- ▶ Телевизорът може да не произвежда звук и картината да е с неправилни цветове, когато са свързани DVD плейъри/кабелни кутии/сателитни приемници, поддържащи HDMI версии, по-стари от 1.3. Когато свързвате по-стар HDMI кабел и няма звук, свържете HDMI кабела към гнездото HDMI IN 2 и аудиокабелите към гнездата DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] отзад на телевизора. Ако това стане, обърнете се към фирмата, доставчик на DVD плейъра/кабелната кутия/сателитния приемник, за да проверите каква е версията на HDMI, а след това поискайте актуализация на фърмуера. HDMI кабели, които не са 1.3, могат да предизвикат неприятно трептене или липса на образ на екрана.

DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L1

- DVI аудио входове за външни устройства.
- Поддържани режими за HDMI/DVI и компонент.

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	Х	Х	X	0	0	0	0
HDMI/DVI 60Hz	X	0	X	X	0	0	0
Компонент	0	0	0	0	0	0	0

ANT IN

За добро гледане на телевизионни канали уредът трябва да приема сигнал от един от следните източници:


- Външна антена / антена на кабелна мрежа / сателитна мрежа

SERVICE

- Съединител само за СЕРВИЗНИ ЦЕЛИ.
- Свържете това гнездо към опционалната стенна конзола. Това ви позволява да регулирате ъгъла на гледане с дистанционното управление.

Пездо COMMON INTERFACE

- Когато не поставяте "CI CARD" в някои канали, на екрана се появява "Кодиран сигнал".
- Информацията за сдвояване, съдържаща телефонен номер, CI CARD ID, Хост ID и друга информация ще се покажат след 2-3 минути. Ако се появи съобщение за грешка, се свържете с вашия доставчик.
- Когато конфигурирането на информацията за канала приключи, се показва съобщението "Актуализирането е завършено", което показва, че списъкът с канали сега е актуализиран.



- Трябва да получите CI CARD от местния доставчик на кабелни услуги. Извадете CI CARD, като я издърпате леко с ръце, защото изпускането на CI CARD може да я повреди.
- Поставете СІ-картата в посоката, указана върху нея.
- ➤ Мястото на гнездото COMMON INTERFACE може да е различно. в зависимост от модела.

WISELINK

- Свържете USB устройство с външна памет, за да гледате фото файлове (JPEG) и да изпълнявате аудио файлове (MP3).

S-VIDEO MEM VIDEO / R-AUDIO-I

- Свържете кабел тип RCA или S-VIDEO към съответно външно A/V устройство, например видекасетофон. DVD или камкордер.
- Свържете RCA аудио кабели към "R AUDIO L" на телевизора, а другите краища свържете към съответните съединители за аудио изход на A/V устройството.

О Гнездо за слушалки

 Слушалки могат да се свързват към изхода за слушалки на телевизора. Докато слушалката е включена, звукът от вградените високоговорители не се чува.

10 AUDIO OUT IR-AUDIO-L1

 Свържете RCA аудио кабели към AUDIO OUT [R-AUDIO-L] на гърба на апарата, а другите краища свържете към съответните съединители за аудио вход на усилвателя или DVD домашно кино.

1 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Свързване към Цифров Аудио Компонент.
- Когато са свързани HDMI IN гнездата, гнездото DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизо ра извежда само 2-канално аудио. Ако искате да слушате 5.1 канално аудио, свържете опти чното гнездо на DVD плейъра или кабелната/сателитната кутия директно към усилвател я или системата за домашно кино, а не към телевизора.

12 Ext 1, Ext 2

		Вход		Изход
Съединител	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
Ext.1	0	0	0	Наличен е само телевизионен или DTV изход.
Ext.2	0	0		Изход, който можете да изберете.

- Входове или изходи за външни устройства като видеокасетофон, DVD, видеоигри или видеодиск плейъри.

Заключалка Kensington (в зависимост от модела)

- Заключалката Kensington (опция) е устройство, използвано за физическо обезопасяване на системата, когато тя се използва на публично място.
- Ако искате да използвате заключващо устройство, се обърнете към магазина, от който сте купили телевизора.
- Мястото на заключалката Kensington може да е различно, в зависимост от модела.

Разглеждане на дистанционното управление

- Бутон за режим на готовност на телевизора
- 2 Избира директно режима на телевизора и DTV
- **3** Цифрови бутони за директен достъп до канали
- Избор на едно-/двуцифрен канал
- + : Увеличаване на звука- : Намаляване на звука
- 6 Избор на налични източници
- **7** Електронен справочник на програмите (EPG)
- Използвайте за бързо избиране на използвани функции.
- Използвайте, за да видите информация за текущото предаване
- Цветни бутони: Използвайте тези бутони в списъка с канали и WISELINK и т. н.
- Натиснете, за да изберете оптимални режими за картина и звук за спорт, кино и игри.
- Използвайте тези бутони в DMA и WISELINK и Anynet+. (○: Това дистанционно управление може да се използва за запис на Samsung рекордери с
- функцията Апупеt+)

 Натиснете за фоново осветяване на бутоните на дистанционното управление. Тази функция е удобна при използване на дистанционното през нощта или когато е тъмно. (Използване на дистанционното управление с бутона ON/OFF , зададен на Оп. ше намали времето на
- Предишен канал
- Временно изключване на звука

използване на батерията.)

- Показва главното екранно меню.

- Тази функция ви дава възможност да зареждате запаметени фото и музикални файлове от външен източник
- Върнете се към предишното меню
- Управление на курсора в менюто
- Излизане от екранното меню
 - Използвайте това когато свързвате устройство SAMSUNG с DMA (Адаптер за цифрова медия) (РІКА и др.) посредством HDMI интерфейс и превключвате в режим DMA. (Бутонът DMA e опционален.) За повече информация относно процедурите на работа направете справка в ръководството за потребителя на DMA устройството. Този бутон е наличен, когато "Anynet+ (HDMI-CEC)" e "Вкл." (вж. стр. 56).
- Избор на размера на картината
- Показване на цифровите субтитри
- На екрана се показва "Списък на каналите".

Телетекст функции

- Изход от показване на телетекст
- Избор на телетекст режим (LIST/FLOF)
- Телетекст запаметяване
- Телетекст избор на размер
- 9 Телетекст показване
- При возмения предоставления пред
- Изберете Телетекст, Двойно или Смесено.
- Телетекст подстраница
- Р ∧ :Телетекст–следваща страница
 - Р ∨ :Телетекст–предишна страница
- По Телетекст индекс
- Телетекст задържане
- Телетекст отказ

DOWED C ON/OFF a Ÿ n 2 3 1 a 4 5 6 7 8 9 4 O DDE_CU ക MIITE + 哦 T A . SOURCE (A) 0 Ð (≣1) GUIDE MENII W.LINK Ð m PETURA 400y ופּוני 8 <u>a</u> نها 4 n . 10 TTX/MIX P SIZE DMA \mathbf{m} P E.MODE CH LIST SURT 44 п SAMSUNG

Силната светлина може да попречи на работата на дистанционното управление.

Поставяне на батериите в дистанционното управление


- Повдигнете нагоре капачето на гърба на дистанционното управление, както е показано на фигурата.
- 2. Поставете две батерии размер ААА.
 - Уверете се, че "+" и "-" краищата на батериите съвпадат с диаграмата вътре в отделението.
- 3. Поставете обратно капачето.
 - Извадете батериите и ги съхранявайте на студено, сухо място, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време.
 - Използване на дистанционното управление с бутона ON/OFF ; зададен на Оп, ще намали времето на използване на батерията.



- 1. Телевизорът включен ли е?
- 2. Обърнати ли са плюс и минус краищата на батериите?
- 3. Батериите изтощени ли са?
- 4. Няма ли спиране на тока и не е ли изваден шепселът от контакта?
- Нима ли специална флуоресцентна светлина или неонов знак наблизо?







Включване и изключване

Захранващият кабел се включва към гърба на телевизора.

- 1. Включете захранващия кабел в подходящ контакт.
 - Индикаторът за готовност на телевизора светва.
- 2. Натиснете бутона (1) на вашия телевизор.
 - >> За да включите телевизора, можете също да натиснете бутона POWERФ или бутона TV/DTV на дистанционното управление.
 - Автоматично се избира отново програмата, която сте гледали последна.
- 3. Натиснете цифров бутон (0~9) или бутона за канал нагоре/надолу (∧ / ∨) на дистанционното управление, или бутона ∨ с/р. Ф∧ на телевизора.
 - Когато включвате телевизора за пръв път, ще получите запитване да изберете езика, на който да се показват менютата.
- 4. За да изключите телевизора, натиснете отново бутона **POWER** © .

Поставяне на телевизора в режим готовност

Вашият телевизор може да бъде поставен в режим на готовност, за да намалите потреблението на електроенергия. Режимът Готовност може да бъде полезен, когато желаете временно да прекъснете гледането (например през време на хранене).

- 1. Натиснете бутона **POWER** Ф на дистанционното управление.
 - Екранът се изключва и на телевизора се появява зелен индикатор за готовност.
- За включите отново апарата, просто натиснете отново POWER Ф, цифровите бутони (0~9), бутона TV/DTV или бутон за канал нагоре/надолу (∧ / ∨).
 - Не оставяйте телевизора в режим Готовност за продължителни периоди от време (когато сте в отпуска например). Най-добре е да извадите щепсела от контакта и антената.

Показване на менютата


- Когато телевизорът е включен, натиснете бутона MENU.
 На екрана се показва главното меню. От лявата страна
 на менюто има различни икони: Картина, Звук, Канал,
 Настройка. Вход. Цифрово меню.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете някоя от иконите
 - След това натиснете бутона **ENTER**:, за да отворите подменюто на дадената икона.
- 3. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
 - Менютата изчезват от екрана след около една минута.



Използване на бутона TOOLS

Можете да използвате бутона TOOLS, за да изберете своите често използвани функции бързо и лесно. Менюто "Инструменти" се променя в зависимост от това кой режим на външен източник гледате.

- 1. Натиснете бутона **TOOLS**. Ще се появи менюто "Инструменти".
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да изберете меню.
- Натиснете бутоните ▲/▼/◄/▶/ENTER ; за да покажете, промените или използвате избраните елементи. За подробно описание на всяка функция вж. съответната страница.
 - ♦ Anynet+ (HDMI-CEC), (вж. стр. 56)
 - ◆ Режим картина, (вж. стр. 17)
 - ♦ Режим на звука, (вж. стр. 23)
 - ◆ Таймер заспиване, (вж. стр. 25)
 - ♦ SRS TS XT, (вж. стр. 23)
 - ◆ Икономично, (вж. стр. 28)
 - ◆ Двоен I-II, (вж. стр. 24)
 - ♦ КВК, (вж. стр. 22)
 - ◆ Автонастройка, (вж. стр. 47)





Plug & Play

При първоначално включване на телевизора, автоматично една след друга се появяват няколко основни настройки за индивидуален избор. Налични са следните настройки.

Всякакви инструкции отнасяции се за цифрова тепевизия. (DVB) ше работят само в страни и региони, където се изпъчват DVB-T (MPEG2) цифровите сухоземни канали Направете справка с местния дилър дали можете да получавате DVB-T сигнали. Въпреки че този телевизор следва DVB-Т спецификациите, поддържането на съвместимост в бъдеще с DVB-Т цифровите сухоземни излъчвания не е гарантирано. Някои



- 1. Натиснете бутона **POWER** ф на дистанционното управление Показва се съобщението "Start Plug & Play" с избрано "ОК".
- 2. Изберете съответния език с натискане на бутона ▲ или ▼ Натиснете бутона **ENTER** . за да потвърдите избора си.

функции може да не са налични във някои страни.

- 3. Натиснете б∨тон ◀ или ▶, за да изберете "Демо магазин" или "За дома", след което натиснете бутона **ENTER**(-).
 - Препоръчваме ви да настроите режим на телевизора "За дома" с оглед на най-добра картина в домашни условия.
 - Режимът "Демо магазин" е предназначен само за използване в търговски обекти.
 - Ако уредът случайно е зададен на режим "Демо магазин" и искате да се върнете в "За дома" (Стандарт): Натиснете бутона за сида на звука на телевизора. Когато на екрана се покаже силата на звука, натиснете и задръжте бутона **MENU** на телевизора продължение на 5 секунди.
- 4. Показва се съобщението "Проверете антенния вход" с избрано "ОК"
 - Погрижете се антенният кабел да е включен правилно.
- 5. Изберете подходяща държава натискане на бутона ▲ или ▼. Натиснете бутона **ENTER** ⊕. за да потвърдите избора си.
- 6. Показва се съобщението "Някои DTV функции може да не са налични. Цифрово сканиране?". Натиснете бутона ◀ или ▶. за да изберете "Да" или "Не". след това натиснете бутона ЕNTER ⊡:
 - Да: Извършва се ATV търсене първо и после също и DTV сh автоматично търсене.
 - **Не**: Извършва се само ATV търсене.
 - Тази функция се поддържа за всички страни с изключение на следните: Франция. Германия. Италия, Холандия, Испания, Швейцария, Великобритания, Австрия.
- - Търсенето на канали започва и завършва автоматично. Менюто за сканиране на DTV каналите и DTV каналът се актуализира автоматично.
 - Ако DTV каналът се актуализира. Източник в списъка с източници на меню Вход автоматично. се сменя на DTV. След запаметяването на наличните канали се появява менюто "Свери
 - Натиснете бутона ENTER → по всяко време, за да прекъснете процеса на запаметяване.
 - ➤ За подробно описание на актуализирането на DTV канала, вж. стр. 31 от това ръководство. След запаметяването на всички налични цифрови канали се появява менюто за избор на часови пояс в зависимост от страната.
- 8. Натиснете бутона ENTER ⊕.
 - Изберете "Месец", "Дата", "Година", "Час" или "Минути" с натискане на бутона ◀ или ▶. Задайте "Месец", "Дата", "Година", "Час" или "Минути" с натискане на бутона ▲ или ▼.
 - Можете също да зададете "Месец", "Дата", "Година", "Час" и "Минути" с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.

- 9. Натиснете бутона **ENTER** ; за да потвърдите настройката. Показва се съобщението "Приятно гледане". Когато завършите, натиснете бутона **ENTER** :.
 - Дори ако не натиснете бутона ENTER това съобщение ще изчезне автоматично след няколко секунди.
 - Език: Изберете своя език.
 - Държава: Изберете своята страна.
 - Автом.запам.: Автоматично търси и запаметява канали, предлагани в местната област.
 - Свери часовник: Задава точното време за часовника на телевизора.


Ако искате да нулирате тази функция...

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка",
 после натиснете бутона ENTER:

 —.
- 2. Натиснете бутона ENTER → отново и изберете "Plug&Play". За повече подробности за настройка на опциите, вж. стр. 11.
 - ➣ "Plug & Play" функцията е налична само в режим TV.



- Автоматично запаметяване на канали
- Ръчно запаметяване на канали



Автоматично запаметяване на канали

Можете да преглеждате наличните честотни диапазони (а наличността зависи от страната ви). Автоматично определените номера на програми може да не отговарят на действителните или желаните номера на програми. Можете обаче ръчно да подредите номерата и да изтриете каналите, които не желаете да гледате.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал", после натиснете бутона ENTER.
- 2. Натиснете бутона ENTER : , за да изберете "Държава".
- Изберете подходящата страна с натискане на бутона ▲ или ▼.
 Натиснете бутона ENTER : за да потвърдите избора си.
 - Въпреки че сте сменили настройката за страна в това меню, настройката за страна за DTV не се променя. (Вж. стр. 31)
- 4. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Автом.запам.", после натиснете бутона ENTER.
- Hatuchete бутона ENTER .
 - Телевизорът започва да запаметява всички налични канали.
 - > Натиснете бутона ENTER № във всеки момент, за да прекъснете процеса на запаметяване и се върнете към менюто "Канал".
- 6. След като се запаметят всички налични канали, се появява менюто "Сортиране". (Вж. стр. 15)

Ръчно запаметяване на канали

➤ Не е налично в режим DTV или външен вход.


Можете да запаметите телевизионни канали, включително такива, приемани чрез кабелни мрежи.


Когато запаметявате каналите ръчно, можете да избирате:

- Дали да запаметите всеки от намерените канали, или не.
- Номера на програма, с който искате да идентифицирате всеки запаметен канап
- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал" и натиснете бутона ENTERC².
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Ръчно запам." и натиснете бутона ENTER.
- Изберете необходимата опция с натискане на бутона
 ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ENTER ಈ
- Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона ENTER ि ।
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Програма (Номер на програма, който да се даде на канала)
 - Натискайте бутона ▲ или ▼. докато намерите правилния номер.
 - ➤ Може също да изберете номер на канал директно с натискане на цифровите бутони (0~9).
- ♦ Цветова система: Автоматичен/PAL/SECAM/NTSC4.43
 - Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимия цветен стандарт.
- ◆ Сист. звук: BG/DK/I/L
 - Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимия стандарт на звука.
- Канал (Когато знаете номера на канала, който да се запамети)
 - Натиснете бутона ▲ или ▼. за да изберете С (Ефирен канал) или S (Кабелен канал).
 - Натиснете бутона ▶, след това натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимия номер.
 - ➤ Може също да изберете номер на канал директно с натискане на цифровите бутони (0~9).
 - > Ако няма звук или звукът не е нормален, изберете отново необходимия звуков стандарт.
- Търсене (Когато не знаете номерата на каналите)
 - Натиснете бутона ▲ или ▼. за да стартирате търсенето.
 - Тунерът сканира честотния диапазон, докато на екрана се получи първият канал или канала, който сте избрали.
- Запаметяване (Когато запаметявате канала със съответния номер на програма)

➤ Режим канал

- Р (Режим на програмиране): Когато завършите с настройката на каналите, на излъчващите станции в региона ви се задават номера на позиция от Р00 до Р99. Можете да изберете канал, като въведете номера на позиция в този режим.
- С (Режим ефирен канал): Можете да изберете канал, като въведете съответния номер за всяка излъчваща станция в този режим.
- S (Режим кабелен канал): Можете да изберете канал, като въведете съответния номер за всеки кабелен канал в този режим.





Добавяне / Заключване на канали

➤ Не е налично в режим DTV или външен вход.

С използване на Мениджър Канали можете лесно да изтривате, добавяте или заключвате канали.


- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал" и натиснете бутона ENTERŒ.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Мениджър канали" и натиснете бутона ENTER.

Добавяне на канапи

С използване на Списък на каналите можете да добавяте канали.

- 3. Изберете Списък на каналите с натискане на бутона **FNTER** (2)
- Придвижете се към полето (⊕) с натискане на бутоните
 ▲, ▼, ◄ или ▶, изберете канала, който искате да добавите и натиснете бутона ENTER.
 за да добавите канала.
 - > Ако натиснете бутона ENTER ⊕ отново, символът (✓) близо до канала изчезва и каналът не се добавя.
 - " □ " е активно, когато "Защита за деца" е избрана на "Вкл".

ТV Канал Държава :Великобритания ▷ Автом.запам. Ръчно запам. Ръчно запам. Сортиране Име Фина настр. LNA : Изкл ФПремести Свяход Э Връщане




Заключване на канали

Тази функция ви позволява де предотвратите гледане на определени неподходящи програми без разрешение, например от деца. като потиснете видеото и аудиото.

- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Защита за деца" и натиснете бутона ENTER.
- Изберете "Вкл". с натискане на бутона ▲ или ▼, след това натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Списък на каналите" и натиснете бутона ENTER.
- Придвижете се към полето "
 [™] с натискане на бутоните

 [™] ,
 [™] или
 [™] , изберете канала, който искате да заключите
 и натиснете бутона ENTER
 [™] , за да добавите канала.
 - → Ако натиснете бутона ENTER отново, символът (✓) близо до канала изчезва и каналът не се заключва.
 - При активиране на "Защита за деца" се показва син екран.
- 9. Натиснете бутона EXIT за излизане.
- Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона CH LIST на дистанционното управление.





Подреждане на запаметените канали

Тази операция ви позволява да променяте номерата на програми за запаметените канали.

Тази операция може да е необходима след използването на автоматично запаметяване.

- Не е налично в режим DTV или външен вход.
- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал", после
 натиснете бутона ENTER™
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Сортиране" и натиснете бутона ENTER. .
- Изберете номера на канал, който желаете да промените, като натиснете неколкократно бутона ▲ или ▼. Натиснете бутона ENTER.
 - Избраният номер на канал и името му се преместват в дясната страна.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да преместите позицията, в която желаете да правите промяна, а след това натиснете бутона ENTER.
 - У Избраният канал се разменя с канала, който преди това е бил запаметен с избрания номер.
- 5. Повторете стъпки от 3 до 4 за друг канал, който трябва да се запамети.
- 6. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

Присвояване на имена на каналите

Имената на канали ще се присвоят автоматично, когато има излъчвана информация за каналите. Тези имена могат да се променят, което ви дава възможност да присвоявате нови имена.

- ➤ Не е налично в режим DTV или външен вход.
- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал", после натиснете бутона ENTERC⊕.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Име" и натиснете бутона ENTER.
- Ако е нужно, изберете канала, на който ще присвоявате ново име, с натискане на бутона ▲ или ▼. Натиснете бутона ENTER 급.
 - Лентата за избор се показва около полето за име.

4.	3a	След това		
	Избиране на буква, цифра или символ	Натиснете бутона ▲ или ▼.		
	Преминаване към следващата буква	Натиснете бутона ▶.		
	Преминаване към предишната буква	Натиснете бутона ◀.		
	Потвърждение на името	Натиснете бутона ENTER		

ъчно за

чио запам. Илжър канап

Прог. Канал

С--

СЗ

S1

: Изкл

Име

0

•

10

6

0

•

-

- ➤ Налични са следните знаци: Буквите от латинската азбука (A~Z) / Цифри (0-9) / Специални знаци (+, -, *, /, интервал)
- 5. Повторете стъпки 3 до 4 за всеки канал, на който трябва да се присвои ново име.
- 6. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.



Фина настройка на приемането на каналите

Използвайте фината настройка за ръчно регулиране на даден канал за оптимално приемане.


- ➤ Не е налично в режим DTV или външен вход.
- 1. Използвайте цифровите бутони, за да изберете директно канала, който искате да настроите фино.
- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал", после натиснете бутона ENTER⊕.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Фина настр." и натиснете бутона ENTER ⊡.
- **4.** Натиснете бутоните **◄** или **▶**, за да извършите фината настройка.
 - Натиснете бутона **ENTER :** ...
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Фино настроените канали, които са запаметени, се маркират със звездичка "*" от дясната страна на номера на канала в лентата на канала. И номерът на канал става червен.
- За да върнете фината настройка на 0, изберете "Нулиране", като натиснете бутона ▲ или ▼, а след това натиснете бутона ENTER; ...




LNA (Нискошумов усилвател)

Ако телевизорът работи в област със слаб сигнал, функцията LNA може да подобри приемането (нискошумовият предусилвател усилва входящия сигнал).

- Не е налично в режим DTV или външен вход.
- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал", после
 натиснете бутона ENTER⊡.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "LNA" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Изкл" или "Вкл". Натиснете бутона ENTER⊡.
- 4. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.





Смяна на стандарта на картината


Можете да изберете типа картина, който най-добре съответства на вашите изисквания за гледане.


- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ENTER ; за да изберете "Картина".
- 2. Натиснете бутона ENTER ⊕, за да изберете "Режим".
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете желания ефект на картината. Натиснете бутона ENTER :
- 4. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
 - Динамичен: Избира картината за висока разделителна способност в ярка стая.
 - Стандарт: Избира картината за оптимален образ в нормална среда.
 - Филми: Избира картината за приятен образ в тъмна стая.
- Режимът на картината трябва да се настройва поотделно за всеки входен източник.

Лесна настройка

- 1. Натиснете бутона **TOOLS** на дистанционното управление.
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да "Режим картина".
- 4. Натиснете бутона **EXIT** или **TOOLS**, за да излезете.







Регулиране на картината по избор

Вашият апарат има няколко настройки, които ви позволяват да управлявате качеството на картината.

- За да изберете желания ефект на картината, следвайте инструкции от 1 до 3 в "Смяна на стандарта на картината" 1 до 3 на стр. 17.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете определен елемент. Натиснете бутона ENTER (☐).
- Натиснете бутона ◀ или ▶, за да увеличите или намалите стойността на определен елемент. Натиснете бутона ENTER
- 4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
 - ◆ Фон. осветл.: Можете да регулирате яркостта на екрана с регулиране на фоновото осветяване на LCD екрана. (0~10)
 - ◆ Контраст: Регулира светлото и тъмното между обектите и фона.
 - ◆ Яркост: Регулира яркостта на целия екран.
 - Острота: Регулира контурите на обектите, за да ги направи по-резки или по-размазани.
 - ◆ Цвят: Регулира цветовете, като ги прави по-светли или по-тъмни.
 - Нюанс: Регулира цвета на обектите, като ги прави по-червени или по-зелени за по естествен изглед.




- Регулираните стойности се запаметяват в съответния режим на картината.
- ➤ В режим РС можете да променяте само "Фон. осветл.", "Контраст" и "Яркост".
- В режимите Analog TB, Ext., AV, S-Video на системата PAL не можете да използвате функцията "Нюанс".
- Можете да върнете настройките на картината до фабричните им стойности, като изберете "Нулиране". (Вж. "Връщане на настройките на картината до фабричните" на стр. 19.)

Конфигуриране на подробните настройки на картината

Можете да изберете най-приятния за очите ви цветови тон.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ENTER :, за да изберете "Картина".
- Натиснете бутона ENTER ; за да изберете "Режим".
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Стандарт" или "Филми", след това натиснете бутона ENTER :.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройки на детайл" и натиснете бутона ENTER.
- Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона ENTER :
- 6. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- "Настройки на детайл" е налично в режим "Стандарт" или "Филми"
- В режим РС можете да променяте само "Динамичен контраст", "Гама" и "Баланс бяло" от "Настройки на детайл".
- Регулиране черно: Изкл/Слабо/Средно/Високо
 Можете директно да изберете нивото на черното на екрана, за да регулирате дълбочината.
- ◆ Динамичен контраст: Изкл/Слабо/Средно/Високо Можете да регулирате контраста на екрана, така че да осигурите оптималния.



♦ Гама: -3 ~ +3

Можете да регулирате интензитета на основните цветове (Червено, Зелен, Синьо). Натиснете бутона ◀ или ▶. докато достигнете до оптималната настройка.

Цветова област: Автоматичен/Естествен/По избор.

Цветовото пространство представлява цветова матрица, съставена от "Червено", "Зелен" и "Синьо" цвят. Изберете своето предпочитано цветово пространство, за да се потопите в света на естествените цветове.

- ◆ **Автоматичен:** Авто цветово пространство автоматично настройва към естествен цветови тон въз основа на програмните източници
- ♦ Естествен: Естествено цветово пространство предлага дълбок и богат цветови тон.
- ◆ По избор: Регулира цветовата гама по ваш вкус.

Персонализиране на цветовото пространство

Цвят: Червено/Зелен/Синьо/Жълто/Циан/Магента

Регулира цветовата гама по ваш вкус.

"Цвят" е достъпно, когато "Цветова област" е зададено на "По избор".

Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Червено", "Зелен", "Синьо", "Жълто", "Циан" или "Магента"

Червено/Зелено/Синьо: В "Цвят" можете да задавате RGB стойностите за избрания цвят.

Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Червено", "Зелен" или "Синьо", за да го промените.

Натиснете бутона ◀ или ▶, за да намалите или увеличите стойността на даден елемент.

Натиснете бутона **ENTER**

Нулиране: Връща настройките на цветово пространство до фабричните.

Баланс бяло: Ч-изместване/З-изместване/С-изместване/Ч-усилване/З-усилване/
 С-усилване/Нулиране

Можете да регулирате цветовата температура за по-естествени цветове на картината.

Ч-изместване/З-изместване/С-изместване/Ч-усилване/З-усилване: Промяна на стойността на настройка ще обнови настроения екран.

Изберете необходимата опция с натискане на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона **ENTER**. Натиснете бутона ◀ или ▶, докато достигнете до оптималната настройка.

Нулиране: Зададените преди това настройки на Баланс бяло ще се върнат към фабричните.

♦ Телесен тон: -15 ~ +15

Можете да акцентирате върху розовия телесен тон в картината.

Натиснете бутона ◀ или ▶, докато достигнете до оптималната настройка.

Промяна на стойността на настройка ще обнови настроения екран.

♦ Подобр. краища: Изкл/Вкл

Можете да подчертавате границите на обектите в картината.

xvYCC: Изкл/Вкл


Настройване на режим xvYCC на Вкл. увеличава детайлите и цветовото пространство при гледане на филми от външен източник (напр. DVD плейър), свързан към гнездото HDMI или Component IN. Трябва да зададете Режим на картината на Филми, за да използвате тази функция.

- Предлага се само в режимите "HDMI" и "Компонент" в режима "Филми".
- Ако е активна функцията xvYCC. КВК не може да се избира.

Връщане на настройките на картината до фабричните

Можете да върнете настройките на картината до фабричните им стойности.

- За да изберете желания ефект на картината, следвайте инструкции от 1 до 3 в "Смяна на стандарта на картината" 1 до 3 на стр. 17.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Нулиране" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "ОК" или "Отказ". Натиснете бутона ENTER.
- 4. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- "Нулиране" се настройва за всеки режим на картината.



Задаване на опциите за картината

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ENTER⊕, за да изберете "Картина".
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Опции картина" и натиснете бутона ENTER. С.

- 5 Натиснете бутона **FXIT** за изпизане
 - В режим РС можете да променяте само "Цветова схема" и "Размер" от "Опции картина".
- Цветова схема: Студена2/Студена1/Нормална/Топла1/Топла2
 Можете да изберете най-приятния за очите ви цветови тон.
 - Регулираните стойности се запаметяват в съответния режим на картината.
 - "Топла1" или "Топла2" се активира само когато режимът на картината е "Филми"

◆ Размер: Авто формат/16:9/Широк зум/ Увеличение/4:3/ Само сканиране

Можете да изберете формат на картина, който най-добре съответства на вашите изисквания за гледане.

- Авто формат: Автоматично настройва размера на картината в съотношение на "16:9".
- 16:9: Настройва размера на картината на 16:9, подходящ за DVD или широкоекранно излъчване.
- Широк зум: Увеличава размера на картината повече от 4:3.
- Увеличение: Увеличава широка картина 16:9 (във вертикална посока), така че да се побере в размера на екрана.
- ◆ 4:3: Това е настройката по подразбиране за видеофилм или нормално излъчване.
- ◆ Само сканиране: Използвайте тази функция, за да видите пълното изображение без всякакво изрязване, когато са входящи сигнали HDMI (720p/1080i/1080p) или Компонент (1080i/1080p).
- → Функцията "Авто формат" е налична само в режими "ТВ", "DTV", "Ext.1", "Ext.2", "AV" и "S-Video".
- В режим РС може да се настроят само режими "16:9" и "4:3".
- Настройките могат да се задават и съхраняват за всяко външно устройство, което сте свързали към вход на телевизора.
- Може да се появи частично задържане на образите, когато гледате статично идображение за повече от два часа.
- > Широк зум : Местете екрана нагоре/надолу с използване на бутона ▲ или ▼, след като сте избрали
 □ с натискане на бутона ▶ или ENTER
 □.
- ➤ Когато в КВК е зададен режимът Double (____, ___), не може да се задава Размер картина.
- След като изберете "Само сканиране" в режим HDMI (1080i/1080p) или Компонент (1080i/1080p): Изберете

 с натискане на бутона

 или

 или

 или

 лаберете бутона

 или


 лаберете "Reset", след което натиснете бутона

 ЕNTER

 или

 Омете да нулирате настройката.
- Можете да изберете тези опции като просто натиснете бутона P.SIZE на дистанционното управление.





◆ Режим Екран: 16:9/Широк зум/ Увеличение/4:3

Когато задавате размер на картината "Авто формат" в 16:9 широкоекранен телевизор, можете да определите размера на картината, който искате да виждате 4:3 WSS (Широкоекранна услуга). Всяка индивидуална европейска страна изисква различни размери на картината, така че тази функция трябва да се избира от потребителите.

- 16:9: Настройва картината в нормален режим 16:9.
- ◆ Широк зум: Увеличава размера на картината повече от 4:3.
- Увеличение: Увеличава размера на картината вертикално на екрана.
- ◆ 4:3: Настройва картината в нормален режим 4:3.
- Тази функция не е налична в режим "Авто формат".
- ➤ Тази функция не е налична в режим "РС". "Компонент" или "HDMI".

◆ Цифров NR : Изкл/Слабо/Средно/Високо/Автоматичен

Ако сигналът на излъчване, приеман от вашия телевизор, е слаб, можете да активирате функцията Цифрово потискане на шума, за да намалите шума и двойните образи, които може да се покажат на екрана

Когато сигналът е слаб, изберете една от другите опции, докато се покаже възможно най-добра картина.

♦ DNIe: Изкл/Демо/Вкл

Телевизорът включва функцията DNIe, така че да осигури високо качество на гледане. Ако включите DNIe, можете да гледате екрана с активирана функция DNIe. Ако зададете DNIe на Демо, можете да гледате едновременно приложено DNIe и нормална картина на екрана, за целите на демонстрацията. Като използвате тази функция, можете да видите разликата в качеството на гледане

> DNIe™ (Машина за цифров естествен образ) DNIe™

Тази функция ви дава по-детайлен образ с 3D намаление на шума, подобряване на детайлите, подобряване на контраста и подобряване на бялото. Новият алгоритъм на компенсация на образа ви дава по-ярка, по-ясна и по-детайлна картина. Технологията DNIe™ прави всеки сигнал подходящ за вашите очи.

Тази функция не е напична в режимите "Филмов" и "Стандарт"

♦ Ниво HDMI черно: Нормална/Слабо

Можете директно да изберете нивото на черното на екрана, за да регулирате дълбочината.

Тази функция е активна само когато външният сигнал се свързва към HDMI(RGB сигнали).

◆ Филм плюс: НИзкл/Слабо/Средно/Високо/Демо (LE32A656)

Може да наблюдавате по-естествени картини и по-ясни текстове при бързо променящи се сцени.

- > Използвайте тази функция, когато гледате филми.
- Тази функция не е налична в режимите "Широк зум" и "Увеличение".
- Тази функция не е достъпна, когато "КВК" е зададено на "Вкл".
- ➤ Не се поддържа в режим HDMI 1080p/24Hz.

◆ 100Hz Motion Plus: Изкл/Слабо/Средно/Високо/Демо (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656) Премахва забавянето от бързите сцени с много движение, за да предостави по-ясна картина.

- Тази функция не е налична в режим РС.
- Ако разрешите "100Hz Motion Plus", на екрана може да се появи шум. Ако това стане, задайте "100Hz Motion Plus" на "Изкл" или изберете една от другите опции.

Режим само синьо: Изкл/Вкл

Тази функция е за експерти по измерване на AV устройства. Тази функция показва синия сигнал само при премахване на червения и зеления сигнал, за да осигури ефекта на син филтър, използван за настройване на "Цвят" и "Нюанс" на видео оборудване като DVD плейъри, системи за домашно кино и др.

Като използвате тази функция, можете да настройвате "Цвят" и "Нюанс" до желаните стойности, съответстващи на нивото на сигнала за всяко видео устройство, посредством цветните ленти Червено/Зелено/Синьо/Циан/Магента/Жълто, без да използвате допълнителен син филтър.

Режимът "Режим само синьо" е наличен само когато режимът на картината е зададен на "Филмов" или "Стандарт".

Гледане на картина в картина (КВК)

Можете да показвате подкартина в рамките на главната картина на зададена програма или видеосигнал. По този начин можете да гледате или да следите телевизионна програма или видеосигнал от всяко включено оборудване, като същевременно гледате телевизия или друг видеосигнал.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка",
 после натиснете бутона ENTER.
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "КВК" и натиснете бутона ENTER ि
- 4. Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER**
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Може да забележите, че картината в прозореца на КВК става леко неестествена, когато използвате главния екран, за да гледате игра или караоке.

Лесна настройка

- 1. Натиснете бутона **TOOLS** на дистанционното управление.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "КВК", след което натиснете бутона ENTER.
- 3. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да изберете даден
- 5. Натиснете бутона **EXIT** или **TOOLS**. за да излезете.

КВК: Вкл/Изкл

Можете да активирате или деактивирате функцията КВК.

Главна картина	Подкартина
Компонент	TB, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	TB, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
PC	TB, Ext.1, Ext.2, AV, DTV



TV

10

Ö

-

ΤV

0

Ö

.

Plug & Play

Мелодия Забавление Икономично

КВК

Позиция

Програма


: Български

Г#Вход "Э Връш

: Изкл

: TB

Връща Връща Връща



Източник

Можете да избирате източника на подкартината.

◆ Pa3mep: □ / □ / □

Можете да избирате размера на подкартината.

Ако главната картина е в режим "HDMI", "Размер" е налично.

Позиция: __ / __ / __ / __

Можете да избирате позицията на подкартината.

В режим Double (□ , □) не може да се избира "Позиция".

Програма

Можете да изберете канал за подкартината само когато "Източник" е зададено на "ТВ" или "DTV".

Звукови функции

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Звук" и натиснете бутона ENTER:
- 3. Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **FNTFR** ↔
- 4. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Режим: Стандарт/Музикален/Филмов/Говор/По избор Можете да избирате типа на специалния звуков ефект, който да се използва при гледането на дадено предаване.

Лесна настройка

- 1. Натиснете бутона **TOOLS** на дистанционното управление.
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да "Режим на звука".
- 4. Натиснете бутона **EXIT** или **TOOLS**, за да излезете.
- ◆ Еквилайзер: Баланс/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz Телевизорът има няколко настройки, които ви позволяват да управлявате качеството на звука.
 - Ако правите някакви промени на тези настройки, стандартът на звука се превключва автоматично на "По избор".



Моно

♦ Премести **♦** Настрой ⊸п Изход

Двоен I-II



♦ SRS TS XT: Изкл/Вкл

TruSurround XT е патентована технология на SRS, която решава проблема с изпълнение на многоканално 5.1 съдържание през два високоговорителя. TruSurround предлага убедителен, виртуален съраунд звук през всяка възпроизвеждаща система с два високоговорителя, включително двата вътрешни високоговорителя на телевизора. Тя е напълно съвместима с всички многоканални формати.

Лесна настройка

- 1. Натиснете бутона **TOOLS** на дистанционното управление.
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да "SRS TS XT".
- 4. Натиснете бутона **EXIT** или **TOOLS**, за да излезете.





TruSurround XT, SRS и (●) и символът са търговски марки на SRS Labs, Inc. Технологията TruSurround XT е вградена по лиценз от SRS Labs, Inc.

Сила на звук: Изкл/Вкл

Всяка телевизионна станция има собствени условия на сигнал и затова не е лесно да се регулира силата на звука при всяка смяна на канала. Тази функция ви дава възможност автоматично да регулирате силата на звука на желания канал, като издаваният звук се понижава, когато сигналът на модулация е висок, или се повишава, когато сигналът на модулация е нисък.

Високоговорител на телевизора: Вкл/Изкл

Ако искате да чувате звука през външни високоговорители, трябва да изключите вътрешния усилвател.

- Бутоните → +, → и MUTE не работят, когато е включено "Високоговорител на тепевизора"
- Когато "Високоговорител на телевизора" е зададено на "Изкл", можете да регулирате само "Избор звук" (в режим КВК) в менюто Звук.

Избор звук: Основ. Екран/Карт. в карт.

Когато се активира функцията КВК, можете да слушате звука на подкартината.

- Основ. Екран: Използва се за слушане звука на главната картина.
- Карт. в карт.: Използва се за слушане звука на подкартината.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.

Dolby и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.


Избор на Режим на звука

Можете да зададете режима на звука в менюто "Инструменти".

Когато зададете "Двоен I-II", текущият режим на звука се показва на екрана.

- 1. Натиснете бутона **TOOLS** на дистанционното управление.
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да "Двоен I-II".
- Hatuchete бутона ENTER ⊕.

	Тип аудио	Двоен 1/2	По подразбиране
	Моно	Моно	Автоматична
А2 Стерео	Стерео	Стерео ↔ Моно	смяна
	Двоен	Двоен 1 ↔ Двоен 2	Двоен 1
	Моно	Моно	Автоматична
NICAM Стерео	Стерео	Моно ↔ Стерео	смяна
THO WIN OTOPOO	Двоен	→ Моно ↔ Двоен 1 — Двоен 2 ←	Двоен 1



- Ако стерео сигналът е слаб и възникне автоматично превключване, превключете на Моно.
- Тази функция е активна само при сигнал със стерео звук. Тя не е активна при сигнал с моно звук.
- Тази функция не е налична в режим Analog TV.

Свързване на слушалките (продава се отделно)

Ако искате да гледате телевизионна програма, без да пречите на други хора в стаята, можете да свържете слушалки към телевизора.

- Когато поставите куплунга на слушалките в съответното гнездо, в менюто Звук може да регулирате само "Сила на звук" и "Избор звук" (в режим КВК).
- Продължително използване на слушалки при висока сила на звука може да доведе до увреждане на слуха.
- Когато към системата са свързани слушалки, няма да чувате звук от високоговорителите.
- > Силата на звука в слушалките и на телевизора се регулират по различен начин.





Сверяване и показване на точното време

Можете да сверите часовника на телевизора, така че точното време да се показва, когато натиснете бутона INFO. Трябва да нагласите времето и ако желаете да използвате автоматичните таймери за включване/изключване.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка", после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Време" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ENTER : , за да изберете "Свери часовник".

4.	3a	Натиснете
	Преминаване към "Месец", "Дата", "Година", "Час" или "Минути"	бутон ◀ или ▶
	Задаване на "Месец", "Дата", "Година", "Час" или "Минути"	бутон ▲ или ▼
	Потвърждение на настройката	Бутон ENTER





- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- ➤ Текушият час ше се появява при всяко натискане на бутона INFO.
- ➤ Можете да зададете "Година", "Месец", "Дата", "Час", "Минути", с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.


Настройка на Таймера за заспиване

Можете да изберете период от време между 30 и 180 минути, след който телевизорът автоматично се превключва на режим готовност.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка", после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Време" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Таймер заспиване" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼ продължително, докато се появи желаното време (Изкл, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
 Натиснете бутона ENTER⊡.
- 5. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Телевизорът автоматично се превключва в режим на готовност, когато таймерът достигне 0.

Лесна настройка

- 1. Натиснете бутона **TOOLS** на дистанционното управление.
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да "Таймер заспиване".
- 4. Натиснете бутона **EXIT** или **TOOLS**, за да излезете.




Икономично Двоен I-II


Автоматично включване и изключване на телевизора

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка",
 после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Време" и натиснете бутона ENTER :
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Таймер 1", "Таймер 2", "Таймер 3" и натиснете бутона ENTER. Можете да избирате между три различни настройки за Време на вкл./изкл..
- Първо трябва да сверите часовника.

Натиснете бутона ▲ или ▼, за да промените настройката.

◆ Време на вкл.: Изберете час, минута, и "Активиран"/ "Деактивиран". (За да активирате Таймер Изкл със задоволителната настройка, задайте "Активиран".)






- ◆ Време на изкл.: Изберете час, минута, и "Активиран"/"Деактивиран". (За да активирате Таймер Изкл. със задоволителната настройка, задайте "Активиран".)
- Сила: Изберете желаната сила на звука при включване.
- ◆ Повтаряне: Изберете "Веднъж", "Ежедневно", "Понеделник~Петък", "Понеделник~Събота", или "Събота~Неделя".
- Можете да зададете час и минути директно с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.
- Автоматично изключване

Когато зададете таймер за включване, телевизорът след време ще се изключи, ако не бъдат задействани никакви органи за управление в течение на 3 часа след включване на телевизора от таймера. Тази функция е налична само в режим на таймер за включване и предпазва от прегряване, което може да възникне, ако телевизорът остане включен твърде дълго време.

Избор на език


Когато започнете да използвате апарата за пръв път, трябва да изберете езика, който ще се използва за показване на менюта и индикации.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже екранното меню. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка", после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Език" и натиснете бутона ENTER.
- Изберете съответния език с натискане на бутона ▲ или ▼. Натиснете бутона ENTER.
- 4. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.



Мелодия/Забавление/Икономично

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER.
- 3. Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** (२)
- 4. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.



Мелодия: Изкл/Слабо/Средно/Високо


Може да се регулира мелодията на включване/изключване на телевизора.

- Мелодията не се изпълнява.
 - Когато от телевизора не излиза никакъв звук, тъй като е натиснат бутонът МUTE.
 - Когато от телевизора не излиза никакъв звук, тъй като е натиснат бутонът (Сила)
 - Когато телевизорът е изключен от функцията таймер на заспиване.

Забавление: Изкл/Спорт/Кино/Игри

Режимът "Забавление" ви позволява да изберете оптимални картина и звук за спорт, кино и игри.

- Изкл: Изключва функцията "Забавление".
- Спорт: Осигурява оптимално качество на картината и звука за спорт. Можете да се насладите на по-възбуждащи цветове и звуци.
- **Кино**: Осигурява оптимално качество на картината и звука за кино. Ще получите по-наситена картина и по-добър звук.
- Игри: Осигурява оптимално качество на картината и звука за игри. Този режим ускорява скоростта на възпроизвеждане, когато се използва външна конзола за игри, свързана към телевизора.
- Ако зададете някой от трите режима "Забавление" на "Вкл", настройките ще бъдат заключени и няма да могат да се променят. Ако искате да настройвате режимите Картина и Звук, режимът "Забавление" трябва да бъде изключен.
- Настройките на "Забавление" се запазват за всеки входен източник.
- Ако зададете някой от трите режима "Забавление" на Вкл, функцията "SRS TS XT" ще бъде неналична.
- Можете също да натиснете бутона E.MODE на дистанционното управление неколкократно, за да промените настройката на "Забавление".



♦ Икономично: Изкл/Слабо/Средно/Високо/Автоматичен

Тази функция настройва яркостта на екрана, в зависимост от околните условия на осветление.

- Изкл: Изключва функцията за икономия на енергия.
- Слабо: Задава функцията за икономия на енергия на ниска.
- Средно: Задава функцията за икономия на енергия на средна.
- Високо: Задава функцията за икономия на енергия на висока.
- Автоматичен: Автоматично регулира яркостта на екрана в съответствие със сцените.

Лесна настройка

- 1. Натиснете бутона **TOOLS** на дистанционното управление.
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да "Икономично".
- Натиснете бутона

 или

 , за да "Изкл", "Слабо", "Средно". "Високо" или "Автоматичен".
- 4. Натиснете бутона EXIT или TOOLS, за да излезете.




Избор на Източник


Можете да избирате между външни източници, свързани към входните гнезда на вашия телевизор.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Вход", после натиснете бутона ENTER.
- 2. Натиснете бутона **ENTER** : за да изберете "Източници".
 - Когато към телевизора няма свързано външно устройство, само "ТВ", "Ext.1", "Ext.2", "DTV" се активират в "Източници". "AV", "S-Video", "Компонент", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4" се активират само ако са свързани към телевизора.

Натиснете бутона SOURCE на дистанционното управление, за да включите телевизора. Режимът на телевизора може да се избере с натискане на бутона TV/DTV, цифровите бутони (0~9), и бутона Р∧/ У на дистанционното управление.








Редактира не на имената на източниците

Задайте име на устройството, свързано към входните изводи, за да направите избирането на вашия входен източник по-песно.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Вход"и натиснете бутона ENTER. .
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Промяна Име" и натиснете бутона ENTER. ...
- 3. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете устройството, което желаете да редактирате. Натиснете бутона ENTER.


 —: В патиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимото устройство.
 - Натиснете бутона **ENTER ⊕**.
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
 - Когато компютър с разделителна способност 1920 х 1080 при 60Hz е свързан към порт HDMI IN 2, трябва да зададете режима "HDMI2" на "РС" в "Промяна Име" на режима "Вход".





Преглед на системата на DTV меню

- ◆ Компанията не гарантира нормална работа на DTV менюто за други страни освен поддържаните (Франция, Германия, Италия, Холандия, Испания, Швейцария, Великобритания, Австрия), защото са поддържани стандартите само на тези страни. Освен това когато страната на излъчване се различава от тази, избрана от текущия потребител, текстът в банера на канала, Инфо, Мениджър канали, може да не се покаже правилно.
- ◆ Налично в режим DTV. Задайте предварително на режим DTV с бутона TV/DTV на дистанционното управление. За помощ при навигацията измежду системата на екранните менюта и регулирането на различните настройки вж. следната илюстрация.




Език за звука

Език на субтитрите

Език на телетекст

Предпочитание



Поделементите на менюто СІ може да са различни, в зависимост от САМ модела.

Основен аудио език

Вторичен аудио език

Основен език субтитри

Вторичен език субтитри Основен телетескт език

Вторичен телетекст език (в зависимост от държавата).

Автоматично актуализиране на списъка с канали

Можете да актуализирате списъка с канали, когато доставчикът добави нови услуги или когато преместите тепевизора на ново място.


- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER©.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал" и натиснете бутона ENTER.
- 3. Натиснете бутона **ENTER** : за да изберете "Държава".
- Изберете съответната страна с натискане на бутона ▲ или ▼.
 Натиснете бутона ENTER : за да потвърдите избора си.
 - Въпреки че сте сменили настройката за страна в това меню, настройката за страна за аналогова телевизия не се променя. (Вж. стр. 12.)
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Автом. запам.".
 Натиснете бутона ENTERC.
 - Когато това приключи, ще се появи номерът на сканираните услуги.
 - Съществуващият списък с любими канали няма да се изтрие, когато списъкът с канали се актуализира.
 - За да спрете сканирането, преди да е завършило, натиснете бутона ENTER⊕, когато е избрано "Стоп".
- 6. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
 - Ако състоянието на сигнала е слабо, се показва съобщението "Няма намерена услуга! Проверете включването на антената".


Ръчно актуализиране на списъка с канали

Можете да определите канала за бързо търсене на канали.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал" и натиснете бутона ENTER :
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Ръчно запам." и натиснете бутона ENTER .
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимата опция, после натиснете бутона ENTER त्यः
 - ➤ Канал: Канал "5" до "69" в последователност са показани във ВБ.
 - (В зависимост от държавата).
 Честота: Показва се наличната честота в групата Канали.
 - Честотна лента: Наличните честотни ленти са 7 и 8 МНz.
 - ➤ Натиснете червения бутон, за да стартирате сканирането за цифрови услуги. Когато приключи, каналите се актуализират в списъка с канали.
- 5. Когато това приключи, ще се появи номерът на сканираните услуги.
- 6. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.







Редактиране на любимите канали

Можете да редактирате любимите канали с четирите цветни бутона.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER⊡.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Редактиране предпочитани" и натиснете бутона ENTER.
- 4. Натиснете червения бутон, за да покажете всички текущо запаметени канапи
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете канала, който искате. Натиснете бутона ENTER.
 - Укона "★" се показва в близост до избрания канал и каналът ше се добави към списъка с любими.
 - За да отмените, натиснете отново бутона ENTER ...
 - Избор всички: Избол на всички текущо показани канали.
 - Избор никой: Демаркиране на всички избрани канали.
 - Преглед: Показва текущо избрания канал(и).
 - Настройките на любими канали са завършени.
- 6. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

рту Редактиране предпочитани (Няма канали) Добави канали Връщане



Добави:

Можете да използвате тази функция, когато един или повече любими канали са избрани.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER⊡.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал" и натиснете бутона ENTER:
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Редактиране предпочитани" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете червения бутон в менюто "Редактиране предпочитани". За добавяне на още канали вж. стъпка 5 от предишното описание.
- Ако искате да проверите канала, който да се запамети, натиснете бутона RETURN. Натиснете бутона EXIT за излизане.
- За добавяне на канали към списъка с любими, натиснете червения бутон.
 - За да изтриете всички канали, натиснете зеления бутон.
 - Преглед: Показва текущо избрания канал(и).
 - Натиснете бутона **CH LIST**, за да покажете мениджъра на пюбимите канали





Преномерир. (В зависимост от държавата)

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER©.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал" и натиснете бутона ENTERŒ¹.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Редактиране на любими канали" и натиснете бутона ENTER.
- Изберете необходимия канал, като натиснете бутона

 ▲ ипи ▼
- 5. Натиснете зеления бутон.
 - Мястото за въвеждане на номера е празно.
- Въведете нов номер на канал. Натиснете ENTER с

 , за да запаметите, или RETURN за отмяна.

 - Ако въведете номер, който вече е определен за друг канал, номерът, определен за избрания канал и предишния определен номер се присвояват за другия канал. Тоест, двата номера се разменят.
 - Любимите канали автоматично се подреждат във възходящ ред според номера.
- 7. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

Преглед

- В менюто "Редактиране предпочитани", изберете канала за преглед с бутона ▲ или ▼.
- 2. Натиснете жълтия бутон.
 - На екрана се показва избраният канал.

♦ Изтрий

- В менюто "Редактиране предпочитани", изберете канала, който искате да изтриете от любими, с бутона ▲ или ▼.
- 2. Натиснете синия бутон.
 - Избраният канал и номер ще се изтрият.
 - За да добавите обратно изтрит канал в списъка с любими, вж. "Добави" на стр. 32.











Избор на списък с канали

Можете да изключите каналите, които сте избрали, от каналите, които сте сканирали. Когато сканирате през запаметените канали, тези, които сте избрали да прескочите, не се показват. Всички канали, които не изберете изрично за пропускане, се показват през време на сканирането.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Канал" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Списък на каналите".
 - Натиснете бутона **ENTER ..** ...
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Всички", "Предпочитани" или "Стандартно".
- 5. Натиснете жълтия бутон за прехвърляне между любимите канали и всички канали.
 - ➤ Вашите канали се показват само ако са предварително зададени в менюто "Редактиране на любимите канали" (вж. стр. 32).
- Натиснете червения или зеления бутон, за да покажете предишната или следващата страница от списъка с канали.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете канала, който искате да настроите.
 Натиснете бутона ENTER. .
 - → Номерът на канала, името и икона се показват в горния ляв ъгъл, докато сменяте канала. Името и номерът на канала се показват, ако каналът е един от всички канали, и се показва икона ★, ако каналът е един от любимите.
- 8. Натиснете синия бутон за прехвърляне между вашия телевизор, радио, данни/др и всички.
- 9. Натиснете бутона **CH LIST**. за да излезете от Списъка на каналите.

Показване на информация за програмата

Докато гледате канал, може да се показва допълнителна информация за текущата програма.

- 1. Докато гледате програма, натиснете бутона **INFO**.
 - Показва се информацията за програмата.
- 2. За да излезете от информацията в банера, натиснете бутона **INFO**.
 - Показва се информацията:
 - Родителска оценка
 - Видео тип: SD, HD, Радио
 - Тип аудио Моно, Стерео, Двоен, Dolby Digital
 - Съществуване на телетекст или DVB субтитри
 - Език за звука




Може да се покаже просто с натискане на бутона CH LIST.



Гледане на информацията за EPG


Информацията на EPG (Електронния справочник на програми) се предоставя от доставчика. Записите за програмите може да се празни или остарели, в зависимост от излъчваната информация за даден канал. Дисплеят ще се актуализира автоматично веднага шом се получи нова информация.

- Справочник днес и утре
 За шестте канала, показани в лявата колона, показва
 информация за Текущата програма и Следващата програма
- Пълно ръководство
 Показва информация за програмата като подредени
 по време Едночасови сегменти. Показват се два часа
 информация за програмата, която може да се превърта
 назад или напред във времето.
- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTERœ.
- 2. Натиснете бутона **ENTER**:, за да изберете "Ръководство".
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Справочник днес и утре" или "Пълно ръководство". Натиснете бутона ENTER (-).
 - Можете също да покажете менюто на справочника, просто като натиснете бутона GUIDE.










- Името на програмата е в горната част на центъра на екрана. Натиснете бутона INFO за подробна информация. Номер на канала, Продължителност, Лента на състоянието, Родителски контрол, Информация за видеокачеството(HD/SD), Звукови режими, Субтитри или телетекст, Език на субтитрите или телетекста, и кратко резюме на маркираните програми, включени в подробната информация. "..." ще се появи, ако резюмето е дълго.
- ➤ Показват се шест канала. За превключване между каналите, местете каналите с бутона ▲ или ▼. За показване страница по страница използвайте бутона Р ∧ или Р ∨.

Използване на Разписание

Ако направите списък за планирано гледане на програмите, които искате, каналът ще се превключи автоматично на планираната програма в планираното време дори ако гледате друга програма.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTERcு.
- 2. Натиснете бутона ENTER : за да изберете "Ръководство".
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Разписание" и натиснете бутона ENTERC.
- **4.** Натиснете червения бутон. Каналът ще превключи на планираната програма.
- Натиснете бутона ENTER : , за да изберете елемент и регулирайте с бутона ▲ или ▼.
 - Можете да зададете час и минути с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.
 - Канал: Задаване на канала.
 - Време: Задаване на часа.
 - Дата: Задаване на Година. Месец и Ден.
 - **Честота:** Задаване на честота. ("Веднъж". "Всеки ден" или "Седмично")
- 6. След задаване на планирането, натиснете червения бутон.
- 7. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Записване: Запис на настроения график.
 - Отказ: Отмяна на настроения график.
 - Добави програма: Добавяне на нов график.
 - Редакт.: Пренастройване на настроения график.
 - Изтрий: Изтриване на избрания график.












Настройване на справочника по подразбиране

Можете да зададете предварително стила на справочника по подразбиране.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER⊡.
- 2. Натиснете бутона ENTER :, за да изберете "Ръководство".
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Стандартно ръководство" и натиснете бутона ENTERŒ.
- Изберете "Сега/следв" или "Пълно ръководство" с бутона ▲ или ▼ и натиснете бутона ENTER⊕.
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.





Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона GUIDE на дистанционното управление.

Гледане на Всички канали и Предпочитани

В менюто EPG можете да показвате всички канали или пюбимите канали

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER.
- 2. Натиснете бутона **ENTER** ⊕, за да изберете "Ръководство".
- Изберете необходимия справочник ("Справочник днес и утре" или "Пълно ръководство") с натискане на бутона ▲ или ▼.
- **4.** Натиснете бутона **ENTER** ⊕.
- Натиснете зелевия бутон. Списъците на всички канали и любими канали ще се превключат.
- Изберете програма по ваш избор с натискане на бутона
 ▼. ◀. или ▶.
- 7. Натиснете бутона **INFO**, за да покажете информация за маркираната програма.
- 8. Когато списъкът Редактиране предпочитани не е настроен:
 - Показва се съобщението "Списъкът на предпочитаните е празен. Желаете ли да изберете своите предпочитани канали сега?"
 - Изберете "Да". Показва се менюто "Редактиране предпочитани". Ако изберете "Не", всички канали ще останат непроменени.
 - За да редактирате любимите канали, вж. стр. 32 за още подробности.
- 9. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- "Всички канали" е списъкът канали, които са били сканирани от актуализирането на канали. Всички канали се показва в режим на всички канали.
- "Предпочитани" (любими канали) е списъкът с канали, които са зададени в менюто "Редактиране предпочитани" (вж. стр. 32).

Регулиране на прозрачността на менюто

Можете да настроите прозрачността на менюто.


- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER .
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Прозрачно меню" и натиснете бутона ENTER.
- Изберете необходимата опция ("Силно", "Средно", "Слабо" или "Непрозрачно"), като натискате бутона ▲ или ▼ и след това бутона ENTER за смяна на настройката.
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.












Настройване на родителския контрол

Тази функция ви позволява де предотвратите гледане на определени неподходящи програми без разрешение, например от деца, чрез цифров PIN (Персонален идентификационен номер)код, определен от потребителя. Екранното меню ще ви инструктира как да зададете PIN код (може да го смените по-късно, ако е необходимо).

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER :
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Родителски контрол" и натиснете бутона ENTER.
- 4. Появява се "Въведи PIN".
- Въведете текущия четирицифрен PIN код с цифровите бутони (0~9).
 - ➤ PIN кодът по подразбиране на телевизора е 0000.
 - Ако въведете грешен PIN код, ще се появи съобщението "Невалиден PIN код. Опитайте отново.".
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете възрастовите ограничения. който искате. Натиснете бутона ENTER.


♦ Смяна PIN


- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER. .
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Смяна PIN" и натиснете бутона ENTER.
 - Появява се "Въведи PIN".
- Въведете текущия четирицифрен PIN код с цифровите бутони (0~9).
 - ➤ Показва се "Въведи нов PIN".
- Въведете нов четирицифрен PIN код с цифровите бутони (0~9).
 - ➤ Показва се "Потвърди нов PIN".
- Въведете повторно новия четирицифрен PIN код с цифровите бутони (0~9).
 - ➤ Показва се съобщение, че вашият PIN код е сменен успешно.
- 7. Натиснете бутона **ENTER** ::
- 8. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- ➤ Ако забравите PIN кода, натиснете бутоните на дистанционното управление в следната последователност, което нулира PIN кода на 0-0-0-0: POWER (Изкл), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Вкл).













Настройка на субтитрите

Можете да активирате или деактивирате субтитрите.

- 1. Натиснете бутона MENU. за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼. за да изберете "Цифрово меню". поспе натиснете бутона ЕНТЕВГ€
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ЕПТЕК €.
- 3. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да изберете "Субтитри" и
- 4. Изберете "Вкл". като натиснете бутона ▲ или ▼.
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- 🦰 Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона **SUBT**. на дистанционното управление.





Режим субтитри Нормале

: Средно

Прозрачно меню

Смяна PIN Родителски контрол Субтитри : Вк

Настройка на режима на субтитрите


Използвайте това меню, за да зададете режима на субтитрите. "Нормален" са обикновените субтитри и "С увреден слух" са за хора с увреден слух.

- 1. Натиснете бутона **MENU**, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона **ENTER** €.
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼. за да изберете "Настройка" и
- 3. Натиснете бутона ▲ или ▼. за да изберете "Режим субтитри" и натиснете бутона **ENTER** ⊡.
- 4. Натиснете бутона ▲ или ▼. за да изберете "Нормален" или "С увреден слух". Натиснете бутона **ENTER**
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Ако програмата, която гледате не поддържа функцията "С увреден слух", се активира автоматично "Нормален" дори ако е избран режима "С увреден слух".


Избор на Аудио формат

Можете да слушате звук Dolby Digital само пред аудио приемника, свързан чрез оптичния кабел. Можете да слушате РСМ звук през основния високоговорител. Когато се излъчва звук както през основния високоговорител, така и през аудио приемника, може да се появи ехо, порази разликата в скоростите на записване. В такъв случай използвайте функцията вътрешно заглушаване.

1. Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона **ENTER** ...



- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER ::
- 3. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Аудио формат" и натиснете бутона ENTER ⊡.
- 4. Натиснете бутона ▲ или ▼. за да изберете "PCM" или "Dolby Digital". Натиснете бутона **ENTER :**.
- Натиснете бутона EXIT за излизане.
- Аудио форматът се появява в съответствие с входния сигнал. Dolby цифров звук е наличен само когато телевизорът е свързан към външен говорител с оптичен кабел.



Избиране на аудио описание

Това е помощна аудио функция, която осигурява допълнително звуково проследяване за хора със затруднено зрение. Тази функция поддържа Audio Stream за AD (аудио описание), когато се изпраща заедно с основното аудио от доставчика. Потребителите могат да включват и изключват функцията "Аудио описание" и да управляват силата на звука.


- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTER...
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER ↔
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Аудио описание" и натиснете бутона ENTER(ಈ.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Вкл" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Сила на звука" и натиснете бутона ENTER.
 - "Сила на звука" е активно, когато "Аудио описание" е зададено на "Вкл".
- Натиснете бутона

 или


 докато достигнете до оптималната настройка.

 Натиснете бутона ENTER

 .
- 7. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.








Избор на цифровия текст (само за Великобритания)

Ако програмата се излъчва с цифров текст, тази функция е активирана.


- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTER. ☐:
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER .
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифров текст" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Деактивиране" или "Активиране".
 Натиснете бутона ENTER⊡.
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- MHEG(Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Международен стандарт за системи за кодиране на данни, използвани в мултимедията и хипермедията. Това е по-високо ниво система от MPEG системата, която включва хипермедия с връзки към данни като неподвижни изображения, обслужване на знаци, анимация, графични и видеофайлове, както и мултимедийни данни. МНЕG е интерактивна технология, приложена за различни области, включително VOD (Video-On-Demand), ITB (Интерактивен телевизор), EC (Електронна търговия), телеобразование, телеконференции, цифрови библиотеки и мрежови игри.



Избор на Часови пояс (само за Испания)

Изберете времевата зона, където се намирате.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTER.
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER ↔
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Часови пояс" и натиснете бутона ENTER (२).
- Изберете часовия пояс, където се намирате, с натискане на бутона ▲ или ▼ Натиснете бутона ENTER [⊕].
 - Налични са следните опции. Иберийскии полуостров и Балеарски острови Канарски острови
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.



Преглед на информация за продукта

Можете да видите информация за вашия продукт. ЗА сервиз или ремонт, свържете се с одобрения от Samsung дилър.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER™.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Система" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ENTER :, за да изберете "Информация за продукта".
 - Избира се менюто Информация за продукта.
 Версия на софтуера, Версия на фърмуера
- 5. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.



Проверка на информацията за сигнала


Можете да получите информация за състоянието на сигнапа

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER⊡.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Система" и натиснете бутона ENTERŒ'.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Информация за сигнала", после натиснете бутона ENTER ि:
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Ако състоянието на сигнала е слабо, се показва съобщението "Няма сигнал".

Актуализиране на софтуера

За да бъде вашия продукт на ниво на новите функции на цифровата телевизия, периодично се излъчват софтуерни актуализации като част от нормалния телевизионен сигнал. Телевизорът автоматично засича тези сигнали и показва банера за актуализиране на софтуера. Дава ви се опцията да инсталирате актуализацията.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTER©.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER (ಆ).
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Система" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Надстройка на софтуера" и натиснете бутона ENTER. Сет.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Информация за софтуера", "Ръчна надстройка" или "Надстройка на режим готорност" Натиснете бутона ENTER (В)



Информация за софтуера

Натиснете бутона **ENTER** с, погазва се текущата версия на софтуера За да покажете информация за версията на софтуера, натиснете отново бутона **ENTER** За да превключите на алтернативния вариант, натиснете червения бутон. Натиснете синия бутон за нулиране, активиране на надстройката и рестартиране.


Ръчна надстройка


Натиснете бутона ENTER . за да търсите нов софтуер от текущо излъчваните канали.


◆ Надстройка на режим готовност: Вкл/Изкл

Натиснете бутона **ENTER** . За да продължите софтуерната актуализация при включен режим, изберете Вкл с натискане на бутона ▲ или ▼. 45 минути след влизане в режим на готовност се започва ръчна актуализация. Тъй като захранването на телевизора се включва вътрешно, екранът може да леко да свети за LCD продукта. Този феномен може да продължи повече от 1 час, докато приключи актуализирането на софтуера.

6. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.







Преглед на общ интерфейс


Това съдържа информация за САМ, поставено в слота СІ и в показва

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER⊡.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Общ интерфейс" и натиснете бутона ENTER.
- 4. Натиснете бутона ENTER ; за да покажете информацията за припожението
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Информацията на приложението е за поставяне на CI CARD

Можете да поставите САМ по всяко време, независимо дали телевизора е ВКЛ или ИЗКЛ.

- 1. Закупете модула CI CAM от най-близкия дилър или по телефона.
- 2. Поставете CI CARD в CAM в посока на стрелката, докато пасне.
- Поставете САМ със СІ САRD в слота за общ интерфейс. (Поставете САМ в посока на стрелката дотрая, така че да е паралелна със слота.)
- 4. Проверете дали виждате картина на канал със кодиран сигнал.





Избор на CI (Общ интерфейс) меню

Това позволява на потребителя да избере от предоставеното САМ меню.


- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню", после натиснете бутона ENTER⊡.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER .
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Общ интерфейс" и натиснете бутона ENTER.
- 4. Изберете "СІ меню" с натискане на бутона ▲ или ▼ и натиснете бутона .
- Изберете необходимата опция, като натискате бутона ▲ или ▼, а след това натиснете бутона ENTER (¬)
- **6.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Изберете СІ меню на базата на РС картата на менюто.



Нулиране

Можете да нулирате запаметените стойности до фабричните им стойности.

- Операцията Нулиране изтрива цялата информация за канала и предпочитания на потребителя, като връща всички настройка на фабричното им състояние.
- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка" и натиснете бутона ENTER .
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Система" и натиснете бутона ENTER(-).
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Нулиране" и натиснете бутона ENTER.
- 5. Появява се "Въведи PIN".
- Въведете текущия четирицифрен PIN код с цифровите бутони (0~9).
 - Повява се предупредително съобщение. Всички стойности ще бъдат нулирани с натискане на цветните бутони (червен, зелен, жълт и син) в поредност.
- 7. Натиснете бутона EXIT за излизане.





Избор на предпочитан език (Субтитри, Аудио или Телетекст)


Можете да промените стойността по подразбиране на езика за субтитри, телетекст и аудио.

Показва информация за езика на входящия стрийм.

- Натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Цифрово меню",
 после натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Език" и натиснете бутона ENTERC=".
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Език за звука", "Език на субтитрите" и "Език на телетекст".
 Натиснете бутона ENTER⊡.
- Изберете съответния език с натискане на бутона ▲ или ▼. Натиснете бутона ENTER.
 - Английски е по подразбиране, когато избраният език не е наличен за предаването.
- **5.** Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
 - Докато гледате програмата, може да се изберат субтитрите. Докато гледате програмата, може да се избере език на звука.








Предпочитания

Това меню се състои от 6 подменюта:

Основен аудио език, Вторичен аудио език, Основен език субтитри, Вторичен език субтитри, Основен телетескт език, Вторичен телетекст език.

С тази функция потребителите трябва да изберат единия от езиците (Английски, Немски, Италиански, Шведски, Френски, Уелски, Келтски, Ирландски, Датски, Фински, Испански, Холандски). Избраният тук език е по подразбиране, когато потребителят избере канал.



- ◆ Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимото меню (Основен аудио език, Вторичен аудио език, Основен език субтитри, Вторичен език субтитри, Основен телетескт език, Вторичен телетекст език), след това натиснете бутона ENTER ☐: Показват се опциите на избраното меню.
- Изберете съответния език с натискане на бутона ▲ или ▼.
 Натиснете бутона ENTER . за да потвърдите избора си.
- Ако смените настройката за Език на субтитрите, Език за звука и Език на телетекст на меню Език (вж. стр. 44)
- Език на субтитрите, Език за звука и Език на телетекст от меню Език показват списък с езици, поддържани от текущия канал и изборът е маркиран. Ако смените тази настройка за езика, новият избор е валиден само за текущия канал. Променената настройка не засяга настройката за Основен език субтитри, Основен аудио език или Основен телетекст език на меню Предпочитание.

Настройка на вашия РС софтуер (базирано на Windows XP)

По-долу са показани настройките на дисплея за Windows, които обикновено се показват на компютъра. Действителните екрани на вашия компютър вероятно ще се различават в зависимост от версията на Windows и конкретната видео карта. Но въпреки това основната информация ще се отнася за почти всички случаи. (Ако това не е така, се обърнете към производителя на компютъра или доставчика на Samsung.)



- 1. Първо натиснете върху "Control Panel" (Контролен панел) на менюто Start на Windows
- 2. Когато се появи екранът на контролния панел, натиснете "Appearance and Themes" (Облик и теми) и се появява диалогов прозорец за дисплей
- Когато се появи екранът на контролния панел, натиснете "Display" и се появява диалогов прозорен за дисплей
- 4. Преминете до раздела "Settings" (Настройки) на диалоговия прозорец за дисплей. Правилна настройка на размера (разделителна способност): Оптимум- 1920 X 1080 Ако във вашия диалогов прозорец за дисплей съществува опция за вертикална честота, правилната стойност е "60" или "60 Hz". В противен случай просто натиснете "ОК" и излезте от диалоговия прозорец.

Режими на дисплей

Както позицията, така и размерът, варират, в зависимост от типа на монитора на компютъра и разделителната му способност. Разделителните способности в таблицата са препоръчителни. .)

> D-Sub Bxoπ

Режим	Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Синхр, полярност (H/V)
IBM	640 x 350 720 x 400	31,469 31,469	70,086 70,087	25,175 28,322	+ / - - / +
VESA	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 1360 x 768 1600 x 1200	31,469 37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 63,981 79,976 47,712 75,000	59,940 72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029 60,020 75,025 60,015 60,000	25,175 31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750 108,000 135,000 85,500 162,000	-///- +/+ +/+ +/+ -//- +/+ +/+
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+/-

➤ HDMI/DVI Вхол

Режим	Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Синхр, полярност (H/V)
	640 x 480 800 x 600	31,469 37.879	59,940 60.317	25,175 40.000	-/- +/+
VESA	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
720/1	1280 x 1024 1360 x 768	63,981 47,712	60,020 60,015	108,000 85,500	+ / + + / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Когато използвате връзка с HDMI/DVI кабел, трябва да използвате гнездото HDMI IN 2.
- Интерфейсният режим не се поддържа.
- Апаратът може да показва аномалии, ако се избере нестандартен видео формат.
- Поддържат се отделни режими и композитен режим. SOG не се поддържа.
- ➤ Твърде дълъг или нискокачествен VGA кабел може да причини шум в картината при режими на висока разделителна способност (1920х1080 или 1600х1200).

Настройване на телевизора с компютър

- ➤ Натиснете бутона SOURCE . за да изберете режим РС.
- 1. Натиснете бутона **MENU**, за да се покаже менюто. Натиснете бутона **ENTER**⊡, за да изберете "Картина".
- 3. Когато направите желаната настройка, натиснете бутона **FNTER** (न्थ
- 4. Натиснете бутона **EXIT**. за да излезете.

◆ Автонастройка

Автоматичната настройка позволява на екрана РС на телевизора да се настрои към постъпващия компютърен видео сигнал. Стойностите за фина и груба настройка и позиция се регулират автоматично.

Лесна настройка

- 1. Натиснете бутона **TOOLS** на дистанционното управление.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Автонастройка", после натиснете бутона ENTER.

Екран:

Грубо/Фино

Целта на регулировката на качеството на картината е да се премахне или намали шумът в картината. Ако шумът не може да се премахне само с фина настройка, извършете регулировките на честотата колкото е възможно (грубо) и отново настройте фино. След като шумът е намален, регулирайте отново картината, така че да се подравни в центъра на екоана.

Натиснете бутона ▲ или \blacktriangledown , за да изберете "Грубо" или "Фино", след което натиснете бутона **ENTER**.

Натиснете бутона ◀ или ▶, за да зададете качеството на екрана.

Позиция


Регулирайте позицията на екрана на компютъра, ако той не се побира в екрана на телевизора.


Натиснете бутона ▲ или ▼, за да регулирате "Вер.позиция".


Натиснете бутона ◀ или ▶, за да регулирате "Хор.позиция".


Устан. Картина


Можете да заместите всички настройки на образа със стойностите, зададени фабрично.














Използване на функцията WISELINK

Тази функция позволява да гледате и слушате изображения (JPEG файлове) и аудио (MP3 файлове), записани на USB устройство за съхранение.

Натиснете бутона **POWER** Ф на дистанционното управление или на телевизора. Свържете USB устройството с JPEG и/или MP3 файловете с WISELINK изхода (USB изхода) отстрани на телевизора.

Ако влезете в WISELINK режим без да има свързано USB устройство, ще се покаже съобщението "Няма свързано



За имената на папка или файл (снимки, музика) трябва да се използват само буквено-цифрови знаци

Файловата система поддържа FAT16/32 (Файловата система NTFS не се поддържа)

Някои типове USB цифрови фотоапарати и аудио устройства може да не са съвместими с този телевизор.

Wiselink поддържа само USB устройства за съхранение. MSC е съкращение от Mass Storage Class Bulk-Only device (устройство от клас за масово съхранение) Примери за MSC устройства са Thumb устройства и четци на флаш карти с памет (USB твърди дискове и концентратори не се поддържат.)

Преди да свържете устройството с телевизора, архивирайте файловете си, за да предотвратите евентуално повреждане или загуба на данни. SAMSUNG не носи отговорност за повредени или загубени данни.

Свържете директно с USB порта на вашия телевизор. Ако използвате отделен кабел за връзка, може да има проблем със съвместимостта с USB.

Поддържат се само MP3 и JPEG формати.

Форматът mp3 на Wiselink поддържа само музикални файлове с висока честота на семплиране (32 kHz, 44.1 kHz или 48 kHz).

Препоръчваме јред формата с поредица.

Не изключвайте USB устройството, докато то Зареждане.

MTP (Media Transfer Protocol) не се поддържа.

Времетраенето на даден mp3 файл може да се покаже като '00:00:0', ако информацията за възпроизвеждане не се намери в началото на файла.

Колкото по-висока е разделителната способност на изображението, толкова по-дълго отнема, докато то се покаже на екрана.


Списъкът Фото или Музика показват до 300 файла или папки.

Времето за зареждане може да бъде различно в зависимост от размера на файла.



Използване на менюто WISELINK

- 1. Натиснете бутона **MENU**. Натиснете бутоните р или q , за да изберете "Вход". след което натиснете бутона **ENTER** С.
- Натиснете бутоните ▲ или ▼ , за да изберете "WISELINK", след което натиснете бутона ENTER (-).



- Натиснете бутоните ▲ или ▼ , за да изберете съответното USB устройство, след което натиснете бутона ENTER.
 - Менюто "WISELINK" е различно, в зависимост от свързаното към телевизора USB устройство.
 - Някои устройства може да не се поддържат в поради проблеми във съвместимостта.



- Натиснете бутоните ◀ или ▶, за да преместите икона, след което натиснете бутона ENTER:
 - За да излезете от "WISELINK" режим, натиснете бутона W.LINK от дистанционното управление.



Натиснете бутона W.LINK от дистанционното управление, за да се покаже менюто "WISELINK".



Използване на бутоните на дистанционното управление в менюто WISELINK

Бутон	Операции
▲ / ▼ / ◀ / ▶	Преместване на курсора и избор на елемент.
ENTER	Избор на текущо избрания елемент.
▶	Пуснете слайдшоуто или МРЗ файла.
Ш	Паузирайте слайдшоуто или MP3 файла.
RETURN	Връщане към предишното меню.
INFO	Изпълнение на различни функции от менютата за снимки и музика.
	Спиране на текущото слайдшоу или МРЗ файл.
44 PP	Страница нагоре или страница надолу (елемент от списъка с файлове)
EXIT	Спиране на текущата функция и връщане към предишното меню от по-високо ниво.

Използване на списъка със СНИМКИ (JPEG)

Това меню показва JPEG файловете и папките, които са записани на USB устройството.

- 1. Изпълнете стъпки от 1 до 3 от "Използване на менюто WISELINK". (Вж. страница 49)
- 3. Натиснете бутоните ▲, ▲, ◀ или ▶, за да изберете файл.
 - Ако натиснете бутона ENTER → над икона на снимка, тя
 ше се покаже на ияп екран
 - Ако натиснете бутона ENTER над икона на папка, ще се покажат JPEG файловете в папката.

За да излезете от "WISELINK" режим, натиснете бутона **W.LINK** от дистанционното управление.

- Преместването на снимка може да отнеме няколко секунди, докато файлът се зареди. Тогава ще се появи икона в горния ляв ъгъл на екрана.
- Показването на JPEG файлове като миниатюри отнема известно време.
- Това меню показва само файловете, чието разширение е jpg. Файловете с друг формат като bmp или tiff не се показват.
- Файловете се показват на страницата. На страница се показват 15 миниатюрни снимки.
- ➤ Миниатюрите се номерират от ляво надясно и отгоре надолу, от 1 до 15.
- Някои типове USB цифрови фотоапарати и аудио устройства може да не са съвместими с този телевизор.
- Първо се показват папките, след което всички JPEG файлове в текущата папка. Папките и JPEG файловете се подреждат в азбучен ред.
- Ако снимката е показана на цял екран, можете да я увеличите или намалите, или да я завъртите.
- > В режим на цял екран с бутоните ◀ или ▶ можете да видите следващата снимка в папката.
- Натиснете ... когато е избрана фото икона. за да стартирате слайдшоу.
- Снимките без EXIF информация не могат да се показват като миниатюри в PHOTO LIST, в зависимост от качеството и разлелителната им способност

Преглед като слайдшоу

- 4. Натиснете бутона **INFO**, за да се покаже опцията ("Старт слайдшоу", "Избор всички").
- Натиснете бутоните ▲ или ▼, за да изберете "Старт слайдшоу", след което натиснете бутона ENTER.
 - По време на слайдшоуто файловете се показват в ред на текущо показания файл.
 - МРЗ файловете могат автоматично да се пускат по време на слайдшоуто, ако настройката по подразбиране Фонова музика е включена. За да разрешите тази функция, МРЗ файловете и снимките трябва да се намират в същата папка на USB устройството.
- Натиснете бутона INFO по време на слайдшоу, за да зададете следните опции ("Скорост на слайдшоу", "Фонова музика", "Настройка фонова музика", "Списък"). Натиснете бутоните ▲ или ▼, за да изберете опцията и натиснете бутона ENTER:
 - След като зададете опцията, натиснете бутона ENTER ; за да направите промяна.









Използване на менюто в списъка със снимки.

Старт слайдшоу:

Може да започнете слайдшоу.

Избор всички:

Избор на всички файлове в папката.

Демаркиране всички:

Премахва избора на всички файлове в папката.

Използване на менюто по време на слайдшоу

Скорост на слайдшоу:

Изберете, за да контролирате скоростта на слайдшоуто. Натиснете бутоните ▲ или ▼, за да изберете нужната опция ("Бързо", "Нормален", "Бавно"), след което изберете бутона **FNTER** С

Фонова музика:

Изберете дали искате фонова музика по време на слайдшоуто. Натиснете бутоните ▲ или ▼, за да изберете нужната опция ("Вкл", "Выкл."), след което натиснете бутона ENTER. ...

Настройка фонова музика:

По време на слайдшоуто се показват МРЗ файловете и папките в същата директория.

Натиснете бутона \blacktriangle или \blacktriangledown , за да изберете музикален файл, след това натиснете жълтия бутон.

Маркировката (✓) се появява отляво на избраната музика. Повторете горната операция, за да изберете много музикални файлове.Натиснете бутона **ENTER** ...

Списък:

Информацията за файла ще се покаже като папка или JPEG файл.


За да излезете от "WISELINK" режим, натиснете бутона **W.LINK** от дистанционното управление.

При избор на снимка, информацията за файла се показва отляво на телевизионния екран, напр. разделителната способност, датата на промяна и реда на файла в текущата директория (напр. 10-ти от 15).













: Икона на папка



: Икона на снимка



Икона за преминаване към предишната папка



Използване на менюто с опции

- 1. Изпълнете стъпки от 1 до 3 от "Използване на менюто WISELINK". (Вж. страница 49)
- спел което натиснете бутона ЕНТЕВ € Записаната информация ще се покаже като папка или файл
- 3. Натиснете бутоните ▲. ▼. или ▶. за да изберете файл. след което натиснете бутона **ENTER** . Ако натиснете бутона над миниатюра, тя ще се покаже на цял екран.
- 4. Натиснете бутона **INFO** за да се покаже опцията ("Старт слайдшоу", "Увеличение", "Върти", "Списък")



Старт слайдшоу:

• Натиснете бутоните ▲ или ▼, за д изберете "Старт слайдшоу", след което натиснете бутона **ENTER**. Може да започнете слайдшоу.

Увепичение:

- Натиснете бутоните ▲ или ▼. за д изберете "Увеличение". спел което натиснете бутона **ENTER** €
- Изберете необходимата опция с натискане на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона **ENTER** ... (X1, X2, X4)
- > За да плъзнете нагоре/надолу/наляво/надясно в увеличената снимка, натиснете бутона **INFO**, за да излезете от менюто с опции. след това натиснете бутоните **▲**, **▼**, **◀** или **▶**.
- Опцията "Скорост на слайдшоу" или "Върти" е изключена. когато е избрана опцията "Увеличение".
- "X1": Възстановяване на първоначалния размер на снимка.
 - "X2": Увеличаване на снимка x2.
 - "Х4": Увеличаване на снимка х4.
 - У / Д / Д / В : Преместване на увеличената снимка нагоре/надолу/надясно/наляво.

Върти:

- Натиснете бутоните ▲ или ▼, за да изберете "Върти", след
- Изберете необходимата опция с натискане на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ENTER. (0°, 90°, 180°, 270°)
- Завъртеният файл не се записва.
- Опцията "Старт слайдшоу" или "Увеличение" е изключена. когато е избрана опцията "Върти".
- >> "0°": Това завърта снимката в първоначалния й размер
 - "90°": Това завърта снимката на 90 градуса "180°": Това завърта снимката на 180 градуса "270°": Това завърта снимката на 270 градуса





Използване на МРЗ списъка

Това меню показва MP3 файловете, записани на USB устройството.

- 1. Изпълнете стъпки от 1 до 3 от "Използване на менюто WISELINK". (Вж. страница 49)
- Натиснете бутоните ◀ или ▶, за да преминете към "Музикален", след което натиснете бутона ENTER.
 Записаната информация ще се покаже като папка или файл.
- Натиснете бутоните ▲ или ▼, за да преместите икона, след което натиснете бутона ENTERœ.
 - Ако натиснете бутона ENTER Върху икона за музикална нота. Файлът започва да се възпроизвежда.
 - Ако натиснете бутона ENTER Върху икона за папка, ще се покажат музикалните файлове в папката.
 - За да изберете файл на следващата страница, натиснете бутона чли э, за да преминете на следващата страница.
- За да изберете всички файлове или един файл, натиснете бутона INFO, за да се покажат музикалните менюта. Натиснете бутона ENTER ; за да изберете "Изпълнение", "Повторение на музика" или "Избор всички".

За да излезете от "WISELINK" режим, натиснете бутона **W.LINK** от дистанционното управление.







: Икона на папка



: Икона за музика



Икона за преминаване към предишната папка

Използване на менюто с опции

Изпъпнение:

Изберете, за да възпроизведете МРЗ файловете.

- Натиснете бутона по време на възпроизвеждане на MP3 файл, за да паузирате файла.
- Натиснете бутона за да излезете от режима на възпроизвеждане .
- Това меню показва само файлове с разширение MP3. Файлове с други файлови разширения не се показват, дори ако са съхранени на същото USB устройство.
- У Избраният файл се показва най-горе, заедно с времетраенето си.
- За да регулирате силата на звука, натиснете бутона — + на дистанционното управление. За да спрете звука, натиснете бутона MUTE на дистанционното управление.

Повторение на музика:

Изберете, за да се повтори възпроизвеждането на MP3 файловете в текущата папка. Можете да изберете Вкл и Выкл.

Избор всички:

Избор на всички файлове в папката.

Демаркиране всички:

Премахва избора на всички файлове в папката.

Икона за информация за функцията за музика

: Когато всички музикални файлове в папката (или избраният файл) се повтарят. "Повторение на музика" е "Вкл"

: Когато всички музикални файлове в папката (или избраният файл) се изпълнят веднъж. "Повторение на музика" е "Изкл".



: Когато натиснете бутона 🔳 на дистанционното управление, когато музиката е спряна.

Използване на менюто за настройка

В това меню се показват потребителските настройки на менюто "WISELINK".

- 1. Изпълнете стъпки от 1 до 3 от "Използване на менюто WISELINK". (Вж. страница 49)
- 2. Натиснете бутоните **◄** или **▶**, за да преминете към "Настройка", след което натиснете бутона **ENTER**(¬).
- Натиснете бутоните ▲ или ▼, за да желания елемент, след което натиснете бутона ENTER С. ("Скорост на слайдшоу", "Фонова музика", "Настройка фонова музика", "Повторение на музика", "Скрийнсейвър")
- Натиснете бутоните ▲ или ▼ , за да изберете опцията и натиснете бутона ENTER.
 За да излезете от "WISELINK" режим. натиснете бутона W.LINK от дистанционното управление.


Скорост на слайдшоу:

Изберете, за да контролирате скоростта на слайдшоуто. Можете да изберете "Бързо". "Нормален" или "Бавно".



Фонова музика:

Изберете дали искате да се възпроизвежда МРЗ файл по време на слайдшоуто. Можете да изберете "Вкл" или "Выкл.".




Настройка фонова музика:

По време на слайдшоу използвайте "Настройка фонова музика", за да изберете музикалния файл, който искате да слушате. Изберете MP3 файл за фонова музика.



Повторение на музика:

Изберете, за да определите дали да се повтори възпроизвеждането на музиката след като завърши възпроизвеждането на всички МРЗ файлове от текущата папка.



Скрийнсейвър:

Изберете, за да зададете времето на изчакване преди показване на скрийнсейвърът. Скрийнсейвърът се показва, когато не се натисне бутона за 1, 5 или 10 минути.




Какво e Anvnet+?

Anynet+ e AV мрежова система, която предоставя лесен за използване AV интерфейс за потребителите, като управлява всички свързани AV устройство през менюто Anynet+, когато са свързани AV устройства на Samsung Electronics.


Свързване на Anynet+ устройства

Системата Anynet+ поддържа AV устройства, които поддържат само Anynet+. Проверете, дали има Anynet+ маркировка на AV устройството, което да се свърже към телевизора.



Свържете гнездото [HDMI 1], [HDMI2], [HDMI 3] или [HDMI 4] на на телевизора и гнездото HDMI ОUТ на съответното Апупеt+ устройство чрез HDMI кабела.

За свързване към Домашно кино



- 1. Свържете гнездото [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] или [HDMI 4] на на телевизора и гнездото HDMI OUT на съответното Anynet+ устройство чрез HDMI кабела.
- 2. Свържете гнездото HDMI IN на домашното кино и HDMI OUT на съответното Anynet+ устройство с HDMI кабела.
- Свържете само оптичния кабел между гнездото [Digital Audio Out (Optical)] на телевизора и цифровия аудио изход на приемника.
- Свържете само един приемник.
- Можете да слушате 5,1 канален звук през тонколоните на системата за домашно кино. В противен случай можете да слушате само 2 канала стерео звук. Уверете се, че сте свързали Digital Audio IN (оптичен) на системата за домашно кино и телевизора, за да слушате звук от телевизора през домашното кино. Обаче не можете да слушате звук от ВD рекордера, който се изпраща до системата за домашно кино през 5.1 каналния вход на телевизора, защото той произвежда само 2 канален стерео звук. Вж. ръководството за домашно кино.
- ➤ Не можете да свържете устройство Anynet+ с HDMI 1.3 кабел. Някои HDMI кабели не поддържат Anynet+ функции. Свържете всички видеокабели към телевизора.
- Anynet+ работи, когато AV устройството, поддържащо Anynet+ е в режим Готовност или Вкл.
- Anynet+ поддържа общо до 8 AV устройства.


Настройка на Anvnet+

Напични са спедните настройки за функциите Anynet+.

Използване на функцията Anynet+

- 1. Натиснете бутона **TOOLS**. След това натиснете бутона **ENTER** → за да изберете "Anynet+(HDMI-CFC)" Натиснете бутона ▲ или ▼ за да изберете "Настройка" после натиснете бутона **ENTER**
- 2. Натиснете бутона ENTER сн. за да изберете "Anynet+(HDMI-
- 3. Натиснете бутона ▲ или ▼. за да изберете "Вкл". след това натиснете бутона **ENTER** →
- Функцията "Anynet+ (HDMI-CEC)" се активира.
- ➤ Ако изберете "Изкл". "Anvnet+ (HDMI-CEC)" е деактивирана.
- Когато функцията "Anynet+ (HDMI-CEC)" се деактивира всички. съответни Anvnet+ операции се деактивират.






Anvnet+ (HDMI-CEC)

Автоматично изключване

Търсене свързани устройства

Автоматично изключване на устройство Anynet+, когато телевизорът се изключва

- 1. Натиснете бутона ▲ или ▼. за да изберете "Автоматично
- 2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Да", после
 - Активира се функцията автоматично изключване.
 - Ако изберете "Не". функцията автоматично изключване се отменя.





- Ако зададете "Автоматично изключване" на "Не", свързаните външни устройства също се изключват,
- когато се изключи телевизорът. Обаче, ако устройството записва, не може да се изключва.

Сканиране и превключване между Anynet+ устройства

- Натиснете бутона TOOLS.
 След това натиснете бутона ENTER ; за да изберете "Anynet+(HDMI-CEC)".
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Избор у-во", после натиснете бутона ENTERC[®].
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете определено устройство и натиснете бутона ENTER. Превключва се на съответното устройство.
- Ако не можете да намерите устройството, което искате, натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка", и натиснете бутона ENTER.
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Търсене свързани устройства", след това натиснете бутона ENTER гни

Показва се съобщението "Конфигуриране на Anynet+ връзка" Когато тъ рсенето на устройства завърши, свързаните устройства се показват в менюто Anynet+.





- Превключването на избраното уствойство може да отнеме до 2 минути. Не можете да отмените операцията по време на превключване.
- Времето, необходимо за сканиране на устройствата се определя от броя на свързаните устройства.
- Когато сканирането приключи, броят на намерени устройства не се показва.
- Въпреки че телевизорът автоматично сканира за устройства, когато се включи с бутона POWER, устройства, свързани когато телевизорът е включен или при специфични обстоятелства, не се показват в списъка с устройства. Затова изберете менюто "Търсене свързани устройства", за да търсите устройства.
- Ако сте избрали режим на външен вход с натискане на бутона SOURCE, не можете да използвате функцията Anynet+. Уверете се, че сте превключили на Anynet+ устройство, използвайки бутона TOOLS.

Anvnet+ меню

Менюто Anynet+ се променя в зависимост от типа и състоянието на Anynet+ устройствата, свързани към телевизора.

Anynet+ меню	Описание
Преглед TV	Превключва от режим Anynet+ на режим на телевизионно излъчване.
Избор у-во	Телевизорът се свързва към съответното устройство.
Запис	Стартира запис. (Това меню функционира само за устройства, поддържащи запис.)
Меню в устройството	Показва менюто на свързаното устройство. Пример: Когато е свързан DVD рекордер, показва се менюто на името на DVD рекордера.
Операция с у-во	Показва менюто за управление на възпроизвеждането от свързаното устройство. Пример: Когато е свързан DVD рекордер, показва се менюто за управлението на DVD рекордера.
Приемник	Звукът се извежда през приемника.
Настройка	Можете да настроите средата за използване на Anynet+.

Бутони на дистанционното управление на телевизора, налични в режим Anynet+.

Тип устройство	Състояние на работа	Налични бутони
Anynet+ verneŭerpo	След като превключите на устройството, когато менюто на съответното устройство се покаже на екрана.	Цифрови бутони ▲/▼/◀/▶/ЕNTER⊡ бутон Цветни бутони Бутон EXIT
Anynet+ устройство	След като превключите устройството, докато изпълнявате файл	(Търсене назад) (Търсене напред) (Стоп)/ (Изпълнение)/ (Изпълнение/Пауза)
Устройство с След като превключите устройството, когато гледате телевизионна програма		бутон Р ^ / ∨
Аудио устройство	Когато е активиран приемникът	бутон — + / – бутон MUTE

- → Функцията Anynet+ работи само когато дистанционното управление е зададено на TV.
- ➤ Бутонът функционира само при състояние на запис.
- ➤ Не можете да контролирате устройствата Anynet+ с бутоните на телевизора. Можете да контролирате устройствата Anynet+ само с дистанционното управление на телевизора.
- Дистанционното управление на телевизора може да не работи при определени условия. В този случай изберете отново устройството Anynet+.
- ➤ Ф∨нкциите Anvnet+ не работят за продукти от други производители.
- ➤ В режим Anynet+ цифровите бутони може да не работят правилно.
- Операциите , могат да са различни в зависимост от устройството.

Записване

Можете да направите запис на телевизионна програма с рекордер.

Натиснете бутона .

Записът започва. (Само когато е свързано Anvnet+ устройството.)

- Текущата телевизионна програма е записана в състояние на гледане на телевизор. Ако гледате видео от друго устройство. записва се видеото от устройството.
- Можете да запишете източниците на пряко изпълнение с избор на "Запис", след като натиснете бутона TOOLS.
- Преди да записвате, проверете дали гнездото да антената на записващото устройство е правилно свързано. ЗА свързването на антената към записващото устройство, вж. ръководството за потребителя.

Слушане през приемниа

Можете да слушате звук през приемника вместо през високоговорителя на телевизора.


- Натиснете бутона TOOLS. След това натиснете бутона ENTER

 , за да изберете "Anynet+(HDMI-CEC)".
 Натиснете бутона

 м или

 , за да изберете "Приемник", после натиснете бутона ENTER

 .
- Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Вкл", след това натиснете бутона ENTERŒ.
 Сега можете да слушате звук през приемника.
- 3. Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Когато приемникът е зададен на Вкл, можете да слушате телевизора през двуканалния приемник.
- Ако приемникът е единствено за система за домашно кино (поддържа само аудио), може да не се появи в списъка с устройства.
- Само когато сте свързали правилно оптичното гнездо на телевизора с приемника, приемникът работи правилно.
- Слушането през приемника може да не работи правилно, ако има съдържание с проблем в авторското право.
- Ако има прекъсване на тока в телевизора, когато "Приемник" е зададено на "Вкл" (при изключване на кабела или авария в електрическата система), "Високоговорител на телевизора" може да е зададено на "Изкл", когато отново включите телевизора. (вж. стр. 24)



Проверки преди искане на сервиз

Проблем	Решение			
Anynet + не работи.	 ■ Проверете дали устройството е Anynet+. Системата Anynet+ поддържа само Anynet+ устройства. ■ Свържете само един приемник. ■ Проверете дали захранвашият кабел на устройството Anynet+е свързан правилно. ■ Проверете връзките на Video/Audio/HDMI 1.3 кабела на Anynet+ устройството. ■ Проверете дали Anynet+ (HDMI-CEC) е зададено на Вкл. в менюто за настройка на Anynet+. ■ Проверете дали дистанционното управление на телевизора е в режим TV. ■ Проверете дали дистанционното управление е ексклузивно за Anynet+. ■ Anynet+ не работи при определени условия. (Търсене на канали, Работа с WISELINK, Plug & Play и т.н.) ■ Когато включвате или изваждате HDMI 1.3 кабела, потърсете отново за устройства или рестартирайте телевизора. ■ Проверете дали функцията Anynet+ на устройството Anynet+ е включена. 			
Искам да стартирам Anynet+.	 ■ Проверете дали Anynet+ устройството е правилно свързано към телевизора и сдали Anynet+ (HDMI-CEC) е зададено на Вкл. в менюто на настройка на Anynet+. ■ Натиснете бутона TV/DTV на дистанционното управление, за да превключите на TV. След това натиснете бутона TOOLS, за да покажете менюто Anynet+, и изберете желаното меню. 			
Искам да изляза от Anynet+.	 Изберете Преглед TV в менюто Anynet+. Натиснете бутона SOURCE на дистанционното управление, за да изберете устройство, различно от устройствата Anynet+. Натиснете Р ∧ / ∨ , CH LIST, PRE-CH, и т.н., за да смените на режим TV. (Отбележете, че бутонът канал работи само когато Anynet+ устройството с вграден тунер не е свързано.) 			
На екрана се появява съобщениято Свързване към Anynet+ устройството.	 Не можете да използвате дистанционното управление, докато конфигурирате Anynet+ или превключвате режима на гледане. Използвайте дистанционното управление, когато настройката на Anynet+ setting или превключването на режима на гледане са завършили. 			
Anynet + устройството не възпроизвежда.	Не можете да използвате функцията възпроизвеждане, когато протича Plug & Play.			
Свързаното устройство не се показва.	 ■ Проверете дали устройството поддържа Апупеt+ функции. ■ Проверете дали HDMI 1.3 кабелът е свързан правилно. ■ Проверете дали Anynet+ (HDMI-CEC) е зададено на Вкл в менюто за настройка на Anynet+. ■ Повторно търсене на Anynet+ устройства ■ Не можете да свържете устройство Anynet+ само с HDMI 1.3 кабел. Някои HDMI кабели не поддържат Anynet+ функции. ■ Ако бъде приключено от необичайна ситуация, като например изваждане на HDMI 1.3 кабела или захранващия кабел, или пък авария в електрическата система, извършете отново сканиране на устройството. 			
Телевизионната програма не може да се запише.	Проверете дали гнездото да антената на записващото устройство е правилно свързано.			
Звукът на телевизора се извежда през приемника.	Свържете оптичния кабел между телевизора и приемника.			

Функция телетекст

Повечето телевизионни станции предоставят услуги с писмена информация чрез телетекст. Индексната страница на услугата телетекст ви дава информация как да използвате тази услуга. Освен това, можете да избирате различни опции, в зависимост от изискванията си, като използвате бутоните на дистанционното управление.

- За да се покаже правилно информацията от телетекста, сигналът на приемане на канала трябва да е стабилен. В противен случай, информацията може да липсва или някои страници да не се показват.
- (Маход)

Изхол от показването на тепетекст

2 (индекс)

Използва се за показване на страницата на индекса (съдържанието) във всеки момент, докато се показва телетекст.

- (запаметяване)
 Използва се за запаметяване на страници от тепетекст
- (размер)
 Натиснете, за да покажете букви с двоен размер в горната част на екрана. За долната част на екрана го натиснете отново. За да се покаже нормален екран. го натиснете отново.
- ⑤ (покажи) Използва се за показване на скрит текст (например отговори на тестове). За да се покаже нормален екран, го натиснете отново.
- (режим)


Натиснете, за да изберете режима на телетекст (LIST/FLOF). Ако го натиснете в режим LIST, той преминава в режим запаметяване на списък. В режим запаметяване на списък може да запаметявате страницата от телетекст, в списък, като използвате бутона [ᢒ] (запаметяване).

- - Използва се за показване на подстраницата, ако има такава.
- (страница надолу)
 Използва се за показване на предишната страница от телетекст.
- (б) (задържане) Използва се за задържане на показването на дадена страница, ако избраната страница е свързана с няколко вторични страници, които следват автоматично. За да възобновите, натиснете го отново.
- (отказ) Използва се за показване на предаването при търсене на страница.
- В Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)

Ако излъчващата компания използва системата FASTEXT, различните теми в страницата с телетекста са с различни цветове и могат да се изберат, като се натиснат бутоните със съответния цвят. Натиснете ги според необходимостта. Страницата се показва

с допълнителна цветово кодирана информация, която може да се избира по същия начин. За да покажете предишната или следвашата страница, натиснете съответния цветен бутон.

Можете да сменяте страниците на телетекста с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.



3

6


0

Страниците на телетекста са организирани в шест категории:

1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Част	Съдържание
Α	Номер на избраната страница.
В	Название на канала на излъчване.
С	Номер на текущата страница или състояние на търсенето.
D	Дата и час.
Е	Текст.
F	Информация за състоянието.
	FASTEXT информация.




- Информацията в телетекста често е разделена на няколко страници, които се показват една след друга и могат да се видят като:
 - ◆ Въведете номера на страницата
 - ◆ Изберете заглавие от списък
 - ◆ Изберете оцветено заглавие (система FASTEXT)
- ➤ Натиснете отново бутона TV/DTV за изход от телетекст.



Автоматично монтиране на стена (продава се отделно)

След като бъде поставено автоматичното монтиране на стена, позицията на вашия телевизор може да се настройва много лесно.



Влизане в менюто

- 1. Натиснете бутона ▲, ▼, ◀ или ▶ на дистанционното управление.
 - Показва се екранът на автоматичното монтиране на
 - Ако екранът на автоматичното монтиране на стена не се покаже, когато щракнете върху бутон за посока, докато гледате телевизия, използвайте менюто, за да покажете този екран.
 - Натиснете бутона **MENU**, за да се покаже менюто. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Настройка", след което натиснете бутона **ENTER** .
 - Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете "Стенна конзола", след което натиснете бутона **ENTER** ↔

Запаметяване на позицията


- - Ако натиснете бутон със стрелка, докато на екрана на телевизора няма показано меню, се появява екранът Автонастройка.
 - > Натиснете бутона INFO, за да нулирате. Натиснете бутона

 √ или

 , за да изберете "Да", след което натиснете бутона ENTER

 . Позицията се връща до първоначалната настройка.
- 3. Натиснете синия бутон.
 - Натиснете бутоните ▲ и ▼, за да съхраните режим от "Позиция1", "Позиция2" или "Позиция3", за да съхраните текущата позиция.
 - За да не съхранявате текущата позиция, натиснете бутона RETURN.
 - Когато избирате режим за съхраняване, не можете да използвате цветните бутони.
- **4.** Натиснете бутона **ENTER** ⊕. за да съхраните.
 - Когато е избрана "Позиция1", се показва съобщението "Текущата позиция е записана като Позиция1.".
- **5.** Натиснете бутона **ENTER** ...
 - Съхранената позиция се появява отляво на дисплея.










Придвижване до запаметената позиция

- 1. Изпълнете стълка 1 от "Влизане в менюто"
- Натиснете цветен бутон (Червено, Зелено, Жълто), за да придвижите автоматичното монтиране на стена до запаметената позиция.
 - Можете да премествате автоматичното монтиране на стена до една от трите предварително зададени позиции, като натиснете червения (Позиция1), зеления (Позиция2) или жълтия (Позиция3) бутон.
- Ако настроите позицията, след като сте се преместили до предварително зададена позиция, екранът за позициониране ще изчезне.
- За инсталиране вижте ръководството за инсталиране, предоставено заедно със стенната конзопа
- За инсталиране на продукта и инсталирането на стенната конзола се консултирайте със специализираната фирма за инсталация.
- Това ръководство за инсталиране трябва да се използва при поставяне на стенната конзола на стена. Когато монтирате на други строителни материали, свържете се с най-близкия дилър.
- ➤ Автоматичното монтиране на стената не работи, когато работят Anvnet+ и WISELINK.
- ➤ Моделите 37, 40 и 46 инча не са съвместими със старата електрическа конзола за стена (WMN5090A*)..

Използване на заключалката Kensington против кражба (в зависимост от модела)

Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо закрепване на системата, когато тя се използва на публично място. Уредът и начинът на заключване може да са различни от илюстрацията, в зависимост от производителя. За правилно използване следвайте инструкциите за притежателя, приложени към заключалката. Заключващото устройство се закупува отделно.

- Поставете заключващото устройство в в слота за Kensington на LCD телевизора (Фигура 1), и го завъртете в заключващата посока (Фигура 2).
- 2. Свържете Kensington заключващия кабел.
- Фиксирайте ключалката Kensington на бюро или тежък стационарен обект.
- Мястото на заключалката Kensington може да е различно, в зависимост от модела.



Отстраняване на неизправности: Преди да се обърнете към сервизен персонал

Няма звук или картина.	 Уверете се, че мрежовият кабел е включен в контакт на електрозахранването. Проверете дали сте натиснали бутона ф на вашия телевизор. Проверете настройките на контраста и яркостта на картината. Проверете силата на звука.
Нормална картина, но няма звук.	 Проверете силата на звука. Проверете дали не е натиснат бутонът МИТЕ № на дистанционното управление. Проверете дали "Вътр. загл." е изключено.
Екранът е тъмен, а индикаторната лампичка на захранването мига постоянно.	 На компютъра проверете; Захранването, кабела на сигнала. Телевизорът използва своята система за управление на захранването. Преместете мишката на компютъра или натиснете клавиш на клавиатурата.
Няма картина или има черно-бяла картина.	 Регулирайте цветовите настройки. Уверете се, че избраната система на излъчване е правилна.
Смущения в звука и картината.	 Опитайте се да установите електроуреда, който въздейства върху телевизора, и го преместете по-далеч. Включете телевизора в друг контакт на мрежата.
Замъглена картина или снеговалеж, изкривен звук.	• Проверете посоката, разположението и свързването на вашата антена. Това смущение често се дължи на използването на стайна антена.
Неизправности в дистанционното управление.	 Сменете батериите на дистанционното управление. Почистете горния край на дистанционното управление (прозорчето за излъчване). Проверете контактите на батериите.
Съобщение 'Проверете сигнала на кабела.' се показва.	 Уверете се, че сигналният кабел е плътно свързан към компютъра или източниците на видео. Уверете се, че компютърът или източниците на видео са включени.
В режим РС се появява съобщение 'Неподдържан режим'.	 Проверете максималната разделителна способност и честотата на видеоадаптера. Сравнете тези стойности с данните в таблицата с честотите в "Режими на дисплей".
Увредената картина се показва се в ъгъла на екрана.	Ако "Само сканиране" е избрано в някои външни устройства, увредената картина може да се появи в ъгъла на екрана. Този симптом се причинява от външни устройства, не от телевизора.
Появява се съобщението 'Нулира всички настройки до стойностите по подразбиране'.	Това се появява, когато натиснете и задържите бутона EXIT . Настройките на продукта ще се върнат към фабричните настройки по подразбиране.
Може да видите малки частици, ако се погледнете отблизо гнездото, което заобикаля екрана на телевизора.	Това е част от дизайна на продукта и не е дефект.

TFT LCD използва панел, състоящ се от субпиксели (6 220 800), за чието производство е необходима сложна технология. Въпреки това на екрана може да има няколко светли или тъмни пиксели на екрана. Тези пиксели няма да повлияят на качеството на работа на продукта.

Технически спецификации и опазване на околната среда

Име на модел	LE32A656	LE37A656	LE40A656		
Размер на екрана (диагонал)	32 инча	37 инча	40 инча		
Разделителна способност на компютъра	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Звук Изход	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2		
Размери (Ш х Д х В) Корпус Със стойка	806 x 81 x 528 mm 806 x 252 x 584 mm	923 x 84 x 597 mm 923 x 300 x 658 mm	998 x 83 x 638 mm 998 x 300 x 698 mm		
Тегло със стойка	14 kg	18 kg	20 kg		
Съображения за околната среда Работна температура Работна влажност Температура на съхраняване Влажност на съхраняване	10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F) 10 % до 80 %, без кондензация -20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F) 5 % до 95 %, без кондензация				
Въртене на стойката	-20° ~ 20°				

Име на модел	LE46A656	LE52A656			
Размер на екрана (диагонал)	46 инча	52 инча			
Разделителна способност на компютъра	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Звук Изход	10 W X 2	10 W X 2			
Размери (Ш x Д x B) Корпус Със стойка	1131 x 95 x 714 mm 1131 x 280 x 775 mm	1276 x 105 x 806 mm 1276 x 326 x 866 mm			
Тегло със стойка	27 kg	35 kg			
Съображения за околната среда Работна температура	10 °C до 40 °C (50	, ,			
Работна влажност Температура на съхраняване Влажност на съхраняване	10 % до 80 %, без кондензация -20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F) 5 % до 95 %, без кондензация				
Въртене на стойката	-20° ~ 20°				

> Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

> Това устройство е цифрова апаратура Клас В.

> За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.

Тази страница нарочно е оставена празна.

Kontaktirajte SAMSUNG ŠIROM SVIJETA

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung. (Više informacija potražite na stražnjim koricama.)

Mjere opreza pri prikazivanju fotografije

Fotografija može uzrokovati trajna oštećenja na TV zaslonu.

- Ne prikazujte fotografiju na LCD zaslonu dulje od 2 sata jer to može uzrokovati zadržavanje slike na zaslonu.
 Ovo zadržavanje slike je poznato i kao "efekt izgaranja zaslona".
 Kako biste izbjegli zadržavanje slike, smanjite stupanj svjetline i kontrasta zaslona tijekom prikazivanja fotografije.
- Gledanje LCD televizora u formatu 4:3 u dužem vremenskom periodu može dovesti do prikazivanja tragova obruba na lijevoj i desnoj strani te središtu zaslona uzrokovanog razlikom emitiranja svjetla na zaslonu. Reprodukcija DVD-a ili igranje s igraćom konzolom može uzrokovati sličan efekt na zaslonu. Pogreške uzrokovane gore navedenim efektom nisu pokrivene iamstvom.
- Prikazivanje fotografija iz video igrića i računala u duljem vremenskom periodu od predvi?enog može dovesti do parcijalnih zaostalih slika.
 Kako bi to spriječili, smanjite 'svjetlinu' i 'kontrast' kod prikazivanja fotografija.

Sadržaj

PODEŠAVANJE VREMENA

SPAJANJE I PRIPREMA TELEVIZORA	OPIS FUNKCIJE
 ◆ Popis dijelova	♦ Odabir jezika 26 ♦ Melodija / Zabava / Ušteda energije 27 ♦ Odabir izvora 28 ♦ Uređivanje naziva ulaznih izvora 29
 ◆ Pregled daljinskog upravljača	UPOTREBA FUNKCIJE DTV
 ◆ Uključivanje i isključivanje	 ◆ Pregled sustava izbornika DTV
PODEŠAVANJE KANALA	◆ Pregled informacija EPG
 Automatsko pohranjivanje kanala Ručno pohranjivanje kanala 13 Dodavanje / Zaključavanje kanala Sortiranje pohranjenih kanala Dodjeljivanje naziva kanalima Fino ugađanje prijema kanala LNA (Pojačalo niskih šumova) 	(Electronic Programme Guide)
PODEŠAVANJE SLIKE	◆ Odabir digitalnog teksta (samo UK)
 ◆ Promjena standarda slike	 Odabir vremenske zone (samo Španjolska) 41 ◆ Prikaz informacija o proizvodu
PODEŠAVANJE ZVUKA	◆ Odabir željenog jezika (Audio jezik,
 ◆ Značajke zvuka ◆ Odabir načina reprodukcije zvuka ◆ Priključivanje slušalica (prodaje se odvojeno) 24 	Jezik titlova ili Jezik teleteksta)

KORIŠTENJE OPCIJE TELETEKST
 ◆ Podešavanje računalnog softvera (za Windows XP)
WISELINK
 ◆ Korištenje WISELINK funkcije
O ANYNET+
◆ Što je Anynet+? 55 ◆ Priključenje Anynet+ uređaja 55 ◆ Postavljanje Anynet+ 56 ◆ Skeniranje i prebacivanje između Anynet+ uređaja 57 ◆ Snimanje 59 ◆ Slušanje preko prijemnika 59 ◆ Nadzorne točke prije korištenja usluge 60

PREPORUKE ZA KORIŠTENJE	
◆ Funkcija teleteksta	61
◆ Podešavanje montiranja na zid (prodaje se odvo	
jeno)	63
◆ Upotreba brave protiv krađe Kensington Lock	
(ovisno o modelu)	64
◆ Rješavanje problema: Prije kontaktiranja servisa.	65
◆ Tehničke specifikacije i uvjeti okoliša	66

Oznake

Pritisnite

Napomena



Gumb na jedan dodir


Popis dijelova

Provjerite jesu li sljedeći predmeti isporučeni s vašim LCD TV prijemnikom. Ukoliko neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.




- Jamstvo / Sigurnosne upute / Registracijske kartice (Nije dostupno na svim lokacijama)
- Ovisno o modelu, postolie i vijak za postolie možda se ne isporučuju.

Montaža stalka



- 1. Povezivanie LCD televizora i postolia.
 - TV bi trebala nositi dvojica ili više liudi.
 - Prilikom sastavljanja svakako provjerite jeste li točno utvrdili koja je prednja, a koja stražnja strana postolja.
- 2. Pričvrstite dva vijka na položaju 1. a zatim pričvrstite dva vijka na položaju 2.
 - Uspravite uređaj i do kraja pritegnite vijke Ako pričvrstite vijke do kraja dok je LCD TV polegnut, možda će biti nagnut na jednu stranu.
 - Postolie se postavlia na modele čija je veličina zaslona 37 inča ili veća.

Montiranje kompleta za postavljanje na zid



Zidni držači (prodaju se zasebno) omogućavaju vam postavljanje televizora na zid.


Detaljne informacije o postavljanju zidnih držača potražite u uputama koje ste dobili u kompletu sa zidnim držačima. Prilikom postavljanja zidnih držača obratite se stručnjaku. Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira televizor.



Komplet za zidnu montaži nemojte montirati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

Uklonite postolje i pokrijte otvor na dnu poklopcem te pričvrstite pomoću dva vijka.

Pregled upravljačke ploče



1 SOURCE **□**

Kreće se kroz sve dostupne ulazne izvore (TV, Vanj.1, Vanj.2, AV, S-Video, Komponenta, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). Na zaslonskom izborniku koristite ovaj gumb kao što koristite gumb **ENTER** ⊡ na daljinskom upravljaču.

MENU

Pritisnite za prikaz izbornika sa značajkama vašeg TV uređaja.

6 - **4** +

Pritisnite za smanjenje ili povećanje jakosti zvuka. Na zaslonskom izborniku koristite gumbe — — → + kao što koristite gumbe ◀ i ▶ na daljinskom upravljaču.

Pritisnite za promjenu kanala.
Na zaslonskom izborniku koristite gumbe
∨ CP. ⊕ ^ kao što koristite gumbe ▼ i ▲ na
daljinskom upravljaču.
(Za uključivanje televizora bez daljinskog
upravljača možete pritisnuti gumbe kanala.)

Indikator napajanja


Treperi i isključuje se kad je napajanje uključeno, a zasvijetli u stanju pripravnosti.

(Napajanje)

Pritisnite za uključivanje i isključivanje televizora.

- Senzor daljinskog upravljanja Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na televizoru.
- Zvučnici

Pregled ploče povezivanja



- > Prilikom svakog priključivanja vanjskog uređaja na televizor provjerite je li jedinica isključena.
- Kod spajanja vanjskog uređaja, uskladite boju priključka s bojom kabela.

PC IN [PC]/[AUDIO]

- Priključivanje video i audio izlaza na računalu.

COMPONENT IN

- Komponentne videokabele (dodatno) spojite s komponentnim konektorima ("P_R", "P_B", "Y") na stražnjem dijelu uređaja, a ostale krajeve s odgovarajućim konektorima komponentnog videoizlaza na DTV-u ili DVD-u.
- Ako želite spojiti Set-Top Box i DTV (ili DVD), Set-Top Box spojite na DTV (ili DVD), a DTV (ili DVD) na komponentne konektore ("P_R", "P_B", "Y") uređaja.
- Konektori P_R, P_B i Y na komponentnim uređajima (DTV ili DVD) ponekad su označeni kao Y, B-Y i R-Y ili Y, Cb i Cr.
- RCA audiokabele (dodatno) spojite na "R AUDIO L" na stražnjem dijelu uređaja, a ostale s
 odgovarajućim konektorima audioizlaza na DTV-u ili DVD-u.

3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4

- Podržava veze između HDMI kompatibilnih AV uređaja (kao što su: set-top box, DVD uređaji).
- Za međusobnu povezanost HDMI uređaja nije potrebna posebna veza za prijenos zvuka.
- Prilikom povezivania pomoću kabela HDMI/DVI signala morate koristiti HDMI IN 2 priključak.

➤ Što ie HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" omogućuje prijenos digitalnih videopodataka visoke rezolucije i više kanala digitalnih zvučnih podataka.
- HDMI/DVI terminal podržava DVI vezu s dodatnim uređajem uz korištenje odgovarajućeg kabela (ne isporučuje se). Razlika između HDMI-a i DVI-a je u tome što je HDMI uređaj manji po veličini, već ima instaliranu značajku HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) i podržava više kanala digitalnih zvučnih podataka.
- Televizor možda neće reproducirati zvuk, a slike će biti prikazane u nepravilnim bojama ako su s televizorom povezani DVD playeri / kabelski prijemnici / satelitski prijemnici koji podržavaju HDMI verzije ranije od verzije 1.3. Ako nakon spajanja starijeg HDMI kabela nema zvuka, HDMI kabel spojite na ulazni HDMI IN 2 priključak, a video kablove na ulazne DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] priključke sa stražnje strane televizora. Dogodi li se to, obratite se tvrtki koja je isporučila DVD player / kabelski uređaj / satelitski prijemnik radi provjere HDMI verzije, a zatim zatražite nadogradnju programskih datoteka. HDMI kabeli koji nisu verzije 1.3 mogu uzrokovati neugodno titranie ili nepostojanje slike na zaslonu.

DVI IN [HDMI2] [R-AUDIO-L]

- DVI audio izlazi za vaniske uređaje.
- > Podržani načini rada za HDMI/DVI i Komponenta

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	Х	X	X	0	0	0	0
HDMI/DVI 60Hz	X	0	X	X	0	0	0
Komponenta	0	0	0	0	0	0	0

ANT IN

Za ispravno gledanje kanala potrebno je pravilno podesiti prijemni signal iz jednog od sljedećih izvora:


- Vaniska antena / Kabelska TV-mreža / Satelitska mreža

6 SERVICE

- Priključak samo za USLUGU.
- Priključite na utičnicu dodatnog seta za postavljanje na zid. To će omogućiti podešavanje kuta televizora pomoću uređaja za dalijnsko upravljanje.


(1) Utor za COMMON INTERFACE

- Ako kod nekih kanala nije spojena kartica "CI CARD", na zaslonu se prikazuje poruka "Kodiran signal".
- Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku CI kartice, oznaku Host ID i ostale podatke prikazat će se kroz 2 - 3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
- Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazuje se poruka "Ažuriranje završeno" koja označava da je ažuriranje popisa kanala završeno.
- Karticu CI potrebno je nabaviti od lokalnog davatelja kabelskih usluga.
 - Karticu CI pažljivo izvadite rukom i pritom pazite da vam ne ispadne na pod jer je na taj način možete oštetiti.
- Umetnite CI-karticu u smieru koji je označen na njoj.



WISELINK

 Spojite USB uređaj za masovnu pohranu za pregled datoteka s fotografijom (JPEG) i reprodukciju audio datoteka (MP3)



S-VIDEO III VIDEO / R-AUDIO-I

- Spojite RCA ili S-VIDEO kabel na odgovarajući vanjski A/V uređaj kao što je videorekorder, DVD uređaj ili kamkorder.
- RCA audio kabele spojite na "R-AUDIO-L" na televizoru, a suprotne krajeve s odgovarajućim izlaznim audio konektorima na AV uređaju.

Utičnica za slušalice

- Slušalice se mogu spojiti na izlaz za slušalice na televizoru. Dok su slušalice spojene, zvuk iz ugrađenih zvučnika bit će onemogućen.

10 AUDIO OUT IR-AUDIO-L1

RCA audiokabele spojite s AUDIO OUT [R-AUDIO-L] na stražnjem dijelu uređaja, a ostale s
odgovarajućim konektorima audioulaza na pojačalu ili DVD kućnom kinu.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Audioizlaz za spajanie digitalnih audiokomponenti.
- Kad su HDMI IN priključci spojeni, priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na TV prijemniku emitira samo 2-kanalni zvuk. Ako želite slušati 5,1-kanalni zvuk, priključite optički priključak s DVD playera ili kableskog/satelitskog prijemnika izravno na pojačalo ili kućno kino, a ne na TV.

P EXT 1. EXT 2

		Ulaz		Izlaz
Priključak	Video	Audio (L/D)	RGB	Video + Audio (L/D)
Vanj. 1	0	0	0	Dostupni su samo TV ili DTV izlazi.
Vanj. 2	0	0		Izlazi koje možete odabrati.

 Ulazi ili izlazi za vanjske uređaje, poput videorekordera, DVD uređaja, uređaja za videoigre ili playera videodiskova.

(B) Kensington Lock (ovisno o modelu)

- Kensington Lock (dodatno) uređaj je koji se koristi za fizičko učvršćivanje sustava kod korištenja u
 javnim prostorima.
- Ako želite koristiti uređaj za zaključavanje, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili televizor.
- Lokacija za Kensington Lock može se razlikovati ovisno o modelu.


Pregled daljinskog upravljača

- Gumb stanja pripravnosti televizora.
- 2 Izravno odabire naèine TV i DTV
- Numerički gumbi za izravan pristup kanalima.
- Biranje kanala s jednom ili dvije znamenke
- + : Povećanje jačine zvuka.
 - : Smanjenje jačine zvuka.
- Odabir dostupnog izvora.
- Prikaz elektroničkog vodiča kroz programe (EPG).
- 8 Koristi se za brz odabir često korištenih funkcija.
- Koristi se za pregledavanje informacija o trenutnom kanalu.
- Gumbi u boji: Koristite ih na popisu kanala, za funkciju WISELINK itd.
- Pritisnite za odabir dodatnih načina prikaza i reprodukcije zvuka za sport, filmove i igre.
- Ove gumbe koristite za DMA, WISELINK i Anynet+.(•): Ovaj daljinski upravljač može se koristiti za upravljanje snimanjem na snimačima tvrtke Samsung s funkcijom Anynet+)
- Pritisnite za dodavanje pozadinskog osvjetljenja gumbima na daljinskom u pravljaču. Ova funkcija olakšava korištenje daljinskog upravljača noću ili u mraku. (Korištenjem daljinskog upravljača s gumbom 😲 ON/OFF postavljenim na On (Uklj.) skraćuje se vrijeme trajanja baterije.)
- Odabir dostupnog izvora.
- Privremeno isključivanje zvuka.
- - P ∨ : Prethodni kanal.
- Prikazuje glavni izbornik na zaslonu.

- Ova funkcija omogućuje pregled i reprodukciju datoteka s fotografijama i glazbenih datoteka s vanjskog uređaja.
- Povratak na prethodni izbornik
- Upravljanje pokazivačem u izborniku.
- Izlazak iz izbornika na zaslonu
- Koristi se za povezivanje SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) uređaja putem HDMI sučelja i prelazak u DMA način rada. (DMA gumb nije obavezan.) Dodatne informacije o radu uređaja, potražite u korisničkom priručniku za DMA.Gumb je dostupan kada je funkcija "Anynet+ (HDMI-CEC)" postavljena na "Uklj." (vidi stranicu 56).
- Odabir veličine slike.
- Prikazivanie digitalnih titlova.
- Na zaslonu se prikazuje "Popis kanala".

Funkcije teleteksta

- Napuštanje zaslona teleteksta.
- Odabir načina rada teleteksta. (LIST/FLOF)
- Spremanje teleteksta.
- Odabir veličine teleteksta.
- 9 Prikaz teleteksta.
- Odabir Fastext teme.
- Možete odabrati Teletekst, Dvostruko ili Kombinacija .
- Podstranica teleteksta.
- P A : Sljedeća stranica teleteksta.
 - P ∨ : Prethodna stranica teleteksta
- Indeks teleteksta
- Zadržavanje teleteksta.
- Napuštanje teleteksta.



Na učinak daljinskog upravljača može utjecati jarka svjetlost.

Umetanje baterija u daljinski upravljač


- Podignite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača prema prikazu na slici
- 2. Umetnite dvije baterije veličine AAA.
 - Pazite da se oznake "+" i "-" na krajevima baterija poklapaju s crtežom unutar odielika.
- 3. Vratite poklopac.
 - Ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom duljeg razdoblja, izvadite baterije i spremite ih na hladno i suho mjesto
 - Korištenjem daljinskog upravljača s gumbom ON/OFF postavljenim na On (Ukli.) skraćuje se vrijeme trajanja baterije.



- 1. Je li prekidač napajanja televizora uključen?
- 2. Jesu li pravilno usmjereni plus i minus polovi baterija?
- 3. Jesu li baterije ispražnjene?
- 4. Je li došlo do nestanka struje i je li kabel napajanja isključen?
- 5. Nalazi li se u neposrednoi blizini fluorescentna ili neonska svietilika?







Uključivanje i isključivanje

Glavni vodič napajanja priključen je na stražnjoj strani televizora.

- 1. Glavni vodič napajanja priključite na odgovarajuću utičnicu.
 - Indikator stania pripravnosti na TV-u će zasvijetliti.
- 2. Pritisnite gumb & na TV-u.
 - Za uključivanje televizora također možete pritisnuti gumbe POWER vili TV/DTV na daljinskom upravljaču
 - Posljednji program koji ste gledali prije isključivanja televizora bit će automatski odabran.
- Pritisnite numerički gumb (0~9) ili gumb za prethodni/sljedeći kanal (∧ / ∨) na daljinskom upravljaču ili gumb ∨ C/P. ◊ ∧ na TV-u.
 - Nakon što prvi put uključite televizor, bit će vam ponuđen odabir jezika na kojemu će izbornici biti prikazivani.
- 4. Za isključivanje televizora ponovo pritisnite gumb POWER.

Prebacivanje televizora u stanje pripravnosti

Televizor je moguće prebaciti u stanje pripravnosti kako biste smanjili potrošnju energije. Stanje pripravnosti korisno je kad želite privremeno prekinuti gledanje programa, npr. dok jedete.

- 1. Na dalijnskom upravljaču pritisnite gumb POWERO.
 - Zaslon je isključen, a na TV-u će zasvijetliti crveni indikator stanja pripravnosti.
- Za ponovno uključivanje uređaja ponovno pritisnite gumb POWER⊕, gumbe s brojevima (0 ~ 9), gumb
 TV/DTV ili gumb kanal gore/dolje (∧ / ∨).
 - Televizor ne ostavljajte predugo u stanju pripravnosti, npr. ako odlazite na odmor. Preporučuje se i isključivanje televizora iz strujne i antenske utičnice.

Pregled izbornika

- 1. Dok je TV uključen, pritisnite gumb MENU.
 - Na zaslonu se prikazuje glavni izbornik. S lijeve strane izbornika nalaze se ikone: Slika, Zvuk, Kanal, Postavljanje, Unos, Digitalni izbornik
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir jedne od ikona.
 Zatim pritisnite gumb ENTER ⊕ za pristup podizborniku ikone.
- 3. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
 - Izbornici na zaslonu prestaju se prikazivati nakon jedne minute



Korištenje gumba TOOLS

Gumb TOOLS možete koristiti za brz i lak odabir često korištenih funkcija. Izbornik "Alati" mijenja se ovisno o tome koji način vanjskog unosa koristite.

- Pritisnite gumb TOOLS.

 Prikazat će se izbornik "Alati"
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir izbornika.
- Pritisnite gumbe ▲/▼/◄/Þ/ENTER ຜ za prikaz, promjenu ili korištenje odabranih stavki. Detaljniji opis svake funkcije potražite na odgovarajućoj stranici.
 - ♦ Anynet+ (HDMI-CEC), vidi stranicu 56
 - ♦ Način prikaza slike, vidi stranicu 17
 - ♦ Opcije zvuka, vidi stranicu 23
 - ♦ Samoisklj., vidi stranicu 25
 - ♦ SRS TS XT. vidi stranicu 23
 - ♦ Ušteda energiie, vidi stranicu 28
 - ♦ Dvostruki II, vidi stranicu 24
 - ♦ PIP. vidi stranicu 22
 - ♦ Autopodešav.. vidi stranicu 47



Plug & Play

Kad prvi put uključite televizor, redom se automatski prikazuju neke osnovne postavke. Dostupne su sljedeće postavke:

Sve funkcije vezane za digitalnu televiziju (DVB) radit će samo u zemljama ili na područjima na kojima se prenose DVB-T (MPEG2) digitalni zemaljski signali. Provjerite kod lokalnog zastupnika možete li primate DVB-T signale. Iako ovaj televizor slijedi specifikacije DVB-T signala, zadržavanje kompatibilnosti sa budućim DVB-T digitalnim zemaljskim signalima nije zajamčena. Nekolicina funkcija nije dostupna u nekim zemljama.



- Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb POWER .
 Ako odaberete opciju "OK", prikazat će se poruka "Start Plug & Play".
- Za odabir jezika koji želite koristiti pritisnite gumb ▲ ili ▼.
 Pritisnite gumb ENTER ⊕ kako biste potvrdili svoj odabir.
- 3. Pritisnite gumbe ◀ ili ▶za odabir "Demo u trgovini" ili "Kućna upotreba", a zatim pritisnite gumb ENTER (국).
 - Preporučujemo da postavite televizor na način rada "Kućna upotreba" za najbolju sliku u kućnom okruženju.
 - Način rada "Demo u trgovini" namijenjen je korištenju u maloprodajnim trgovinama.
 - Ako TV slučajno postavite na način rada "Demo u trgovini" i želite ga vratiti na (Standardan) način rada "Kućna upotreba":Pritisnite gumb za jačinu zvuka na TV-u. Kada se prikaže OSD za jačinu zvuka, pritisnite i držite 5 sekundi gumb MENU na TV-u.
- 4. Ukoliko odaberete opciju "U redu", prikazat će se poruka "Provjera antenskog ulaza". Pritisnite gumb ENTER 🖼 .
 - Provierite ie li kabel antene ispravno prikliučen.
- Za odabir odgovarajuće države pritisnite gumb ▲ ili ▼.
 Pritisnite gumb ENTER → kako biste potvrdili svoj odabir.
- 6. Prikazana je poruka "Neke DTV funkcije možda nisu dostupne. Digitalno skeniranje?". Pritisnite gumb ◀ ili ▶ kako biste odabrali "Da" ili "Ne", a zatim gumb ENTER ⊡.
 - Da: Prvo se izvodi ATV pretraga, a zatim i DTV automatsko traženje kanala.
 - Ne: Izvodi se samo ATV pretraga.
 - Ova je funkcija podržana za sve zemlje osim za slijedeće: Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Španjolska, Švicarska, Engleska, Austrija.
- 7. Prikazan je izbornik "Autom. spremanje" s opcijom "Start". Pritisnite gumb ENTER 🖭.
 - Traženje kanala automatski će početi i završiti.
 - Prikazuje se izbornik pretraživanja DTV kanala, a DTV kanal automatski se ažurira.
 - U slučaju ažuriranja DTV kanala, stavka izvora na popisu izvora unutar izbornika ulaza automatski se prebacuje na DTV.
 - Kada pohranite sve dostupne kanale, prikazat će se izbornik "Podešen. Sat".
 - Za prekid procesa pohranjivanja u bilo kojem trenutku pritisnite gumb ENTER @ .
 - Detaljan opis ažuriranja DTV kanala potražite na stranici 31. Nakon spremanja svih dostupnih digitalnih kanala, a ovisno o državi, prikazat će se zaslon za odabir vremenske zone.
- 8. Pritisnite gumb ENTER .
 - Pritiskom na gumb ◀ ili ▶ odaberite "Mjesec", "Datum", "Godina", "Sat" ili "Min.".
 - Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ podesite "Mjesec", "Datum", "Godina", "Sat" ili "Min.".
 - Pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču mogu se postaviti i "Mjesec", "Datum", "Godina". "Sat" i "Min.".

- 9. Za potvrđivanje postavke pritisnite gumb ENTER . Prikazuje se poruka "Uživajte u gledanju". Nakon završetka pritisnite gumb ENTER .
 - U slučaju da ne pritisnete gumb ENTER 🔁 poruka će svejedno nestati nakon nekoliko sekundi.
 - ♦ Jezik: Odabir jezika.
 - ◆ Država: Odabir države.
 - ♦ Autom. spremanie: Automatsko pretraživanie i spremanie kanala dostupnih u lokalnom područiu.
 - ♦ Podešen. Sat: Postavljanje trenutnog vremena za sat na televizoru.

Ako želite ponovno postaviti ovu značajku...

- Pritisnite gumb MENU za prikazivanje izbornika.
 Za odabir stavke "Postavljanje" pritisnite gumb ▲ ili ▼, zatim pritisnite gumb ENTER ☑.
- Za odabir opcije "Plug & Play" ponovo pritisnite gumb ENTERŒ.
 Dodatne pojedinosti o postavljanju opcija potražite na stranici 11.
 - Značajka "Plug & Play" dostupna je samo u TV načinu rada



Plug & Pla

1

0

- Automatsko pohranjivanje kanala
- Ručno pohranjivanje kanala

Automatsko pohranjivanje kanala

Možete pretražiti raspone frekvencija dostupne u vašem području. Automatski dodijeljeni brojevi programa ne moraju se poklapati sa stvarnim ili željenim brojevima programa. No, brojeve programa možete rasporediti ručno i izbrisati sve kanale koje ne želite gledati.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ za odabir "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER :
- 2. Za odabir opcije "Država" ponovo pritisnite gumb ENTER 😅 .
- Za odabir odgovarajuće države, pritisnite gumb ▲ ili ▼.
 Pritisnite gumb ENTER 亞 kako biste potvrdili svoj odabir.
 - lako ste u ovom izborniku izmijenili postavke zemlje, postavke zemlje za DTV nisu se promijenile. (više informacija potražite na stranicama 31).
- 4. Pritisnite gumbe ▲ ili ▼za odabir "Autom. spremanje", a zatim pritisnite gumb ENTER 🖭 .
- 5. Pritisnite aumb ENTER @ .
 - Televizor će započeti s pohranjivanjem svih dostupnih kanala.
 - Za prekid postupka pohranjivanja i povratak na izbornik "Kanal" u bilo kojem trenutku pritisnite qumb ENTER @ .
- Kad su svi dostupni kanali pohranjeni, prikazat će se izbornik "Poredak". (više informacija potražite na stranicama 15).

Ručno pohranjivanje kanala

> Nije dostupno u DTV niti načinu s vanjskim ulazom. Televizijske kanale možete pohraniti, uključujući i kanale primljene putem kabelske mreže.

Tijekom ručnog pohranjivanja kanala možete odabrati:

- ♦ Želite li pohraniti pojedine pronađene kanale.
- Broj programa svakog pojedinog pohranjenog kanala kojeg želite identificirati
- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Ručno spremanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- Odaberite željenu opciju pritiskom gumba ▲ ili ▼, zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 4. Kad ste zadovoljni sa svojim postavkama, pritisnite gumb ENTER ਦਿ
- 5. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
- Program (Broi koji će se dodijeliti kanalu)
 - Pritisnite ▲ ili ▼ dok ne dođete do želienog broja.
 - ➤ Broj kanala također možete birati izravno, pritiskom gumba s brojevima (0~9).
- Sustav boia: Automatski/PAL/SECAM/NTSC4.43
 - Za odabir određenog standarda boja pritisnite gumb ▲ ili ▼.
- Sustav zvuka: BG/DK/I/L
 - Za odabir određenog standarda zvuka pritisnite gumb ▲ ili ▼.
- ♦ Kanal (Kad znate broj kanala za pohranu)
 - Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali C (antenski kanal) ili S (kabelski kanal).
 - Pritisnite gumb ▶, zatim pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni broj.
 - ➤ Broj kanala također možete birati izravno, pritiskom gumba s brojevima (0~9).
 - > Ako čujete neuobičajeni zvuk ili uopće nema zvuka, ponovo odaberite potrebni standard zvuka.
- Traženie (Kad ne znate broieve kanala)
 - Za početak pretraživanja pritisnite gumb ▲ ili ▼.
 - Tuner pretražuje raspon frekvencija dok ne primi i prikaže prvi kanal ili kanal koji ste vi odabrali.
- Spremanje (Kad spremate kanal i odgovarajući broj programa)
 - Postavite na "U redu" pritiskom na gumb ENTER .

> Načini rada kanala

- P (Programski način rada): Pri pretraživanju frekvencija postajama koje emitiraju programe na vašem području dodjeljuju se brojevi od P00 do P99. Kanal u ovom načinu rada možete unijeti unošenjem broja koji je dodijeljen kanalu.
- C (Način rada s antenskim kanalima): U ovom načinu rada možete odabrati kanal unošenjem broja koji ste dodijelili pojedinoj postaji za emitiranje.
- S (Način rada s kabelskim kanalima): U ovom načinu rada možete odabrati kanal unošenjem broja koji ste dodijelili pojedinoj postaji za emitiranje.





Dodavanje / Zaključavanje kanala

Nije dostupno u DTV niti načinu s vanjskim ulazom.

Upravljanje kanalima pomaže u jednostavnom zaključavanju ili dodavanju kanala.


- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Upravljanje kanalima", a zatim pritisnite gumb ENTER ...

Dodavanie kanala

Kanali se mogu dodavati pomoću popisa kanala.

- 3. Odaberite popis kanala pritiskom gumba ENTER .
- Prijeđite na polje (⊞) pritiskom gumba ▲, ▼, ◄ ili ►, odaberite kanal koji želite dodati i dodajte ga pritisnuvši gumb ENTER ඐ.
 - ➤ Ako ponovo pritisnete gumb ENTER ⊕, simbol (✓) koji se pojavio uz kanal nestaje, a kanal se ne dodaje.
 - " □ " ie aktivno kad ie funkcija "Zabrana djeci" postavljena na "Ukli.".






Zaključavanje kanala

Ova značajka onemogućuje neovlaštenim korisnicima, npr. djeci, gledanje neprikladnih programa tako što isključuje videoprikaz i zvuk

- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Zabrana djeci", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- 6. Odaberite "Uklj." pritiskom gumba ▲ ili ▼, zatim pritisnite gumb ENTER (국).
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Popis kanala", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡.
- Prijeđite na polje "∩" pritiskom gumba A, ▼, ◄ ili ► odaberite kanal koji želite zaključati i dodajte ga pritisnuvši gumb ENTER ඐ.
 - ➤ Ako ponovo pritisnete gumb ENTER ⊕, simbol (✓) koji se pojavio uz kanal nestaje, a kanal se ne blokira.
 - Kad se aktivira "Zabrana djeci", prikazuje se plavi zaslon.
- 9. Za napuštanje pritisnite gumb **EXIT**.
- Odaberite "Uklj." ili "Isklj." u funkciji "Zabrana djeci" pomoću kojih se kanali odabrani putem "
 " jednostavno aktiviraju i deaktiviraju.
- Ove opcije možete odabrati jednostavnim pritiskom gumba CH LIST na daljinskom upravljaču.





Sortiranje pohranjenih kanala

Ovaj postupak omogućuje promjenu brojeva programa koji su dodijeljeni pohranjenim kanalima.

Ovaj postupak može biti neophodan nakon korištenja automatske pohrane kanala.

- Nije dostupno u DTV niti načinu s vanjskim ulazom.
- 1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb **MENU**.

 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Kanal", a zatim pritisnite gumb **ENTER** (♣)
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Poredak", a zatim pritisnite gumb ENTER (국).
- Za odabir broja kanala koji želite promijeniti više puta pritisnite qumb ▲ ili ▼. Pritisnite qumb ENTER 亞.
 - Odabrani broi i naziv kanala pomiču se na desnu stranu.
- Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ za pomicanje na položaj koji želite, a zatim pritisnite gumb ENTER ຜ.
 - Odabrani kanal zamijenio je program koji je bio prethodno pohranien na tom broiu.
- 5. Ponovite korake 3 do 4 za sortiranje drugog kanala.
- 6. Za napuštanie pritisnite gumb EXIT.



Dodjeljivanje naziva kanalima

Nazivi se automatski dodjeljuju kanalima ukoliko se informacije o kanalu emitiraju. Ovi se nazivi mogu zamijeniti te vam na taj način omogućuju dodjeljivanje novih naziva.

- Nije dostupno u DTV niti načinu s vanjskim ulazom.
- Pritisnite gumb MENU kako biste prikazali izbornik.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Ime", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡.
- Ako je potrebno, pritiskom na gumb ili ▼ odaberite kanal kojem želite promijeniti naziv. Pritisnite gumb ENTER .
 - Indikator odabira prikazan je oko polja s nazivom.

4.	Kako biste	Učinite sljedeće
	Odabrali slovo, broj ili simbol	Pritisnite gumb ▲ ili ▼.
	Prešli na sljedeće slovo	Pritisnite gumb ▶.
	Se vratili na prethodno slovo	Pritisnite gumb ◀.
	Potvrdili naziv	Pritisnite gumb ENTER 🖭.

- TV Kanal

 Država : Engleska
 Autom. spremanje
 Ručno spremanje
 Ručno spremanje
 Poredak

 Ime
 Fino ugađanje
 LNA : Isklj.

 → Pomak □ Ulaz → Povratak

 TV Ime
 Prog. Kanal Ime

 0 C -- ---1 C23 ---2 C16 ---3 C3 ---4 S1 ----▼ Pomak □ Ulaz → Povratak
- Dostupne su sljedeći znakovi : Slova abecede (A~Z) / Brojevi (0~9) / Posebni znakovi (+,-,*,/, razmak)
- **5.** Ponovite korake **3** do **4** kako biste svakom kanalu promijenili naziv.
- 6. Za napuštanie pritisnite gumb EXIT.



Fino ugađanje prijema kanala

Koristite fino ugađanje kako biste ručno podesili određeni kanal za optimalan prijem.

- Nije dostupno u DTV niti načinu s vaniskim ulazom.
- Koristite brojčane gumbe za izravan odabir kanala koji želite fino ugoditi.
- 2. Pritisnite gumb MENU kako biste prikazali izbornik.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Fino ugađanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ຜ.
- Za podešavanje finog ugađanja pritisnite gumbe ◀ ili ►. Pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- Fino podešeni kanali koji su spremljeni imaju oznaku "*" na desnoj strani od broja kanala u nazivu. I broj kanala postane crven
- Za ponovno postavljanje finog ugađanja odaberite opciju "Pon. Post." pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTER (२).



LNA (Pojačalo niskih šumova)

Ako se televizor koristi u području sa slabim signalom, funkcija LNA može poboljšati prijem (pretpojačalo niskih šumova pojačava dolazni signal).

- Nije dostupno u DTV niti načinu s vanjskim ulazom.
- Pritisnite gumb MENU kako biste prikazali izbornik.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "LNA", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Isklj." ili "Uklj.". Pritisnite gumb ENTER ...
- 4. Za napuštanie pritisnite gumb EXIT.



Promiena standarda slike

Možete odabrati vrstu slike koja najbolje odgovara vašim potrebama.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Za odabir opcije "Slika" pritisnite gumb ENTER :
- 2. Ponovo pritisnite gumb ENTER ⊕ kako biste odabrali opciju "Način rada"
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni efekt slike.
 Pritisnite gumb ENTER (ಈ.
- 4. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
 - Dinamičan: Odabire sliku za visoku definiciju u osvijetljenoj prostoriji.
 - ◆ Standardan: Odabire sliku za optimalan prikaz u normalnom okruženju.
 - Film: Odabire sliku za ugodan prikaz u zatamnjenoj prostoriji.
- Način rada slike mora se podesiti odvojeno za svaki izvor unosa.

Lako postavljanje

- 1. Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskom upravljaču.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Način prikaza slike".
- 3. Pritisnite gumb ◀ ili ▶ kako biste odabrali želieni prikaza slike.
- 4. Pritisnite gumb EXIT ili TOOLS za izlaz.







Podešavanje korisnički prilagođene slike

Vaš televizor ima nekoliko postavki koje vam omogućuju upravljanje kvalitetom slike.

- Za odabir željenog efekta slike slijedite upute u odjeljku "Promjena standarda slike" od broja 1 do 3 na stranici 17.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali određenu stavku.
 Pritisnite gumb ENTER ゼ.
- Pritisnite gumb ◀ ili ▶ kako biste smanjili ili povećali vrijednost određene stavke. Pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 4. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
 - ◆ Poz. osvjet.: Svjetlinu zaslona možete podesiti prilagođavanjem pozadinskog osvjetljenja LCD-a.(0~10)
 - ♦ Kontrast: Podešavanje svjetline i zatamnjenosti između objekata i pozadine.
 - ◆ Svjetlina: Podešavanje svjetline cijelog zaslona.
 - Oštrina: Podešavanje obrisa objekata kako bi se učinili izoštrenim ili zamaglienim.
 - ◆ Boja: Podešavanje boje, odnosno osvjetljavanje ili zatamnjivanje.
 - Nijansa: Podešava boju objekata te ih čini crvenijima ili zelenijima kako bi se postigao prirodniji izgled.




- > Prilagođene vrijednosti spremaju se u skladu s odabranim načinom rada slike.
- U računalnom načinu rada možete mijeniati samo vrijednosti za "Poz. osvjet.". "Kontrast" i "Svjetlina".
- > U načinima rada Analog TV, Vanj., AV, S-Video u sustavu PAL, ne možete koristiti funkciju "Nijansa".
- Odabirom opcije "Pon. Pokretanje" možete vratiti tvorničke postavke slike (pogledajte odjeljak "Vraćanje postavki slike na tvorničke postavke" na stranici 19).

Konfiguriranje detaljnih postavki slike

Možete odabrati nijansu boje koja vam je najugodnija za gledanje.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ENTER ⊕, kako biste odabrali opciju "Slika"
- Pritisnite gumb ENTER kako biste odabrali opciju "Način rada".
 Pritisnite gumb ili za odabir postavke "Standardan" ili "Film", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Postavke detalja", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Za odabir željene opcije pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTER œ.
- 5. Kad ste zadovoljni sa svojim postavkama, pritisnite gumb ENTER ↔
- 6. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- Mogućnost "Postavke detalja" je dostupna u načinima "Standardan" ili "Film".
- U računalnom načinu rada možete mijenjati samo vrijednosti "Dinam. kontrast", "Gama" i "Balans bijele boje" za "Postavke detalja" stavke.
- Prilagođavanje crne: Isklj./Mala/Srednja/Visoko
 Razinu crne boje možete izravno podesiti kako biste podesili dubinu zaslona.
- Dinam. kontrast: lsklj./Mala/Srednja/Visoko
 Možete podesiti razinu kontrasta kako biste postigli optimalan kontrast.



♦ Gama: -3 ~ +3

Možete podesiti jačinu primarnih boja (crvena, zelena, plava). Pritišćite gumb ◀ ili ►dok ne postignete optimalnu postavku.

♦ Područie boie: Automatski/Prirodno/Podešavanie

Prostor boje je matrica boje koja se sastoji od boja "Crveno", "Zelena" i "Plava".

Odaberite prostor boje koji vam najviše odgovara, kako biste dobili prikaz najprirodnijih boja.

- Automatski: Prostor boja automatsko automatski podešava najprirodnije tonove boja na osnovu izvora boje.
- ♦ Prirodno: Prostor boje prirodno nudi duboke i bogate tonove boja.
- ◆ Podešavanje: Podešava raspon boja kako bi odgovarao vašim preferencama.

> Prilagodba prostora boje

Boja: Crveno/Zelena/Plava/Žuta/Tirkizna/Ružičasta

Podešava raspon boja prema vašoj želji.

"Boja" je raspoloživo kada je "Područje boje" postavljeno na "Podešavanje".

Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir stavke "Ćrveno", "Želena", "Plava", "Žuta", "Tirkizna" ili "Ružičasta".Pritisnite gumb **ENTER** ⊕.

Crveno/Zelena/Plava: Pod "Boia" možete prilagoditi RGB vrijednosti za odabranu boju.

Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir stavke "Crveno", "Zelena" ili "Plava" radi promjene. Pritisnite gumb ENTER . .

Fillistille guillo ENTER &.

Za smanjenje ili povećanje vrijednosti određene stavke pritisnite gumb ◀ ili ▶. Pritisnite gumb ENTER ඐ.

Pon. Pokretanie: Postavlia prostor boie na zadane vrijednosti.

Balans bijele boje: Odst. Crvene/Odst. Zelene/Odst. Plave/Jark. Crvene/Jark. Zelene/ Jark. Plave/ Pon. Pokretanie

Možete podesiti vrijednosti boja kako biste postigli prirodnije boje slike.

Odst. Crvene/Odst. Zelene/Ódst. Plave/Jark. Črvene/Járk. Želene/ Jark. Plave: Promjena vrijednosti ažurirat će zaslon.

Za odabir željene opcije pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.

Pritišćite gumb ◀ ili ▶dok ne postignete optimalnu postavku.

Pon. pokretanje: Prethodno prilagođene vrijednosti balansa bijele boje bit će vraćene na zadane tvorničke postavke.

♦ Pod. Prema boji kože: -15 ~ +15

Možete naglasiti 'Pod. Prema boji kože' ton boje kože na slici.

Pritišćite gumb ◀ ili ▶dok ne postignete optimalnu postavku.

Promjena vrijednosti ažurirat će zaslon.

♦ Podešavanie rubova: Iskli./Ukli.

Možete naglasiti rubove objekta na slici.

xvYCC: lsklj./Uklj.

Uključite li način rada xvYCC, povećat ćete pojedinosti i prostor boja prilikom gledanja filmova s vanjskog uređaja (npr. DVD uređaja) spojenog na priključak HDMI ili komponentni ulaz. Kako biste uživali u ovoj značajki, način rada slike morate postaviti na Film.

- Dostupno samo za "HDMI" i "Komponenta" u načinu rada "Film".
- Ako je aktivna funkcija xvYCC, ne može se odabrati PIP.

Vraćanje postavki slike na tvorničke postavke


Možete vratiti tvorničke postavke slike.

- Za odabir željenog efekta slike slijedite upute u odjeljku "Promjena standarda slike" od broja 1 do 3 na stranici 17.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Pon. pokretanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "U redu" ili "Otkazivanie". Pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 4. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- "Pon. pokretanje" postavit će se za svaki način rada slike.



Opcija konfiguriranja slike

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Za odabir opcije "Slika" pritisnite gumb ENTER.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Mogućnosti Slika". a zatim pritisnite gumb ENTER (글).
- Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ odaberite traženu opciju. Pritisnite gumb ENTER ⊕
- 4. Kad ste zadovoljni sa svojim postavkama, pritisnite gumb ENTER .
- 5. Za napuštanie pritisnite gumb **EXIT**.
 - U računalnom načinu rada možete mijenjati samo "Kontrola boje" i "Veličina" od stavki pod "Mogućnosti slike".
- Kontrola boje: Hladna2/Hladna1/Normalna/Topla1/Topla2
 Možete odabrati nijansu boje koja vam je najugodnija za gledanie.
 - Prilagođene vrijednosti spremaju se u skladu s odabranim načinom rada slike.
 - "Topla1" ili "Topla2" aktivira se samo kad je način rada slike postavljen na "Film"





Možete odabrati veličinu slike koja najbolje odgovara vašim potrebama.

- ◆ Autom.velič.: Automatski podešava veličinu slike na omjer slike "16:9".
- ♦ 16:9: Podešava veličinu slike na 16:9, što je prikladno za DVD ili široko emitiranje.
- ◆ Zum.-široko: Povećanje veličine slike na više od 4:3.
- ♦ Zoom: Povećava sliku širine 16:9 (u okomitom smieru) kako bi odgovarala veličini zaslona.
- ♦ 4:3: Ovo je zadana postavka za video ili normalno emitiranje.
- ◆ Samo skeniranje: Koristite funkciju za prikaz cijele slike bez izrezivanja kada su ulazni signali HDMI (720p/1080i/1080p) ili Komponenta (1080i/1080p).
- Funkcija "Autom. velič." dostupna je samo u načinima rada "TV", "DTV", "Vanj.1", "Vanj.2", "AV" i "S-Video".
- U načinu rada "PC", može se podesiti samo način rada "16:9" i "4:3".
- > Postavke je moguće podesiti i pohraniti za svaki vanjski uređaj koji ste priključili na TV ulaz.
- U slučaju prikazivanja nepokretne slike duljeg od dva sata na uređaju može doći do privremenog zadržavanja slike.
- Zum.-široko : Pomicanje zaslona prema gore ili dolje pomoću gumba ▲ ili ▼ nakon što odaberete

 pritiskanjem gumba ► ili ENTER.

 □
- Zoom : Odaberite ☐ pritiskom na gumb ◄ ili ►. Koristite gumb ▲ ili ▼ za pomicanje slike gore i dolje. Nakon odabira ☐, koristite gumb ▲ ili ▼ za povećavanje ili smanjivanje veličine slike u okomitom smieru.
- ➤ Kada je način dvostrukog (, , ,) postavljen za PIP, nije moguće postaviti veličinu slike.
- Nakon što odaberete "Samo skeniranje" u načinu rada HDMI (1080i/1080p) ili Component (1080i/1080p): Odaberite pritiskom na gumb ◀ ili ▶. Za premještanje slike koristite gumb ▲, ▼, ◀ ili ▶. Ponovno postavljanje: Pritisnite gumb ◀ ili ▶ kako biste odabrali "Pon. Pokretanje", a zatim pritisnite gumb ENTER⊡. Možete podesiti postavku.
- Ove opcije možete odabrati jednostavnim pritiskom gumba P.SIZE na daljinskom upravljaču.





♦ Način rada zaslona: 16:9/Zum -široko/Zoom/4:3

Kada postavljate veličinu slike na "Autom.velič". u omjeru 16:9, možete odrediti veličinu slike koju želite gledati – sliku u omjeru 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili ništa. Svaka europska država određuje različitu veličinu slike tako da ovu funkciju korisnici sami definiraju.

- ♦ 16:9: Postavite sliku na način rada 16:9.
- ◆ Zum.-široko: Povećanje veličine slike na više od 4:3.
- ◆ Zoom: Povećanie veličine slike okomito na zaslonu.
- ♦ 4:3: Postavljanje slike na način rada 4:3
- Ova funkcija dostupna je u načinu rada "Autom.velič.".
- Ova funkcija nije dostupna u načinu rada "PC". "Komponenta" ili "HDMI".

Digitalni NR: Isklj./Mala/Srednja/Visoko/Automatski

Ako je signal koji vaš televizor prima slab, moguće je aktivirati značajku Digital Noise Reduction (Digitalno smanjenje šuma) kako bi se smanjili šumovi i pojavljivanje dvostrukih slika na zaslonu.

Ako je signal slab odaberite neku od ostalih mogućnosti dok se ne prikaže najbolja slika.

◆ DNIe: Isklj./ Demo/Uklj.

Ovaj TV ima funkciju DNIe koja pruža visoku kvalitetu slike. Ako uključite DNIe, možete gledati zaslon s aktiviranom značajkom DNIe. Ako DNIe postavite na Demo, možete vidjeti primijenjen DNIe i normalnu sliku na zaslonu u svrhu demonstriranja. Pomoću ove funkcije možete vidjeti razliku u kvaliteti.

- DNIe™ (Digital Natural Image engine, digitalni mehanizam za prirodnu sliku) DNIe™ Ova značajka nudi vam još detaljiniju sliku s redukcijom 3D šumova, poboljšanim detaljima te boljim kontrastom i bijelom bojom. Novi kompenzacijski algoritam za slike pruža vam jasnije i čišće slike. DNIe™ tehnologija prilagodit će svaki signal vašem ukusu.
- Ova funkcija nije dostupna u načinima rada "Film" i "Standardan".

♦ HDMI crna: Normalna/Mala

Razinu crne boje možete izravno podesiti kako biste podesili dubinu zaslona.

> Ova funkcija aktivna je samo kad se vanjski ulaz povezuje s HDMI, a RGB signali su ulaz.

♦ Filmski prikaz: Iskli./Mala/Srednia/Visoko/Demo (LE32A656)

Možete vidjeti prirodniju boju kože i jasniji tekst čak i u brzim filmskim scenama.

- Ovu funkciju koristite za gledanje filmova.
- Ova funkcija nije dostupna u načinima rada "Zum.-široko" i "Zoom".
- Ova funkcija nije raspoloživa kada postavite "PIP" na "Uklj.".
- Nije podržano u načinu rada HDMI 1080p/24Hz

◆ 100Hz Motion Plus: Isklj./Mala/ Srednja/ Visoko/ Demo (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656)

Uklanja zaostajanje slike kod brzih scena i omogućuje čišću sliku.

- Ova funkcija nije dostupna u načinu rada "PC".
- Omogućite li "100Hz Motion Plus", na zaslonu se mogu pojaviti smetnje. Dogodi li se to, mogućnost "100Hz Motion Plus" postavite na "Isklj." ili odaberite neku od ostalih mogućnosti.

Način rada Samo plava: Isklj./Uklj.

Ova je funkcija namijenjena stručnjacima za mjerenje AV uređaja. Funkcija prikazuje samo signal za plavu boju uklanjanjem signala za crvenu i zelenu boju radi postizanja efekta plavog filtra pomoću kojeg se podešavaju vrijednosti boje i nijanse na videopremi kao što su DVD playeri, kućna kina itd.

Pomoću te funkcije možete postaviti boju i nijansu na željene vrijednosti koje odgovaraju razini signala svakog videouređaja pomoću uzoraka traka crvene/ zelene/ plave/ Tirkizna/ Ružičasta/ ili žute boje, bez korištenja dodatnog plavog filtra.

"Način rada Samo plava" dostupno je kada je način rada slike postavljen na "Film" ili "Standardan".

Prikaz slike u načinu rada slika-u-slici (PIP)

Možete prikazati podsliku unutar glavne slike postavljenog programa ili videoulaza. Na taj način možete gledati sliku postavljenog programa ili videoulaza s bilo koje povezane opreme tijekom gledanja glavne slike.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Postavljanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "PIP", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡.
- Odaberite željenu opciju pritiskom gumba ▲ ili ▼, zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- 4. Kad ste zadovoljni sa svojim postavkama, pritisnite gumb ENTER €.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- Možda ćete primijetiti kako slika u prozoru PIP (Slika u slici) postaje pomalo neprirodna kada glavni zaslon koristite za pregled igre ili za karaoke.

Lako postavljanje


- 1. Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "PIP", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir određene stavke.
- 4. Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za odabir potrebne opciie.
- 5. Pritisnite gumb EXIT ili TOOLS za izlaz.

PIP: Ukli./Iskli.

Funkcija PIP može se uključiti ili isključiti.

Glavna slika	Podslika
Komponenta	TV, Vanj.1, Vanj.2, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, Vanj.1, Vanj.2, AV, DTV
PC	TV, Vanj.1, Vanj.2, AV, DTV





Izvor

Izvor slike u slici možete odabrati.

♦ Veličina: □ / □ / □

Veličinu slike u slici možete odabrati

Ako je glavna slika u načinu rada "HDMI", opcija "Veličina" je dostupna.

♦ Pozicija: □ / □ / □ / □

Položaj slike u slici možete odabrati.

U načinu dvostrukog (, nije moguće odabrati "Pozicija".

Program

Kanal podslike možete odabrati samo kada je postavka "Izvor" postavljena na "TV" ili "DTV".


Značaike zvuka


- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Zvuk", a zatim pritisnite gumb ENTER ゼ.
- Odaberite željenu opciju pritiskom gumba ▲ ili ▼, zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 3. Kad ste zadovoljni sa svojim postavkama, pritisnite gumb ENTER ਦਿ
- 4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
- Način rada: Standardan/Glazba/Film/Govor/Podešavanje
 Vrstu posebnog zvučnog efekta koji će se koristiti prilikom gledanja trenutnog programa možete odabrati.

Lako postavljanje

- 1. Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Opcije zvuka".
- 3. Za odabir željenog načina zvuka pritisnite gumb ◀ ili ▶.
- 4. Pritisnite gumb EXIT ili TOOLS za izlaz.
- Equalizer: Balans/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz
 Postavke zvuka mogu se prilagoditi vašim osobnim preferencijama
 - U slučaju promjene ovih postavki, način rada zvuka automatski se mijenja u "Podešavanje".







♦ SRS TS XT: Isklj./Uklj.

TruSurround XT je patentirana SRS tehnologija koja rješava problem pokretanja 5.1 višekanalnog sadržaja na dva zvučnika. TruSurround vam omogućava iskustvo odličnog virtualnog surround zvuka na bilo kojem sustavu za reprodukciju zvuka s dva zvučnika, uključujući unutarnje zvučnike televizora. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

Lako postavljanje

- 1. Pritisnite gumb **TOOLS** na daliinskom upravliaču.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "SRS TS XT".
- 3. Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za odabir opcije "Isklj." ili "Uklj.".
- 4. Pritisnite gumb EXIT ili TOOLS za izlaz.





TruSurround XT, SRS i (●) oznaka su trgovačke marke tvrtke SRS Labs, Inc. TruSurround XT tehnologija pripada licenci tvrtke SRS Labs, Inc.

Auto jačina zvuka: Isklj./Uklj.

Svaka TV postaja ima svoje postavke signala, pa nije lako prilagoditi zvuk prilikom svake promjene kanala. Ova značajka omogućuje automatsko podešavanje jačine zvuka željenog kanala smanjivanjem jačine izlaznog zvuka dok je modulacijski signal visok ili povećavanjem jačine izlaznog zvuka dok je modulacijski signal nizak.

♦ Zvučnika televizora: Iskli./Ukli.

Ako zvuk želite čuti kroz odvojene zvučnike, isključite unutarnje pojačalo.

- ➤ Gumbi → +, → i MUTE neće raditi ako je "Zvučnika televizora" postavljeno na Isklj.
- Ako je "Zvučnika televizora" postavljeno na "Isklj.", možete koristiti samo "Odabir zvuka" (u načinu rada PIP) na izborniku Zvuk.
- Odabir zvuka: Glavni/Slik.u slici

Za vrijeme aktivacije značajke PIP možete slušati zvuk podslike (PIP).

- Glavni: Koristi se za slušanie zvuka glavne slike.
- Slik.u slici: Koristi se za slušanie zvuka podslike.

DOLBY

Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratorories.


Dolby i dvostruki simbol slova D trgovačka su marka tvrtke Dolby Laboratories

Odabir načina reprodukcije zvuka

Način rada zvuka možete postaviti u izborniku "Alati".Kada postavite vrijednost na "Dvostruki I-II ", trenutačni način rada zvuka prikazuje se na zaslonu.

- 1. Pritisnite gumb TOOLS na daliinskom upravliaču.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir stavke "Dvostruki I-II ".
- 3. Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za odabir stavke potrebne opcije.
- 4. Pritisnite gumb ENTER .

	Vrsta zvuka	Dvostruki 1/2	Zadano	
	Mono	MONO	Automatska promjena	
A2 Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO		
	Dual	Dvostruki 1 ↔ Dvostruki 2	Dvostruki 1	
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatska promjena	
	Stereo	MONO ↔ STEREO		
	Dual	MONO ↔ Dvostruki 1 – Dvostruki 2 ←	Dvostruki 1	



- Ako je stereosignal slab i dođe do automatskog prebacivanja, prebacite se na Mono.
- Ova funkcija je aktivirana samo u signalu stereo zvuka. Deaktivira se u signalu mono zvuka.
- Ova funkcija dostupna je samo u načinu rada Analog TV.

Priključivanje slušalica (prodaje se odvojeno)

Na komplet možete priključiti slušalice ako želite gledati TV program bez ometanja od strane drugih ljudi u prostoriji.

- Kada umetnete priključak za slušalice u odgovarajući ulaz, možete koristiti samo mogućnosti "Auto jačina zvuka" i "Odabir zvuka"(u načinu rada PIP) u izborniku za zvuk.
- Dugotrajna upotreba slušalica s velikom jačinom zvuka može vam oštetiti sluh.
- Kad slušalice povežete sa sustavom nećete dobivati zvuk iz zvučnika.
- Glasnoća slušalica i zvučnika prilagođava se na drugačiji način.



Postavljanje i prikaz trenutnog vremena

Sat televizora možete postaviti tako da se prikazuje trenutno vrijeme kad pritisnete gumb INFO. Vrijeme morate postaviti i ako želite koristiti automatske timere za uključivanje/isključivanje.

- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼kako biste odabrali opciju "Vrijeme", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ENTER kako biste odabrali opciju "Podešen. Sat"

١.	Kako biste	Pritisnite
	Pomaknuli na "Mjesec", "Datum", "Godina", "Sat" ili "Min."	◀ gumb ili ▶
	Podesili "Mjesec", "Datum", "Godina", "Sat" ili "Min."	▲ gumb ili ▼
	e settingPotvrđivanje postavke	Gumb ENTER &.



5. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.

4

- Točno vrijeme prikazat će se kad pritisnete gumb INFO.
- "Godina", "Mjesec", "Datum", "Sat" i "Min."možete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.

Postavljanje samoisključivanja

Možete odabrati vremensko razdoblje od 30 do 180 minuta, nakon čega će se televizor automatski prebaciti u stanje pripravnosti.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Postavljanje", a zatim pritisnite gumb ENTER G.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Vrijeme", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Samoisklj.", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritišćite gumb ▲ ili ▼dok se ne pojavi željeno vrijeme (isklj., 30, 60, 90, 120, 150, 180). Pritisnite gumb ENTER ⊡.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- Kad timer dođe do 0, televizor automatski prelazi u stanje pripravnosti.

Lako postavljanje

- Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Samoisklj.".
- 3. Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za odabir minute.
- 4. Pritisnite gumb EXIT ili TOOLS za izlaz.






Automatsko uključivanje i isključivanje televizora

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Postavljanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Vrijeme", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Timer 1",
 "Timer 2" ili "Timer 3", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
 Moguće je postaviti tri različite postavke funkcije Uklj./Isklj.
 Timer.
- Prvo treba odabrati sat
- Za odabir određene stavke pritisnite gumb ◀ ili ▶.
 Za podešavanje određeno postavke pritisnite gumb ▲ ili ▼.
 - Vrijeme uključivanja: Odaberite sat, minutu te "Aktivirano"/"Neaktivirano". (Za isključivanje u odabrano vrijeme postavite na "Aktivirano".)
 - Vrijeme isključivanja: Odaberite sat, minutu te "Aktivirano"/"Neaktivirano". (Za isključivanje u odabrano vrijeme postavite na "Aktivirano".)
 - ◆ Jačina : Odaberite želienu razinu glasnoće.
 - ◆ Ponovi: Odaberite "Jednom". "Svakodnevno". "Pon. ~ Pet.". "Pon. ~ Sub." ili "Sub. ~ Ned.".
- Sat i minute možete Odaberite željenu razinu glasnoće. podesiti pritiskom na gumbe s brojevima na dalijnskom upravljaču.
- Automatsko isključivanje napajanja Kada mjerač vremena uključivanja postavite na "Uklj.", televizor će se isključiti 3 sata nakon automatskog uključivanja, ili nakon posljednjeg dodirivanja kontrola. Ova je mogućnost dostupna samo u slučaju kada mjerač vremena uključivanja postavite na Uklj., i služi za sprečavanje pretjeranog zagrijavanja do kojeg može doći ako je televizor predugo uključen.

Odabir jezika

Prilikom prve upotrebe kompleta, morate odabrati jezik koji će se koristiti za prikaz izbornika i indikacija.

- Za prikaz zaslonskog izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Postavljanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ຜ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Jezik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Odaberite određeni jezik tako što ćete uzastopno pritiskati gumbe ▲ ili ▼. Pritisnite gumb ENTER/ ຜ.
- 4. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.



Podesi 'S Povratak

116



Melodija / Zabava / Ušteda energije

- Odaberite željenu opciju pritiskom gumba ▲ ili ▼, zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 3. Kad ste zadovoljni sa svojim postavkama, pritisnite gumb ENTER ਦਿ
- 4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.



♦ Melodiia: Iskli./Mala/Srednia/Visoko


Glasnoća melodije koja se čuje pri uključivanju/isključivanju može se podesiti.

- Melodiia se ne reproducira
 - Kad TV ne reproducira zvuk ier ie pritisnut gumb **MUTE**.
 - Kad TV ne reproducira zvuk jer je pritisnut gumb (Jačina).
 - Kada je televizor isključen pomoću funkcije samojsključivanja.

♦ Zabava: Isklj./Sport/Kino/Igra

Način rada "Zabava" omogućuje vam odabir optimalne slike i zvuka za sportske prijenose, filmove i igre.

- Iskli.: Iskliučivanie funkciie "Zabava".
- Sport: Omogućuje optimalnu kvalitetu slike i zvuka za gledanje sportskih prijenosa. Možete uživati u većoj kvaliteti boje i zvuka.
- Kino: Omogućuje optimalnu kvalitetu slike i zvuka za gledanje filmova. Možete uživati u boljoj slici i poboljšanom zvuku.
- Igra: Omogućuje optimalnu kvalitetu slike i zvuka za igranje igara. Ovaj način rada ubrzava brzinu
 igre kada koristite vanjsku igraću konzolu priključenu na TV.
- Ako postavite bilo koji od tri način rada pod "Zabava" na Uklj., postavke će se zaključati te ih neće biti moguće podesiti. Ako želite podesiti načine rada slike i zvuka, morate isključiti način rada "Zabava".
- > Postavke "Zabava" spremaju se za svaki izvor ulaznog signala.
- Postavite li bilo koji od tri načina rada "Zabava" na Uključeno, funkcija "SRS TS XT" postat će nedostupna.
- Za promjenu postavke za "Zabava" više puta pritisnite gumb E.MODE na daljinskom upravljaču.



- ♦ Ušteda energije: Isklj./Mala/Srednja/Visoko/Automatski
 - Ova značajka podešava osvijetljenost zaslona prema svjetlosnim uvjetima u okruženju.
 - Isklj.: Isključuje funkciju štednje energije.
 - Mala: Postavlja televizor u nizak način rada za uštedu energije.
 - **Srednja**: Postavlja televizor u srednji način rada za uštedu energije.
 - Visoko: Postavlja televizor u visok način rada za uštedu energije.
 - Automatski: Automatski podešava svietlinu zaslona televizora u skladu sa scenama.

Lako postavlianie

- 1. Pritisnite gumb **TOOLS** na daliinskom upravliaču.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Ušteda energije".
- Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za odabir "Isklj.", "Mala", "Srednja", "Visoko" ili "Automatski".
- 4. Pritisnite gumb EXIT ili TOOLS za izlaz.




Odabir izvora

Možete izabrati između vanjskih izvora koji su spojeni na ulazne priključke vašeg televizora.

- 1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite gumbe ▲ ili ▼za odabir "Ulaz", a zatim pritisnite gumb
- 2. Pritisnite gumb ENTER ☐ kako biste odabrali opciju "Popis izvora"
 - Ako nijedan vanjski uređaj nije spojen na vaš, u "Popisu izvora" aktivirani su samo "TV", "Vanj. 1", "Vanj. 2" i "DTV". "AV", "S-Video", "Komponenta", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4" su aktivirani samo kad su spojeni s vašim kompletom.
- Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ odaberite željeni uređaj. Pritisnite gumb ENTER ຜ.
- Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču za kretanje kroz sve dostupne izvore. TV način rada možete odabrati pritiskom gumba TV/DTV, brojčanih gumba (0~9) i gumba P^/ v gumba na daljinskom upravljaču.





Uređivanje naziva ulaznih izvora

Dajte naziv uređaju spojenom s ulaznim priključcima kako biste olakšali odabir ulaznog izvora.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Ulaz", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Uređivanje naziva". a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali uređaj koji želite urediti. Pritisnite gumb ENTER ඐ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni uređaj.
 Pritisnite gumb ENTER ඐ.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
 - Kada je na HDMI IN 2 ulaz spojeno računalo rezolucije 1920 x 1080 @ 60 Hz, u mogućnosti "Uređivanje naziva" načina rada "Ulaz" trebali biste način rada "HDMI2" postaviti na "PC"






Pregled sustava izbornika DTV

- Tvrtka ne jamči normalan rad DTV izbornika u zemljama koje nisu navedene (Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Španjolska, Švicarska, Engleska, Austrija) jer su podržani samo standardi tih zemalja. Osim toga, kada se država koja emitira program razlikuje od države koju je odabrao korisnik, niz koji se nalazi na natpisu kanala možda neće biti pravilno prikazan (Informacije, Vodič, Upravljanje kanalima itd.).
- Dostupno u načinu rada DTV. Postavite DTV način rada pomoću gumba TV/DTV na daljinskom upravljaču. Kako biste se kretali po zaslonskim izbornicima i prilagodili postavke, pogledajte sljedeću sliku

Za prikaz izbornika pritisnite gumb **MENU**. Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb **ENTER** ⊕.







Podstavke CI izbornika ovise o modelu CAM.

Sekundarni jezik teleteksta (ovisno o državi)

Automatsko ažuriranje popisa kanala

Popis kanala možete ažurirati kad usluga emitiranja doda nove usluge ili ako premjestite televizor na drugu lokaciju.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER ຜ.
- Odaberite odgovarajuću državu pritiskom na gumbe ▲ ili ▼.
 Za potvrđivanje svog izbora pritisnite gumb ENTER (२).
 - lako ste u ovom izborniku izmijenili postavku države, postavka države za Analog TV nije se promijenila (pogledajte stranicu 12)
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Autom. spremanje"

Pritisnite gumb ENTER @.

- Broj skeniranih usluga bit će prikazan po završetku.
- Postojeći popis omiljenih kanala neće biti izbrisan nakon ažuriranja popisa kanala.
- Za zaustavljanje traženja prije nego završi odaberite "Stop" i pritisnite gumb **ENTER** .
- 6. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
 - Ako je status signala loš, pojavit će se poruka "Usluga nije pronađena! Pojavljuje se poruka Provjerite antenski priključak".

Ručno ažuriranje popisa kanala

Možete navesti kanal za brzo pretraživanje kanala.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER ຜ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Ručno spremanje", a zatim pritisnite gumb ENTER 亞.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali potrebnu opciju, a zatim pritisnite gumb ENTER 亞.
 - > Kanal: U Velikoj Britaniji prikazani su kanali od "5" do "69". (ovisno o državi)
 - Frekvencija: Prikazuje se raspoloživa frekvencija u grupi kanala.
 - Širina pojasa: Dostupne širine pojasa su 7 i 8 MHz.
 - Za početak traženja digitalnih usluga pritisnite crveni gumb. Nakon završetka kanali na popisu su ažurirani.
- 5. Broj skeniranih usluga bit će prikazan po završetku.
- 6. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.





Uređivanje omiljenih kanala

Omiliene kanale možete urediti pomoću gumba u boji.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER 급.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Uređiv.omiljenih kanala", a zatim pritisnite gumb ENTER ຜ.
- 4. Pritisnite crveni gumb za prikaz svih trenutno spremljenih kanala.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni kanal. Pritisnite gumb ENTER ⊕.
 - Ikona "*" prikazuje se pored odabranog kanala i on se dodaje na popis omiljenih kanala.
 - > Za poništavanje ponovo pritisnite gumb ENTER .
 - Odabir svih: Odabire sve trenutno prikazane kanale.
 - Odabir nijednog: Poništava odabir svih odabranih kanala.
 - Pregled: Prikazuie trenutno odabrane kanale.
 - Postavljanje omiljenih kanala je dovršeno.
- 6. Za napuštanie pritisnite gumb EXIT.





Dodai

Ovu funkciju koristite za dodavanje jednog ili više omiljenih kanala

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER (국).
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER 급.
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Uređiv. omiljenih kanala", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡.
- Pritisnite crveni gumb na izborniku "Uređiv. omiljenih kanala". Za dodavanje više kanala pogledajte korak 5 u prethodnom opisu.
- Ako želite provjeriti kanal koji ćete pohraniti, pritisnite gumb RETURN Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
- Za dodavanje svih kanala na popis omiljenih kanala pritisnite crveni gumb.
 - Za uklanjanje svih kanala pritisnite zeleni gumb.
 - Pregled: Prikazuje trenutno odabrane kanale.
 - Pritisnite gumb CH LIST za prikaz upravljanja omiljenim kanalima.





Promijeni br (ovisno o državi)

- 1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb **MENU** Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik". a zatim pritisnite gumb ENTER (4).
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER 🚭
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Uređiv. omilienih kanala", a zatim pritisnite gumb ENTER (4).
- Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ odaberite želieni kanal.
- 5. Pritisnite zeleni gumb
 - Prostor za umetanie broja je praznina.
- 6. Unesite novi broj kanala. Za spremanje pritisnite ENTER e ili za odustajanje pritisnite RETURN.
 - ➤ Za brisanje unesene znamenke pritisnite gumb ◀.
 - Unesete li broi koji je već dodijeljen nekom drugom kanalu, taj se broj dodieljuje odabranom. kanalu, a prethodni broi dodijeljen odabranom kanalu dodjeljuje se drugom kanalu. Drugim riječima, dva broja mijenjaju mjesta.
 - ➤ Omilieni kanali se automatski razvrstavaju uzlaznim redoslijedom broja kanala.
- 7. Za napuštanie pritisnite gumb **EXIT**.

Prealed

- 1. Na izborniku "Uređiv. omiljenih kanala" odaberite kanal za pregled pritiskaniem gumba ▲ ili ▼.
- 2. Pritisnite žuti aumb.
 - > Na zaslonu se prikazuje odabrani kanal.

♦ Izbriši

- 1. Na izborniku "Uređiv. omiljenih kanala" odaberite kanal za brisanje s popisa omiljenih kanala pritiskanjem gumba ▲ ili ▼.
- 2. Pritisnite plavi gumb.
 - Briše se odabrani kanal i broj.
 - Kako biste vratili izbrisani kanala na popis omilienih kanala. pogledajte "Dodaj" na stranici 32.









D SIZE

TTX/MIX



Odabir popisa kanala

Možete izbaciti kanale koje ste odabrali iz kanala koje ste skenirali. Kad pretražujete spremljene kanale, oni koje ste odabrali bit će preskočeni i neće biti prikazani. Tijekom skeniranja prikazuju se svi kanali koje niste naveli za preskakanje.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Kanal", a zatim pritisnite gumb ENTER (글).
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Popis kanala".
 Pritisnite gumb ENTER ຜ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Sve", "Omiljeni zapisi" ili "Zadane postavke".
 Pritisnite gumb ENTER ⊕.

Prikazuje se jednostavnim pritiskom gumba **CH LIST** .

E-MODE CH LIST

- 5. Pritisnite žuti gumb za prebacivanje između omiljenih kanala i svih kanala.
 - Vaši omiljeni kanali prikazuju se samo ako su ranije postavljeni na izborniku "Uređivanje omiljenih kanala" (pogledajte stranice 32).
- 6. Pritisnite crveni ili zeleni gumb za prikaz prethodne ili sljedeće stranice s popisom kanala.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali kanal za podešavanje.
 Pritisnite gumb ENTER ඐ.
 - ➤ Tijekom mijenjanja kanala u gornjem lijevom kutu prikazuje se broj kanala, naziv i ikona. Broj i naziv kanala prikazuju se ako kanal pripada općoj grupi svih kanala, a ikona * ako je riječ o iednom od omilienih kanala.
- 8. Pritišćite plavi gumb za prebacivanje između "Televizora", "Radija', "Podataka/ostalog" i "Svega".
- 9. Pritisnite gumb CH LIST za napuštanie popisa kanala.

Prikaz informacija o programu

Za vrijeme prikaza kanala mogu se prikazati dodatne informacije o trenutnom programu.

- 1. Tijekom prikaza programa pritisnite gumb INFO.
 - Prikazuju se informacije o programu.
- 2. Za napuštanje informacija pritisnite gumb INFO.
 - Prikazuju se informacije:
 - Roditeljska ocjena
 - Vrsta video signala: SD, Velika razlučljivost, Radio
 - Vrsta zvuka: Mono, Stereo, Dvostruki, Dolby Digital
 - Postojanje teleteksta ili DVB titlova
 - Jezik audio signala





Pregled informacija EPG (Electronic Programme Guide)

Informacije o elektroničkom vodiču kroz programe (EPG) daju oni koji emitiraju program. Programski unosi mogu biti prazni ili zastarjeli kao rezultat informacija na danom kanalu. Prikaz će se dinamički ažurirati čim nove informacije postanu dostupne.

- Vodič kroz emisije
 Za 6 kanala navedenih u lijevom stupcu prikazuju se informacije o trenutnoj i sljedećoj emisiji.
- Cijeli vodič
 Prikazuje informacije o programu svakih sat vremena. Dvosatni
 program se prikazuje ako idete unaprijed ili unatrag.
- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- 2. Pritisnite gumb ENTER @ kako biste odabrali opciju "Vodič".
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Vodič kroz emisije" ili "Potpuni vodič". Pritisnite gumb ENTER (⊋).
 - Izbornik vodiča možete prikazati i ako pritisnete gumb GUIDE.


Kako biste	Učinite sljedeće	
Gledali program s popisa EPG-a	 Odaberite program pritiskanjem gumba ▲, ▼, ◄, ▶. Pritisnite gumb ENTER ゼ. 	
Ako je odabran sljedeći program, rasporedit će se s prikazanom ikonom sa Ako ponovo pritisnite gumb ENTER (E), raspored se otkazuje i ikona sata nestaje. Pojedinosti o pravljenju rasporeda programa potražite na sljedećoj stranici.		
Prikazali informacije o programu	Za odabir programa pritisnite gumb	
Prebacivali između "Vodič kroz emisije" ili "Potpuni vodič"	Uzastopno pritišćite crveni gumb.	
Prikazali popis "Omiljeni kanali" i "Svi kanali"	Uzastopno pritišćite zeleni gumb.	

Za brzo pomicanja unatrag (24 sata)
Za brzo pomicanja unaprijed (24 sata)

Napustili vodič







Naziv programa nalazi se u gornjem dijelu središta zaslona. Za detaljnije informacije pritisnite gumb INFO. Broj kanala, Trajanje izvođenja, Statusna traka, Roditeljska razina, Informacije o kvaliteti video zapisa (HD/SD), Načini rada zvuka, Titlovi ili teletekst, Jezik titlova ili teleteksta i kratki sažetak označenog programa prikazuju se u detaljnim informacijama. "..." prikazat će se ako je sažetak predug.

· Uzastopno pritišćite žuti gumb.

Uzastopno pritišćite plavi gumb.

· Pritisnite gumb EXIT.

Prikazuje se 6 kanala. Za pomicanje između kanala, pomicanje na kanal koristite gumb ▲ ili ▼. Za prikaz po stranici koristite gumb P∧ ili P∨.

Upotreba Planiranog vodiča

Ako napravite raspored programa koje biste željeli pogledati, kanal se u zakazano vrijeme automatski prebacuje na zakazani program. čak i ako gledate neki drugi program.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER □.
- 2. Pritisnite gumb ENTER @ kako biste odabrali opciju "Vodič".
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Planirani vodič", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite crveni gumb. Kanal će se prebaciti na program iz rasporeda.
- Pritisnite gumb ENTER kako biste odabrali stavku i prilagodite ie pomoću gumba ili .
 - Sat i minutu možete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
 - Kanal: Postavljanje kanala.
 - Vrijeme: Postavljanje vremena.
 - Datum: Postavljanje godine, mjeseca i dana.
 - Frekvencija: Postavljanje frekvencije.

("Jednom", "Dnevno" ili "Tjedno")

- 6. Nakon zadavanja rasporeda, pritisnite crveni gumb.
- 7. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- Spremi: Spremanie prilagođenog rasporeda.
 - Otkazivanie: Otkazivanie prilagođenog rasporeda.
 - Dodav. programa: Dodavanje novog rasporeda.
 - **Uredi:** Prilagođavanje odabranog rasporeda.
 - Izbriši: Brisanie odabranog rasporeda.









Postavljanje zadanog vodiča

Možete podesiti stil zadanog vodiča.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 2. Pritisnite gumb ENTER kako biste odabrali opciju "Vodič".
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Zadani vodič", a zatim pritisnite gumb ENTER ゼ.
- Odaberite "Sadašnje/buduće" ili "Potpuni vodič" pomoću gumba
 ▲ ili ▼ i pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb **EXIT**.





Ove opcije možete odabrati jednostavnim pritiskom gumba GUIDE na daljinskom upravljaču.

Pregled svih kanala i omiljenih kanala

U izborniku EPG možete prikazati sve kanale ili samo omiliene kanale.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ຜ.
- 2. Pritisnite gumb ENTER @ kako biste odabrali opciju "Vodič".
- Odaberite željeni vodič ("Vodič kroz emisije" ili "Cijeli vodič") tako što ćete pritisnuti gumb ▲ ili ▼.
- 4. Pritisnite gumb ENTER @.
- Pritisnite zeleni gumb. Izmjenjuju se popisi svih kanala i popisi omilienih kanala.
- 6. Odaberite željeni program tako što ćete pritisnuti gumb

 ▲. ▼. ◀ ili ▶.
- Pritisnite gumb INFO za prikaz informacija o označenom programu.
- Kad nije podešen popis "Uređiv. omiljenih kanala", prikazuje se poruka :
 - "Popis omiljenih kanala je prazan. Želite li sada odabrati omiljene programe?".
 - Odaberite "Da".
 Prikazuje se izbornik "Uređiv. omiljenih kanala". Ako odaberete "Ne", svi kanali ostat će nepromijenjeni.
 - Za uređivanje omiljenih kanala pogledajte stranicu 32.
- 9. Za napuštanie pritisnite gumb EXIT.
- "Svi kanali" je popis kanala koji su skenirani tijekom ažuriranja popisa kanala. Svi kanali prikazuju se u načinu rada za sve kanale.
- "Omiljeni zapisi" (omiljeni kanali) je popis kanala koji su podešeni na izborniku "Uređiv. omiljenih kanala" (pogledaite stranicu 32).

ITX/MIX P.SIZE DMA





Prilagođavanje prozirnosti izbornika

Možete podesiti prozirnost izbornika.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Prozirnost izbornika", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Odaberite željenu opciju ("Velika", "Srednja", "Mala" ili
 "Neprozirno") tako što ćete pritisnuti gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTER ☑ za izmjenu
 postavke.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb **EXIT**.



Postavljanje roditeljskog nadzora

Ova značajka putem digitalnog PIN koda (osobni identifikacijski broj) kojeg definira korisnik nudi vam mogućnost sprječavanja neovlaštenih osoba, npr. djece, u gledanju neprimjerenih programa. Na zaslonskom izborniku vidjet ćete upute za dodjeljivanje PIN koda (po potrebi ga možete promijeniti kasnije).

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Roditeljski nadzor". a zatim pritisnite gumb ENTER ...
- 4. Prikazuje se poruka "Unesi PIN".
- Unesite trenutni četveroznamenkasti PIN kôd pomoću gumba s brojevima (0~9).
 - Zadani PIN kôd za novi TV komplet ie 0000.
 - Ako unesete pogrešan PIN, prikazuje se poruka "PIN broj nije valjan. Pokušajte ponovno".
- 6. Pritisnite gumb ENTER @.
- 7. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir dobi za koju želite blokirati prikaz programa. Pritisnite gumb ENTER ⊕.


♦ Promiena PIN-a

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER (元).
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Roditeljski nadzor". a zatim pritisnite gumb ENTER .
 - Prikazuje se poruka "Unesi PIN".
- Unesite trenutni četveroznamenkasti PIN kôd pomoću gumba s brojevima (0~9).
 - Prikazuie se "Unesi novi PIN".
- **5.** Unesite novi PIN kôd pomoću gumba s brojevima (0~9).
 - Prikazuje se "Potvrdi novi PIN".
- Ponovo unesite novi PIN kôd za potvrdu pomoću gumba s broievima (0~9).
 - Prikazuje se poruka da je vaš PIN kôd uspješno promijenjen.
- 7. Pritisnite gumb ENTER @.
- 8. Za napuštanje pritisnite gumb **EXIT**.
 - Ako zaboravite PIN kôd, pritišćite gumbe na daljinskom upravljaču sljedećim redoslijedom, što će vratiti PIN na tvornički postavljen 0-0-0-0: POWER (Isklj.), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Uklj.).











Postavljanje titlova

Titlove možete aktivirati i deaktivirati

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER □.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Titlovi", a zatim pritisnite gumb ENTER ☺.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Uklj.". Pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- Ove opcije možete odabrati jednostavnim pritiskom gumba SUBT. na dalijnskom upravljaču.





Postavljanje načina rada titla

Koristite ovaj izbornik za postavljanje načina rada titla. Opcija "Normalna" na ovom izborniku je osnovni titl, a opcija "Nagluh" ie titl za osobe slabijeg sluha.


- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ຜ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ゼ.
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Način rada titla", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- 4. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Normalna" ili "Za gluhe i nagluhe osobe ". Pritisnite gumb ENTER ඐ.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- Ako program koji gledate ne podržava funkciju "Za gluhe i nagluhe osobe", automatski se aktivira funkcija "Normalna" čak i ako je odabran način rada "Za gluhe i nagluhe osobe".

Odabir zvučnog formata

Dolby Digital zvuk možete čuti samo pomoću audio-prijemnika spojenog optičkim kabelom. PCM zvuk možete čuti samo na glavnom zvučniku.

Kad se zvuk odašilje iz glavnog zvučnika i audio-prijemnika, može doći do jeke zbog razlike u brzini dekodiranja između glavnog zvučnika i audio-prijemnika. U tom slučaju koristite internu funkciju za isključivanje zvuka.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Audio format", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡.
- 4. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "PCM" ili "Dolby Digital".Pritisnite gumb ENTER .
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb **EXIT**.
- "Audio format" pojavljuje se u skladu sa signalom emitiranja. (Dostupno samo u Švedskoj) Dolby digitalni zvuk dostupan je samo kad je televizor povezan s vaniskim zvučnikom pomoću optičkog kabela.



DTV

Audio Format

Audio - opis Digitalni tekst Vrem. zona

Odabir usluge Audio Description

To je pomoćna audio funkcija koja nudi dodatni zvučni zapis za slabovidne osobe. Ova funkcija upravlja emitiranjem zvuka za AD (Audio Description) kada ga TV kuća emitira uz glavni zvučni signal. Korisnici mogu uključi i isključiti uslugu Audio Description i kontrolirati jačinu zvuka.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Postavljanje ", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Audio opis", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Uklj.", a zatim pritisnite gumb ENTER [□]
- 5. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Jačina", a zatim pritisnite gumb ENTER 급
 - "Jačina" je aktivno kada je usluga "Audio opis" postavljena na "Uklj.".
- Pritišćite gumb ◀ ili ►dok ne postignete optimalnu postavku.
 Pritisnite gumb ENTER ☞.
- 7. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.








Odabir digitalnog teksta (samo UK)

Ako se program emitira s digitalnim tekstom, ova je značajka omogućena.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanie". a zatim pritisnite gumb ENTER ©:
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Digitalni tekst", a zatim pritisnite gumb ENTER (⊡).
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Onemogućavanje" ili "Omogućavanje".
 Pritisnite gumb ENTER ☑.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- MHEG(engl. Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Međunarodni standard za sustav šifriranja podataka koji se koristi za multimedije i hipermedije. Ovo je viša razina od sustava MPEG koja obuhvaća hipermedije s povezivanjem podataka kao što su fotografije, informacije o znakovima, animacije, grafike i videodatoteke, kao i multimedijske podatke. MHEG je interakcijska tehnologija koju pokreće korisnik i primjenjuje se na različite oblasti, uključujući VOD (video na zahtjev), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronička trgovina), teleobrazovanje, telekonferencije, digitalne biblioteke i mrežne igre.



Odabir vremenske zone (samo Španjolska)

Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER (-).
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Vrem. zona", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- - Dostupne su sljedeće opcije.
 Iberijski poluotok i otočna skupina Baleari Kanarski otoci
- 5. Za napuštanie pritisnite gumb **EXIT**.



Prikaz informacija o proizvodu

Možete pogledati informacije o svom proizvodu. Za servisiranje ili popravak kontaktirajte ovlaštenog distributera tvrtke Samsung.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ☐.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡:
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Sustav", a zatim pritisnite gumb ENTER 亞.
- 4. Pritisnite gumb **ENTER** kako biste odabrali opciju "Informacije o proizvodu".
 - Odabran je izbornik Informacije o proizvodu.
 - Verzija softvera, Verzija prog. datot.
- 5. Za napuštanie pritisnite gumb EXIT.



Provjera informacija o signalu

Možete pogledati informacije o statusu signala.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡:.
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Sustav", a zatim pritisnite gumb ENTER (국).
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Informacije o signalu". a zatim pritisnite gumb ENTER ☐.
- 5. Za napuštanie pritisnite gumb EXIT.
- Ako je signal slab, prikazat će se poruka "Nema signala".



Nadogradnja softvera

Kako bi vaš proizvod uvijek bio ažuriran i usklađen s novim značajkama Digital Television, softverske nadogradnje povremeno se emitiraju kao dio normalnog televizijskog signala. Automatski će se utvrditi ti signali i prikazati natpis nadogradnje softvera. Dobivate mogućnost instalacije nadogradnje.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Sustav", a zatim pritisnite gumb ENTER ゼ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Nadogradnja softvera", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Informacije o softveru", "Ručna nadogradnja" ili "Nadogradnja načina rada pripravnosti". Pritisnite gumb ENTER ⊡.





♦ Informacije o softveru

Pritisnite gumb **ENTER ⊕** i prikazat će se trenutna verzija softvera. Za prikaz informacija o verziji softvera ponovo pritisnite gumb **ENTER ⊕**.

Za prebacivanje na alternativnu verziju pritisnite crveni gumb.

Za vraćanje na početne vrijednosti, aktiviranje nadogradnje i ponovno postavljanje pritisnite plavi gumb.

· Ručna nadogradnja

Pritisnite gumb **ENTER** kako biste pretražili novi softver na trenutno emitiranim kanalima.

Nadogradnja načina rada pripravnosti: Uklj./lsklj.


Pritisnite gumb **ENTER** ເ⊇. Za nastavak nadogradnje softvera dok je glavno napajanje uključeno, odaberite Uklj. pritiskom gumba ▲ ili ▼. 45 minuta nakon ulaska u stanje pripravnosti automatski započinje ručna nadogradnja. Budući da je napajanje jedinice uključeno interno, napajanje zaslona može biti nedovoljno za LCD proizvod. Ovo se može nastaviti i više od sat vremena nakon dovršetka nadogradnje softvera.

6. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.

Prikaz uobičajenog sučelja

Ovdje se nalaze i prikazuju informacije o umetnutom CAM-u u

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Uobičajeno sučelje", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ENTER za prikaz informacija za vašu aplikaciju.
- 5. Za napuštanie pritisnite gumb EXIT.
- Dio "Informacije aplikacije" odnosi se na CI karticu. CAM možete instalirati u bilo kojem trenutku,. bez obzira je li televizor uključen ili isključen.
 - Kupite modul CI CAM kod najbližeg distributera ili putem telefona.
 - 2. Umetnite CI karticu u CAM u smjeru strelice, sve dok ne siedne na miesto.
 - Umetnite CAM s instaliranom CI karticom u utor uobičajenog sučelja. (Umetnite CAM u smjeru strelice do kraja tako da je paralelan s utorom.)
 - 4. Provierite vidite li sliku na kanalu s kodiranim signalom.



Odabir izbornika CI (uobičajeno sučelje)

Ovim putem korisnik može birati s izbornika CAM-a.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Uobičajeno sučelje", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali "Cl izbornik" i pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 5. Za odabir željene opcije pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTER ⊡.
- 6. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- Odaberite CI izbornik na temelju izbornika PC kartice.



Ponovno pokretanie

Postavljene vrijednosti možete vratiti na tvornički postavljene vrijednosti.

- Funkcija Pon. pokretanje briše sve informacije o kanalima i korisničke preference, vraćaju sve postavke na zadane tvorničke vrijednosti.
- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER G.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Podešavanje", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Sustav", a zatim pritisnite gumb ENTER (ಆ).
- **4.** Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Pon. pokretanje". a zatim pritisnite gumb **ENTER** ⊕.
- 5. Prikazuie se poruka "Unesi PIN".
- Unesite trenutni četveroznamenkasti PIN kôd pomoću gumba s brojevima (0~9).
 - Prikazuje se poruka upozorenja. Sve vrijednosti bit će ponovo postavljene ako pritisnete gumbe u boji (crveni, zeleni, žuti i plavi).
- 7. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.



Odabir željenog jezika (Audio jezik, Jezik titlova ili Jezik teleteksta)

Možete promijeniti zadanu vrijednost jezika za titlove, zvuk ili teletekst.

Prikazuju se informacije o jeziku za dolazni signal.

- Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Digitalni izbornik", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju "Jezik", a zatim pritisnite gumb ENTER .
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcija "Audio jezik", "Jezik titlova" i "Jezik teleteksta". Pritisnite gumb ENTER ゼ.
- Odaberite određeni jezik tako što ćete uzastopno pritiskati gumb ▲ ili ▼. Pritisnite gumb ENTER ඐ.
 - Engleski je zadani jezik u slučajevima kad odabrani jezik nije dostupan prilikom emitiranja.
- 5. Za napuštanje pritisnite gumb EXIT.
- Za vrijeme gledanja programa možete odabrati titlove. Za vrijeme gledanja programa možete odabrati audio jezike.







Preference

Ovai izbornik ima 6 podizbornika:

Primarni audio jezik, Sekundarni audio jezik, Primarni jezik titla, Sekundarni jezik titla, Primarni jezik teleteksta, Sekundarni jezik teleteksta

Pomoću ove značajke korisnici mogu odabrati svoj jezik (Engleski, Njemački, Talijanski, Švedski, Francuski, Velški, Keltski, Irski, Danski, Finski, Španjolski, Nizozemski). Ovdje odabrani jezik zadani je jezik kad korisnik odabere kanal.

- ◆ Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni izbornik (Primarni audio jezik, Sekundarni audio jezik, Primarni jezik titla, Sekundarni jezik titla, Primarni jezik teleteksta, Sekundarni jezik teleteksta), a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕. Prikazuju se opcije odabranog izbornika.
- Za odabir jezika koji želite koristiti pritisnite gumb ▲ ili ▼ .
 Pritisnite gumb ENTER ⊕ kako biste potvrdili svoi odabir.
- Ako promijenite postavku jezika, opcije Jezik titla, Audio jezik i Jezik teleteksta na izborniku Jezik (pogledajte stranicu 44) automatski se mijenjaju u odabrani jezik.
- Opcije Jezik titla, Audio jezik i Jezik teleteksta na izborniku Jezik prikazuju popis jezika koje podržava trenutni kanal i odabir se označava. Ako promijenite postavku jezika, novi odabir valjan je samo za trenutni kanal. Izmijenjena postavka neće promijeniti postavke opcija Primarni jezik titla, Primarni audio jezik ili Primarni jezik teleteksta na izborniku Preference.

Podešavanje računalnog softvera (za Windows XP)

Niže su prikazane postavke prikaza u operativnom sustavu Windows za uobičajeno računalo. Stvarni zasloni na vašem računalu mogu se razlikovati ovisno o verziji operativnog sustava Windows i videokartici. Čak i ako zaslon na vašem računalu izgleda drugačije, u većini slučajeva primjenjuju se iste osnovne informacije o postavljanju. (u suprotnom se obratite proizvođaču računala ili zastupniku tvrtke Samsung.)

- 1. Najprije pritisnite Upravljačku ploču na Windows izborniku Start.
- Kad se otvori prozor upravljačke ploče, pritisnite "Izgled i teme" i otvorit će se dijaloški okvir.
- Kad se otvori prozor upravljačke ploče, pritisnite "Prikaz" i otvorit će se dijaloški okvir
- 4. Otvorite karticu "Postavke" u dijaloškom okviru. Ispravna postavka veličine (rezolucija): Optimalno 1920X 1080 Ako se u dijaloškom okviru s postavkama prikaza nalazi opcija vertikalne frekvencije, ispravna vrijednost je "60" ili "60 Hz". U suprotnom pritisnite "U redu" i zatvorite dijaloški prozor.



Načini prikaza

Pozicija i veličina zaslona variraju ovisno o vrsti monitora osobnog računala i njegovoj rezoluciji. Preporučene su rezolucije u tablici.

D-Sub Illaz

Način rada	Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija sata s pikselima (MHz)	Sinkroniz, polaritet (H/V)
IBM	640 x 350 720 x 400	31,469 31,469	70,086 70,087	25,175 28,322	+ / / +
VESA	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024	31,469 37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023	59,940 72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029	25,175 31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750	-/- -/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+
	1280 x 1024 1280 x 1024 1360 x 768 1600 x 1200	63,981 79,976 47,712 75,000	60,020 75,025 60,015 60,000	108,000 135,000 85,500 162,000	+ / + + / + + / +
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+ / -

➤ HDMI/DVI Ulaz

Način rada	Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija sata s pikselima (MHz)	Sinkroniz, polaritet (H/V)
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VECA	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Prilikom povezivanja pomoću kabela HDMI/DVI signala morate koristiti HDMI IN 2 priključak.
- Način rada povezivanja nije podržan.
- U slučaju odabira neuobičajenog videoformata uređaj možda neće ispravno raditi.
- Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. SOG nije podržan.
- Ako je VGA kabel predugačak ili je niske kvalitete, može uzrokovati šum u slici kod načina rada s visokom rezolucijom (1920 x 1080 ili 1600 x 1200).

P vlianie TV-a za korištenie s računalom

- Za odabir načina rada PC pritisnite gumb SOURCE.
- 1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.

Pritisnite gumb ENTER .kako biste odabrali opciju "Slika".

- Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTER.
- 3. Kad ste zadovoljni svojim postavkama, pritisnite gumb ENTER ਦਾ
- 4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.

Autopodešav.

Automatsko podešavanje omogućava računalnom zaslonu uređaja prilagodbu ulaznom računalnom videosignalu. Vrijednosti za fino i grubo podešavanje te položaj podešavaju se automatski

Lako postavlianie

- 1. Pritisnite gumb TOOLS na daliinskom upravliaču.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Autopodešav.", a zatim pritisnite gumb ENTERŒ.







♦ Zaslon:

Grubo/Fino

Podešavanje kvalitete slike se koristi za uklanjanje ili smanjenje šuma na slici. Ako se šum ne ukloni finim podešavanjem, podesite frekvenciju što je bolje moguće (grubo) i ponovno fino podešavanje. Nakon smanjenja šuma ponovno podesite sliku tako da je poravnata u sredini zaslona.

Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir postavke "Coarse" ili "Fine", a zatim pritisnite gumb ENTER 🚭.

Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za podešavanje kvalitete slike.

Pritisnite gumb ENTER .

Pozicija

Podesite položaj zaslona osobnog računala ako ne odgovara zaslonu televizora.

Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za podešavanje okomitog položaja zaslona.

Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za podešavanje vodoravnog položaja zaslona.


Pritisnite gumb ENTER ..

Tvor.post slike

Sve postavke slike možete zamijeniti tvornički zadanim vrijednostima.








Korištenje WISELINK funkcije

Ova funkcija omogućuje vam pregledavanje i preslušavanje foto (JPEG) i audio datoteka (MP3) spremljenih na USB-Mass storace (MSC) uređaju.

Na daljinskom upravljaču ili na TV-u pritisnite gumb **POWER**. Priključite USB uređaj s JPEG i/ili MP3 datotekama na WISELINK priključak (USB priklljučak) sa strane TV-a.

Ako pristupite WISELINK načinu rada bez priključenog USB uređaja, pojaviti će se poruka "Nijedan uređaj nije spojen.". U tom slučaju, umetnite USB uređaj, izađite iz izbornika pritiskom tipke **W.LINK** na daljinskom upravljaču te ponovno udite u WISELINK izbornik



Za imena mapa i datoteka (foto, glazba) mogu se koristiti samo alfanumerički znakovi.

Datotečni sustav podržava iskliučivo FAT16/32 (NTFS sustav nije podržan)

Određene vrste USB digitalnih fotoaparata i audio uređaja možda neće biti kompatibilne s ovim TV-om.

Wiselink podržava isključivo USB Mass Storage Class uređaj (MSC). MSC znači "Mass storage Bulkonly" prijenosni uređaj Primjeri MSC-a su Thumb pogoni i čitači Flash kartica (USB HDD i HUB nisu podržani.)

Prije povezivanja uređaja na TV molimo napravite sigurnosne kopije datoteka kako biste spriječili oštećenie ili gubitak podataka. SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje ili gubitak podataka.

Priključite direktno na USB priključak vašeg TV-a. Ako koristite odvojeni priključni kabel, može doći do problema s kompatibilnošću USB-a.

Podržani su isključivo JPEG i MP3 formati.

Wiselink mp3 format podržava samo glazbene datoteke visoke frekvencije uzorkovanja (32 kHz, 44.1 kHz ili 48 kHz).

Preporučujemo sekvencijalni jpeg format. Ne isključujte USB uređaj za vrijeme dok traje Učitavanje u tijek.

MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.

Dužina reprodukcije mp3 datoteke može biti prikazana kao '00:00:00' ako informacija o dužini reprodukcije nije pronađena na početku datoteke.

Što je viša rezolucija slike, više vremena je potrebno kako bi se prikazala na zaslonu.

Popisi Foto ili Glazba prikazuju do 300 mapa ili datoteka.

Učitavanje može potrajati više vremena, ovisno o veličini datoteke.


Korištenje WISELINK izbornika

- Pritisnite tipku MENU . Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir "Ulaz", zatim pritisnite tipku ENTER.
- 2. Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir "WISELINK", zatim pritisnite tipku ENTER:
- TV Ulaz

 Popis izvora : TV
 Uredivanja naziva
 Anynete (HDMI-CEC)

 WISELINK

 Popmak © Ulaz > Povratak
- Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir odgovarajućeg USB uređaja za pohranu, zatim pritisnite tipku ENTER™.
 - "WISELINK" izbornik razlikuje se ovisno o USB uređaju za pohranu priključenom na TV.
 - Neki uređaji možda nisu podržani zbog problema s kompatibilnošću.



Za izlaz iz "WISELINK" načina rada, pritisnite W.LINK tipku na daljinskom upravljaču.







Pritisnite W.LINK tipku na daljinskom upravljaču za prikaz "WISELINK" izbornika.

Korištenje tipke na daljinskom upravljaču u WISELINK izborniku.

Tipka	Radnje
▲ / ▼ / ◄ / ►	Pomiče pokazivač i odabire stavku.
ENTER⊕	Odabire trenutno odabranu stavku.
•	Reprodukcija prikaza slajdova ili MP3 datoteke.
Ш	Pauziranje prikaza slajdova ili MP3 datoteke.
RETURN	Povratak na prethodni izbornik.
INFO	Pokreće različite funkcije iz Photo i Music izbornika.
	Zaustavlja trenutni Slide show ili MP3 datoteku.
44 P	Stranica gore ili dolje (stavka popisa datoteka)
EXIT	Zaustavlja trenutnu funkciju i vraća se na prethodni viši izbornik.

Korištenje popisa fotografija (JPEG)

Ovaj izbornik prikazuje JPEG datoteke i mape spremljene na USB uređaju za pohranu.

- Završite korake 1 do 3 poglavlja "Korištenje WISELINK izbornika". (Pogledaite stranu 49)
- Pritisnite tipke ◀ ili ▶ za prijelaz na "Foto", zatim pritisnite tipku ENTERœ". Spremljena informacija o datoteci prikazana je kao mapa ili datoteka.
- 3. Pritisnite tipke ▲, ▼, ◀ i ▶ za odabir datoteke.
 - Pritiskom tipke ENTER iznad ikone fotografije prikazuje se trenutno odabrana fotografija na cijelom zaslonu.
 - Pritiskom tipke ENTER iznad ikone mape prikazuju se JPEG datoteke sadržane u mapi.

Za izlaz iz "WISELINK" načina rada, pritisnite **W.LINK** tipku na dalijnskom upravljaču.

- Prelazak na fotografiju može potrajati nekoliko sekundi, dok se učita datoteka. U ovom trenutku, pojaviti će se ikona u gornjem lijevom kutu zaslona.
- Potrebno je određeno vrijeme za prikaz JPEG datoteka kao umanjenih sličica.
- Ovaj izbornik prikazuje isključivo datoteke s .jpg ekstenzijom. Datoteke drugih formata, kao .bmp ili .tiff neće biti prikazane.
- Datoteke su prikazane na stranici. Po stranici je prikazano 15 sličica.
- ➤ Sličice su označene brojevima slijeva nadesno te s vrha prema dnu, od 1 do 15.
- Određene vrste USB digitalnih fotoaparata i audio uređaja možda neće biti kompatibilne s ovim TV-om
- Prvo se prikazuju mape, a nakon njih slijede sve JPEG datoteke u trenutnoj mapi. Mape i JPEG datoteke složene su abecednim redom.
- Ako je fotografija prikazana na cijelom zaslonu, možete uvećati, umanjiti ili rotirati fotografiju na zaslonu.
- Za vrijeme dok je prikaz na cijelom zaslonu, tipke ◀ ili ▶ omogućiti će prikaz druge fotografije u istoj mapi.
- Pritisnite gumb kada odaberete ikonu Photo za pokretanje prikaza slajdova.
- > Fotografije bez EXIF informacije možda neće biti prikazane kao sličice u PHOTO LIST (popisu fotografija), ovisno o kvaliteti i rezoluciji slike.

Pregledavanje Slide Show-a

- Pritisnite tipku INFO za prikaz opcije("Pokreni prikaz slajdova", "Odabir svih").
- Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir "Pokreni prikaz slajdova" zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Za vrijeme prikaza slajdova, datoteke se prikazuju po redu od trenutno prikazane datoteke.
 - MP3 se mogu automatski reproducirati za vrijeme prikaza slajdova ako je Default Pozadinska glazba namješten na Uklj.. Za omogućavanje te funkcije, MP3 datoteke i datoteke fotografija moraju bti smještene u istoj mapi na USB uređaju za pohranu.
- - Nakon podešavanja opcija pritisnite tipku ENTER → kako biste potvrdili promjenu.









Korištenie izbornika na popisu fotografija

Pokreni prikaz slaidova:

Možete pokrenuti prikaz slajdova.

Odabir svih:

Odaberite sve datoteke u mapi.

Poništavanje odabira za sve:

Poništite odabir svih datoteka u mapi.

Korištenie izbornika za vrijeme Slide Show-a

Brzina prikaza prezentaciie:

Odaberi za kontrolu brzine Ślide Show-a.
Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir željene opcije
("Brzo", "Normalna", "Sporo"), a zatim pritisnite tipku **ENTER**.

Pozadinska glazba:

Odaberite za izbor želite li reproducirati MP3 datoteku za vrijeme prikaza slajdova.

Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir željene opcije ("Uklj.", "Isklj."), zatim pritisnite tipku ENTER©.

Postavka pozad. glazbe:

Za vrijeme dok je prikaz slajdova uključen, prikazane se MP3 datoteke i mape iz istog direktorija. Za odabir datoteke s glazbom pritisnite gumb **A** ili **V**, a zatim pritisnite žuti gumb.

S lijeve strane odabrane glazbe pojavljuje se oznaka (✓). Za odabir više datoteka s glazbom ponovite postupak iznad. Pritisnite gumb ENTER □.

Ako isključite pozadinsku glazbu, čak i ako su postavke pozadinske glazbe namieštene, ona se neće reproducirati.

Popis:

Informacija o datoteci prikazana je kao mapa ili JPEG datoteka. Za izlaz iz "WISELINK" načina rada, pritisnite **W.LINK** tipku na daljinskom upravljaču.

Kada odabirete datoteku fotografije, informacije o fotografiji kao što su rezolucija, datum izmjene i redni broj datoteke u trenutnom direktoriju (npr. 10 od 15) prikazane su na lijevoj strani TV zaslona



: Ikona mape



: Ikona fotografije



: Prijeđi na prethodnu ikonu razine mape













trenutnom direktoriju

Korištenie Option izbornika

- Završite korake 1 do 3 poglavlja "Korištenje WISELINK izbornika". (Pogledaite stranu 49)
- Pritisnite tipke ◀ ili ▶ za prijelaz na "Foto", zatim pritisnite tipku ENTER 급'. Spremljena informacija o datoteci prikazana je kao mapa ili datoteka.
- Pritisnite tipke ▲, ▼, ◀ i ▶ za odabir datoteke, zatim pritisnite tipku ENTER ☑ . Pritiskom na tipku iznad sličice fotografije, ona se prikazuje na cijelom zaslonu.
- 4. Pritisnite tipku INFO za prikaz popisa opcija ("Pokreni prikaz slajdova". "Zoom". "Okreni". "Popis")



Pokreni prikaz slajdova:

Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir opcije "Pokreni prikaz slajdova", zatim pritisnite tipku ENTER ⊕.
 Možete pokrenuti prikaz slajdova.

Zoom:

- Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir opcije "Zoom", zatim pritisnite tipku ENTER (국).
- Odaberite željenu opciju pritiskom gumba ▲ ili ▼, zatim pritisnite gumb ENTER 급·.(X1, X2, X4)
- Za pomicanje gore/dolje/lijevo/desno po zumiranoj fotografiji pritisnite gumb INFO kako biste napustili izbornik mogućnosti, a zatim pritisnite gumb ▲, ▼, ◄ ili ▶.
- Opcije "Pokreni prikaz slajdova" ili "Okreni" onemogućene su kada odaberete opciju "Zoom".
- "X1": Vrati fotografiju na originalnu veličinu.
 - "X2": Povećai na foto x2.
 - "X4": Povećai na foto x4.
 - : Pomakni povećanu fotografiju gore/dolje/desno/lijevo.



Okreni:

- Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir "Okreni", zatim pritisnite tipku ENTER ம.
- Odaberite željenu opciju pritiskom gumba ▲ ili ▼, zatim pritisnite gumb ENTER Œ.(0°, 90°, 180°, 270°)
- Rotirana datoteka nije spremljena.
- Opcije "Pokreni prikaz slajdova" ili "Zoom" onemogućene su kada odaberete opciju "Okreni".
- "0°": Ovo rotira fotografiju u originalan položaj "90°": Ovo rotira fotografiju za 90 stupnjeva "180°": Ovo rotira fotografiju za 180 stupnjeva "270°": Ovo rotira fotografiju za 270 stupnjeva



Korištenie MP3 popisa

Izbornik prikazuje MP3 datoteke među datotekama spremljenim na USB uredaju za pohranu.

- 1. Završite korake 1 do 3 poglavlja "Korištenie WISELINK izbornika". (Pogledaite stranu 49)
- 2. Pritisnite tipke ◀ ili ▶ za priielaz na "Glazba", zatim pritisnite tipku **ENTER** : Spremljena informacija o datoteci prikazana ie kao mapa ili datoteka.
- 3. Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za prijelaz na ikonu, zatim pritisnite tipku ENTER @ .
- Pritiskom tipke **ENTER** iznad ikone glazbene note trenutno reproducira glazbenu datoteku
- Pritiskom tipke ENTER @ iznad ikone mape prikazuje glazbene datoteke u mapi.
- Za odabir datoteke na sliededećoj stranici pritisnite tipku ili 🖚 za prijelaz na sljedeću stranicu.
- 4. Za odabir datoteke ili svih datoteka, pritisnite tipku INFO za prikaz glazbenih izbornika. Pritisnite tipku ENTER 🖼 za odabir. "Reproduciraj", "Ponovi glazbu" ili "Odabir svih".

Za izlaz iz "WISELINK" načina rada, pritisnite W.LINK tipku na daliinskom upravliaču.







· Ikona mane



: Ikona glazbe





Prijeđi na prethodnu ikonu razine mape

Korištenie Option izbornika

Reproducirai:

Odaberi za reprodukciju MP3 datoteka.

- Pritisnite tipku () za vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kako biste privremeno zaustavili datoteku.
- Pritisnite tipku za izlaz iz načina rada Reprodukcija.
- Na ovom izborniku prikazane su samo datoteke s MP3 ekstenzijom. Datoteke s drugim ekstenzijama se ne prikazuju, čak i ako su spremljene na istom USB uređaju.
- Odabrana datoteka prikazana je na vrhu sa svojim vremenom reprodukcije.
- Za podešavanie glasnoe glazbe pritisnite tipku — + na daljinskom upravljaču. Za isključivanje zvuka, pritisnite tipku **MUTE** na daljinskom upravljaču.

Ponovi glazbu:

Odaberi za ponovljenu reprodukciju MP3 datoteka u trenutnoj mapi. Možete odabratii Ukli, ili Iskli,

Odahir svih:

Odaberite sve datoteke u mapi.

Poništavanje odabira za sve:

Poništite odabir svih datoteka u mapi.

Ikona informacije glazbene funkcije

: Kada se ponavljaju sve datoteke s glazbom u mapi (ili odabrana datoteka). "Ponovi glazbu" postavlien je na "Ukli".

: Kada se sve datoteke s glazbom u mapi (ili odabrana datoteka) reproduciraju jednom. "Ponovi glazbu" postavljen je na "Iskli".





: Kada se pritišće tipka 🕞 / 💷 na daljinskom upravljaču za vrijeme reprodukcije

: Kada se pritišće tipka 🔳 na daljinskom upravljaču za vrijeme kada je glazba zaustavljena.

Korištenje Setup izbornika

Setup prikazuje korisnikove postavke "WISELINK" izbornika.


- 1. Završite korake 1 do 3 poglavlja "Korištenie WISELINK izbornika". (Pogledajte stranu 49)
- 2. Pritisnite tipke ◀ ili ▶ za prelazak na "Postavljanje", zatim pritisnite tipku ENTER ♂.
- Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir željene stavke, zatim pritisnite tipku ENTER ⊡ . ("Brzina prikaza prezentacije". "Pozadinska glazba". "Postavka pozad. glazbe". "Ponovi glazbu". "Čuvar zaslona")
- Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za odabir opcije, zatim pritisnite tipku ENTER ☑ .
 Za izlaz iz "WISELINK" načina rada. pritisnite W.LINK tipku na dalijnskom upravljaču.

Brzina prikaza prezentacije:

Odaberite za kontrolu brzine Slide Show-a. Možete odabrati "Brzo", "Normalna" ili "Sporo".


Pozadinska glazba:

Odaberite za izbor želite li reproducirati MP3 datoteku za vrijeme Slide Show-a. Možete odabrati Music "Uklj." ili Music "Isklj.".



Postavka pozad. glazbe:

Za vrijeme rada Slide Show-a, koristite "Postavka pozad. glazbe" za odabir glazbene datoteke koju ćete slušati. Odaberite MP3 datoteku kao pozadinsku glazbu.



Ponovi glazbu:

Odabirom određujete hoće li se reprodukcija glazbenih brojeva ponovo pokrenuti nakon reprodukcije svih MP3 datoteka u mapi.

Čuvar zaslona:

Odaberite za namještanje vremena čekanja prije pojave čuvara zaslona. Čuvar zaslona pojaviti će se bez pritiskanja tipki za 1, 5 ili 10 minuta






Što je Anynet+?

Anynet+ je AV mrežni sustav koji omogućuje jednostavno korištenje AV korisničkog sučelja upravljajući svim AV uređajima preko Anynet+ izbornika kada se Samsung Electronics AV uređaji priključe.

Priključenje Anynet+ uređaja


Sustav Anynet+ podržava AV uređaje koji podržavaju samo Anynet+.
Provjerite postoji li Anynet+ oznaka na AV uređaju koji želite priključiti na TV.

Izravno priključenje na TV



Pomoću HDMI kabela povežite [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] ili [HDMI 4]priključak televizora i HDMI OUT priključak odgovarajućeg Anynet+ uređaja.

Priključenje kućnog kina




- Pomoću HDMI kabela povežite [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3]ili [HDMI 4] priključak televizora i HDMI OUT priključak odgovarajućeg Anynet+ uređaja.
- Priključite ulazni HDMI IN priključak kućnog kina i izlazni HDMI OUT priključak odgovarajućeg Anynet+ uređaja koristeći HDMI kabel.
- Optičkim kabelom povežite samo [Digital Audio Out (Optical)] na televizoru i digitalni audio-ulaz na prijemniku.
- Priključite samo jedan prijemnik.
- Pomoću zvučnika kućnog kina možete slušati 5.1-kanalni zvuk. U drugim slučajevima moći ćete slušati samo 2-kanalni stereo zvuk. Digitalni audio-ulaz (optički) na kućnom kinu svakako pravilno spojite s televizorom kako biste putem kućnog kina mogli čuti televizijski zvuk. Međutim, zvuk s BD snimača koji se kućnom kinu šalje u 5.1-kanalnom obliku putem televizora nećete moći čuti zbog toga što televizor daje samo 2-kanalni stereo zvuk. Proučite upute za kućno kino.
- Anynet+ uređaj možete spojiti pomoću HDMI 1,3 kabela. Neki HDMI kabeli možda neće podržavati Anynet+ funkcije.
- Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u statusu Na čekanju ili Uključeno.
- Anynet+ podržava ukupno do 8 AV uređaja.


Postavljanje Anynet+


Za korištenie Anvnet+ funkcija pogledajte sljedeće postavke.

Korištenje Anynet+ funkcije

- Pritisnite gumb TOOLS. Za odabir opcije "Anynet+(HDMI-CEC)" pritisnite gumb ENTER .
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Podešavanje" i zatim pritisnite gumb ENTER .
- Pritisnite gumb ENTER @ za odabir "Anynet+ (HDMI-CEC)" i zatim pritisnite gumb ENTER @.
- 3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Uklj." i zatim pritisnite gumb ENTER (ਜ਼ਾ.
- Funkcija "Anvnet+ (HDMI-CEC)" je omogućena.
- Ako odaberete "Isklj.", funkcija "Anynet+ (HDMI-CEC)" je onemogućena.
- Kada je funkcija "Anynet+ (HDMI-CEC)" onemogućena, sve operacije povezane s Anynet+ se poništavaju.







Automatsko isključivanje Anynet+ uređaja kada je isključen TV

- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Automatsko isključ." i pritisnite gumb ENTER ⊕.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Da" i zatim pritisnite gumb ENTER ඐ.
 - Funkcija Automatsko isključivanje je omogućena.
 - Ako odaberete "Ne" funkcija Automatsko isključivanje je poništena.

Za izlaz pritisnite gumb EXIT.


- Postavka Odabit uređaja na daljinskom upravljaču televizora treba biti postavljena na TV za korištenje funcije Anynet+.
- Ako postavite "Automatsko isključ." na "Ne", priključeni vanjski uređaji se isključuju kada se televizor isključi. Međutim, ako uređaj snima, ne može se isključiti.



Skeniranje i prebacivanje između Anynet+ uređaja

- Pritisnite gumb TOOLS.
 Za odabir opcije "Anynet+(HDMI-CEC)" pritisnite gumb ENTER @.
- 2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Odabir uređaju", a zatim pritisnite gumb ENTER⊡.
- Za odabir određenog uređaja pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTERG* Prebacit će se na odabrani uređaj.
- Ne možete li pronaći željeni uređaj, pritisnite gumb ▲ ili ▼ i odaberite "Postavljanje ", a zatim pritisnite gumb ENTER⊡.
- Pritisnite gumb ▲ ili ▼ i odaberite "Traž. Uređaje", a zatim pritisnite gumb ENTER[©].
 - Prikazuje se poruka "Konfiguriranje Anynet+ veze" Kada pretraživanje uređaja završi, priključeni uređaji popisani su u Anvnet+ izborniku.
- Prebacivanje na odabrane uređaje može potrajati do 2 minute. Ne možete otkazati operaciju tijekom operacije prebacivanja.
- > Na vrijeme potrebno za skeniranje uređaja utječe broj priključenjih uređaja.
- > Kada je skeniranje uređaja završeno, broj pronađenih uređaja se ne prikazuje.
- lako televizor automatski skenira uređaje kada se uključi preko gumba **POWER**, uređaji priključeni kada je televizor uključen ili pod određenim okolnostima, ne prikazuju se u popisu uređaja. Zbog toga odaberite izbornik "Traž. Uređaje" za pretraživanje uređaja.
- Ako ste odabrali način rada vanjskog ulaza pritiskom na gumb **SOURCE**, ne možete koristiti funkciju Anynet+. Provjerite jeste li se prebacili na Anynet+ uređaj pomoću gumba **TOOLS**.





Anvnet+ izbornik

Anynet+ izbornik se mijenja ovisno o vrsti i statusu Anynet+ uređaja priključenjih na TV.

Anynet+ izbornik	Opis
Gledanje televizije	Prebacuje iz načina rada Anynet+ u TV emitiranje.
Odabir uređaja	TV se priključuje na odgovarajući uređaj.
Snimanje	Pokreće snimanje. (Ovaj izbornik vrijedi samo za uređaj koji podržava snimanje.)
Izbornik uređaja	Prikazuje izbornik priključenog uređaja. Primjer: Kada je DVD snimač priključen, pojavljuje se izbornik DVD snimača.
Rad uređaja	Prikazuje izbornik upravljanja priključenog uređaja. Primjer. Kada je DVD snimač uključen, pojavljuje se izbornik upravljanja DVD snimačem.
Prijemnik	Zvuk se šalje preko prijemnika.
Postavljanje	Možete postaviti okruženje za korišenje Anynet+.

Gumbi daljinskog upravljača dostupni u načinu rada Anynet+

Vrsta uređaja	Status rada	Dostupni gumbi	
Anunaki umadai	Nakon prebacivanja na uređaj kada je izbornik odgovarajućeg uređaja prikazan na zaslonu.	Brojčani gumbi ▲/▼/◄/►/Gumbi ENTER© Gumbi za boju Gumb EXIT	
Anynet+ uređaj	Nakon prebacivanja na uređaj, tijekom reprodukcije datoteke	(Pretraživanje unatrag) (Pretraživanje unaprijed) (Stop)/ Reproduciraj) (Pauza)	
Uređaj s ugrađenim tunerom	Nakon prebacivanja na uređaj kada gledate TV program	PA/V	
Audio uređaj	Kada je prijemnik aktiviran	+ / - Gumb MUTE	

- > Funkcija Anynet+ funkcionira samo kada je daljinski upravljač postavljen na TV.
- > Gumb funkcionira samo u stanju zapisivanja.
- Anynet+ uređajima ne možete upravljati pomoću gumba na TV-u. Anynet+ uređajima možete upravljati samo koristeći daljinski upravljač televizora.
- Daljinski upravljač televizora ne radi pod određenim uvjetima. U tom slučaju, ponovno odaberite Anvnet+ uređaj.
- > Funkcije Anynet+ ne djeluju kod proizvoda drugih proizvođača.
- > U Anynet+ načinu rada gumbi u boji možda neće ispravno raditi.
- > Operacije , se mogu razlikovati ovisno o uređaju.

Snimanje

TV program možete snimiti korišteniem snimača.

Pritisnite aumb

Snimanje započinje. (Samo kada je Anynet+ uređaj za snimanje priključen.)

- > Trenutni TV program se snima u statusu Watching TV. Ako gledate video s drugog uređaja, video s uređaja se snima.
- Emitirani izvorni signal možete snimiti i tako da odaberete "Snimanje" nakon što pritisnete gumb
- > Prije snimanja provjerite je li antenski priključak ispravno priključen na uređaj za snimanje. Više o spajanju antene na uređaj za snimanje potražite u njegovom korisničkom priručniku.

Slušanje preko prijemnika

Možete slušati zvuk preko prijemnika umjesto TV zvučnika.

- 1. Pritisnite gumb TOOLS
 - Za odabir opcije "Anynet+(HDMI-CEC)" pritisnite gumb **ENTER** ⊕.
 - Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Prijemnik" i zatim pritisnite gumb ENTER.
- Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za odabir "Uklj." i zatim pritisnite gumb ENTER.
 - Sada možete slušati zvuk preko prijemnika.
- 3. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
- > Kada je prijemnik postavljan na Uklj., možete slušati zvuk televizora preko dvokanalnog prijemnika.
- Ako je prijemnik namijenjen samo za kućno kino (podržava samo audio), možda se neće pojaviti u popisu uređaja.
- > Prijemnik će raditi tek kad pravilno spojite optički priključak televizora i prijemnika.
- U slučaju sadržaja s povredom autorskih prava, slušanje preko prijemnika možda neće pravilno funkcionirati.
- Ako dođe do prekida napajanja TV-a kada je "Prijemnik" postavljen na "Uklj." (zbog isključivanja kabela napajanja ili nestanka struje), kada ponovo uključite TV funkcija "Zvučnika televizora" možda će biti postavljena na "Isklj." (vidi stranicu 24).



Nadzorne točke prije korištenja usluge

Simptom	Rješenje
Anynet+ ne funkcionira.	 Provjerite da li uređaj podržava sustav Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo Anynet+ uređaje. Priključite samo jedan prijemnik. Provjerite je li kabel napajanja Anynet+ uređaja pravilno priključen. Provjerite priključke Video/Audio/HDMI 1.3 kabela Anynet+ uređaja. Provjerite je li u izborniku za postavljanje Anynet+ postavka Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uklj. Provjerite je li daljinski upravljač televizora u načinu rada za TV. Provjerite radi li se o daljinskom upravljaču koji služi isključivo za Anynet+. Anynet+ u određenim uvjetima neće raditi. (Pretraživanje kanala, upravljanje funkcijom WISELINK, Plug & Play, itd.) Kod spajanja ili uklanjanja HDMI 1.3 kabela svakako ponovno pretražite uređaje ili ponovno pokrenite televizor. Provjerite je li uključena Anynet+ funkcija Anynet+ uređaja.
Želim pokrenuti Anynet+.	 Provjerite je li Anynet+ uređaj pravilno priključen na TV i provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljen na Uklj. u Anynet+ Podešavanje izborniku. Pritisnite gumb TV/DTV na daljinskom upravljaču televizora za prebacivanje na TV. Zatim pritisnite gumb TOOLS za prikaz izbornika sustava Anynet+, pa odaberite željeni izbornik.
Želim izaći iz Anynet+.	Odaberite Gledanje televizije na Anynet+ izborniku. Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču televizora i odaberite uređaj koji nije Anynet+. Pritisnite jedan od gumba P ∧ / ∨ , CH LIST, PRE-CH, ili slično za promjenu u način rada TV. (Napomena: Gumb za kanale funkcionira samo kada Anynet+ uređaj ugrađen u tuner nije priključen.)
Na zaslonu se pojavljuje poruka Spajanje na Anynet+ uređaj	 Prilikom postavljanja sustava Anynet+ ili prebacivanja na način gledanja ne možete koristiti daljinski upravljač. Koristite daljinski upravljač kada je postavljanje sustava Anynet+ ili prebacivanje na način gledanja završeno.
Anynet+ uređaj ne funkcionira.	Ne možete koristiti funkciju za reprodukciju kad je u tijeku Plug & Play.
Priključeni uređaj se ne prikazuje.	 Provjerite da li uređaj podržava funkcije Anynet+. Provjerite je li HDMI 1.3 kabela ispravno priključen. Provjerite je li u izborniku za postavljanje Anynet+ postavka Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uklj. Ponovo potražite Anynet+ uređaje. Anynet+ uređaj možete spojiti samo pomoću HDMI 1.3 kabela. Neki HDMI kabeli možda neće podržavati Anynet+ funkcije. Ako se isključi na neuobičajeni način, na primjer zbog isključivanja HDM 1.3 kabela, kabela za napajanje ili nestanka struje, ponovite skeniranje uređaja.
Ne možete snimati televizijski program.	Provjerite je li antenski priključak na uređaju za snimanje ispravno spojen.
Televizijski zvuk ne izlazi putem prijemnika.	Televizor i prijemnik spojite pomoću optičkog kabela.

Funkcija teleteksta

Većina televizijskih programa nudi uslugu pisanih informacija putem teleteksta. Indeksna stranica teleteksta pruža vam informacije o korištenju ove usluge. Osim toga, pomoću gumba na daljinskom upravljaču možete odabrati različite opcije koje odgovaraju vašim zahtjevima.

- Za ispravan prikaz teleteksta prijem programa mora biti stabilan. U protivnom mogu nedostajati neki dijelovi ili cijele stranice.
- (Izlaz)
- ② (indeks) Koristi se za prikaz indeksne stranice (sadržaja) u bilo kojem trenutku pregledavanja teleteksta.
- (spremanje)
 Koristi se za spremanje teletekst stranica.
- (veličina)
 Pritisnite za prikaz dvostruko uvećanih slova na gornjoj polovici zaslona. Za prikaz na donjoj polovici zaslona ponovo pritisnite isti gumb. Za vraćanje na normalan prikaz pritisnite gumb još jednom.
- (otkrivanje)
 Koristi se za prikaz skrivenog teksta (na primjer, odgovora na pitanja u igrama). Za vraćanje na normalan prikaz pritisnite gumb ioš iednom.
- (a) (uključivanje teleteksta / kombinirane slike)
 Pritisnite da biste aktivirali teletekst nakon odabira programa koji
 pruža uslugu teletekst informacija. Pritisnite dva puta da biste
 istodobno vidjeli teletekst i ono što je trenutno na programu.
- (podstranica)
 Koristi se za prikaz raspoloživih podstranica.
- (prethodna stranica)
 Koristi se za prikaz prethodne teletekst stranice.
- (zadržavanje)

Koristi se za zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici u slučaju da je ta stranica povezana s još nekoliko stranica u slijedu. Za isključivanje funkcije zadržavanja ponovo pritisnite isti gumb.


(poništi) Koristi se za prikaz programa dok tražite stranicu.

Gumbi u boji (crveni/zeleni/žuti/plavi)

Ako televizijska tvrtka koristi FASTEXT sustav, različite teme koje pokriva teletekst stranica označene su različitim bojama i mogu se odabrati pritiskom gumba u bojama na daljinskom upravljaču. Pritisnite neki od gumba u boji koja odgovara onome što želite vidjeti. Na prikazanoj

gurina u boji koja odgovara briorne sto zenie vidjeti. Na prikazanoj stranici nalaze se i druge informacije označene različitim bojama koje možete odabrati na isti način. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice pritisnite odgovarajući gumb u boji.

Teletekst stranice možete promijeniti pritiskom na numeričke tipke na daljinskom upravljaču.



3

6


PRE-CH



Teletekst stranice organizirane su u šest kategorija:


Teletekst s	tranice organizirane su u šest kategorija:	[A B C
Dio	Sadržaj	_	
Α	Broj odabrane stranice.	_	
В	Identitet programa koji gledate.		
С	Tekući broj stranice na pokazateljima pretraživanja.		
D	Datum i vrijeme.		
Ε	Tekst.	l	
F	Informacije o statusu.		
	FASTEXT informacije.		

- Informacije u teletekstu često su podijeljene u nekoliko stranica u nizu kojima možete pristupiti na sljedeći način:
 - unosom broja stranice
 - odabirom naslova s popisa
 - ♦ odabirom zaglavlia u boji (sustav FASTEXT)
- > Za izlaz iz prikaza teleteksta ponovo pritisnite gumb TV/DTV.



Podešavanje montiranja na zid (prodaje se odvojeno)

Nakon što montirate zidni nosač, lako možete podesiti položai TV-a.



Ulaz u izbornik

- 1. Na daliinskom upravliaču pritisnite gumb ▲. ▼. ◄ ili ▶.
 - Prikazuie se zaslon Montiranie na zid
 - Ako se zaslon Montiranje na zid ne prikazuje, kada kliknete na gumb smjera dok gledate TV, prikažite ga pomoću izbornika
 - Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Postavljanje", a zatim pritisnite gumb ENTER.
 - Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije "Montiranje na zid", a zatim pritisnite gumb ENTER.



Memoriranje položaja

- 2. Podesite željeni položaj pomoću gumba ▲, ▼, ◄, ▶.
 - Ako pritisnete gumb sa strelicom kad na zaslonu TV-a nije prikazan, pojavit će se zaslon Adjustment.
 - Za ponovno postavljanje pritisnite gumb INFO.Pritisnite gumb dili ► kako biste odabrali "Da", a zatim pritisnite gumb ENTER ⊕.Položaj se vraća na zadano postavku.
- 3. Pritisnite plavi gumb.

Pritisnite gumbe ▲ i ▼ za odabir načina spremanja za Pozicija1, Pozicija 2 ili Pozicija 3 radi spremanja trenutačnog položaja.

- Ako ne želite spremiti trenutačni položaj, pritisnite gumb RETURN.
- Kada odaberete način spremanja, ne možete koristite gumbe u boji.
- 4. Za spremanje pritisnite gumb ENTER .
 - Kada odaberete Pozicija1, prikazuje se poruka "Trenutni položai spremljen kao Položai 1.".
- 5. Pritisnite gumb ENTER @.
 - Spremljeni položaj prikazuje se s lijeve strane OSD-a.





Pomicanje do memoriranog položaja

- 1. Dovršenie prvog koraka za "Ulaz u izbornik".
- Pritiskom na gumb u boji (Crveno, zelena, žuta), možete pomaknuti automatski zidni nosač u spremljeni položaj.
 - Zidni nosač možete pomaknuti u jedan od 3 prethodno postavljena položaja pritiskom na Crveno (Pozicija 1), zelena (Pozicija 2) ili žuta (Pozicija 3) gumb.
 - Ako podesite položaj nakon pomicanja u prethodno postavljeni položaj, prikaz položaja će se ukloniti.




- Više o montaži saznajte iz Uputa za montažu priloženih uz zidni nosač.
- Za instalaciju uređaja te montažu i premještanje zidnog nosača svakako se obratite specijaliziranoj tvrtki za montažu
- > Ove upute za montažu trebaju se koristiti prilikom montiranja na zid Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se svom naibližem zastupniku.
- Automatski zidni nosač neće raditi kada su aktivne značajke Anynet+ i WISELINK.
- Modeli od 37, 40 i 46 inča nisu kompatibilni sa starim električno pokretanim modelom za montiranje na zid (WMN5090A*).

Upotreba brave protiv krađe Kensington Lock (ovisno o modelu)

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava prilikom korištenja na javnim mjestima. Izgled na način zaključavanja mogu se razlikovati od crteža, ovisno o proizvođaču. Za pravilnu upotrebu brave Kensington Lock pogledajte njen priručnik. Uređaj se mora kupiti odvojeno.

- Umetnite uređaj za zaključavanje u Kensington utor na LCD televizoru (slika 1) i okrenite ga u smjeru zaključavanja (slika 2).
- 2. Priključite kabel za Kensington Lock .
- Pričvrstite Kensington Lock za stol ili težak fiksiran predmet
- Položaj za Kensington Lock može se razlikovati ovisno o modelu



Rješavanje problema: Prije kontaktiranja servisa

	<u> </u>
Nema zvuka ili slike.	 Provjerite jesu li glavni vodiči napajanja priključeni na zidnu utičnicu. Provjerite jeste li pritisnuli gumb ひ na TV-u. Provjerite postavke kontrasta i svjetline slike. Provjerite glasnoću.
Normalna slika, ali nema zvuka.	Provjerite glasnoću. Provjerite nije li na daljinskom upravljaču pritisnut gumb MUTE ∴ Provjerite je li uključeno "Zvučnika televizora"
Zaslon je crn, a indikator napajanja ujednačeno treperi.	 Na računalu provjerite kabele za napajanje i signal. Televizor koristi svoj sustav upravljanja napajanjem. Pomaknite miš računala ili pritisnite tipku na tipkovnici.
Nema slike ili je slika crno- bijela.	Podesite postavke boja. Provjerite je li odabran ispravan sustav emitiranja.
Smetnje u zvuku i slici.	 Pokušajte otkriti koji kućanski aparat ometa uređaj i pomaknite ga malo dalje. Priključite uređaj u drugu utičnicu.
Mutna slika ili ima snijega, izobličen zvuk.	Provjerite usmjerenje, lokaciju i povezanost antene. Ova smetnja često se javlja zbog upotrebe kućne antene.
Neispravnost daljinskog upravljača.	 Zamijenite baterije daljinskog upravljača. Očistite gornji rub daljinskog upravljača (prozorčić za prijenos). Provjerite priključke za baterije.
'Provjeriti kabel.' Prikazuje se poruka.	 Provjerite je li signalni kabel čvrsto spojen s računalom ili videoizvorima. Provjerite jesu li računalo ili videoizvori uključeni.
U načinu rada PC prikazuje se poruka 'Način rada nije podržan'.	Provjerite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju videoadaptera. Usporedite ove vrijednosti s podacima u načinima prikaza.
U kutu zaslona pojavljuje se oštećena slika.	Ako je na nekom vanjskom uređaju odabrano "Samo skeniranje", u kutu zaslona može se pojaviti oštećena slika. Takvo stanje ne uzrokuje televizor, nego vanjski uređaj.
Pogledate li izbliza okvir oko zaslona televizora, možda ćete vidjeti male čestice.	Ne radi se o kvaru na proizvodu – to je dio njegovoj dizajna.

TFT LCD zaslon koristi zaslon koji se sastoji od podpiksela (6 220 800) koji se izrađuje sofisticiranom tehnologijom.

No, na zaslonu može biti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli nemaju utjecaj na performanse proizvoda.

Tehničke specifikacije i uvjeti okoliša

Naziv modela	LE32A656	LE37A656	LE40A656	
Veličina zaslona (dijagonalno)	32 inča	37 inča	40 inča	
Rezolucija računala	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Zvuk Izlaz	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2	
Dimenzije (Š x D x V) Kućište S podnožjem	806 X 81 X 528 mm 806 X 252 X 584 mm	923 X 84 X 597 mm 923 X 300 X 658 mm	998 X 83 X 638 mm 998 X 300 X 698 mm	
Težina S podnožjem	14 kg	18 kg	20 kg	
Atmosferski uvjeti Radna temperatura Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost prilikom skladištenja	10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F) od 10 % do 80 %, bez kondenzacije -20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F) od 5 % do 95 %, bez kondenzacije			
Podnožje s mogućnošću zakretanja (lijevo / desno)	-20° ~ 20°			

,			
Naziv modela	LE46A5656	LE52A656	
Veličina zaslona (dijagonalno)	46 inča	52 inča	
Rezolucija računala	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Zvuk Izlaz	10 W X 2	10 W X 2	
Dimenzije (Š x D x V) Kućište S podnožjem	1131 X 95 X 714 mm 1131 X 280 X 775 mm	1276 X 105 X 806 mm 1276 X 326 X 866 mm	
Težina S podnožjem	27 kg	35 kg	
Atmosferski uvjeti Radna temperatura Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost prilikom skladištenja	10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F) od 10 % do 80 %, bez kondenzacije -20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F) od 5 % do 95 %, bez kondenzacije		
Podnožje s mogućnošću zakretanja (lijevo / desno)	-20°	~ 20°	

- Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
- > Ovaj uređaj je digitalni uređaj Klase B.
- Informacije o napanju i potrošnji struje potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.

Ova stranica je namjerno ostavljena praznom.

Kontaktujte Samsung po celém světě

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG. (Více informací naleznete na zadní obálce.)

Opatření při zobrazení statického obrazu

Statický obraz může způsobit trvalé poškození obrazovky televizoru.

- Nepónechávejte statický obraz na panelu LCD po dobú delší než 2 hodiny, mohlo by dojít ke zhoršení obrazu.
 - Toto zhoršení obrazovky se také označuje jako "vypálení obrazovky". Abyste zhoršení obrazu předešli, snižte při zobrazení statického obrazu nastavení jasu a kontrastu.
- Sledování televizoru LCD při formátu zobrazení 4:3 po dlouhou dobu může na pravém a levém okraji a ve středu obrazovky zanechat stopy po okrajích způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobný efekt může na obrazovce zanechat přehrávání DVD nebo používání herní konzole. Na poškození způsobené výše uvedeným efektem se nevztahuje záruka.
- Zobrazení statického obrazu z videoher a PC po delší dobu může způsobit částečný efekt "afterimage".
 Tomuto efektu lze předejít snížením jasu a kontrastu při zobrazování statického obrazu.

Obsah

PŘIPOJENÍ A PŘÍPRAVA TELEVIZORU
♦ Seznam součástí 3
NASTAVENÍ KANÁLŮ
♦ Automatické ukládání kanálů 12 ♦ Ruční ukládání kanálů 13 ♦ Přidání/uzamčení kanálů 14 ♦ Uspořádání uložených kanálů 15 ♦ Přiřazování názvů kanálů 15 ♦ Jemné vyladění příjmu kanálu 16 ♦ Zesilovač signálu 16
NASTAVENÍ OBRAZU
◆ Změna standardu obrazu 17 ◆ Úprava vlastního nastavení obrazu 18 ◆ Konfigurace podrobných nastavení obrazu 18 ◆ Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce 19 ◆ Konfigurace možností obrazu 20 ◆ Sledování obrazu v obraze (PIP) 22
NASTAVENÍ ZVUKU
◆ Zvukové funkce 23 ◆ Výběr zvukového režimu 24 ◆ Připojení sluchátek (prodává se samostatně) 24
NASTAVENÍ ČASU
 Nastavení a zobrazení aktuálního času

POPIS FUNKCÍ	
▶ Výběr příslušného jazyka 2 ▶ Melodie/Zábava/Úspora energie 2 ▶ Výběr zdroje 2 ▶ Úprava názvů vstupních zdrojů 2	27 28
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DTV	
Přehled systému nabídky DTV	31 31 32 34 35 36 36 37 38 39 39 39 40 41 41 41 42 43 44

NASTAVENÍ POČÍTAČE	
 Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP) Režimy zobrazení Nastavení televizoru a počítače 	16
WISELINK	
 ◆ Používání funkce WISELINK ◆ Používání nabídky WISELINK ◆ Používání seznamu PHOTO (JPEG) ◆ Používání seznamu MP3 ◆ Používání nabídky Setup 	19 50 53
O SYSTÉMU ANYNET+	
 Co je Anynet+? Þřipojení zařízení Anynet+ Nastavení systému Anynet+ Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+ Nahrávání Poslech prostřednictvím přijímače 	55 56 57 59
T 03icon prostreumetvim prijimace	,,,

◆ Kontrolní úkony před vyžádáním servisu 60

◆ Funkce teletextu	6´
 Automatický nástěnný držák (prodává se samostatně) 	63
◆ Použití Kensingtonského zámku pro ochra	
před krádeží (v závislosti na modelu)	
◆ Odstraňování závad: Dříve než budete	
kontaktovat servisního technika	
 Technické specifikace a specifikace týkají prostředí 	CI SE

DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ



Symboly

Stisknout


Poznámka



Tlačítko na jeden dotek


Seznam součástí

Přesvědčte se, že součástí dodávky LCD televizoru jsou i následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodeice.




- Záruční list / Bezpečnostní příručka / Registrační karty (v některých zemích neisou přiloženy.)
- V závislosti na modelu nemusí být stojan a šrouby stojanu součástí balení.

Instalace stojanu



- 1. Propojte LCD televizor a stojan.
 - > Je třeba, aby televizor přenášely alespoň dvě osoby.
 - Při montáži rozlišuite mezi přední a zadní částí stojanu.
- Namontujte dva šrouby do pozice 1 a dva do pozice 2.
 - Postavte produkt svisle a zašroubujte šrouby. Pokud zašroubujete šrouby s LCD televizorem ve vodorovné poloze, mohl by být nakloněný ke straně.
 - Stojan je nainstalován u modelů s úhlopříčkou obrazovky 37 palců a více.

Instalace sady pro upevnění na zeď



Sada pro upevnění na zeď (prodává se zvlášť) umožňuje připevnit televizor na zeď.

Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženém k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si nechte poradit od odborného technika.


Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací TV zákazníkem.



Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

Demontujte stojan a na spodní otvor umístěte víčko a upevněte je dvěma šrouby.

Seznámení s ovládacím panelem



■ SOURCE (→

Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními zdroji (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). V nabídce na obrazovce můžete toto tlačítko použít stejným způsobem jako tlačítko ENTER (na dálkovém ovládání.

MENU

Po stisknutí se na obrazovce objeví nabídka funkcí televizoru.

6 – **4** +

Stisknutím můžete snížit nebo zvýšit hlasitost. V nabídce na obrazovce můžete tato tlačítka

- + použít stejným způsobem jako tlačítka
- ◀ a ► na dálkovém ovládání.
- **4** ∨ C/P. ७ ∧

Stisknutím můžete přepínat kanály. V nabídce na obrazovce můžete tato tlačítka

✓ C/P. ७ ^ použít stejným způsobem jako tlačítka
 ▼ a ▲ na dálkovém ovládání.

(Bez dálkového ovládání lze televizor zapnout pomocí tlačítek pro kanály.)

6 Indikátor napájení

Zabliká a zhasne, když je napájení zapnuto; svítí při pohotovostním režimu.

⑥ Ů (Napájení)


Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.

Senzor dálkového ovládání

Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.

Reproduktory

Seznámení s konektorovým panelem



- Při každém připojení externího zařízení k televizoru se ujistěte, že je jednotka odpojena od sítě.
- Při připojení externího zařízení dbejte na to, aby byla zdířka stejné barvy jako kabel.

PC IN [PC]/[AUDIO]

- Slouží pro připojení k výstupnímu konektoru video a audio v počítači.

COMPONENT IN

- Zapojte videokabely (volitelné) komponentního signálu do konektorů komponentního signálu ("PR", "PB", "Y") na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních video konektorů komponentního signálu na zařízení DTV nebo DVD.
- Pokud si přejete připojit jak set-top box, tak i zařízení DTV (nebo DVD), je třeba připojit set-top box k zařízení DTV (nebo DVD) a zařízení DTV (nebo DVD) zapojit do konektoru ("PR", "PB", "Y") na televizoru
- Konektory PR, PB a Y na zařízeních s komponentním signálem (DTV nebo DVD) bývají někdy označeny Y, B-Y a R-Y nebo Y, Cb a Cr.
- Zapojte audiokabely RCA do konektorů "R AUDIO L" na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních audio konektorů na zařízení DTV nebo DVD.

HDMI IN 1. HDMI IN 2. HDMI IN 3. HDMI IN 4

- Podporuje propojení mezi AV přístroji aktivovanými pro připojení HDMI (set-top boxy, DVD přehrávače).
- Pro připojení HDMI k HDMI není nutné žádné dodatečné připojení zvuku.
- Pokud použijete propojení pomocí kabelu HDMI/DVI, musíte použít konektor HDMI IN 2.

➤ Co ie HDMI?

- Rozhraní HDMI (High Definition Multimedia Interface) umožňuje přenos digitálního obrazu vysoké kvality a více kanálů digitálního zvuku.
- Přípojka HDMI/DVI podporuje připojení DVI k rozšířenému zařízení pomocí příslušného kabelu (není součástí balení). Rozdíl mezi HDMI a DVI je v tom, že zařízení HDMI je menší a je vybaveno kódovací funkcí HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) a podporuje vícekanálový digitální zvuk
- V případě, že jsou k televizoru připojeny přehrávače DVD, přijímače kabelové televize nebo satelitní přijímače podporující verze HDMI starší než 1.3, může se stát, že televizor nebude vydávat zvuk a budou se zobrazovat neobvyklé barvy. Pokud připojíte starší kabel HDMI a televizor nevydává zvuk, připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI IN 2 a audiokabely ke konektorům DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" na zadní straně televizoru. Pokud nastane tato situace, obratte se na společnost, která vám dodala přehrávač DVD, přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, aby vám potvrdíla verzi HDMI, a vyžádejte si aktualizaci firmwaru. Poté můžete požadovat upgrade kabelů HDMI, které jsou starší než verze 1.3. protože tyto kabely mohou způsobovat nepříjemné blikání nebo ztrátu obrazu.

DVI IN (HDMI 2)[R-AUDIO-L1

- Výstupy audio DVI pro externí zařízení.
- Podporované režimy pro připojení HDMI/DVI a Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	Х	X	X	0	0	0	0
HDMI/DVI 60 Hz	Х	0	X	X	0	0	0
Komponent	0	0	0	0	0	0	0

ANT IN

Pro správné zobrazení televizních kanálů musí zařízení přijímat signál z jednoho z následujících zdrojů:

Venkovní anténa / Síť kabelové televize / Satelitní síť

SERVICE


- Konektor určený pouze pro SERVIS.
- Připojte ke konektoru na volitelném držáku pro montáž na zeď. Umožní vám to měnit úhel TV při sledování pomocí dálkového ovládání.

Slot COMMON INTERFACE

- V případě nevložení karty "CI CARD" pro některé kanály se na obrazovce objeví rušený obraz.
- Za přibližně 2~3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje zahrnující telefonní číslo, ID karty CI CARD, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obratte se na svého poskytovatele služeh
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva "Aktualizace dokončena", indikující, že seznam kanálů je nyní aktualizován
- Kartu CI CARD je třeba získat od místního poskytovatele kabelových služeb. Kartu CI CARD opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by se mohla poškodit.
- Vložte kartu CI Card ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.

WISELINK

 Slouží k připojení velkokapacitního paměťového zařízení USB za účelem prohlížení fotografií (JPEG) nebo přehrávání zvukových souborů (MP3).



S-VIDEO nebo VIDEO / R-AUDIO-L

- Připojte kabel RCA nebo S-VIDEO k příslušnému externímu zařízení A/V, jako je videorekordér, přehrávač DVD nebo videokamera.
- Připojte audiokabely RCA do konektorů "R AUDIO L" na televizoru a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních konektorů na audiovizuálním zařízení.

Zdířka pro sluchátka

Sluchátka lze připojit k výstupu pro sluchátka na televizoru. V případě připojení sluchátek je vypnut zvuk
z vestavěných reproduktorů

AUDIO OUTIR-AUDIO-L1

 Zapojte audiokabely RCA do zdířky AUDIO OUT [R - AUDIO - L] na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících vstupních audiokonektorů na zesilovačí nebo domácím DVD kině.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Slouží pro připojení k digitálnímu komponentnímu audiosignálu.
- Pokud jsou připojeny konektory HDMI IN, konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru umožňuje výstup pouze 2kanálového zvuku. Chcete-li poslouchat 5.1kanálový zvuk, propojte konektor optického kabelu přehrávače DVD, přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače místo s televizorem přímo se zesilovačem nebo domácím kinem.

P EXT 1. EXT 2

Konektor	Vstupní			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	0	0	0	K dispozici je pouze výstup TV nebo DTV.
EXT 2	0	0		Výstup je volitelný.

Vstup a výstup pro externí zařízení, jako je videorekordér, přehrávač DVD, zařízení pro videohry nebo diskové videopřehrávače.

(v závislosti na modelu)

- Kensingtonský zámek (volitelný) je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na veřejném místě.
- Pokud chcete použít zámek, kontaktujte prodejce, u kterého jste televizor zakoupili.
- Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.


Seznámení s dálkovým ovladačem

- Tlačítko Standby televizoru
- Slouží k přímému výběru režimu TV a DTV
- Číselná tlačítka pro přímý přístup ke kanálům
- Výběr jednomístného/ dvoumístného čísla kanálu
- + : Zvýšení hlasitosti- : Snížení hlasitosti
- 6 Výběr dostupného zdroje
- Zobrazení přehledu EPG (Electronic Program Guide)
- Používá se k rychlému výběru často používaných funkcí
- Slouží ke zobrazení informací o aktuálním vvsílání
- Barevná tlačítka: Tato tlačítka se používají v seznamu kanálů, v nabídce WISELINK atd.
- Stisknutím vyberte volitelný režim obrazu a zvuku pro sport, filmy a hry.
- Tato tlačítka použijte pro funkci DMA, WISELINK a Anynet+. (■): Tento dálkový ovladač lze využít pro ovládání nahrávání na rekordérech Samsung. s funkcí Anynet+)
- Stiskněte pro podsvícení tlačítek na dálkovém ovládání. Tato funkce usnadní používání v noci nebo při slabém osvětlení. (Používání dálkového ovládání s tlačítkem ON/OFF 😨 nastaveným
 - na hodnotu Zapnuto sníží dobu používání baterie.)
- Předchozí kanál
- Dočasné vypnutí zvuku
- P ∧ : Další kanál
 P ∨ : Předchozí kanál
- Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce
- Tato funkce slouží k zobrazení a přehrávání fotografických a zvukových souborů z externího zařízení.
- Slouží k návratu do předchozí nabídky.

- Slouží k ovládání kurzoru v nabídce
- Opuštění nabídky na obrazovce
- Použijte toto při připojování zařízení SAMSUNG DMA (Digitální adaptér médií) prostřednictvím rozhraní HDMI a přepnutí do režimu DMA. (Tlačítko DMA je volitelné.) Další informace o obsluze naleznete v uživatelské příručce k zařízení DMA. Toto tlačítko je k dispozici, pokud je možnost "Anynet+ (HDMI-CEC)" nastavená na hodnotu "Zapnuto" (viz str. 56).
- Volba formátu obrazu
- Zobrazení digitálních titulků
- Zobrazí na obrazovce "Seznam kanálů".

Funkce teletextu

- 2 Vypnutí teletextu
- 6 Volba režimu teletextu (LIST/FLOF)
- Uložení stránky teletextu
- 8 Volba velikosti teletextu
- 9 Vvvolání teletextu
- Výběr témat funkce Fastext
- Můžete také zvolit Teletext, Double (Dvojitý) nebo Mix.
- Podstránka teletextu
- P ^ : Další stránka teletextu
 - P ∨ : Předchozí stránka teletextu
- Index teletextu
- Podržení zobrazené stránky teletextu
- Zrušení teletextu



Funkce dálkového ovládání může být ovlivněna silným světlem.

Vložení baterií do dálkového ovladače


- Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládače tak, jak je ukázáno na obrázku.
- 2. Vložte dvě baterie velikosti AAA.
- Póly + a na koncích baterií musejí odpovídat schématu uvnitř přihrádky.
- 3. Znovu upevněte kryt.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie a uložte je na chladném a suchém místě.
- Používání dálkového ovládání s tlačítkem ON/OFF nastaveným na hodnotu Zapnuto sníží dobu používání baterie.



- 1. Je televizor zapnut?
- 2. Nedošlo u baterií k záměně pólů plus a minus?
- 3. Nedošlo k vyčerpání baterií?
- 4. Nenastal výpadek proudu nebo neodpojili iste napájecí kabel?
- 5. Není poblíž speciální zářivka nebo neonový nápis?







Zapnutí a vypnutí

Napájecí kabel je připojen k zadní části televizoru.

- 1. Zapojte napájecí kabel do odpovídající zásuvky.
 - Na televizoru se rozsvítí kontrolka pohotovostního stavu.
- 2. Stiskněte tlačítko o na televizoru.
 - Televizor můžete zapnout také tlačítkem POWER o nebo tlačítkem TV/DTV na dálkovém ovladači.
 - Automaticky bude znovu vybrán naposledy sledovaný program.
- Stiskněte numerické tlačítko (0~9) nebo tlačítko kanálů kanálů nahoru/dolů (∧ / ∨) na dálkovém ovládání nebo tlačítko ∨ c/p ⊕ ∧ na televizoru.
 - Při úplně prvním zapnutí televizoru budete vyzváni k výběru jazyka, ve kterém se mají zobrazovat nabídky.
- 4. Chcete-li televizor vypnout, stiskněte znovu tlačítko POWER .

Uvedení televizoru do pohotovostního režimu

Televizor může být uveden do pohotovostního režimu, aby se snížila spotřeba energie. Pohotovostní režim může být užitečný, pokud si přejete dočasně přerušit sledování televize (například během jídla).

- Stiskněte tlačítko POWER o na dálkovém ovladači.
 - Obrazovka se vypne a na televizoru se rozsvítí červená kontrolka pohotovostního režimu.
- Chcete-li televizor znovu zapnout, znovu stiskněte tlačítko POWER[⋄], číselná tlačítka (0~9), tlačítko TV/DTV nebo tlačítko kanálů nahoru/dolů (^/ ∨).
 - Neponechávejte televizor v pohotovostním režimu po dlouhou dobu (například když odcestujete na dovolenou). Doporučuje se odpojit televizor od elektrické sítě a od antény.

Zobrazení nabídek

- Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko MENU.
 Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka. Na levé straně nabídky
 jsou ikony: Obraz, Zvuk, Kanál, Nastavení, Vstup, Digitální
 nabídka
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jednu z ikon.
 Pak stisknutím tlačítka ENTER⊕ vstupte do podnabídky dané ikony
- 3. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
 - Přibližně po jedné minutě zmizí nabídky z obrazovky.



Použití tlačítka TOOLS

Tlačítkem TOOLS lze rychle a snadno vybrat často používané funkce. Nabídka "Nástroje" se mění podle zobrazeného režimu vnějšího vstupu.

- Použití tlačítka TOOLS.
 Zobrazí se nabídka "Nástroje".
- 2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nabídku.
- Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/▶ ENTER⊕ lze zobrazit, změnit nebo použít vybrané položky. Podrobnější popis jednotlivých funkcí naleznete na příslušné stránce.
 - ♦ Anvnet+ (HDMI-CEC), viz str. 56
 - ♦ Režim obrazu, viz str. 17
 - ◆ Zvukový režim. viz str. 23
 - ◆ Časovač spánek, viz str. 25
 - ♦ SRS TS XT, viz str. 23
 - ♦ Úspora energie, viz str. 28
 - ◆ Duální I-II. viz str. 24
 - ♦ PIP. viz str. 22
 - ♦ Automat. nastavení, viz str. 47



Plug & Play

Při prvním zapnutí televizoru proběhne automaticky po sobě několik základních nastavení. K dispozici isou následující nastavení

Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou fungovat pouze v zemích neho oblastech, kde je výsílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ověřte si u místního prodeice. zda můžete přijímat signál DVB-T. I kdvž je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaručeno zachování kompatibility s budoucím digitálním pozemním vysíláním DVB-T. V některých zemích nemusí být určité funkce k dispozici



- 1. Stiskněte tlačítko **POWER** o na dálkovém ovladači Zobrazí se zpráva "Start Plug & Play" s vybranou možností "OK".
- 2. Příslušný jazyk vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stisknutím tlačítka ENTER volbu potvrďte.
- Stisknutím tlačítka

 nebo

 vyberte položku Prodeina" nebo Domácnost" a poté stiskněte tlačítko. ENTER. ..
 - Pro nejlepší obraz v domácím prostředí doporučujeme nastavení televizoru na režim Doma.
 - Režim "Prodejna" je určen pro použití v provozovně prodejce.
 - Pokud doide k náhodnému nastavení režimu "Prodeina" a chcete se vrátit do režimu "Domácnost " (standardní), postupuite takto: Stiskníte tlaěítko hlasitosti na televizoru. Jakmile se zobrazí nabídka hlasitosti na obrazovce, stisknìte a podržte tlaèítko **MENU** na televizoru po dobu 5 sekund.
- 4. Zobrazí se zpráva "Zkontroluite anténní vstup..." s vvbranou možností "OK". Stiskněte tlačítko ENTER (+)
 - Zkontrolujte, zda je kabel antény správně připojen.
- Příslušnou zemi vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stisknutím tlačítka ENTER volbu potvrďte.
- 6. Zobrazí se zpráva Některé funkce DTV nemusí být dostupné Digitální skenování?" Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost "Ano" nebo "Ne". Poté stiskněte tlačítko ENTER.
 - Ano: Provede se nejprve vyhledávání analogových programů a poté také automatické vyhledávání digitálních programů.
 - Ne: Provede se pouze vyhledávání analogových programů.
 - Tato funkce je podporována ve všech zemích s výjimkou následujících zemí: Francie, Německo. Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Rakousko.
- Zobrazí se nabídka "Automatické ukládání" s vybranou volbou "Start". Stiskněte tlačítko ENTER.
 - Vvhledávání kanálu se spustí a ukončí automaticky. Zobrazí se nabídka pro vyhledávání kanálů DTV a kanál DTV je automaticky aktualizován.
 - Pokud je kanál DTV aktualizován, zdroj v seznamu zdrojů v nabídce Vstup se automaticky změní na hodnotu DTV.
 - Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí nabídka "Nastavení hodin".
 - Proces ukládání do paměti můžete přerušit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka ENTER.
 - Podrobný popis aktualizace kanálů DTV naleznete na stránce 31 této příručky. Po uložení všech dostupných digitálních kanálů se podle dané země zobrazí obrazovka pro výběr časového pásma.
- 8. Stiskněte tlačítko ENTER :.
 - "Měsíc", "Datum", "Rok", "Hod." nebo "minuty" vyberte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. "Měsíc", "Datum", "Rok", "Hod." nebo "minuty" nastavte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
 - Hodnoty "Měsíc", "Datum", "Rok", "Hod." a "minuty" můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.

- Stisknutím tlačítka ENTERŒ potvrďte nastavení. Zobrazí se zpráva Dobrou zábavu. Po dokončení stiskněte tlačítko ENTERŒ.
 - I v případě, že tlačítko ENTER nestisknete, zpráva po několika sekundách automaticky zmizí
 - Jazvk: Vvberte příslušný jazvk.
 - · Země: Vyberte příslušnou zemi.
 - Automatické ukládání: Automaticky hledá a ukládá místně dostupné kanály.
 - Nastavení hodin: Nastaví aktuální čas na hodinách televizoru.

Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER™
- Stiskněte znovu tlačítko ENTER :, čímž vyberete možnost "Plug & Play".
 - Další podrobnosti o nastavení možností naleznete na straně 11.
 - Funkce "Plug & Play" je k dispozici pouze v režimu TV.







- Automatické ukládání kanálů
- Ruční ukládání kanálů

Automatické ukládání kanálů

Můžete vyhledat místně dostupné kmitočtové rozsahy (a dostupnost závisí na dané zemi). Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům. Čísla však můžete seřadit ručně a vymazat všechny kanály, které nechcete sledovat.

- 1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 - Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 2. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Země".
- Příslušnou zemi vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
 Stisknutím tlačítka ENTER volbu potvrďte.
- Nastavení země v DTV není změněno, přestože jste změnili nastavení země v této nabídce. (Viz strana 31)
- 4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Automatické ukládání" a poté stiskněte tlačítko ENTER (ਦਾ
- 5. Stiskněte tlačítko ENTER .
 - Televizor začne ukládat do paměti všechny dostupné kanály.
 - ➤ V případě, že kdykoli během ukládání do paměti stisknete tlačítko ENTER (), proces se přeruší a znovu se zobrazí nabídka "kanál".
- **6.** Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí nabídka "Třídění". (Viz strana 15)

Ruční ukládání kanálů

> Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu. Televizní kanály, včetně kanálů přijímaných přes kabelovou síť, můžete uložit sami

Při ručním ukládání kanálů můžete určit:

- ◆ zda uložit či neuložit každý jednotlivý nalezený kanál,
- číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete označit
- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ:
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Ruční ukládání" a
 poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a
 poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- 4. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko ENTER
- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Program (Číslo programu, které má být kanálu přiřazeno)
 - Opakuite stisknutí tlačítka ▲ nebo ▼. dokud nenaidete správné číslo.
 - Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0~9) na dálkovém ovladači.

♦ Systém barev : Automatický/PAL/SECAM/NTSC4.43

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný barevný standard.

♦ Zvuk: BG/DK/I/I

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný zvukový standard.
- Kanál (Pokud znáte číslo kanálu, který má být uložen)
 - Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku C (kanál s anténním příjmem) nebo S (kanál s kabelovým příjmem).
 - Stisknutím tlačítka ▶ a následným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované číslo.
 - Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0~9) na dálkovém ovladači.
 - Pokud není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk neobvýklý, znovu vyberte požadovaný zvukový standard.
- Vvhledávání (Pokud neznáte čísla kanálů)
 - Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ spusťte vyhledávání.
 - Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybraný kanál.
- ♦ Uložit (Pokud ukládáte kanál a přiřazené číslo programu)
 - Nastavte hodnotu "OK" stisknutím tlačítka ENTER.

> Režim kanálu

- P (Režim Program): Po naladění byla stanicím, které vysílají ve vaší oblasti, přiřazena čísla pozic od P00 do P99. V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla pozice.
- C (Režim Kanál s anténním příjmem) V tomto režimu lze kanál zvolit zadáním čísla přiřazeného každé stanici vysílající terestricky.
- S (Režim Kanál s kabelovým příjmem): V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla přiřazeného stanici přijímané přes kabel.





Přidání/uzamčení kanálů

Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu. Pomocí Správce kanálů můžete snadno uzamykat nebo přidávat kanály.

- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Správce kanálů" a
 poté stiskněte tlačítko ENTERœ.

Přidání kanálů

Kanály je možné přidávat pomocí seznamu kanálů

- 3. Vyberte možnost Seznam kanálů stisknutím tlačítka ENTERਵਿ
- Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◄ nebo ▶ přejděte na pole (⊞), vyberte kanál, který má být přidán, a stisknutím tlačítka ENTERæ jej přidejte.
 - ➢ Pokud znovu stisknete tlačítko ENTER → , symbol (✓) vedle kanálu zmizí a kanál není přidán.
 - " a" je aktivní, pokud je možnosť "Dětský zámek" nastavena na hodnotu "Zapnuto".

Uzamvkání kanálů

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných pořadů, a to potlačením audio a video signálu.


- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Dětský zámek" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ¹.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Zapnuto" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Seznam kanálů" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◄ nebo ▶ přejděte na pole "♠", vyberte kanál, který chcete uzamknout, a stiskněte tlačítko ENTER™
 - ➢ Pokud znovu stisknete tlačítko ENTER →, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a zámek kanálu se zruší.
 - Pokud je dětský zámek aktivován, zobrazí se modré pozadí.
- 9. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Výběrem možnosti "Zapnuto" nebo "Vypnuto" v nabídce "Dětský zámek" můžete snadno aktivovat nebo deaktivovat kanály vybrané ve sloupci "

 ".
- Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka CH LIST na dálkovém ovládání.









Uspořádání uložených kanálů

Tato operace umožňuje změnit čísla programů uložených

Tuto operaci bude pravděpodobně třeba provést po automatickém uložení.

- Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.
- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "kanál" a poté
 stiskněte tlačítko ENTERŒ!
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Třídění" a poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte číslo kanálu, který chcete změnit. Stiskněte tlačítko ENTER™
 - Vybrané číslo a název kanálu se přesunou na pravou stranu.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na pozici, kterou chcete změnit, a poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
 - Zvolený kanál nahradí původní kanál uložený pod tímto číslem.
- 5. Kroky 3 až 4 opakuite u dalšího kanálu, který chcete seřadit.
- 6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.



Přiřazování názvů kanálů

4.

Názvy jsou kanálům přiřazovány automaticky, pokud jsou vysílány informace o kanálu. Tyto názvy lze změnit na nové názvy.

- Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.
- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Jméno" a poté stiskněte tlačítko ENTER (ਦ).
- V případě potřeby stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, kterému má být přidělen nový název. Stiskněte tlačítko ENTERœ.
 - Volicí lišta je zobrazena okolo okénka pro název.

Pro	Proved'te		
Volbu písmene, čísla nebo symbolu	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.		
Přechod na další písmeno	Stiskněte tlačítko ▶.		
Návrat na předchozí písmeno	Stiskněte tlačítko ◀.		
Potvrzení názvu	Stiskněte tlačítko ENTER :		

- K dispozici jsou následující znaky: Písmena abecedy (A~Z) / Čísla (0~9) / Zvláštní znaky (+, -, *, /, mezera)
- 5. Opakujte kroky 3 až 4 pro každý kanál, kterému chcete přiřadit nový název.
- 6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.



Jemné vyladění příjmu kanálu

Pomocí jemného ladění manuálně nastavte optimální příjem kanálu.

- Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.
- Pomocí číselných tlačítek přímo zvolte kanál, který chcete jemně
- 2. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTER
- 3 Pomocí tlačítka ▲ neho ▼ vyherte možnost .lemné ladění" a poté stiskněte tlačítko ENTER ...
- 4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ proveďte iemné ladění. Stiskněte tlačítko ENTER .
- 5 Stisknutím tlačítka **FXIT** tento režim ukončete
- Jemně vyladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou "*" vpravo vedle čísla kanálu. Číslo kanálu je zobrazeno červeně.
- Chcete-li obnovit jemné ladění, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ volbu Obnovit" a potom stiskněte tlačítko. **ENTER** (⊋



Zesilovač signálu

Používáte-li televizor v oblasti se slabým signálem, může příjem zlepšit funkce LNA (nízkošumový předzesilovač zesiluje příchozí signál).

- Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.
- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTER ...
- 2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Zesilovač signálu" a poté stiskněte tlačítko ENTER ...
- 3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Zapnuto" nebo "Vvpnuto".
 - Stiskněte tlačítko ENTER
- 4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete



Změna standardu obrazu


Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Obraz".
- 2. Dalším stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Režim".
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný obrazový efekt. Stiskněte tlačítko ENTER:
- 4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete
 - Dynamický: Zvolí obraz s vysokým rozlišením pro světlou místnost.
 - Standardní: Zvolí obraz s optimálním zobrazením pro běžné prostředí
 - ♦ Film: Zvolí obraz pro příznivé zobrazení ve tmavé místnosti.
- Obrazový režim musí být nastaven pro každý vstupní zdroj zvlášť

Snadné nastavení

- Stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovladači.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vvberte možnost "Režim obrazu".
- 3. Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný obrazový režim.
- Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT nebo TOOLS.







Úprava vlastního nastavení obrazu

Televizor nabízí několik možností umožňujících nastavit kvalitu

- Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů 1 až 3 v části "Změna standardu obrazu" na straně 17.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou položku. Stiskněte tlačítko ENTER .
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ snižte nebo zvyšte hodnotu požadované položky. Stiskněte tlačítko ENTER.
- 4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
 - ◆ Podsvícení: Jas obrazovky lze upravit nastavením jasu podsvícení displeie LCD. (0~10)
 - Kontrast: Nastaví světlost nebo tmavost mezi předměty a pozadím.
 - ◆ Jas: Nastaví jas celé obrazovky.
 - Ostrost: Nastaví obrysy předmětů na vyšší nebo nižší ostrost
 - Barvy: Nastaví světlejší nebo tmavší barvy.
 - Odstín: Upraví barvu objektů dodáním více červeného nebo zeleného tónu pro přirozenější vzhled.
- Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.
- V režimu PC lze provádět změny pouze u položek "Podsvícení", "Kontrast" a "Jas".
- V režimech TV, Ext., AV a S-Video systému PAL nelze používat funkci "Odstín".
- Výběrem možnosti "Obnovit" se můžete vrátit k výchozímu nastavení obrazu od výrobce. (Postupujte podle pokynů v části "Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce" na straně 19.)

Konfigurace podrobných nastavení obrazu

Vyberte barevný tón, který je pro vaše oči nejpříjemnější.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Obraz".
- Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Režim". Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost "Standardní" nebo "Film", pak stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Podrobné nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a
 poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 5. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **FNTFR**
- 6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Možnost "Podrobné nastavení" je k dispozici v režimech "Standardní" nebo "Film".
- V režimu PC lze mezi položkami "Podrobné nastavení" provádět změny pouze u položek "Dynamický Kontrast", "Gamma" a "Vyvážení bílé".
- Nastavení černé: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké
 Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.
- Dynamický kontrast: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké
 Kontrast obrazovky můžete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení.





♦ Gamma: -3 ~ +3

Můžete nastavit intenzitu základních barev (červená, zelená, modrá).

Opakovaně tiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

Kolorim. Prostor: Automatický/Přirozený/Vlast.nastav.

Barevná škála je maticí barevných souřadnic složená z barev "Červená", "Zelená" a "Modrá". Vyberte si oblíbenou barevnou škálu a vychutneite si svět přirozených barev.

- Automatický: Automatický kolorimetrický prostor automaticky nastaví co nejpřirozenější barvy v závislosti na zdrojích programu.
- Přirozený: Přirozený kolorimetrický prostor nabízí hluboké a bohaté odstíny barev.
- Vlast nastav.: Nastaví barevný rozsah dle vašich požadavků.

Vlastní nastavení barevné škály

Barvy: Červená/Zelená/Modrá/Žlutá/Azurová/Purpur.

Slouží k nastavení barevného rozsahu podle vlastních představ.Při nastavení možnosti "Kolorim. Prostor" na hodnotu "Vlast.nastav." je k dispozici možnost "Barvy".

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ lze výbrat možnost "Červená", "Zélená", "Modrá", "Žlutá", "Azurová" nebo "Purpur.". Stiskněte tlačítko ENTER⊡.

Červená/Zelená/Modrá: V nabídce "Barvy" lze nastavit hodnoty RGB pro vybranou barvu. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ lze vybrat možnost "Červená", "Zelená" nebo "Modrá" a provést změnu. Stiskněte tlačítko ENTER⊡

Hodnotu dané položky lze snížit či zvýšit stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶.

Stiskněte tlačítko ENTER ...

Obnovit: Slouží k obnovení výchozích hodnot barevné škálv.

 Vyvážení bílé: Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré/ Obnovit

Můžete upravit teplotu barev pro dosažení přirozenějšího obrazu.

Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré: Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku.

Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.

Opakovaně tiskněte tlačítko ◀ nebo ▶, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

Obnovit: Dříve upravené vyvážení bílé se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

♦ Pleťové odstíny: -15 ~ +15

V obrázku lze zdůraznit růžový odstín tváře.

Opakovaně tiskněte tlačítko ◀ nebo ▶. dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku.

♦ Zvýraznění okrajů: Vypnuto/Zapnuto

V obrázku lze zdůraznit obrysy předmětu.

xvYCC: Vypnuto/Zapnuto

Při sledování filmů z externího zařízení (např. přehrávače DVD), připojeného ke konektorům komponentního vstupu nebo vstupu HDMI, lze nastavením režimu xvÝCC na hodnotu "Zap" zvýšit podrobnost a kolorimetrický prostor. Tato funkce je možná pouze při nastavení obrazového režimu na režim Film.

- K dispozici jen v nabídkách "HDMI" a "Komponent" v režimu "Film".
- Pokud je aktivní funkce xvYCC, nelze zvolit funkci PIP.

Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce

Můžete se vrátit k výchozímu nastavení obrazu od výrobce.

- Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů 1 až 3 v části "Změna standardu obrazu" na straně 17.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Obnovit" a poté stiskněte tlačítko ENTER(¬).
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "OK" nebo "Zrušit". Stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Funkce "Obnovit" bude nastavena pro každý obrazový režim.



Konfigurace možností obrazu

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Obraz".
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Obraz možnosti" a
 poté stiskněte tlačítko ENTER:
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTERce
- 4. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko ENTER ↔
- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
 - V režimu PC lze provádět pouze změny možností "Obraz - možnosti" pouze v položkách "Teplota barev" a "Formát".
- Teplota barev: Studené barvy2/Studené barvy1/Normální/ Teplé barvv1/Teplé barvv2

Vyberte barevný tón, který je pro vaše oči nejpříjemnější. Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

- Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu
- Položky "Teplé barvy1" a "Teplé barvy2" isou aktivovány pouze v režimu obrazu "Film".
- Formát: Automat. formát/16:9/Široký zoom/Zvětšení/4:3/Pouze skenování Můžete vybrat velikost obrazu, která neilépe vyhovuje vašim požadavkům.
 - ◆ Automat, formát: Automaticky nastaví velikost obrazu na poměr 16:9"
 - ◆ 16:9: Nastaví velikost obrazu na 16:9, která je vhodná pro přehrávání DVD nebo širokoúhlé vysílání.
 - Široký zoom: Zvětšení formátu obrazu na velikost větší než 4:3.
 - Zvětšení: Zvětšuje obraz o formátu 16:9 (ve svislém směru), aby se co nejlépe přizpůsobil velikosti obrazovky.
 - 4:3: Je výchozím nastavením pro videonahrávky nebo běžné vysílání.
 - Pouze skenování: Tuto funkci využijete pro zobrazení celého obrazu bez ořezu, pokud je vstupní signál HDMI (720p/1080i/1080p) nebo Komponentní (1080i/1080p).
 - Funkce "Automat. formát" je dostupná pouze v režimu "TV", "DTV" "Ext.1", "Ext.2", "AV" a "S-Video".
 - V režimu PC lze mohou být nastaveny pouze režimy "16:9" a "4:3".
 - Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému na vstup televizoru.
 - Při zobrazení statického obrázku po dobu delší než dvě hodiny může dojít k dočasnému zhoršení obrazu.
 - Široký zoom: Obrazovku můžete posouvat nahoru nebo dolů pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ po zvolení položky
 sitsknutím tlačítka ► nebo ENTER.
 - Zvětšení: Vyberte položku

 stisknutím tlačítka

 nebo

 Pomocí tlačítka

 nebo

 posunujte obraz nahoru a dolů. Po výběru položky


 použijte tlačítko

 nebo


 ke zvětšení nebo zmenšení formátu obrazu ve svislém směru
 - Při nastavení dvojitého režimu (____ , ____) v režimu PIP nelze nastavit možnost "Formát obrazut".
 - Po výběru možnosti "Pouze skenování" v režimu HDMI (1080i/1080p) nebo Component (1080i/1080p): Vyberte položku ⊜ stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. Pomocí tlačítek ▲, ▼, ◀ nebo ▶ lze pohybovat obrazem.

Obnovit: Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost "Reset", poté stiskněte tlačítko ENTER. Lze inicializovat nastavení.

Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka P.SIZE na dálkovém ovládání.







♦ Režim obrazu:16:9/Široký zoom/Zvětšení/4:3

Při nastavení velikosti obrazu na možnost Automat. formát v širokoúhlé televizi s úhlopříčkou 16:9, můžete nastavit velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu, takže tuto funkci vybírají užívatelé

- ♦ 16:9: Nastaví obraz do širokoúhlého režimu 16:9.
- ♦ Široký zoom: Zvětšení formátu obrazu na velikost větší než 4:3.
- Zvětšení: Zvětší formát obrazu na obrazovce ve svislém směru.
- 4:3: Nastaví obraz do normálního režimu 4:3
- Tato funkce je dostupná pouze v režimu "Automat, formát".
- Tato funkce není v režimu PC. Komponent nebo HDMI dostupná.

♦ Digitální NR: Vvpnuto/Nízká/Střední/Vvsoké/Automatický

Pokud je signál přijímaný vaším televizorem slabý, můžete aktivovat funkci Digitální redukce šumu. Tím se omezí vliv atmosférických poruch a případné vícenásobné zobrazování prvků na obrazovce.

Keď je signál slabý, vyberte jednu z ostatných možností, kým sa nezobrazí najlepší obraz.

◆ DNIe: Vypnuto/Demo/Zapnuto

Tento televizor je vybaven funkcí DNIe za účelem zajištění vysoké vizuální kvality. Nastavíte-li funkci DNIe na hodnotu Zapnuto, bude aktivována při sledování obrazovky.

Nastavíte-li funkci DNIe na hodnotu Demo, můžete se na obrazovce podívat na obraz s použitím funkce DNIe i na normální obraz, abyste získali názornou ukázku. Při použití tohoto nastavení uvidíte rozdíl ve vizuální kvalitě

> DNIeTM (Digital Natural Image engine) DNIe*

Tato funkce přináší detailnější obraz s redukcí šumu 3D a zvýrazněním detailů, kontrastu a bílé. Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje jasnější, čistší a detailnější obraz. Technologie DNIeTM přizpůsobí vašim očím libovolný signál.

Tato funkce není dostupná v režimu. Film" a Standardní"

♦ Úroveň černé HDMI: Normální/Nízká.

Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.

Tato funkce je aktivní, pouze pokud je externí vstup připojen k rozhraní HDMI (signál RGB).

Movie Plus: Vvpnuto/Nízká/Střední/VvsokéDemo (LE32A656)

Uvidíte přirozenější barvu lidské pokožky a zřetelný text i při dynamických scénách.

- Tuto funkci používejte při sledování filmů.
- Tato funkce není dostupná v režimech "Široký zoom" a "Zvětšení".
- Tato funkce není k dispozici, pokud je možnost "PIP" nastavena na hodnotu "Zapnuto".
- Není podporováno v režimu HDMI 1080p/24Hz.

Motion Plus 100Hz: Vypnuto/Nízká/Střední/VysokéDemo (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656) Odstraňuje šmouhy v rychle se pohybujících scénách a zajišťuje tak čistší obraz.

- Tato funkce není dostupná v režimu PC.
- Pokud povolíte možnost "Motion Plus 100Hz", může se na obrazovce objevit šum. Pokud nastane tato situace, nastavte možnost "Motion Plus 100Hz" na hodnotu "Vypnuto" nebo vyberte některou z dalších možností

♦ Režim pouze modrá: Vypnuto/Zapnuto

Tato funkce slouží odborníkům pro proměřování audiovizuálních zařízení. Funkce zobrazuje pouze modrý signál po odebrání červeného a zeleného signálu z videosignálu za účelem poskytnutí efektu modrého filtru, který se používá k nastavení možností Color a Tint videozařízení, např. přehrávačů DVD. domácích kin atd.

Pomocí této funkce lze nastavit možnosti Color a Tint na požadované hodnoty odpovídající úrovni signálu jednotlivých videozařízení pomocí vzorů barevných pruhů pro barvy Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Purpur./Žlutá, aniž by bylo nutné použít další modrý filtr.

Režim "Režim pouze modrá" je k dispozici pouze při nastavení režimu obrazu na možnosti "Film" nebo "Standardní".

Sledování obrazu v obraze (PIP)

V hlavním obraze můžete zobrazit podobraz nastaveného programu nebo videovstupu. Tímto způsobem můžete obraz nastaveného programu nebo videovstupu z kteréhokoli připojeného zařízení sledovat při současném sledování hlavního obrazu.

- 1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER
- 2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "PIP" a poté stiskněte tlačítko ENTER -
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTER ...
- 4. Jakmile budete s nastavením spokoieni. stiskněte tlačítko **FNTFR**
- Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hrv nebo. pro karaoke, působí obraz v okně pro funkci PIP poněkud nepřirozeným doimem.

Snadné nastavení

- 1. Stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovladači.
- 2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "PIP", pak stiskněte tlačítko ENTER .
- 3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte konkrétní položku.
- 5. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT nebo TOOLS.

PIP: Zapnuto/Vvpnuto

Můžete zapnout nebo vypnout funkci obrazu v obraze (PIP).

Hlavní obraz	Vložený obraz
Komponent	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
PC	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV



Jazyk Čas

PIP

Zdroj

Formá

Program

0

Ö

III.

10

Ö

Čeština

: Vypnuto : Vypnuto

⊕ Zadat 与 Zpět

: Vypnuto Úspora energie : Vypnuto PIP

Zdroi

Můžete zvolit zdroj pro podobraz.

Formát: 🗐 / 🖽 / 🖽

Můžete zvolit formát pro podobraz.

Jestliže je hlavní obraz v režimu "HDMI", je k dispozici nastavení "Formát".

Pozice: - / - / - / -

Můžete zvolit pozici podobrazu.

➤ Ve dvojitém režimu (,) nelze vybrat možnost "Pozice".

Program

Kanál podobrazu je možné vybrat, pouze pokud je položka "Zdroj" nastavena na hodnotu "TV" nebo "DTV".

Zvukové funkce

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** Zobrazí se nabídka Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Zvuk" a poté stiskněte tlačítko ENTER @
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡
- Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko FNTFR⊕
- Stisknutím tlačítka **FXIT** tento režim ukončete
- ♦ Režim: Standardní/Hudba/Film/Řeč/Vlast nastav Je možné vybrat tvo speciálního zvukového efektu, který se má pro dané vysílání používat.

Snadné nastavení

- 1. Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači
- 2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Zvukový režim"
- 4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT nebo TOOLS



TNěkolik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu zvuku.

Jestliže změníte nastavení těchto položek, režim zvuku se automaticky přepne na hodnotu "Vlast.nastav.".



Režim

0

0





SRS TS XT: Vvpnuto/Zapnuto

TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s přehráváním vícekanálového (5,1) obsahu přes dva reproduktory. Technologie TruSurround poskytuje skvělý virtuální zvukový zážitek při použití v jakémkoliv dvoureproduktorovém přehrávacím systému, včetně vestavěných reproduktorů v televizoru. Je plně kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.

Snadné nastavení

- 1. Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači
- 2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "SRS TS XT".
- 4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT nebo TOOLS.





TruSurround XT. SRS a symbol () isou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita na zákládě licence udělené společností SRS Labs. Inc.

♦ Automat. hlasitost: Vypnuto/Zapnuto

Každá vysílající stanice používá vlastní nastavení signálu, proto není snadné upravovat hlasitost s každou změnou kanálu. Tato funkce umožňuje automaticky upravit hlasitost požadovaného kanálu tak, že sníží zvukový výstup v případě vysokého modulačního signálu nebo zvýší zvukový výstup v případě nízkého modulačního signálu.

♦ Reproduktoru TV: Vvpnuto/Zapnuto

Pokud chcete poslouchat zvuk přes samostatné reproduktory, vypněte interní zesilovač.

- Je-li možnost "Reproduktoru TV" nastavena na hodnotu "Vypnuto", nejsou tlačítka +, a MUTE funkční
- Pokud je možnost "Reproduktoru TV" nastavena na hodnotu "Vypnuto", je v nabídce "Zvuk" funkční pouze možnost "Výběr zvuku" (v režimu PIP).

♦ Výběr zvuku: Hlavní obraz/Podobraz

Pokud je aktivní funkce PIP (Obraz v obraze), můžete poslouchat zvuk podobrazu.

- Hlavní obraz: Slouží k poslechu zvuku hlavního obrazu.
- Podobraz: Slouží k poslechu zvuku podobrazu.



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.

Označení Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Výběr zvukového režimu

Režim zvuku lze nastavit v nabídce "Nástroje".

Když nastavíte možnost "Duální I-II", zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový režim.

- Stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovladači.
- 2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Duální I-II".
- 3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou možnost.
- 4. Stiskněte tlačítko ENTER →

	Typ zvuku	Duální 1/2	Výchozí
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatická
	Stereo	STEREO ↔ MONO	změna
	Dual	Duální 1 ↔ Duální 2	Duální 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatická
	Stereo	MONO ↔ STEREO	změna
	Dual	MONO ↔ Duální 1 Duální 2 ←	Duální 1



- Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, pak přepněte do režimu Mono.
- Tato funkce je aktivována jen se stereofonním zvukovým signálem. Při monofonním zvukovém signálu se deaktivuje.
- Tato funkce je dostupná pouze v režimu Analog TV.

Připojení sluchátek (prodává se samostatně)

K televizoru můžete připojit sadu sluchátek, pokud chcete televizní program sledovat, aniž byste rušili další osoby v místnosti.


- Zapojíte-li konektor sluchátek do odpovídajícího portu, jsou v nabídce Sound přístupné (v režimu PIP) pouze volby "Automat. hlasitost" a "Výběr zvuku".
- Delší používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch.
- Při připojení sluchátek k systému nebude vycházet žádný zvuk z reproduktorů.
- Hlasitost sluchátek a hlasitost televizoru se nastavuje odlišně.



Nastavení a zobrazení aktuálního času

Hohodiny televizoru můžete nastavit tak, aby se při stisknutí tlačítka INFO zobrazil aktuální čas. Čas je třeba nastavit také tehdy, chcete-li používat automatické časovače zapnutí/vypnutí.

- Stískněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER. .
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Čas" a poté stiskněte tlačítko FNTFR.
- Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Nastavení hodin"







- 5 Stisknutím tlačítka FXIT tento režim ukončete.
- Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka INFO.
- Rok, Měsíc, Datum, Hod. a minuty můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání

Nastavení časovače usínání


Můžete vybrat dobu mezi 30 a 180 minutami, po které televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté
 stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Čas" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Časovač spánek" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Opakovaně tiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí požadovaný čas (Vypnuto, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu, jakmile časovač dosáhne hodnoty 0.

Snadné nastavení

- Stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovladači.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Časovač – spánek".
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte minuty.
- 4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT nebo TOOLS.





Automatické vypnutí a zapnutí televizoru

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté
 stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Čas" a poté stiskněte tlačítko FNTFR ↔
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Časovač 1", "Časovač 2" a "Časovač 3" a poté stiskněte tlačítko ENTER. Lze použít tři různá nastavení časovače zapnutí a vypnutí.
 Neidříve musíte nastavit hodiny.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou položku. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravte nastavení na požadovanou hodnotu.
 - ◆ Čas zapnutí: Vyberte hodinu, minutu a hodnotu "Aktivováno"/"Neaktivní". (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu. Aktivováno")
 - ◆ Čas vypnutí : Vyberte hodinu, minutu a hodnotu "Aktivováno"/"Neaktivní". (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu "Aktivováno")
 - ◆ Hlasitost : Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti při zapnutí.
 - ◆ Opakovat : Vybírat můžete z možností "Jednou", "Denně", "Po Pa", "Po So" nebo "So Ne".
- Hodinu, minutu a kanál můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
- > Automatické vypnutí

Pokud nastavítě časovač na hodnotu Zapnuto, televizor se nakonec po 3 hodinách vypne, pokud po tuto dobu nepoužijete některý ovládací prvek. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu časovače Zapnuto a zabraňuje přehřátí, k němuž by mohlo dojít, pokud by byl přístroj v provozu po příliš dlouhou dobu

Výběr příslušného jazyka

Při prvním zapnutí televizoru je třeba vybrat jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky a hlášení.

- Stiskněte tlačítko MENÚ. Zobrazí se nabídka na obrazovce. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Jazyk" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Příslušný jazyk vyberte opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko ENTER.
- 4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.





Melodie/Zábava/Úspora energie

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté
 stiskněte tlačítko ENTER. .
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a
 poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- 3. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko ENTER ↔
- 4 Stisknutím tlačítka **FXIT** tento režim ukončete



Melodie: Vypnuto/Nízká/Střední /Vysoké


Zvuk melodie při zapnutí nebo vypnutí televizoru lze upravit.

- Melodie se nepřehrává v následujících případech:
 - Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk z důvodu stisknutého tlačítka **MUTE**.
 - Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk z důvodu stisknutého tlačítka (hlasitost).
 - Je-li televizor vypnut pomocí funkce Časovač vypnutí

♦ Zábava: Vypnuto/Sport/Kino/Hra

Režim "Zábava" umožňuje vybrat optimální obraz a zvuk pro sport, filmy a hry.

- Vypnuto: Slouží k vypnutí funkce "Zábava".
- **Sport:** Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro sport. Užijete si dramatičtějších barev a
- Kino: Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro filmy. Uvidíte bohatší barvy obrazu a kvalitnější zvuk.
- Hra: Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro hry. Tento režim urychluje hraní při použití
 externí herní konzoly připojené k televizoru.
- Pokud nastavíte libovolný ze tří režimů "Zábava" na hodnotu "Zapnuto", nastavení se aretuje a nelze je upravit. Chcete-li upravit režim Obraz na Zvuk, je nutné vypnout režim "Zábava".
- Nastavení režimu "Zábava" se ukládá ke každému zdroji vstupních dat.
- Pokud nastavíte jakýkoli ze tří režimů "Zábava" na hodnotu Zapnuto, funkce "SRS TS XT" nebude k dispozici.
- Opakovaným stisknutím tlačítka E.MODE na dálkovém ovladači lze změnit nastavení režimu "Zábava".



- Úspora energie: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké/Automatický
 Tato funkce nastavuje jas obrazovky podle intenzity okolního osvětlení.
 - Vvpnuto: Úsporný režim je vvpnutý.
 - Nízká: Nastaví nízkou úsporu energie televizoru.
 - Střední: Nastaví středně vysokou úsporu energie televizoru.
 - Vvsoké: Nastaví vvsokou úsporu energie televizoru.
 - Automatický: V závislosti na obrazu automaticky nastaví jas obrazovky televizoru.

Snadné nastavení

- 1. Stiskněte tlačítko Nástroje na dálkovém ovladači.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Úspora energie".
- Pomocí tlačítka ◀ nebo ► vyberte možnost "Vypnuto", "Nízká", "Střední", "Vysoké" nebo "Automatický".
- 4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT nebo Nástroje.




Výběr zdroje

Je možné vybrat některý z externích zdrojů připojených ke vstupním konektorům televizoru.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Vstup" a poté
 stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Dalším stisknutím tlačítka ENTER yvyberte možnost "Seznam zdroiů".
 - Pokud není k televizoru připojeno žádné externí zařízení, jsou v "Seznamu zdrojů" aktivovány pouze položky "TV", "Ext.1" a "Ext.2", "DTV". Položky "AV", "S-Video", "Komponent", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4" jsou aktivovány, pouze pokud jsou příslušná zařízení k televizoru připojena.
- Požadované zařízení vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko ENTER.
- Stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovládání můžete přepínat mezi všemi dostupnými zdroji. Režim TV lze zvolit stisknutím tlačítka TV/DTV, číselných tlačítek (0~9) a tlačítka P∧/ ∨ na dálkovém ovládání.





Úprava názvů vstupních zdrojů

Pro snadnější volbu mezi zdroji můžete pojmenovat zařízení připojené ke vstupním konektorům.


- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Vstup" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Upravit název" a poté stiskněte tlačítko ENTER. ...
- Zařízení, které chcete upravit, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko ENTER...
- 4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované zařízení. Stiskněte tlačítko ENTER⊡
- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
 - Pokud je k portu HDMI IN 2 připojen počítač s rozlišením 1920 x 1080 při 60 Hz, měli byste nastavit režim "HDMI2" na "PC" v poli "Upravit název" režimu "Vstup".



Přehled systému nabídky DTV

- Společnost nezaručuje normální fungování nabídky DTV v jiných než v podporovaných zemích (Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Rakousko), protože jsou podporovány pouze standardy těchto zemí. Pokud se navíc země, ze které pochází vysílaný tok dat, liší od země vybrané aktuálním uživatelem, nemusí se správně zobrazit řetězec v záhlaví kanálu, informacích, návodu, Správci kanálů atd.
- K dispozici v režimu DTV. Lze provést předběžné nastavení na režim DTV pomocí tlačítka TV/DTV na dálkovém ovládání. Navigaci v systému nabídky na obrazovce a úpravu různých dostupných nastavení usnadňuje následující schéma.

Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**⊡.





Dílčí položky v nabídce CI se mohou lišit v závislosti na modelu CAM.

Automatická aktualizace seznamu kanálů

Seznam kanálů můžete aktualizovat, pokud vysílací společnost přidá nové služby nebo pokud přesunete televizor do jiné oblasti.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a noté stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Kanál" a poté stiskněte tlačítko FNTER⊡
- 3. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Země".
- Zemi vyberete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
 - Přestože jste v této nabídce změnili nastavení země, nastavení země pro analogový televizní příjem se nezměnilo. (Viz strana 12.)
- Dalším stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Automatické ukládání".

Stiskněte tlačítko ENTER ...


- Po dokončení se zobrazí počet vyhledaných služeb.
- Stávající seznam oblíbených kanálů nebude při aktualizaci seznamu kanálů odstraněn
- Chcete-li zastavit vyhledávání před dokončením, stiskněte tlačítko ENTER při vybrané volbě "STOP".
- 6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete
- Je-li signál nedostatečný, zobrazí se zpráva, že nebyly nalezeny žádné služby a výzva ke kontrole anténního připojení "Nebyla nalezena žádná služba! Zkontrolujte připojení antény".

Ruční aktualizace seznamu kanálů

Můžete zadat kanál pro rychlé vyhledání kanálu.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Ruční ukládání" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost, poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
 - Kanál: Ve Spojeném království se zobrazí kanály "5" až "69" v posloupnosti. (Podle země) Frekvence: Zobrazí se frekvence dostupná ve skupině Kanál. Šířka pásma: Dostupné šířky pásma jsou 7 a 8 MHz.
 - Stisknutím červeného tlačítka zahajte vyhledávání digitálních služeb. Po dokončení jsou kanály aktualizovány v seznamu kanálů.
- 5. Po dokončení se zobrazí počet vyhledaných služeb.
- 6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.







Úprava oblíbených kanálů

Oblíbené kanály lze upravit pomocí čtyř barevných tlačítek.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTER (급).
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Upravit oblíbené kanály" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny aktuálně uložené kanály.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný kanál. Stiskněte tlačítko ENTER⊡.
 - Vedle vybraného kanálu se zobrazí ikona "*" a kanál bude přidán do seznamu oblíbených kanálů.
 - ➤ Chcete-li akci zrušit, znovu stiskněte tlačítko ENTER.
 - Vybrat vše: Vybere všechny aktuálně zobrazené kanály.
 - Nevybrat žádný: Zruší výběr všech vybraných kanálů.
 - Náhled: Zobrazí aktuálně vybrané kanály.
 - Nastavení oblíbených kanálů bylo dokončeno.
- 6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete



Tuto funkci můžete použít, pokud byl vybrán jeden nebo více oblíbených kanálů.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Upravit oblíbené kanály" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- Stiskněte červené tlačítko v nabídce "Upravit oblíbené kanály". Chcete-li přidat další kanály, vraťte se ke kroku 5 v předchozím popisu.
- Pokud chcete zkontrolovat ukládaný kanál, stiskněte tlačítko RETURN Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Chcete-li do seznamu oblíbených kanálů přidat všechny kanály, stiskněte červené tlačítko.
 - Chcete-li všechny kanály odebrat, stiskněte zelené tlačítko.
 - Náhled: Zobrazí aktuálně vybrané kanály.
 - Stisknutím tlačítka CH LIST zobrazíte správce oblíbených kanálů.














Přečíslovat (Podle země)

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Upravit oblíbené kanály" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 4. Požadovaný kanál vyberte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
- 5 Stiskněte zelené tlačítko
 - Prostor pro zadání čísla je prázdný.
- Zadejte nové číslo kanálu. Stisknutím tlačítka ENTER⊕ záznam uložíte. stisknutím tlačítka RETURN záznam zrušíte.
 - ➤ Stisknutím tlačítka **4** vymažete zadanou číslici.
 - Zadáte-li číslo, které je již přiřazené k jinému kanálu, přiřadí se toto číslo k vybranému kanálu a předchozí číslo přiřazené k vybranému kanálu se přiřadí k druhému kanálu. Tato dvě čísla se tedy vymění
 - Óblíbené kanály se automaticky vzestupně seřadí podle čísla kanálu.
- 7 Stisknutím tlačítka FXIT tento režim ukončete.

Náhled

- V nabídce "Upravit oblíbené kanály" vyberte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ kanál, pro který chcete zobrazit náhled.
- 2. Stiskněte žluté tlačítko.
 - Vybraný kanál se zobrazí na obrazovce.

DTV Upravit oblibené kanály 2 BBC TWO 7 BBC THREE 15 abc1 Pridat Predislovat Nahled Odstrant \$\displays \text{Product} \text{Quantity} \text{Odstrant}







Odstranit

- V nabídce "Upravit oblíbené kanály" vyberte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ kanál, který chcete odstranit ze seznamu oblíbených kanálů.
- 2. Stiskněte modré tlačítko.
 - Vybraný kanál a číslo budou odstraněny.
 - Chcete-li odstraněný kanál přidat zpět do seznamu oblíbených kanálů, vyhledejte informace o přidání na straně 32.



P.SIZE

TTX/MIX

Výběr seznamu kanálů

Z vyhledaných kanálů můžete vybrané kanály vyloučit. Když budete uložené kanály procházet, nebudou ty, které jste se rozhodli vynechat, zobrazeny. Během procházení budou zobrazeny všechny kanály, které se specificky nerozhodnete vynechat.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Kanál" a poté stiskněte tlačítko ENTERC.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Seznam kanálů".
 Stiskněte tlačítko ENTER⊡
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Vše", "Oblíbené" nebo "Výchozí".
 Stiskněte tlačítko ENTER⊡
- Stisknutím žlutého tlačítka lze přepínat mezi oblíbenými kanály a všemi kanály.
 - Oblíbené kanály se zobrazí, pouze pokud byly předtím nastaveny v nabídce "Upravit oblíbené kanály" (viz strany 32).
- 6. Stisknutím červeného nebo zeleného tlačítka zobrazíte předchozí nebo další stranu seznamu kanálů.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, který chcete vyladit. Stiskněte tlačítko ENTER™
 - Číslo a název kanálu a ikona jsou při změně kanálu zobrazeny v levém horním rohu. Číslo a název kanálu se zobrazí, pokud kanál patří mezi všechny kanály, a ikona se * zobrazí, pokud je kanál jedním z oblíbených kanálů.
- 8. Stisknutím modrého tlačítka lze přepínat mezi možnostmi TV. Rádio, Data/Ostatní a Všechny.
- 9. Stisknutím tlačítka CH LIST opusťte seznam kanálů.


Zobrazení informací o programu

Při sledování kanálu lze zobrazit další informace o aktuálním programu.

- 1. Při sledování programu stiskněte tlačítko INFO.
 - Zobrazí se informace o programu.
- Chcete-li ukončit zobrazení informací v záhlaví, stiskněte tlačítko INFO.
 - Zobrazí se následující informace:
 - Hodnocení pro rodiče
 - Typ videa: SD, HD, Rádio
 - Typ audia: Mono, Stereo, Duál, Dolby Digital
 - Existence teletext nebo titulků DVB
 - Jazyk zvuku



Lze jej snadno zobrazit stisknutím tlačítka CH LIST.



Zobrazení informací v přehledu EPG


Informace v přehledu EPG (Electronic Program Guide)
poskytují vysílací společnosti. Položky programů se mohou
zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi v závislosti
na vysílání informací na daném kanálu. Zobrazení se dynamicky
aktualizuie. jakmile budou k dispozici nové informace.

- Nyní a další průvodce
 Pro šest kanálů uvedených v levém sloupci se zobrazují
 informace o aktuálním a následujícím programu.
- Úplný návod
 Informace o programu se zobrazují každou hodinu. Objeví se informace o programu odpovídající dvěma hodinám toto zobrazení lze posunout vořed nebo vzad.
- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- 2. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost Návod"
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nyní a další průvodce" nebo "Úplný návod". Stiskněte tlačítko ENTER⊡.
 - Nabídku přehledu můžete také zobrazit pouhým stisknutím tlačítka GUIDE

	Nyní a c 27 Discovery Extreme Machines: Armo	lalší průvodce 13:28 Stř 16 Úno oured Cars
	4	INFO
	Nyni	Další
		Saw This and Thought
	Extreme Machines: Ar	Time Team
		This Old House with St
	The Bugs Bunny & Roa	The Grim Adventures o
33 Boomerang	Closedown	Inspector Gadget
₩ Sledovat	Úplný návod	■ Oblibené → 🎵 Konec



Požadovaná akce	Proveďte
Sledování programu v seznamu EPG	 Vyberte program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◄, ▶. Stiskněte tlačítko ENTER ゼ.
Je-li vybrán následující program, j ikona hodin. Stisknete-li znovu tlar zrušeno a ikona hodin zmizí. Podr naleznete na další stránce.	čítko ENTER 🗗, plánování je
Zobrazení informací o programu	 Vyberte požadovaný program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◄, ▶ Stiskněte tlačítko INFO u vybraného zvýrazněného programu.
Přepínání mezi možnostmi "Nyní a další průvodce" nebo "Úplný návod"	 Stiskněte opakovaně červené tlačítko.
Zobrazení seznamu oblíbených kanálů a všech kanálů	 Stiskněte opakovaně zelené tlačítko.
Rychlý posun zpět (o 24 hodiny)	 Stiskněte opakovaně žluté tlačítko.



- Zobrazí se šest kanálů. Chcete-li mezi nimi procházet, použijte pro přechod ke kanálu tlačítko ▲ nebo ▼. Chcete-li postupně procházet stránky, použijte tlačítko P∧ nebo P∨.

Použití naplánovaného seznamu

Vytvoříte-li seznam plánovaného sledování programů, které vás zajímají, dojde v plánovanou dobu k automatickému přepnutí na plánovaný program, a to i v případě, že sledujete jiný program.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a noté stiskněte tlačítko ENTERICE!
- 2. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Návod".
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Naplánovaný seznam" a poté stiskněte tlačítko ENTER(군).
- Stiskněte červené tlačítko. Kanál se přepne na plánovaný program.
- Stisknutím tlačítka ENTER vyberte položku a upravte ji pomocí tlačítka nebo ▼.
 - Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovládání.
 - Kanál: Slouží k nastavení kanálu
 - Čas: Slouží k nastavení času.
 - Datum: Slouží k nastavení roku, měsíce a dne.
 - Frekvence: Slouží k nastavení frekvence.
 ("Jednou", "Denně" nebo "Týdně")
- 6. Po nastavení plánu stiskněte červené tlačítko.
- 7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- Uložit: Uloží upravený plán.
 - Zrušit: Zruší upravený plán.
 - Přidat program: Slouží k přidání nového plánu.
 - Úpr.stanic: Slouží k dodatečným úpravám vybraného plánu.
 - Odstranit: Odstraní vybraný plán.









Nastavení výchozího návodu

Lze přednastavit výchozí styl návodu.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- 2. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Návod".
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Výchozí návod" a
 poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nyní/Další" nebo "Úplný návod" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete






Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka GUIDE na dálkovém ovládání.

Zobrazení všech kanálů a oblíbených kanálů

V nabídce EPG můžete zobrazit všechny kanály nebo oblíbené kanály.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko ENTERC.
- 2. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Návod".
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný návod ("Nyní a další průvodce" nebo "Úplný návod").
- 4. Stiskněte tlačítko ENTER →
- Stiskněte zelené tlačítko. Dojde k přepnutí mezi seznamem všech kanálů a seznamem oblíbených kanálů.
- Vyberte požadovaný program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶.
- Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte informace o zvýrazněném programu.
- 8. Pokud seznam Upravit oblíbené kanály nebyl nastaven:
 - Zobrazí se zpráva, že seznam oblíbených kanálů je prázdný, s dotazem, zda chcete oblíbené kanály zvolit nyní (Seznam oblíbených je prázdný. Chcete vybrat oblíbené položky nyní?).
 - Vyberte možnost "Ano".
 Zobrazí se nabídka "Upravit oblíbené kanály". Vyberete-li možnost "Ne", zůstanou všechny kanály beze změn.
 - Chcete-li upravit oblíbené kanály, vyhledejte další podrobnosti na straně 32.
- 9. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Možnost "Všechny kanály" představuje seznam kanálů, které byly vyhledány při aktualizaci seznamu kanálů. Všechny kanály se zobrazí v režimu všech kanálů.
- Možnost "Oblíbené" (oblíbené kanály) představuje seznam kanálů. které byly nastaveny v nabídce "Upravit oblíbené kanály" (viz strana 32).







Úprava průhlednosti nabídky

Můžete nastavit průhlednost nabídky.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko ENTERCE.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Průhlednost nabídky" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Požadovanou možnost ("Vysoké", "Střední", "Nízká" nebo "Neprůhledné") vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡, čímž nastavení změníte.
- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.



Nastavení rodičovského zámku

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů, a to na základě číselného kódu PIN (Personal Identification Number) definovaného uživatelem. Nabídka na obrazovce bude zobrazovat pokyny k přiřazení kódu PIN (v případě potřeby jej můžete později změnit).

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- 2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER:
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Rodičovský zámek" a poté stiskněte tlačítko ENTER...
- 4. Zobrazí se výzva "Zadání kódu PIN".
- Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
 - Výchozí kód PIN u nového televizoru je 0000.
 - Zadáte-li neplatný kód PIN, zobrazí se zpráva informující, že kód PIN je neplatný, s výzvou k opakovanému zadání (Neplatný kód PIN. Zkuste to znovu.).
- 6. Stiskněte tlačítko ENTER ⊕.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte věkovou skupinu, kterou chcete uzamknout. Stiskněte tlačítko ENTER™

♦ Změna kódu PIN


- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a
 poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Změna kódu PIN" a poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
 - Zobrazí se výzva "Zadání kódu PIN".
- Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
 - Zobrazí se výzva "Zadání nového kódu PIN".
- 5. Zadejte nový kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
 - Zobrazí se výzva "Potvrzení nového kódu PIN".
- Znovu pomocí číselných tlačítek (0~9) zadejte nový kód PIN, který má být potvrzen.
 - Zobrazí se zpráva, že kód PIN byl úspěšně změněn (Kód PIN byl úspěšně změněn.).
- 7. Stiskněte tlačítko ENTER ...
- 8. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Zapomenete-li kód PIN, stiskněte tlačítka dálkového ovládání v následujícím pořadí, čím obnovíte původní kód PIN 0-0-0-0: Vypnuto, MUTE, 8, 2, 4, Zapnuto.











Nastavení titulků

Titulky můžete aktivovat a deaktivovat.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- 2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER: ↔.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Titulky" a poté stiskněte tlačítko ENTER™
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Zapnuto". Stiskněte tlačítko ENTER.
- 5 Stisknutím tlačítka **FXIT** tento režim ukončete
- Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka SUBT na dálkovém ovladači





Nastavení režimu titulků

Pomocí této nabídky můžete nastavit režim titulků. Možnost "Normální" pod nabídkou představuje základní titulky a možnost "Pro neslyšící" představuje titulky pro sluchově postižené osoby.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Režim titulků" a
 poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- 4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Normální" nebo "Pro neslyšící". Stiskněte tlačítko ENTERേ:
- Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Pokud sledovaný program nepodporuje funkci "Pro neslyšící", automaticky se aktivuje funkce "Normální", i když je vybrán režim "Pro neslyšící".

Výběr formátu audio

Přijímač připojený optickým kabelem k přijímači audia zprostředkovává pouze zvuk Dolby Digital. Z hlavního reproduktoru vychází pouze zvuk PCM.

Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i přijímače audia, může vzniknout ozvěna způsobená rozdílem rychlosti dekódování mezi hlavním reproduktorem a přijímačem audia. V takovém případě použijte interní funkci ztlumení.

Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTER.



- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- 3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Formát audio" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ:
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "PCM" nebo "Dolby Digital". Stiskněte tlačítko ENTER...
- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Formát audio se zobrazí v závislosti na vysílaném signálu. Digitální zvuk Dolby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k externímu reproduktoru pomocí optického kabelu.




Výběr zvukového popisu

Tato pomocná zvuková funkce umožňuje přídavný zvukový popis pro zrakově postižené osoby. Funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu AD(Popis zvuku), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače. Uživatelé mohou funkci Popis zvuku zapnout nebo vypnout a ovládat úroveň hlasitosti.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a
 poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER: ↔.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Popis zvuku" a poté stiskněte tlačítko ENTER (ਦ)
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost " Zapnuto" a poté stiskněte tlačítko ENTER (¬).
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Hlasitost" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
 - Možnost "Volume" je aktivní, pokud je možnost "Popis zvuku" nastavena na hodnotu "Zapnut".
- Opakovaně tiskněte tlačítko ◀ nebo ▶, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
 Stiskněte tlačítko ENTER
- 7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete








Výběr digitálního textu (pouze Velká Británie)

Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko ENTER: .
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Digitální text" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Vypnout" nebo "Zapnout".

Stiskněte tlačítko ENTER ...

- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, jako jsou snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronický obchod), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.



Výběr časového pásma (Pouze Španělsko)

Vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- 2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER ਦਿ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Časové pásmo" a poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- 4. Časové pásmo, ve kterém se nacházíte, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko ENTER...
 - K dispozici jsou následující volby. Pyrenejský poloostrov a Baleárské ostrovy -Kanárské ostrovy
- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.





Zobrazení informací o produktu

Můžete zobrazit informace o svém produktu. V případě nutnosti servisu nebo opravy se obraťte na prodejce schváleného společností Samsung.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Systém" a poté stiskněte tlačítko ENTER...
- 4. Dalším stisknutím tlačítka ENTER vyberte možnost "Informace o produktu".
 - Je vybrána nabídka Informace o produktu.
 - Verze softwaru. Verze firmwaru
- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.



Kontrola informací o signálu

Můžete získat informace o stavu signálu.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a
 poté stiskněte tlačítko ENTER (군)
- 2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER ਦ:
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Systém" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Informace o signálu" a poté stiskněte tlačítko ENTER...
- Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Je-li stav signálu špatný, zobrazí se zpráva "Bez signálu".



Upgrade softwaru

Aby byl produkt udržován v aktualizovaném stavu s novými funkcemi digitální televize, jsou pravidelně jako součást normálního televizního signálu vysílany upgrady softwaru. Televizor automaticky tento signál detekuje a zobrazí výzvu k upgradu softwaru. Máte možnost upgrade nainstalovat.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a
 poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER...
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Systém" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Upgrade softwaru" a
 poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Informace o softwaru", "Aktualizace příručky" nebo "Aktualizace v pohotovostním režimu". Stiskněte tlačítko ENTERœ.

Informace o softwaru

Stiskněte tlačítko **FNTFR** Zobrazí se aktuální verze softwaru.

Chcete-li zobrazit informace o verzi softwaru, znovu stiskněte tlačítko ENTER :

Chcete-li se přepnout do jiné verze, stiskněte červené tlačítko.

Chcete-li resetovat, aktivovat aktualizaci a restartovat, stiskněte modré tlačítko.

Aktualizace příručky

Stisknutím tlačítka ENTER vyhledeite nový software na aktuálně vysílaných kanálech.

♦ Aktualizace v pohotovostním režimu: Zapnuto/Vypnuto

Stiskněte tlačítko **ENTER**. Chcete-li pokračovat v upgradu softwaru se zapnutým hlavním vypínačem, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ možnost Zapnuto. 45 minut po uvedení do pohotovostního režimu je automaticky proveden ruční upgrade. Protože je jednotka interně napájena, může být obrazovka produktu LCD mírně rozsvícena. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, než bude upgrade softwaru dokončen.

6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.







Zobrazení běžného rozhraní

Toto rozhraní obsahuje informace o modulu CAM vloženém do slotu CI a zobrazí je.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTER(¬).
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTERœ.
- 3. Stlačením tlačidla p alebo q vyberte "Bežné rozhrani" a potom stlačte tlačidlo ENTER. ↔
- 4. Stisknutím tlačítka ENTER zobrazíte informace o své aplikaci.
- Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Vložení informací o aplikaci souvisí s kartou CI CARD. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.
 - Zakupte modul CI CAM u svého nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
 - Vložte kartu CI CARD do modulu CAM ve směru šipky tak, aby zapadla na místo.
 - Vložte modul CAM s nainstalovanou kartou CI CARD do slotu běžného rozhraní. (Modul CAM vložte ve směru šipky až úplně na konec, aby byl rovnoběžně se slotem.)
 - 4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.





Výběr nabídky CI (Běžné rozhraní)

Tento postup umožňuje uživateli vybírat z nabídky poskytované modulem CAM.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- Stlačením tlačidla p alebo q vyberte "Bežné rozhrani" a potom stlačte tlačidlo ENTERC.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Cl" a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- 5. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko ENTER.
- 6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Nabídku CI vyberte na základě nabídky karty PC.



Ohnovení hodnot

Uložené hodnoty můžete obnovit na výchozí nastavení od výrobce.

- Operace obnovení odstraní všechny informace o kanálech a uživatelské předvolby a vrátí všechny hodnoty do stavu výchozího nastavení od výrobce.
- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální"
 a poté stiskněte tlačítko ENTERŒ.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER:
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Systém" a poté stiskněte tlačítko ENTER™
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Obnovit" a poté stiskněte tlačítko ENTERæ
- 5. Zobrazí se obrazovka "Zadání kódu PIN".
- Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
 - Zóbrazí se varovná zpráva. Všechny hodnoty budou obnoveny postupným stisknutím barevných tlačítek (červeného, zeleného, žlutého a modrého).
- 7. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete




Výběr preferovaného jazyka (titulky, zvuk nebo teletext)

Můžete změnit výchozí hodnotu pro jazyky titulků, zvuku nebo teletextu.

Zobrazuje informace o jazyku pro příchozí datový tok.

- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Jazyk" a poté stiskněte tlačítko ENTERC.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Jazyk zvuku", "Jazyk titulků" nebo "Jazyk teletextu". Stiskněte tlačítkoœ ENTERœ.
- Příslušný jazyk vyberte opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo
 Stiskněte tlačítko ENTER⊡.
 - V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.
- 5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
- Při sledování programu lze vybrat titulky. Při sledování programu lze vybrat jazyky zvuku.









Preference

Tato nabídka se skládá z 6 podnabídek: Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk teletextu, Vedlejší jazyk teletextu.

Pomocí této funkce si uživatelé mohou vybrat jeden z jazyků (Angličtina, Němčina, Italština, Švédština, Francouz., Velština, Gaelština, Irština, Dánština, Finština, Španělština, Holandština). Jazyk zde vybraný je výchozím jazykem, když uživatel vybere kanál.

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou nabídku (Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk teletextu, Vedlejší jazyk teletextu) a potom stiskněte tlačítko ENTERŒ. Zobrazí se možnosti vybrané nabídky.
- ◆ Příslušný jazyk vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
 Stisknutím tlačítka ENTERœ volbu potvrďte.







Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)

Níže je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. V závislosti na konkrétní verzi systému Windows a instalované videokartě se příslušné obrazovky mohou na vašem počítači zobrazovat poněkud odlišně. Přes tyto rozdíly budou základní údaje pro nastavení ve většině případů shodné. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodeice výrobků Samsung.)

- Nejprve klepněte na položku Ovládací panely v nabídce Start systému Windows.
- Po zobrazení okna ovládacích panelů klepněte na položku Vzhled a motivy. Zobrazí se dialogové okno.
- Po zobrazení okna ovládacích panelů klepněte na položku Zobrazení. Zobrazí se dialogové okno.
- 4. V dialogovém okně přejděte na kartu Nastavení. Nastavení správné velikosti (rozlišení): Optimální 1920 X 1080. Pokud v dialogovém okně pro zobrazení existuje možnost pro vertikální frekvenci, je správnou hodnotou 60 nebo 60 Hz. V opačném případě stačí klepnout na tlačítko OK a uzavřít dialogové okno.



Režimy zobrazení

Jak pozice, tak i formát obrazovky se budou lišit podle typu PC monitoru a jeho rozlišení. Rozlišení uvedená v tabulce isou doporučená.

> D-Sub Vstup

Režim	Rozlišení	Horizontální Frekvence (kHz)	Vertikální Frekvence (Hz)	Takt pixelu Frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+ / -
IDIVI	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+/-

> HDMI/DVI Vstup

Režim	Rozlišení	Horizontální Frekvence (kHz)	Vertikální Frekvence (Hz)	Takt pixelu Frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Pokud použijete propojení pomocí kabelu HDMI/DVI, musíte použít konektor HDMI IN 2.
- Prokládaný režim není podporován.
- Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
- > Jsou podporovány režimy Separate a Composite. SOG není podporováno.
- Příliš dlouhý nebo méně kvalitní kabel VGA může být příčinou zrnění obrazu v režimech vysokého rozlišení (1920 x 1080 nebo 1600 x 1200).

Nastavení televizoru a počítače

- Stisknutím tlačítka SOURCE zvolte režim PC
- Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka ENTER : vyberte možnost "Režim".
- 2. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTER(급)
- 3. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **FNTFR**
- 4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.

Automat nastavení

Automatické nastavení umožňuje, aby se PC obrazovka televizoru sama nastavila na příchozí PC video signál. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.

Snadné nastavení

- 1. Stiskněte tlačítko Nástroje na dálkovém ovladači.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Automat. nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER.

♦ Obrazovka Hrubý/Jemný

Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění šumu. Pokud není šum odstraněn jemným laděním, pak upravte frekvenci a proveďte jemné ladění znovu. Po odstranění šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně ve středu obrazovky. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Hrubý" nebo "Jemný", pak stiskněte tlačítko ENTER⊡. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte kvalitu obrazovky. Stiskněte tlačítko ENTER⊡.

Pozice

Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte svislou pozici obrazovky

Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► nastavte vodorovnou pozici obrazovky.

Stiskněte tlačítko ENTER ...

Zruv zobrazeni


Všechna nastavení obrazu můžete vrátit na výchozí nastavení od výrobce.



Probíhá automatické nastavování. Počkejte prosím...










Používání funkce WISELINK

Tato funkce vám umožní prohlížet fotografie (JPEG) a poslouchat zvukové soubory (MP3) uložené na zařízení USB Mass Storage Class (MSC).

Stiskněte tlačítko **POWER** Ú na dálkovém ovladači. Zařízení USB, které obsahuje soubory JPEG a/nebo MP3, připojte ke konektoru **W.LINK** (konektoru USB) na bočním panelu televizoru

Pokud vstoupíte do režimu WISELINK, aniž by bylo připojeno zařízení USB, objeví se zpráva "Není připojeno žádné zařízení.". V takovém případě vložte zařízení USB. opusťte



obrazovku stisknutím tlačítka WISELINK na dálkové ovládání a znovu vstupte na obrazovku WISELINK.

Název složky nebo souboru (s fotografiemi nebo hudbou) může obsahovat pouze alfanumerické znaky.

Systém souborů podporuje pouze FAT16/32 (systém souborů NTFS není podporován)

Některé typy digitálních fotoaparátů a zvukových zařízení USB nemusejí být s tímto televizorem kompatibilní.

Wiselink podporuje pouze zařízení typu USB Mass Storage Class (MSC). MSC je zařízení odpovídající specifikaci Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Příklady zařízení MSC jsou flash disky a čtečky paměřových karet (pevné disky USB ani rozbočovače neisou podporovány.)

Před připojením zařízení k televizoru proveďte zálohu souborů, aby se předešlo poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG není odpovědná za žádné poškození souborů ani ztrátu dat.

Zařízení připojte přímo k portu USB na televizoru. Pokud používáte připojení pomocí samostatného kabelu, mohou se vyskytnout problémy s kompatibilitou.

Jsou podporovány pouze soubory formátu MP3 nebo JPEG.

Používání formátu MP3 pomocí funkcí Wiselink podporuje pouze hudební soubory s vysokou vzorkovací frekvencí (32 kHz. 44.1 kHz nebo 48 kHz).

Doporučujeme sekvenční kódování formátu JPEG.

Neodpojujte zařízení USB, pokud se z něj Probíhá načítání.

Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.

Doba přehrávání souboru MP3 se může zobrazit jako ,00:00:00', pokud na začátku souboru není nalezena informace o době přehrávání.

Čím vyšší je rozlišení obrazu, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.

V seznamech fotografií nebo hudby se zobrazí až 300 složek nebo souborů.

Načítání může v závislosti na velikosti souboru chvíli trvat.

Používání nabídky WISELINK

- Stiskněte tlačítko MENU. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "Vstup" a stiskněte tlačítko ENTER⊡.
- 2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "WISELINK" a stiskněte tlačítko FNTFR ਦ
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte odpovídající paměťové zařízení USB a stiskněte tlačítko ENTER...
 - Nabídka "WISELINK" se bude lišit podle toho, jaké je k televizoru připojeno paměťové zařízení USB.
 - Některá zařízení nemusí být z důvodu kompatibility podporována.
- 4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesuňte na některou ikonu a stiskněte tlačítko ENTERc과.
 - Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko W.LINK na dálkovém ovládání









Stisknutím tlačítka W.LINK na dálkovém ovládání zobrazíte nabídku funkce "WISELINK".

Používání tlačítek na dálkovém ovládání v snabídce WISELINK

Tlačítko	Funkce
▲ / ▼ / ◄ / ▶	Přesun kurzoru a výběr položky.
ENTER⊕	Výběr aktuálně vybrané položky.
•	Spuštění prezentace nebo souboru MP3.
II	Pozastavení prezentace nebo souboru MP3.
RETURN	Návrat na předchozí nabídku.
INFO	Spouštění různých funkcí z nabídek Photo a Music.
	Zastavení aktuální prezentace nebo přehrávání souboru MP3.
→	Posun o stánku nahoru nebo dolů (položka seznamu souborů)
EXIT	Zastavení aktuální funkce a návrat na předchozí nabídku vyšší úrovně.

Používání seznamu PHOTO (JPEG)

V této nabídce se zobrazují složky a soubory JPEG uložené na paměťovém zařízení USB.

- Proveďte kroky 1 až 3 popsané v části "Používání nabídky WISELINK". (viz strana 49)
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesuňte na položku
 Fotografie a stiskněte tlačítko ENTERŒ: Informace o uloženém
 souboru se zobrazí jako složka nebo soubor.
- 3. Stisknutím tlačítek ▲. ▼. ◀ a ▶ vvberte soubor.
 - Pokud stisknete tlačítko ENTER po vybrání ikony fotografie, zobrazí se aktuálně vybraná fotografie na celé obrazovce.
 - Pokud stisknete tlačítko ENTER© po vybrání ikony složky, zobrazí se soubory JPEG, které tato složka obsahuje.

Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládání.

- > Po přesunu na fotografii může trvat několik sekund, než se soubor načte. Po tuto dobu bude v levém horním rohu obrazovky zobrazena ikona
- Zobrazení souborů JPEG jako miniatur chvíli trvá.
- V této nabídce se zobrazí pouze soubory s příponou jpg. Soubory v jiných formátech, jako jsou bmp nebo tiff. se nezobrazí.
- Soubory se zobrazí po stránkách. Na jedné stránce se zobrazí 15 miniatur fotografií.
- Miniatury isou číslovány zleva doprava a odshora dolů, od 1 do 15.
- Některé typy digitálních fotoaparátů a zvukových zařízení USB nemusejí být s tímto televizorem kompatibilní.
- Nejprve jsou zobrazeny složky a pak následují všechny soubory JPEG v aktuální složce. Složky a soubory JPEG isou zobrazeny podle abecedy.
- Pokud je fotografie zobrazena na celé obrazovce, můžete ji přiblížit a oddálit nebo fotografii na obrazovce otáčet.
- Při zobrazení na celé obrazovce můžete tlačítkem ◀ nebo ▶ zobrazit další fotografii ve stejné složce.
- > Stisknutím tlačítka přehrávání > se spustí prezentace pro vybranou ikonu Photo.
- V závislosti na kvalitě a rozlišení obrazu nemusí být možné zobrazit fotografie bez informací EXIF iako miniatury v seznamu PHOTO LIST.

Zobrazení prezentace

- Stisknutím tlačítka INFO zobrazte volby ("Spustit prezentaci", "Vybrat vše").
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "Spustit prezentaci" a stiskněte tlačítko ENTER.
 - Během prezentace se soubory zobrazují postupně od aktuálně zobrazeného souboru.
 - Při prezentaci lze automaticky přehrávat soubory MP3, pokud je volba Hudební kulisa nastavena na On (výchozí nastavení). Chcete-li tuto funkci aktivovat, musí se soubory MP3 a ostatní soubory s fotografiemi nacházet ve stejné složce na paměřovém zařízení USB.
- 6. Stisknutím tlačítka INFO během prezentace můžete nastavit následující volby ("Rychlost prezentace", "Hudební kulisa", "Nastavení hudební kulisy", "Seznam"). Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou volbu a stiskněte tlačítko ENTERC.
 - Po nastavení volby proveďte změnu stisknutím tlačítka ENTER⊕.









Používání nabídky v seznamu fotografií

Spustit prezentaci:

Můžete spustit prezentaci.

Vvbrat vše:

Vyberte všechny soubory ve složce.

Zrušit výběr všech:

Zrušte výběr všech souborů ve složce.

Používání nabídky při prezentaci

Rychlost prezentace:

Po vybrání této položky můžete nastavit rychlost prezentace. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu ("Rychle", "Normální", "Pomalu") a stiskněte tlačítko ENTER⊡.

Hudební kulisa:

Po vybrání této položky můžete nastavit, zda se během prezentace bude přehrávat soubor MP3.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu ("Zapnuto", "Vypnuto") a stiskněte tlačítko **ENTER**⊡.

Nastavení hudební kulisy:

Když probíhá prezentace, jsou zobrazeny soubory MP3 a složky ve stejném adresáři.

Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte hudební soubor, poté stiskněte žluté tlačítko.Vlevo od vybrané hudby se zobrazí značka (✓). Chcete-li vybrat více hudebních souborů, opakujte výše uvedený postup.Stiskněte tlačítko ENTER. □

Pokud nastavíte volbu Hudba na pozadí na Off, nebude v pozadí přehrávána žádná hudba, i když bylo provedeno nastavení volby Hudba na pozadí Settings.

Seznam:

Informace o souboru se zobrazí jako složka nebo soubor JPEG. Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládání.

Když vyberete soubor s fotografií, zobrazí se na levé straně televizní obrazovky informace o tomto souboru, jako je rozlišení, datum změny a pořadí souboru v aktuální adresáři (např. 10 z 15).



: Ikona složky



: Ikona fotografie



: Ikona přesunu do složky vyšší úrovně













Používání nabídky voleb

- 1. Proveďte kroky 1 až 3 popsané v části "Používání nabídky WISELINK". (viz strana 49)
- 2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesuňte na položku Fotografie a stiskněte tlačítko **FNTFR** Informace o uloženém souboru se zobrazí iako složka nebo soubor.
- 3. Stisknutím tlačítek ▲ , ▼ , ◀ a ▶ vyberte soubor a stiskněte tlačítko ENTER Pokud tlačítko stisknete po vybrání miniatury fotografie, zobrazí se fotografie na celé obrazovce.
- 4. Stisknutím tlačítka INFO zobrazte volby ("Spustit prezentaci". "Zvětšený obraz". "Otočit". "Seznam")



Spustit prezentaci:

 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "Spustit prezentaci" a stiskněte tlačítko ENTER Můžete spustit prezentaci

Zvětšený obraz:

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "Zvětšený obraz" a stiskněte tlačítko **FNTFR**⊕
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTER ←. (X1. X2. X4)
- Chcete-li posunout zvětšenou fotografii nahoru/dolů/doleva/ doprava, ukončete nabídku možností stisknutím tlačítka INFO a poté stiskněte tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶.
- ➤ Je-li vybraná možnost "Zvětšený obraz", možnost "Spustit prezentaci" nebo "Otočit" je zablokovaná.
- "X1": Obnovení původní velikosti fotografie.
 - "X2": Přiblížení na velikost fotografie x2.
 - "X4": Přiblížení na velikost fotografie x4.
 - : Posun přiblížené fotografie nahoru/dolů/doleva/doprava.



- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "Otočit" a stiskněte tlačítko ENTER
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTER . (0°. 90°. 180°. 270°)
- Otočený soubor se neukládá.
- Je-li vybraná možnost "Otočit", možnost "Spustit prezentaci" nebo "Zvětšený obraz" je zablokovaná.
- > "0°": Otočení fotografie do původní polohy "90°": Otočení fotografie o 90 stupňů "180°": Otočení fotografie o 180 stupňů "270°": Otočení fotografie o 270 stupňů





Y1

Používání seznamu MP3

V této nabídce se zobrazují soubory MP3 ze souborů uložených na paměťovém zařízení USB

- 1. Proveďte kroky 1 až 3 popsané v části "Používání nabídky WISFLINK" (viz strana 49)
- 2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesuňte na položku "Hudba" a stiskněte tlačítko **FNTFR** Informace o uloženém souboru. se zobrazí iako složka nebo soubor.
- 3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ se přesuňte na některou ikonu a stiskněte tlačítko FNTFR ↔
 - Pokud stisknete tlačítko ENTER po vybrání ikony s notou. ihned začne přehrávání hudebního souboru.
 - Pokud stisknete tlačítko ENTER po vybrání ikony složky. zobrazí se hudební soubory, které tato složky obsahuje.
 - Chcete-li vybrat soubor na další stránce, přesuňte se na další stránku pomocí tlačítka 🕶 nebo 🗭.
- 4. Chcete-li vybrat všechny soubory nebo jeden soubor, zobrazte nabídky pro hudbu stisknutím tlačítka INFO. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte položku "Přehrát", "Opakovat hudbu" nebo "Vybrat vše".

Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko W.LINK na dálkovém ovládání.







· Ikona složky



· Ikona hudby



lkona přesunu do složky vvšší úrovně

Používání nabídky voleb

Přehrát:

Vybráním této položky přehrajete soubory MP3.

- Stisknutím tlačítka pozastavení při přehrávání souboru MP3 se pozastaví přehrávání souboru.
- Stisknutím tlačítka režim přehrávání opustíte.
- > V této nabídce se zobrazí pouze soubory s příponou MP3. Soubory s jinými příponami názvu souboru se nezobrazí, i když jsou uložené na stejném zařízení USB.
- Vvbraný soubor a jeho doba přehrávání se zobrazí nahoře.
- Hlasitost hudby můžete upravit stisknutím tlačítka ____ + na dálkovém ovládání. Chcete-li zvuk ztlumit, stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovládání.

Opakování hudby:

Po vybrání této položky se budou soubory MP3 v aktuálním adresáři přehrávat opakovaně. Volbu můžete nastavit na Zapnuto nebo Vypnuto.

Vvbrat vše:

Vyberte všechny soubory ve složce.

Zrušit výběr všech:

Zrušte výběr všech souborů ve složce.

Ikona s informací o funkci hudby

: Opakují-li se všechny hudební soubory ve složce (nebo vybraný soubor)...Opakovat hudbu" ie nastaven na hodnotu "Zapnuto".

: Přehrávají-li se všechny hudební soubory ve složce (nebo vybraný soubor) jednou. "Opakovat hudbu" je nastaven na hodnotu "Vvpnuto".



Když je přehrávání hudby zastaveno a stisknete tlačítko na dálkovém ovládání.

Používání nabídky Setup

Po zvolení položky Setup ze zobrazí uživatelská nastavení nabídky "WISELINK".

- 1. Proveďte kroky 1 až 3 popsané v části "Používání nabídky WISELINK". (viz strana 49)
- 2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesuňte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko ENTER. ...
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER. ("Rychlost prezentace", "Hudební kulisa", "Nastavení hudební kulisy", "Opakovat hudbu", "Spořič obrazovky")
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou volbu a stiskněte tlačítko ENTERŒ.
 Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko W.LINK na dálkovém ovládání.

Rychlost prezentace:

Po vybrání této položky můžete nastavit rychlost prezentace. Můžete vybrat volby "Rychle", "Normální" nebo "Pomalu".

Hudební kulisa:


Po vybrání této položky můžete určit, zda se během prezentace bude přehrávat soubor MP3. Můžete vybrat volby "Zapnuto" nebo "Vypnuto".





Nastavení hudební kulisy:

Když probíhá prezentace, můžete pomocí volby "Nastavení hudební kulisy" vybrat hudební soubor, který budete poslouchat. Vyberte hudební soubor MP3, který se bude přehrávat v pozadí.



Opakovat hudbu:

Vyberte tuto volbu a určete, zda se má přehrávání hudby opakovat po přehrání všech souborů MP3 v aktuální složce.

Spořič obrazovky:

Po vybrání této položky můžete nastavit dobu čekání, po které se objeví spořič obrazovky. Spořič obrazovky se objeví, pokud nebude po dobu 1, 5 nebo 10 minut stisknuto žádné tlačítko.






Co je Anynet+?

Anynet+ je AV síťový systém, který poskytuje uživatelům snadno použitelné AV rozhraní ovládáním všech připojených AV zařízení pomocí nabídky Anynet+, pokud jsou připojena AV zařízení od společnosti Samsung Electronics.

Připojení zařízení Anynet+


Systém Anynet+ podporuje pouze AV zařízení, která podporují systém Anynet+. Zkontrolujte, zda je na AV zařízení, které má být připojeno k televizoru, označení Anynet+.

Přímé připojení k televizoru



Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] nebo [HDMI 4] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

Připojení k domácímu kinu



- 1.Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] nebo [HDMI 4] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.
- 2.Propojte konektor HDMI IN domácího kina a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI
- Optický kabel propojte pouze mezi [digitálním (optickým)] audiovýstupem) na televizoru a digitálním audiovstupem na přijímači.
- Připoite pouze jeden přijímač.
- Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete poslouchat zvuk z 5.1 kanálů. V ostatních případech můžete poslouchat pouze dvoukanálový stereofonní zvuk. Chcete-li poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, ujistěte se, že jsou konektory pro optický kabel domácího kina a [digitálním (optickým)] audiovýstupem) televizoru správně propojené. V 5.1 kanálech však nemůžete poslouchat zvuk z BD rekordéru, který je přenášen do domácího kina přes televizor, protože na výstupu televizoru je pouze dvoukanálový stereofonní zvuk. Prostudujte si příručku k domácímu kinu.
- Zařízení Anynet+ lze připojit pomocí kabelu HDMI 1.3. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení Anynet+..
- Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
- Systém Anynet+ podporuje celkem až 8 AV zařízení.


Nastavení systému Anynet+

Pro použití funkcí systému Anynet+ jsou k dispozici následující nastavení.

Použití funkce Anynet+

- Stisknutím tlačítka ENTER vyberte položku "Anynet+ (HDMI-CEC)" a pak znovu stiskněte tlačítko ENTER.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "Zapnuto" a pak stiskněte tlačítko ENTER (ਦ)
- > Funkce "Anynet+ (HDMI-CEC)" bude aktivní.
- Pokud vyberete položku "Vypnuto", funkce "Anynet+ (HDMI-CEC)" se vypne.
- Když je funkce "Anynet+ (HDMI-CEC)" vypnutá, jsou zrušeny všechny operace související se systémem Anynet+.





Automatické vypnutí zařízení Anynet+ po vypnutí televizoru

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "Automatické vypnutí" a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "Ano" a pak stiskněte tlačítko ENTER⊡.
 - Funkce automatického vypínání bude aktivní.
 - Pokud vyberete položku "Ne", funkce automatického vypínání se zruší.


Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.


- Chcete-li používat funkci Anynet+, musí být jako zařízení ovládané dálkovým ovládáním televizoru nastaven televizor.
- Nastavíte-li pro funkci "Automatické vypnutí" hodnotu "Ne", při vypnutí televizoru se vypnou i připojená externí zařízení. Pokud však zařízení nahrává, nesmí být vypnuto.



Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+

- Stiskněte tlačítko TOOLS. Stiskněte tlačítko ENTERŒ a vyberte možnost "Anvnet+(HDMI-CEC)".
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku "Zvolte zařízení" a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ zvolte příslušné zařízení a stiskněte tlačítko ENTER⊡. Dojde k přepnutí na zvolené zařízení
- 4. Pokud nemůžete nalézt požadované zařízení, zvolte stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko ENTER: ...
- 5. Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ zvolte možnost "Vyhledávání připojených zařízení" a poté stiskněte tlačítko ENTER⊡. Zobrazí se hlášení "Probíhá konfigurace připojení Anynet+" Když je hledání zařízení ukončeno, zobrazí se v nabídce Anvnet+ seznam připojených zařízení.
- Přepínání na zvolená zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit
- Čas potřebný k vyhledání zařízení závisí na počtu připojených zařízení.
- > Po ukončení vyhledávání zařízení se nezobrazí počet nalezených zařízení.
- Ačkoliv televizor po zapnutí pomocí tlačítka POWER automaticky vyhledává zařízení, nemusí se některá zařízení za určitých okolností v seznamu zobrazit, stejně jako zařízení připojená po zapnutí televizoru. Chcete-li vyhledat zařízení, vyberte proto nabídku "Vyhledávání připojených zařízení" (Hledání spojení).
- Pokud jste stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolili režim externího vstupu, nemůžete používat funkci Anvnet+. Pomocí tlačítka **TOOLS** přepněte systém na zařízení Anvnet+.





Nabídka Anynet+

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.

Nabídka Anynet+	Popis	
Zobrazení TV	Přepíná z libovolného zařízení Anynet+ do režimu televizního vysílání.	
Zvolte zařízení	Televizor se propojí s odpovídajícím zařízením.	
Nahrávat	Spustí nahrávání. (Tato nabídka platí pouze pro zařízení podporující nahrávání.)	
Nabídka na zařízení	Zobrazuje nabídku připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka s názvem DVD rekordéru.	
Provoz zařízení	Zobrazuje nabídku pro ovládání přehrávání připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka pro ovládání přehrávání DVD rekordéru.	
Přijímač	Výstup zvuku bude zajišťován přes přijímač.	
Nastavení	Můžete nastavit prostředí pro používání systému Anynet+.	

Tlačítka dálkového ovladače televizoru použitelná v režimu Anynet+

Typ zařízení	Provozní stav	Použitelná tlačítka	
Zalirani Anumati	Po přepnutí na zařízení, když je na obrazovce zobrazena nabídka odpovídajícího zařízení.	Číselná tlačítka ▲/▼/◄/►/ENTER⊕ Tlačítka pro nastavení barev Tlačítko EXIT	
Zařízení Anynet+	Po přepnutí na zařízení, je-li přehráván soubor	(Zpětné vyhledávání) (Dopředné vyhledávání) (Stop)/ (Přehrát)/ (Pauza)	
Zařízení s vestavěným tunerem	Po přepnutí na zařízení, když sledujete televizní program	Tlačítko P ∧ / ∨	
Audio zařízení	Když je aktivován přijímač	Tlačítko — + / – Tlačítko MUTE	

- > Funkci Anynet+ lze použít pouze v případě, že je dálkové ovládání nastaveno na televizor.
- Tlačítko ie funkční pouze ve stavu nahrávání.
- Zařízení Anynet+ nelze ovládat tlačítky na televizoru. Dálkovým ovladačem televizoru můžete ovládat pouze zařízení Anynet+.
- Za určitých podmínek nemusí být dálkové ovládání televizoru funkční. V takovém případě vyberte znovu zařízení Anynet+.
- Funkce systému Anynet+ nelze použít pro produkty od jiných výrobců.
- > V režimu Anynet+ nemusí náležitě fungovat tlačítka pro nastavení barev.
- Operace 4 a se mohou v závislosti na zařízení lišit.

Nahrávání

Můžete nahrávat televizní program pomocí rekordéru.

Stiskněte tlačítko


Spustí se nahrávání. (Pouze když je připojeno aktivované nahrávací zařízení Anvnet+.)

- Aktuální televizní program je nahráván ve stavu Watching TV (Sledování televizoru). Pokud sledujete videonahrávku z jiného zařízení, nahraje se obraz z tohoto zařízení.
- Po stisknutí tlačítka TOOLS lze rovněž pomocí možnosti "Nahrávat" nahrávat zdrojové datové proudy.
- Před zahájením nahrávání zkontrolujte, zda je konektor antény správně připojen k nahrávacímu zařízení. Správný způsob připojení antény k nahrávacímu zařízení je uveden v návodu k použití.

Poslech prostřednictvím přilímače

Zvuk můžete poslouchat místo z reproduktoru televizoru prostřednictvím přijímače.

- Stiskněte tlačítko TOOLS. Stiskněte tlačítko ENTER
 a vyberte možnost "Anynet+(HDMI-CEC)".
 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► vyberte položku "Přijímač" a pak stiskněte tlačítko ENTER
 . Nyní můžete poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► vyberte položku "Zapnuto" a
 pak stiskněte tlačítko ENTER⊡. Nyní můžete poslouchat zvuk
 prostřednictvím přijímače.
- 3. Stisknutím tlačítka EXIT ukončete výběr.
- Pokud je pro přijímač nastavena hodnota Zapnuto, můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím dvoukanálového přijímače.
- Pokud je přijímač určen výhradně pro domácí kino (podporuje pouze zvuk), nemusí se objevit v seznamu zařízení.
- Přijímač je funkční pouze v případě, že jste jej řádně propojili s televizorem přes konektory pro optický kabel.
- V případě problému s autorskými právy k obsahu nemusí poslech prostřednictvím přijímače řádně fungovat.
- Dojde-li k výpadku napájení televizoru při možnosti "Přijímač" nastavené na hodnotu "Zapnuto" (odpojením napájecího kabelu nebo výpadkem sítě), možnost "Reproduktoru TV" může být při opětovném zapnutí televizoru nastavená na hodnotu "Vypnuto". (viz stranu 24)




Kontrolní úkony před vyžádáním servisu

Příznak	Řešení
Systém Anynet+ není funkční.	 Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+. Připojte pouze jeden přijímač. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel ařízení Anynet+ správně připojen. Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI 1.3 kabelu zařízení Anynet+. Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto. Zkontrolujte, zda je dálkové ovladání televizoru v režimu TV. Zkontrolujte, zda se nejedná o zařízení Anynet+ bez dálkového ovládání. Zařízení Anynet+ nefunguje za určitých podmínek. (Prohledávání kanálů, spuštění funkce WISELINK, Plug & Play atd.) Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI 1.3 znovu vyhledejte
	zařízení nebo znovu zapněte televizor. Zkontrolujte, zda je na zařízení Anynet+ nastavena funkce Anynet+.
Chci spustit systém Anynet+.	 Zkontrolujte, zda je na zarizeni Anynet+ řádně připojeno k televizoru a zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto. Stisknutím tlačítka TV/DTV na dálkovém ovladači televizoru přepněte ovládání na televizor. V takovém případě stisknutím tlačítka TOOLS zobrazte nabídku Anynet+ a zvolte požadovanou podnabídku.
Chci přestat používat systém	Vyberte položku Zobrazení TV v nabídce Anynet+.
Anynet+.	 Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladačí televizoru a zvolte jiné zařízení než Anynet+. Stisknutím libovolného z tlačítek P / / , CH LIST, PRE-CH nebo přepnětí do režimu televizor. (Tlačítko pro výběr kanálu je funkční pouze v případě, že není připojeno zařízení Anynet+ s vestavěným tunerem.)
Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k zařízení Anynet+.	 Dálkové ovládání nelze použít ke konfiguraci systému Anynet+ ani k přepnutí do režimu zobrazení. Dálkové ovládání použijte po dokončení nastavení systému Anynet+ nebo přepnutí do režimu zobrazení.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	V průběhu připojování pomocí funkce Plug & Play nelze použít funkci přehrávání.
Připojené zařízení není zobrazeno.	 Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systém Anynet+. Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI 1.3 řádně připojen. Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto. Znovu vyhledejte zařízení Anynet+. Zařízení Anynet+ lze připojit pouze pomocí kabelu HDMI 1.3. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení Anynet+. Dojde-li k ukončení nestandardní situací, např. odpojením kabelu HDMI 1.3 nebo napájecího kabelu nebo výpadkem proudu, zopakujte vyhledávání zařízení.
Nelze nahrát televizní program.	Zkontrolujte, zda je správně připojena zdířka antény na nahrávacím zařízení.
Televizní zvuk není zajišťován přes přijímač.	Televizor a přijímač propojte optickým kabelem.

Funkce teletextu

Většina televizních stanic poskytuje prostřednictvím teletextu psané informace. Informace o používání této služby najdete na indexové stránce teletextu. Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání můžete navíc vybrat různé volby, které vyhovují vašim požadavkům.

- Má-li se teletext zobrazit správně, musí být příjem kanálu stabilní. Jinak mohou některé informace chybět, případně se některé stránky nemusí zobrazit vůbec.
- (konec)
 Vypnutí zobrazení teletext.
- ② (i) (rejstfiík) Slouží k zobrazení indexu (obsahu) teletextu kdykoli během prohlížení teletextu.
- ③ (uložit) Slouží k uložení stránek teletextu.
- (velikost)
 Stisknutím zobrazíte v horní polovině obrazovky dvakrát zvětšený text. Pro dolní část obrazovky opakujte stisknutí. Dalším stisknutím zobrazíte normální obrazovku.
- (skrytý obsah) Slouží k zobrazení skrytého textu (například odpovědi na otázku kvizu). Chcete-li zobrazit normální obrazovku, stiskněte znovu toto tlačítko.
- (zapnout teletext/mix) Stisknutím zapnete režim teletextu po výběru kanálu, který poskytuje službu teletext. Po dalším stisknutí se teletext bude zobrazovat přes vysílaný obraz.
- Težim)
 Stisknutím vyberete režim teletextu (SEZNAM/FLOF). Pokud je stisknete v režimu seznamu, přepne se do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete stránku teletextu uložit do seznamu pomocí tlačítka (□)(uložit).
- (podstránka) Slouží k zobrazení dostupné podstránky.
- (následující stránka)
 Slouží k zobrazení další stránky teletextu.
- (předcházející stránka) Slouží k zobrazení předchozí stránky teletextu.
- (f) (podržení)
 Slouží k podržení zobrazení dané stránky, která je propojena s několika sekundárními stránkami, které automaticky následují. Dalším stisknutím se funkce podržení vypne.
- (zrušit)
 Používá se k zobrazení vvsílání při vyhledávání stránky.
- Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)
 Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT, mají různá témata na stránce teletextu barevné kódy.
 Výběr lze provádět stisknutím barevných tlačítek. Podle požadovaného tématu stiskněte příslušné tlačítko.
 Zobrazí se daná stránka s dalšími barevnými odkazy, které lze vybírat stejným způsobem. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku. stiskněte odpovídající barevné tlačítko.
- Mezi stránkami teletextu můžete procházet stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.




3

Teletextové stránky jsou uspořádány na základě šesti kategorií:

Část	Obsah
Α	Číslo vybrané stránky
В	Označení vysílacího kanálu
С	Číslo aktuáľní stránky nebo označení vyhledávání
D	Datum a čas
Ε	Text
F	Informace o stavu
	Informace FASTEXT




- Informace teletextu jsou často rozděleny na několik stránek, které se zobrazují postupně. Stránku lze zobrazit:
 - zadáním čísla stránky,
 - výběrem názvu ze seznamu,
 - výběrem barevného záhlaví (systém FASTEXT).
- Stisknutím tlačítka TV/DTV vypnete zobrazení teletextu.



Automatický nástěnný držák (prodává se samostatně)

Pokud je použit automatický nástěnný držák, polohu televizoru lze snadno upravovat.



Vstup do menu

- Stiskněte tlačítko ▲ ▼ ◀ nebo ▶ na dálkovém ovladači
 - > Zobrazí se obrazovka Montáž na stěnu
 - Pokud se během sledování televizoru obrazovka Montáž na stěnu nezobrazí po klepnutí na směrové tlačítko, zobrazte ii pomocí nabídky.
 - Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Nastavení", pak stiskněte tlačítko ENTERG.
 - Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost "Montáž na stěnu". pak stiskněte tlačítko ENTER⊡.




Zapamatování polohy

- 2. Pomocí tlačítek ▲. ▼. ◀. ▶ nastavte požadovanou polohu.
 - Pokud stiskněte směrové tlačítko, když na televizní obrazovce není zobrazena žádná obrazová nabídka, zobrazí se obrazovka nastavení
 - Stisknutím tlačítka INFO se provede obnovení nastavení. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost "Ano", pak stiskněte tlačítko ENTER. Poloha se inicializuje do výchozího nastavení.
- 3. Stiskněte modré tlačítko.

Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ vyberte režim pro uložení v poloze Poloha1, Poloha2 nebo Poloha3 a uložte tak aktuální polohu.

- Pokud nechcete uložit aktuální polohu, stiskněte tlačítko RETURN.
- > Při výběru režimu uložení nelze používat barevná tlačítka.
- 4. Uložení proveďte stisknutím tlačítka ENTER ...
 - Je-li vybraná možnost Poloha1, zobrazí se zpráva "Aktuální pozice uložena jako Pozice1.".
- 5. Stiskněte tlačítko ENTER .
 - > Uložená poloha se zobrazí na levé straně nabídky OSD.



Přesun na uloženou polohu

- 1. Proveďte krok 1 v části "Vstup do menu".
- Stisknutím barevného tlačítka (červené, zelené, žluté) se přesune automatické upevnění na zeď do uložené polohy.
 - Nástěnný držák lze přesunout do jedné ze tří předvolených poloh stisknutím červeného (Poloha 1), zeleného (Poloha 2) nebo žlutého (Poloha 3) tlačítka.
 - Pokud upravíte polohu po přesunutí do předvolené polohy, zobrazení polohy zmizí.




- Pokyny k instalaci naleznete v montážní příručce dodané s nástěnným držákem.
- Informace o instalaci produktu a instalaci a posunu nástěnného držáku získáte u specializované montážní firmy.
- Při montáži upevnění na zeď použijte tuto instalační příručku. Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího prodejce.
- > Automatický nástěnný držák nebude funkční, pokud je v provozu systém Anynet+ a WISELINK.
- 37, 40 a 46palcové modely nejsou kompatibilní se starším modelem elektrického držáku na zeď (WMN5090A*).

Použití Kensingtonského zámku pro ochranu před krádeží (v závislosti na modelu)

Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. Vzhled a metoda uzamčení se mohou lišit od ilustrace v závislosti na výrobci. Správné použití si ověřte v příručce dodané s Kensingtonským zámkem. Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.

- Vložte uzamykací zařízení do otvoru pro Kensingtonský zámek na televizoru LCD (obrázek 1) a otočte jím ve směru uzamykání (obrázek 2).
- 2. Připojte kabel Kensingtonského zámku.
- 3. Připevněte Kensingtonský zámek ke stolu nebo těžkému pevně nainstalovanému předmětu.
- Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.



Odstraňování závad: Dříve než budete kontaktovat servisního technika

Žádný zvuk nebo obraz.	 Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky. Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko 🖒 na televizoru. Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu. Zkontrolujte hlasitost. 		
Normální obraz, ale žádný zvuk.	 Zkontrolujte hlasitost. Zkontrolujte, zda nebylo stisknuto tlačítko MUTE		
Obrazovka je černá a kontrolka napájení bliká.	 U počítače zkontrolujte napájení a kabel signálu. Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby. Pohněte myší počítače nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici. 		
Žádný obraz nebo černobílý obraz.	Upravte nastavení barev.Zkontrolujte, zda je vybraný systém vysílání správný.		
Rušení zvuku nebo obrazu.	 Zkuste určit elektrické zařízení působící na televizor a odsuňte je dále. Zapojte televizor do jiné síťové zásuvky. 		
Rozmazaný nebo "zasněžený" obraz, zkreslený zvuk.	 Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. Toto rušení je často způsobeno použitím pokojové antény. 		
Chybné fungování dálkového ovladače.	 Vyměřte baterie dálkového ovladače. Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okénko). Zkontrolujte póly baterie. 		
Zobrazení zprávy "Zkontrolujte připojení kabelu."	 Zkontrolujte, zda je kabel signálu pevně připojen k počítači nebo zdroji vídea. Zkontrolujte, zda je počítač nebo zdroj vídea zapnutý. 		
Zobrazení zprávy ,Nepodporovaný režim.' v režimu PC	 Zkontrolujte maximální rozlišení a frekvenci videoadaptéru. Porovnejte tyto hodnoty s daty platnými pro režimy zobrazení. 		
Poškozený obrázek se zobrazí v rohu obrazovky.	Pokud je u některých externích zařízení zvolena možnost "Pouze skenování" poškozený obrázek se zobrazí v rohu obrazovky. Tento jev je zapříčiněn externím zařízením, nikoli televizorem.		
Zobrazí se zpráva "Obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty".	Tato zpráva se zobrazí v případě, že stisknete a chvíli podržíte tlačítko EXIT . Nastavení výrobku se obnoví na výchozí nastavení od výrobce.		
Podíváte-li se zblízka na okraj rámečku ohraničujícího obrazovku televizoru, můžete vidět malé částečky.	Jedná se o vlastnost výrobku a nikoli jeho vadu.		

Panel TFT LCD se skládá ze subpixelů (6 220 800), jejichž zobrazení vyžaduje propracovanou technologii. Na obrazovce však může být málo světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný dopad na výkon produktu.

■ Technické specifikace a specifikace týkající se prostředí

Název modelu	LE32A656	LE37A666	LE40A666		
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	32 palců	37 palců	40 palců		
Rozlišení počítače	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Zvuk					
Výstup	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2		
Rozměry (š × h × v)					
Skříň	806 x 81 x 528 mm	923 x 84 x 597 mm	998 x 83 x 638 mm		
S podstavcem 806 x 252 x 584 mm		923 x 300 x 658 mm	998 x 300 x 698 mm		
Hmotnost	otnost				
s podstavcem	14 kg	18 kg	20 kg		
Údaje týkající se prostředí					
Provozní teplota	10	$^{\circ}\text{C}$ až 40 $^{\circ}\text{C}$ (50 $^{\circ}\text{F}$ až 104	°F)		
Provozní vlhkost	10 % až 80 %, bez kondenzace				
Skladovací teplota	-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)				
Skladovací vlhkost	5 % až 95 %, bez kondenzace				
Otáčení stojanu					
(Doleva/doprava)	-20° ~ 20°				

Název modelu	LE46A656	LE52A656		
Velikost obrazovky	46 palců	52 palců		
(úhlopříčka)				
Rozlišení počítače	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Zvuk				
Výstup	10 W X 2	10 W X 2		
Rozměry (š × h × v)				
Skříň	1131 x 95 x 714 mm	1276 x 105 x 806 mm		
S podstavcem	1131 x 280 x 775 mm	1276 x 326 x 866 mm		
Hmotnost				
s podstavcem	27 kg	35 kg		
Údaje týkající se prostředí				
Provozní teplota	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)		
Provozní vlhkost	10 % až 80 %, bez kondenzace			
Skladovací teplota	-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)			
Skladovací vlhkost	5 % až 95 %, bez kondenzace			
Otáčení stojanu				
(Doleva/doprava)	-20° ~ 20°			

> Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

Údaje o napájení a spotřebě energie lze nalézt na štítku výrobku.

Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.

Skontaktuite Celosvetový Samsung

Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG. (Ďalšie informácie náidete na zadnei strane.)

Bezpečnostné opatrenia pri zobrazení statického obrazu

Statický obraz môže spôsobiť trvalé poškodenie televíznej obrazovky.

- Statícký obraz nezobrazujte na LCD paneli dlhšie ako 2 hodiny, pretože môže spôsobiť retenciu obrazu na obrazovke.
 - Táto retencia obrazu je známa aj ako "vypálenie obrazovky". Aby ste zabránili takejto retencii obrazu, pri zobrazovaní statických obrázkov znížte stupeň jasu a kontrastu obrazovky.
- Sledovanie LCD TV vo formáte 4:3 po dlhšiu dobu môže zanechať vľavo, vpravo a v strede obrazovky stopy po okrajoch, spôsobené rozdielnym vyžarovaním svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo hranie hier môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt. Poškodenia, spôsobené vyššie uvedeným efektom, nie sú chránené zárukou.
- Zobrazenie statických obrázkov z videohier a PC dlhšie ako určitý čas, môže vytvárať čiastočné pretrvávajúce obrazy.
 Aby ste predišli takémuto efektu, počas zobrazenia statických obrázkov znížte "jas" a "kontrast".
- © 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Obsah

PRIPOJENIE A PRÍPRAVA TELEVÍZORA
♦ Zoznam častí 3 ♦ Montáž stojana 3 ♦ Montáž sady pre upevnenie na stenu 3 ♦ Pohľad na ovládací pane 4 ♦ Pohľad na prípojný panel 5 ♦ Pohľad na diaľkové ovládanie 8 ♦ Vloženie batérií do diaľkového ovládania 9 ▶ Zapínanie a vypínanie 9 ▶ Prepnutie televízora do pohotovostného režimu 9 ▶ Prezeranie ponúk 10 ♦ Používanie tlačidla TOOLS 10 ♦ Plug & Play 11
NASTAVENIE KANÁLOV
 Automatické ukladanie kanálov. Manuálne ukladanie kanálov. 13 Pridávanie/uzamknutie kanálov. 14 Zoradenie uložených kanálov. Priradenie názvov kanálov. Uylaďovanie príjmu kanála. LNA (Low Noise Amplifier – nízkošumový zosilňovač). 16
NASTAVENIE OBRAZU
◆ Zmena obrazovej normy 17 ◆ Nastavenie vlastného obrazu 18 ◆ Konfigurácia podrobných nastavení obrazu 18 ◆ Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výrobcu 19 ◆ Konfigurácia možnosti obrazu 20 ◆ Zobrazenie obrazu v obraze (PIP) 22
NASTAVENIE ZVUKU
◆ Funkcie zvuku
NASTAVENIE ČASU
 Nastavenie a zobrazenie aktuálneho času 25 Nastavenie časovača automatického vypnutia 25 Automatické zapínanie a vypínanie televízora 26

POPIS FUNKCIÍ	
▶ Výber jazyka ▶ Melódia/Zábava/Úspora energie ▶ Výber zdroja ▶ Úprava názvov vstupných zdrojov	27 28
POUŽÍVANIE FUNKCIE DTV	
Prezeranie systému ponuky DTV Automatické aktualizovanie zoznamu kanálov Automatické aktualizovanie zoznamu kanálov Úprava vašich obľúbených kanálov Výber zoznamu kanálov Zobrazenie informácií o programe Zobrazenie informácií EPG (Electronic Programme Guide) Používanie zoznamu naplánovaných položiek Nastavenie predvoleného sprievodcu Zobrazenie všetkých kanálov a obľúbených kanálov Nastavenie priehľadnosti ponuky	31 32 34 34 35 36 36 37
Nastavenie rodičovskej zámky Nastavenie titulkov	
 Nastavenie režimu titulkov Výber formátu zvuku Výber zvukového popisu Výber digitálneho textu (len VB) Výber časového pásma (len Španielsko) 	39 39 40 40 41
➤ Zobrazenie informácií o produkte ➤ Kontrola informácií o signáli ➤ Aktualizovanie softvéru ➤ Zobrazenie bežného rozhrania ➤ Výber ponuky CI (Bežného rozhrania) ➤ Obnovenie výrobných nastavení ➤ Výber uprednostňovaného jazyka	42 42 43 43
(Audio, Subtitle alebo Teletext) Voľba	44 45

NASTAVENIE PC	
◆ Nastavenie počítačového softvéru (založený na systéme Windows XP) ◆ Režimy zobrazenia ◆ Nastavenie TV pomocou PC	46
WISELINK	
◆ Používanie funkcie WISELINK ◆ Používanie menu funkcie WISELINK ◆ Používanie zoznamu "Fotografia" (zoznam fotografií vo formáte JPEG)	49 50
 ◆ Používanie zoznamu MP3 súborov ◆ Používanie menu Setup 	
O SYSTÉME ANYNET+	
	55
zariadeniami so systémom Anynet+ Nahrávanie Počúvanie cez prijímač	59
Body, ktoré je potrebné skontrolovať pred požadovaním servisu	ວອ 60

ODPORUCANIA NA POUZIVANIE	
◆ Funkcia teletextu	61
◆ Montáž na stenu (Predáva sa samostatne)	63
◆ Použitie zabezpečovacieho Kensington	
zámku proti odcudzeniu (v závislosti od modelu)	64
◆ Riešenie problémov: Pred kontaktovaním	
servisného technika	65
◆ Technické údaje a údaje na ochranu	
životného prostredia	66







Poznámka



Jednodotykové tlačidlo


Zoznam častí

Uistite sa, prosím, že ste s LCD TV obdržali aj nasledujúce položky. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktuite predaicu.




- Záručný list / Sprievodca bezpečnosťou / Registračné karty (Nie sú dostupné na všetkých miestach)
- V závislosti od modelu nemusí bvť stojan a skrutka stojanu súčasťou balenia.

Montáž stojana



- 1. Pripojte svoj LCD TV a stojan.
 - TV by mali prenášať dve alebo viac osôb.
 - Uistite sa, že pri montáži budete rozoznávať prednú a zadnú stranu stojana.
- 2. Upevnite dve skrutky do polohy 1 a potom upevnite dve skrutky do polohy 2.
 - Postavte produkt a dotiahnite skrutky. Ak dotiahnete skrutky s LCD TV umiestneným nadol, môže sa nakloniť na jednu stranu.
 - Stojan je nainštalovaný na modeloch s veľkosťou obrazovky 37 a viac palcov.

Montáž sady pre upevnenie na stenu




Príslušenstvo pre upevnenie na stenu (predáva sa samostatne) umožňuje namontovanie TV na stenu. Pre podrobné informácie o montáži upevnenia na stenu si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom pre upevnenie na stenu. Pri inštalácii nástennej konzoly sa ohľadom asistencie skontaktujte s technikom. Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia druhých, keď sa rozhodnete, že TV namontujete



Neinštalujte súpravu nástenného držiaka zatiaľ, čo máte zapnutý TV. Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.

Vyberte stojan a spodný otvor prikryte uzáverom, ktorý upevníte dvomi skrutkami.

Pohľad na ovládací pane



⋒ SOURCE ⊡

Prepína medzi všetkými dostupnými zdrojmi vstupu (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). V ponuke zobrazenia na obrazovke použite toto tlačidlo tak, ako používate tlačidlo ENTERCU na diaľkovom ovládaní

MENU

Stlačte, aby ste na obrazovke zobrazili ponuku funkcií vášho TV.

6 – 🚄 +

Stlačte pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. V ponuke na obrazovke použite tlačidlá –

rovnako, ako používate tlačidlá

a

na diaľkovom ovládaní.

Stlačte, aby ste zmenili kanál.

V ponuke na obrazovke použite tlačidlá ∨ c/₽ ⊕ ∧ rovnako, ako používate tlačidlá ▼ a ▲ na diaľkovom ovládaní.

(Bez diaľkového ovládania môžete TV zapnúť pomocou tlačidiel pre kanály.)

Indikátor napájania

Zabliká a vypne sa, keď je napájanie zapnuté a rozsvieti sa v pohotovostnom režime.

6 (Napájanie)


Stlačte na zapnutie a vypnutie televízora.

Snímač pre diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie nastavte smerom na tento bod TV

Reproduktory

Pohľad na prípojný panel



- Kedykoľvek, keď k TV pripojíte externé zariadenie, ujstite sa, že je napájanie zariadenia vypnuté.
- Pri pripájaní externého zariadenia dodržujte farbu prípojného konektora a kábla.

PC IN [PC] / [AUDIO]

- Pripojte k výstupnému konektoru videa a zvuku na PC.

2 COMPONENT IN

- Pripojte video káble komponentu (voliteľné) ku konektoru komponentu ("P_R", "P_B", "Y") na zadnej strane prístroja a druhý koniec k príslušnému konektoru výstupu videa na DTV alebo DVD.
- Ak si želáte pripojiť satelitný prijímač spolu s DTV (alebo prehrávačom DVD), tak by ste mali pripojiť satelitný prijímač k DTV (alebo prehrávaču DVD) a konektor DTV (alebo prehrávač DVD) pripojiť ku konektoru ("P_R", "P_B", "Y") na zariadení.
- Konektory P_R, P_B a Y na komponentných zariadeniach (DTV alebo prehrávač DVD) sú niekedy označené Y, B-Y a R-Y alebo Y, Cb a Cr.
- Pripojte RCA audio káble (voliteľné) ku "R AUDIO L" na zadnej strane prístroja a ich opačné konce k príslušným konektorom výstupu audia na DTV alebo DVD zariadení.

HDMI IN 1. HDMI IN 2. HDMI IN 3. HDMI IN 4

- Podporné spojenia medzi HDMI AV zariadeniami (satelitný prijímač, DVD prehrávače).
- Pre prepojenie HDMI k HDMI nepotrebujete žiadne dodatočné prepojenie zvuku.
- Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI, musíte používať konektor HDMI IN 2.

➤ Čo ie HDMI?

- "Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI)" umožňuje prenos digitálnych videoúdajov s vysokým rozlíšením a viackanálovým digitálnym zvukom.
- Koncovka HDMI/DVI podporuje pripojenie DVI k rozšírenému zariadeniu pomocou vhodného kábla (nedodáva sa). Rozdiel medzi HDMI a DVI je ten, že HDMI zariadenie je menšie, má nainštalovanú funkciu HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) kódovania a podporuje viackanálový digitálny
- Keď sa pripoja DVD prehrávače/prijímače káblovej televízie/satelitné prijímače podporujúce verzie HDMI staršie ako 1.3, TV nemusí vydávať zvuk a obraz sa môže zobraziť nezvyčajnou farbou. Keď pripájate starší kábel HDMI a nie je počuť zvuk, pripojte kábel HDMI do konektora HDMI IN 2 a zvukové káble do konektorov DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] na zadnej strane TV. Ak sa to stane, kontaktujte spoločnosť, ktorá poskytla DVD prehrávač/koncový prijímač káblovej televízie/prijímač satelitného vysielania, aby ste si overili verziu HDMI a následne požiadali o aktualizáciu firmvéru. Káblov HDMI, ktoré nie sú 1.3 a môžu spôsobovať otravné blikanie alebo nezobrazovanie obrazu.

DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L1

- Zvukové DVI výstupy pre externé zariadenia.
- Podporované režimy pre HDMI/DVI a Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	0	0	0	0
HDMI/DVI 60 Hz	X	0	Х	X	0	0	0
Komponent	0	0	0	0	0	0	0

ANT IN

Na správne zobrazenie televíznych kanálov musí zariadenie prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:


- Vonkaišia anténa / rozvod káblovei televízie / satelitná televízna sieť.

6 SERVICE

- Konektor iba pre SERVISNÉ účely.
- Pripojte ho ku konektoru na voliteľnom držiaku pre upevnenie na stenu. Toto vám umožní nastaviť zorný uhol TV pomocou diaľkového ovládania.

Priečinok COMMON INTERFACE

- Keď pri niektorých kanáloch nevložíte kartu "CI CARD," na obrazovke sa zobrazí "zakódový signál".
- Na približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID CI KARTY, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte poskytovateľa služby.
- Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí správa "Updating Completed (Aktualizácia sa dokončila)", ktorá naznačuje, že sa aktualizoval zoznam kanálov.
- KARTU CI si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
 Vyberte KARTU CI tak, že ju opatrne vytiahnite rukami, pretože padnutie KARTY CI by ju mohlo poškodiť.
- Kartu CI-Card vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
- Umiestnenie priečinku COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.



WISFLINK

 - Pripojte veľkokapacitné USB zariadenie, aby ste zobrazili fotografické súbory (JPEG) a prehrali zvukové súbory (MP3).

S-VIDEO alebo VIDEO / R-AUDIO-I

- Pripojte kábel RCA alebo S-VIDEO k príslušnému externému A/V zariadeniu, ako napr. videorekordér (VCR), DVD prehrávač alebo kamkordér.
- Pripojte zvukové RCA káble ku konektoru "R AUDIO L" na prijímači a druhý koniec k príslušným výstupným zvukovým konektorom na AV zariadení.

Konektor slúchadiel

 Slúchadlá môžete pripojiť k výstupu slúchadiel na vašom prijímači. Počas doby, keď sú pripojené slúchadlá, zvuk zo vstavaných reproduktorov je vvpnutý.

10 AUDIO OUT IR-AUDIO-L1

 Pripojte RČA audio káble ku AUDIO OUT [R-AUDIO-L] na zadnej strane prístroja a ich opačné konce k príslušným konektorom vstupu zvuku na zosilňovači alebo domácom DVD kine.

(1) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Pripája sa do komponentu digitálneho zvuku
- Keď sú pripojené konektory HDMI IN, konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na TV vytvára výstup len 2-kanálového zvuku. Ak chcete počuť 5.1-kanálový zvuk, pripojte optický konektor na DVD prehrávači alebo koncovom prijímači káblovej/digitálnej televízie priamo k zosilňovaču alebo domácemu kinu a nie k TV.

P EXT 1. EXT 2

		Vstup			Výstup
	Konektor	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
	EXT 1	0	0	0	Dostupný je len TV alebo DTV výstup.
	EXT 2	0	0		Výstup si môžete vybrať.

 Vstupy alebo výstupy pre externé zariadenia, ako napríklad videorekordéry, DVD, herné konzoly alebo prehrávače videodiskov.

(B) Uzamknutie Kensington (v závislosti od modelu)

- Uzamknutie Kensington (voliteľné) je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste.
- Ak chcete použiť uzamykacie zariadenie, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili TV.
- Umiestnenie zámku Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.


Pohľad na diaľkové ovládanie

- Tlačidlo pohotovostného režimu televízora
- Priama voľba režimu TV a DTV.
- 3 Číselné tlačidlá pre priamy prístup ku kanálu.
- 4 Výber jednociferného/ dvojciferného kanála.
- + : Zvýšenie hlasitosti.- : Zníženie hlasitosti
- Výber možných zdrojov.
- Zobrazenie Elektronického sprievodcu programami (EPG)
- Použíte na rýchle vybratie často používaných funkcií.
- Použite pre zobrazenie informácií o aktuálnom vysielaní.
- Farebné tlačidlá: Použite tieto tlačidlá v zozname kanálov a WISELINK atď.
- Stlačením vyberte voliteľné režimy zobrazenia a zvuku pre športy, kino a hry.
- Použite toto tlačidlo v DMA, WISELINK a Anynet+. (): Toto diaľkové ovládanie sa môže používať na ovládanie nahrávania na rekordéroch Samsung s funkciou Anynet+)
- Stlačením podsvietite tlačidlá na diaľkovom ovládaní. Táto funkcia je pohodlná pre používanie v noci, prípadne vtedy, ak je tma v miestnosti. (Používanie diaľkového ovládania s tlačidlom ON/OFF nastaveným v polohe On (Zapnuté) zníži použiteľný čas batérie.)
- Predchádzajúci kanál.
 Dočasné vypnutie zvuku.
- P A: Nasledujúci kanál.
- P ∨ : Predchádzajúci kanál.
- S Zobrazenie hlavnej ponuky na obrazovke.

- Táto funkcia vám umožní zobrazovať a prehrávať fotografie a zvukové súbory z externého zariadenia
- Návrat do predchádzajúcej ponuky.
- Ovládánie kurzora v ponuke.
- Opustenie ponuky na obrazovke
- Použite to pri pripojení SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) device cez rozhranie HDMI a prepnutí do režimu DMA. (Tlačidlo DMA je voliteľné.) Ďalšie informácie o prevádzkových postupoch nájdete v používateľskej príručke DMA. Toto tlačidlo je dostupné, keď je položka "Anynet+ (HDMI-CEC)" v polohe "Zap." (pozrite stranu 56)
- Wýber veľkosti obrazu.
- Zobrazenie digitálnych titulkov.
- Na obrazovke zobrazuje "Zoznam kanálov".

Funkcie teletextu

- Ukončenie zobrazenia teletextu.
- 6 Výber režimu teletextu (LIST/FLOF).
- Uloženie teletextu.
- Výber veľkosti teletextu.
- Zobrazenie teletextu.
- Nýber témy fastext.
- Prípadne vyberte Teletext, Double (Dvojitý) alebo Mix.
- Podstrana teletextu.
- P A : Ďalšia strana teletextu.
 - P ∨ : Predchádzajúca strana teletextu.
- ndex teletextu.
- 20 Podržanie teletextu.
- Zrušenie teletextu.
- Činnosť diaľkového ovládača môže ovplyvňovať jasné svetlo.



Vloženie batérií do diaľkového ovládania


- Nadvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača podľa zobrazenia na obrázku
- 2. Vložte dve batérie veľkosti AAA.
 - Dodržte správne uloženie "+" a "–" pólu batérií podľa diagramu vo vnútri priečinku.
- 3. Znovu nasaďte kryt.
 - Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie a uskladnite ich na chladnom a suchom mieste
 - Používanie diaľkového ovládania s tlačidlom ON/OFF nastaveným v polohe On (Zapnuté) zníži použiteľný čas batérie.



- 1. Je zapnutý televízor?
- 2. Nie sú otočené plusové a mínusové póly batérií?
- 3. Nie sú batérie vybité?
- 4. Nie ie prerušený prívod energie alebo nie ie odpojený napájací kábel?
- 5. Nie ie v blízkosti špeciálne fluorescenčné svetlo alebo neónový znak?







Zapínanie a vypínanie

Sieťový napájací kábel je pripojený k zadnej časti televízora.

- 1. Zapojte sieťový napájací kábel do príslušnej zásuvky.
 - Na zariadení sa rozsvieti indikátor pohotovostného režimu.
- 2. Stlačte tlačidlo (b) na zariadení.
 - Aby ste zapli televízor, môžete stlačiť tlačidlo POWER o alebo tlačidlo TV/DTV na diaľkovom ovládači.
 - > Automaticky sa zvolí naposledy sledovaný program.
- Stlačte tlačidlo s číslom (0~9), tlačidlo pre kanál vyššie/nižšie (∧ / ∨) na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo ∨ c/p. ⊕ ∧ na prijímači.
 - Keď televízor po prvýkrát zapnete, budete požiadaní o výber jazyka, v ktorom sa zobrazia ponuky.
- 4. Aby ste televízor vypli, opätovne stlačte tlačidlo POWERO.

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

Televízor je možné prepnúť do pohotovostného režimu, aby sa znížila spotreba energie. Pohotovostný režim môže byť užitočný, ak chcete dočasne prerušiť sledovanie televízora (napríklad počas jedla).

- 1. Stlačte tlačidlo POWER o na diaľkovom ovládači.
 - Obrazovka sa vypne a na prijímači sa zobrazí červený indikátor pohotovostného režimu.
- Zariadenie opäť zapnete tak, že jednoducho opäť stlačíte tlačidlo POWERo, číselné tlačidlá (0-9), tlačidlo TV/DTV alebo tlačidlo voľby kanálu (
 I v) nahor/nadol.
 - Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Najlepšie je odpojiť televízor od zásuvky a antény.

Prezeranie ponúk

- Pri zapnutom napájaní stlačte tlačidlo MENU.
 Na obrazovke sa zobrazí hlavná ponuka. Ľavá strana ponuky obsahuje ikony: Obrázok, Zvuk, Kanál, Nastavenie, Vstup, Dioitálna ponuka.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte jednu z ikon.

 Ak chcete vojsť do vedľajšieho menu ikony, stlačte tlačidlo

 ENTER⊡.
- 3. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
 - Po približne jednej minúte sa na obrazovke prestanú zobrazovať ponuky na obrazovke.



Používanie tlačidla TOOLS

Použite tlačidlo TOOLS na rýchly a jednoduchý výber často používaných funkcií. Ponuka "Nástroje" sa zmení v závislosti od toho, na ktorý externý režim vstupu sa pozeráte.

- Stlačte tlačidlo TOOLS.
 Zobrazí sa ponuka "Nástroie".
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte ponuku.
- Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/▶ ENTER⊡ zobrazíte, zmeníte alebo použijete zvolené položky. Podrobnejší popis každej funkcie náidete na príslušnei strane.
 - ♦ Anynet+ (HDMI-CEC), (pozrite stranu 56)
 - ♦ Režim obrazu, (pozrite stranu 17)
 - ♦ Režim zvuku. (pozrite stranu 23)
 - ◆ Časovač režimu spánok. (pozrite stranu 25)
 - ♦ SRS TS XT, (pozrite stranu 23)
 - ♦ Úspora energie, (pozrite stranu 28)
 - ♦ Dual I- II, (pozrite stranu 24)
 - ♦ Obraz v obraze, (pozrite stranu 22)
 - ♦ Automatické nastavenie. (pozrite stranu 47)



Plug & Play

Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných nastavení. K dispozícii sú nasledovné nastavenia.

Akékoľvek funkcie spojené s digitálnou TV (DVB) budú fungovať len v krajinách alebo oblastiach, kde sa vysjelajú digitálne terestriálne signály DVB-T (MPEG2). Overte si u svojho miestneho predajcu, či môžete prijímať DVB-T signály. Ai napriek tomu, že tento TV prijímač je v súlade s technickými údaimi DVB-T. zachovanie kompatibility s budúcimi digitálnymi terestriálnymi vysielaniami DVB-T sa negarantuje. V niektorých krajinách nemusí byť dostupných viacero funkcií



- 1. Stlačte tlačidlo **POWER** o na diaľkovom ovládači Zobrazí sa správa "Start Plug & Play," so zvolenou možnosťou "OK".
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte vhodný iazvk. Svoi výber potvrďte tlačidlom **ENTER**.
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte možnosť "Ukážka v obchode" alebo "Domáce použitie" a potom. stlačte tlačidlo ENTER ...
 - > Vo vašom domácom prostredí vám odporúčame nastaviť TV na režim "Domáce použitie". čím získate tú najlepšiu kvalitu obrazu.
 - Režim "Ukážka v obchode" je určený na používanie v prostredí obchodov.
 - Ak sa prijímač omylom nastaví do režimu "Ukážka v obchode" a chcete sa vrátiť do režimu "Domáce použitie" (Bežný): Stlačte tlačidlo hlasitosti na TV. Keď sa zobrazí OSD hlasitosti, stlačte a na 5 sekúnd podržte stľačené tlačidlo **MENU** na TV.
- 4. Správa "Skontroluite vstup antény," sa zobrazí so zaškrtnutou možnosťou "OK". Stlačte ťlačidlo ENTER ...
 - Skontroluite, prosím, či je správne pripojený kábel antény.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušnú krajinu. Svoj výber potvrďte tlačidlom ENTER .
- 6. Zobrazí sa správa "Niektoré funkcie DTV nemusia byť dostupné. Digitálne hľadanie?." Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vvberte možnosť "Áno" alebo "Nie" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
 - Áno: Najskôr sa vykoná vyhľadávanie ATV a potom sa tiež vykoná automatické vyhľadanie DTV kanálov.
 - Nie: Vykoná sa len vyhľadanie ATV kanálov.
 - Táto funkcia sa podporuje pre všetky krajiny s výnimkou nasledujúcich krajín: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Řakúsko.
- Zobrazí sa ponuka "Automatické uloženie" so zvolenou možnosťou "Spustit". Stlačte tlačidlo ENTER ..
 - Automaticky sa spustí a skončí vyhľadávanie kanála. Zobrazí sa ponuka skenovanie DTV kanálov a automaticky sa nahrá DTV kanál.
 - Ak sa DTV kanál aktualizuje, možnosť Source v zozname zdrojov ponuky Input (Vstup) sa automaticky zmení na DTV. Po uložení všetkých dostupných kanálov sa zobrazí ponuka "Nastaviť hodiny".
 - ➤ Kedykoľvek stlačte tlačidlo ENTER⊡, aby ste prerušili proces zapamätávania.
 - Podrobné popisy o aktualizácii DTV kanálov náidete na strane 31 teito príručky. Po uložení všetkých dostupných digitálnych kanálov sa v závislosti od krajiny zobrazí obrazovka na výber časového pásma.
- 8. Stlačte tlačidlo ENTER (+)
 - Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte možnosť "Mesiac", "Deň", "Rok", "Hodina" alebo "Minúta". Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte "Mesiac", "Deň", "Rok", "Hodina" alebo "Minúta".
 - "Mesiac", "Deň", "Rok", "Hodina" alebo "Minúta" môžete nastaviť ai stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači.

- Stlačením tlačidla ENTER potvrdíte svoj výber. Zobrazí sa správa "Vychutnajte si pozeranie". Po dokončení stlačte tlačidlo ENTER ?"
 - Aj v prípade, že nie je stlačené tlačidlo ENTER ; sa správa automaticky po niekoľkých sekundách vypne.
 - Jazvk: Vvberte váš jazvk.
 - Krajina: Vvberte vašu krajinu.
 - Automatické uloženie: Automaticky vyhľadá a uloží kanály dostupné v miestnei oblasti.
 - · Nastaviť hodiny: Nastaví aktuálny čas pre hodiny televízora.

Ak chcete obnoviť nastavenie teito funkcie...

- Stlačte tlačidlo MENU, aby sa zobrazila ponuka. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť "Nastavenie", potom stlačte tlačidlo ENTER..."
- Opätovným stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Plug & Play".
 - Ďalšie podrobnosti o možnostiach nastavení nájdete na strane 11.
 - Funkcia "Plug & Play" je dostupná len v režime TV.







- Automatické ukladanie kanálov
- Manuálne ukladanie kanálov

Automatické ukladanie kanálov

Môžete prehľadávať dostupné frekvenčné pásma (dostupnosť závisí od krajiny). Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov. Čísla však môžete zoradiť manuálne a vymazať ľubovoľné kanály, ktoré nechcete sledovať.

- 1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
 - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2. Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Krajina".
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušnú krajinu. Svoj výber potvrdíte stlačením tlačidla ENTER⊡.
- Aj napriek tomu, že ste zmenili nastavenie krajiny v tejto ponuke, nastavenie krajiny pre DTV sa nezmenilo. (Pozrite si stranu 31)
- 4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Automatické uloženie" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačte tlačidlo ENTER .
 - Televízor začne ukladať všetky dostupné kanály.
 - Kedykoľvek stlačte tlačidlo ENTER ; aby ste prerušili proces zapamätávania a vrátili sa do ponuky "Kanál".
- **6.** Po uložení všetkých dostupných kanálov sa zobrazí ponuka "Zoradit". (Pozrite si stranu 15)

Manuálne ukladanie kanálov


Nie je dostupné v režime DTV alebo externého vstupu. Môžete ukladať televízne kanály vrátane tých, ktoré prijímate prostredníctvom káblových rozvodov.

Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:

- ♦ Či chcete alebo nechcete uložiť všetky nájdené kanály
- ◆ Číslo programu každého uloženého kanála, ktorý chcete označiť.
- Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTER...
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Manuálne uloženie" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- 4. Keď budete spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo FNTFR લ્ય
- 5. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
- Program (Číslo programu, ktoré má byť priradené kanálu)
 - Stláčaite tlačidlo ▲ alebo ▼. kým nenájdete správne číslo.
 - Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).
- Systém farieb: Automaticky/PAL/SECAM/NTSC4.43
 - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú normu farieb.
- Zvukový systém: BG/DK/I/L
 - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú normu zvuku.
- Kanál (Keď poznáte číslo kanálu, ktorý chcete uložiť)
 - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku C (kanál pozemného vysielania) alebo S (Kanál káblovej televízie).
 - Stlačte tlačidlo ▶, potom stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali požadované číslo.
 - Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).
 - Ak zvuk nepočuť alebo je nezvyčajný, znova vyberte požadovanú normu zvuku.
- Vyhľadať (Keď neviete čísla kanálov)
 - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ spustite vyhľadávanie.
 - Tuner prehľadáva frekvenčné pásmo, až pokiaľ sa na obrazovke nezobrazí prvý kanál alebo vami zvolený kanál.
- Uložiť (Keď ukladáte kanál a priradené číslo programu)
 - Nastavte na možnosť "OK" tak, že stlačíte tlačidlo ENTERŒ.

> Režim Kanál

- P (Režim programov): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P00 po P99. V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním čísla pozície.
- C (Režim terestriálnych kanálov): V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním priradeného čísla pre každú stanicu pozemného vysielania.
- S (Režim kanálov káblovej televízie): V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním priradeného čísla pre každý kanál káblovej televízie.





Pridávanie/uzamknutie kanálov

Nie ie dostupné v režime DTV alebo externého vstupu.

Pomocou správca kanálov môžete pohodlne uzamknúť alebo pridať kanály.

- Stlačte tlačidlo MENU, aby sa zobrazila ponuka. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť "Kanál", potom stlačte tlačidlo ENTER(¬).
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Správca kanálov" a
 potom stlačte tlačidlo ENTER.

Pridávanie kanálov

Pomocou zoznamu kanálov môžete pridať kanály.


- 3. Vyberte možnosť Zoznam kanálov tak, že stlačíte tlačidlo ENTER©
- 4. Preidite na políčko (⊞) tak, že stlačíte tlačidlá
 - ▲, ▼, ◀ alebo ▶, vyberte kanál na pridanie a stlačením tlačidla ENTER daný kanál pridáte.
 - ➤ Ak opätovne stlačíte tlačidlo ENTER⊡, zmizne symbol (✓) vedľa kanálu a kanál sa nepridá.
 - ➤ " a " je aktívne, keď je položka "Detská zámka" nastavená na možnosť "Zap.".

Locking channels

Táto funkcia vám umožňuje zabrániť sledovaniu nevhodných programov nepovolanými osobami, ako sú deti, a to tak, že na zvolenom programe vyone obraz a zvuk.


- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Detská zámka" a potom stlačte tlačidlo ENTERC.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Zap." a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Zoznam kanálov" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 8. Prejdite na políčko " 🖨 " tak, že stlačíte tlačidlá
 - ▲, ▼, ◀ alebo ▶, vyberte kanál na uzamknutie a stlačte tlačidlo ENTER.
 - ➤ Ak opätovne stlačíte tlačidlo ENTER, zmizne symbol (✓) vedľa kanálu a uzamknutie kanálu sa nepridá.
 - Keď je detská zámka aktívna, zobrazí sa modrá obrazovka.
- 9. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- V položke "Detská zámka" vyberte možnosti "Zap." alebo "Vyp.", aby ste jednoducho aktivovali alebo zablokovali kanály, ktoré ste označili "

 ".
- Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla CH LIST na diaľkovom ovládači.









Zoradenie uložených kanálov

Táto činnosť vám umožňuje zmeniť čísla programov pre uložené kanály.

Túto činnosť môže byť potrebné vykonať po automatickom ukladaní.

- Nie ie dostupné v režime DTV alebo externého vstupu.
- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ!
- 2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Zoradit" a potom stlačte tlačidlo FNTFR⊡
- Opakovaným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte číslo kanálu, ktorý si želáte zmeniť. Stlačte tlačidlo ENTER⊡.
 - > Zvolený názov a číslo kanálu sa presunú na pravú stranu.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ sa presuňte na pozíciu, v ktorej chcete vykonať zmenu a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ¹.
 - Vybratý kanál nahradí ten predošlý, ktorý bol uložený pod zvoleným číslom.
- 5. Zopakujte kroky 3 až 4 pre ďalší kanál, ktorý chcete uložiť.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT



♦ Premiestniť ⊕Zadať 与 Návrat

Priradenie názvov kanálov

Názvy kanálov sa priradia automaticky pri príjme vysielania informácií o kanáli. Tieto názvy sa dajú zmeniť, čo vám umožňuje priradiť nové názvy.

- Nie ie dostupné v režime DTV alebo externého vstupu.
- Stlačte tlačidlo MENU, aby sa zobrazila ponuka. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť "Kanál", potom stlačte tlačidlo ENTER⊡".
- 2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Názov" a potom stlačte tlačidlo ENTER. ↔.
- V prípade potreby stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorému chcete priradiť nový názov. Stlačte tlačidlo ENTERæ.
 Výberový pruh sa zobrazí okolo poľa s názvom.

4.	Pre	Potom	
	Zvoľte si písmeno, číslo alebo symbol	Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼	
	Premiestnenie sa na ďalšie písmeno	Stlačte tlačidlo ▶	
	Premiestnenie sa späť na predchádzajúce písmeno	Stlačte tlačidlo ◀	
Potvrďte názov		Stlačte tlačidlo ENTER 😅	



- Dostupné sú nasledujúce znaky: Písmená abecedy (A~Z)/čísla (0~9)/špeciálne znaky (+, -, *, /, medzera)
- 5. Kroky 3 až 4 zopakujte pre každý kanál, ktorému chcete priradiť nový názov.
- 6. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.



Vylaďovanie príjmu kanála

Na manuálne nastavenie konkrétneho kanála pre optimálny výkon použite jemné doladenie.


- Nie je dostupné v režime DTV alebo externého vstupu.
- Použite tlačidlá s číslami, aby ste priamo vybrali kanál, ktorý chcete iemne doladiť.
- Stlačte tlačidlo MENU, aby sa zobrazila ponuka. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť "Kanál", potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Jemné doladenie" a
 potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 4. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ nastavíte jemné doladenie. Stlačte tlačidlo ENTERਾਦਾ
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT
- Doladené kanály, ktoré sa uložili, sú označené znakom "*" na pravej strane čísla kanálu v riadku kanálov. Číslo kanálu sa zmení na červené
- Ak chcete obnoviť nastavenie jemného doladenia, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte položku "Vynulovat" a potom stlačte tlačidlo ENTER.



LNA (Low Noise Amplifier - nízkošumový zosilňovač)

Ak sa TV používa v oblasti so slabým signálom, funkcia LNA môže zlepšiť príjem (nízkošumový predzosilňovač zosilní prichádzajúci signál).

- Nie ie dostupné v režime DTV alebo externého vstupu.
- Stlačte tlačidlo MENU, aby sa zobrazila ponuka. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť "Kanál", potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "LNA" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Vyp." alebo "Zap.". Potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT.



Zmena obrazovej normy


Vybrať môžete typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám na pozeranie.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Obrázok".
- Opätovne stlačte tlačidlo ENTER , aby ste vybrali položku Režim"
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný obrazový efekt. Stlačte tlačidlo ENTER. ²
- 4. Ukončite stlačením tlačidla EXIT
 - ◆ Dynamický: Vyberie obraz pre vysoká rozlíšenie v jasnej miestnosti.
 - ◆ Bežný: Vyberie obraz pre optimálne zobrazovanie v normálnom prostredí.
 - ♦ Film: Vyberie obraz pre komfortné zobrazovanie v tmavej miestnosti
- Režim obrazu sa musí nastaviť samostatne pre každý vstupný zdroi.

Jednoduché nastavenie

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TOOLS.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Režim obrazu".
- 3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte požadovaný režim obrazu.
- 4. Stlačením tlačidla EXIT alebo TOOLS opustíte ponuku.







Nastavenie vlastného obrazu

Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú ovládať kvalitu obrazu.

- Aby ste vybrali požadovaný efekt obrazu, postupujte podľa pokynov v časti "Zmena obrazovej normy" číslo 1 až 3 na strane 17
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušnú položku. Stlačte tlačidlo FNTFRœ
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ► znížte alebo zvýšte hodnotu príslušnej položky. Stlačte tlačidlo ENTER.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT
 - ◆ Podsvietenie: Nastavuje jas obrazovky nastavením jasu podsvietenia LCD. (0~10)
 - ♦ Kontrast: Nastaví svetlosť a tmavosť medzi objektmi a pozadím.
 - ◆ Jas: Nastaví jas celej obrazovky.
 - Ostrosť: Nastaví vonkajšie okraje objektov, čím sa vyostria alebo stlmia.
 - ♦ Farba: Nastaví farby, aby boli svetlejšie alebo tmavšie.
 - Odtieň: Nastaví farbu objektov, aby boli viac červené alebo zelené a vyzerali prirodzenejšie.
- Nastavené hodnoty sa uložia podľa zvoleného režimu obrazu.
- V režime PC môžete vykonať len zmeny v položkách "Podsvietenie", "Kontrast" a "Jas".
- V režimoch analógovej TV, AV a S-Video systému PAL nemôžete použiť funkciu "Odtieň".
- Výberom možnosti "Vynulovat" môžete obnoviť pôvodné nastavenia od výrobcu. (Obráťte sa na "Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výrobcu" na strane 19)

Konfigurácia podrobných nastavení obrazu

Môžete si vybrať najvhodnejší farebný odtieň pre váš zrak.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Obrázok".
- Stlačením tlačidla ENTER

 vyberte položku "Režim".

 Stlačením tlačidla

 alebo

 vyberte položku "Bežný" alebo
 "Film", potom stlačte tlačidlo ENTER

 vyberte položku "Bežný" alebo
 "Film", potom stlačte tlačidlo ENTER

 vyberte položku "Režim".
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Podrobné nastavenia" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- 5. Keď ste spokojní so svojím nastavením, stlačte tlačidlo ENTER.
- 6. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- Možnosť "Podrobné nastavenia" je dostupná v režime "Bežný" alebo "Film".
- V režime PC môžete vykonávať len zmeny v položkách "Dynamický kontrast", "Gama" a "Vyváženie bielej" spomedzi položiek "Podrobné nastavenia".
- Nastavenie čiernej: Vyp./Nízka/Stredná/Vysoká
 Priamo na obrazovke môžete vybrať úroveň čiernej, aby ste nastavili hĺbku obrazovky.
- Dynamický kontrast: Vyp./Nízka/Stredná/Vysoká
 Kontrast obrazovky môžete nastaviť tak, aby sa zabezpečil optimálny kontrast.









♦ Gama: -3~ +3

Môžete nastaviť intenzitu základnej farby (červená, zelená, modrá). Stláčaite tlačidlá ◀ alebo ▶. kým nedosiahnete optimálne nastavenie.

♦ Farebný priestor: Automaticky/Základné/Vlastný

Farebný priestor je farebná matica, ktorá sa skladá z "červenej", "zelenej" a "modrej" farby. Vyberte svoj obľúbený farebný priestor, aby ste si vychutnali najprirodzenejšiu farbu.

- ◆ Automaticky: Automatický farebný priestor nastavuje na najprirodzenejší odtieň farieb založených na programových zdrojoch.
- ♦ Základné: Základný farebný priestor ponúka hlboký a bohatý odtieň farieb.
- ♦ Vlastný: Nastavuje farebný rozsah, aby zodpovedal vašim predvoľbám.

Prispôsobenie farebného priestoru

Farba: Červená/Zelená/Modrá/Žltá/ Azúrová/ Purpurová

Nastavuje farebný rozsah, aby zodpovedal vašim predvoľbám.

"Farba" je dostupná, keď sa položka "Farebný priestor" nastaví do polohy "Vlastný".

Stlačením tlačidla ▲ alebo ♥ vyberte "Červená", "Zelená", "Modrá", "Žltá", "Azúróvá" alebo Purpurová"

Stlačte tlačidlo ENTER ...

Červená/zelená/modrá: V položke "Farba" môžete nastaviť hodnoty RGB pre zvolenú farbu. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Červená", "Zelená" alebo "Modrá", aby ste ho zmenili.

Stlačte tlačidlo ENTER ...

Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ znížte alebo zvýšte hodnotu príslušnej položky.

Stlačte tlačidlo ENTER ...

Vynulovať: Vynuluje farebný priestor na predvolené hodnoty.

 Vyváženie bielej: Posun Č/Posun Z/Posun M/Zvýšenie Č/Zvýšenie Z/Zvýšenie M/Vynulovať Na dosiahnutie prirodzeneiších farieb obrazu môžete nastaviť teplotu farieb.

Posun Č/Posun Z/Posun M/Zvýšenie Č/Zvýšenie Z/Zvýšenie M: Zmena hodnoty nastavenia obnoví nastavenú obrazovku.

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTER .

Stláčaite tlačidlá ◀ alebo ▶. kým nedosiahnete optimálne nastavenie.

Vynulovať: Naposledy nastavené vyváženie bielej farby sa obnoví na výrobné nastavenia.

♦ Odtieň pleti: -15 ~+15

Môžete zdôrazniť ružový "Odtieň pleti" na obrázku.

Stláčaite tlačidlo ◀ alebo ▶, kým sa nedostanete k optimálnemu nastaveniu.

Zmena hodnoty nastavenia obnoví nastavenú obrazovku.

♦ Vylepšenie hrán: Vyp./Zap.

Na obraze môžete zdôrazniť okraje objektu.

♦ xvYCC: Vyp./Zap.


Nastavením režimu xvYCC na možnosť Zap. sa zvýši detail a farebný priestor pri pozeraní filmov z externého zariadenia (t.j. DVD prehrávač), ktoré je pripojené ku konektoru HDMI alebo Komponent IN. Aby ste si mohli vychutnať túto funkciu, musíte nastaviť režim obrazu na film.

- Dostupné len pri režime "HDMI" a "Komponent" v možnosti "Film".
- Ak je aktívna funkcia xvYCC, nedá sa vybrať Obraz v obraze.

Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výrobcu

Môžete vrátiť späť pôvodné nastavenia z výroby.

- Aby ste vybrali požadovaný efekt obrazu, postupujte podľa pokynov v časti "Zmena obrazovej normy" číslo 1 až 3 na strane 17.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Vynulovat" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊕.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "OK" alebo "Zrušit". Stlačte tlačidlo ENTER...
- 4. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- Možnosť "Vynulovať" sa nastaví pre každý režim obrazu.



Konfigurácia možnosti obrazu

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ENTER yberte položku "Obrázok".
- 2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Možnosti obrazu" a potom stlačte tlačidlo ENTER;
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTER...
- 4. Keď ste spokojní so svojím nastavením, stlačte tlačidlo ENTER.
- 5 Ukončite stlačením tlačidla **FXIT**
 - V režime PC môžete spomedzi položiek v "Možnosti obrazu" vykonať zmeny len pri položkách "Odtieň farby" a Veľkosť"
- Odtieň farby: Studený 2/Studený 1/Normálna/Teplý 1/Teplý 2 Môžete si vybrať najvhodnejší farebný odtieň pre váš zrak.
 - Nastavené hodnoty sa uložia podľa zvoleného režimu obrazu.
 - Položka "Teplý 1" alebo "Teplý 2" sa aktivuje len vtedy, keď ie režim obrazu "Film".





Veľkosť: Autom. nast. Šírky/16:9/ Širokouhlé priblíženie(Širokouhlé pribl.)/Zväčšiť/4:3/Len vyhľadať


Môžete si vybrať takú veľkosť obrazu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim nárokom na sledovanie.

- ♦ Autom. nast. Šírky: Automaticky nastaví veľkosť obrázka k pomeru strán "16:9".
- ◆ 16:9: Nastaví veľkosť obrazu na 16:9, čo je vhodné pre DVD alebo širokouhlé vysielanie.
- ♦ Širokouhlé priblíženie: Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti 4:3.
- ♦ **Zväčšiť:** Zväčší širokouhlý obraz 16:9 (vertikálnym smerom), aby sa prispôsobil veľkosti obrazovky.
- 4:3: Toto je predvolené nastavenie pre filmy na videu alebo normálne vysielanie.
- Len vyhľadať: Použite túto funkciu na zobrazenie kompletného obrazu bez akéhokoľvek zmenšenia pri vstupných signáloch HDMI (720p/1080i/1080p) alebo Komponen (1080i/1080p).
- Funkcia "Autom. nast. Šírky" je dostupná len v režime "TV", "DTV", "Ext.1", "Ext.2", "AV" a "S-Video"
- > V režime PC sa dá nastaviť len režim "16:9" a "4:3".
- Nastavenia sa môžu nastaviť a uložiť pre každé externé zariadenie, ktoré ste pripojili k vstupu TV.
- Dočasné vypálenie obrazu sa môže vyskytnúť vtedy, keď pozeráte na statický obraz na prijímači dlhšie ako dve hodiny.
- Širokouhlé priblíženie: Pohybujte obrazovku nahor/nadol pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ potom, čo vyberiete
 stlačením tlačidla ▶ alebo ENTER⊕.
- Zväčšiť: Zvoľte si možnosť ≡ stlačením tlačidla ■ alebo ►. Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ presúvajte obraz smerom nahor a nadol. Po zvolení ≡ pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ zväčšite alebo zmenšite veľkosť obrazu vo vertikálnom smere.
- ➤ Keď sa v režime Obraz v obraze nastaví dvojitý režim (☐ , ☐), nedá sa nastaviť veľkosť obrazu.
- Po vybratí položky "Len vyhľadat" v režime HDMI (1080i/1080p) alebo Komponent (1080i/1080p):

Vyberte ≡ stlačením tlačidla ◀ alebo ▶. Použite tlačidlá ▲, ▼, ◀ alebo ▶ na pohybovanie s obrázkom.

Vynulovať: Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte položku "Vynulovať" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡. Môžete inicializovať nastavenie.

Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla P.SIZE na diaľkovom ovládači.



♦ Režim obrazu: 16:9/ Širokouhlé priblíženie(Širokouhlé pribl.)/Zväčšiť/4:3

Keď nastavujete veľkosť obrazu na možnosť "Autom. nast. Šírky" pri širokouhlom TV 16:9, môžete určiť veľkosť obrazu, v ktorom chcete vidieť obraz 4:3 WSS (Wide Screen Service) alebo nič. Každá jednotlivá európska krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu, takže táto funkcia je určená na to, aby ju používatelia vybrali.

- 16:9: Nastaví obraz do širokouhlého režimu 16:9
- ♦ Širokouhlé priblíženie(Širokouhlé pribl.): Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti 4:3.
- ◆ Zväčšiť: Zväčší veľkosť obrazu vertikálne na obrazovke.
- ◆ 4:3: Nastaví obraz do normálneho režimu 4:3
- Táto funkcia je dostupná v režime. Autom. nast. Šírkv"
- Táto funkcia nie je dostupná v režime "PC", "Komponent" alebo "HDMI".

Digitálna redukcia šumu: Vyp./Nízka/Stredná/Vysoká/Automaticky

Ak televízor prijíma slabý signál, môžete spustiť túto funkciu a pomocou nej zredukovať výskyt akéhokoľvek statického šumu a duchov na obrazovke.

Keď je signál slabý, vyberte jednu z ostatných možností, kým sa nezobrazí najlepší obraz.

DNIe: Vvp./Ukážka/Zap.

Tento TV obsahuje funkciu DNIe, aby sa zaistila vysoká vizuálna kvalita. Ak nastavíte DNIe do polohy Zap., môžete zobraziť obrazovku s aktivovanou funkciou DNIe. Ak nastavíte DNIe na možnosť Ukážka, môžete na obrazovke za účelom ukážky zobraziť použité DNIe a normálna obraz. Pomocou tejto funkcie môžete zobraziť rozdiel v kvalite zobrazenia.

> DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

Táto funkcia vám prináša dětailnejší obraz s trojrozmernou redukciou šumu, zdokonaleniami detailov, zdokonaleniami kontrastu a zdokonaleniami bielej. Nový algoritmus kompenzácie obrazu vám zaisťuje svetlejší, čistejší a detailnejší obraz. Technológia DNle™ upraví každý signál tak, aby vyhovoval vašim očiam.

Táto funkcia nie je dostupná v režime "Film" a "Bežný".

♦ HDMI úroveň čiernej: Normálna/Nízka

Priamo na obrazovke môžete vybrať úroveň čiernej, aby ste nastavili hĺbku obrazovky.

Táto funkcia je aktívna len v prípade, ak sa externý vstup pripojí k HDMI (RGB signálom).

Film Plus: Vvp./Nízka/Stredná/Vvsoká/Ukážka (LE32A656)

Môžete zobraziť prirodzenejšiu pokožku a jasnejší text, a to aj pri rýchlo sa pohybujúcich scénach.

- Túto funkciu použite pri pozeraní filmov.
- Táto funkcia nie je dostupná v režimoch "Širokouhlé priblíženie(Širokouhlé pribl.)" a "Zväčšit".
- Táto funkcia nie je dostupná vtedy, keď je "Obraz v obraze" nastavené na položku "Zap.".
- Nepodporuje sa v režime HDMI 1080p/24 Hz.

100 Hz Motion Plus: Vyp./Nízka/Stredná/Vysoká/Ukážka (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656) Odstráni trhanie z rýchlych scén s množstvom pohybu, aby sa zaistil jasnejší obraz.

- Táto funkcia nie je k dispozícii v režime PC.
- Ak zapnete funkciu "100Hz Motion Plus", môže sa na obrazovke zobraziť šum. Ak sa to stane, nastavte funkciu "100Hz Motion Plus" na možnosť "Vyp." alebo vyberte jednu z ostatných možností.

Režim len modrei: Vvp./Zap.

Táto funkcia je určená pre expertov na merania pri AV zariadeniach. Táto funkcia zobrazí len modrý signál odstránením červeného a zeleného signálu zo signálu videa, aby sa poskytol efekt modrého filtra, ktorý sa používa na nastavenie farby a odtieňa videozariadenia, ako napríklad DVD prehrávačov, domácich kín atď.

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť farbu a odtieň na uprednostňované hodnoty, ktoré sú príslušné úrovni signálu každého video zariadenia pomocou lišty vzorov farieb červená/zelená/modrá/azúrová/purpurová/žltá, a to bez použitia dodatočného modrého filtra.

Možnosť "Režim len modrej" je dostupná, keď sa režim obrazu nastaví na "Film" alebo "Bežný".

Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)

V rámci hlavného obrazu nastaveného programu alebo videovýstupu môžete zobraziť vedľajší obraz. Týmto spôsobom môžete pozerať obraz nastaveného obrazu alebo videovýstupu z akéhokoľvek pripojeného príslušenstva zatiaľ, čo pozeráte hlavný obraz.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER...
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Obraz v obraze" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTERœ¹.
- Keď budete spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo ENTER.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT
- Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry alebo karaoke, môžete si všimnúť, že obraz v okne Obraz v obraze bude trošku neprirodzený.

Jednoduché nastavenie

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TOOLS.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Obraz v obraze" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- 3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušnú položku.
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte požadovanú položku.
- 5. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo **TOOLS** opustíte ponuku.

Obraz v obraze: Zap./Vyp.

Funkciu obrazu v obraze môžete zapnúť alebo vypnúť.

Hlavný obraz	Vedľajší obraz
Komponent	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
PC	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV



1

Program



♦ Premiestniť ੴZadať ♡ Návrat

P 1

♦ Zdro

Môžete vybrať zdroj vedľajšieho obrazu.

♦ Veľkosť: □ / □ / □

Môžete vybrať veľkosť vedľaišieho obrazu.

Ak je hlavný obraz v režime "HDMI", je dostupná funkcia "Veľkost".

♦ Pozícia: □ / □ / □ / □

V dvojitom režime (,) sa nedá vybrať položka "Pozícia".

Program

Kanál vedľajšieho obrazu môžete vybrať len v prípade, ak je položka "Zdroj" nastavená na "TV" alebo "DTV".


Funkcie zvuku

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Zvuk" a potom stlačte tlačidlo ENTER™
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTER. .
- 3. Keď budete spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo ENTER:
- 4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
- Režim: Bežný/Hudba/Film/Reč/Vlastný
 Môžete vybrať typ špeciálneho zvukového efektu, ktorý sa
 použije pri sledovaní daného vysielania.

Jednoduché nastavenie

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TOOLS
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Režim zvuku".
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte požadovaný režim zvuku.
- 4. Stlačením tlačidla EXIT alebo TOOLS opustíte ponuku.
- Ekvalizér: Vyváženie/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz
 Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú ovládať kvalitu zvuku
 - Ak zmeníte niektoré z týchto nastavení, štandard zvuku sa automaticky zmení na hodnotu "Vlastný".







♦ SRS TS XT: Vyp./Zap.

Technológia TruSurround XT je patentovanou technológiou SRS, ktorá rieši problém prehrávania viackanálového obsahu systému 5.1 prostredníctvom dvoch reproduktorov. Technológia TruSurround poskytuje presvedčivý virtuálny zážitok z priestorového zvuku prostredníctvom ľubovoľného systému prehrávania cez dva reproduktory, vrátane vnútorných reproduktorov televízora. Technológia je úplne kompatibilná so všetkými viackanálovými formátmi.

Jednoduché nastavenie

- 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TOOLS.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "SRS TS XT".
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ► vyberte požadovaný "Vyp." alebo "Zap.".
- 4. Stlačením tlačidla EXIT alebo TOOLS opustíte ponuku.





TruSurround XT, SRS a symbol (●) sú obchodnými značkami spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia TruSurround XT sa používa na základe licencie spoločnosti SRS Labs. Inc.

Automatická hlasitosť: Vyp./Zap.

Každá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takže pre vás nie je jednoduché upraviť hlasitosť pri každej zmene kanálu. Táto funkcia vám umožňuje automaticky upraviť hlasitosť požadovaného kanála znížením úrovne zvukového výstupu v prípade, ak je modulačný signál príliš vysoký alebo zvýšením úrovne zvukového výstupu, ak je modulačný signál príliš nízky.

♦ Reproduktoru TV: Vvp./Zap.

Ak chcete zvuk počuť cez oddelené reproduktory, prerušte vnútorný zosilňovač.

- Tlačidlá +, a MUTE nefungujú, keď je položka "Reproduktoru TV" nastavená na možnosť "Vyp."
- Keď je položka "Reproduktoru TV" nastavená na možnosť "Vyp.", môžete ovládať v ponuke zvuku len položku "Výber zvuku" (v režime PIP).
- Výber zvuku: Hlavný/Podradený

Keď je aktivovaná funkcia PIP, môžete počúvať zvuk vedľajšieho (Obraz v obraze) obrazu.

- Hlavný: Používa sa na počúvanie zvuku hlavného obrazu.
- Podradený: Používa sa na počúvanie zvuku vedľajšieho obrazu.



Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú obchodné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Výber zvukového režimu

Režim zvuku môžete nastaviť v ponuke "Nástroje". Keď nastavíte na položku "Dual I-II", na obrazovke sa zobrazí aktuálny režim zvuku.

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TOOLS.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Dual I-II".
- 3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte požadovanú položku.
- 4. Stlačte tlačidlo ENTER 中

	Typ zvuku	DUAL 1/2	Predvolený
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatická
	Stereo	STEREO ↔ MONO	zmena
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM stereo	Mono	MONO	Automatická
	Stereo	MONO ↔ STEREO	zmena
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1

- Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, prepnite na režim Mono.
- Táto funkcia sa aktivuje len pri stereofónnom signáli zvuku. Pri monofónnom zvukovom signáli sa deaktivuje.
- Táto funkcia je dostupná v režime analógovej TV.

Pripojenie slúchadiel (Predáva sa samostatne)

K televízoru môžete pripojiť súpravu slúchadiel, ak si želáte pozerať televízny program bez vyrušovania iných ľudí v miestnosti.

- ➤ Keď zasuniete konektor náhlavnej súpravy do príslušného portu, tak v ponuke Zvuk môžete ovládať len možnosti "Automatická hlasitost" a "Výber zvuku" (v režime Obraz v obraze).
- Dlhotrvajúce používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
- Ak pripojíte slúchadlá k systému, nebudete počuť zvuk z reproduktorov.
- Hlasitosť slúchadiel a hlasitosť TV sa nastavujú samostatne.







Nastavenie a zobrazenie aktuálneho času

Hodiny televízora môžete nastaviť tak, aby sa po stlačení tlačidla INFO zobrazil aktuálny čas. Čas musíte nastaviť aj v prípade, ak chcete použiť časovače automatického zapínania a vypínania.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER...
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Čas" a potom stlačte tlačidlo FNTFR⊡
- 3. Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Nastaviť hodiny".







5. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.

4

- Po každom stlačení tlačidla INFO sa zobrazí aktuálny čas.
- "Rok", "Mesiac", "Dátum", "Hodiny" a "Minúty" môžete tiež nastaviť stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači

Nastavenie časovača automatického vypnutia

Nastaviť môžete dobu medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Čas" a potom stlačte tlačidlo ENTER;
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Časovač režimu spánok" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Opakovane stláčajte tlačidlo ▲ alebo ▼, kým sa nezobrazí požadovaný čas (Vyp., 30, 60, 90, 120, 150, 180).
 Stlačte tlačidlo ENTERC⊕.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT
- Keď časovač dosiahne 0, televízor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Jednoduché nastavenie

- 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TOOLS.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Časovač režimu spánok".
- 3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte minúty.
- 4. Stlačením tlačidla EXIT alebo TOOLS opustíte ponuku.








Automatické zapínanie a vypínanie televízora

- Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊕
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Čas" a potom stlačte tlačidlo **FNTFR**⊕
- 3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Časovač 1". "Časovač 2". Časovač 3" a potom stlačte tlačidlo ENTER ↔
 - Môžete vykonať tri rôzne nastavenia zapnutia/vypnutia časovača. Naiskôr musíte nastaviť hodiny.
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte nižšie uvedenú požadovanú položku.
 - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavíte na požadované nastavenie
 - ◆ Čas zapnutia · Vyberte možnosť Hodina Minúta a Aktivované"/ Neaktivované" (Aby ste aktivovali časovač, keď budete spokojní s nastavením stlačte možnosť Aktivované")



- Hlasitosť: Vyberte požadovanú úroveň hlasitosti zapnutia.
- ♦ Opakovať: Vyberte možnosť "Raz", "Každý deň", "Po až Pia", "Po až So" alebo "So až Ne".
- > Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači
- Automatické vypnutie

Keď nastavíte časovač na možnosť Zap., TV sa prípadne vypne, ak 3 hodiny potom, čo sa TV zapol časovačom, nestlačíte žiadne ovládacie tlačidlo. Táto funkcia je dostupná len v režime zapnutého časovača a zabraňuje prehriatiu, ktoré sa môže vyskytnúť, ak je TV príliš dlho zapnutý.


Výber jazyka

Pri prvom použití televízora musíte zvoliť jazyk, ktorý sa použije na zobrazenie ponúk a indikátorov.

- Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku na obrazovke. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊕
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Jazyk" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 3. Opakovaným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušný iazvk. Stlačte tlačidlo ENTER ⊡.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT







Melódia/Zábava/Úspora energie

- Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTERC.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTERœ.
- 3. Keď budete spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo ENTER.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT.

♦ Melódia: Vvp./Nízka/Stredná/Vvsoká

Dá sa nastaviť zvuk melódie zapnutia/vypnutia TV.


Melódia sa neprehráva

- Keď z TV nevychádza žiadny zvuk, pretože sa stlačilo tlačidlo **MUTE**.
- Keď z TV nevychádza žiadny zvuk, pretože sa stlačilo tlačidlo (Hlasitosť).
- Keď sa TV vypne funkciou automatického vypnutia.

♦ Zábava: Vyp./Šport/Kino/Hra

Režim "Zábava" vám umožňuje vybrať optimálne zobrazenie a zvuk pre Šport, kino a hry.

- Vvp.: Vvpne funkciu "Zábava".
- Šport: Poskytne optimálnu kvalitu obrazu a zvuku pre Šport. Môžete si vychutnať viac vzrušujúcich farieb a zvuku.
- Kino: Poskytuje optimálnu kvalitu obrazu a zvuku pre kino. Môžete zažiť bohatší obraz a zdokonalený zvuk.
- Hra: Poskytuje optimálnu kvalitu obrazu a zvuku pre hry. Tento režim zrýchľuje rýchlosť hrania pri používaní externej hernej konzoly pripojenej k TV.
- Ak nastavíte ktorýkoľvek z troch režimov "Zábava" na položku Zap., nastavenie sa uzamkne a nebude sa dať nastaviť. Ak chcete uskutočniť nastavenia režimu obrazu a zvuku, režim "Zábava" musí byť vypnutý.
- Nastavenia "Zábava" sa uložia pre každý vstupný zdroj.
- Ak nastavíte ktorýkoľvek z troch režimov "Zábavá" na možnosť zapnutý, funkcia "SRS TS XT" nebude dostupná.
- Opakovane môžete stlačiť tlačidlo E.MODE na diaľkovom ovládaní, aby ste zmenili nastavenie "Zábava".



- ♦ Úspora energie: Vvp./Nízka/Stredná/Vvsoká/Automaticky
 - Táto funkcia nastavuje jas obrazovky v závislosti od okolitých svetelných podmienok.
 - Vvp.: Vvpne funkciu úsporv energie.
 - Nízka: Nastaví TV do režimu nízkej úsporv energie.
 - Stredná: Nastaví TV do režimu strednej úspory energie.
 - Vvsoká: Nastaví TV do režimu vvsokej úsporv energie.
 - Automaticky: Automaticky nastaví jas TV obrazovky v súlade so scénami.

Jednoduché nastavenie

- 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TOOLS
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Úspora energie".
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte požadovaný "Vyp.", "Nízka". "Stredná". "Vysoká" alebo "Automaticky"
- 4. Stlačením tlačidla EXIT alebo TOOLS opustíte ponuku.




Výber zdroja

Môžete si vybrať z externých zdrojov, ktoré sú pripojené k televízoru cez vstupné konektory.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Vstup" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2. Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Zoznam zdrojov".
 - Ak k televízoru nie je pripojené žiadne externé zariadenie, tak sa v možnosti "Zoznam zdrojov" zobrazia len možnosti "TV", "Ext.1" a "Ext.2", "DTV". Možnosti "AV", "S-Video", "Komponen", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4" sa aktivujú len vtedy, keď sa pripoja k televízoru.
- Vyberte požadované zariadenie tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼. Stlačte tlačidlo ENTERœ.
- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo SOURCE, aby ste prepínali medzi všetkými dostupnými zdrojmi. Televízny režim môžete zvoliť stlačením tlačidla TV/DTV, číselného tlačidla (0~9) a tlačidla P∧ / ∨ na diaľkovom ovládači.





Úprava názvov vstupných zdrojov

Pomenujte do vstupných konektorov pripojené zariadenie, aby ste zjednodušili výber vstupného zdroja.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ENTER⊡ vyberte položku "Vstup".
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Upraviť názov" a
 potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte zariadenie, ktoré si želáte upraviť. Stlačte tlačidlo ENTER(급).
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadované zariadenie. Potom stlačte tlačidlo ENTER...
- 5. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
 - Keď je k portu HDMI IN 2 pripojený počítač s rozlíšením 1920 x 1080 pri 60 Hz, mali by ste nastaviť režim "HDMI2" na "PC" v položke "Upraviť názov" režimu "Vstup".





Prezeranie systému ponuky DTV

- Spoločnosť negarantuje normálnu prevádzku ponuky DTV pre iné krajiny ako podporované krajiny (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Rakúsko), pretože sa nepodporujú normy týchto krajín. Ak sa okrem toho krajina vysielacieho toku odlišuje od zvolenej krajiny aktuálnym používateľom, nemusí sa správne zobraziť text zobrazujúci sa v záhlaví kanála, informáciách, sprievodcovi, správcovi kanálov atď.
- Dostupné v režime DTV. Predvoľte na režim DTV pomocou tlačidla TV/DTV na diaľkovom ovládaní. S pomocou pri prechádzaní cez systém ponuky na obrazovke a nastavením rôznych dostupných nastavení sa obráťte na nasledujúci ohrázok

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.

Sprievodca

- Sprievodca aktuálnymi a nasledovnými programami
- Kompletný sprievodca
- Zoznam naplánovania
- Predvolený sprievodca Teraz a nasledujúce, Kompletný sprievodca

Kanál

- Krajina
- Automatické uloženie
- Manuálne uloženie
- Upraviť obľúbený kanál
- Zoznam kanálov Všetky. Obľúbené. Predvolené

Nastavenie

Priehľadnosť ponuky — Vysoká, Stredná, Nízka, Opaque

Zmeniť PIN

Rodičovský zámok

Titulky Vyp., Zap.

Režim titulkov Normálna. Pre nedoslýchavých

Formát zvuku PCM. Dolby Digital

Popis zvuku — Popis zvuk — Vyp., Zap.

Hlasitosť

Digitálny text Vypnúť, Zapnúť

Časové pásmo

Bežné rozhranie Informácie aplikácie. Ponuka CI

Systém Informácie o produkte

Informácie o signáli Aktualizácia softvéru

Vvnulovať

Jazvk

- Jazyk zvuku
- Jazyk titulkov
- Jazyk teletextu
- Preferencia

Jazyk hlavného zvuku
Jazyk druhého zvuku
Základný jazyk titulkov
Druhý jazyk titulkov
Základný jazyk teletextu

Druhý jazyk teletextu (v závislosti od krajiny)

Podpoložky ponuky CI sa môžu odlišovať v závislosti od modelu CAM.





Automatické aktualizovanie zoznamu kanálov

Zoznam kanálov môžete aktualizovať vtedy, keď vysielateľ pridá nové služby alebo premiestnite TV na nové miesto.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTER ਜ਼
- Opätovne stlačte tlačidlo ENTER ; aby ste vybrali možnosť "Kraijna".
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte vhodnú krajinu. Svoj výber potvrdíte stlačením tlačidla ENTER™
 - Aj napriek tomu, že ste v tejto ponuke zmenili nastavenie krajiny, nastavenie krajiny pre analógovú TV sa nezmenilo (Obráťte sa na stranu 12).
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku Automatické uloženie"

Stlačte tlačidlo ENTER ...

- > Po skončení sa zobrazí počet nasnímaných služieb.
- > Po aktualizovaní zoznamu kanálov sa neodstráni existujúci zoznam obľúbených kanálov.
- Ak chcete zastaviť snímanie pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo ENTER@ pri zvolenej položke "Zastavit".
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- Ak je signál slabý, zobrazí sa správa "Nenašla sa služba. Skontrolujte terestriálne pripojenie".

Automatické aktualizovanie zoznamu kanálov

Pre rýchle vyhľadávanie kanálu môžete určiť kanál.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuk" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Manuálne uloženie", potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
 - Kanál: Vo VB sa postupne po sebe zobrazí kanál "5" až "69". (v závislosti od krajiny) Frekvencia: Zobrazí sa frekvencia dostupné v skupine kanálov.
 - Šírka pásma: Dostupné šírky pásma sú 7 a 8 MHz.
 - Stlačením červeného tlačidla spustíte vyhľadávanie digitálnych služieb. Po jeho skončení sa aktualizujú kanály v zozname kanálov.
- 5. Po skončení sa zobrazí počet nasnímaných služieb.
- 6. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- Zadávať môžete stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači







Úprava vašich obľúbených kanálov

Pomocou štyroch farebných tlačidiel môžete upraviť svoje obľúbené kanály.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER...
- 2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Upraviť obľúbený kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- Stlačením červeného tlačidla zobrazíte všetky v súčasnosti uložené kanály.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný kanál. Stlačte tlačidlo FNTFR™
 - Vedľa zvoleného kanála sa zobrazí ikona A "*" a kanál sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov
 - ➤ Na krok späť opätovne stlačte tlačidlo ENTER.
 - Vybrať všetky: Vyberie všetky práve zobrazené kanály.
 - Nevybrať žiadny: Zruší označenie všetkých označených kanálov
 - Ukážka: Zobrazí (a) práve zvolený kanál(v).
 - > Dokončili sa nastavenia obľúbených kanálov.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT







♦ Pridat'

Túto funkciu môžete použiť pri zvolení jedného alebo viacerých obľúbených kanálov.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERC."
- 2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Upraviť obľúbený kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTERC.
- Stlačte červené tlačidlo v ponuke "Upraviť obľúbený kanál.". Aby ste pridali ďalšie kanály, obráťte sa na krok 5 v predchádzajúcom popise.
- Ak chcete skontrolovať kanály na uloženie, stlačte tlačidlo RETURN Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
- Aby ste pridali všetky kanály do zoznamu obľúbených kanálov, stlačte červené tlačidlo.
 - Aby ste odstránili všetky kanály, stlačte zelené tlačidlo.
 - Náhľad: Zobrazí (a) práve zvolený kanál(y).
 - Stlačením tlačidla CH LIST sa zobrazí správca obľúbených kanálov.





Prečíslovanie (v závislosti od krajiny)

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERCE.
- 2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTER (국)
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Upraviť obľúbený kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTER;
- Vyberte požadovaný kanál tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼.
- 5. Stlačte zelené tlačidlo
 - Miesto pre zadávanie čísla je prázdne.
- Zadajte číslo nového kanálu. Stlačte tlačidlo ENTER⊕, aby ste zmenu uložili alebo tlačidlo RETURN, aby ste ju zrušili.
 - ➤ Stlačením tlačidla dodstránite zadané číslo.
 - Ak ste zadali číslo, ktoré je už priradené k inému kanálu, číslo sa priradí k zvolenému kanálu a predchádzajúce číslo priradené k danému kanálu sa priradí k druhému kanálu. To znamená, že tieto dve čísla sa vzájomne vymenia.
 - Obřúbené kanály sa automaticky zatriedia vo vzostupnom poradí čísel kanálov.
- 7. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.

Náhľad

- V ponuke "Upraviť obľúbený kanál" vyberte kanál, ktorý chcete zobraziť tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼.
- 2. Stlačte žlté tlačidlo
 - Na obrazovke sa zobrazí zvolený kanál.



Odstránenie

- V ponuke "Edit Favourite Channels (Úprava obľúbených kanálov)" vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu obľúbených kanálov tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼.
- 2. Stlačte modré tlačidlo.
 - Odstráni sa zvolený kanál a číslo.
 - Aby ste pridali odstránený kanál späť do zoznamu obľúbených kanálov, pozrite si časť "Pridat" na strane 32.





Výber zoznamu kanálov

Zvolené kanály môžete vylúčiť z nasnímaných kanálov. Keď snímate uložené kanály, kanály zvolené na preskočenie, sa nezobrazia. Počas prehľadávania sa zobrazia všetky kanály, ktoré výslovne neurčíte na preskočenie.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Kanál" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Zoznam kanálov". Potom stlačte tlačidlo ENTER...
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Všetky", "Obľúbené" alebo "Predvolené".
 - Potom stlačte tlačidlo ENTER ...
- Stlačením žltého tlačidla budete prepínať medzi obľúbenými kanálmi a všetkými kanálmi.
 - Vaše obľúbené kanály sa zobrazia len v prípade, ak sa predtým nastavili v ponuke "Upraviť obľúbený kanál" (obráťte sa na stranu 32).
- Stlačením červeného alebo zeleného tlačidla zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku v zozname kanálov.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali kanál, ktorý chcete naladiť. Potom stlačte tlačidlo ENTERC#.
 - Zatiaľ, čo meníte kanál, v ľavom hornom rohu sa zobrazí číslo kanálu, názov a ikona. Číslo kanálu a názov sa zobrazia v prípade, ak je kanál jedným zo všetkých kanálov a ikona *, ak je kanál jedným z obľúbených kanálov.
- 8. Stlačením modrého tlačidla budete prepínať medzi "TV", "rádiom", "údajmi/inými" položkami a "všetkými" položkami.
- Na opustenie zoznamu kanálov stlačte tlačidlo CH LIST.


Zobrazenie informácií o programe

Zatiaľ, čo pozeráte kanál, môžete zobraziť dodatočné informácie o aktuálnom programe.

- 1. Počas pozerania programu stlačte tlačidlo INFO.
 - Zobrazia sa informácie o programe.
- 2. Aby ste ukončili zobrazenie informácií, stlačte tlačidlo INFO.
 - Zobrazia sa informácie:
 - Parental Rating
 - Video Type: SD. HD. Radio
 - Audio Type: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
 - Existencia Teletext alebo DVB Subtitle
 - Audio Language



Môžete ho jednoducho zobraziť stlačením tlačidla **CH LIST**.



Zobrazenie informácií EPG (Electronic Programme Guide)

Informácie EPG (Electronic Programme Guide) poskytujú vysielatelia. Výsledkom vysielania informácií s daným kanálom sa záznamy programov môžu zobraziť prázdne alebo zastaralé. Zobrazenie sa dynamicky aktualizuje po sprístupnení nových informácií

- Sprievodca aktuálnymi a nasledovnými programami
 Pre šesť kanálov uvedených v ľavom stĺpiku zobrazí informácie o aktuálnom programe a nasledujúcom programe.
- Kompletný sprievodca
 Zobrazí informácie o programoch ako časovo objednané
 jednohodinové segmenty. Zobrazia sa programové informácie
 na dve hodiny, ktoré môžete posúvať dopredu alebo dozadu v
 čase
- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- 2. Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Sprievodca".
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Sprievodca aktuálnymi a nasledovnými programami" alebo "Kompletný sprievodca". Stlačte tlačidlo ENTER (군)

4

Jednoduchým stlačením tlačidla GUIDE môžete zobraziť ponuku sprievodcu.

ponuku sprievodcu.	
Pre	Potom
Pozeranie programu v zozname EPG	 Stlačením tlačidla ▲, ▼, ◄, ▶ vyberte program. Stlačte tlačidlo ENTER ゼ.
, , , , ,	nuje sa so zvolenou ikonou hodín. Ak sa plánovanie sa zruší a zmizne ikona hodín. dete na nasledujúcej strane.
Zobrazenie informácií o programe	Stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀, ▶ vyberte program podľa vášho výberu. Keď sa vyznačí vami vybraný program, stlačte tlačidlo INFO.
Prepínajte medzi možnosťami "Sprievodca	

aktuálnymi a nasledovnými programami"

Rýchle posúvanie dozadu (24 hodiny).

Rýchle posúvanie dopredu (24 hodiny).

alebo "Kompletný sprievodca"


Zobrazí zoznam "Obľúbené" a "Všetky

Opustenie sprievodcu

kanály⁴







Názov programu sa nachádza v hornej časti stredu obrazovky. Podrobné informácie sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo INFO. V podrobných informáciách sa nachádza číslo kanála, čas trvania, stavový riadok, úroveň rodičovskej ochrany, informácie o kvalite videa (HD/SD), režimy zvuku, titulky alebo teletext, jazyky tituliek alebo teletextu a krátke zhrnutie o označenom kanáli. "..." sa zobrazí, ak je súhrn príliš dlhý.

Opakovane stláčajte červené tlačidlo

· Opakovane stláčajte zelené tlačidlo.

Opakovane stláčajte žlté tlačidlo.

Opakovane stláčajte modré tlačidlo.

Zobrazí sa šesť kanálov. Aby ste posúvali medzi kanálmi, prejdite na kanál pomocou tlačidla ▲ alebo ▼. Aby sa zobrazila stránka za stránkou, použite tlačidlo P ∧ alebo P ∨.

Stlačte tlačidlo EXIT.

Používanie zoznamu naplánovaných položiek

Ak vytvoríte zoznam naplánovaného pozerania kanálov, ktoré chcete vidieť, kanál sa automaticky prepne na naplánovaný program v určenom čase, a to aj v prípade, ak pozeráte iný program.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- 2. Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Sprievodca".
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Zoznam naplánovania" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačte červené tlačidlo. Kanál sa prepne na naplánovaný program
- Stlačením tlačidla ENTERŒ vyberiete položku a nastavíte ju pomocou tlačidla ▲ alebo ▼.
 - Hodiny a minúty môžete tiež nastaviť stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači
 - Kanál: Nastavte kanál.
 - Čas: Nastavte čas
 - Dátum: Nastavte rok. mesiac a deň.
 - Frekvencia: Nastavte frekvenciu.
 ("Raz". "Denne" alebo "Týždenne")
- 6. Po nastavení plánu stlačte červené tlačidlo.
- 7 Ukončite stlačením tlačidla FXIT
- Uložiť: Uloží upravený plán.
 - Zrušiť: Zruší upravený plán.
 - Pridať program: Pridá nový plán.
 - Upraviť: Opätovne nastaví zvolený plán.
 - Odstrániť: Odstráni zvolený plán.











Nastavenie predvoleného sprievodcu

Môžete nastaviť štýl predvoleného sprievodcu.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- 2. Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Sprievodca".
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Predvolený sprievodca" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- Vyberte možnosť "Teraz a nasledujúce" alebo "Kompletný sprievodca" tak, že použijete tlačidlo ▲ alebo ▼ a stlačíte tlačidlo ENTERC³.
- 5. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.





Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **GUIDE** na diaľkovom ovládači.

Zobrazenie všetkých kanálov a obľúbených kanálov

V ponuke EPG môžete zobraziť všetky kanály alebo obľúbené kanály.


- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2. Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Sprievodca".
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaného sprievodcu "Sprievodca aktuálnymi a nasledovnými programami" alebo "Kompletný sprievodca".
- 4. Stlačte tlačidlo ENTER (*)
- Stlačte zelené tlačidlo. Bude sa prechádzať cez zoznamy všetkých kanálov a zoznamy obľúbených kanálov.
- Stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte program podľa vášho výberu.
- Stlačením tlačidla INFO zobrazíte informácie o vyznačenom programe.
- 8. Keď sa nenastavila úprava zoznamu obřúbených kanálov:
 - Zobrazí sa správa "Zoznam obľúbených kanálov je prázdny.
 Želáte si teraz vybrať vaše obľúbené?."
 - Vyberte možnosť "Áno".
 Zobrazí sa ponuka "Upraviť obľúbený kanál". Ak vyberiete možnosť "Nie". všetky kanály ostanú bez zmeny.
 - Ak chcete upraviť obľúbené kanály, viac podrobností nájdete na strane 32
- 9. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- "Všetky kanály" predstavuje zoznam, ktorý sa nasnímal aktualizáciou zoznamu kanálov. Všetky kanály sa zobrazia v režime všetkých kanálov.
- "Obľúbené" predstavuje zoznam kanálov, ktoré sa nastavili v ponuke "Upraviť obľúbený kanál" (obráťte sa na stranu 32).

Nastavenie priehľadnosti ponuky

Ponuku môžete nastaviť ako priehľadnú.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Priehľadnosť ponuky" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 4. Vyberte požadovanú možnosť ("Vysoká", "Stredná", "Nízka" alebo "Nepriehľadná" tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼ a nastavenie zmeníte stlačením tlačidla ENTER⊡.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT








Nastavenie rodičovskej zámky

Táto funkcia vám umožní zabrániť nepovoleným používateľom, ako napríklad deťom, pozerať nevhodné programy, a to pomocou -číselného kódu PIN (Personal Identification Number), ktorý určí používateľ. Ponuka na obrazovke vás požiada o priradenie kódu PIN (ak je to potrebné, neskôr ho môžete zmeniť).

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERG.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER..
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Rodičovský zámok" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- 4. Zobrazí sa správa "Zadať PIN".
- Zadajte svoj aktuálny 4-číselný kód PIN tak, že použijete tlačidlá s číslami (0~9).
 - > Predvolený kód PIN nového TV je nastavený na 0000.
 - Ak zadáte nesprávny kód PIN, zobrazí sa správa "Nesprávny kód PIN. Skúste to znova.".
- 6. Stlačte tlačidlo ENTER →.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte vekovú klasifikáciu, ktorú chcete uzamknúť. Stlačte tlačidlo ENTER.

Zmeniť PIN


- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERC."
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo FNTFR.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Zmeniť PIN" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 - Zobrazí sa správa "Zadať PIN".
- Zadajte svoj aktuálny 4-číselný kód PIN tak, že použijete tlačidlá s číslami (0~9).
 - Zobrazí sa správa "Zadať nový PIN".
- Zadajte svoj nový kód PIN tak, že použijete tlačidlá s číslami (0~9).
 - Zobrazí sa správa "Potvrdiť nový PIN".
- Opätovne zadajte na potvrdenie svoj nový kód PIN tak, že použijete tlačidlá s číslami (0~9).
 - Zobrazí sa správa "Váš kód PIN sa úspešne zmenil".
- 7. Stlačte tlačidlo ENTER ...
- 8. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- Ak kód PIN zabudnete, stlačte tlačidlá diaľkového ovládania v nasledujúcom rade, ktorým sa obnoví kód PIN na 0-0-0-0: POWER (Vyp.), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Zap.).











Nastavenie titulkov

Titulky môžete zapnúť a vypnúť.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER ⊡
- 3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Titulky" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Zap.". Stlačte tlačidlo ENTER.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT
- Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla SUBT. na diaľkovom ovládaní.





Zmeniť PIN

Režim titulkov

Titulky

Rodičovský zámok

· Stredná

Zap.

Nastavenie režimu titulkov

Použite túto ponuku na nastavenie režimu Titulky. V ponuke predstavuje možnosť "Normálna" základné titulky a "Pre nedoslýchavých" predstavuje titulky pre osoby s poruchou sluchu.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡
- 3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Režim titulkov" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Normálna" alebo "Pre nedoslýchavých". Stlačte tlačidlo ENTER⊕.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT
- Ak pozeraný program nepodporuje funkciu "Pre nedoslýchavých", automaticky sa aktivuje možnosť "Normálna." a to ai napriek tomu. že sa vybrala možnosť "Pre nedoslýchavých".

Výber formátu zvuku

Zvuk Dolby Digital môžete počuť len cez zvukový prijímač pripojený prostredníctvom optického kábla. PCM zvuk môžete počuť len cez hlavný reproduktor.

Keď zvuk vychádza z hlavného reproduktoru a zvukového prijímača, môže sa vyskytnúť zvukové echo z dôvodu rozdieľu v rýchlosti nahrávania medzi hlavným reproduktorom a prijímačom zvuku. V tomto prípade použite funkciu interného stlmenia.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Formát zvuku : PCM Popis zvuku Digitálny text : Zapnúť Casové pásmo Bežné rozhranie
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- 3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Formát zvuku" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 4. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "PCM" alebo "Dolby Digital".

 Potom stlačte tlačidlo ENTER(즉)
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT
- Formát zvuku sa zobrazí v závislosti od vysielaného signálu. Zvuk Dolby digital je dostupný len v prípade, keď je TV prepojený s externým reproduktorom pomocou optického kábla.



Výber zvukového popisu

Toto je pomocná funkcia zvuku, ktorá poskytuje dodatočnú zvukovú stopu pre zrakovo postihnuté osoby. Táto funkcia narába s tokom zvuku pre AD (Popis zvuku), keď ju vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom. Používatelia môžu položku Popis zvuku zapnúť a vypnúť a ovládať hlasitosť.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Popis zvuku" a potom stlačte tlačidlo ENTER...
- 4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Zap." a potom stlačte tlačidlo ENTER
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Hlasitost" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊕.
 - Položka "Hlasitost" je aktívna, keď je položka "Popis zvuku" nastavená na možnosť "Zap.".
- Stláčajte tlačidlo ◀ alebo ▶, kým sa nedostanete k optimálnemu nastaveniu.
 Potom stlačte tlačidlo ENTER(즉).
- 7 Ukončite stlačením tlačidla FXIT







Výber digitálneho textu (len VB)

Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálny text" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Vypnút" alebo "Zapnúť". Stlačte tlačidlo ENTERre.
- 5. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Medzinárodná norma pre systémy dekódovania údajov, ktoré sa používajú v multimédiách a hypermédiách. Predstavuje vyššiu úroveň ako systém MPEG, ktorý zahíňa hypermédia prepojenia údajov, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické a video súbory ako aj multimediálne údaje. MHEG predstavuje technológiu nepretržitej interakcie s používateľom a používa sa v rôznych oblastiach, ako napríklad VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), televízne vzdelávania, televízne konferencie, digitálne knižnice a sieťové hry.



Výber časového pásma (len Španielsko)

Vyberte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERC.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Časové pásmo" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- Vyberte svoje časové pásmo tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼. Stlačte tlačidlo ENTER.
 - Dostupné sú nasledujúce možnosti.
 Iberský poloostrov a Baleárske ostrovy Kanárske ostrovy.
- 5. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.





Zobrazenie informácií o produkte

Môžete zobraziť informácie o svojom produkte. Ohľadom servisu alebo opravy kontaktujte schváleného predajcu produktov značky Samsung.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER...
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Systém" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ENTER yyberte položku "Informácie o produkte.
 - Vyberie sa ponuka informácií o produkte.
 - Verzia softvéru, verzia firmvéru
- 5. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.



Kontrola informácií o signáli

Môžete získať informácie o stave signálu.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER™
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Systém" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Informácie o signáli" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT
- Ak je signál slabý, zobrazí sa správa "Žiadny signál.".



Aktualizovanie softvéru

Aby ste aktualizovali produkt novými funkciami digitálnej televízie, aktualizácie softvéru sa pravidelne vysielajú ako súčasť normálneho televízneho signálu.

Tieto signály sa automaticky zaznamenajú a zobrazí sa informácia o aktualizácii softvéru. Máte možnosť, aby ste aktualizáciu nainštalovali.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTERC.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo FNTFR...
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Systém" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Aktualizácia softvéru" a potom stlačte tlačidlo ENTER;
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberiete možnosť "Informácie o softvéri", "Manuálna aktualizácia" alebo "Aktualizácia pohotovostného režimu". Stlačte tlačidlo ENTERC.



Informácie o softvéri

Stlačte tlačidlo **ENTER**: a potom sa zobrazí verzia aktuálneho softvéru. Aby sa zobrazili informácie o verzii softvéru, opätovne stlačte tlačidlo **ENTER**:

Aby ste prepli na alternatívnu verziu, stlačte červené tlačidlo.

Stlačením modrého tlačidla vynuluite, aktivuite aktualizáciu a reštartuite.

♦ Manuálna aktualizácia

Stlačením tlačidla ENTER wskutočníte vyhľadávanie nového softvéru z práve vysielaných kanálov.

Aktualizácia pohotovostného režimu: Zap./Vvp.


Stlačte tlačidlo **ENTER**. Aby ste pokračovali v aktualizácia softvéru so zapnutým hlavným napájaním, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť Zap.. 45 minút po prechode do pohotovostného režimu sa automaticky vykoná manuálna aktualizácia. Keďže sa napájanie zariadenia zapne interne, obrazovka sa môže na LCD produkte mierne zapnúť. Tento jav môže trvať dlhšie ako 1 hodinu, kým sa nedokončí aktualizácia softvéru.


6. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.

Zobrazenie bežného rozhrania

Obsahuje informácie o CAM vloženej v priečinku CI a zobrazí ich.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo FNTFR. ...
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Bežné rozhranie" a potom stlačte tlačidlo ENTER...
- Stlačením tlačidla ENTER zobrazte informácie pre vašu aplikáciu.
- 5. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- Informácie o vkladanej aplikácii sa nachádzajú nad KARTOU CI. CAM môžete nainštalovať vždy, keď je TV ZAPNUTÝ alebo VYPNUTÝ
 - Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom telefonickej objednávky.
 - 2. Vložte KARTU CI do CAM v smere šípky, kým nezapadne.
 - Vložte CAM s nainštalovanou KARTOU CI do priečinku bežného rozhrania. (Vložte CAM v smere šípky vpravo až po koniec. aby bol paralelne s priečinkom.)
 - 4. Skontroluite, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným signálom.





Výber ponuky CI (Bežného rozhrania)

Umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Bežné rozhranie" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Ponuka Cl" a stlačte tlačidlo ENTER.
- 5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 6. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- Vvberte ponuku Cl. ktorá je založená na ponuke karty PC.



Obnovenie výrobných nastavení

Uložené hodnoty môžete obnoviť na výrobné nastavenia.

- Obnovenie odstráni všetky informácie o kanáloch a vráti všetky hodnoty predvolieb používateľa na ich výrobné nastavenia
- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER..
- 3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Systém" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡
- 4. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Vynulovat" a potom stlačte tlačidlo ENTERાલ્ય.
- 5. Zobrazí sa obrazovka Zadať PIN"
- Zadajte svoj aktuálny 4-číselný kód PIN tak, že použijete tlačidlá s číslami (0~9).
 - Zobrazí sa výstražná správa. Všetky hodnoty sa po postupnom stlačení farebných tlačidiel (červeného, zeleného, žltého a modrého) obnovia.
- Ukončite stlačením tlačidla EXIT




Výber uprednostňovaného jazyka (Audio, Subtitle alebo Teletext)


Môžete zmeniť predvolenú hodnotu pre jazyk titulkov, zvuku a teletextu.

Zobrazí informácie o jazyku pre nadchádzajúci tok údajov.

- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Digitálna ponuka" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Jazyk" a potom stlačte tlačidlo ENTER[급].
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Jazyk zvuku", "Jazyk titulkov" alebo "Jazyk teletextu". Stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Opakovaným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušný jazyk. Stlačte tlačidlo ENTER⊕.
 - Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený iazvk.
- 5. Ukončite stlačením tlačidla EXIT.
- Titulky môžete zvoliť aj počas pozerania programu. Zatiaľ, čo pozeráte program, môžete vybrať jazyky zvuku.







Voľha

Táto ponuka sa skladá zo 6 podponúk: Jazyk hlavného zvuku, Jazyk druhého zvuku, Základný jazyk titulkov, Druhý jazyk titulkov, Základný jazyk teletextu, Druhý jazyk teletextu.

Pomocou tejto funkcie môžu používatelia vybrať jeden z jazykov (Anglicky, Nemecky, Taliansky, Švédsky, Francúzsky, Walesky, Galsky, Irsky, Dánsky, Fínsky, Španielsky, Holandsky). Jazyk zvolený v tomto bode predstavuje predvolený jazyk v prípade, že si používateľ vyberie kanál.



- ◆ Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú ponuku (Jazyk hlavného zvuku, Jazyk druhého zvuku, Základný jazyk titulkov, Druhý jazyk titulkov, Základný jazyk teletextu, Druhý jazyk teletextu.) a potom stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazia sa možnosti zvolenej ponuky.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte vhodný jazyk.
 Svoi výber potvrďte tlačidlom ENTER⊡.
- Ak zmeníte nastavenie jazyka, jazyk tituliek, jazyk zvuku a jazyk teletextu v ponuke Language (Jazyk) (obráťte sa na stranu 44) sa automaticky zmenia na zvolený jazyk.
- Možnosť Jazyk titulkov, Jazyk zvuku a Jazyk teletextu ponuky Jazyk zobrazuje zoznam jazykov, ktoré aktuálny kanál podporuje a výber sa označí. Ak zmeníte toto nastavenie zvuku, nový výber bude platný len pre aktuálny kanál. Zmenené nastavenie nemení nastavenie možnosti Základny jazyk titulkov, Základný jazyk zvuku alebo Základný jazyk teletextu ponuky Predvoľba.

Nastavenie počítačového softvéru (založený na systéme Windows XP)

Nastavenia zobrazenia v systéme Windows pre typický počítač sú zobrazené nižšie. Skutočné zobrazenia na vašom počítači môžu byť odlišné v závislosti od konkrétnej verzie systému Windows a konkrétnej grafickej karty. Ak aj vaše aktuálne zobrazenia vyzerajú odlišne, rovnaké základné inštalačné informácie budú platiť pre takmer všetky prípady. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo distribútora produktov značky Samsung.)



- 1. Najskôr kliknite na "Ovládací panel" v ponuke štart systému Windows.
- Po zobrazení okna ovládacieho panelu kliknite na položku "Vzhľad a témy" a zobrazí sa dialógové okno
- Po zobrazení okna ovládacieho panelu kliknite na položku "Obrazovka" a zobrazí sa dialógové okno displeja.
- 4. Prejdite na kartu "Nastavenia" v dialógovom okne displeja. Správne nastavenie veľkosti (rozlíšenia): Optimálne 1920 X 1080 Ak sa v dialógovom okne s nastaveniami obrazovky nachádza možnosť vertikálnej frekvencie, správna hodnota je "60" alebo "60 Hz". Inak iba kliknite na tlačidlo "OK" a ukončite dialógové okno.

Režimy zobrazenia

Pozícia aj veľkosť obrazovky sa budú líšiť v závislosti od typu počítača a jeho rozlíšenia. Rozlíšenia v tabuľke sú odporúčanými rozlíšeniami.

➤ D-Sub Vstup

Režim	Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (Horizontálne/vertikálne)
IBM	640 x 350 720 x 400	31,469 31,469	70,086 70,087	25,175 28,322	+ / / +
VESA	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 1360 x 768 1600 x 1200	31,469 37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 63,981 79,976 47,712 75,000	59,940 72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029 60,020 75,025 60,015 60,000	25,175 31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750 108,000 135,000 85,500 162,000	-///- +/+ +/+ -//- +/+ +/+ +/+
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+/-

HDMI/DVI Vstup

Režim	Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (Horizontálne/vertikálne)
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI, musíte používať konektor HDMI IN 2.
- Režim prekladania nie je podporovaný.
- V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať nezvyčaine.
- Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. SOG nie je podporované.
- Príliš dlhý kábel VGA alebo kábel VGA nízkej kvality môže spôsobiť šum obrazu pri režimoch s vysokým rozlíšením (1920 x 1080 alebo 1600 x 1200).

Nastavenie TV pomocou PC

- Stlačte tlačidlo **SOURCF** aby ste vybrali režim PC
- Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ENTER vyberte položku "Obrázok".
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a
 potom stlačte tlačidlo ENTERŒ.
- 3. Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo ENTER.
- 4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.

Automatické nastavenie


Automatické nastavenie umožňuje samočinné nastavenie PC obrazovky televízora prichádzajúcemu PC videosignálu. Hodnoty jemného, hrubého nastavenia a polohy sa nastavujú automaticky.

Jednoduché nastavenie

- 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TOOLS
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Automatické nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER.







Obrazovka:

Hrubé/Jemné

Účelom nastavenia kvality obrazu je odstránenie alebo obmedzenie šumu z obrazu. Ak sa šum neodstráni samotným jemným doladením, tak potom opätovne čo najlepšie nastavte frekvenciu (Hrubé) a jemné doladenie. Po znížení šumu obraz opätovne nastavte tak, aby bol zarovnaný v strede obrazovky. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Hrubé" alebo "Jemné" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.

Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ upravíte kvalitu obrazu. Stlačte tlačidlo ENTER.

Pozícia


Nastavte polohu PC vtedy, ak sa neprispôsobí TV obrazovke. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste nastavili vertikálnu polohu. Stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶, aby ste nastavili horizontálnu polohu. Stlačte tlačidlo ENTER⊡.

Vynulovanie obrazu

Všetky nastavenia obrazu môžete nahradiť výrobnými hodnotami.








Používanie funkcie WISELINK

Vďaka tejto funkcii si môžete prezerať fotografie (vo formáte JPEG) a počúvať zvukové súbory (MP3) uložené na pamäťovom zariadení s rozhraním USB triedy MSC (Mass Storace Class).

Stlačte tlačidlo **POWER** () na diaľkovom ovládači alebo na prijímači. Do konektora WISELINK (USB konektor) na bočnom paneli TV prijímača pripojte USB zariadenie, na ktorom sú uložené súbory vo formáte JPEG a/alebo MP3.

Ak vojdete do režimu WISELINK a do konektora WISELINK nie je zapojené žiadne USB zariadenie, objaví sa nápis "Nie



Názvy zložiek a súborov (fotografia, hudba) môžu obsahovať iba písmená a číslice.

Súborový systém podporuje iba formát FAT16/32 (formát NTFS nie je podporovaný)

S týmto TV prijímačom nemusia byť kompatibilné niektoré typy digitálnych fotoaparátov a zvukových prehrávačov s rozhraním USB.

Funkcia Wiselink podporuje iba USB zariadenia triedy Mass Storage Class (MSC - veľkokapacitná pamäť). Zariadenie triedy MSC je veľkokapacitné pamäťové zariadenie typu Bulk-Only Transport (s prenosom len po dávkach). Typickým príkladom zariadenia triedy MSC je USB kľúč alebo čítačka pamäťových kariet (USB harddisky ani rozbočovače typu HUB nie sú podporované).

Pred pripojením zariadenia k TV prijímaču odzálohujte súbory uložené na tomto zariadení pre prípad poškodenia alebo straty údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie súborov ani za stratu údajov.

Zariadenie zapojte priamo do USB konektora na TV prijímači. V prípade pripojenia prostredníctvom kábla sa môže vyskytnúť problém s kompatibilitou rozhrania USB.

Podporované sú iba súbory vo formáte MP3 a JPEG.

MP3 formát Wiselink podporuje len hudobné súbory s vysokou vzorkovacou frekvenciou (32 kHz. 44.1 kHz alebo 48 kHz).

Odporúčame používať sekvenčný formát jpeg.

Ak je na obrazovke nápis loading, USB zariadenie neodpájajte.


MTP (Media Transfer Protocol) sa nepodporuie.

Ak sa na začiatku mp3 súboru nenájde informácia o dĺžke skladby, čas prehrávania bude zobrazený v tvare "00:00:00".

Čím má fotografia vyššie rozlíšenie, tým dlhšie trvá, kým sa zobrazí na obrazovke.

V zozname fotografií alebo hudby sa zobrazuje až 300 priečinkov alebo súborov.

Nahrávanie môže neiaký čas trvať, a to v závislosti od veľkosti súboru.



Používanie menu funkcie WISELINK

- 2. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte záložku "WISELINK" a stlačie tlačidlo ENTERICA"
- TV Vstup

 Zoznam zdrojov : TV
 Upravit názov
 Anynete (HDMI-CEC)

 WISELINK

 Premiestniť © Zadať DNávrat
- Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte príslušné pamäťové USB zariadenie a stlačte tlačidlo ENTERŒ¹.
 - Menu "WISELINK" sa môže líšiť podľa toho, aký typ pamäťového USB zariadenia pripojíte k TV prijímaču.
 - Niektoré zariadenia sa z dôvodu problémov s kompatibilitou nemusia podporovať.
- Pomocou tlačidla ◀ alebo ➤ sa presuňte na príslušnú ikonu a stlačte tlačidlo ENTERCY.
 - Stlačením tlačidla W.LINK na diaľkovom ovládači ukončite režim "WISELINK".





Stlačením tlačidla W.LINK na diaľkovom ovládači vstúpite do menu funkcie "WISELINK".



Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládači v menu WISELINK

Tlačidlo	Funkcia	
▲/▼/∢/▶	Pohyb kurzora a výber položiek.	
ENTER⊕	Zvolenie označenej položky.	
· ·	Prehrajte prezentáciu alebo súbor vo formáte MP3.	
Ш	Pozastavte prezentáciu alebo súbor vo formáte MP3.	
RETURN	Návrat do predchádzajúceho menu.	
INFO	NFO Spúšťanie rôznych funkcií z menu "Fotografia" a "Hudba".	
	Zastavenie aktuálnej prezentácie alebo prehrávania MP3 súboru.	
44 P	Posun o stranu vyššie alebo nižšie (v zozname súborov)	
EXIT	Ukončenie aktuálnej funkcie a návrat do predchádzajúcej vyššej úrovne menu.	

Používanie zoznamu "Fotografia" (zoznam fotografií vo formáte JPEG)

V tomto menu sú zobrazené súbory vo formáte JPEG a zložky na pamäťovom USB zariadení.

- Vykonajte kroky 1 až 3 z kapitoly "Používanie menu funkcie WISELINK". (pozri stranu 49)
- Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ sa presuňte na položku "Fotografia" a stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazí sa zoznam uložených zložiek a súborov.
- 3. Pomocou tlačidiel ▲. ▼. ◀ a ▶ zvoľte požadovaný súbor.
 - Stlačením tlačidla ENTER nad ikonou zvolenej fotografie sa táto fotografia zobrazí na celú obrazovku.
 - Stlačením tlačidla ENTER and ikonou zvolenej zložky sa zobrazia súbory vo formáte JPEG, ktoré obsahuje.

Stlačením tlačidla **W.LINK** na diaľkovom ovládači ukončite režim "WISELINK".

- ➤ Pri presune na ďalšiu fotografiu môže načítanie súboru trvať niekoľko sekúnd. V ľavom hornom rohu obrazovky sa pritom zobrazí nápis
- > Vytvorenie zoznamu JPEG súborov v podobe miniatúr trvá určitý čas.
- V tomto menu sa zobrazia iba súbory s príponou jpg. Súbory s inými príponami (napr. bmp alebo tiff) sa nezobrazia.
- Súbory sú zobrazené po stránkach. Na jednej stránke je zobrazených 15 minjatúr fotografií.
- Miniatúry sú očíslované zľava doprava a zhora nadol od 1 do 15
- S týmto TV prijímačom nemusia byť kompatibilné niektoré typy digitálnych fotoaparátov a zvukových prehrávačov s rozhraním USB.
- Na prvých miestach sú zobrazené zložky a za nimi nasledujú všetky JPEG súbory v aktuálnej zložke. Zložky a JPEG súbory sú zoradené v abecednom poradí.
- > Fotografiu, ktorá je zobrazená na celú obrazovku, môžete približovať, zmenšovať alebo otáčať.
- ➢ Počas zobrazenia na celú obrazovku môžete pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu v aktuálnej zložke.
- Ak je vybratá ikona fotografie, stlačte tlačidlo , aby sa spustila prezentácia.
- > Fotografie, ktoré neobsahujú informácie EXIF, sa v závislosti od kvality a rozlíšenia fotografie nemusia v zozname fotografií zobraziť v podobe miniatúr.

Prezentácia fotografií pomocou funkcie Slide Show

- Stlačením tlačidla INFO zobrazte možnosti ("Spustiť prezentáciu", "Vybrať všetko").
- Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte možnosť "Spustiť prezentáciu" a stlačte tlačidlo ENTERŒ.
 - Počas prezentácie sa budú postupne zobrazovať jednotlivé fotografie, začínajúc zvolenou fotografiou.
 - Počas prezentácie fotografií sa môžu automaticky prehrávať MP3 súbory, ak je zapnutá funkcia Background Music. Táto funkcia je štandardne zpnutá. Táto funkcia je možná len vtedy, keď sú MP3 súbory a fotografie uložené na pamäťovom USB zariadení v tej istej zložke.
- 6. Stlačením tlačidla INFO počas prezentácie zobrazte nasledujúce možnosti ("Rýchlosť prezentácie", "Hudba v pozadí", "Nastavenie hudby v pozadí", "Zoznam"). Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo ENTER⊡".
 - Po nastavení hodnoty zvolenej možnosti stlačte tlačidlo ENTER ; aby sa vykonaná zmena nastavenia uložila.









Používanie Pounuky v Zozname fotografií

Spustiť prezentáciu:

Môžete spustiť prezentáciu.

Vvbrať všetko:

Vyberte všetky súbory v priečinku.

Zrušenie vybratia všetkých:

Zruší vybratie všetkých súborov v priečinku.

Používanie menu počas prezentácie fotografií

Rýchlosť prezentácie:

Umožňuje nastaviť rýchlosť, akou sa menia fotografie pri rezentácii. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú možnosť ("Rýchla", "Normálna", "Pomalá") a stlačte tlačidlo ENTER⊡.

Hudba v pozadí:

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť prehrávanie MP3 súborov počas prezentácie fotografií.

Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú možnosť ("Zap.", "Vyp.") a stlačte tlačidlo ENTER⊡.

Nastavenie hudby v pozadí:

Počas prezentácie fotografií sa zobrazia MP3 súbory a zložky v aktuálnom adresári.

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte hudobný súbor a potom stlačte žlté tlačidlo.

Na ľavej strane zvolenej hudby sa zobrazí značka (✓). Vyššie uvedený postup zopakujte, aby ste vybrali viacero hudobných súborov.

Stlačte tlačidlo ENTER .

Ak zvolíte hudbu na prehrávanie na pozadí, ale možnosť Nastavenie hudby v pozadí je nastavená na Vyp. (hudba na pozadí vypnutá), hudba na pozadí nebude hrať.

Zoznam:

Zobrazí sa zoznam zložiek a JPEG súborov. Stlačením tlačidla **W.LINK** na diaľkovom ovládači ukončite režim "WISELINK".

Keď zvolíte niektorý súbor s fotografiou, na ľavej strane TV obrazovky sa zobrazia informácie o rozlíšení fotografie, dátum jej poslednej úpravy a poradové číslo súboru v aktuálnom adresári (napr. 10. z 15).



: Ikona zložky



: Ikona fotografie



Presun do zložky vyššej úrovne













Používanie menu Option

- Vykonajte kroky 1 až 3 z kapitoly "Používanie menu funkcie WISELINK". (pozri stranu 49)
- Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ sa presuňte na položku "Fotografia" a stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazí sa zoznam uložených zložiek a súborov.
- Pomocou tlačidiel ▲, ▼, ◀ a ▶ zvoľte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo ENTERœ. Stlačením tlačidla nad miniatúrou fotografie sa táto fotografia zobrazí na celú obrazovku.
- 4. Stlačením tlačidla INFO zobrazte možnosti ("Spustiť prezentáciu", "Zoom", "Rotate", "Zoznam")



Spustiť prezentáciu:

 Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte možnosť "Spustiť prezentáciu" a stlačte tlačidlo ENTER. Môžete spustiť prezentáciu.

Zväčšiť:

- Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte možnosť "Zväčšit" a stlačte tlačidlo FNTFR.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo ENTER. (X1, X2, X4)
- Aby ste sa posúvali nahor/nadol/doľava/doprava na zväčšenej fotografii, stlačte tlačidlo INFO na opustenie ponuky možnosti a potom stlačte tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶.
- Možnosť "Spustiť prezentáciu" alebo "Otočit" je vypnutá, keď sa vyberie možnosť "Zväčšit".
- "x1": zobrazenie fotografie v pôvodnej veľkosti.
 - "x2" : fotografia zväčšená dvojnásobne.
 - "x4": fotografia zväčšená štvornásobne.
 - posúvanie zväčšenej fotografie nahor/nadol/doprava/doľava.



Otočiť:

- Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte možnosť "Otočit" a stlačte tlačidlo ENTER⊕.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a
 potom stlačte tlačidlo ENTER...(0°, 90°, 180°, 270°)
- Otočenie fotografie neovplyvní uložený súbor.
- Možnosť "Spustiť prezentáciu" alebo "Zväčšiť" je vypnutá, keď sa vyberie možnosť "Otočiť".
- > "0°": fotografia zobrazená v pôvodnej orientácii
 - "90°": fotografia otočená o 90 stuoňov
 - "180°": fotografia otočená o 180 stuoňov
 - "270°": fotografia otočená o 270 stuoňov



Používanie zoznamu MP3 súborov

V tomto menu sú spomedzi všetkých súborov uložených na pamäťovom USB zariadení zobrazené iba MP3 súbory

- Vykonaite kroky 1 až 3 z kapitoly "Používanie menu funkcie WISFLINK" (nozri stranu 49)
- Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ sa presuňte na položku "Hudba" a stlačte tlačidlo ENTER Zobrazí sa zoznam uložených zložiek a súborov
- 3 Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ sa presuňte na príslušnú ikonu a stlačte tlačidlo ENTER
 - Stlačením tlačidla ENTER
 — nad ikonou so symbolom hudobnej noty spustíte prehrávanie zvukového súboru.
 - Stlačením tlačidla ENTER nad ikonou zložky zobrazíte zvukové súbory uložené v teito zložke.
 - Ak chcete zvoliť súbor na inei stránke, stlačením tlačidla (4) alebo (sa presuňte na inú stránku.
- 4. Stlačením tlačidla INFO vyvoláte menu s možnosťami prehrávania, kde si môžete zvoliť prehrávanie jedného alebo všetkých súborov. Stlačením tlačidla ENTER⊕ potvrďte zvolenie možnosti "Prehrat". "Opakovať hudbu" alebo "Vybrať všetko". Stlačením tlačidla W I INK na diaľkovom ovládači ukončite režim WISFI INK"







· Ikona zložky



Ikona zvukového súboru



Presun do zložky vyššei úrovne

Používanie menu Option

Prehrat'

Slúži na ovládanie prehrávania MP3 súborov.

- Stlačením tlačidla počas prehrávania súboru vo formáte MP3 sa súbor pozastaví.
- Stlačením tlačidla ukončíte režim prehrávania.
- Táto ponuka zobrazuje len súbory s príponou súboru MP3. Súbory s inými príponami sa nezobrazia. a to aj v prípade, ak sú uložené na rovnakom zariadení USB.
- Zvolený súbor a čas jeho prehrávania sú zobrazené v hornej časti obrazovky.
- Stláčaním tlačidiel ** na diaľkovom ovládači nastavte požadovanú hlasitosť prehrávanej hudby. Stlačením tlačidla **MUTE** na diaľkovom ovládači môžete zvuk umlčať

Opakovať hudbu:

Úmožňuje zapnúť alebo vypnúť opakované prehrávanie MP3 súborov v aktuálnej zložke. Môžete zvoliť možnosť Zap. alebo Vvp.

Vvbrať všetko:

Vyberte všetky súbory v priečinku.

Zrušenie vybratia všetkých:

Zruší vybratie všetkých súborov v priečinku.

Ikona informujúca o režime prehrávania

: Keď sa opakujú všetky hudobné súbory v priečinku (alebo zvolený priečinok). "Opakovať hudbu" je v polohe "Zap.".

: Keď sa raz prehrajú všetky hudobné súbory v priečinku (alebo zvolený priečinok). "Opakovať hudbu" je v polohe "Vvp.".





: zobrazí sa po stlačení tlačidla 🅞 / 🔳 na diaľkovom ovládači počas prehrávania

zobrazí sa po stlačení tlačidla • na diaľkovom ovládači pri zastavenom prehrávaní.

Používanie menu Setup

Toto Menu slúži na zobrazenie a úpravu užívateľských nastavení funkcie "WISELINK".

- 1. Vykonajte kroky 1 až 3 z kapitoly "Používanie menu funkcie WISELINK". (pozri stranu 49)
- 2. Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ sa presňte na položku. Nastavenie" a stlačte tlačidlo ENTER 🚭
- Pomocou tlačidal ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú položku a stlačte tlačidlo ENTER⊡ ("Rýchlosť prezentácie". "Hudba v pozadí". "Nastavenie hudby v pozadí". "Opakovať hudbu". "Šetrič obrazovky")
- Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú mož nosť a stlačte tlačidlo ENTERŒ. Stlačením tlačidla W.LINK na diaľkovom ovládači ukončite režim "WISELINK".


Rýchlosť prezentácie:

Umožňuje nastaviť rýchlosť, ako sa menia fotografie pri prezentácii. Môžete zvoliť možnosť "Rýchla". "Normálna" alebo "Pomalá".

Setup Rychief presentice Rychie Rychief Description of Promission Includes your Description of Promission Includes the Promiss


Hudba v pozadí:

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť prehrávanie MP3 súborov počas prezentácie fotografií. Môžete zvoliť možnosť "Zap." alebo "Vvp.".



Nastavenie hudby v pozadí:

V menu "Nastavenie hudby v pozadí" môžete vybrať hudbu na prehrávanie na pozadí počas prezentácie fotografií. Vyberte MP3 súbory, ktoré chcete počúvať pri prezentácii fotografií.



Opakovať hudbu:

Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť, či sa má opakovať prehrávanie hudby po prehratí všetkých súborov MP3 v aktuálnom priečinku.



Šetrič obrazovky:

Zadajte, po akom čase sa má zobraziť šetrič obrazovky. Šetrič obrazovky sa zobrazí, ak nestlačíte žiadne tlačidlo počas 1, 5 alebo 10 minút.




Čo je systém Anynet+?

Anynet+ predstavuje sieťový AV systém, ktorý vytvára jednoducho použiteľné rozhranie pre používateľov tak, že bude kontrolovať všetky pripojené AV zariadenia prostredníctvom ponuky Anynet+ vtedy, keď sú pripojené AV zariadenia od spoločnosti Samsung Electronics.

Pripojenie zariadení systému Anynet+


Systém Anynet+ podporuje AV zariadenia, ktoré výlučne podporujú len systém Anynet+.
Presvedčte sa, či sa na AV zariadení, ktoré idete pripojiť k TV, nachádza značka systému Anynet+.

Priame prepojenie k TV



Prepojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] [HDMI 3] alebo [HDMI 4] na TV s konektorom HDMI OUT prislušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.

Pripojenie domáceho kina



- Prepojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] [HDMI 3] alebo [HDMI 4] na TV s konektorom HDMI OUT príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.
- Prepojte konektor HDMI IN domáceho kina a konektor HDMI OUT príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla
- Medzi [Digital Audio Out (Optical)] na TV a digitálny zvukový vstup na prijímači pripojte len optický kábel
- Pripoite iba jeden prijímač.
- 5.1-kanálový zvuk môžete počúvať cez reproduktory domáceho kina. V opačnom prípade budete môcť v iných prípadoch počúvať len 2-kanálový stereofónny zvuk. Uistite sa, že správne prepojíte Digital Audio IN (VSTUP digitálneho zvuku, optický) domáceho kina a TV, aby ste mohli počúvať zvuk TV cez domáce kino. Avšak nemôžete počúvať zvuk z BD rekordéra, ktorý sa odosiela do domáceho kina prostredníctvom TV v 5.1-kanálovom zvuku, pretože výstup z TV je iba 2-kanálový stereofónny zvuk. Pozrite si príručku pre domáce kino.
- > Pomocou kábla HDMI 1.3 môžete pripojiť zariadenie so systémom Anynet+. Niektoré HDMI káble nemusia podporovať funkcie systému Anynet+.
- Anynet+ funguje, ak je AV zariadenie s podporou systému Anynet+ v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
- Anynet+ podporuje celkovo až 8 AV zariadení.

Nastavenie systému Anynet+


Nasledujúce nastavenia sú určené pre používanie funkcií systému Anynet+.


Používanie funkcie Anynet+

- Stlačte tlačidlo TOOLS. Potom stlačte tlačidlo ENTER

 , aby ste vybrali položku "Anynet+(HDMI-CEC)".
 - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ENTER vyberiete možnosť "Anvnet+(HDMI-CEC)" a potom stlačte tlačidlo ENTER v.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Zap." a potom stlačte tlačidlo ENTER..."
- Funkcia Anvnet+ (HDMI-CEC) sa zapne.
- Ak vyberiete možnosť "Vyp.", Anynet+ (HDMI-CEC) sa vypne.
- Keď je funkcia "Anynet+(HDMI-CEC)" vypnutá, deaktivujú sa všetky činnosti spojené so systémom Anynet+.







Automatické vypínanie zariadenia so systémom Anynet+ pri vypnutí televízora

- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Automatické vypínanie" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Áno" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
 - Funkcia Automatické vypnutie sa zapne.
 - Ak vyberiete možnosť "Nie", funkcia automatického vypnutia sa zruší.

Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.

- Nastavenie Vybrať zariadenie diaľkového ovládania TV sa musí nastaviť na TV, aby sa používala funkcia Anynét+.
- Ak nastavíte "Automatické vypnutie" na možnosť "Nie", pripojené externé zariadenia sa pri vypnutí TV tiež vypnú. Avšak, ak zariadenie nahráva, nemusí sa vypnúť.




Vyhľadávanie a prepínanie medzi zariadeniami so systémom Anynet+

- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Vybrať zariadenie" a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušné zariadenie a stlačte tlačidlo ENTERŒ. Prepne sa na zvolené zariadenie.
- Ak nemôžete nájsť požadované zariadenie, stlačením tlačidla

 ▲ alebo ▼ vyberte položku "Nastavenie" a potom stlačte
 tlačidlo ENTERŒ.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Vyhľadávajú sa pripojenia". potom stlačte tlačidlo ENTER.
 - Zobrazí sa správa "Konfiguruje sa pripojenie Anynet+..." Keď sa vyhľadávanie zariadení dokončí, pripojené zariadenia sa zobrazia v ponuke Anynet+.
- Prepnutie na zvolené zariadenia môže trvať až do 2 minút. Počas prepínania nemôžete činnosť zrušiť.
- Čas potrebný na vyhľadanie zariadení určuje počet pripojených zariadení.
- > Keď sa dokončí vyhľadávanie zariadení, nezobrazí sa počet nájdených zariadení.
- Aj napriek tomu, že TV automaticky vyhľadá zariadenia, keď sa zapne pomocou tlačidla POWER, v zozname zariadení sa nezobrazia zariadenia pripojené počas doby, keď bol TV zapnutý alebo pri špecifických okolnostiach. Preto na vyhľadávanie zariadení vyberte ponuku "Vyhľadávajú sa pripojenia".
- Ak ste stlačením tlačidla SOURCE vybrali režim externého vstupu, nemôžete použiť funkciu Anynet+. Nezabudnite prepnúť na zariadenie Anynet+ pomocou tlačidla TOOLS.





Ponuka Anynet+

Ponuka Anvnet+ sa zmení v závislosti od tvpu a stavu zariadení Anvnet+ pripojených k TV.

Ponuka Anynet+	Popis	
Zobraziť TV	Prepne z Anynet+ na režim TV vysielania.	
Vybrať zariadenie	Váš TV sa pripojí k príslušnému zariadeniu.	
Nahrávať	Spustí nahrávanie. (Táto ponuka funguje len pri zariadení, ktoré podporuje nahrávanie.)	
Ponuka v zariadení	Zobrazí ponuku pripojeného zariadenia. Príklad. Keď je pripojený DVD rekordér, zobrazí sa úvodná ponuka DVD rekordéra.	
Prevádzka zariadenia	Zobrazí ponuku ovládania prehrávania pripojeného zariadenia. Príklad. Keď je pripojený DVD rekordér, zobrazí sa ponuka ovládania prehrávania DVD rekordéra.	
Prijímač	Výstup zvuku je cez prijímač.	
Nastavenie	Môžete nastaviť prostredie pre používanie systému Anynet+.	

Tlačidlá diaľkového ovládania TV dostupné v režime Anynet+

Typ zariadenia	Prevádzkový stav	Dostupné tlačidlá	
Zariadenie so systémom Anynet+	Po prepnutí na zariadenie, keď je na obrazovke zobrazená ponuka príslušného zariadenia.	Tlačidlá s číslami ▲/▼/◀/▶/tlačidlo ENTER⊡ Farebné tlačidlá Tlačidlo EXIT	
	Po prepnutí na zariadenie zatiaľ, čo sa prehráva súbor	(Vyhľadávanie smerom dozadu)/ (Vyhľadávanie smerom dopredu)/ (Zastavenie)/ (Pozastavenie)/ (Prehrávanie)	
Zariadenie so vstavaným tunerom	Po prepnutí na zariadenie, keď pozeráte TV program	Tlačidlo P ∧ / ∨	
Zvukové zariadenie	Keď je aktivovaný prijímač	Tlačidlo 4 + / - Tlačidlo MUTE	

- Funkcia Anynet+ funquie len v prípade, keď je diaľkové ovládanie nastavené na TV.
- > Tlačidlo funguje len zatiaľ, čo je zariadenie v stave nahrávania.
- Zariadenia Anynet+ nemôžete ovládať pomocou tlačidiel na TV. Zariadenia so systémom Anynet+ môžete ovládať len pomocou diaľkového ovládania TV.
- Diaľkové ovládanie TV nemusí za určitých okolností fungovať. V tomto prípade opätovne vyberte zariadenie so systémom Anynet+.
- > Funkcie Anynet+ nefungujú pri produktoch od iných výrobcov.
- > V režime Anynet+ nemusia správne fungovať farebné tlačidlá.
- ➤ Činnosť tlačidiel 🕶, 🕩 sa môže odlišovať v závislosti od zariadenia.

Nahrávanie

Pomocou rekordéra môžete uskutočniť nahrávku TV programu.

Stlačte tlačidlo .

Nahrávanie sa spustí. (Iba v prípade, ak je pripojené zarjadenie s podporou systému Anynet+.)

- V stave pozerania TV sa nahrá aktuálny TV program. Ak pozeráte video z iného zariadenia, nahrá sa video z daného zariadenia.
- Môžete tiež nahrávať zdrojové toky, ak po stlačení tlačidla TOOLS vyberiete možnosť "Nahrávať".
- Pred opätovným pripojením skontrolujte, či je konektor antény správne pripojený k nahrávaciemu zariadeniu. Ohľadom pripojenia antény k nahrávaciemu zariadeniu si pozrite jeho používateľskú príručku.

Počúvanie cez prijímač

Zvuk môžete počúvať cez prijímač namiesto reproduktorov TV.

- Stlačte tlačidlo TOOLS. Potom stlačte tlačidlo ENTER⊡, aby ste vybrali položku "Anynet+(HDMI-CEC)".
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Prijímač" a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡.
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte možnosť "Zap." a potom stlačte tlačidlo ENTER⊡. Teraz môžete zvuk počúvať cez prijímač.
- 3. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
- Keď je prijímač prepnutý na možnosť Zap., môžete počúvať TV zvuk cez 2-kanálový prijímač.
- Ak je prijímač výslovne určený pre domáce kino (podporuje len zvuk), nemusí sa zobraziť v zozname zariadení.
- Prijímač bude fungovať len potom, čo ste správne zapojili optický konektor TV a prijímača.
- V prípade obsahu s problémom s autorskými právami nemusí správne fungovať počúvanie cez prii/mač.
- Keď sa preruší napájanie k TV, keď je "Prijímač" nastavený na možnosť "Zap." (odpojením napájacieho kábla alebo pri zlyhaní napájania), položka "Reproduktoru TV" sa môže nastaviť na možnosť "Vyp.", keď opätovne zapnete TV. (pozrite si stranu 24)



Príznak	Riešenie
Systém Anynet+ nefunguje.	Skontrolujte, či zariadenie je zariadenie so systémom Anynet+. Systém Anynet+ podporuje len zariadenia Anynet+. Pripojte iba jeden prijímač. Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový kábel zariadenia so systémom Anynet+. Kontrolujte káblové prepojenia videa/zvuku/HDMI 1.3 zariadenia so systémom Anynet+. Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) v ponuke nastavenia systém Anynet+ nastavená na možnosť Zap Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie TV v režime TV. Overte si, či je to diaľkové ovládanie výlučne pre systém Anynet+. Systém Anynet+ pri určitých podmienkach nefunguje. (Vyhľadávanie kanálov, prevádzka WISELINK, Plug & Play atď.) Keď pripájate alebo odpájate kábel HDMI 1.3, uistite sa, aby ste opätovne vyhľadali zariadenia alebo reštartovali TV. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Anynet+ zariadenia so systémom Anynet+.
Chcem spustiť systém Anynet+.	 Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojené k TV a skontrolujte, č je systém Anynet+ (HDMI-CEC) nastavený na možnosť Zap. v ponuke Anyne Nastavenie. Stlačením tlačidla TV/DTV na diaľkovom ovládaní TV zapnete TV. Následne stlačte tlačidlo TOOLS, aby sa zobrazila ponuka Anynet+ a mohli ste vybrať požadovanú ponuku.
Chcem ukončiť systém Anynet+.	 V ponuke Anynet+ vyberte možnosť Zobraziť TV. Stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní TV a vyberte iné zariadenie, ako zariadenia so systémom Anynet+. Stlačte ktorékoľvek z tlačidiel P ∧ / ∨ , CH LIST, PRE-CH, a pod., aby ste zmenili režim TV. (Uvedomte si, že tlačidlá kanálov fungujú len v prípade, ak nie je pripojené zariadenie so systémom Anynet+ so vstavaným tunerom.)
Na obrazovke sa zobrazí správa Pripája sa k zariadeniu Anynet+	 Nemôžete používať diaľkové ovládanie, keď konfigurujete systém Anynet+ alebo prepínate do režimu zobrazenia. Keď sa nastavenie systému Anynet+ alebo prepínanie do režimu zobrazenia dokončí, použite diaľkové ovládanie.
Zariadenie so systémom Anynet+ sa neprehráva.	Keď prebieha Plug & Play, nemôžete používať funkciu prehrávania.
Nezobrazí sa pripojené zariadenie.	 Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkcie systému Anynet+. Skontrolujte, či je alebo nie je správne pripojený HDMI 1.3 kábel. Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) v ponuke nastavenia systém Anynet+ nastavená na možnosť Zap Opätovne vyhľadajte zariadenia so systémom Anynet+. Zariadenie so systémom Anynet+ môžete pripojiť len pomocou kábla HDMI 1.3. Niektoré HDMI káble nemusia podporovať funkcie systému Anynet+. Vypne sa nezvyčajnou situáciou, ako napríklad odpojenie kábla HDMI 1.3 alebo napájacieho kábla, prípadne pri zlyhaní napájania. Zopakujte vyhľadan zariadenia.
TV program sa nedá nahrávať.	Skontrolujte, či je správne pripojený konektor antény na nahrávacom zariadení.

Funkcia teletextu

Väčšina televíznych kanálov poskytuje textové informačné služby prostredníctvom teletextu. Strana s indexom služby teletextu vám poskytne informácie o jeho používaní. Použitím tlačidiel diaľkového ovládania môžete využiť ďalšie nastavenia, ktoré vám pomôžu nastaviť službu podľa vašich predstáv.

- Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne, musí byť príjem daného kanála stabilný. V opačnom prípade môžu chýbať informácie alebo stránky nemusia byť zobrazené správne.
- (Ukončiť)
 Opustenie zobrazovania teletextu.
- (zoznam) Používa sa, ak chcete zobraziť stránku s registrom (obsahom) kedykoľvek počas prezerania teletextu.
- (uložiť)

 Používa sa na ukladanie teletextových stránok.
- (veľkosť)
 Stlačením zobrazíte v hornej polovici obrazovky dvojnásobne veľké písmená. Ak chcete zobraziť spodnú polovicu obrazovky, stlačte tlačidlo ešte raz. Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz
- (zobraziť skryté informácie)
 Používa sa na zobrazenie skrytého textu (napríklad odpovede na kvízové hry). Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.
- (zapnúť teletext/mix)
 Stlačte toto tlačidlo ak chcete spustiť režim teletextu potom, čo ste prepli na program, ktorý takúto službu poskytuje. Ak chcete teletext prekrvť zobrazením aktuálneho vysielania. stlačte tlačidlo dvakrát.
- Težim)
 Stlačením vyberte režim teletextu (LIST/FLOF). Ak ho stlačíte v režime LIST, prepne sa do režimu uloženia zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete uložiť teletextovú stránku do zoznamu s použitím tlačidla () (uložiť).
- (vedľajšia strana)
 Používa sa na vedľajšiu stránku, ktorá je k dispozícii.
- (nasledujúca strana)
 Používa sa na zobrazenie nasledujúcei teletextovei stránky.
- (predchádzajúca strana)
 Používa sa na zobrazenie predchádzajúcej teletextovej stránky.
- (podržať)
 Používa sa v prípade, že chcete podržať zobrazenie zadanej stránky, ak je táto zvolená stránka spojená s viacerými vedľajšími stránkami, ktoré automaticky nasledujú. Ak chcete pokračovať v prezeraní ďalších stránok, stlačte opäť tlačidlo.
- (zrušiť)
 Používa sa na zobrazenie vysielania, keď sa vyhľadáva strana.
- Farebné tlačidlá (červené/zelené/žlté/modré)
 Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rozličné témy v rámci teletextovej strany sú kódované farebne a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Stlačte želanú farbu podľa

toho, ktorú tému chcete zobraziť. Strana sa zobrazuje s ďalšími farebne odlíšenými informáciami, ktoré sa dajú vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlačte príslušné farebné tlačidlo.

Teletextové strany môžete meniť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači

(U) O 3 6 9 PRE-CH • a W.LINK MENII **(II)** æ P.SIZE E.MODE CH LIST •• SAMSUNG

3




Strany teletextu sú zoradené do šiestich kategórií:

Časť	Obsah
Α	Číslo vybratej strany.
В	Identifikácia vysielacieho kanála.
С	Číslo aktuálnej strany alebo indikátor vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
Ε	Text.
F	Stavové informácie.
	Informácie FASTEXT.




- Teletextové informácie sú často rozdelené na viacerých stranách zobrazovaných postupne za sebou, ku ktorým môžete pristupovať:
 - ◆ Zadaním čísla strany
 - ◆ Výberom názvu v zozname
 - Výberom farebného nadpisu (systém FASTEXT)
- Stlačte tlačidlo TV/DTV, ak chcete opustiť zobrazenie teletextu.



Montáž na stenu (Predáva sa samostatne)

Po najnštalovaní automatického držiaku na stenu môžete nastaviť polohu svojho TV.



Vstup do ponuky

- 1. Stlačte tlačidlo ▲. ▼. ◀ alebo ▶ na diaľkovom ovládači.
 - Zobrazí sa obrazovka automatického držiaku na stenu
 - Ak sa po kliknutí na smerové tlačidlo, zatiaľ čo pozeráte TV nezobrazí obrazovka automatického držiaku na stenu, použite ponuky na zobrazenie tejto obrazovky.
 - Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku "Nastavenie" a potom stlačte tlačidlo ENTERIE".
 - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku
 "Auto Wall-Mount" a potom stlačte tlačidlo ENTERCE".




Zapamätanie pozície

- 2. Pomocou tlačidiel ▲, ▼, ◀, ▶ nastavte požadovanú pozíciu.
 - Ak stlačíte šípku vtedy, keď na TV obrazovke nie je zobrazené žiadne OSD, zobrazí sa obrazovka nastavenia.

Pozícia sa spustí v predvolenom nastavení.

- 3. Stlačte modré tlačidlo.
 - Stlačením tlačidiel ▲ a ▼ vyberte režim uloženia spomedzi položiek Pozícia 1, Pozícia 2 alebo Pozícia 3, aby ste mohli uložiť aktuálnu pozíciu.
 - ➤ Aby ste aktuálnu pozíciu neuložili, stlačte tlačidlo **RETURN**.
 - Po vybratí režimu uloženia nemôžete použiť tlačidlá farieb.
- 4. Uložte stlačením tlačidla ENTER ...
 - Po vybratí položky Pozícia 1 sa zobrazí správa "Aktuálna pozícia sa uložila ako Pozícia 1.".
- 5. Stlačte tlačidlo ENTER ...
 - Uložená pozícia sa zobrazí na ľavej strane OSD.





Prechod na zapamätanú pozíciu

- 1. Dokončite krok 1 "Vstúpenia do ponuky".
- Stlačením farebného (červeného, zeleného, žltého) tlačidla preide automatický držiak na stenu do uloženej polohy.
 - Držiak na stenu môžete premiestniť do jednej z 3 predvolených pozícií stlačením červeného (Pozícia 1), zeleného (Pozícia 2) alebo žltého (Pozícia 3) tlačidla.
 - Ak nastavíte pozíciu po prechode na predvolenú pozíciu, prestane sa zobrazovať zobrazenie pozície.




- Ohľadom inštalácie sa obráťte na inštalačnú príručku, ktorá sa dodala s držiakom na stenu.
- Pri inštalácii produktu a inštalácii a pohybovaní držiaka na stenu nezabudnite kontaktovať špecializovanú inštalačnú spoločnosť.
- Táto inštalačná príručka je určená na použitie pri upevňovaní držiaka na stenu k stene. Keď upevňujete k iným stavebným materiálom, kontaktujte svojho najbližšieho predajcu.
- Automatický držiak na stenu nebude fungovať, keď je spustená funkcia Anynet+ a WISELINK.
- 37, 40 a 46 palcové modely nie sú kompatibilné so starým elektricky napájaným modelom držiaka na stenu (WMN5090A*).

Použitie zabezpečovacieho Kensington zámku proti odcudzeniu (v závislosti od modelu)

Zámok Kensington predstavuje zariadenie, ktoré sa používa na fyzické upevnenie systému, keď sa používa na verejnom mieste. Vzhľad a metóda uzamknutia sa môže odlišovať od vyobrazenia, a to v závislosti od výrobcu. Obráťte sa na poskytnutú príručku s zámkom Kensington za účelom správneho použitia. Uzamykacie zariadenie sa musí zakúpiť samostatne.

- Vložte uzamkýnacie zariadenie do priečinku Kensington na LCD TV (Obrázok 1) a otočte ho v smere uzamknutia (Obrázok 2).
- 2. Pripoite kábel zámku Kensington.
- 3. Upevnite zámok Kensington k stolu alebo k ťažkému statickému predmetu.
- Umiestnenie zámku Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu



Riešenie problémov: Pred kontaktovaním servisného technika

- modeling promising	
Chýba zvuk alebo obraz.	 Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel pripojený do zásuvky v stene. Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo ७ na prijímači. Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu. Skontrolujte hlasitosť.
Normálny obraz bez zvuku.	 ◆ Skontrolujte hlasitosť. ◆ Skontrolujte, či ste nestlačili tlačidlo MUTE
Obrazovka je čierna a kontrolka indikátora napájania stále bliká.	 Na počítači skontrolujte napájanie a signálový kábel. Televízor používa systém správy napájania. Pohnite myšou počítača alebo stlačte akékoľvek tlačidlo na klávesnici.
Chýba obraz alebo je čiernobiely.	 Upravte nastavenia farieb. Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Rušenie zvuku a obrazu.	Skúste zistiť, ktoré elektrické zariadenie ovplyvňuje televízor a potom ho presuňte ďalej. Televízor zapojte do inej sieťovej zásuvky.
Rozmazaný alebo nečistý obraz, skreslený zvuk.	 Skontrolujte nasmerovanie, umiestnenie a zapojenia vašej antény. Toto rušenie je často spôsobené použitím interiérovej antény.
Poruchy diaľkového ovládača.	 Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. Vyčistite horný okraj diaľkového ovládača (vysielacie okienko). Skontrolujte kontakty pre batériu.
Zobrazí sa správa "Skontrolujte signálový kábel."	 Skontrolujte, či je signálový kábel pevne pripojený k PC alebo zdrojom videa. Skontrolujte, či sú PC alebo zdroje videa zapnuté.
V režime PC sa zobrazí správa ,Režim sa nepodporuje'	Skontrolujte maximálne rozlíšenie a frekvenciu videoadaptéra. Porovnajte tieto hodnoty s údajmi v režimoch displeja.
Poškodený obraz sa zobrazí v rohu obrazovky.	Ak sa pri niektorých externých zariadeniach vyberie možnosť "JLen vyhľadat", poškodený obraz sa môže zobraziť v rohu obrazovky. Tento jav spôsobujú externé zariadenia a nie TV.
Zobrazí sa správa ,Vynuluje všetky nastavenia na predvolené hodnoty'.	Zobrazí sa, keď na nejaký čas stlačíte a podržíte stlačené tlačidlo EXIT . Nastavenia produktu sa obnovia na výrobné nastavenia.
Ak sa pozriete detailnejšie na hranu fazety okolo TV obrazovky, budete vidieť malé čiastočky.	Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu.

TFT LCD panel používa panel, ktorý sa skladá z pixelov (6 220 800), ktoré vyžadujú pri výrobe použitie komplikovanej technológie. Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť pár svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon prístroja.

Technické údaje a údaje na ochranu životného prostredia

Názov modelu	LE32A656	LE37A656	LE40A656	
Veľkosť obrazovky (Diagonálna)	32 palcov	37 palcov	40 palcov	
PC rozlíšenie	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Zvuk				
Výstup	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	
Rozmery (Š x H x V) Telo So stojanom	806 x 81 x 528 mm 806 x 252 x 584 mm	923 x 84 x 597 mm 923 x 300 x 658 mm	998 x 83 x 638 mm 998 x 300 x 689 mm	
Hmotnosť So stojanom	14 kg	18 kg	20 kg	
Pokyny pre životné prostredie Prevádzková teplota Prevádzková vlhkosť Teplota uskladnenia Vlhkosť uskladnenia	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F) 10 % až 80 %, nezvažuje sa -20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F) 5 % až 95 %, nezvažuje sa			
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)	-20° ∼ 20°			

Názov modelu	LE46A656	LE52A656		
Veľkosť obrazovky				
(Diagonálna)	46 palcov	52 palcov		
PC rozlíšenie	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Zvuk				
Výstup	10 W X 2	10 W X 2		
Rozmery (Š x H x V)				
Telo	1131 x 95 x 714 mm	1276 x 105 x 806 mm		
So stojanom	1131 x 280 x 775 mm	1276 x 326 x 866 mm		
Hmotnosť				
So stojanom	27 kg	35 kg		
Pokyny pre životné prostredie				
Prevádzková teplota	10 °C až 40 °C	(50 °F až 104 °F)		
Prevádzková vlhkosť	10 % až 80 %, nezvažuje sa			
Teplota uskladnenia	-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)			
Vlhkosť uskladnenia	5 % až 95 %, nezvažuje sa			
Otáčanie podstavca				
(doľava/doprava)	-20°	~ 20°		

- Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Toto zariadenie je digitálny prístroj triedy B.
- > Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa obráťte na štítok prilepený k produktu.

Táto stránka je zámerne prázdna.

Contactati SAMSUNG WORLD WIDE (Samsung în întreaga lume)

Dacă aveți întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG. (See back cover for more information.)(A se vedea coperta spate pentru mai multe informatii)

Precautii la afișarea unei imagini statice

O imagine statică poate avaria permanent ecranul televizorului.

- Nu afișați o imagine statică pe panoul LCD timp de mai mult de 2 ore, deoarece aceasta poate provoca remanența imaginii pe ecran.
 Această remanență a imaginii este cunoscută și sub denumire de "ardere a ecranului".
 Pentru a evita această remanență a imaginii, reduceți strălucirea și contrastul ecranului la afișarea unei imagini statice.
- Vizionarea la televizorul LCD în format 4:3 pentru o perioadă lungă de timp, poate lăsa urme ale marginilor afișate în partea stângă, în partea dreaptă și în centrul ecranului, din cauza diferenței de emisie de lumină a ecranului. Redarea unui DVD sau a imaginilor de la o consolă de jocuri poate produce un efect similar pe ecran. Pagubele provocate de efectul descris mai sus nu sunt acoperite de garanție.
- Afișarea imaginilor statice de la console de jocuri video şi PC pentru o perioadă de timp mai lungă poate produce imagini ante-remanență parțiale.
 Pentru a preveni acest efect, reduceți luminozitatea şi contrastul la afișarea imaginilor statice.

Cuprins

CONECTAREA ȘI PREGĂTIREA TELEVIZORULUI DVS.
♦ Lista componentelor 3 ♦ Montarea standului 3 ♦ Instalarea kitului de montare pe perete 3 ♦ Vizualizarea panoului de control 4 ♦ Vizualizarea panoului de conectare 5 ♦ Vizualizarea telecomenzii 8 ♦ Montarea bateriilor în telecomandă 9 ♦ Pornirea şi oprirea 9 ♦ Trecerea televizorului în modul Standby 9 ♦ Vizualizarea meniurilor 10 ♦ Utilizarea butonului TOOLS 10 ♦ Plug & Play 11
SETAREA CANALELOR
 ◆ Memorarea automată a canalelor ↓ Memorarea manuală a canalelor ↓ Adăugarea/Blocarea canalelor ↓ Sortarea canalelor memorate ↓ Atribuirea numelor de canale ↓ Acordul fin al recepției canalului ↓ LNA (Low Noise Amplifier) ↓ 16
SETAREA IMAGINII
 Modificarea standardului de imagine
SETAREA SUNETULUI
◆ Caracteristicile pentru sunet
SETAREA OREI
 ♦ Setarea şi afişarea orei curente

DESCRIEREA FUNCȚIILOR	
➤ Selectarea limbii ➤ Melodie/Divertisment/Econ. energie ➤ Selectarea sursei ➤ Editarea numelor surselor de intrare	27 28
FOLOSIREA CARACTERISTICII DTV	
Previzualizarea sistemului de meniu DTV Actualizarea automată a listei de canale. Actualizarea manuală a listei de canale. Editarea canalelor favorite. Selectarea listei de canale. Afișarea informațiilor despre program. Vizualizarea informațiilor din EPG (Electronic Programme Guide, ghidul de programe electronic) Utilizarea listei de programări. Setarea ghidului prestabilit. Vizualizarea tuturor canalelor și canalelor favorite Ajustarea transparenței meniului Setarea subtitrării. Setarea modului parental. Setarea modului parental. Selectarea formatului audio Selectarea Descriere audio. Selectarea fextului digital (numai pentru Marea Britanie) Selectarea fusului orar (numai pentru Spania). Vizualizarea informațiilor despre produs Vizualizarea informațiilor despre semnal Upgrade-ul software-ului	31 31 32 34 34 35 36 36 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 42 43 43
➤ Selectarea limbii preferate (pentru audio, subtitrare sau teletext) ➤ Preferințe	44 45

CONFIGURAREA PC-ULUI	
◆ Configurarea aplicației software pentru PC (pentru Windows) ◆ Moduri de afişare	46
WISELINK	
 ◆ Folosirea Funcţii WISELINK. ◆ Folosirea Meniului WISELINK. ◆ Folosirea Listei FOTO (JPEG). ◆ Folosirea listei MP3 ◆ Folosirea Meniului de Setări 	49 50 53
DESPRE ANYNET+	
 ◆ Ce este Anynet+? ◆ Conectarea dispozitivelor Anynet+ ◆ Configurarea sistemului Anynet+ ◆ Scanarea şi comutarea între dispozitivele 	55
Anynet+ ♦ înregistrare ♦ Ascultarea printr-un receptor	59
◆ Elemente de verificat înainte de a solicita asistență tehnică	60

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE	
◆ Caracteristica Teletext	61
◆ Suport de perete automat	
(comercializat separat)	63
◆ Utilizarea blocării Kensington	
împotriva fur tului (în funcție de model)	64
◆ Depanare: Înainte de a contacta	
personalul de service	65
◆ Specificații tehnice și de mediu	



Simbol

Apăsați


Notă



multifuncționall


Lista componentelor

Asigurați-vă că televizorul dvs. LCD este însoțit de următoarele articole. Dacă vreunul dintre aceste articole lipseste, contactati distribuitorul.




- Certificatul de garanție / Manualul cu instrucțiuni de siguranță / Cardurile de înregistrare (Nu sunt disponibile în unele locatii)
- În funcție de model, este posibil ca standul şi şurubul acestuia să nu fie incluse.

Montarea standului



- 1. Conectați televizorul LCD și standul.
 - Televizorul trebuie ridicat de cel putin două persoane.
 - Orientati televizorul corect pe stand (fată/spate).
- 2. Înşurubați două şuruburi în poziția 1, apoi două şuruburi în poziția 2.
 - Ridicați produsul şi înşurubați şuruburile. Dacă înşurubați şuruburile cu televizorul stând jos, este posibil ca acesta să se încline.
 - Standul este disponibil pentru modelele cu diagonala de peste 37 de inci.

Instalarea kitului de montare pe perete




Articolele necesare pentru montarea pe perete (comercializate separat) vă permit să montați televizorul pe perete. Pentru informații detaliate despre fixarea pe perete, consultați instrucțiunile oferite împreună cu articolele de montare pe perete. Contactați un tehnician pentru asistență la instalarea suportului montat pe perete. Samsung Electronics nu este răspunzător pentru deteriorarea produsului sau rănirea persoanelor dacă decideți să instalați singuri televizorul.



Nu instalați kitul de montaj pe perete cu televizorul pornit. Acest lucru poate conduce la vătămări prin electrocutare

Înlăturați stativul şi acoperiți orificiul din partea inferioară cu un capac, strâns cu două şuruburi.

Vizualizarea panoului de control



■ SOURCE (+)

Comută între toate sursele de intrare disponibile (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). În cadrul meniului de pe ecran, utilizați acest buton așa cum utilizați butonul **ENTER** de pe telecomandă.

MENU

Apăsați pentru a vizualiza pe ecran un meniu cu caracteristicile televizorului dvs

3 - **4** +

Apăsați pentru a schimba canalele. În cadrul meniului de pe ecran, utilizați butoanele ∨ C/P. ७ ^ așa cum utilizați ▼ și ▲ butoanele de pe telecomandă. (Fără telecomandă, puteți porni televizorul

utilizând butoanele Canal.)

6 Indicator de alimentare

Luminează intermitent și se stinge când televizorul este pornit și luminează permanent în modul Stand-by.

(Alimentare)


Apăsati pentru a porni și opri televizorul.

Senzorul telecomenzii

Îndreptați telecomanda spre acest punct de pe televizor.

Boxe

Vizualizarea panoului de conectare



- Când conectati un dispozitiv extern la televizor, asigurati-vă că televizorul nu este alimentat cu curent.
- Atunci când conectati un dispozitiv extern, aveti grijă să respectati culorile conectorilor.

PC IN [PC] / [AUDIO]

- Conectati mufa de iesire video si audio la PC.

COMPONENT IN

- Conectați cablurile video Component (opționale) între conectorul Component ("PR", "PB", "Y") din partea posterioară a televizorului dvs. şi conectorii Component de ieşire video ai receiverului DTV sau playerului DVD.
- Dacă doriți să conectați și Set-Top Box și DTV (sau DVD), trebuie să conectați Set-Top Box la DTV (sau DVD) și să conectați DTV (sau DVD) la conectorul Component ("PR", "PB", "Y") de pe televizor.
- Conectorii Y, P_B şi P_R ai dispozitivelor dvs. Component (receiver DTV sau player DVD) sunt etichetați uneori cu Y, B-Y şi R-Y sau alteori cu Y, Cb şi Cr.
- Conectați cablurile audio RCA (opțional) între conectorul "R AUDIO L" din partea posterioară a televizorului dvs. și conectorii de ieșire audio ai echipamentului DTV sau DVD.

6 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4

- Acceptă conexiuni între dispozitive AV cu tehnologie HDMI (set-top box, playere DVD).
- În cazul unei conexiuni HDMI HDMI nu este necesară nicio conexiune audio suplimentară.
- Când conectați un cablu cu interfață HDMI/DVI, trebuie să utilizați mufa jac HDMI IN 2.

➤ Ce este HDMI?

- "High Definition Multimedia interface Interfața multimedia de înaltă definiție" permite transmiterea datelor video digitale de înaltă definiție şi a datelor audio digitale pe mai multe canale
- Conectorul HDMI/DVI acceptă conectarea DVI la un dispozitiv extern prin intermediul unui cablu corespunzător (neinclus). Diferența dintre HDMI şi DVI este aceea că dispozitivele HDMI sunt mai mici, au instalată caracteristica de codificare HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) si acceptă semnal audio digital multicanal.
- Este posibil ca televizorul să nu redea sunetul, iar imaginea să fie afișată în culori anormale când sunt conectate playere DVD, casete de cablu sau receivere de satelit care acceptă versiuni HDMI mai vechi de 1.3. Când conectați un cablu HDMI mai vechi și nu auziți sunetul, conectați cablul HDMI la mufa jac HDMI IN 2 și cablurile audio la mufele jac DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" din partea posterioară a televizorului. În această situație, contactați compania care a furnizat DVD playerul, adaptorul de cablu sau receiverul de satelit pentru confirmarea versiunii HDMI, apoi solicitați o actualizare firmware. Cablurile HDMI mai vechi de versiunea 1.3 pot genera scintilații deraniante sau pot împiedica afisarea imaginii.

DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L1

- lesiri audio DVI pentru echipamente externe.
- Moduri acceptate pentru HDMI/DVI si Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	Х	Х	Х	0	0	0	0
HDMI/DVI 60 Hz	Х	0	Х	Х	0	0	0
Component	0	0	0	0	0	0	0

ANT IN

Pentru a viziona corect canalele de televiziune, semnalul trebuie recepționat de aparat de la una din următoarele surse:


O antenă externă / o retea de televiziune prin cablu / o retea de televiziune prin satelit

6 SERVICE

- Conector exclusiv pentru SERVICE.
- Cuplați cu conectorul suportului de perete opțional. Astfel, veți putea controla unghiul de vizionare al televizorului folosind telecomanda

Slot COMMON INTERFACE

- Dacă nu inserati "CI CARD" în unele canale, este afisat pe ecran "Semnal brujat".
- Informațiile corespunzătoare care conțin un număr de telefon, ID-ul CI CARD, ID-ul gazdei şi alte informații vor fi afișate în aproximativ 2-3 minute. Dacă este afișat un mesaj de eroare, contactați furnizorul de servicii.
- După finalizarea configurării informațiilor despre canal, este afișat mesajul "Actualizare finalizată" (Actualizare finalizată), care indică faptul că lista de canale este actualizată acum.
- Trebuie să obţineţi un CI CARD de la furnizorul local de servicii de cablu. Îndepărtaţi CI CARD extrăgându-l cu atenţie cu mâna, deoarece CI CARD îl poate deteriora.
- Inserati cardul CI în directia marcată pe acesta.
- Poziția slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcție de model.



WISELINK

 Pentru a vizualiza fişiere foto (JPEG) şi a reda fişiere audio (MP3), conectaţi un dispozitiv de stocare în masă USB.

S-VIDEO sau VIDEO / R-AUDIO-L

- Conectaţi cablul RCA sau S-VIDEO la un dispozitiv extern corespunzător A/V, ca VCR, DVD sau o cameră de filmat.
- Conectați cablurile audio RCA între conectorul "R AUDIO L" al televizorului dvs. şi conectorii de iesire audio ai echipamentului A/V.

Mufă pentru căsti

 Căştile pot fi conectate la ieşirea pentru căști a televizorului dvs. Atâta timp cât sunt conectate căstile, sunetul din boxele televizorului va fi dezactivat.

AUDIO OUT IR-AUDIO-L1

 Conectaţi cablurile audio RCA între conectorul AUDIO OUT [R-AUDIO-L] din partea posterioară a televizorului dvs. şi conectorii de intrare audio ai amplificatorului sau ai sistemului DVD Home Theater.

1 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Conectarea la o componentă audio digitală
- Când sunt conectate mufele HDMI IN, mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) de pe televizor transmite numai sunet pe 2 canale. Dacă doriți să beneficiați de sunet pe 5.1 canale, conectați mufa optică de pe DVD player sau de pe receiverul de cablu/satelit direct la un amplificator sau la un sistem Home Theater. nu la TV.

P EXT 1. EXT 2

0	Intrare			leşire
Conector	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	0	0 0		Este disponibilă numai ieşirea TV sau DTV.
EXT 2	0	0		Puteți alege ieşirea.

- Intrări și ieșiri pentru dispozițive externe, ca videorecordere. DVD playere, videoplayere sau console de jocuri video.

Blocare Kensington (în functie de model)

- Sistemul de blocare Kensington (opțional) este un dispozitiv utilizat la asigurarea fizică a sistemului când acesta este utilizat într-un spațiu public.
- Dacă doriți să utilizați un dispozitiv de blocare, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat televizorul.
- Amplasarea blocajului Kensington poate varia în funcție de model.


Vizualizarea telecomenzii

- Butonul Standby al
 televizorului
- Selectează direct modul TV si DTV
- 3 Butoane numerice pentru accesarea directă a canalelor
- Selectarea canalelor cu 1/2 cifre
- 6 +: Mărire volum
 - -: Reducere volum
- 6 Selectare sursă disponibilă
- Afişare Ghidul electronic al programelor (Electronic Program Guide - EPG)
- Utilizați pentru a selecta rapid funcțiile utilizate frecvent.
- 9 Se utilizează pentru a vedea informații despre transmisiunea curentă
- Butoane colorate: Folosiţi aceste butoane în lista de canale şi în funcţia WISFI INK etc.
- Apăsaţi pentru a selecta modul optim de imagine şi sunet pentru sport, cinema si iocuri.
- Folosiţi aceste butoane în funcţia DMA, WISELINK şi Anvnet+.
 - (): Această telecomandă poate fi folosită pentru a controla înregistrarea pe recorderele Samsung folosind functia Anynet+)
- Apăsați pentru a ilumina butoanele telecomenzii. Această funcție este convenabilă la utilizarea pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută. (Utilizarea telecomenzii cu butonul ON/OFF (Activat/ Dezactivat) setat la On (Activat) reduce timpul de utilizare a bateriei
- Canalul anterior
- Decuplare temporară a sunetului
- P ∧ : Canalul următor
 P ∨ : Canalul anterior
- Afişează meniul principal pe ecran

- Această funcție vă permite să vizualizați şi să redați fişiere foto şi muzicale dintr-o sursă externă
- Revine la meniul anterior
- Control al cursorului în meniu
- Părăseste meniul OSD
- O Utilizati această functie când conectati un dispozitiv SAMSUNG DMA (Adaptor media digital) printr-o interfată HDMİ si comutati la modul DMA (Butonul DMA este optional.) Pentru informatii suplimentare despre procedurile de utilizare, consultati manualul de utilizare al dispozitivului DMA Acest buton este disponibil când functia "Anvnet+ (HDMI-CEC)" este activată (vezi pagina 56).
- Selectare dimensiune imagine
- Afişare subtitrare digitală
- Afişează "Listă de canale" pe ecran.

Funcții teletext

- lesire din ecranul Teletext
- Selectare mod pentru teletext (LIST/FLOF)
- Stocare teletext
- Selectare dimensiune teletext
- 9 Afişare teletext
- Selectare subjecte Fastext
- Selectare alternativă
- teletext, dublu sau mixt.
- Subpagină teletext
- - P ∨ : Pagină anterioară teletext
- Afişează meniul principal pe ecran
- Mentinere teletext
- Anulare teletext



Performanțele telecomenzii pot fi afectate de lumina puternică.

Montarea bateriilor în telecomandă


- Ridicaţi capacul de pe partea din spate a telecomenzii, aşa cum se arată în imagine.
- 2. Introduceti în telecomandă două baterii AAA.
 - Asigurați-vă că semnele "+" şi "-" de pe capetele bateriilor corespund cu cele din interiorul compartimentului.
- 3. Îndepărtați capacul.
 - Scoateți bateriile şi păstrați-le într-un loc răcoros şi uscat dacă nu folosiți telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp.
 - Utilizarea telecomenzii cu butonul ON/OFF setat la Activat reduce timpul de utilizare a bateriei.



- 1. Televizorul este pornit?
- 2. Capetele pozitiv si negativ ale bateriilor sunt cumva inversate?
- 3. Bateriile sunt epuizate?
- 4. Există o întrerupere în alimentare sau cablul de alimentare cu curent este deconectat?
- 5. Există vreo lumină fluorescentă specială sau un tub de neon în apropiere?







Pornirea si oprirea

Cablul de conectare la retea se află în partea din spate a televizorului.

- 1. Introduceti cablul de alimentare într-o priză corespunzătoare.
 - Ledul Standby al televizorului se aprinde.
- 2. Apăsati butonul 🖰 al televizorului.
 - De asemenea, puteți apăsa butonul **POWER** sau butonul **TV/DTV** de pe telecomandă pentru a porni televizorul.
 - Ultimul program urmărit este selectat în mod automat.
- Apăsați un buton numeric (0~9) sau unul dintre butoanele de schimbare a canalului (∧ / ∨) de pe telecomandă sau butonul ∨ c/p. o ∧ de pe televizor.
 - Când porniți televizorul prima dată, vi se va cere să selectați limba în care vor fi afișate meniurile.
- 4. Pentru a opri televizorul, apăsați din nou butonul POWERO.

Trecerea televizorului în modul Standby

Televizorul dvs. poate fi trecut în modul Standby pentru a reduce consumul de energie. Modul Standby poate fi util când doriți să întrerupeți temporar vizionarea (de exemplu, când sunteți la masă).

- 1. Apăsati butonul **POWER** de pe telecomandă.
 - Imaginea dispare de pe ecran si pe televizor se aprinde un led rosu care indică modul Standby.
- Pentru a porni din nou televizorul, apăsați butonul POWER⊕, unul dintre butoanele numerice (0 9), TV/DTV butoanele sau unul dintre butoanele de schimbare a canalului inferior/superior (^/).
 - Nu lăsați televizorul în modul Standby pe perioade lungi de timp (de exemplu, când sunteți în vacanță). Se recomandă să deconectați televizorul de la rețea şi de la antenă.

Vizualizarea meniurilor

- Cu televizorul pornit, apăsați butonul MENU.
 Este afișat meniul principal. În stânga meniului sunt afișate pictogramele: Imagine, Sunet, Canal, Configurare, Intrare, Meniu digital.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta una dintre pictograme.
 - Apăsați apoi butonul **ENTER** pentru a accesa submeniul pictogramei.
- 3. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi din meniu.
 - Meniul dispare de pe ecran după circa un minut.



Utilizarea butonului TOOLS

Puteți utiliza butonul TOOLS pentru a selecta rapid și simplu funcțiile utilizate frecvent. Meniul "instrumente" se modifică în functie de sursa externă vizionată.

- Apăsați butonul TOOLS. Va fi afișat meniul "Instrumente".
- 2. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un meniu.
- Apăsați butoanele ▲/▼/◄/►/ENTER⊡ pentru a afişa, modifica sau utiliza elementele selectate. Pentru o descriere detaliată a fiecărei funcții, consultați pagina corespunzătoare acesteia
 - ♦ Anvnet+ (HDMI-CEC), vezi pagina 56.
 - ♦ Mod imagine, vezi pagina 17
 - ♦ Mod sunet, vezi pagina 23
 - ♦ Temporizator Sleep, vezi pagina 25
 - ♦ SRS TS XT, vezi pagina 23
 - ♦ Econ. energie, vezi pagina 28
 - ◆ Dual I-II, vezi pagina 24
 - ♦ PIP, vezi pagina 22
 - ◆ Ajustare automată, vezi pagina 47





Plug & Play

Când televizorul este pornit pentru prima dată, se vor iniția automat și consecutiv anumite setări de bază. Sunt disponibile următoarele setări.

Toate funcțiile corelate cu televiziunea digitală (DVB) vor funcționa numai în țările sau regiunile în care se transmit semnale terestre digitale DVB-T (MPEG2). Contactați distribuitorul local pentru a vă confirma dacă puteți recepționa semnale DVB-T. Deşi acest televizor respectă specificațiile DVB-T, nu se garantează păstrarea compatibilității cu



transmisiunile terestre digitale DVB-T în viitor. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în unele țări.

- Apăsați butonul POWER do de pe telecomandă.
 Când selectați "OK", va fi afisat mesaiul "Start Plug & Play".
- Selectați limba corespunzătoare apăsând butonul ▲ sau ▼.
 Apăsati butonul ENTER → pentru a confirma optiunea aleasă.
- 3. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta "Magazin" sau "Uz casnic", apoi apăsați butonul ENTERŒ.
 - Vă recomandăm să setati televizorul în modul "Acasă" atunci când îl utilizati la domiciliu.
 - Modul "Magazin este destinat doar utilizării în spații comerciale.
 - Dacă aparatul este setat accidental la modul "Demo" magazin" şi doriţi să reveniţi la modul "Acasă" (Standard): Apăsaţi butonul Volum al televizorului. După afişarea volumului, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul MENU al televizorului timp de 5 secunde.
- Când selectați "OK", va fi afişat mesajul "Verificați intrarea de la antenă".
 Apăsați butonul ENTER :
 - Verificati dacă este conectat corect cablul antenei.
- Selectaţi ţara corespunzătoare apăsând butonul ▲ sau ▼.
 Apăsati butonul ENTERœ pentru a confirma optiunea aleasă.
- Este afișat mesajul "Este posibil ca anumite funcții DTV să nu fie disponibile. Scanare digitală?". Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta "Da" sau "Nu", apoi butonul ENTER.
 - Da: Mai întâi este efectuată o căutare a canalelor ATV si apoi este efectuată si o căutare automată a canalelor DTV.
 - Nu: Este efectuată numai o căutare a canalelor ATV.
 - Această funcție este acceptată pentru toate țările cu excepția următoarelor: Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Austria.
- 7. Se va afisa meniul "Memorare automată" având selectată optiunea "Start". Apăsati butonul **ENTER**C.:
 - Căutarea canalelor va începe si se va încheia automat.
 - Se va afișa meniul de scanare a canalelor DTV și canalul DTV va fi actualizat automat.
 - În cazul în care canalul DTV este actualizat, sursa din lista de surse a meniului Intrare este schimbată automat la DTV.
 - După memorarea tuturor canalelor disponibile, va fi afișat meniul "Setare ceas".
 - > Apăsati butonul ENTER (19 în orice moment pentru a întrerupe procesul de memorare.
 - Pentru descrierea detaliată a actualizării canalului DTV consultati pagina 31 din acest manual.
- 8. Apăsati butonul ENTER .
 - Selectați "Lună", "Dată", "Anul", "Oră", sau "Min" prin apăsarea butonului ◀ sau ▶.
 - Setaţi "Lună", "Dată", "Anul", "Oră", sau "Min" prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
 - Puteți seta de asemenea "Lună", "Dată", "Anul", "Oră" şi "Min", apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

- 9. Apăsați butonul ENTER pentru a confirma setarea. Se afișează mesajul "Vizionare plăcută". Când ați terminat, apăsați butonul ENTER ...
 - Chiar dacă nu apăsati butonul ENTER mesaiul va dispărea automat după câteva secunde
 - ♦ Limbă: Selectati limba.
 - ♦ Tară: Selectati tara.
 - ♦ Memorare automată: Caută automat și memorează canalele disponibile în zona dvs.
 - ♦ Setare ceas: Setează ora curentă pentru ceasul televizorului.

Dacă doriti să resetati această optiune...

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsaţi butonul ENTER.
- 2. Apăsați din nou butonul ENTER pentru a selecta opțiunea "Plug & Play".
 - Pentru detalii suplimentare despre configurarea opțiunilor, consultati pagina 11
 - Caracteristica "Plug & Play" este disponibilă numai în modul

- Memorarea automată a canalelor
- Memorarea manuală a canalelor







Memorarea automată a canalelor

Puteți scana intervalele de frecvențe disponibile (intervalele disponibile depind de țara în care vă aflați). Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele curente sau dorite de dvs. Oricum, puteți sorta manual numerele și puteți exclude canalele pe care nu doriti să le vizionati.

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsaţi butonul ENTER.
- 2. Apăsați butonul ENTER pentru a selecta "Țară".
- Alegeţi ţara corespunzătoare prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
 Apăsati butonul ENTER⊕ pentru a confirma optiunea aleasă.
- Chiar dacă schimbaţi setarea pentru ţară în acest meniu, setarea ţării pentru DTV nu este modificată. (Consultaţi paginile de la 31)
- 4. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Memorare automată", apoi apăsati butonul ENTER.
- 5. Apăsati butonul ENTER ...
 - Televizorul va începe să memoreze toate canalele disponibile.
 - Apăsați în orice moment butonul ENTER pentru a întrerupe procesul de memorare şi a reveni la meniul "Canal".
- După memorarea tuturor canalelor disponibile, va fi afișat meniul "Sortare". (Consultați paginile de la 15)

Memorarea manuală a canalelor

> Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

Aveți posibilitatea de a stoca numeroase canale TV, inclusiv pe cele receptionate prin reteaua de televiziune prin cablu.

- La memorarea manuală a canalelor, puteți alege:
- ♦ Să memorati sau nu fiecare canal găsit.
- Numărul programului pentru fiecare canal memorat pe care doriți să îl identificati.
- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea "Canal", apoi apăsati butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea "Memorare manuală", apoi apăsați butonul ENTERœ.
- Selectaţi opţiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- 4. Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul ENTER⊡.
- 5. Apăsati butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
- Program (Numărul de program care este asociat unui canal)
 - Apăsati butonul ▲ sau ▼ până când găsiti numărul dorit.
 - > De asemenea, puteti introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).
- ♦ Sistem color: Automat/PAL/SECAM/NTSC4.43
 - Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta standardul color dorit.
- ♦ Sistem sunet: BG/DK/I/L
 - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta standardul de sunet dorit.
- Canal (Când cunoaşteţi numărul canalului pe care doriţi să îl memoraţi)
 - Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta C (Canal antenă) sau S (Canal cablu).
 - Apăsati butonul ▶, apoi apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul dorit.
 - ➤ De asemenea, puteti introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).
 - > Dacă sunetul este distorsionat sau nu se aude, reselectati standardul de sunet corect.
- Căutare (Când nu cunoașteți numerele canalelor)
 - Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a începe căutarea.
 - Tunerul scanează intervalul de frecvențe până la recepționarea primului canal sau a canalului selectat de dvs. pe ecran.
- Memorare (Când memorati canalul și numărul de program asociat)
 - Setati optiunea "OK" apăsând butonul ENTER.

➤ Modul Canal

- P (modul Program): La finalizarea reglării, stațiilor de emisie din zona dvs. le sunt atribuite numere de poziții de la P00 la P99. Puteți selecta un canal prin introducerea numărului poziției.
- C (modul Canal antenă): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărei stații de emisie în prezentul mod.
- S (Modul Canal cablu): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărui canal de cablu.





Adăugarea/Blocarea canalelor

Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

Utilizând managerul de canal, puteți bloca sau adăuga canale cu usurintă.

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsaţi butonul ENTER.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Manager canal", apoi apăsati butonul ENTER.

Adăugarea canalelor

Utilizând lista de canale, puteti să adăugati canale.

- 3. Selectati "Listă de canale" apăsând butonul ENTER.
- Deplasaţi-vă la câmpul (⊕) apăsând butoanele
 ▲, ▼, ◄ sau ▶, selectaţi un canal de adăugat şi apăsaţi butonul ENTERœ pentru a adăuga canalul respectiv.
 - Dacă apăsaţi din nou butonul ENTER⊕, simbolul (✓) din dreptul canalului va dispărea. jar canalul nu va fi adăucat.
 - ➤ "•" este activ când "Blocare acces copii" are valoarea "Activat".






Blocarea canalelor

Această funcție vă permite blocarea accesului utilizatorilor neautorizați (copii) la anumite programe, suprimând semnalul video sau audio.

- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Blocare acces copii", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Selectaţi "Activat" apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTER (२)
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Listă de canale", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- 8. Deplasați-vă la câmpul "\texts" apăsând butoanele
 - ▲, ▼, ◀ sau ▶, selectați un canal de blocat și apăsați butonul ENTER⊡.
 - Dacă apăsaţi din nou butonul ENTERœ, simbolul (
) din dreptul canalului va dispărea, iar blocarea canalului va fi anulată.
 - La activarea opţiunii Blocare acces copii, va fi afişat un ecran albastru
- 9. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.
 - Selectaţi "Activat" sau "Dezactivat" în meniul "Blocare - acces copii" pentru a activa sau dezactiva canalele selectate în "♠".
- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului CH LIST de pe telecomandă.





Sortarea canalelor memorate

Această opțiune vă permite să schimbați numerele de program ale canalelor memorate. Această operație poate fi necesară după utilizarea funcției de memorare automată.

- Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.
- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTER.
 Description of the pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Sortare", apoi apăsați butonul ENTER.
- 3. Selectaţi numărul canalului pe care doriţi să-l modificaţi, prin apăsarea repetată a butonului ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul ENTER ে
 - Numărul şi numele canalului selectat sunt mutate în partea laterală.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a muta canalele în noua poziție dorită și apoi apăsati butonul ENTERœ.
 - Canalul selectat este schimbat cu cel memorat anterior la numărul ales
- 5. Repetați pașii de la 3 la 4 pentru fiecare canal care trebuie sortat.
- 6. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.





: Marea Britanie

: Dezactivat

Atribuirea numelor de canale

Numele canalelor vor fi atribuite automat pentru posturile care emit informații despre canal. Aceste nume pot fi modificate prin atribuirea unor nume noi.

- Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.
- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTER.
- 2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Nume", apoi apăsați butonul ENTERc:
- Dacă este necesar, alegeţi canalul căruia îi va fi atribuită noua denumire, prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul ENTERŒ.
 - Bara de selectare va fi afisată în jurul casetei cu numele.

	,	,
•	Acțiune	Apoi
	Selectarea unui litere, număr sau simbol	Apăsați butonul ▲ sau ▼
	Trecerea la litera următoare	Apăsați butonul ▶
	Trecerea la litera anterioară	Apăsați butonul ◀
	Confirmarea numelui	Apăsați butonul ENTER 😅

Mutare Pintrare Revenire

TV Nume

Program Canal Nume

0 C-----1 C23 ---2 C16 ---3 C3 ---4 S1 ---V Mutare Pintrare Revenire

Memorare automată Memorare manuală Manager canal Sortare

0


- Sunt disponibile următoarele caractere: Literele alfabetului (A~Z) / Numerele (0~9) / Caracterele speciale (+, -, *, /, spaţiu)
- 5. Repetați pașii 3 4 pentru fiecare canal căruia îi atribuiți un nou nume.
- 6. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.



Acordul fin al receptiei canalului

Utilizați acordul selectiv pentru a ajusta manual un anumit canal pentru recepția optimă a semnalului.

- > Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.
- Utilizați butoanele numerice pentru a selecta direct canalul pentru care doriti să realizati acordul selectiv.
- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTERG
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Acord fin", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a ajusta acordul fin. Apăsati butonul ENTERœ.
- 5. Apăsati butonul **EXIT** pentru a iesi.
- Canalele pentru care s-a realizat acordul fin şi care au fost salvate sunt marcate cu un asterisc "*" în partea dreaptă a numărului canalului, în banerul canalului. Pentru aceste canale, numărul canalului este rosu.
- Pentru a reseta acordul fin, selectaţi "Resetare" apăsând butonul ▲ sau ▼ apoi apăsati butonul ENTERŒ.



LNA (Low Noise Amplifier)

Dacă televizorul operează într-o zonă cu semnal slab, funcția LNA poate îmbunătăți recepția (un preamplificator cu zgomot propriu foarte redus creşte semnalul de intrare).

- Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.
- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTER.
 Description description description description description.
 Experimentation description description description description.
 Description description description description.
 Description description description description.
 Description description description description.
 Description description description.
 Description description description.
 Description.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "LNA", apoi apăsați butonul ENTERœ.
- Apăsaţi din nou butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Dezactivat" sau "Activat".
 - Apăsati butonul ENTER ...
- 4. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.



Modificarea standardului de imagine

Puteți selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine cerintelor dvs. de vizionare.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ENTER (Popentru a selecta "Imagine".
- 2. Apăsati butonul ENTER pentru a selecta "Mod".
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta efectul de imagine dorit. Apăsați butonul ENTER⊕.
- 4. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.
 - ♦ Dinamic: Selectează modul pentru imagini de înaltă definiție, într-un mediu luminos.
 - ♦ Standard: Selectează modul pentru afișarea optimă a imaginilor. într-un mediu normal.
 - ♦ Film: Selectează modul pentru afişarea normală a imaginilor, într-un mediu întunecat.
- Modul Imagine trebuie reglat separat pentru fiecare sursă de intrare.

Setarea simplă

- 1. Apăsati butonul TOOLS de pe telecomandă.
- 2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Mod imagine".
- Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta modul de imagine dorit.
- 4. Apăsati butonul EXIT sau TOOLS pentru a ieși din meniu.







Reglarea imaginii personalizate

Televizorul dvs. are diferite setări care vă permit controlul calității imaginii.

- Pentru a selecta efectul de imagine dorit, urmați instrucțiunile 1-3 din sectiunea "Modificarea standardului de imagine" (la pagina 17).
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un anumit element. Apăsati butonul ENTER.
- Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a creşte sau micşora valoarea unui anumit element. Apăsati butonul ENTER.
- 4. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.
 - ♦ Ilum. Spate: Reglează luminozitatea ecranului prin ajustarea iluminării de fundal a panoului LCD. (0~10)
 - ♦ Contrast: Reglează raportul lumină întuneric între obiecte și fundal.
 - ♦ Strălucire: Reglează luminozitatea întregului ecran.
 - ♦ Claritate: Oferă marginii obiectelor o claritate mai ridicată sau mai redusă.
 - ♦ Culoare: Reglează culorile, făcându-le mai închise sau mai deschise
 - ♦ Tentă: Reglează culoarea obiectelor, intensificând roşul sau verdele, pentru a le oferi un aspect mai natural.







- Valorile ajustate vor fi stocate conform modului de imagine selectat.
- În modul PC; puteți modifica doar setările "Ilum. Spate", "Contrast" şi "Strălucire".
- În modurile Analog TV, Ext., AV, S-Video din sistem PAL, nu puteți utiliza funcția "Tentă".
- > Puteți reveni la stările prestabilite din fabrică dacă selectați "Resetare". (Consultați secțiunea "Resetarea setărilor de imagine la valorile prestabilite din fabrică" la pagina 19)

Configurarea setărilor detaliate pentru imagine

Puteti selecta tonul de culoare cel mai potrivit pentru ochi.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul. Apăsați butonul ENTER pentru a selecta "Imagine".
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Setări detalii", apoi apăsați butonul ENTER.
- Selectaţi opţiunea necesară prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTER.
- 5. Când sunteti multumit de setări, apăsati butonul ENTER.
- 6. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.
- Opţiunea "Setări detalii" este disponibilă în modurile "Standard" sau "Film".
- În modul PC, în meniul "Setări detalii" puteţi modifica doar setările "Contrast dinamic", "Gamma" şi "Balans de alb"
- Ajustare negru: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare
 Puteți selecta direct nivelul de negru pe ecran pentru a ajusta adâncimea ecranului.
- Contrast dinamic: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare Puteți ajusta contrastul ecranului la o valoare optimă.





Gamma: -3 ~ +3

Puteti aiusta intensitatea culorii primare (Rosu Verde Albastru)

Apăsati butonul ◀ sau ▶ pentru a aiunge la setarea dorită

Spatiu de culoare: Automat/Nativ/Personalizat

Spatiul de culoare este o matrice de culoare compusă din culorile "Rosu". "Verde" și "Albastru". Selectati spatiul de culoare dorit si savurati culorile naturale.

- ◆ Automat: Spatiul de culoare automat setează automat cel mai natural ton de culoare în funcție de sursele programului.
- ♦ Nativ: Spatiul de culoare natural oferă un ton de culoare adânc si bogat.
- ◆ Personalizat: Reglează culorile conform preferintelor dvs.

Personalizarea spatiului de culoare

Culoare: Rosu/Verde/Albastru/Galben/Albastru/Rosu

Reglează culorile conform preferintelor dvs.

Optiunea "Culoare" este dispon ibilă când "Spatiu de culoare" este setat la "Personalizat". Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Roşu", "Verde", "Albastru", "Galben", "Albastru" sau "Rosu"

Apăsati butonul ENTER ⊕.

Rosu/Verde/Albastru: În meniul "Culoare", puteți aiusta valorile RGB ale culorii selectate.

Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta și modifica valorile "Rosu" "Verde" sau "Albastru" Apăsati butonul ENTER ...

Apăsati butonul ◀ sau ▶ pentru a mări sau a micsora valoarea unui anumit element. Apăsati butonul ENTER (4)

Resetare: Resetează spațiul de culoare la valorile implicite.

Balans de alb: Deplasare R/Deplasare V/Deplasare A/Nivel rosu/Nivel verde/Nivel albastru/ Resetare

Puteti ajusta temperatura de culoare, pentru culori mai naturale ale imaginilor.

Deplasare R/Deplasare V/Deplasare A/Nivel rosu/Nivel verde/Nivel albastru: Modificarea valorii pentru reglare va reîmprospăta ecranul reglat

Selectati optiunea dorită, apăsând butonul ▲ sau ▼ apoi apăsati butonul ENTER.

Apăsati butonul ◀ sau ▶ pentru a ajunge la setarea dorită.

Resetare: Balansul de alb reglat anterior va fi resetat la valorile prestabilite din fabrică.

♦ Tonuri piele: -15 ~ +15

Puteti accentua tonalitătile roz ale tenului.

Apăsati butonul ◀ sau ▶ pentru a ajunge la setarea dorită.

Ecranul se va actualiza în functie de modificări.

Îmbunătătire muchii: Dezactivat/Activat

Puteti evidentia marginile obiectelor afisate.

xvYCC: Dezactivat/Activat

Setarea modului xyYCC la Activat măreste spațiul pentru detalii și culori la vizionarea filmelor de pe un echipament extern (de ex. player DVD) conectat la mufa HDMI sau Component IN. Trebuie să setati modul Imagine la optiunea Film pentru a beneficia de această caracteristică.

- Functia este disponibilă numai pentru setările "HDMI" și "Component" din modul "Film".
- Dacă functia xvYCC este activă, modul PIP nu poate fi selectat.

Resetarea setărilor de imagine la valorile prestabilite din fabrică

Puteti reveni la setările prestabilite din fabrică pentru imagine.

- 1. Pentru a selecta efectul de imagine dorit, urmați instrucțiunile 1-3 din sectiunea "Modificarea standardului de imagine" (la pagina 17).
- 2. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Resetare", apoi apăsati butonul ENTER ...
- Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "OK" sau "Anulare". Apăsati butonul ENTER .
- 4. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.
- Optiunea "Resetare" va fi setată pentru fiecare mod de imagine.



Configurarea Optiuni imagine

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul. Apăsați butonul ENTER/OK pentru a selecta "Imagine".
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Opțiuni imagine", apoi apăsati butonul ENTERŒ.
- Selectaţi opţiunea necesară prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- 4. Când sunteti multumit de setări, apăsati butonul ENTER.
- 5. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.
 - În modul PC, puteți modifica doar opțiunile "Ton culoare" şi "Dimensiune" ale meniului "Optiuni imagine".

Ton culoare: Rece2/Rece1/Normal/Cald1/Cald2

Puteti selecta tonul de culoare cel mai potrivit pentru ochi.

- Valorile ajustate vor fi memorate conform modului de imagine selectat.
- Opţiunile "Cald1" şi "Cald2" sunt active numai în modul "Film"






♦ Dimensiune: Wide automat/16:9/Zoom larg/Zoom/4:3/Numai scanare

Puteti selecta dimensiunea imaginii care corespunde cel mai bine cerintelor dvs. de vizionare.

- ♦ Wide automat: Ajustează automat dimensiunea imaginii la raportul "16:9".
- ♦ 16 :9: Ajustează dimensiunea imaginii la 16:9, corespunzător pentru DVD sau transmisiuni pe ecran lat.
- ♦ Zoom larg: Mărește dimensiunea imaginii la mai mult de 4:3.
- ♦ **Zoom:** Măreste imaginile late 16:9 (pe verticală), pentru a se încadra în ecran.
- ♦ 4:3: Aceasta este setarea prestabilită pentru filme video sau transmisii normale.
- ♦ Numai scanare: Utilizați funcția pentru a vizualiza întreaga imagine, fără trunchieri, când semnalul de intrare este HDMI (720p/1080i/1080p) sau Component (1080i/1080p).
- Funcția "Wide automat" este disponibilă numai în modurile "TV", "DTV", "Ext1", "Ext2", "AV" şi "S-Video".
- ➤ În modul PC, pot fi aiustate numai modurile "16:9" și "4:3".
- > Puteti ajusta si memora setări pentru fiecare aparat extern conectat la televizor.
- Este posibil să survină fenomenul de reţinere temporară a imaginii când vizionaţi o imagine statică mai mult de două ore.
- Zoom larg: Mutaţi ecranul în sus/jos utilizând butonul ▲ sau ▼ după selectarea opţiunii □, apăsând butonul ► sau ENTER⊡.
- - ▲ sau ▼ pentru a mări sau a reduce dimensiunea imaginii pe verticală.
- Dacă ati ales modul Dublu () în PIP, nu puteti alege dimensiunea imaginii.

Resetare: Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta "Resetare", apoi apăsați butonul ENTER. Puteți inițializa setarea.

Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului P.SIZE de pe telecomandă.



♦ Mod Ecran: 16:9/Zoom larg/Zoom/4:3

Când setați dimensiunea imaginii la Auto Wide pentru formatul panoramic 16:9, puteți stabili dimensiunea imaginii pentru 4:3 WSS (Wide Screen Service). Fiecare țară europeană impune dimensiuni de imagine diferite, prin urmare această funcție trebuie selectată manual de către utilizator.

- ♦ 16:9: Setează imaginea la modul spatial 16:9.
- ♦ Zoom larg: Măreste dimensiunea imaginii cu mai mult de 4:3.
- ◆ Zoom: Se măreste dimensiunea imaginii vertical pe ecran
- ♦ 4:3: Setează imaginea la modul normal 4:3.
- Această funcție este disponibilă numai în modul "Wide automat"
- Această funcție nu este disponibilă în modul "PC". "Component" sau "HDMI".

♦ Digital NR: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare/Automat

Dacă semnalul recepționat de televizorul dvs. este slab, puteți activa această opțiune pentru a reduce distorsiunile sau imaginile fantomă apărute pe ecran.

Când semnalul este slab, selectati una din celelalte optiuni până la afisarea celei mai bune imagini.

♦ DNIe: Dezactivat/Demo/Activat

Acest televizor dispune de funcția DNIe, pentru o calitate îmbunătățită a imaginii. Dacă activați funcția DNIe, puteți viziona ecranul cu caracteristica DNIe activată. Dacă setați opțiunea DNIe la valoarea Demo, puteți vedea pe ecran, în scop demonstrativ, o imagine pe care s-a aplicat și una pe care nu s-a aplicat această funcție. Utilizând această funcție, veți putea observa o creștere semnificativă a calității imaginii.

➤ DNIeTM (Digital Natural Image engine) DNIeTM

Această funcție vă oferă o imagine mult mai detaliată cu reducerea zgomotului 3D, creşterea nivelului de detaliu, intensificarea contrastului și a albului. Noul algoritm de compensare a imaginii vă asigură o imagine mai luminoasă, mai clară și mai detaliată. Tehnologia DNIe™ va regla orice semnal pentru ochii dvs.

Această funcție nu este disponibilă în modurile "Film" şi "Standard".

Negru HDMI: Normal/Scăzut

Puteți selecta direct nivelul de negru pe ecran pentru a ajusta adâncimea ecranului.

Această funcție este activă numai când se recepționează semnal HDMI (RGB) la intrarea externă.

♦ Movie Plus: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare/Demo (LE32A656)

Puteți vizualiza culori mai naturale ale tenului și text mai clar, chiar și în scenele dinamice.

- Folosiţi această funcţie când vizionaţi filme.
- Această funcție nu este disponibilă în modurile "Zoom larg" şi "Zoom".
- Această funcție nu este disponibilă când funcția "PIP" este setată ca "Activat".
- Nu este acceptat în modul HDMI 1080p/24Hz.

Motion Plus 100 Hz: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare/Demo (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656) Înlătură întârzierea în cazul scenelor cu miscare rapidă pentru a oferi o imagine mai clară.

- Această functie nu este disponibilă în modul PC.
- Dacă activați opțiunea "Motion Plus 100 Hz", este posibil să apară zgomot pe ecran. În acest caz, setați "Motion Plus 100 Hz" la "Dezactivat" sau selectați una din celelalte opțiuni.

Mod doar albastru: Dezactivat/Activat

Această funcție este rezervată experților care măsoară semnalul AV. Funcția afișează doar semnalul albastru, eliminând semnalul roşu și verde din semnalul video și oferind un filtru albastru care poate fi folosit pentru reglarea culorilor și nuanțelor echipamentelor video, cum ar fi playere DVD, sisteme Home Theater etc.

Folosind această funcție, puteți regla culorile și nuanțele după preferință, conform semnalului fiecărui aparat, folosind şabloanele cu bare de culori roşu/verde/albastru/Albastru/Rosu/galben, fără a utiliza un filtru albastru suplimentar.

Opţiunea "Mod doar albastru" este disponibilă în modul "Film" sau "Standard".

Vizualizarea Picture In Picture (PIP)

Puteți afișa o sub-imagine în imaginea principală a programului TV sau a intrării video. Astfel, puteți viziona imaginile TV sau video de la orice echipament conectat în timp ce urmăriți imaginea principală.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsati butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "PIP", apoi apăsați butonul ENTER (국)
- Selectaţi opţiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTERœ
- 4. Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul
- 5. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.
 - Veţi observa că imaginea din fereastra PIP devine ne-naturală când utilizaţi ecranul principal pentru jocuri sau karanke

Setarea simplă

- 1. Apăsați butonul TOOLS de pe telecomandă.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "PIP", apoi apăsați butonul ENTER (→)
- 3. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un anumit element.
- 4. Apăsati butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta optiunea dorită.
- 5. Apăsati butonul EXIT sau TOOLS pentru a ieși din meniu.

PIP: Activat/Dezactivat

Puteti activa sau dezactiva functia PIP.

Imaginea principală	Imaginea secundară
Component	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
PC	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV

Sursă

Puteți selecta sursa imaginii secundare.

♦ Dimensiune: □ / □ / □

Puteți selecta dimensiunea imaginii secundare.

Dacă imaginea principală este în modul "HDMI", opțiunea "Dimensiune" este disponibilă.

▶ Pozitie: □ / □ / □ / □

Puteți selecta poziția imaginii secundare.

În modul Dublu (), pțiunea "Poziție" nu este disponibilă.

Program

Puteți selecta un canal pentru imaginea secundară numai dacă opțiunea "Sursă" este setată la "TV" sau "DTV".









Caracteristicile pentru sunet

- 1. Apăsati butonul **MENU** pentru a afisa meniul Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Sunet", apoi apăsati butonul FNTFR
- Selectati optiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼ apoi apăsati butonul ENTER ...
- 3. Când sunteti multumit de setarea obtinută, apăsati butonul **FNTFR**
- 4. Apăsati butonul EXIT pentru a părăsi meniul.
- ♦ Mod: Standard/Muzică/Film/Discurs/Personalizat Puteti selecta tipul de sunet care va fi utilizat când vizionati. oanumită emisiune

Setarea simplă

- 1. Apăsati butonul **TOOLS** de pe telecomandă.
- 2. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Mod sunet"
- 3. Apăsati butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta modul de sunet dorit
- 4. Apăsati butonul EXIT sau TOOLS pentru a iesi din meniu.

◆ Egalizator: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz

Setările de sunet pot fi reglate conform preferintelor personale.

Dacă faceti orice modificări la aceste setări, modul pentru sunet este comutat automat la "Personalizat".

SRS TS XT: Dezactivat/Activat

TruSurround XT este o tehnologie SRS patentată care rezolvă problema redării continutului

multicanal 5.1 prin două boxe. TruSurround vă oferă o experientă audio surround, virtuală, de neuitat. prin orice sistem de redare cu două boxe, inclusiv boxele interne ale televizorului.

Este o tehnologie complet compatibilă cu toate formatele multicanal.

Setarea simplă

- 1. Apăsati butonul **TOOLS** de pe telecomandă.
- 2. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "SRS TS XT".
- 3. Apăsati butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta Dezactivat sau Activat
- 4. Apăsati butonul EXIT sau TOOLS pentru a iesi din meniu.



100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz

0

160

•





TruSurround XT. SRS si simbolul () sunt mărci înregistrate ale SRS Labs. Inc. Tehnologia TruSurround XT este inclusă sub licentă de la SRS Labs, Inc.

Volum automat: Dezactivat/Activat

Fiecare post de televiziune are propriile caracteristici de semnal, astfel că nu este usor să reglati volumul la fiecare schimbare de canal. Această optiune vă permite reglarea automată a volumului canalelor, scăzând volumul atunci când semnalul este prea puternic sau crescându-l atunci când semnalul este prea slab.



♦ Difuzor TV: Dezactivat/Activat

Dacă doriti să auziti sunetul prin boxe separate, anulați amplificatorul intern.

- Când opţiunea "Difuzor TV" este setată la "Dezactivat", în meniul Sunet este disponibilă doar opţiunea "Comută sun.".

Comuta sun.: Principal/Secundar

Cât timp este activată functia PIP, puteti asculta sunetul sub-imaginii (PIP).

- **Principal:** Se utilizează pentru a asculta sunetul asociat imaginii principale.
- Secundar: Se utilizează pentru a asculta sunetul asociat sub-imaginii.



Produs sub licentă Dolby Laboratories.

Dolby si simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Selectarea modului Sunet

Puteți selecta modul de sunet în meniul "Instrumente". Dacă îl setați la "Dual I-II", este afișat modul de sunet curent.

- 1. Apăsati butonul TOOLS de pe telecomandă.
- 2. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Mod sunet".
- 3. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta opțiunea dorită.
- 4. Apăsati butonul EXIT sau TOOLS pentru a iesi din meniu.

	Tip audio	DUAL 1/2	Prestabilit
	Mono	MONO	Schimbare
A2 Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO	automată
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Schimbare
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	automată
NIOAW OLCICO	Dual	MONO ↔ DUAL 1 _ DUAL 2 ←	DUAL 1



- Dacă semnalul stereo este slab şi apare comutarea automată, atunci comutați la Mono.
- Această funcție este activată numai în cazul semnalului de sunet stereo. Este dezactivată în cazul semnalului de sunet mono.
- Această funcție este disponibilă numai în modul Analog TV.

Conectarea căștilor(comercializat separat)

La televizorul dvs. puteți conecta un set de căşti dacă doriți să urmăriți un program TV fără a-i deranja pe cei prezenți în încăpere.

- După introducerea conectorului căştilor în mufa corespunzătoare, în meniul Sunet sunt disponibile numai opțiunile "Volum automat" şi "Comută sun.".
- Utilizarea îndelungată a căştilor la volum ridicat vă poate afecta auzul.
- Când conectati căstile la sistem, sunetul nu se va mai auzi si în boxe.
- Volumul sunetului căștilor și volumul sunetului televizorului sunt reglate diferit.



Setarea si afisarea orei curente

Puteți seta ceasul televizorului astfel încât ora curentă să fie afișată la apăsarea butonului INFO. De asemenea, trebuie să setați ora și dacă doriți să folosiți temporizatoarele de pornire sau oprire automată.

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER⊡.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Ceas", apoi apăsați butonul ENTERŒ.
- 3. Apăsati butonul ENTER pentru a selecta "Setare ceas".

4.	· ,	
	Acțiune	Apăsați
	Deplasarea la "Lună", "Dată", "Anul", "Oră", sau "Min"	butonul ◀ sau ▶
	Setarea "Lună", "Dată", "Anul", "Oră", sau "Min"	butonul ▲ sau ▼
	Confirmați setarea	Butonul ENTER . €.



- 5. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.
- Ora curentă va fi afisată ori de câte ori veti apăsa pe butonul INFO.
- Puteți seta de asemenea "anul", "luna", "ziua", "ora" şi "minutele", apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.


Setarea temporizatorului de oprire

Puteți seta o perioadă între 30 și 180 de minute, după scurgerea căreia televizorul va trece automat în modul Stand by.

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsati butonul ENTER.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Ceas", apoi apăsaţi butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Temporizator Sleep", apoi apăsati butonul ENTER.
- Apăsaţi repetat butonul ▲ sau ▼, până la afişarea timpului dorit (Dezactivat, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Apăsaţi butonul ENTERŒ.
- 5. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.
- Televizorul comută automat în modul Stand by când temporizatorul ajunge la 0.

Setarea simplă

- 1. Apăsați butonul TOOLS de pe telecomandă.
- Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Temporizator Sleep".
- 3. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta minutul.
- 4. Apăsati butonul EXIT sau TOOLS pentru a ieși din meniu.



1



Pornirea și oprirea automată a televizorului

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER...
- 2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Ceas", apoi apăsați butonul ENTERœ
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Temporizator 1", "Temporizator 2" sau "Temporizator 3", apoi apăsaţi butonul ENTERC#.

Aveți la dispoziție trei setări ale temporizatorului.

În prealabil, trebuie să setati ceasul.


 Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta elementul dorit de mai ios

Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a ajusta setarea satisfăcută.

◆ Pornire la ora setată : Selectați ora, minutele şi "Activat"/ "Dezactivat".

(Pentru a activa temporizatorul cu setarea satisfăcută, setați opțiunea la "Activat")





- Oprire la ora setată: Selectați ora, minutele şi "Activat"/"Dezactivat". (Pentru a activa temporizatorul cu setarea satisfăcută, setati optiunea la "Activat".)
- Volum: Selectați nivelul dorit pentru volum.
- ◆ Repetare: Selectați "O dată", "În fiecare zi", "L ~ V", "L ~ S" sau "S ~ D".
- > Puteti seta direct ora si minutele apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
- Oprire automată în absentă

Când setați temporizatorul la "Activat", televizorul se va închide în cele din urmă, dacă nu este acționată nicio comandă timp de 3 ore după ce televizorul a fost pornit de temporizator. Această funcție este disponibilă doar în cazul activării temporizatorului şi previne supraîncălzirea rezultată din functionarea continuă prea îndelungată.

Selectarea limbii

Când folosiți televizorul pentru prima dată, trebuie să alegeți limba care va fi folosită pentru afișarea meniurilor și indicațiilor.

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul on-screen. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Limbă", apoi apăsaţi butonul ENTER.
- Selectaţi o limbă apăsând repetat butonul ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul ENTER.
- 4. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.



Melodie/Divertisment/Econ. energie

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER...
- Selectaţi opţiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- 3. Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **FNTER** (2)
- 4. Apăsati butonul EXIT pentru a părăsi meniul.



♠ Melodie: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare


Sunetul emis la pornirea/oprirea televizorului poate fi reglat.

- Melodia nu este redată
 - Dacă sunetul este oprit prin apăsarea butonului **MUTE**.
 - Dacă sunetul este oprit prin apăsarea butonului (Volum).
 - Dacă televizorul este oprit folosind functia Temporizator de oprire.

Divertisment: Dezactivat/Sport/Cinema/Joc

Modul "Divertisment" vă permite să selectați modul optim de imagine și sunet pentru sport, filme cinematografice si jocuri.

- **Dezactivat:** Dezactivează functia "Divertisment".
- Sport: Oferă o calitate optimă a imaginii şi sunetului pentru emisiuni sportive. Veți beneficia de culori mai vii si un sunet mai dinamic.
- Cinema: Oferă o calitate optimă a imaginii şi sunetului pentru filme cinematografice. Veți beneficia de o imagine mai bogată și un sunet îmbunătățit.
- Joc: Oferă o calitate optimă a imaginii şi sunetului pentru jocuri. Acest mod accelerează viteza de redare a jocului când utilizați o consolă de jocuri externă conectată la TV.
- Dacă activați unul din cele trei moduri "Divertisment", setările vor fi blocate. Dacă doriți să reglați imaginea sau sunetul. trebuie să dezactivati modul "Divertisment".
- Setările modului "Divertisment" sunt salvate pentru fiecare sursă de intrare.
- Dacă setați oricare dintre cele trei moduri "Divertisment" la Activat, funcția "SRS TS XT" devine indisponibilă.
- Puteți să apăsați repetat butonul E.MODE de pe telecomandă pentru a modifica setarea "Divertisment".



♦ Econ. energie: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare/Automat

Această caracteristică aiustează strălucirea ecranului în funcție de conditiile de iluminare ambientale.

- **Dezactivat**: Dezactivează functia de economisire a energiei.
- **Scăzut**: Setează televizorul în modul de economisire redusă a energiei.
- Mediu: Setează televizorul în modul de economisire medie a energiei.
- Mare: Setează televizorul în modul de economisire mărită a energiei.
- Automat: Reglează automat luminozitatea ecranului TV în funcție de scene.

Setarea simplă


- 1. Apăsati butonul TOOLS de pe telecomandă.
- 2. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Econ. energie".
- 3. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta "Dezactivat", "Scăzut", "Mediu", Mare" sau "Automat".
- 4. Apăsati butonul EXIT sau TOOLS pentru a ieși din meniu.



Selectarea sursei

Puteți alege între mai multe surse externe conectate la mufele de intrare ale televizorului.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Intrare", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsaţi butonul ENTER⊡ pentru a selecta "Listă surse".
 Când la televizor nu este conectat niciun dispozitiv extern, în "Listă surse" sunt activate numai opţiunile "TV", "Ext.1", "Ext.2", "DTV". "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4" sunt activate numai când la televizor sunt conectate sursele corespunzătoare.
- Selectaţi dispozitivul necesar, apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul ENTERœ.
- Apăsaţi butonul SOURCE de pe telecomandă pentru a comuta între toate sursele disponibile. Modul TV poate fi selectat prin apăsarea butonului TV/DTV, a butoanelor numerice (0~9) şi a butonului P∧ / ∨ de pe telecomandă.



Editarea numelor surselor de intrare

Denumiți dispozitivul conectat la mufa de intrare pentru a face selectarea sursei de intrare mai facilă.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Intrare", apoi apăsați butonul ENTER (२)
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Editare nume", apoi apăsati butonul ENTERŒ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta dispozitivul pe care doriti să-l editati. Apăsati butonul ENTERC.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta dispozitivul necesar. Apăsati butonul ENTERœ'.
- 5. Apăsati butonul **EXIT** pentru a iesi.
 - Când un PC cu rezoluția de 1920 x 1080 la 60 Hz este conectat la portul HDMI IN 2, trebuie să setați modul "HDMI2" la "PC" în opțiunea "Editare nume" a modului "Intrare"






Previzualizarea sistemului de meniu DTV

- Compania nu garantează funcţionarea normală a meniului DTV pentru alte ţări decât cele acceptate (Franţa, Germania, Italia, Olanda, Spania, Elveţia, Marea Britanie, Austria), deoarece sunt acceptate numai standardele acestor ţări. În plus, când ţara care emite diferă de ţara selectată de utilizatorul curent, este posibil ca şirul care apare în banerul pentru canal, informaţii, ghid, manager canal etc. să nu fie afisat corect.
- Disponibil în modul DTV. Presetați modul DTV utilizând butonul TV/DTV de pe telecomandă. Pentru asistență privind navigarea în sistemului de meniuri on-screen şi reglarea diferitelor setări disponibile, consultati ilustratia următoare.

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsati butonul **ENTER**Œ.







Preferintă

Limbă audio primară Limbă audio secundară Limbă subtitrare primară Limbă subtitrare secundară

Limbă teletext primară Limbă teletext secundară (în funcție de ţară)

Sub-elementele din meniul CI pot varia în functie de modelul CAM.

Actualizarea automată a listei de canale

Puteți actualiza lista de canale când emițătorul adaugă servicii noi sau când mutati televizorul într-o nouă locație.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsati butonul ENTER⊡'.
- 2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTER. ↔
- 3. Apăsati butonul ENTER pentru a selecta "Tară".
- Selectaţi ţara corespunzătoare apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul ENTER pentru a confirma opţiunea aleasă.
 - Chiar dacă schimbaţi setarea pentru ţară în acest meniu, setarea ţării pentru analog TV nu este modificată. (Consultati pagina 12)
- Apăsați din nou butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Memorare automată"

Apăsati butonul ENTER ...

- La sfârsit va fi afisat numărul de servicii scanate.
- Lista de canale favorite existentă nu va fi ştearsă la actualizarea listei de canale
- ➢ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să fie finalizată, apăsați butonul ENTER cu cu opțiunea "STOP" selectată.
- 6. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.
 - Dacă semnalul este slab, va fi afișat mesajul "Nu a fost găsit nici un serviciu! Verificați conectarea antenei"

Actualizarea manuală a listei de canale

Puteti specifica un canal pentru o căutare rapidă a canalului.

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTER⊡.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Memorare manuală", apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opţiunea necesară, apoi apăsati butonul ENTERœ.
 - Canal: În Marea Britanie sunt afisate în ordine canalele "5" "69". (În functie de tară)
 - Frecvență: Sunt afișate frecvențele disponibile în grupul Canal.
 - Lățime de bandă: Lățimile de bandă disponibile sunt 7 și 8 MHz.
 - Apăsați butonul roşu pentru a începe scanarea pentru serviciile digitale. La încheiere, canalele sunt actualizate în lista de canale.
- 5. La sfârșit va fi afișat numărul de servicii scanate.
- 6. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.







Editarea canalelor favorite

Puteți edita canalele favorite utilizând cele patru butoane

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTER.
- 2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTER:
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Editare canale favorite". apoi apăsați butonul ENTERC².
- Apăsați butonul roşu pentru a afișa toate canalele memorate curent.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un canal dorit. Apăsați butonul FNTFRœ
 - Este afişată o pictogramă "* "în dreptul canalului selectat, iar canalul va fi adăugat în lista de canale favorite.
 - ➤ Pentru anularea comenzii, apăsați din nou butonul ENTER
 - Select. Toate: Selectează toate canalele afisate curent.
 - Fără select.: Deselectează toate canalele selectate.
 - Previz.: Afisează canalele selectate curent
 - Setările canalelor favorite s-au finalizat
- 6. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.







♦ Adăugare

Puteți utiliza această funcție când ați selectat sau mai multe canale favorite.

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsati butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTER⊡.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Editare canale favorite", apoi apăsați butonul ENTERœ.
- Apăsaţi butonul roşu în meniul "Editare canale favorite". Pentru a adăuga mai multe canale, consultaţi pasul 5 din descrierea anterioară.
- Dacă doriți să verificați canalul de memorat, apăsați butonul RETURN Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.
- Pentru a adăuga toate canalele la lista de canale favorite, apăsati butonul roşu.
 - Pentru a elimina toate canalele, apăsaţi butonul verde.
 - · Previz.: Afișează canalele selectate curent.
 - Apăsați butonul CH LIST pentru a afișa managerul canalului favorit.





Renumărare (În funcție de tară)

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTER;
- 2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal", apoi apăsați butonul ENTER ে
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Editare canale favorite", apoi apăsati butonul ENTER™.
- 4. Selectati canalul necesar, apăsând butonul ▲ sau ▼.
- 5. Apăsati butonul verde.
 - Spatiul pentru introducerea numărului este un spatiu gol.
- 6. Apăsati ENTER e pentru stocare sau RETURN pentru anulare.
 - ➤ Apăsati butonul ◀ pentru a sterge o cifră introdusă.
 - Dacă introduceți un număr care a fost asignat deja altui canal, numărul este asignat canalului selectat, iar numărul asignat anterior canalului selectat este asignat celuilalt canal. Adică. cele două numere sunt schimbate.
 - Canalele preferate sunt sortate automat în ordinea ascendență a numerelor canalelor
- 7. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.

♠ Previz

- În meniul "Editare canale favorite", selectați canalul de previzualizat prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
- 2. Apăsati butonul galben.
 - Canalul selectat este afisat pe ecran.

Stergere

- În meniul "Editare canale favorite", selectați canalul de şters din canalele favorite, prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
- 2. Apăsati butonul albastru.
 - Canalul şi numărul selectate vor fi şterse.
 - Pentru a adăuga un canal şters înapoi în lista de canale favorite, consultați secțiunea "Adăugare" de la pagina 32













Selectarea listei de canale

1 Anăsati butonul **MENU** pentru a afisa meniul

Puteti exclude canalele pe care le-ati selectat din canalele scanate. Când parcurgeti canalele memorate, cele omise nu vor fi afisate. Toate celelalte canale pe care nu le selectati în mod explicit pentru a fi omise, sunt afisate pe parcursul scanării.

- Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsati butonul ENTER .
- 2. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Canal" apoi apăsati butonul ENTER
- 3. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Listă de canale". Apăsati butonul ENTER ...
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Toate" "Favorite" sau "Prestabilit"
 - Apăsati butonul ENTER ...
- 5. Apăsati butonul galben pentru a comuta între canalele favorite si toate canalele.
 - Canalele dvs. favorite vor fi afisate numai dacă au fost setate anterior în meniul "Editarea canalelor favorite" (consultati paginile 32).
- 6. Apăsati butonul rosu sau verde pentru a afisa pagina anterioară sau următoare din lista de canale.
- 7. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un canal pentru acord. Apăsati butonul ENTER ...
 - Numărul canalului. numele şi pictograma acestuia vor fi afisate în coltul din dreapta sus la schimbarea canalului. Numărul și numele canalului sunt afișate în cazul în care canalul este unul din canalele obisnuite: în cazul în care canalul este unul dintre canalele favorite, va fi afisată o pictogramă ★.
- 8. Apăsati butonul albastru pentru a comuta între optiunile TV. Radio. Date/Altele și Toate.
- 9. Apăsati butonul CH LIST pentru a iesi din lista de canale.

Afişarea informatiilor despre program

La urmărirea unui canal, pot fi afisate informatii suplimentare despre programul curent.

- 1. Când urmăriti un program, apăsati butonul INFO.
 - Vor fi afisate informatii despre program.
- 2. Pentru a iesi din informatiile din baner, apăsati butonul INFO.
 - Sunt afişate informaţiile:
 - Clasificare control parental
 - Tip video: SD. Definitie înaltă. Radio
 - Tip audio: Mono. Stereo. Dual. Dolby Digital
 - Prezenta teletextului sau a subtitrării DVB
 - I imbă audio









Vizualizarea informatiilor din EPG (Electronic Programme Guide, ghidul de programe electronic)

Informațiile din EPG (Electronic Programme Guide) sunt oferite de cei care emit. Intrările pentru programe pot apărea goale sau perimate, ca rezultat al informațiilor emise pe un anumit canal. Afișajul se va actualiza dinamic de îndată ce vor fi disponibile informații noi.

♦ Ghid TV azi - mâine

Pentru cele şase canale indicate în coloana din stânga, sunt afisate informații despre programul curent și programul următor.

Ghid integral

Informațiile despre programe sunt afișate din oră în oră. Sunt afișate informații despre următoarele două ore de program, care pot fi derulate înainte sau înapoi în timp.

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsaţi butonul ENTERŒ.
- 2. Apăsati butonul ENTER pentru a selecta "Ghid".
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Ghid TV azi mâine" sau "Ghid integral". Apăsaţi butonul ENTERœ.
 - Puteţi afişa meniul ghidului şi prin simpla apăsare a butonului GUIDE.


4.	Acţiune	Apoi	
	Urmărirea unui program din lista EPG	 Selectaţi un program, apăsând butor ▲, ▼, ◄, ►. 	
		Apăsaţi butonul ENTER	

 Dacă este selectat programul următor, va fi programat când este afișată pictograma pentru ceas., Dacă apăsaţi din nou butonul ENTER⊕, programarea este anulată, iar pictograma ceas va dispărea. Pentru detalii privind programarea programelor, consultaţi pagina următoare.

Vizualizarea informațiilor despre programe	Selectaţi un program, apăsând butonul
Comutarea între "Ghid TV azi - mâine" şi "Ghid integral"	Apăsați repetat butonul roşu.
Afişaţi lista "Favorite" şi "Toate canalele"	Apăsați repetat butonul verde.
Derulează rapid înapoi (24 ore).	Apăsați repetat butonul galben.
Derulează rapid înainte (24 ore).	Apăsați repetat butonul albastru.
Părăsirea ghidului	Apăsați butonul EXIT.







- Titlul programului se află în partea superioară a centrului ecranului. Pentru informaţii detaliate, faceţi clic pe butonul INFO. În informaţiile detaliate sunt incluse numărul canalului, timpul de rulare, bara de stare, nivelul de la care este necesar acordul părinţilor, informaţii despre calitatea video (HD/SD), modurile pentru sunet, subtitrarea sau teletextul, limbile pentru subtitrare sau teletext, precum şi un scurt cuprins. "..." se va afişa dacă sumarul este lung.
- Sunt afişate şase canale. Pentru a vă deplasa de la un canal la altul, mutaţi-vă la un canal utilizând butonul ▲ sau ▼. Pentru afisarea pagină cu pagină, utilizati butonul P ∧ sau P ∨.

Utilizarea listei de programări

În cazul în care creați o listă de vizualizare programată a programelor pe care doriți să le urmăriți, la ora programată se va trece automat la canalul corespunzător programului programat, chiar dacă urmăriți un alt program.

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- 2. Apăsati butonul ENTER pentru a selecta "Ghid".
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Listă de programări", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul roşu. Se va comuta la canalul corespunzător programului programat.
- Apăsați butonul ENTER → pentru a selecta un element şi efectuati aiustări cu aiutorul butonului ▲ sau ▼.
 - Puteți seta direct ora şi minutele apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
 - · Canal: Setează canalul.
 - · Ceas: Setează ceasul.
 - Dată: Setează anul, luna și ziua.
 - Frecvenţă: Setează frecvenţa.
 ("O dată". "Zilnic" sau "Săptămânal")
- 6. După setarea programului, apăsati butonul rosu.
- 7. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.
- Salvare: Salvează programul corectat.
 - Anulare: Anulează programul corectat.
 - Adăug, program: Adaugă un nou program.
 - Editare: Re-ajustează programul selectat.
 - Stergere: Sterge programul selectat.











Setarea ghidului prestabilit

Puteti prestabili stilul ghidului predefinit.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsati butonul ENTER.
- 2. Apăsati butonul ENTER pentru a selecta "Ghid".
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Ghid prestabilit", apoi apăsaţi butonul ENTER.
- 5. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.





Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **GUIDE** de pe telecomandă.

Vizualizarea tuturor canalelor si canalelor favorite

În meniul EPG puteți afișa toate canalele sau numai canalele

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTERŒ.
- 2. Apăsati butonul ENTER pentru a selecta "Ghid".
- Selectaţi ghidul dorit ("Ghid TV azi mâine" sau "Ghid integral") prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
- 4. Apăsati butonul ENTER ...
- Apăsați butonul verde. Veți trece de la lista tuturor canalelor la lista canalelor favorite și viceversa.
- 6. Selectati un program, prin apăsarea butonului ▲. ▼. ◀ sau ▶.
- Apăsaţi butonul INFO pentru a afişa informaţii despre programul evidenţiat.
- 8. Dacă lista Editare canale favorite nu a fost configurată:
 - va fi afişat mesajul "Lista de favorite este goală. Doriţi să selectati favoritele acum?"
 - · Alegeţi "Da".
 - Va fi afişat meniul "Editare canale favorite". Dacă alegeți "Nu", canalele vor rămâne neschimbate
 - Pentru a edita canalele favorite, consultați informațiile de la pagina 32 pentru detalii suplimentare.
- 9. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.
- "Toate canalele" este lista de canale care au fost scanate la actualizarea listei de canale. Lista Toate canalele este afisată în modul Toate canalele.
- "Favorite" (canalele favorite) este o listă de canale care a fost setată în meniul "Editare canale favorite" (consultati pagina 32).

ITXMIX P.SIZE DMA







Ajustarea transparenței meniului

Puteți seta transparența meniului.

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsati butonul ENTERœ'.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Transparenţă meniu", apoi apăsati butonul ENTER.
- Selectaţi opţiunea dorită ("Ridicat", "Mediu", "Scăzut" sau "Opac"), apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTERŒ pentru a modifica setarea.
- 5. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.



Setarea controlului parental

Această caracteristică vă permite să împiedicați utilizatorii neautorizați, cum ar fi copii, să urmărească programe nepotrivite, cu ajutorul unui cod PIN (Personal Identification Number) cu cifre care este definit de utilizator. Meniul onscreen vă va instrui în ceea ce privește atribuirea unui cod PIN (pe care îl puteți modifica ulterior, dacă este necesar).

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Control parental", apoi apăsati butonul ENTER ਵ੍ਰਾ.
- 4. Este afisat mesaiul "Introducere PIN".
- Introduceţi codul dvs. PIN curent format din 4 cifre, utilizând butoanele numerice (0~9).
 - Codul PIN prestabilit pentru un televizor nou este 0000.
 - Dacă introduceți un cod PIN nevalid, va fi afișat mesajul "Cod PIN nevalid. Încercati din nou."
- 6. Apăsati butonul ENTER ⊕.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta clasificarea pentru vârstă pe care doriti să o blocati. Apăsați butonul ENTERCE.

Schimbare PIN

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTERIE.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Schimbare PIN", apoi apăsați butonul ENTER(¬).
 - Este afisat mesajul "Introducere PIN".
- Introduceți codul dvs. PIN curent format din 4 cifre, utilizând butoanele numerice (0~9).
 - Este afisat mesajul "Introducere PIN nou".
- Introduceţi noul dvs. cod PIN, utilizând butoanele numerice (0~9).
 - Este afișat mesajul "Confirmare PIN nou".
- Reintroduceţi noul dvs. cod PIN, utilizând butoanele numerice (0~9)
 - Este afişat mesajul "Codul PIN a fost schimbat cu succes.".
- 7. Apăsati butonul ENTER ...
- 8. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.
 - Dacă ați uitat codul PIN, apăsați butoanele telecomenzii în următoarea succesiune, care resetează codul PIN la valoarea 0-0-0-0: POWER (Dezactivat), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Activat).












Setarea subtitrării

Puteti activa sau dezactiva subtitrarea.

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsati butonul ENTER.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Subtitrare", apoi apăsaţi butonul ENTERŒ.
- Selectaţi "Activat", apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul ENTER.
- 5. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.
- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului SUBT. de pe telecomandă.





Setarea modului pentru subtitrare

Utilizați acest meniu pentru a seta opțiunea Mod subtitrare. În cadrul meniului, opțiunea "Normal" este subtitrarea de bază, iar "Auzire dificilă" este subtitrarea pentru persoanele cu deficiente de auz.

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTER⊡.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER.
- 3. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Subtitrare", apoi apăsati butonul ENTERŒ.
- 4. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Normal" sau "Auzire dificilă". Apăsati butonul ENTERœ.
- 5. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.
- Dacă programul pe care îl urmăriţi nu acceptă funcţia "Auzire dificilă", funcţia "Normal" se activează chiar dacă este selectat modul "Auzire dificilă".

Selectarea formatului audio

Puteți asculta sunet Dolby Digital prin receptorul audio conectat la un cablu optic. La boxa principală puteți asculta numai sunet PCM.

Când se emite sunet atât prin boxa principală, cât și prin receptorul audio, poate apărea efectul de ecou din cauza diferenței de viteză de decodare dintre boxa principală și receptorul audio. În acest caz, utilizați funcția Fără sonor (Internal Mute).



- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTER.
- 2. Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsati butonul ENTER.
- 3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Format audio", apoi apăsați butonul ENTER.
- 4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "PCM" sau "Dolby Digital". Apăsați butonul ENTER⊡.
- Apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi.
- Formatul audio este afișat în concordanță cu semnalul de emisie. Sunetul Dolby digital este disponibil numai când televizorul este conectat la boxe exterioare, utilizând un cablu optic.



Selectarea Descriere audio

Această funcție audio auxiliară oferă o pistă audio suplimentară pentru persoane cu deficiențe de vedere. În cazul în care canalul emite un flux audio pentru funcția AD (Descriere audio), aceasta este redată împreună cu fluxul audio principal. Utilizatorii pot activa şi dezactiva funcția Descriere audio şi îi pot controla volumul.

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Descriere audio", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Activat" apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Volum" apoi apăsați butonul ENTERœ.
 - Funcţia Volum" este activă când "Descriere audio" are valoarea "Activat".
- Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a ajunge la setarea dorită. Apăsati butonul ENTER.
- 7. Apăsati butonul **EXIT** pentru a iesi.







Selectarea textului digital (numai pentru Marea Britanie)

Dacă programul este emis cu text digital, această caracteristică este activată.

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTERŒ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Text digital", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Dezactivat" sau "Activare". Apăsati butonul ENTER⊕.
- 5. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.
- MHEĠ (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Un standard internaţional pentru sistemele de codare a datelor utilizate în multimedia şi hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG care include hipermedia cu legături la date, cum ar fi imaginile, serviciile pentru caractere, animaţia, fişierele grafice şi video, precum şi date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacţiune cu utilizatorul la runtime şi este aplicată în diferite câmpuri, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV (televiziune interactivă), EĊ (comerţ electronic), educaţie la distanţă, conferinţe la distanţă, biblioteci digitale şi jocuri în reţea.



Selectarea fusului orar (numai pentru Spania)

Selectati fusul orar pentru zona în care vă aflati.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTERŒ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsati butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Fus orar", apoi apăsați butonul ENTER
- Selectaţi fusul orar corespunzător zonei în care locuiţi, apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul ENTER(→).
 - Sunt disponibile următoarele opțiuni. Peninsula iberică și insulele Baleare - Insulele Canare
- 5. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.






Vizualizarea informațiilor despre produs

Puteți vizualiza informații despre produsul pe care îl dețineți. Pentru service sau reparații, contactați un furnizor Samsung autorizat.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER œ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Sistem", apoi apăsați butonul ENTER...
- **4.** Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta "Informații produs".
 - Este selectat meniul Informaţii produs.
 Versiune software. Versiune firmware
- 5. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.



Verificarea informațiilor despre semnal

Puteti obtine informatii despre starea semnalului.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTERŒ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Sistem", apoi apăsați butonul ENTER (국)
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Informații semnal", apoi apăsati butonul ENTER...
- Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.
- Dacă semnalul este slab, va fi afisat mesaiul "Lipsă semnal".



Upgrade-ul software-ului

Pentru a vă păstra produsul în pas cu noile caracteristici ale televiziunii digitale, upgrade-uri ale software-ului sunt emise periodic ca parte a semnalului de televiziune normal. Aceste semnale vor fi detectate automat şi va fi afişat banerul pentru upgrade-ul software-ului. Vi se oferă opțiunea de a instala upgrade-ul.

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsaţi butonul ENTER⊕.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Sistem", apoi apăsați butonul ENTER 대
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Upgrade software", apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opţiunea "Informaţii software", "Upgrade manual" sau "Upgrade mod Standby". Apăsaţi butonul ENTER⊡.

Informatii software

Apăsați butonul **ENTER**; va fi afișată versiunea curentă a software-ului. Pentru a afișa informații despre versiunea software-ului, apăsați din nou butonul **ENTER**. Pentru a o comuta la altă versiune, apăsați butonul roșu.

Apăsati butonul albastru pentru a reseta, pentru a activa upgrade-ul si pentru a restarta.

Upgrade manual

Apăsati butonul **ENTER** pentru a căuta software nou pe canalele care emit curent.

♦ Upgrade mod Standby: Activat/Dezactivat

Apăsați butonul **ENTER**: Pentru a continua upgrade-ul software-ului cu alimentarea pornită, selectați Activat prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. La 45 de minute după intrarea în modul Standby, va fi efectuat automat un upgrade manual. Din moment ce alimentarea unității este pornită intern, este posibil ca ecranul să pâlpâie uşor pentru produsul LCD. Acest fenomen poate continua mai mult de 1 oră. până la finalizarea uporade-ului software-ului.

6. Apăsati butonul EXIT pentru a ieși.




Vizualizarea interfetei comune

Aceasta conține informații despre CAM inserat în slotul CI și le afisează.

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsati butonul ENTER⊡'.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTER.
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Interfață comună", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ENTER pentru a afișa informațiile despre aplicatia dvs.
- 5. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.
- Informaţiile despre aplicaţie se referă la cardul CI. Puteţi instala CAM indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.
 - Achiziţionaţi modulul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
 - 2. Inserati cardul CI în CAM în directia indicată de săgeată.
 - Inserați CAM cu cardul Cl instalat în slotul interfeței comune. (Inserați CAM în direcția săgeții, până la capăt, astfel încât să fie paralel cu slotul.)
 - 4. Verificați dacă puteți urmări o imagine pe un canal cu semnal demodulat






Selectarea meniului CI (Common Interface, Interfată comună)

Aceasta permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de CAM.

- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTERŒ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTERœ.
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Interfață comună", apoi apăsați butonul ENTERœ.
- 4 Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu CI", apoi apăsati butonul ENTERŒ.
- 5. Selectați opțiunea necesară prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul ENTER ⊡.
- 6. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși.
- Selectați meniul CI pe baza meniului cardului PC.



Resetarea

Puteți reseta valorile memorate la valorile prestabilite din fabrică

- Operația de resetarea şterge toate informațiile despre canale şi preferințele utilizatorului, readucând toate valorile la starea prestabilită din fabrică.
- Apăsați butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsați butonul ENTER (元).
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul ENTERŒ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Sistem", apoi apăsați butonul ENTER →.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Resetare", apoi apăsaţi butonul ENTER⊕.
- 5. Este afisat ecranul "Introducere PIN".
- Introduceți codul dvs. PIN curent format din 4 cifre, utilizând butoanele numerice (0~9).
 - Va fi afişat mesajul de avertizare. Toate valorile vor fi resetate prin apăsarea butoanelor colorate (roşu, verde, galben și albastru) la rând.
- 7. Apăsati butonul **EXIT** pentru a iesi.



Selectarea limbii preferate (pentru audio, subtitrare sau teletext)

Puteți modifica valorile prestabilite pentru limbă pentru subtitrare, audio și teletext.

Afișează informațiile despre limbă pentru emisiunea receptionată.

- Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul.
 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Meniu digital", apoi apăsaţi butonul ENTERœ.
- 2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Limbă", apoi apăsați butonul ENTERœ
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opţiunea "Limbă audio", "Limbă subtitrare" sau "Limbă teletext". Apăsaţi butonul ENTERœ.
- Selectaţi o limbă apăsând repetat butonul ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul ENTERœ.
 - Engleza este limba prestabilită pentru cazurile în care limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.
- 5. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.
- La urmărirea unui program, puteți selecta subtitrarea. La urmărirea unui program, puteți selecta limba audio.







Preferinte

Acest meniu este compus din 6 sub-meniuri:

Limbă audio primară, Limbă audio secundară, Limbă subtitrare primară, Limbă subtitrare secundară, Limbă teletext primară, Limbă teletext secundară

Utilizând această caracteristică, utilizatorii pot selecta una dintre limbi (Engleză, Germană, Italiană, Suedeză, Franceză, Galeză, Celtă, Irlandeză, Daneză, Finlandeză, Spaniolă, Olandeză). Limba selectată aici este cea prestabilită când utilizatorul selectează un canal



- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru selectarea meniului necesar (Limbă audio primară, Limbă audio secundară, Limbă subtitrare primară, Limbă subtitrare secundară, Limbă teletext primară, Limbă teletext secundară), apoi apăsaţi butonul ENTERœ. Sunt afişate optiunile meniului selectat
- Selectați limba corespunzătoare apăsând butonul ▲ sau ▼.
 Apăsati butonul ENTERœ pentru a confirma optiunea aleasă.
- Dacă modificați setarea pentru limbă, limba pentru subtitrare, limba audio şi limba pentru teletext din meniul Limbă este modificată automat la limba selectată (consultati pagina 44)
- Opțiunile Limbă subtitrare, Limbă audio şi Limbă teletext din meniul Limbă afişează o listă de limbi acceptate de canalul curent, iar selecția este evidențiată. Dacă modificați această setare pentru limbă, noua selecție este validă numai pentru canalul curent. Setarea modificată nu modifică setarea limbii pentru subtitrare primare, limbii audio primare sau limbii pentru teletext primare din meniul Preferințe.

Configurarea aplicației software pentru PC (pentru Windows)

Mai jos sunt afișate setările unui ecran Windows pentru un calculator tipic. Ecranele efective de pe calculator vor fi probabil diferite, în funcție de versiunea de Windows și de cardul video. Chiar dacă ecranele efective apar diferit, în aproape toate cazurile se vor aplica aceleași informații de bază pentru configurare. (În caz contrar, contactați producătorul calculatorului sau distribuitorul Samsuno.)

- 1. Mai întâi, faceti clic pe "Panou de control" în meniul Start din Windows.
- Când este afişată fereastra panoului de control, faceţi clic pe "Aspect şi teme" si va fi afisată o casetă de dialog.
- Când este afişată fereastra panoului de control, faceți clic pe "Afişare" şi va fi afisată o casetă de dialog
- 4. Navigați la fila "Setări" din caseta de dialog de afișare. Setarea pentru dimensiunea corectă (rezoluție): Optim 1920 X 1080 Dacă există o opțiune pentru frecvența verticală în caseta de dialog a setărilor de afișare, valoarea corectă este "60" sau "60 Hz". În caz contrar, faceți clic pe "OK" pentru a părăsi caseta de dialog.



Moduri de afişare

Atât poziția, cât și dimensiunea ecranului vor varia în funcție de tipul de monitor pentru PC și de rezoluția acestuia. Rezoluțiile din tabel sunt cele recomandate.

> D-Sub Intrare

Mod	Rezoluție	Orizontală Frecvență (kHz)	Verticală Frecvență (Hz)	Ceas pixeli Frecvență (MHz)	Polaritate sinc, (H/V)
IBM	640 x 350 720 x 400	31,469 31,469	70,086 70,087	25,175 28,322	+ / - - / +
VESA	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 1360 x 768	31,469 37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 63,981 79,976 47,712	59,940 72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029 60,020 75,025 60,015	25,175 31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750 108,000 135,000 85,500	-/- -/- -/- +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+ +/+
CVT	1600 x 1200 1920 x 1080RB	75,000 66.587	60,000 59,934	162,000 138,500	+/+

> HDMI/DVI Intrare

Mod	Rezoluție	Orizontală Frecvență (kHz)	Verticală Frecvență (Hz)	Ceas pixeli Frecvență (MHz)	Polaritate sinc, (H/V)
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Când conectati un cablu cu interfată HDMI/DVI, trebuie să utilizati mufa jac HDMI IN 2.
- Modul interfață nu este acceptat.
- Televizorul ar putea functiona anormal dacă este selectat un format video non-standard.
- Modurile Separate şi Composite sunt acceptate. SOG nu este acceptat.
- Un cablu VGA prea lung sau de calitate inferioară poate produce zgomot de imagine în modurile cu rezoluţie ridicată (1920x1080 sau 1600x1200).

Conectarea televizorului la PC

Apăsați butonul **SOURCE** pentru a selecta modul PC

- Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul. Apăsați butonul ENTER pentru a selecta "Imagine".
- 2. Selectaţi opţiunea necesară prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsati butonul ENTER⊡
- 3. După realizarea setării dorite, apăsati butonul ENTER.
- 4. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi din meniu.

♦ Aiustare automată

Reglarea automată permite reglarea automată a imaginii PC, în funcție de semnalul video primit de la PC. Valorile pentru "Fină". "Aiustare" și "Poziție" sunt aiustate automat.

Setarea simplă

- 1. Apăsati butonul TOOLS de pe telecomandă.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Ajustare automată". apoi apăsati butonul ENTERC;

Ecran

Ajustare/Fină

Scopul reglării calității imaginii este eliminarea sau reducerea interferențelor. Dacă interferențele nu pot fi eliminate folosind doar acordul fin, reglații frecvența cât mai bine (Ajustare) și utilizați din nou acordul fin. După reducerea interferențelor, reglați din nou imaginea astfel încât aceasta să fie aliniată în centrul ecranului

Utilizați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Ajustare" sau "Fină", apoi apăsati butonul ENTERœ.

Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a regla calitatea imaginii. Apăsați butonul **ENTER**. ♣.

Pozitie

Reglați poziționarea imaginii PC dacă nu se încadrează în ecranul televizorului.

Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a regla poziția verticală. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a regla poziția orizontală.

Apăsați butonul ENTER ⊡.

Resetare imagine

Puteți înlocui toate setările imaginii cu valorile prestabilite din fabrică.



Ajustare automată în curs Va rugam asteptati










Folosirea Functii WISELINK

Această funcție vă permite să vizionați și să ascultați fișierele foto (JPEG) și audio (MP3) salvate pe dispozitivul USB Mass Storage Class (MSC)

Apăsați butonul **POWER** (b) de pe telecomandă sau de pe televizor. Conectați un dispozitiv USB care conține fișiere JPEG şi/sau MP3 la mufa **W.LINK** (mufa USB) de pe partea laterală a televizorului

Dacă intrați în modul WISELINK fără ca un dispozitiv USB să fie conectat, va apărea mesajul "Nu este conectat nici un dispozitiv.". În acest caz, introduceți dispozitivul USB, părăsiți



ecranul apăsând butonul WISE LINK de pe telecomandă și intrați din nou în ecranul WISELINK.

Pentru denumirea unui director sau a unui fişier (foto, muzică) trebuie folosite numai caractere alfanumerice.

Sistemul suportă doar FAT16/32 (Sistemul NTFS nu este suportat)

Anumite tipuri de camere digitale USB și de dispozitive audio ar putea să nu fie compatibile cu acest TV.

Wiselink suportă doar dispozitivul USB Mass Storage Class (MSC). MSC este un dispozitiv Mass Storage Class Transport în Cantități Mari Exemple de MSC sunt dispozitivele Thumb şi Cititoarele de Carduri Flash (Nici dispozitivele USB HDD şi nici HUB nu sunt suportate)

Înainte de a vă conecta dispozotivul la TV, vă rugăm să vă faceți copii de siguranță la fişiere pentru a preveni deteriorarea sau pierderea informațiilor. SAMSUNG nu este responsabil pentru deteriorarea sau pierderea informatiilor din fisier.

Vă rugăm să conectați direct la mufa USB de la televizorul dumneavoastră. Dacă folosiți o conexiune prin cablu separată, s-ar putea să apară probleme de compatibilitate USB.

Doar fisierele în format MP3 si JPEG sunt suportate.

Formatul MP3 Wiselink acceptă numai fişiere muzicale cu frecvență mare de eşantionare (32 kHz, 44,1 kHz sau 48 kHz).

Recomandăm formatul jpeg secvențial.

Nu deconectati dispozitivul USB în timp ce se "încărcare"

Protocolul de transfer media (MTP - Media Transfer Protocol) nu este acceptat.

Durata de rulare a unui fişier mp3 poate apărea ca "00:00:00" dacă la pornirea fişierului nu sunt găsite informații despre timpul de rulare.

Cu cât rezolutia imaginii este mai ridicată, cu atât mai mult va dura afisarea acesteia pe ecran.

Lista de fotografii sau muzică afișează până la 300 de foldere și fisiere.

Încărcarea poate dura un anumit timp, în funcție de dimensiunea fișierului.

Folosirea Meniului WISELINK

- Apăsați butonul MENU. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Intrare", apoi apăsati butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "WISELINK", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta Dispozitivul de Memorie USB corespunzător, apoi apăsați butonul ENTER⊡.
 - Meniul "WISELINK" diferă în funcție de Dispozitivul de Memorie USB connectat la TV
 - Este posibil ca anumite echipamente să nu fie acceptate din motive de compatibilitate.



- - Pentru a ieşi din modul "WISELINK" apăsați butonul W.LINK de pe telecomandă.



Apăsați butonul W.LINK de pe telecomandă pentru a afişa meniul "WISELINK".



Folosirea Telecomenzii în Meniul WISELINK

Buton	Funcții
▲ / ▼/ ∢ / ►	Mişcare cursor şi selectare a unui obiect.
ENTER⊕	Selectare a obiectul selectat în momentul actual.
•	Redă expunerea de diapozitive sau fișierul MP3.
	Întrerupe expunerea de diapozitive sau fişierul MP3.
RETURN Întoarcere la meniul precedent.	
INFO	Rulare diferite funcții din meniurile Foto și Muzică.
	Opreşte slide show-ul sau fişierul MP3 care rulează în momentul actual.
În Sus sau în Jos (listă obiecte fișier)	
EXIT	Opreşte activitatea actuală și întoarce la meniul superior precedent.

Folosirea Listei FOTO (JPEG)

Acest meniu afișează fișierele JPEG și directoarele salvate pe dispozitivul de memorie USB.

- Paşii Compleţi de la 1 la 3 în "Folosirea Meniului WISELINK". (Vezi pagina 49)
- Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a trece la "Foto" ,apoi apăsați butonul ENTER. Informația salvată despre fişier este afişată sub formă de director sau fisier.
- 3. Apăsați butoanele ▲, ▼, ◀ și ▶ pentru a selecta un fișier.
 - În cazul în care se apasă butonul ENTER peste o poză, imaginea selectată va fi afișată pe tot ecranul.
 - În cazul în care se apasă butonul ENTER peste un director, fișierele JPEG conținute în director vor fi afișate.

Pentru a ieşi din modul "WISELINK" apăsați butonul **W.LINK** de pe telecomandă.

- Încărcarea fişierului ce conține o fotografie ar putea dura câteva secunde. În acest moment, simbolul va apărea în partea din stânga sus a ecranului.
- Durează ceva timp până la afişarea fişierelor JPEG sub formă de imagini Thumbnail.
- Acest meniu afişează doar fişierele a căror extensie este jpg. Fişierele în alt format, cum ar fi bmp sau tiff nu vor fi afisate.
- Fisierele sunt afisate pe o pagină. 15 fotografii thumbnail pot fi afisate pe pagină.
- Fotografiile thumbnail sunt numerotate de la 1 la 15, de la stânga la dreapta și de sus în jos.
- Anumite tipuri de camere digitale USB şi de dispozitive audio ar putea să nu fie compatibile cu acest TV.
- Directoarele sunt afişate primele iar apoi sunt urmate de toate fişierele JPEG din respectivul director. Directoarele si fisiere JPEG sunt araniate în ordine alfabetică.
- Dacă imaginea este afișată pe tot ecranul, o puteți mări, micșora și o puteți roti pe ecran.
- Dacă tot ecranul este folosit pentru afişaj, butonul ◀ sau ▶ vă vor permite să vedeţi o imagine foto din acelasi director.
- Apăsați butonul pentru a începe diaporama după ce ați selectat o pictogramă foto.
- Depinzând de calitatea şi rezoluţia imaginii, pozele fără informaţie EXIF s-ar putea să nu fie afisate ca imagini thumbnails în LISTA FOTO.

Vizionarea unui Slide Show

- Apăsați butonul INFO pentru a afișa opțiunea ("Începere diaporamă", "Select. Globală").
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Începere diaporamă", apoi apăsați butonul ENTER.
 - Pe durata slide show-ului, fişierele sunt afişate în ordine din directorul afişat în acel moment.
 - Fişierele MP3 pot fi rulate automat pe durata Slide Showului dacă este activat Muzică de fond. Pentru a activa această funcție, fişierele MP3 şi fişierele foto trebuie să fie în acelaşi director pe dispozitivul de memorie USB.
- 6. În timpul slide show-ului apăsaţi butonul INFO pentru a seta următoarele opţiuni ("Viteză expunere diapozitive", "Muzică de fond", "Setare muzică de fond", "Listare"). Apăsaţi butonul A sau V pentru a selecta opţiunea, apoi apăsaţi butonul ENTERC!
 - După setarea opțiunii, apăsați butonul ENTER pentru a inițializa schimbarea.









Utilizarea meniului din lista de fotografii

Începere diaporamă:

Puteți porni o diaporamă.

Select. Globală:

Selectați toate fișierele din folder.

Deselectare toate:

Deselectati toate fisierele din folder.

Folosirea Meniului în timpul Slide Show-ului

Viteză expunere diapozitive:

Selectați pentru a controla viteza slide show-ului. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o opțiune dorită ("Rapid", "Normal", "Lent", apoi apăsați butonul **ENTER**⊡.

Muzică de fond :

Selectați pentru a alege dacă doriți sau nu să se ruleze un fișier MP3 în timpul slide show-ului.

Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o opțiune dorită ("Activat". "Dezactivat", apoi apăsati butonul ENTER. ...

Setare muzică de fond:

Când slide show-ul este în desfăşurare, sunt afişate fişierele şi directoarele MP3 care apartin aceluias director.

Apăsați butonul ▲ sau ♥ pentru a selecta un fișier de muzică, apoi apăsati butonul galben.

Marcajul (✓) apare în stânga fişierului de muzică selectat. Repetați operația de mai sus pentru a selecta mai multe fişiere de muzică. Apăsati butonul **ENTER**⊕.

Dacă dezactivați Muzica de Fundal, chiar dacă Setările pentru Muzica de Fundal au fost setate, muzica de fundal nu va fi rulată.

Listare:

Informația despre fișier este afișată sub formă de director sau fișier JPEG. Pentru a ieși din modul "WISELINK" apăsați butonul W.LINK de pe telecomandă.

Când selectaţi un fişier foto, informaţia despre fişierul foto, cum ar fi rezoluţia, data de modificare şi ordinea fişierului din actualul director (ex: a zecea din 15) sunt afişate în partea stângă a ecranului TV.













: Simbol Director



Simbol Foto



Trecere la directorul precedent



Folosirea Meniului de Optiuni

- 1. Pasii Completi de la 1 la 3 în "Folosirea Meniului WISELINK" (Vezi pagina 49)
- 2. Apăsati butonul ◀ sau ▶ pentru a trece la "Foto" .apoi apăsati butonul ENTER. Informatia salvată despre fisier este afisată sub formă de director sau fisier.
- 3. Apăsati butonul ▲. ▼. ◀ și ▶pentru a selecta un fisier, apoi apăsati butonul **ENTER**. În cazul în care se apasă butonul peste o imagine thumbnail, imaginea se afisează pe tot ecranul.
- 4. Apăsati butonul INFO pentru a afisa optiunea("Începere diaporamă" "Zoom" "Rotire" "Listare")



Începere diaporamă:

 Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Începere diaporamă". apoi apăsati butonul **ENTER**. Puteti porni o diaporamă.

700m

- Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Zoom", apoi apăsati butonul ENTER .
- Selectati optiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼. apoi apăsati butonul ENTER (x1 x2 x4)
- Pentru a panorama sus/jos/la stânga/la dreapta în fotografia mărită, apăsati butonul INFO pentru a ieși din meniul de optiuni, apoi apăsati butoanele ▲. ▼. ◀ si ▶.
- > Optiunile "Începere diaporamă" și "Rotire" sunt dezactivate după selectarea optiunii "Zoom".
- "x 1": Readucerea unei imagini la mărimea initială.
 - "x 2": Mărire a unei imagini de x2
 - "x 4" : Mărirea unei imagini de x4
 - : Deplasează imaginea mărită sus/jos/dreapta/stânga.



- Apăsati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Rotire", apoi apăsati butonul ENTER ...
- Selectati optiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsati butonul **ENTER** (0°. 90°. 180°. 270°)
- Imaginea rotită nu este salvată.
- > Optiunile "Începere diaporamă" sau "Muzică de fond" sunt dezactivate după selectarea optiunii "Rotire").
- "0°": Acesta roteşte o imagine înapoi la poziția inițială "90°": Acesta roteşte o imagine cu 90 de grade "180°": Acesta roteste o imagine cu 180 de grade "270°": Acesta roteste o imagine cu 270 de grade





Folosirea listei MP3

Acest meniu afișează fișierele MP3 din cadrul fișierelor salvate pe dispozițivul de memorie USB

- Paşii Compleţi de la 1 la 3 în "Folosirea Meniului WISELINK". (Vezi pagina 49)
- Apăsaţi butonul ◀ sau ▶ pentru a trece la "Muzică", apoi apăsaţi butonul ENTERœ. Informaţia salvată despre fişier este afisată sub formă de director sau fisier.
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un simbol, apoi apăsati butonul ENTER.
 - În cazul în care butonul ENTER se apasă peste un simbol al unei note muzicale, se rulează imediat fişierul de muzică
 - În cazul în care se apasă butonul ENTER peste simbolul unui director, se afişează fişierele muzicale incluse în acest director
 - Pentru a selecta un fişier de pe pagina următoare, apăsați butonul sau, pentru a trece la următoarea pagină.
- 4. Pentru a selecta toate fişierele sau numai un fişier, apăsaţi butonul INFO pentru a afişa meniurile de Muzică. Apăsaţi butonul ENTERC pentru a selecta "Redare", "Repetare muzică" sau "Select Globală"


Pentru a ieşi din modul "WISELINK" apăsați butonul **W.LINK** de pe telecomandă.











Folosirea Meniului de Opțiuni

Redare:

Selectare rulare fisiere MP3.

- Apăsati butonul (III) în timp ce este redat un fisier audio MP3 pentru a întrerupe redarea.
- > Apăsati butonul pentru a iesi din Modul de Rulare.
- Acest meniu afişează numai fişierele cu extensia MP3. Fişierele cu altă extensie nu sunt afişate, chiar dacă sunt salvate pe acelaşi dispozitiv USB.
- Fisierul selectat este afișat în partea de sus, împreună cu timpul de rulare.
- Pentru ajustarea volumului muzicii, apăsați butonul — + de pe telecomandă. Pentru a pune sunetul pe mut, apăsați butonul MUTE de pe telecomandă.

Repetare muzică:

Selectați pentru a rula în mod repetat fișierele MP3 din directorul actual.

Puteti selecta Activat sau Dezactivat

Select. Globală:

Selectati toate fisierele din folder.

Deselectare toate:

Deselectati toate fisierele din folder.

Simbolul pentru funcția de informații despre muzică

: Sunt repetate toate fişierele de muzică din folder (sau fişierele selectate). ...Repetare muzică" este setat la ...Activat".

: Sunt redate o dată toate fişierele de muzică din folder (sau fişierele selectate). "Repetare muzică" este setat la "Dezactivat".

Când se apasă butonul de pe telecomandă în timp ce muzica rulează.

: Când se apasă butonul • de pe telecomandă când muzica este oprită.

Folosirea Meniului de Setări

Afisează setările meniului "WISELINK" al utilizatorului.

- 1. Pasii Completi de la 1 la 3 în "Folosirea Meniului WISELINK". (Vezi pagina 49)
- 2. Apăsati butonul ◀ sau ▶ pentru a trece la "Configurare", apoi apăsati butonul ENTERŒ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta obiectul dorit, apoi apăsați butonul ENTER.
 ("Viteză expunere diapozitive", "Muzică de fond", "Setare muzică de fond", "Repetare muzică", "Screen Saver"
- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opţiunea, apoi apăsaţi butonul ENTER⊡.
 Pentru a ieşi din modul "WISELINK" apăsaţi butonul W.LINK de pe telecomandă.

Viteză expunere diapozitive:

Selectați pentru a controla viteza slide show-ului. Puteți selecta "Rapid". "Normal" sau "Lent".

Muzică de fond :

Selectați pentru a alege dacă doriți sau nu să se ruleze un fișier MP3 în timpul slide show-ului. Puteți selecta ca Muzica să fie "Activat" sau ca Muzica să fie "Dezactivat".

Setare muzică de fond:

Când slide show-ul este în desfăşurare, folosiți "Setare muzică de fond" pentru a selecta un fișier de muzică pe care să-l ascultați. Selectați un fișier MP3 ca muzică de fundal.

Repetare muzică:

Selectați pentru a stabili dacă se repetă redarea după ce au fost redate toate fișierele MP3 din folderul curent.

Screen Saver:

Selectați pentru a regla timpul de așteptare înainte ca economizatorul de ecran să apară. Economizatorul de ecran apare atunci când timp de 1, 5 sau 10 minute nici un buton nu este apăsat.












Ce este Anynet+?

Anynet+ este un sistem de rețele AV care oferă utilizatorilor o interfață AV uşor de utilizat, prin controlul tuturor dispozitivelor AV Samsung Electronics conectate prin meniul Anynet+.

Conectarea dispozitivelor Anynet+


Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV care suportă sistemul Anynet+.
Verificați dacă există un marcaj Anynet+ pe dispozitivul AV pe care intenționați să îl conectați la televizor.

Pentru conectarea directă la televizor



Conectați mufa jack [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] sau [HDMI 4] de pe televizor și mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.

Pentru conectarea la sistemul Home Theater



- 1. Conectați mufa jack [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] sau [HDMI 4] de pe televizor și mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI
- Conectaţi mufa jack HDMI IN a sistemului Home Theater şi mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI
- Conectați numai cablul optic între [Digital Audio Out (Optical)] de pe televizor şi intrarea audio digitală de la receiver.
- Conectati un singur receptor.
- Puteți asculta sunet pe 5.1 canale prin intermediul boxelor sistemului Home Theater. În lipsa acestuia, puteți asculta numai sunet stereo pe 2 canale. Asigurați-vă că ați conectat intrarea audio digitală (Optică) a sistemului Home Theater și televizorul corect pentru a asculta sunetul de la televizor prin sistemul Home Theater. Totuși, nu puteți asculta sunet de la un recorder BD trimis către Home Theater prin televizor sub formă de sunet pe 5.1 canale, deoarece televizorul nu dispune decât de ieșire audio stereo pe 2 canale. Consultați manualul sistemului Home Theater.
- > Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ cu ajutorul cablului HDMI 1.3. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+ Conectați toate cablurile video la televizor.
- Anynet+ funcționează atunci când dispozitivul care suportă Anynet+ se află în starea Standby sau este pornit.
- Anynet+ suportă în total până la 8 dispozitive AV.

Configurarea sistemului Anynet+

Următoarele setări utilizează funcții Anvnet+.

Utilizarea functiei Anynet+

- Apăsați butonul TOOLS. Apăsați apoi butonul ENTER pentru a selecta "Anynet+(HDMI-CEC)".
 - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare", apoi apăsati butonul ENTER⊡.
- Apăsați butonul ENTER pentru a selecta "Anynet+ (HDMI-CEC)", apoi apăsați butonul ENTER.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Activat", apoi apăsati butonul ENTERŒ.
- > Functia "Anvnet+ (HDMI-CEC)" este activată.
- Dacă selectati Oprit, "Anynet+ (HDMI-CEC)" este dezactivată.
- Când funcția "Anynet+ (HDMI-CEC)" este dezactivată, toate operatiile Anynet+ corelate sunt dezactivate.






prirea automată a unui dispozitiv Anynet+ la stingerea televizorului

- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Oprire automată", apoi apăsati butonul ENTERœ.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Da", apoi apăsați butonul ENTERŒ.
 - Functia Oprire automată este activată.
 - Dacă selectați "Nu", funcția Oprire automată este anulată. Apăsati butonul EXIT pentru a iesi.
- > Setarea Selectare dispozitiv a telecomenzii televizorului trebuie setată la TV pentru a utiliza funcția Anynet+.
- Dacă setați "Oprire automată" la "Nu", dispozitivele externe conectate vor fi de asemenea oprite când stingeți televizorul. Cu toate acestea, dacă dispozitivul înregistrează, nu poate fi oprit.



Scanarea și comutarea între dispozitivele Anynet+

- Apăsați butonul TOOLS.
 Apăsați apoi butonul ENTER pentru a selecta "Anvnet+(HDMI-CEC)".
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Selectare dispozitiv". apoi apăsati butonul ENTER. ...
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un anumit dispozitiv şi apăsați apoi butonul ENTER. Aceasta este comutat la dispozitivul selectat.
- 4. Dacă nu găsiți dispozitivul dorit, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare" , apoi apăsați butonul ENTER (국
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Căutare disp.", apoi apăsați butonul ENTER⊡. Este afișat mesajul "Configurare conexiune Anynet+..." După terminarea căutării dispozitivelor, dispozitivele conectate sunt listate în meniul Anynet+.
- Comutarea la dispozitivele selectate poate dura până la 2 minute. Nu puteți anula operația în timpul procesului de comutare





- > Timpul necesar pentru scanarea dispozitivelor este determinat de numărul de dispozitive conectate.
- După finalizarea scanării dispozitivelor, numărul dispozitivelor găsite nu este afișat.
- Cu toate că televizorul scanează automat dispozitivele când este pornit de la butonul POWER, dispozitivele conectate când televizorul este pornit sau în alte stări nu sunt afişate în lista de dispozitive. Prin urmare, pentru a căuta dispozitive, selectati meniul "Căutare disp"..
- Dacă aţi selectat modul de intrare externă, apăsând butonul SOURCE, nu puteţi utiliza funcţia Anynet+. Asiguraţi-vă că aţi comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând butonul Anynet+. Asiguraţi-vă că aţi comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând butonul TOOLS.

Meniul Anynet+

Meniul Anynet+ se modifică în funcție de tipul şi starea dispozitivelor Anynet+ conectate la televizor.

Meniul Anynet+	Descriere
Vizionare TV	Comută de la modul de transmisie Anynet+ la TV.
Selectare dispozitiv	Televizorul dvs. se conectează la dispozitivul respectiv.
Înregistrare	Starter en optagelse. (Denne menu fungerer kun ved en enhed, der understøtter optagelse.)
Meniu pe echipament	Afişează meniul dispozitivului conectat. Exemplu. Când este conectat un DVD Recorder, este afişat meniul pentru numele DVD Recorder-ului.
Operare dispozitiv	Afişează meniul de control al redării dispozitivului conectat. Exemplu. Când este conectat un DVD Recorder, este afişat meniul pentru controlul redării de la DVD Recorder.
Receptor	Sunetul este trimis la receiver.
Configurare	Puteți seta mediul pentru utilizarea Anynet+.

Butoanele telecomenzii televizorului disponibile în modul Anynet+

Tip dispozitiv	Stare funcționare	Butoane disponibile
Dispositiv Apyrott	După comutarea la dispozitiv, când meniul dispozitivului respectiv este afișat pe ecran.	Butoanele numerice ▲/▼/◄/►/ ENTER© Butoanele colorate Butonul EXIT
Dispozitiv Anynet+	După comutarea la dispozitiv, în timpul redării unui fișier	(Căutare înapoi) (Căutare înainte) (Stop) / ► (Redare) (Pauză)
Dispozitiv cu tuner integrat	După comutarea la dispozitiv, când urmăriți un program TV	Butonul P ^ / V
Dispozitiv audio	Când receiverul este activat	Butonul + / - Butonul MUTE

- Funcția Anynet+ funcționează când telecomanda este setată la TV.
- > Butonul funcționează numai în starea de înregistrare.
- Nu puteți controla dispozitivele Anynet+ utilizând butoanele de pe televizor. Dispozitivele Anynet+ pot fi controlate numai prin utilizarea telecomenzii TV.
- Este posibil ca telecomanda TV să nu funcționeze în anumite condiții. În acest caz, reselectați dispozitivul Anynet+.
- > Funcțiile Anynet+ nu sunt operaționale pentru produse de la alți fabricanți.
- ➤ În modul Anynet+, este posibil ca butoanele colorate să nu funcționeze corect.
- Functionalitătile pentru (), pot diferi în functie de dispozitiv.

Înregistrare

Puteti înregistra un program TV cu ajutorul unui recorder.

Apăsati butonul .

Începe înregistrarea. (Numai când este conectat un dispozitiv de înregistrare compatibil Anynet+.)

- > Programul TV curent este înregistrat în starea Urmărire TV. dacă urmăriți un material video de la alt echipament, materialul video respectiv este înregistrat.
- > Puteți înregistra fluxurile sursă selectând "Înregistrare" după apăsarea butonului TOOLS.
- Înainte de a înregistra, verificați dacă mufa de antenă este conectată corect la echipamentul de înregistrare. Pentru conectarea antenei la echipamentul de înregistrare, consultați manualul de utilizare al acestuia

Ascultarea printr-un receptor

Puteți asculta sunetul printr-un receptor în locul boxelor televizorului

1. Apăsati butonul TOOLS.

Apăsați apoi butonul **ENTER** pentru a selecta "Anvnet+(HDMI-CEC)".

Apásati butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Receptor", apoi apásati butonul ENTERC.

- Apăsaţi butonul

 sau

 pentru a selecta "Activat", apoi
 apăsaţi butonul ENTER

 Acum puteti asculta sunetul prin receptor.
- 3. Apăsati butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
- Când receiverul este setat la Activat, puteti asculta sunetul de la televizor prin receptorul cu 2 canale.
- Dacă receptorul este destinat exclusiv funcţionării cu un sistem Home Theater (suportă numai semnal audio), este posibil să nu apară în lista de dispozitive.
- > Receptorul functionează numai după ce conectati corect mufa jack optică a televizorului și receiverul.
- În cazul unui conţinut cu probleme de copyright, este posibil ca ascultarea prin receptor să nu functioneze bine.
- Dacă alimentarea televizorului este întreruptă (prin scoaterea din priză sau printr-o pană de curent) în timp ce opțiunea "Receptor" este activată, e posibil ca opțiunea "Difuzor TV" să fie "Dezactivat" la repornirea televizorului. (vezi pagina 24)



Elemente de verificat înainte de a solicita asistență tehnică

Simptom	Soluție
Anynet+ nu funcționează.	Verificați dacă dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV compatibile Anynet+. Conectați un singur receptor. verificați dacă cablul de alimentare al dispozitivului Anynet+ este conectat corect. Verificați conexiunile cablurilor Video/Audio/HDMI1.3 ale dispozitivului Anynet+. Verificați dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul de configurare Anynet+. Verificați dacă telecomanda televizorului se află în modul TV. Verificați dacă este o telecomandă destinată exclusiv sistemului Anynet+. Anynet+ nu funcționează în anumite condiții. (Căutarea canelelor, operarea WISELINK, Plug & Play etc.) La conectarea sau deconectarea cablului HDMI 1.3, trebuie să căutați echipamentele din nou sau să reporniți televizorul. Verificați dacă funcția Anynet+ a echipamentului compatibil Anynet+ este activată.
Vreau să activez Anynet+.	 Verificați dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor şi verificați dacă opțiunea Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul Anynet+ Setup (Configurare Anynet+). Apăsați butonul TV/DTV de pe telecomanda televizorului pentru a comuta la televizor. Apoi apăsați butonul TOOLS pentru a afișa meniul Anynet+ și a selecta meniul dorit.
Vreau să ies din Anynet+.	 Selectați Vizionare TV din meniul Anynet+. Apăsați butonul SOURCE de pe telecomanda televizorului şi selectați un dispozitiv diferit de dispozitivele Anynet+. Apăsați oricare din butoanele P ∧ / ∨, CH LIST, PRE-CH, şi altele similare pentru a comuta la modul TV. (Reţineţi că butonul pentru canal funcţionează numai dacă este conectat un dispozitiv Anynet+ cu tuner integrat.)
Mesajul Conectare la dispozitiv Anynet+ apare pe ecran.	 Nu puteți utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare. Utilizați telecomanda după finalizarea configurării Anynet+ sau a comutării la modul de vizionare.
Dispozitivul Anynet+ nu redă.	Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul stabilirii unei conexiuni Plug & Play.
Dispozitivul conectat nu este afişat.	 Verificați dacă dispozitivul acceptă sau nu funcții Anynet+. Verificați dacă cablul HDMI 1.3 este conectat corect. Verificați dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul de configurare Anynet+. Câutați din nou dispozitive Anynet+. Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ numai dacă utilizați cablul HDMI 1.3. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+. Este întreruptă într-o situație anormală, cum ar fi deconectarea cablului HDMI 1.3, a cablului de alimentare sau întreruperea curentului; repetați căutarea dispozitivelor.
Programul TV nu poate fi înregistrat.	Verificați dacă mufa pentru antenă de pe dispozitivul de înregistrare este conectată corect.
Dispozitivul Anynet+ nu redă.	Conectați cablul optic între televizor și receiver.

Caracteristica Teletext


Majoritatea canalelor de televiziune furnizează anumite informații în format scris, prin intermediul teletextului. Pagina de index a teletextului vă oferă informații referitoare la modul de utilizare a acestui serviciu. În plus, aveti la dispoziție mai multe opțiuni prin intermediul butoanelor telecomenzii.

- Pentru ca teletextul să fie afișat corect, recepția canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este posibil ca anumite informații sau pagini să nu fie afisate.
- (leşire)
 Permite iesirea din teletext.

din nou acest buton.

- ② (cuprinsul) Se utilizează pentru a afişa pagina de cuprinsul, în orice moment al consultării teletextului
- (memorare)
 Se utilizează pentru memorarea paginilor de teletext.
- (dimensiune)
 Se utilizează pentru dublarea dimensiunii caracterelor şi afişarea jumătății superioare a ecranului. Pentru afişarea jumătății inferioare a ecranului, apăsați din nou. Pentru afişarea ecranului normal,
- apăsați încă o dată.

 (afișare)
 Se utilizează pentru afișarea textului ascuns (de exemplu răspunsuri la jocuri logice). Pentru a afisa ecranul normal, apăsați
- ⑤ (activare/mixare teletext) Se utilizează pentru a activa teletextul canalelor care dispun de acest serviciu. Apăsați de două ori acest buton pentru a suprapune teletextul peste imaginea canalului respectiv.
- (mod)
 Apăsați pentru a selecta modul pentru teletext (LIST/FLOF). Dacă apăsați modul LIST, comută automată la modul Salvare listă. În modul Salvare listă, puteți salva pagina de teletext ca listă, utilizând butonul (➡o(memorare).
- (sub-pagină) Se utilizează pentru afișarea subpaginilor disponibile.
- (pagina următoare)
 Se utilizează pentru afişarea pagini de teletext următoare.
- (pagina anterioară)
 Se utilizează pentru afisarea paginii de teletext anterioare.
- (blocare)
 Se utilizează pentru menținerea pe ecran a paginii curente, în cazul în care aceasta este legată de alte pagini, care urmează să fie afisate automat. Pentru a debloca pagina, apăsati din nou butonul.
- (anulare)
 Se utilizează pentru afisarea transmisiunii la căutarea unei pagini.
- Butoanele colorate (roşu/verde/galben/albastru) În cazul în care postul vizionat dispune de serviciul FASTEXT, anumite subiecte din cadrul paginii vor fi colorate şi vor putea fi accesate prin apăsarea butonului colorat corespunzător. Apăsați butonul colorat dorit. Pagina este afişată cu alte informații colorate care pot fi selectate în acelaşi mod. Pentru a afişa pagina anterioară sau următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.
- Puteți selecta direct paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.






Paginile de teletext sunt organizate în sase categorii:


Partea	Cuprins	ABCD
Α	Numărul paginii selectate.	
В	Identitatea canalului de emisie.	
С	Numărul curent al paginii sau indicații de căutare.	E
D	Data și ora.	
E	Text.	
F	Informatii privind starea.	F
	Informatii FASTEXT	

- Informațiile de pe teletext sunt deseori împărțite în mai multe pagini afișate succesiv, care pot fi accesate prin:
 - ♦ Introducerea numărului paginii
 - ♦ Selectarea unui titlu dintr-o listă
 - ♦ Selectarea unui titlu colorat (sistem FASTEXT)
- > Apăsați butonul TV/DTV pentru a închide teletextul.



Suport de perete automat (comercializat separat)

După montarea suportului de perete automat, puteți regla cu usurintă poziția televizorului.



Accesarea meniului

- 1. Apăsati butoanele ▲. ▼. ◀ sau ▶ de pe telecomandă.
 - Este afişat ecranul Auto Wall-Mount (Suport de perete automat).
 - Dacă ecranul nu este afişat la apăsarea unui buton direcţional în timpul vizionării TV, accesaţi-l prin intermediul meniului
 - Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul.
 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Configurare ", apoi apăsați butonul ENTER.
 - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Montare pe perete", apoi apăsati butonul ENTER.



Memorarea pozitiei

- 2. Reglati pozitia dorită folosind butoanele ▲ ▼ . ◀ . ▶ .
 - Dacă apăsaţi un buton cu săgeată când meniul este inactiv, va fi afisat ecranul de reolare.

Televizorul revine la pozitia de pornire.

Apăsati butonul albastru.

Apăsați butoanele ▲ și ▼ pentru a selecta poziția în care salvați setarea: Poziția 1, Poziția 2 sau Poziția 3.

- Pentru a renunța la salvarea poziției actuale, apăsați butonul RETURN
- Când selectați un mod de salvare, nu puteți folosi butoanele colorate.
- 4. Apăsati butonul ENTER pentru a salva pozitia.
 - Dacă aţi selectat Poziţia 1, este afişat mesajul "Poziţia curentă a fost salvată ca Pozitia1.".
- 5. Apăsati butonul ENTER [3].
 - Poziția salvată este afișată în stânga meniului.





TTY/MIX

ПΜΔ

Mutarea în poziția memorată

- 1. Parcurgeti etapa 1 din "Accesarea meniului".
- Apăsați un buton colorat (roşu, verde, galben) pentru a deplasa suportul de perete automat în poziția salvată.
 - Puteți muta suportul de perete într-una din cele 3 poziții presetate apăsând butonul roşu (Poziția 1), verde (poziția 2) sau galben (poziția 3).
 - Dacă reglați poziția după mutarea într-o poziție presetată, afisarea poziției va înceta.




- Pentru instrucţiuni privind instalarea, consultaţi Manualul de instalare furnizat cu suportul de perete.
- > Pentru instalarea produsului și a suportului de perete, apelati la o firmă specializată.
- Acest manual de instalare este destinat montării suportului de perete pe un perete. Pentru montarea pe alte materiale de constructie, contactați cel mai apropiat reprezentat.
- Suportul de perete automat nu va putea fi utilizat în timp ce functiile Anynet+ si WISELINK sunt active.
- ➤ Modelele 37, 40 şi 46 nu sunt compatibile cu vechiul model de stand electric de perete (WMN5090A*).

Utilizarea blocării Kensington împotriva fur tului (în funcție de model)

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. Aspectul și metoda de blocare ar putea să difere de cele din imagine, în funcție de producător. Consultați manualul oferit împreună cu diapozitivul de blocare Kensington pentru informații despre utilizarea corectă. Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.

- Inserați dispozitivul de blocare în slotul Kensington al televizorului LCD (Figura 1) şi răsuciți-l în directia de blocare (Figura 2).
- 2. Conectati cablul de blocare Kensington.
- Fixaţi blocarea Kensington de birou sau de un obiect staţionar greu.
- Poziţionarea sistemului de blocare Kensington poate să difere în functie de model.



Depanare: Înainte de a contacta personalul de service

Nu există sunet sau imagine.	Verificați dacă ați introdus corect cablul de conectare la rețea într-o
	priză de perete.
	 Verificați dacă ați apăsat butonul de pe televizor.
	 Verificați setările pentru contrast şi luminozitate.
	Verificaţi volumul.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Verificaţi volumul.
	 Verificați dacă nu a fost apăsat butonul MUTE
	Verificați dacă opțiunea "Difuzor TV" este Activat.
	 La calculator, verificaţi alimentarea şi cablul de semnal.
luminaa-ă intarmitant	 Televizorul utilizează sistemul de administrare a alimentării.
constant.	 Mişcaţi mouse-ul calculatorului sau apăsaţi orice tastă de pe tastatură.
Nu există imagine sau	Reglați setările de culoare.
imaginea este alb-negru.	 Verificați dacă sistemul de emisie selectat este corect.
Interferențe de sunet și imagine.	 Încercați să identificați echipamentul care bruiază televizorul şi mutați-l mai departe.
	Conectați televizorul la o altă priză de alimentare.
Imagine neclară sau cu purici,	 Verificați poziția, orientarea şi modul de conectare al antenei.
sunet distorsionat.	 Aceste interferențe apar des în cazul utilizării unei antene de cameră.
Nefuncționarea telecomenzii.	Înlocuiți bateriile telecomenzii.
	 Curăţaţi latura superioară a telecomenzii (fereastra de transmisie).
	Verificaţi terminalele bateriilor.
Mesajul 'Verificaţi semnal cablu.' este afişat.	 Verificaţi dacă aţi conectat fix cablul de semnal la PC sau la sursele video.
	 Verificați dacă sursele PC sau video sunt pornite.
În modul PC, mesajul	 Verificați rezoluția maximă şi frecvența adaptorului video.
'Mode Not Supported.' (Mod inutilizabil.) este afişat.	 Comparați aceste valori cu datele din ecranul Display Modes (Moduri de afișare)
colțurile ecranului.	Dacă este selectat "Numai scanare" în vreun echipament extern, imaginea poate apărea deteriorată în colţurile ecranului. Acest simptom este provocat de echipamente externe, nu de televizor.
	Acest mesaj apare când mențineți apăsat butonul EXIT mai mult timp.
prestabilite'.	Setările produsului sunt restabilite la setările din fabrică.
Puteți observa particule de dimensiuni mici dacă priviți de aproape marginea ramei ecranului.	Aceasta face parte din designul produsului și nu constituie un defect.

Panoul TFT LCD utilizează un panou cu sub-pixeli (6 220 800), pentru producerea căruia este necesară o tehnologie mai sofisticată.

Este totuşi posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoşi sau mai întunecați. Aceştia nu au niciun impact asupra performanțelor produsului.

Specificații tehnice și de mediu


Nume model	LE32A656	LE37A656	LE40A656
Dimensiune ecran (Diagonală)	32 inch	37 inch	40 inch
Rezoluție PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Sunet leşire	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
Dimensiuni (L x A x Î)			
Corp Cu stativ	806 x 81 x 528 mm 806 x 252 x 584 mm	923 x 84 x 597 mm 923 x 300 x 658 mm	998 x 83 x 638 mm 998 x 300 x 698 mm
Greutate cu suport	14 kg	18 kg	20 kg
Norme de mediu Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 10 % - 80 %, fără condensare -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 5 % - 95 %, fără condensare		
Pivot stativ (Stånga/Dreapta)	-20° ~ 20°		

Nume model	LE46A656	LE52A656	
Dimensiune ecran (Diagonală)	46 inch	52 inch	
Rezoluție PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Sunet leşire	10 W X 2	10 W X 2	
Dimensiuni (L x A x Î)			
Corp Cu stativ	1131 x 95 x 714 mm 1131 x 280 x 775 mm	1276 x 105 x 806 mm 1276 x 326 x 866 mm	
Greutate cu suport	27 kg	35 kg	
Norme de mediu Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 10 % - 80 %, fără condensare -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 5 % - 95 %, fără condensare		
Pivot stativ (Stânga/Dreapta)	-20° ~ 20°		

- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
- > Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
- > Pentru alimentare și consumul energiei electrice, consultați eticheta atașată pe produs.

Această pagină este intenționat lăsată liberă.





(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



A termék menfelelő leadása (Flektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás átlal okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladékló, és felelősségteljessen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szernpontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolalba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásveteli szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó evető hulladékkal evolútt.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontriolwanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stalej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercynymi.



Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεκνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικακά απορρίμματα μετά το τέλος του κάλλου ζωής του. Προκεμένου να σπαραχιδούν ενδεχοίμενες βλαβρές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ιγεία εξαιπίας τις σενέξελγετης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τίπους απορριμμάτων και να το ανακικώσετε, ώστε να βρηθήσετε στην βιώσμη επαναχρησιμοποίηση πων υλικών πόρων. Ο ισικακαί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον παλητή απ΄ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υππρεσίες, προκεμένου α πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχειτικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακικλωση. Ο ι επιχειρίσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθείτη τους και να ελέγζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναγωνικέτει με όλλα συνικθισμένα αποροιμίσεται πορος διάθετο.



Изхеърляйте правилно този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изквърлян заедно с другите бигови отпадъци след края на полезания му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човещи живот от безконтролного изквърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси. При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безоласно рециклиране. При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставника си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с прилу отпалъти ма да рабтичноти място.



Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentací znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podopře opětovného využífi hmotrivého zdroiů.

k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě.

kontaktovat své doďavatele a zkontroľovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predisť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal bvť likvidovaný soolu s ostatným priemyselným odpadom.



Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau mentionate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dâunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății camenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de rezuduuri și să-l reciciații în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să al legătura fe cu distribuitorul de la care au cahzitionat acest produs, fe cu autoritățiie locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciciării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să al legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.